

QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-171 WIRELESS AC DUAL BAND USB ADAPTER



ENGLISH

CD SET-UP WIZARD

Warning: Do NOT install the DWA-171 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

BEFORE YOU BEGIN
Before installing your new D-Link wireless adapter, please verify the following:
- Remove any previous installations of wireless adapters.
- Disable any built-in wireless adapters.

SET-UP WIZARD CD
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-171

INSERT CD
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-171 yet)

SET-UP WIZARD
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-171

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 in most cases will automatically install the correct drivers.
- IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WHY CANT I GET A WIRELESS CONNECTION?**
 - Check that your DWA-171 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-171 into another USB port if available.
 - The LED on the DWA-171 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
 - Ensure that the wireless settings on the DWA-171 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**, **Wireless Encryption Key**, **Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**. To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.
 - Check that the wireless settings on the DWA-171 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for **Wireless Network Name (SSID)**, **Wireless Encryption Key**, **Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**.
 - Check that your Internet is working fine on existing computers.
 - Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-171 should come on after software installation.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>
Home Wireless Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–06.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)
(BT 10pm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)
All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

DEUTSCH

SETUP-ASSISTENT-CD

Warnung: Installieren Sie den DWA-171 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.

VOR DER INSTALLATION
Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:
- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter

SETUP-ASSISTENT-CD
Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-171 erforderlichen Anleitungen.

EINLEGEN DER CD
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-171 noch nicht an)

DER SETUP-ASSISTENT
Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-171 fertig zu stellen.

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, 8 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel vergessen haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.
- WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**
 - Überprüfen Sie, ob der DWA-171 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-171 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-171 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:
Netzwerkname (SSID)
Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung
Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)
 - Überprüfen Sie in der Windows-Tastleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
 - Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) website: <http://dlink.com>
Home Wireless Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–06.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)
(BT 10pm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri)
All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +49(0)1805 2787 0, 14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
Österreich: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +43(0)820 480084 0, 116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
Schweiz: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

FRANCAIS

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

Avertissement: n'installez PAS l'adaptateur DWA-171 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

PRÉ-REQUIS
Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :
- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

INSÉREZ LE CD
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-171).

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, 8 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel vergessen haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.
- WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**
 - Überprüfen Sie, ob der DWA-171 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-171 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-171 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:
Netzwerkname (SSID)
Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung
Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)
 - Überprüfen Sie in der Windows-Tastleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
 - Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?**
Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site de D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 installent généralement de façon automatique les bons drivers.
- J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL**
La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur à l'aide d'un nouveau matériel. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.
- JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL**
 - Vérifiez que votre DWA-171 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.
 - Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
 - Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-171 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :
Nom du réseau sans fil (SSID)
Clé d'encryption sans fil
Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)
 - Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
 - Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
 - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-171 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

ESPAÑOL

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-171 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

ANTES DE EMPEZAR
Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente:
- Remueva eventuales instalaciones precedentes de schede wireless.
- Desactive los adaptadores inalámbricos integrados.

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-171

INTRODUCIR EL CD
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet está activa. (No enchufe todavía el DWA-171)

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

INSÉREZ LE CD
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-171).

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

- HE PERDIDO EL CD**
El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (ver más adelante «Asistencia técnica»). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 instalan automáticamente el driver correcto.
- HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRYPTACIÓN INALÁMBRICA**
La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbrico. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbrico.
- NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA**
 - Compruebe que el DWA-171 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-171 en otro puerto USB que esté libre.
 - Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
 - Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-171 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
Nombre de red inalámbrica (SSID)
Clave de encriptación inalámbrica
Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)
 - Verifique que la conexión wireless (per esempio, WEP, WPA2) Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
 - Verificare che internet funzioni correttamente sul computer disponibile.
 - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-171 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>
Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>
Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

ITALIANO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

Avviso: NON installare la scheda DWA-171 nel computer prima di aver installato il software del driver dal CD fornito da D-Link.

PRIMA DI INIZIARE
Prima di installare la nuova scheda wireless D-Link, verificare quanto segue:
- Rimuovere eventuali installazioni precedenti di schede wireless.
- Disabilitare eventuali schede wireless incorporate.

CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-171.

INSERIRE IL CD
Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DWA-171.

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

INSÉREZ LE CD
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-171).

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- HO PERSO IL CD, COME DEVO COMPORTARMI?**
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedere il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 installano automaticamente il driver corretto.
- HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS, COME DEVO COMPORTARMI?**
La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.
- NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**
 - Verificare che il dispositivo DWA-171 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-171 a un'altra porta USB disponibile.
 - Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
 - Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-171 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
Nome della rete wireless (SSID)
Chiave di cifratura wireless
Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)
 - Verificare che internet funzioni correttamente sul computer disponibile.
 - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-171 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>
Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato

Telefono: 02 87366396

NEDERLANDS

CD INSTALLATIEWIZAR

Waarschuwing: u mag de DWA-171 adapter NIET in uw computer installeren alvorens u de driversoftware van de D-Link cd hebt geïnstalleerd.

VOORDAT U BEGINT
Controleer het volgende alvorens u nieuwe D-Link draadloze adapter te installeren:
- Verwijder alle vorige installaties van draadloze adapters.
- Schakel alle ingebouwde draadloze adapters uit.

CD INSTALLATIEWIZAR
Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-171 te installeren

PLAATS CD
Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of u uw internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-171 nog niet aan)

WŁOŻ PŁYTĘ CD
Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DWA-171)

INSTALLATIE-WIZAR
Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-171 te voltooien

CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?**
De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows XP, Vista, Windows 7, 8 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.
- IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.**
De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.
- WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?**
 - Controleer of de DWA-171 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-171 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
 - Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleer u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
 - Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-171 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.
Naam draadloos netwerk (SSID)
Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)
 - U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
 - Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
 - Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-171 moet gaan branden na de software-installatie.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Telefonische ondersteuning voor klanten in Nederland:
<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut

Technische ondersteuning voor klanten in België:
<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spuitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:
<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

Telefono: 02 87366396

POLSKI

KREATOR KONFIGURACJI

Ostrzeżenie: NIE instalować karty DWA-171 w komputerze przed instalacją oprogramowania sterownika z płyty CD od firmy D-Link.

PRZED ROZPOCZĘCIEM
Przed instalacją nowej karty sieci bezprzewodowej D-Link należy wykonać następujące czynności:
- Usunąć poprzednie instalacje kart sieci bezprzewodowej.
- Wyłączyć wbudowane karty sieci bezprzewodowej.

KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM
Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-171.

WŁOŻ PŁYTĘ CD
Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DWA-171)

KREATOR KONFIGURACJI
Wybierz język z nabeżonych możliwości a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DWA-171.

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

- CO MAM DÉLAT, KÓDŹ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**
CD obsahuje ovladače a návody, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémny Windows XP, Vista, Windows 7, 8 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.
- CO KÓDŹ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZDRÁTOVÝ SÍŤ?**
Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedinou řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.
- PROČ SE NEMOŽI BEZDRÁTOVÉ PŘÍPOJIT?**
 - Zkontrolujte, zda je DWA-171 připojen správně do USB portu nebo zkusíte připojit DWA-171 do jiného volného USB portu.
 - Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalační ovladač.
 - Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-171 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.
Název bezdrátové sítě (SSID)
Šifrovací klíč (Encryption Key)
Typ šifrování (např. WEP, WPA2)
 - Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
 - Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
 - Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě nainstalujte software. Indikátor na DWA-171 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:
<http://dlink.com> / 0107994344 / €0.15per minuut

Technische ondersteuning voor klanten in België:
<http://dlink.com> / 033039971 / €0.175per minuut(spuitsuren), €0.0875per minuut(daluren)

Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:
<http://dlink.com> / +32 70 66 06 40

Telefono: 02 87366396

ČESKY

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

Výstraha: Neinstalujte adaptér DWA-171 do počítače dříve, než nainstalujete softwarové ovladače z disku CD D-Link.

NEŽ ZAČNETE
Než začnete instalovat svůj nový bezdrátový adaptér D-Link, ověřte následující:
- Odeberte všechny dříve nainstalované bezdrátové adaptéry.
- Připadně vypněte všechny vestavné bezdrátové adaptéry.

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM
CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-171

VLÓŽTE CD
Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (Měg ne csatlakoztassa a DWA-171-ot.)

PRŮVODCE NASTAVENÍM
Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWA-171

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

- CO MAM DÉLAT, KÓDŹ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**
CD obsahuje ovladače a návody, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémny Windows XP, Vista, Windows 7, 8 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.
- CO KÓDŹ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZDRÁTOVÝ SÍŤ?**
Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedinou řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.
- PROČ SE NEMOŽI BEZDRÁTOVÉ PŘÍPOJIT?**
 - Zkontrolujte, zda je DWA-171 připojen správně do USB portu nebo zkusíte připojit DWA-171 do jiného volného USB portu.
 - Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalační ovladač.
 - Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-171 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.
Název bezdrátové sítě (SSID)
Šifrovací klíč (Encryption Key)
Typ šifrování (např. WEP, WPA2)
 - Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
 - Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
 -

DANSK

CD MED OPSÆTNINGSGUIDE

Advarsel: DWA-171-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.



FØR DU BEGYNDER

Før din nye D-Link trådløse adapter installeres, skal følgende kontrolleres:

- Fjern eventuelle tidligere installationer af trådløse adaptere.

- Deaktiver eventuelle indbyggede, trådløse adaptere.

OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DWA-171



ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer.

Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-171 endnu)



GUIDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171

PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

1. HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?

CD'en indeholder softwaredriverne og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.

2. HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

Nøglen til trådløse kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

3. HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
- Kontroller, at den grøne Link-lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-yttelse.
- Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-171 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for: **Navnet på det trådløse netværk (SSID)** **Nøglen til trådløs kryptering** **Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløse forbindelse. Rødt betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.

- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installation af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: <http://dlink.com>

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

SUOMI

CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO

Varoitus: ÄLÄ asenna DWA-171-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD:lyltä.



ENNEN ALOITAMISTA

Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovitimen asentamista:

- Poista kaikki aiemmat langattomien sovitimien asennukset.

- Poista käytöstä kaikki sisäiset langattomat sovitimet.



ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-171:n saattamiseksi toimintakuntoon



SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin. (Älä kytkie DWA-171:tä vielä tietokoneeseen.)



ASENNUSVELHO

Välitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehdoista ja seuraa asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-171:n asennuksen loppuun

ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄ ONGELMAT

1. MITÄ TEEN, JOS CD:LEVY KATOA?

CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP-, Vista, Windows 7, 8 käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.

2. MITÄ JOS OLEN UNHOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMEN?

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modemien asetuksiin. Jos olet unhohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/ reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modemireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.

3. LANGATON YHTEYS EI TOIMI – MIKSI?

- Tarkista, että DWA-171:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-171 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
- Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhtelys.
- Varmista, että DWA-171:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset. **Langattoman verkon nimi (SSID)** **Langaton salausavain** **Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)** Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syttynyt.
- Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
- Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-171:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : <http://dlink.com>

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

SVENSKA

CD-INSTALLATIONSGUIDE

Varning: Installera INTE DWA-171-adaptren i din dator innan du installerar drivrutinen från D-Link cd-skivan.



INNAN DU BÖRJAR

Innan du installerar din nya trådlösa adapter från D-Link, kontrollera följande:

- Ta bort eventuella tidigare installationer av trådlösa adapttrar.

- Inaktivera eventuella inbyggda trådlösa adapttrar.



CD MED INSTALLATIONSGUIDE

CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-171-enheten



SÄTT I CD:N

Insätt o cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-171-enheten ännu)



INSTALLATIONSGUIDE

Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-171-enheten

PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

1. VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:N?

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows XP, Vista, Windows 7, 8 installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.

2. OM JAG HAR GLÖMT MIN TRÅDLÖS KRYPTERINGSNYCKEL?

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSL-modemroutern.

3. VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?

- Verifiqua se o seu DWA-171 está ligado corretamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-171 a outra porta USB se possível.
- Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
- Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-171 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
- **Nome de Rede Sem Fios (SSID)** **Código de Encriptação Sem Fios** **Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)** Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
- Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-171 deve acender-se depois da instalação do software.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: <http://dlink.com>

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

PORTUGUÊS

CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Aviso: NÃO instale o adaptador DWA-171 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD do D-Link.



ANTES DE COMEÇAR

Antes de instalar o seu novo adaptador sem fios D-Link, verifique o seguinte:

- Desinstale quaisquer instalações anteriores de adaptadores sem fios.

- Desative todos os adaptadores sem fios incorporados.



CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-171



INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assesure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-171 ainda)



ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Seleccione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DWA-171

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

1. PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos no D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7, 8 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.

2. ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.

3. PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?

- Verifique se o seu DWA-171 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-171 a outra porta USB se possível.
- Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
- Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-171 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
- **Δεν καταφέρνω να εγκαθίσταμαι ένα πρόσμο φωσ. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.**
- Ελέγξτε αν το LED Link εκτείνεται να συνηθείτε την συσκευή DWA-171 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν το LED Link εκτείνεται να συνηθείτε την συσκευή DWA-171 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-171 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με: **Όνομα του δικτύου wireless (SSID)** **Κωδικός κρυπτογράφησης wireless** **Μέθοδος ασφαλείας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)** Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των ερμηνιών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.
- Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
- Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-171 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: <http://dlink.com>

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD

Προειδοποίηση: ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα 182 στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση του λογισμικού του οδηγού από το CD της D-Link.



ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πριν την εγκατάσταση του νέου υπολογιστή προσαρμογέα D-Link σας, επιβεβαιώστε τα εξής:

- Αφαιρέστε προηγούμενους εγκατεστημένους ασύρματους προσαρμογείς.

- Απενεργοποιήστε τυχόν ενσωματωμένους ασύρματους προσαρμογείς.



CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-171



ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινήσει αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέεστε ακόμα το DWA-171)



ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWA-171

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΦΩΣΗΣ

1. Έρχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;

Το CD περιέχει τα driver software και το εγχειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows XP, Vista, Windows 7, 8 εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.

2. Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;

Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαχωρισμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να αποανακτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιομορφώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.

3. Δεν καταφέρνω να εγκαθίσταμαι μια σύνδεση wireless.

- Ελέγξτε αν η συσκευή DWA-171, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δύσκολο, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή DWA-171 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν το LED Link εκτείνεται να συνηθείτε την συσκευή DWA-171 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής DWA-171 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με: **Όνομα του δικτύου wireless (SSID)** **Κωδικός κρυπτογράφησης wireless** **Μέθοδος ασφαλείας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)** Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή των ερμηνιών του Windows (κάτω δεξιά). Όταν δεν υπάρχει μια ισχύουσα σύνδεση είναι κόκκινο.
- Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
- Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής DWA-171 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.

TEΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

D-Link Hellas Support Center

<http://dlink.com>

Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα

Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)

Fax. 210 8653172

HRVATSKI

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Opozorenje: DWA-171 adapter NE umetite u računalo prije instaliranja softvera upravljačkog programa s D-Link CD-a.



PRIJE ZAČNETA

Prije umetanja vašeg novog D-Link bežičnog adaptera, provjerite sljedeće:

- Uklonite sve prethodne instalacije bežičnih adaptera.

- Onemogućite sve ugrađene bežične adaptre.



CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-171



UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DWA-171.)



ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste postavili DWA-171.

ROTEŠKOČE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

1. IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?

CD sadrži pomoćne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod "Tehnička podrška"). U sklopu operativnih sustava Windows XP ili Vista, Windows 7, 8 sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.

2. ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPCIJSKI KLJUČ?

Enkripcijski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerjaku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkripcijskog ključa.

3. ZAŠTO SE NE MOGU BEŽIČNO POVEZATI?

- Provjerite jeli vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.
- Uvjertite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjerjaka. Provjerite sljedeće postavke: **Naziv bežične veze (SSID)** **Enkripcijski ključ** **Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)**
- Kako biste se uvjertili da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerjaku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.
- Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.

4. KOJE OPERATIVNE SUSTAVE DWL-DWA-171 PODRŽAVA?

DWA-171 podržava sve aktualne operative sustave, uključujući Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

SLOVENSKI

ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-JA

Opozorilo: Adapter DWA-171 NE vstavljajte v računalnik, preden namestite programsko upremo gonilnika z CD-ja D-Link.



PREDEN ZAČNETE

Preden vstavite vaš nov brezžični adapter D-Link, zagotovit naslednje:

- Odstranite vse prejšnje namestitve brezžičnih adapterjev.

- Onemogočite vse vgrajene brezžične adaptreje.



CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV

CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-171



VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne priključite še DWA-171)



ČAROVNIK ZA POSTAV

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>