

ONE[®]
FOR ALL

English

Instruction manualP. **2**

Dansk

Brugsanvisnings. **11**

Norsk

Bruksanvisnings. **19**

Svensk

Bruksanvisnings. **27**

Suomi

Käyttöohjes. **35**

Ελληνικά

Οδηγίες χρήσεως **43**

Русский

Инструкция пользователя **51**

Türkçe

Kullanım kılavuzu **59**

Deutsch

Bedienungsanleitungs. **67**

Español

Guía del usuarioP. **75**



URC-7711

Universal remote

Universal fjernbetjening

Universal fjernkontroll

Universal fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт

дистанционного управления

Evrensel uzaktan kumanda

Universal Fernbedienung

Mando a Distancia Universal

Table of Contents

English

PICTURES OF THE ONE FOR ALL 1 REMOTE	3
BATTERIES	4
THE KEYPAD	4

INSTALLATION

SETTING UP THE ONE FOR ALL 1	Page 6
(How to set up the ONE FOR ALL 1 to control your television)	
• Direct code set up	6
• Search Method	7
SET UP CODES	
Televisions	83

CODE BLINK OUT	8
(To find out which code is currently programmed)	
QUICK CODE REFERENCE	8
COLOUR AND BRIGHTNESS	9
TROUBLE-SHOOTING	
Problem & Solution	9
Customer Service	10

About Your ONE FOR ALL 1

Congratulations on your purchase of the ONE FOR ALL 1 Universal Remote Control. By choosing the ONE FOR ALL 1 remote you have opted for the User Friendly remote control solution. Made according to the highest quality, the ONE FOR ALL 1 will provide you with long-term satisfaction. Please read these enclosed instructions carefully before putting your ONE FOR ALL 1 to use.

Your ONE FOR ALL 1 Remote Package contains:

- Your ONE FOR ALL 1 Remote
- Your ONE FOR ALL 1 Manual

Your Manual is divided into two parts: the set-up instructions and the device codes.

PLEASE DO NOT DISCARD THIS MANUAL AS YOU MAY NEED IT AGAIN IN THE FUTURE!

Your ONE FOR ALL 1 can operate a Television.



Batteries

Your ONE FOR ALL 1 Remote needs 2 new "AA/LR6" Alkaline batteries.

- 1 Push the battery door upwards and lift it up to remove it.
- 2 Match the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case, then insert the batteries.
- 3 Replace the battery cover by pushing upwards and allowing it to click back into position.

-
- **In order to avoid having to re-program your ONE FOR ALL 1 after you remove the batteries, you will need to insert new batteries within 5 minutes. Also it is recommended that you do not use rechargeable batteries.**
 - **On the inside of the battery compartment door you will find a label on which to write your Set-Up Codes for future reference. This you will do after setting up your ONE FOR ALL 1 remote for your devices.**
-

The Keypad

Please refer to the picture of the ONE FOR ALL 1 Remote Control on Page 3.

1 Magic Key:

The Magic key is used to set-up your ONE FOR ALL 1 Remote Control and to access special functions.

2 LED:

During the use of your ONE FOR ALL 1, the LED will light up red.

3 Power Key:

The Power key controls the same function as it did on your original remote.

4 Number Keys:

The Number keys (0-9, -/--(10)) provide the functions just like your original remote, such as the direct access to program/channel selection. If your original remote uses a 10 key, this function can be found by pressing the -/-- key.

5 AV

The AV key operates the same function it did on your original remote control.

6 Channel Up / Down Control:

These keys control the same functions as your original remote control.

7 Mute Key:

The Mute key operates the same function it did on your original remote.

8 Volume Up / Down Control:

These keys operate just as those on your original remote.

9 Directional Keys

If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu of your device.

10 OK key

If your original remote control required that you press an "OK" or "ENTER" key during Menu operation, this key can be used for this function.

The Keypad

11 Menu Key:

Controls the same function as it did on your original remote control.

12 Exit Key:

The Exit key will exit the Menu.

13 16:9 key

This key allows you to access the wide screen (16:9) view option of your television (if available on your original remote).

14 Teletext Functions:

These keys are used to operate the main Teletext functions.



TEXT ON:

Puts your television in the teletext mode.



HOLD/STOP:

Stops the television changing text pages.



EXPAND:

Shows the top half of the teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the teletext page enlarged. To return to the regular teletext viewing, press the Expand key again, or press the Text key, depending on your television.



TEXT OFF:

Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT key several times.

When accessing the text mode, the keys marked **red, green, yellow** and **blue**, allow you to access the Fasttext functions of your television. **If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the ONE FOR ALL Fasttext keys may operate in the same way.**





-
- For a more detailed explanation of the Teletext and Fasttext functions, please refer to the manual of your television. Remember, different televisions control Teletext and Fasttext in different ways. Not all Teletext functions may be available for your particular model.
-

Setting up the ONE FOR ALL 1

(How to set-up the ONE FOR ALL 1 to control your television)

Direct code set-up

To set up the ONE FOR ALL 1 for your television:

- 1. Make sure your device (television) you wish to operate is switched on** (not in standby).
-  **2. Find the code for your device in the Code List (page 83 - 90).** The device codes are listed per brand name. Also the most popular code for each brand is listed first. **If your brand is not listed at all, try the Search Method on page 7.**
-  **3. Press and hold down MAGIC** until the red light blinks twice (the red light will blink once then twice).
-  **4. Enter your four-digit device code** using the number keys. The red light will blink twice.
-  **5. Now aim the ONE FOR ALL 1 remote at your device (television) and press POWER.** If your device switched off, the ONE FOR ALL 1 is ready to operate your device.

-
- Most TV's do not switch back on pressing the POWER key, please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
 - If your device does not respond, follow steps 1 through 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, then try the Search Method described on page 7, even if your brand is not listed at all.
 - Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
 - **Write your device code in the applicable four digit boxes provided in the battery compartment and on page 8 for future reference.**
-





Setting up the ONE FOR ALL 1

Search method


- > If your device does not respond to the ONE FOR ALL 1 after you have tried all the codes listed for your brand.
- > If your brand is not listed at all.

The Search Method allows you to scan through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL 1.

To search for your television code:

1. Switch your television on (not in standby).
2.  Press and hold down **MAGIC** until the ONE FOR ALL 1 red light blinks twice (the red light will blink once then twice).
3.  Press **9 9 1**. The red light will blink twice.
4.  Next, press **POWER**.
5.  Aim the ONE FOR ALL 1 at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off (every time you press the CH+ key the ONE FOR ALL 1 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). **You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.**

If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the ONE FOR ALL 1 at your Television while pressing this key.

6.  As soon as your television turns off, press **MAGIC** to store the code.







- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- If you cannot control your Television properly, please continue the Search Method, you may be using the wrong Code.

Code blink out

(To find out which code is currently programmed)

Once you have Set-Up your ONE FOR ALL 1, you can blink back your Set-up Code for future reference.

To blink out your television code:

-  Press and hold down **MAGIC** until the ONE FOR ALL 1 red light blinks twice (the red light will blink once then twice).
-  Press **9 9 0**. The red light will blink twice.
-  For the first digit of your four-digit code, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
-  For the second digit of your four-digit code, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
-  For the third digit of your four-digit code, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
-  For the fourth digit of your four-digit code, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.

Now you have your four-digit code.

Quick Code Reference

Make sure you write down the code for your television in the boxes below and in the battery compartment for future easy reference.

TV

--	--	--	--

Colour and Brightness

Depending on the functions of your original remote control, the ONE FOR ALL 1 may operate the colour and brightness settings of your television.

- Colour (+) = Press and release **MAGIC** then hold **Volume (+)**
Colour (-) = Press and release **MAGIC** then hold **Volume (-)**
- Brightness (+) = Press and release **MAGIC** then hold **Channel (+)**
Brightness (-) = Press and release **MAGIC** then hold **Channel (-)**

Trouble Shooting

Problem & Solution

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL 1 does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 7.
The ONE FOR ALL 1 is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
Problems changing channels?	Enter the program number exactly as you would on your original remote.
The ONE FOR ALL 1 does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the ONE FOR ALL 1 at your device.
The red light (LED) does not blink when you press a key?	Replace batteries with 2 fresh, new "AA/LR6" alkaline batteries.

Trouble Shooting

Customer Service

If you still have questions about the operation of your ONE FOR ALL 1 universal remote and could not find the answer(s) in the TroubleShooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

Our internet-site has many advantages:

- 24 hours access
- no waiting time
- page for Frequently Asked Questions
- info about the ONE FOR ALL product range

Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.

What do we need to know before you contact us:

- 1 That you have the ONE FOR ALL 1 **URC-7711** universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 98 16

Tel. : 0901-55100 10 (£ 0,50 per minute)

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : +31 53 432 98 16

Tel. : 016015986

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : 03 9672 2479

Tel. : 1 3 00 888 298

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za

Fax : 011 298 2302

Tel. : 0860 10055 1

Tel. : 011 298 2300

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)

Fax : (06) 878 2760

Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

(***) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

BILLEDE AF ONE FOR ALL 1	3
BATTERIER	12
BETJENINGSKNAPPER	12

INSTALLATION

PROGRAMMERING AF ONE FOR ALL 1 ... Sid 14

(Sådan programmeres ONE FOR ALL 1 til betjening af dit TV)

- Direkte programmering med kode 14
- Søgemetoden 15

INSTALLATIONSKODER

- Fjernsyn 83

KODE BLINK SØGEMETODEN	16
-------------------------------------	----

(Hvordan du finder din installationskode)

HURTIG KODE REFERENCE	16
------------------------------------	----

FARVE OG LYSSTYRKE	17
---------------------------------	----

FEJLSØGNING

- Problem & Løsning 17
- Kundeservice 18

OM DIN ONE FOR ALL 1

Tillykke med dit køb af ONE FOR ALL 1 universal fjernbetjening. Med ONE FOR ALL 1 har du valgt en brugervenlig fjernbetjeningsløsning. ONE FOR ALL 1 er produceret efter højeste kvalitetsstandard og vil give en langsigtet tilfredsstillelse. Læs venligst denne brugsanvisning nøje, før du begynder at bruge din ONE FOR ALL 1.

Din ONE FOR ALL 1 pakning indeholder følgende:

- Din ONE FOR ALL 1 fjernbetjening
- Din ONE FOR ALL 1 brugsanvisning

Din brugsanvisning er opdelt i to afsnit: Programmerings instruktioner og apparat koder.

OBS! PAS PÅ BRUGSANVISNINGEN TIL FREMTIDIG BRUG!

Din ONE FOR ALL 1 kan styre et fjernsyn.

Batterier

Din ONE FOR ALL 1 fjernbetjening bruger 2 stk. nye "AA/LR6" alkaliske batterier for at fungere.

- 1 Skub batterilåget opad og løft op for at fjerne det.
- 2 Vend batterierne således at (+) og (-) stemmer med markeringerne inde i batteriholderen. Sæt derefter batterierne i.
- 3 Skub batterilåget på plads til du hører et klik og check om det er lukket.

-
- For at undgå omprogrammering af din ONE FOR ALL 1 ved udskiftning af batterier, bør dette ske indenfor 5 minutter. Det anbefales at du ikke bruger genopladelige batterier.
 - På indersiden af batterilåget finder du en etiket, hvor du kan notere dine programmeringskoder. Dette bør du gøre efter programmering af din ONE FOR ALL 1 til dit TV apparat.
-

Betjeningsknapperne

Se venligst billedet af ONE FOR ALL 1 fjernbetjeningen på side 3.

- 1 **Magic-knap:**
Magic-knappen benyttes til programmering af din ONE FOR ALL 1 og for at få adgang til specialfunktioner.
- 2 **LED:**
Når du bruger din ONE FOR ALL 1 vil LED indikatoren lyse rødt.
- 3 **Power knappen:**
Power-knappen styrer samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 4 **Cifferknapperne**
(0-9,-/--(10)) har samme funktioner som på din originale fjernbetjening, som f.eks. direkte valg af program/kanaler. Hvis din originale fjernbetjening har en 10-cifferknap, kan denne funktion opnås ved at trykke på -/-- knappen.
- 5 **AV**
AV-knappen styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.
- 6 **Kanal op / ned betjening:**
Disse knapper styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.
- 7 **Mute knap:**
Mute-knappen styrer den samme funktion som på din originale fjernbetjening.
- 8 **Volume op / ned betjening:**
Disse knapper styrer de samme funktioner som på din originale fjernbetjening.
- 9 **Retnings knapper**
Hvis disse knapper også findes på din originale fjernbetjening kan de bruges til at navigere gennem menu'en på dit apparat.
- 10 **OK knap**
Hvis du på din originale fjernbetjening skulle trykke på "OK" eller "ENTER" ved brug af menu'en, kan denne knap bruges til samme funktion.

Betjeningsknapperne

11 Menu knap

Styrer den samme funktion som på din originale fjernbetjening

12 Exit knap

Exit-knappen benyttes for at gå ud af menu'en.

13 16:9 knap

Knappen giver dig mulighed for at skifte til wide-screen (16:9) indstilling af dit TV (kun hvis funktionen også findes på din originale fjernbetjening).

14 Tekst-TV funktioner:

Disse knapper bruges til betjening af de vigtigste tekst-TV funktioner.



TEXT ON: Starter tekst-TV på dit TV



HOLD/STOP: Stopper sideskift på dit TV



EXPAND: Viser den øvre del af en tekst-side med større bogstaver. Ved yderligere et tryk på EXPAND kan du se den nedre del af tekst-siden forstørret. Tryk endnu engang på EXPAND eller TEXT ON for at vende tilbage til normal tekst størrelse.



TEXT OFF: Skifter TV tilbage til normal TV indstilling. På nogle TV-apparater skal man trykke på TEXT OFF flere gange.

Når du benytter tekst-TV vil **rød, grøn, gul** og **blå** knap give dig mulighed for at styre hurtig-tekst funktionerne på dit TV. **Hvis disse knapper på din originale fjernbetjening anvendes til menu navigation, kan ONE FOR ALL hurtig-tekst knapper måske bruges på samme måde.**





-
- For mere detaljeret forklaring på hvordan tekst-TV og hurtig-tekst fungerer, henvises du til at se i brugsanvisningen til dit TV-apparat. Husk, forskellige TV-apparater styrer tekst-TV og hurtig-tekst på forskellige måder. Det er måske ikke alle tekst-TV funktioner der er til rådighed på dit TV-apparat.
-

Programmering af ONE FOR ALL 1

(Hvordan ONE FOR ALL 1 programmeres til at styre dit TV-apparat)

Direkte programmering med kode

Programmering af ONE FOR ALL 1 til dit TV-apparat:

- 1. Sørg for, at det TV-apparat du vil betjene er tændt** (ikke står i stand-by).
-  Find koden til dit apparat i kodelisten (side **83 - 90**). Apparatkoderne er sorteret efter fabrikat og apparattyper. De mest almindelige koder for hvert fabrikat kommer først. **Hvis dit fabrikat overhovedet ikke er med på listen, så prøv søgemetoden på side 15).**
-  **Hold magic-knappen** nede til den røde lampe blinker 2 gange (den røde lampe blinker først én gang, derefter 2 gange).
-  Indtast din fire-cifrede apparat kode på ciffer-knapperne. Den røde lampe vil blinke to gange.
-  **Ret nu ONE FOR ALL 1 fjernbetjeningen mod dit apparat(TV) og tryk på POWER-knappen.** Hvis dit TV-apparat slukker er ONE FOR ALL 1 klar til at styre dit apparat.

- De fleste TV tænder ikke igen hvis du trykker på POWER knappen, prøv at trykke på en ciffer-knap eller "TEXT-OFF" for at tænde dit TV.
- Hvis dit apparat (TV) ikke reagerer, følg trin 1 til 5 med hver kode i listen på dit fabrikat. Hvis ingen af koderne i kodelisten til dit fabrikat fungerer, prøv søgemetoden som beskrevet på side 15, selv hvis dit fabrikat ikke er med på listen overhovedet.
- Nogle koder er næsten ens. Hvis dit apparat ikke reagerer eller ikke fungerer ordentligt, så prøv en anden kode listet under dit fabrikat.
- **Notér din fire-cifrede apparatkode i de fire viste ruder på indersiden af batterilåget og på side 16 for hurtigt at kunne finde den igen.**





Programmering af ONE FOR ALL 1

Søge metoden


- > Hvis dit apparat (TV) ikke reagerer på ONE FOR ALL 1 efter at du har prøvet alle koder på listen for dit fabrikat.
- > Hvis dit fabrikat ikke er med på listen overhovedet.

Søgemetoden giver dig mulighed for at søge gennem alle koder som er i hukommelsen på ONE FOR ALL 1.

Søgning efter koden til dit TV-apparat :

1. Tænd for dit TV-apparat (ikke i stand-by)
2.  Hold **MAGIC**-knappen nede til den røde lampe på ONE FOR ALL 1 blinker 2 gange (den røde lampe vil blinke én gang derefter to gange).
3.  Tryk **9 9 1**. Den røde lampe vil blinke 2 gange.
4.  Tryk derefter på **POWER**.
5.  Ret ONE FOR ALL 1 mod dit TV. Tryk på CH+ igen og igen, indtil dit TV slukker. (hver gang du trykker på CH+ vil ONE FOR ALL 1 sende et POWER-signal fra den næste kode der ligger i fjernbetjeningens hukommelse). **Du er måske nødt til at trykke på CH+ mange gange (op til 150 gange) så du må være tålmodig.**

Hvis du springer over en kode, kan du gå til den forrige kode(r) ved at trykke på CH-knappen. Husk fortsat at rette ONE FOR ALL 1 mod dit TV når du trykker på denne knap.

6.  Så snart dit TV slukker, tryk på **MAGIC** for at gemme koden.







- De fleste TV tænder ikke igen hvis du trykker på POWER knappen, prøv at trykke på en ciffer-knap eller "TEXT-OFF" for at tænde dit TV.
- Hvis du ikke kan styre dit TV ordentligt, så prøv søgemetoden, du anvender måske en forkert kode.

Kodeblink søge metoden

(For at finde en forprogrammeret kode)

Når du først har programmeret din ONE FOR ALL 1 kan du lade fjernbetjeningen blinke apparatkoden frem til brug senere.

Sådan blinker du koden på dit TV- apparat frem:

-  Hold **MAGIC** knappen nede indtil den røde lampe blinker 2 gange. (den røde lampe vil blinke først én derefter to gange).
-  Tryk **9 9 0**. Den røde lampe vil blinke to gange.
-  For at finde det første tal i den fire-cifrede kode, trykker du på **1** og tæller antal røde blink. Hvis det ikke blinker er tallet "0".
-  For det andet tal i den fire-cifrede kode trykker du på **2** og tæller antal blink. Hvis det ikke blinker er tallet "0".
-  For det tredje tal i den fire-cifrede kode trykker du på **3** og tæller antal blink. Hvis det ikke blinker er tallet "0".
-  For det fjerde tal i den fire-cifrede kode trykker du på **4** og tæller antal blink. Hvis det ikke blinker er tallet "0". **Nu har du fået din fire-cifrede kode frem.**

Hurtig Kode Reference

Notér koden for dit apparat i felterne nedenfor og på indersiden af batterilåget så du let og hurtigt kan finde den igen i fremtiden.

TV

--	--	--	--

Farve og lysstyrke

Afhængig af funktionerne på din originale fjernbetjening kan ONE FOR ALL 1 måske styre farve og lysstyrke indstilling på dit TV.

- Colour (+) = Tryk på og slip **MAGIC**-knappen og hold **Volume (+)** nede
Colour (-) = Tryk på og slip **MAGIC**-knappen og hold **Volume (-)** nede
- Lysstyrke (+) = Tryk på og slip **MAGIC**-knappen og hold **Channel (+)** nede
Lysstyrke (-) = Tryk på og slip **MAGIC**-knappen og hold **Channel (-)** nede

Fejlsøgning

Problem & løsning

Problem:	Løsning:
Dit fabrikat er ikke med i kodelisten?	Prøv søgemetoden på side 15.
One For All 1 styrer ikke dit apparat?	A) Prøv alle koder på listen under dit fabrikat. B) Prøv søgemetoden på side 15.
ONE FOR ALL fungerer ikke korrekt?	Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage den direkte metode ved at bruge en anden af koderne på listen under dit fabrikat eller start søgemetoden igen og igen for at finde den rigtige kode.
Problemer med at skifte program?	Tast programnummeret præcist som du ville gøre på din originale fjernbetjening.
ONE FOR ALL 1 reagerer ikke når du trykker på en knap	Kontrollér at du anvender nye batterier og at du retter ONE FOR ALL 1 mod dit apparat.
Den røde lampe blinker ikke når du trykker på en knap.	Byt batterierne ud med to helt nye "AA/LR6" alkaliske batterier.

Fejlsøgning

Kundeservice

Hvis du stadig har spørgsmål om betjening af din ONE FOR ALL 1 universal fjernbetjening og ikke har kunnet finde svar i afsnittet om fejlsøgning, kan du kontakte vores kundesupport for at få hjælp.

Du har måske lyst til at besøge vores internet-side:

www.oneforall.com

Vores internet-side har mange fordele:

- 24 timers adgang
- ingen ventetid
- side med de mest stillede spørgsmål (FAQ)
- information om alle ONE FOR ALL's produkter

Før du kontakter os, via fax, E-mail eller telefon, sørg for at have oplysningerne nedenfor klar.

Hvad skal vi vide inden du kontakter os:

- 1 At du har en ONE FOR ALL 1 **URC-7711** (*) universal fjernbetjening.
- 2 Købsdato (...../...../.....).
- 3 En liste på dine apparater/typer: (se eksempel nedenfor)

Apparat	Fabrikat	Apparattype	Fjernbetjening	Kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (ekse mpel)

Fabrikat og typenummer finder du i brugsanvisningen til dit apparat eller på bagsiden af apparatet.

4. Derefter kontakter du os:

I DANMARK

Telefon: 80 88 40 00

Internet: www.rudolph.dk

E-post: support@aurora group.dk

BILDER AV ONE FOR ALL 1 FJERNKONTROLL	3
BATTERIER	20
TASTATURET	20

INSTALLASJON

INSTALLASJON AV ONE FOR ALL 1 **Side 22** (Hvordan du st eller inn ONE FOR ALL 1 til å kontrollere ditt apparat)

- Direkte installasjon ved hjelp av kode 22
- Søkemethoden 23

INSTALLASJONSKODER

- TV apparater 83

BLINK UT KODEN	24
(For å finne hvilken kode som er programmert)	
KODE REFERANSE	24
FARGE OG LYSSTYRKE	25
PROBLEMLØSNING	
Problemer & Løsninger	25
Kunde Service	26

OM DIN ONE FOR ALL 1

Takk for at du valgte ONE FOR ALL 1 Universal Fjernkontroll. Du har valgt en meget brukervennlig fjernkontroll. Konstruert med de høyeste krav til kvalitet, vil din ONE FOR ALL 1 være en meget tilfredsstillende fjernkontroll - løsning i lang tid fremover.

Vennligst les bruksanvisningen nøye for du tar din nye ONE FOR ALL 1 i bruk.

Din ONE FOR ALL 1 Pakke inneholder :

- Din ONE FOR ALL 1 Fjernkontroll
- Din ONE FOR ALL 1 Bruksanvisning

Bruksanvisningen er inndelt i to deler : Instruksjoner for installasjon og aparatkoder.

DU KAN FÅ BRUK FOR DENNE BRUKSANVISNINGEN OGSÅ I FREMTIDEN, SÅ TA GODT VARE PÅ DEN !

Din ONE FOR ALL 1 kan styre en TV.

Batterier

Din ONE FOR ALL 1 fjernkontroll bruker 2 nye "AA/LR6" Alkaline batterier.

- 1** Trykk batteriluken oppover og løft den opp for å fjerne den.
- 2** Sjekk batteripolene mot (+) og (-) merkene på innsiden av batterikassen, og sett inn batteriene.
- 3** Sett batterilokket tilbake på plass ved å trykke det oppover og la det klikke tilbake på plass.

-
- **For å unngå re-programmering av din ONE FOR ALL 1 må du sette inn nye batterier innen 5 minutter etter at du har fjernet de gamle. Bruk av oppladbare batterier anbefales ikke.**
 - **På innsiden av batterilokket vil du finne en etikett der du kan notere dine egne installasjonskoder for fremtidig bruk. Dette gjør du etter at du har programmert din ONE FOR ALL 1 til dine produkter.**
-

Tastaturet

Se bilde av ONE FOR ALL 1 Fjernkontroll på side 3.

- 1 Magic - knappen:**
Magic - knappen brukes når du skal installere dine personlige koder på din ONE FOR ALL 1 Fjernkontroll, og for å komme til spesialfunksjoner.
- 2 LED :**
Når du bruker din ONE FOR ALL 1, vil LED indikatoren lyse rødt.
- 3 Power - knappen:**
Power - knappen styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 4 Sifferknapper:**
Sifferknappene (0-9, -/-(10) har samme funksjoner som på din originale fjernkontroll, som eksempelvis direktevalg av program/kanal. Om din originale fjernkontroll har en 10 knapp, kan du finne denne funksjonen ved å trykke -/-- knappen.
- 5 AV - knappen**
AV knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 6 Program Opp (+) /Ned (-) knapper:**
Disse knappene har samme funksjoner som på din originale fjernkontroll.
- 7 Mute - knappen:**
Mute knappen styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll.
- 8 Volum Opp / Ned kontroll:**
Disse knappene fungerer akkurat på samme måte som på din originale fjernkontroll.

9 Menystyrings - knapper

Gir deg mulighet til å navigere i menyen på dine apparater, hvis disse knappene også finnes på din originale fjernkontroll.

10 OK - knappen

Erstatter "OK" eller "ENTER" på din originale fjernkontroll.

11 Meny knappen:

Styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll.

12 Exit knappen

Exit knappen lukker Meny funksjonen.

13 16:9 knappen:

I TV mode gir denne knappen deg 16:9 funksjon på TV apparatet (Hvis denne funksjonen er tilgjengelig på ditt TV apparat - og på din originale fjernkontroll).

14 Tekst -TV knapper:

Når du har trykket på TV knappen, bruker du knappene REW, PLAY, FF, PAUSE til å styre de viktigste funksjonene på Tekst - TV.

Symbolene under knappene er for Tekst - TV. Din TV må naturligvis ha Tekst - TV funksjon.



TEKST - TV PÅ: Setter TV apparatet i Tekst - TV mode.



HOLD/STOP: Stopper side - bladingen.



FORSTØRRE: Viser den øverste halvdel av Tekst - TV siden med større skrift. Trykk på knappen en gang til, og den nederste halvdel av siden vises - også med stor skrift.

For å gå tilbake til vanlig størrelse på bildet, trykker du enda en gang på FORSTØRRE knappen, eller trykk på TEKST - TV knappen - avhengig av TV modell.



TEKST AV: Kopler TV apparatet tilbake til normal innstilling. På enkelte modeller gjøres dette ved hjelp av at du trykker flere ganger på TEKST knappen.

Når du er i TEKST - TV mode, kan du bruke de nederste video knappene (**rød, grønn, gul** og **blå**) til å styre hurtig-tekst funksjonene på ditt TV apparat. **Hvis disse knappene brukes til å navigere i MENY funksjonen på din originale fjernkontroll, kan du benytte disse på samme måte på din ONE FOR ALL fjernkontroll.**





-
- For en mer detaljert forklaring på hvordan Tekst - TV og Hurtig - tekst funksjonene fungerer, henviser vi til bruksanvisningen for ditt TV apparat. Husk at forskjellige TV apparater styrer Tekst - funksjonene på forskjellig vis. Alle Tekst - TV funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige på ditt TV apparat.
-

Installasjon av ONE FOR ALL 1

(Hvordan du stiller inn ONE FOR ALL 1 til å kontrollere dine apparater)

Direkte installasjon ved hjelp av kode

Hvordan installere ONE FOR ALL 1 for din TV:

1. Pass på at TV apparatet er påslått (ikke i stand-by).
2.  Finn koden for ditt apparat i kodelisten (side 83 - 90). Kodene er listet opp alfabetisk etter fabrikat. De vanligste kodene for hvert merke står først. Hvis ditt merke ikke står på listen, må du forsøke Søke Metoden på side 23.
3.  Trykk og hold **MAGIC** knappen nede til det røde lyset blinker to ganger (lyset blinker først en gang, deretter to ganger).
4.  Slå inn din firesifrede apparatkode ved hjelp av tall-tastene. Det røde lyset vil deretter blinke to ganger.
5.  Rett så din ONE FOR ALL 1 mot TV apparatet, og trykk på **POWER** knappen. Hvis TV apparatet slår seg av, er ONE FOR ALL 1 klar til bruk.

-
- De fleste TV apparater kan ikke slås på igjen ved hjelp av POWER knappen. Bruk derfor en tall-tast eller "Tekst-TV" av knappen for å slå på apparatet.
 - Hvis apparatet ikke fungerer, må du starte på nytt fra punkt 1 til 6 med hver kode som står for ditt merke. Hvis ingen av disse får apparatet ditt til å fungere, kan du forsøke Søkemetoden som er bekreftet på side 23. Denne kan du også bruke hvis ditt merke ikke står på kodelisten.
 - Enkelte koder er ganske like. Hvis ditt apparat ikke fungerer - eller om noen funksjoner på apparatet ikke fungerer - prøv en annen kode som står på listen for ditt merke.
 - **Noter ned dine apparatkoder i rutene på innsiden av batterilokket, og på side 24 i bruksanvisningen for fremtidig referanse.**
-





Innallasjon av ONE FOR ALL 1

Søkemethoden


- > Hvis ditt apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL 1 etter at du har forsøkt alle kodene for ditt merke i kodelisten.
- > Hvis ditt merke ikke står i kodelisten.

Søkemethoden lar deg søke gjennom alle kodene som er lagret i minnet på ONE FOR ALL 1.

For å søke etter din TV kode :

1. Pass på at TV apparatet er påslått (ikke i stand-by).
2.  Trykk og hold **MAGIC** knappen nede til det røde lyset blinker to ganger (lyset blinker først en gang, deretter to ganger).
3.  Trykk **9 9 1**. Det røde lyset blinker to ganger.
4.  Trykk på **POWER**.
5.  Rett så din ONE FOR ALL 1 mot TV apparatet, og trykk **CH+** om og om igjen til TV apparatet slår seg av. (Hver gang du trykker CH+ knappen vil ONE FOR ALL 1 sende ut et POWER signal fra neste kode som er lagret i minnet). **Du må kanskje trykke på denne knappen mange ganger (inntil 150), så vennligst vær tålmodig.**

Dersom du hopper over en kode, kan du gå tilbake til foregående kode(r) ved å trykke CH - knappen. Husk at ONE FOR ALL 1 må peke mot TV apparatet mens du trykker på denne knappen.

6.  Når TV apparatet slår seg av, trykker du umiddelbart på **MAGIC** for å lagre koden.







- De fleste TV apparater kan ikke slås på ved hjelp av POWER knappen. Bruk derfor en tall-tast eller "Tekst-TV" av knappen for å slå på apparatet.
- Hvis apparatet ikke fungerer ordentlig, må du fortsette Søke Metoden, du kan ha lagt inn feil kode.

Blink ut Koden

(For å finne hvilken kode som er programmert)

Etter at du har programmert din **ONE FOR ALL 1**, kan du lese av din installasjonskode for fremtidig referanse.

For å lese av din TV kode :

-  Trykk og hold **MAGIC** knappen nede til det røde lyset blinker to ganger (lyset blinker først en gang, deretter to ganger).
-  Trykk **9 9 0**. Det røde lyset blinker to ganger.
-  For det første tallet i din firesifrede kode, trykker du **1** og teller antall blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det andre tallet i din firesifrede kode, trykker du **2** og teller antall blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det tredje tallet i din firesifrede kode, trykker du **3** og teller antall blink. Om det ikke blinker, er tallet "0".
-  For det fjerde tallet i din firesifrede kode, trykker du **4** og teller antall blink. Om det ikke blinker, er tallet "0". **Nå har du hele installasjonskoden.**

Kode Referans

Noter installasjonskodene for ditt apparat i rutene nedenfor og på innsiden av batteridekslet, slik at du raskt og enkelt kan finne dem senere.

TV

--	--	--	--

Farge og lysstyrke

ONE FOR ALL 1 kan - avhengig av funksjonene på din originale fjernkontroll - regulere innstillingene for farge og lysstyrke på ditt TV apparat.

- Farge (+) = Trykk og slipp **MAGIC**, og hold deretter **Volum (+)**
Farge (-) = Trykk og slipp **MAGIC**, og hold deretter **Volum (-)**
- Lysstyrke (+) = Trykk og slipp **MAGIC**, og hold deretter Channel **(Program) (+)**
Lysstyrke (-) = Trykk og slipp **MAGIC**, og hold deretter Channel **(Program) (-)**

Problemløsning

Problemer & Løsninger

Problem:	Løsning:
Ditt merke finnes ikke i listen?	Prøv søkemethoden på side 23.
ONE FOR ALL 1 styrer ikke ditt apparat.	A) Prøv alle koder i listen for ditt merke. B) Prøv søkemethoden på side 23.
ONE FOR ALL 1 fungerer ikke korrekt?	Kanskje du bruker feil kode. Prøv en annen kode i kodelisten under ditt merke, eller forsøk med søkemethoden.
Problemer med å bytte program?	Slå inn programnummeret på samme måte som du gjorde på din originale fjernkontroll.
ONE FOR ALL 1 reagerer ikke etter at du har trykket på en knapp?	Sjekk at du bruker nye batterier, og at du peker mot apparatet med din ONE FOR ALL 1.
Det røde lyset blinker ikke når du trykker på en knapp?	Bytt ut batteriene med 2 stk. nye "AA/LR6" alkaliske batterier.

Problemløsning

Kundeservice

Hvis du fortsatt har spørsmål om bruken av din ONE FOR ALL 1 universal fjernkontroll, og ikke kan finne svaret under kapittelet problemløsning, kan du ta kontakt med vår kundeservice for ytterligere hjelp.

Du kan også besøke oss på vår hjemmeside: **www.oneforall.com**

Vår hjemmeside på Internett har mange fordeler:

- 24 timers adgang
- ingen ventetid
- egen side for ofte stilte spørsmål
- info om ONE FOR ALL's produktspekter

Før du kontakter med oss via fax, E-mail eller telefon, ber vi deg ha følgende opplysninger tilgjengelige:

- 1 At du har en ONE FOR ALL 1 **URC-7711** (*) Universal fjernkontroll
- 2 Innkjøpsdato (...../...../.....)
- 3 En liste over dine apparater: (se eksempel under).

Type	Merke	Modell nr.	Original fjernkontroll nr.	One For All Kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (ekse mpel)

Type/modell nummer finner du i bruksanvisningen for ditt apparat, eller på baksiden av apparatet.

4. Deretter kontakter du oss på: I Norge:

Telefon : 800 31255 (*)
E-mail : ofasupport@osk.no
Internett : www.osk.no

- (*) Når du ringer oss vil du bli spurt om URC-nummeret på fjernkontrollen din. URC- nummeret på din ONE FOR ALL 1 er et firesifret tall som du finner på både for- og baksiden av bruksanvisningen, og i tillegg på baksiden av din ONE FOR ALL 1.

BILD PÅ ONE FOR ALL 1 FJÄRRKONTROLL	3
BATTERIER	28
KNAPPSATSEN	28

INSTALLATION

INSTALLATION AV DIN ONE FOR ALL 1 .. Sid 30

(Hur du installerar din ONE FOR ALL till din TV)

- Installera din TV-apparat 30
- Sökmotoden 31

INSTALLATIONSKODER

- TV-apparater 83

LÄS AV DIN KOD 32

(Hur du tar fram din installationskod)

KODREFERENS 32

FÄRG OCH LJUSSTYRKA 33

FELSÖKNING

- Problem & Lösning 33
- Kundservice 34

OM DIN ONE FOR ALL 1

Tack för ditt val av ONE FOR ALL 1 universal fjärrkontroll. Genom ditt köp av ONE FOR ALL 1 har du valt en användarvänlig fjärrkontrollslösning. Tillverkad enligt högsta kvalitetstandard, kommer din ONE FOR ALL 1 att ge dig en lång säker användning. Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din ONE FOR ALL 1.

Din ONE FOR ALL 1 fjärrkontrollförpackning innehåller:

- Din ONE FOR ALL 1 fjärrkontroll
- Din ONE FOR ALL 1 bruksanvisning

Din bruksanvisning är delad i två delar: instruktioner för installation och apparatkoder.

OBS! SPARA DIN BRUKSANVISNING FÖR FRAMTIDA BRUK!

Din ONE FOR ALL 1 kan styra en TV-apparat.

Batterier

Din ONE FOR ALL 1 fjärrkontroll behöver 2 st. nya "AA/LR6" alkaliska batterier.

- 1 För att ta bort batteriluckan tryck uppåt och lyft upp den.
- 2 Vänd batterierna så att + och - motsvarar markeringarna inuti batterifacket, sätt därefter i batterierna.
- 3 Skjut batteriluckan uppåt tills den klickar fast.

Viktig information:

- För att undvika ominstallation av din ONE FOR ALL 1 vid batteribyte, bör detta ske inom fem minuter. Använd ej laddningsbara batterier.
- På insidan av batteriluckan finner du en etikett där du kan skriva upp dina installationskoder. Var noga med att göra detta så att du snabbt och enkelt kan hitta den igen.

Knappsatsen

Vänligen se bild på sid 3 av ONE FOR ALL 1 fjärrkontroll.

- 1 **Magic knapp:**
Magic-knappen användes för att installera din ONE FOR ALL 1 och för att komma åt specialfunktioner.
- 2 **LED-indikator:**
Under användning av din ONE FOR ALL 1 kommer LED-indikatorn att blinka varje gång du trycker på en knapp.
- 3 **Power knapp:**
Power-knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 4 **Sifferknappar:**
Sifferknapparna (0-9, -/-, (10), AV (20)) har samma funktioner som på din originalfjärrkontroll, som exempelvis direktval av program/kanaler. Om din originalfjärrkontroll använder en 10-knapp, kan denna funktion fås genom att trycka på -/- knappen.
- 5 **AV-knapp:**
AV-knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 6 **Program +/- knappar:**
Program +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll. I DVD läge kommer program + knappen att styra funktionen "nästa spår", och program - knappen att styra funktionen föregående spår.
- 7 **Mute knapp:**
Mute knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.
- 8 **Volym upp/ner knappar:**
Dessa knappar fungerar som på din originalfjärrkontroll.
- 9 **Menystyrningsknappar:**
Menystyrningsknapparna fungerar som på din originalfjärrkontroll, du kan navigera i din apparats meny.
- 10 **OK-knapp:**
Om det på din originalfjärrkontroll krävdes att du skulle trycka på en "OK" eller "ENTER" knapp i menyn så fungerar denna knapp till den funktionen.


Knappsatsen

11 Menu-knapp:
Meny knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll.


12 Exit-knapp:
Exitknappen används för att gå ur meny-funktionen.


13 16:9 knapp:
16:9 -knappen ger dig möjlighet att koppla om till wide screen - läge på din TV-apparat (om denna funktion fanns på din originalfjärrkontroll).

14 Text-TV knappar:
Knapparna används för att styra dom vanligaste text-TV funktionerna.

 **TEXT PÅ:** I TV-läge kan knappen fungera som MIX eller TEXT AV, beroende på din TV.

 **HALT/STOPP:** Stoppar bläddringen av textsidor.

 **FÖRSTORA:** Visar övre delen av en textsida med förstora siffror/bokstäver. Genom att åter tryck på knappen visas den nedre delen av en förstora textsida. För att återvända till normalt textläge tryck en tredje gång på knappen eller beroende på din TV-apparat tryck på TEXT PÅ-knappen två gånger.

 **TEXT AV:** I TV-läge kopplar knappen tillbaka till normalt TV-läge. På vissa TV-apparater används TEXT PÅ knappen upprepade gånger.

Röd, grön, gul och blå knapp ger dig möjlighet att styra snabbtextfunktionerna på din TV-apparat. **Om din originalfjärrkontroll använder dessa knappar för att styra i menyfunktionerna kommer snabbtext knappar fungera på samma sätt.**

Viktig information:





För en mer detaljerad förklaring hur text-TV och snabbtext fungerar hänvisas du till bruksanvisningen för din TV-apparat. Kom ihåg att olika TV-apparater styr text-TV på olika sätt. Eventuellt kommer inte alla text-TV funktioner att fungera för vissa modeller.

Installation av din ONE FOR ALL 1

(Hur du installerar din ONE FOR ALL till din TV)

Installera din TV-apparat

Installera ONE FOR ALL 1 till din TV:

- 1. Försäkra dig om att din TV-apparat är påslagen** (ej i standby-läge).
-  **Hitta koden för din apparat i kodlistan (sid 83 - 90).** Apparatkoderna är ordnade efter fabrikat. De vanligaste koderna för varje fabrikat kommer först. **Om ditt märke inte finns med i listan, prova med sökmetoden se sid 31.**
-  **Håll Magic-knappen intryckt** tills den röda lampan blinkar två gånger (den röda lampan blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  **Mata in din fyrsiffriga apparatkod med hjälp av sifferknapparna.** Den röda lampan blinkar två gånger.
-  **Rikta nu ONE FOR ALL 1 fjärrkontrollen mot din apparat (TV) och tryck på POWER-knappen.** Om din apparat stängs av, är din ONE FOR ALL 1 klar att styra din apparat.

Viktig information:

- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer" eller "text-TV av" -knapp för att sätta på din TV.
- Om din apparat ej reagerar - följ steg 1 till 5 med varje kod för ditt fabrikat. Om ingen av koderna i listan för ditt fabrikat styr din apparat, eller om ditt fabrikat ej finns med på listan, försök med sökmetoden beskriven på sid 31
- Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, prova en annan kod i listan.
- Skriv upp din installationskod i rutorna på insidan av batteriluckan och på sidan 32 så att du snabbt och enkelt kan hitta den igen.





Installation av din ONE FOR ALL 1

Sökmetoden


- > Om din apparat inte reagera på din ONE FOR ALL1 efter att Du har provat alla koder som finns i listan för ditt fabrikat,
- > Om ditt märke inte finns med i listan över huvud taget.

Sökmetoden låter dig skanna igenom alla koder som finns med i din ONE FOR ALL 1 minne.

Exempel: På hur du söker efter din TV kod.

1. Se till att din TV är påslagen (ej i standby-läge).
2.  Håll **Magic-knappen** intryckt tills den röda lampan blinkar två gånger (den röda lampan blinkar först en gång, därefter två gånger).
3.  Tryck **9 9 1**. Den röda lampan blinkar två gånger.
4.  Tryck POWER.
5.  Rikta nu ONE FOR ALL 1 fjärrkontrollen mot din TV-apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen tills din apparat stängs av (varje gång du trycker på CH+ tangenten så sänder ONE FOR ALL 1 ut POWER signalen från nästa kod i minnet). Du kanske måste trycka på knappen många gånger (upp till 150 gånger) så ha tålamod.

Om du råkat hoppa över en kod kan du nå föregående kod (er) genom att trycka på CH-knappen. Kom i håg att rikta din ONE FOR ALL 1 mot din TV-apparat när du trycker på knappen.

6.  När din TV stängs av, tryck på MAGIC för att lagra koden.

Viktig information:







- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer" eller "text-TV av" -knapp för att sätta på din TV.
- Vissa koder är ganska lika. Om alla funktioner inte fungerar, prova sökmetoden igen du kanske använder fel kod.

LÄS AV DIN KOD

(Hur du tar fram din installationskod)

När du har installerat din ONE FOR ALL 1 med sökmetoden, kan du blinka fram koden för framtida referens.

Exempel: På hur du blinkar fram din TV-kod:

-  Håll **Magic-knappen** intryckt tills den röda lampan blinkar två gånger (den röda lampan blinkar först en gång, därefter två gånger).
-  Tryck **9 9 0**. Den röda lampan blinkar två gånger.
-  För den första siffran i din fyrsiffriga kod trycker du på **1** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den andra siffran i din fyrsiffriga kod trycker du på **2** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den tredje siffran i din fyrsiffriga kod trycker du på **3** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
-  För den fjärde siffran i din fyrsiffriga kod trycker du på **4** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0". **Nu har du fått fram din fyrsiffriga kod.**

Kodreferens

Skriv ner installationskoden för din apparat i rutan nedan och på insidan av batteriluckan så att du snabbt och enkelt kan hitta den igen.

TV

Färg och Ljusstyrka

ONE FOR ALL 1 kan – beroende på din originalfjärrkontrolls funktioner – reglera inställningarna för färg och ljusstyrka på din TV.

- Öka färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volume (+)
Minska färgmättningen = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Volume (-)
- Öka ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Channel (+)
Minska ljusstyrkan = Tryck **MAGIC** och håll därefter in Channel (-)

Felsökning

Problem & Lösning

Problem:

Lösning:

Ditt märke finns inte med i listan?	Prova sökmetoden på sidan 31.
ONE FOR ALL 1 styr inte din apparat?	A) Prova alla koder i listan för ditt märke. B) Prova sökmetoden på sidan 31.
ONE FOR ALL 1 fungerar inte korrekt?	Du kanske använder fel kod. Prova med en annan kod i listan för ditt märke eller börja om med sökmetoden på nytt.
Problem med att byta program?	Slå in programnumret exakt som du gjorde på din originalfjärrkontroll.
ONE FOR ALL 1 reagerar inte efter det att du har tryckt på en knapp?	Kontrollera att du använder nya batterier och att du siktar din ONE FOR ALL 1 mot din apparat.
Den röda lampan blinkar ej när du trycker på en knapp?	Byt ut batterierna mot två nya "AA/LR06" alkaliska batterier.

Felsökning

Kundservice

Om du har några frågor om hur du använder din nya ONE FOR ALL1 universalfjärrkontroll och ej kan finna svaren under "Felsökning", kan du kontakta vår kundsupport för att få hjälp.

Du kan också besöka vår internetsida:

www.oneforall.com

Vår internetsida har många fördelar:

- tillgänglig dygnet runt
- ingen väntetid
- sidor för de mest frekventa frågor
- info om ONE FOR ALL 's olika produkter

Var noga med att ha uppgifterna framför dig när du ringer. Ha även papper och penna till hands.

Om du faxar eller e-postar, var noga med att skriva upp uppgifterna, annars kan vi kanske inte hjälpa dig.

Vad vi behöver veta:

- 1** Din fjärrkontrollmodell: ONE FOR ALL 1 **URC-7711**
- 2** Inköpsdatum: (...../...../.....).
- 3** Dina apparater: (Den första raden är ett exempel på hur du fyller i uppgifterna).

TYP	MÄRKE	MODELL NR.	ORIGINALFJÄRR- KONTROLL MODEL L NR.	ONE FOR ALL KOD
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (exempel)

Modellnummer hittar du i bruksanvisningen för din apparat eller på baksidan av apparaten.

4. Därefter kontaktar du oss vi a:

Telefon: 020-98 57 45 (*)

Fax: 08-564 908 59

Internet: www.ortoconnex.se

E-post: support@ortoconnex.se

ONE FOR ALL 1 -KAUKOSÄÄTIMEN KUVA	3
PARISTOT	36
NÄPPÄIMET	36

KÄYTTÖÖNOTTO

ONE FOR ALL 1 -SÄÄTIMEN ASETUKSET	Sivu 38
(ONE FOR ALL 1 -säätimen asettaminen järjestelmään sopivaksi)	

- Koodin suorasyöttö
- Hakumenetelmä

LAITTEIDEN OHJAUSKOODIT	
Televisiot	83

KOODIN VÄLÄHDYSILMAISIN	40
(Näillä toimenpiteillä selvität ohjelmoituna olevat koodit)	

KOODIEN PIKAMU ISTIO	40
-----------------------------------	----

VÄRIN JA KIRKKAUDE N SÄÄT Ö	41
--	----

VIANETSINTÄ

- Mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisuja
- Asiakaspalvelu

Tietoa ONE FOR ALL 1 -säätimestäsi

Onnittelemme sinua helppokäyttöisen ONE FOR ALL 1 -yleiskaukosäätimen hankinnasta. Tulet varmasti olemaan tyytyväinen kestävän ja huippulaadukkaan säätimen toimintaan. Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen ohjaimen käyttöönottoa.

ONE FOR ALL 1 -kaukosäädinpakkauksen sisältö:

- ONE FOR ALL 1 -kaukosäädin
- ONE FOR ALL 1 -käyttöohje

Ohjekirjan sisältö on jaettu kahteen osioon: järjestelmän käyttöohjeet ja laitekoodit.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI, SILLÄ SAATATTARVITA SITÄ MYÖHEMMIN!

Voit ohjata ONE FOR ALL 1 -säätimelläsi televisiota.

Paristot

ONE FOR ALL 1 -säätimesi tarvitsee toimiakseen kaksi AA/LR6-tyyppistä alkaliparistoa.

1. Työnnä paristokotelon kantta ulospäin, jotta saat kohotettua sen irti ohjaimen rungosta.
2. Laita paristot paristokoteloon siten, että niiden napaisuusmerkinnot (+ ja -) vastaavat kotelon merkintöjä.
3. Paina kotelon kansi takaisin paikoilleen siten, että se lukittuu naksahaen.

-
- **Laita uudet paristot paristokoteloon viiden minuutin kuluessa vanhojen poistosta, jotta sinun ei tarvitse ohjelmoida ONE FOR ALL 1 -säädintä uudelleen. Suosittelemme, ettet käytä ladattavia akkuja paristojen sijaan.**
 - **Paristokotelossa on tarra, johon voit kirjoittaa muistiin laitteistoasi vastaavat ohjaukoodit mahdollista tulevaa tarvetta varten. Kirjoita koodit muistiin heti muutettuasi ONE FOR ALL 1 -säätimen asetukset laitteistoosi sopivaksi.**
-

Näppäimet

Katso sivulla kolme olevaa ONE FOR ALL 1 -säätimen kuvaa.

1 Magic-näppäin:

Magic-näppäintä tarvitset ONE FOR ALL 1 -säätimen asetusten tekoon ja erikoistoimintojen käyttöön.

2 LED-ilmaisin:

LED-ilmaisin palaa punaisena käyttäessäsi ONE FOR ALL 1 -säätimen toimintoja.

3 Virtanäppäin:

Virtanäppäin toimii samalla tavalla kuin laitteen alkuperäisen säätimen vastaava näppäin.

4 Numeronäppäimet:

Numeronäppäimillä (0 – 9, -/-- (10)) ohjaat samoja toimintoja kuin alkuperäisen ohjaimen vastaavilla näppäimillä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi ohjelman tai kanavan pikavalinta. Voit syöttää kaksinumeroisen lukeman painamalla ensin näppäintä -/--.

5 AV-näppäin:

AV-näppäimellä ohjaat samaa toimintoa kuin alkuperäisen säätimen vastaavalla näppäimellä.

6 Seuraavan/edellisen kanavan valintanäppäimet:

Näillä näppäimillä ohjaat samoja toimintoja kuin alkuperäisen säätimensäätimen vastaavilla näppäimillä. DVD-toimintatilassa Ch (+) -näppäimellä (seuraava) siirät toistokohtaa askeleen eteenpäin ja Ch (-) -näppäimellä (edellinen) vastaavasti askeleen taaksepäin.

7 Mykistysnäppäin:

Mykistysnäppäimellä ohjaat samaa toimintoa kuin alkuperäisen säätimen vastaavalla näppäimellä.

8 Äänenvoimakkuuden nosto/lasku:

Nämä näppäimet toimivat samalla tavalla kuin alkuperäisen säätimesi vastaavat näppäimet.

9 Navigointinäppäimet:

Näillä näppäimillä siirät osoitinta kauko-ohjattavan laitteen valikoissa, mikäli vastaava toiminto kuului alkuperäisen säätimen toimintoihin.

Näppäimet

- 10 OK-näppäin:**
Käytä tätä näppäintä valikkotoiminnoissa, joissa alkuperäinen säädin edellytti OK- tai ENTER-näppäimen painamista.
- 11 Valikkonäppäin (Menu):**
Tällä näppäimellä ohjaat samaa toimintoa kuin alkuperäisen säätimen vastaavalla näppäimellä.
- 12 Exit-näppäin:**
Exit-näppäimellä poistut valikosta.
- 13 16:9-kuvasuhdevalitsin:**
Tällä näppäimellä asetat television laajakuvatilaan (16:9), mikäli kuvasuhteen muutos oli mahdollinen alkuperäisellä säätimelläkin.
- 14 Tekstitelevisiotoiminnot:**
Näillä näppäimillä ohjaat tekstitelevision perustoimintoja.



TEKSTITELEVISIO PÄÄLLE: Aktivoi tekstitelevisiotilan.



PYSÄYTYS: Estää näytössä olevan tekstiteleviiosivun vaihtumisen.



SUURENNUS: Ensimmäisen painalluksen jälkeen sivun yläosa näkyy suurennettuna. Toisen painalluksen jälkeen suurennus kohdistuu sivun alaosaan. Tekstitelevisio asettuu normaaliin näyttötilaan televisiosta riippuen joko painamalla näppäintä vielä kerran tai painamalla tekstitelevision aktivointinäppäintä.



TEKSTITELEVISIO POIS PÄÄLTÄ: Asettaa television takaisin normaaliin katselutilaan. Eräissa televisiomalleissa tekstitelevisiotoiminto lopetetaan painelemalla tekstitelevision aktivointinäppäintä muutaman kerran.

Kun olet aktivoinut tekstitelevisiotilan, voit käyttää punaisella, vihreällä, keltaisella ja sinisellä merkittyjä näppäimiä television Fastext-toimintojen ohjaamiseen. Jos alkuperäisen säätimen vastaavia Fastext-näppäimiä käytetään valikoissa navigointiin, ONE FOR ALL -säätimen näppäimet toimivat samoin





-
- Lue tekstitelevision ja Fastext-toiminnon tarkemmat käyttöohjeet televisiosi ohjekirjasta. Toimintojen käytettävyys riippuu televisiomallista, joten kaikki tekstiteleviiojärjestelmän toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissäsi.
-

ONE FOR ALL 1 -SÄÄTIMEN ASETUKSET

(Näillä toimenpiteillä säädät ONE FOR ALL 1 -säätimen laitteistoosi sopivaksi)

Koodin suorasyöttö

ONE FOR ALL 1 -säätimen asetukset television ohjausta varten.

- 1. Varmista, että ohjattava laite (televisio) on päällä, eikä ainoastaan valmiustilassa.**
- 2.**  **Etsi taulukosta televisiotasi vastaava koodi (sivut 83 - 90).** Laitekoodit on luetteloitu laitetyypin ja tuotemerkin mukaiseen järjestykseen siten, että yleisin koodi on merkitty ensimmäiseksi. **Jos luettelossa ei ole laitettasi vastaavaa tuotemerkkiä, yritä etsiä sopiva koodi hakumenetelmällä (lue sivu 39).**
- 3.**  Pidä **MAGIC**-näppäintä painettuna kunnes punainen ilmaisin välähtää kahdesti (ilmaisin välähtää ensin kerran sitten kahdesti).
- 4.**  **Syötä nelinumeroisen laitekoodin numeronäppäimiä käyttäen.** Punainen ilmaisin välähtää kahdesti.
- 5.**  **Suuntaa ONE FOR ALL 1 televisiota kohti ja paina virtanäppäintä.** Jos television virta kytkeytyy pois päältä on säädin ohjelmoitu oikein.

-
- Useimmat televisiot eivät tule takaisin päälle painettaessa virtakytkintä uudelleen. Avaa televisio tällöin painamalla jotain numeronäppäintä tai "tekstitelevisio pois päältä" -näppäintä.
 - Jos ohjelmalähde ei reagoi säätimeen, yritä etsiä sopiva koodi toistamalla vaiheet 1 – 5 kokeillen vuorotellen kaikkia tuotemerkillä listattuja koodeja. Jos ohjelmalähdettä ei ole listattu koodiluetteloon tai jos mikään kyseiselle tuotemerkillä listatuista koodeista ei saa järjestelmää toimimaan, yritä etsiä sopiva koodi hakumenetelmällä (lue sivu 39).
 - Koodit saattavat poiketa toisistaan hyvin vähän. Jos ohjelmalähde ei reagoi säätimeen lainkaan tai se ei toimi toivotulla tavalla, kokeile jotain toista tuotemerkilläsi listattua koodia.
 - **Kirjoita televisiotasi vastaava nelinumeroinen koodi sille varatulle paikalle paristokotelossa ja tämän ohjeen sivulla 40, jotta löydät sen tarvittaessa helposti.**
-





ONE FOR ALL 1 -SÄÄTIMEN ASETUKSET

Hakumenetelmä


- > Käytä tätä menetelmää, jos ohjelmalähde ei reagoi ONE FOR ALL 1 -säätimen, vaikka kokeilet kaikkia tuotemerkillä listatuja koodeja.
--> Käytä tätä menetelmää, jos koodiluettelossa ei ole oikeaa tuotemerkkiä.

Hakumenetelmällä pystyt helposti kokeilemaan kaikkia ONE FOR ALL 1 -säätimen tunnistamia laitekoodeja.

Televisioon sopivan koodin haku.

1. Kytke television virta päälle (valmiustila ei riitä).
2.  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna kunnes punainen ilmaisin välähtää kahdesti (ilmaisin välähtää ensin kerran sitten kahdesti).
3.  Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen ilmaisin välähtää kahdesti.
4.  Paina **virtanäppäintä**.
5.  Suuntaa ONE FOR ALL 1 televisiotasi kohti. Painele näppäintä "**CH+**" toistuvasti kunnes television virta kytkeytyy pois päältä (ONE FOR ALL 1 lähettää jokaisella painalluksella uutta koodia vastaavan virrankytentäsignaalin). **Saatat joutua painelemaan näppäintä useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), joten ole kärsivällinen toimenpiteen suhteen.**

Voit tarvittaessa palata edellisiin koodeihin painamalla näppäintä "**CH-**". Muista pitää ONE FOR ALL 1 suunnattuna televisioon jokaisen painalluksen aikana.

6.  Kun television virta kytkeytyy pois päältä, paina **MAGIC-näppäintä** tallentaaksesi koodin ohjaimen muistiin.







-
- Useimmat televisiot eivät tule takaisin päälle painettaessa virtakytkintä uudelleen. Avaa televisio tällöin painamalla jotain numeronäppäintä tai "tekstitelevisio pois päältä" -näppäintä.
 - Jos television kauko-ohjaus ei toimi täysin moitteettomasti, jatka koodihakua, sillä valittuna saattaa olla väärä koodi.
-

Koodin välähdysilmaisimien

(Näillä toimenpiteillä selvität ohjelmoituna olevat koodit)

Tehtyäsi ONE FOR ALL 1 -säätimen asetukset, voit tarkistaa valituksi tulleen laitekoodin mahdollista myöhempiä tarvetta varten.

Televisiota vastaavan koodin tarkistaminen.

-  Pidä **MAGIC-näppäintä** painettuna kunnes punainen ilmaisimien välähtää kahdesti (ilmaisimien välähtää ensin kerran sitten kahdesti).
-  Näppäile numerosarja **9 9 0**. Punainen ilmaisimien välähtää kahdesti.
-  Selvittääksesi koodin ensimmäisen numeron paina numeronäppäintä **"1"** ja laske punaisen ilmaisimien välähdysten määrä. Jos ilmaisimien ei välähdä kertaakaan, numero on "0".
-  Selvittääksesi koodin toisen numeron paina numeronäppäintä **"2"** ja laske punaisen ilmaisimien välähdysten määrä. Jos ilmaisimien ei välähdä kertaakaan, numero on "0".
-  Selvittääksesi koodin kolmannen numeron paina numeronäppäintä **"3"** ja laske punaisen ilmaisimien välähdysten määrä. Jos ilmaisimien ei välähdä kertaakaan, numero on "0".
-  Selvittääksesi koodin neljännen numeron paina numeronäppäintä **"4"** ja laske punaisen ilmaisimien välähdysten määrä. Jos ilmaisimien ei välähdä kertaakaan, numero on "0". **Nyt tiedossasi on koko nelinumeroiden koodi.**

Koodin pikamuistio

Kirjoita televisiotasi vastaava ohjainkoodi allaolevaan kenttään ja paristokotelon vastaavaan tilaan, jotta löydät sen helposti myöhemmin.

1

Värin ja kirkkauden säätö

Voit säätää televisiokuvan värejä ja kirkkautta ONE FOR ALL 1 -säätimellä, jos vastaavat toiminnot kuuluvat alkuperäisen säätimen ominaisuuksiin.

Värikylläisyyden lisäys = Paina **MAGIC**-näppäintä kerran ja lisää sitten värikylläisyyttä pitämällä **Vol (+)** -näppäintä painettuna.

Värikylläisyyden vähennys = Paina **MAGIC**-näppäintä kerran ja vähennä sitten värikylläisyyttä pitämällä **Vol (-)** -näppäintä painettuna.

Kirkkauden lisäys = Paina **MAGIC**-näppäintä kerran ja lisää sitten kirkkautta pitämällä **Ch (+)** -näppäintä painettuna.

Kirkkauden vähennys = Paina **MAGIC**-näppäintä kerran ja vähennä sitten kirkkautta pitämällä **Ch (-)** -näppäintä painettuna.

Vianetsintä

Mahdollisia ongelmia ja niiden ratkaisuja

Ongelma:	Ratkaisu:
Koodiluettelossa ei ole televisiokasi vastaavaa tuotemerkkiä.	Etsi sopiva koodi hakumenetelmällä (lue sivu 39).
ONE FOR ALL 1 ei pysty ohjaamaan televisiokasi.	A) Kokeile kaikkia samalle tuotemerkillle listattuja koodeja. B) Etsi sopiva koodi hakumenetelmällä (lue sivu 39).
ONE FOR ALL 1 ei ohjaa televisiosi toimintoja oikein.	Valittuna saattaa olla väärä koodi. Valitse oikea koodi kokeilemalla muita samalle tuotemerkillle listattuja koodeja tai etsi sopiva koodi hakumenetelmällä.
Kananvaihdo ei suju ongelmitta.	Varmista, että toimit täsmälleen vastaavalla tavalla kuin käyttäessäsi alkuperäistä säädintä.
ONE FOR ALL 1 ei reagoi näppäimen painamiseen.	Varmista, että paristot ovat kunnossa ja suuntaa ONE FOR ALL 1 suoraan kohti ohjattavaa laitetta.
Punainen LED-ilmaisoin ei välähdä painaessasi näppäintä.	Vaihda paristokoteloon kaksi uutta AA/LR6-tyyppistä alkaliparistoa.

Vianetsintä

Asiakaspalvelu

Jos kohtaat ONE FOR ALL 1 -säätimen käytössä tai toiminnassa ongelmia, jotka eivät ratkea vianetsintätaulukon avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Sinun kannattaa myös vierailla internet-sivuillamme osoitteessa

www.oneforall.com

Internet-sivut tarjoavat monia etuja:

- käytössä 24 tuntia vuorokaudessa
- ei odotteluaikaa
- valmiita vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin
- tietoa ONE FOR ALL -tuotevalikoimasta

Täytä alla oleva taulukko ennen yhteydenottoa faxilla, sähköpostilla tai puhelimella, jotta kaikki tarvittava tieto on helposti käytettävissä.

Tarvitsemme heti aluksi seuraavat tiedot:

- 1 Että sinulla on ONE FOR ALL 1 -yleiskaukosäädin **URC-7711** (*)
- 2 Ostopäivämäärä (...../...../.....).
- 3 Laitteistosi tuotemerkit ja mallit (katso alla oleva esimerkki).

Laite	Tuotemerkki	Laitteen mallinumero	Kaukosäätimen mallinumero	Ohjauksoodi
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (esimerkki)

Laitteen tyyppi- ja mallinumero on merkitty usein sen käyttöohjekirjaan tai takalevyssä olevaan arvokilpeen.

4. Ota meihin yhteyttä faxin, sähköpostin tai puhelimen välityksellä:
Suomi
sähköposti: info@avkomponentti.fi
fax: (09) 8678 0250
puh. 0800-9-0323 (*)

(*) Soittaessasi meille sinua pyydetään kertomaan säätimesi URC-numero. ONE FOR ALL 1 -säätimen URC-numero on nelinumeroinen tuotekoodi, joka on merkitty käyttöohjeen etu- ja takasivulle sekä ONE FOR ALL 1 -säätimen pohjalevyyn.

Απεικόνιση του ONE FOR ALL 1 τηλεχειριστήριου	3
Τοποθέτηση μπαταριών	44
Πληκτρα λειτουργιών	44

Εγκατάσταση

Ρυθμισμό του one for all 1	Σελίδα 46
(πως συντονίζετε το ONE FOR ALL 1 με τις συσκευές σας)	
Ρυθμίσεις με τις συσκευές σας	46
Αναζήτηση κωδικών	47
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ	
Τηλεόραση	83

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	48
(Για να βρείτε με ποιον κωδικό είναι προγραμμασμένο)	

Ταχεία ανεύρεση κωδικού	48
--------------------------------------	----

Χρωμα & φωτεινότητα	49
--------------------------------------	----

Πρόβλημα & λύση	
Πρόβλημα και λύση	49
Εξυπηρέτηση πελατών	50

Το δικό σας ONE FOR ALL 1

Συγχαρητήρια για την επιλογή του τηλεχειριστήριου ONE FOR ALL 1. Με την επιλογή του ONE FOR ALL 1 κρατάτε στα χέρια σας ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο με υψηλά στάνταρ ποιότητας, που σας εγγυάται, την μακροχρόνια και καλή λειτουργία του. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το ONE FOR ALL 1

- Η συσκευασία σας του ONE FOR ALL περιέχει:
- Το τηλεχειριστήριο σας για το ONE FOR ALL
 - Το εγχειρίδιο χρήσης για το ONE FOR ALL

Οι οδηγίες χρήσεως μοιράζονται σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, με τις οδηγίες χρήσεως και το δεύτερο μέρος περιέχει τους κωδικούς των συσκευών σας. **Πιθανόν να χρειαστείτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και στο μέλλον, γι' αυτό φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.**

Με το ONE FOR ALL 1 μπορείτε να τηλεχειριστήτε την τηλεόραση σας.

Τοποθέτηση Μπαταριών

Το ONE FOR ALL χρειάζεται δύο καινούριες AA/LR6 αλκαλικές μπαταρίες.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών στην πίσω πλευρά του ONE FOR ALL.
- 2 Εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τα σύμβολα (+) και (-) στη θήκη των μπαταριών.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα μέχρι να κουμπώσει.

Υποδείξεις:

- Για να μη χρειαστεί να προγραμματίσετε ξανά το One For All 1 όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, πρέπει να εισάγετε τις καινούριες μπαταρίες εντός πέντε λεπτών, επίσης ακόμη συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
- Στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος των μπαταριών θα βρείτε ένα αυτοκόλλητο, όπου μπορείτε να σημειώσετε τους κωδικούς εγκατάστασης. Παρακαλώ σημειώστε εκεί τους δικούς σας κωδικούς εγκατάστασης για εύκολη πρόσβαση σ' αυτούς όταν θα τους χρειαστείτε στο μέλλον.

Πλήκτρα Λειτουργιών

Απεικόνιση του ONE FOR ALL στη σελίδα των περιεχομένων.

- 1 **Το πλήκτρο MAGIC**
Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση και για την πρόσβαση στις ειδικές λειτουργίες του ONE FOR ALL.
- 2 **LED**
Φωτεινή ένδειξη ανάβει μα το πάτημα ενός πλήκτρου
- 3 **Το πλήκτρο POWER**
Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί ακριβώς όπως το αντίστοιχο πλήκτρο στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.
- 4 **Τα αριθμητικά πλήκτρα**
Τα αριθμητικά πλήκτρα (0-9, -/-- (10)) προσφέρουν τις ίδιες λειτουργίες όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα στο γνήσιο τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα την άμεση επιλογή προγράμματος. Εάν το κανονικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα πλήκτρο αλλαγής για μονή ή ζυγή εισαγωγή ψηφίων, (-/--), θα έχετε και εδώ το ίδιο αποτέλεσμα εάν πιέσετε το πλήκτρο (-/--). Το πλήκτρο αυτό αντιστοιχεί στο αριθμητικό πλήκτρο 10. Εάν το κανονικό σας τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα αριθμητικό πλήκτρο 20 θα βρείτε αυτή τη λειτουργία στο πλήκτρο AV.
- 5 **Το πλήκτρο AV**
Αυτό το πλήκτρο εκτελεί την ίδια λειτουργία όπως και στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.
- 6 **Τα πλήκτρα προγράμματος +/-**
Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν ακριβώς όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.
- 7 **Mute (Πλήκτρο σίγασης)**
Το πλήκτρο σίγασης λειτουργεί ακριβώς όπως το αντίστοιχο πλήκτρο στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο
- 8 **Πλήκτρα έντασης ήχου**
Τα πλήκτρα έντασης ήχου λειτουργούν ακριβώς όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρα λειτουργιών

- 9 Πλήκτρα πλοήγησης**
Λειτουργούν όπως στο original
- 10 OK πλήκτρο**
Όταν βρίσκεστε στο menu, αναλαμβάνει αυτό το πλήκτρο τις λειτουργίες OK, ENTER.
- 11 Το πλήκτρο MENU**
Αυτό το πλήκτρο λειτουργεί ακριβώς όπως το αντίστοιχο πλήκτρο στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.
- 12 EXIT πλήκτρο**
Με το πάτημα του πλήκτρου EXIT εγκαταλείπετε το menu
- 13 16:9 πλήκτρο**
Στο TV mode θα μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία 16:9 εφόσον υπάρχει και στο γνήσιο.
- 14 Πλήκτρα κειμένου (teletext)**
Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για να λειτουργίσουν τις κύριες λειτουργίες του Teletext.



Εμφάνιση κειμένου (Text on)

Εισάγει την τηλεόραση στην λειτουργία Teletext.



HOLD/STOP:

Σταματά την αλλαγή σελίδας.



Μεγένθυση

Πατώντας το πλήκτρο μεγένθυση σε λειτουργία Teletext, μεγενθύνει το περιεχόμενο στο πάνω μέρος της οθόνης. Με το δεύτερο πάτημα αντίστοιχα μεγενθύνει το κάτω μέρος. Για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση ξαναπατάτε το πλήκτρο μεγένθυσης ή το πλήκτρο text.



Απόκρυψη κειμένου (Text on)

Επαναφέρει την τηλεόραση στην αρχική κατάσταση λειτουργίας. Σε μερικά μοντέλα τηλεόρασης το πλήκτρο κειμένου πρέπει γι' αυτό το σκοπό να πατηθεί αρκετές φορές.

Αφού πιάσατε το πλήκτρο TV, τα **κόκκινα, πράσινα, κίτρινα** και **μπλε** πλήκτρα της συσκευής video θα χειρίζονται τις λειτουργίες Fasttext της τηλεόρασής σας. **Εάν και στο κανονικό τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται αυτά τα πλήκτρα για την πλοήγηση στο Μενού το ίδιο θα γίνεται και στο ONE FOR ALL Fasttext πλήκτρα.**

Υπόδειξη:





Περισσότερες επεξηγήσεις για το Teletext και Fasttext θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι λειτουργίες Teletext και Fasttext διαφέρουν από συσκευή σε συσκευή. Μπορεί στο δικό σας μοντέλο να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες Teletext.

Ρυθμίσεις

Πριν ξεκινήσετε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης

Ρυθμίσεις με τις συσκευές σας

Παράδειγμα: Για να συντονίσετε το ONE FOR ALL 1 με την τηλεόρασή σας.





- 1. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι σε λειτουργία**
(όχι σε κατάσταση stand by)
-  Αναζητήστε τον κωδικό της συσκευής σας στο βιβλίο κωδικών (σελ. **83 - 90**). Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι σύμφωνα με τις επωνυμίες των εταιρειών. Οι πιο συνηθισμένοι κωδικοί αναγράφονται στην πρώτη θέση. **Εάν η μάρκα τηλεόρασης δεν είναι στη λίστα, προσπαθήστε με τη μέθοδο αναζήτησης στη σελ. 47.**
-  Πιέστε στη συνέχεια το **πλήκτρο MAGIC** και κρατήστε το πατημένο μέχρι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσπάσει δύο φορ. ές. (Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη συσκευής αναβοσβήνει αρχικά μία και μετά δύο φορές).
-  Εισάγετε με τη βοήθεια των αριθμητικών πλήκτρων τον **τετραψήφιο κωδικό** της τηλεόρασής σας. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη της συσκευής αναβοσβήνει δύο φορές.
-  Κατευθύνετε το ONE FOR ALL 1 προς την συσκευή (τηλεόρασή) και πιέστε το **πλήκτρο POWER**. **Εάν η συσκευή κλείσει το τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL 1 έχει ρυθμιστεί σωστά.**

-
- Οι περισσότερες TV δεν ανοίγουν πιέζοντας το Power πλήκτρο, γι' αυτό πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το TV Text off για να ανοίξετε την TV .
 - Εάν η συσκευή σας δεν αντιδρά σωστά επαναλάβετε παρακαλώ τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας κάποιον άλλο κωδικό από αυτούς που αναγράφονται στη λίστα με την επωνυμία της συσκευής σας. Εάν και πάλι δεν μπορείτε να χειριστείτε το ONE FOR ALL 1 τηλεχειριστήριο, αφού πρώτα δοκιμάσετε όλους τους αναγραφόμενους κωδικούς στη λίστα για τη συσκευή σας, καταβάλετε ακόμη μία προσπάθεια με την αναζήτηση κωδικών στη σελίδα 47.
 - Κάποιοι κωδικοί μοιάζουν. Αν η συσκευή δεν αντιδρά ή δε λειτουργεί σωστά με τους κωδικούς δοκιμάστε κάποιον άλλον κωδικό της μάρκας.
 - Για να ρυθμίσετε άλλες συσκευές ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες απλά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο συσκευής στο βήμα 3.
 - Θυμηθείτε να πιέσετε το σωστό πλήκτρο συσκευής πριν τη λειτουργία. Μόνο μία συσκευή αντιστοιχεί σε κάθε πλήκτρο συσκευής.
 - **Σημειώστε τους κωδικούς των συσκευών σας στα προκαθορισμένα κουτάκια στη σελίδα 48, καθώς και στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της μπαταρίας ώστε να να τους βρείτε άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.**
-


Αναζήτηση Κωδικών

Εάν δεν μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σας με το ONE FOR ALL 1 τηλεχειριστήριο αφού πρώτα δοκιμάσατε όλους τους κωδικούς που αναγράφονται στη λίστα για τη συσκευή σας, καταβάλετε ακόμη μία προσπάθεια με την αναζήτηση κωδικών. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η επωνυμία της συσκευής σας δεν αναγράφεται στη λίστα.

Παράδειγμα: Αναζήτηση κωδικών για την τηλεόρασή σας.

1. Ανοίξτε την τηλεόρασή σας (όχι σε λειτουργία Standby)
2.  Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο **MAGIC** και κρατήστε το πατημένο μέχρι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσπάσει δύο φορές. (Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη συσκευής αναβοσβήνει αρχικά μία και μετά δύο φορές).
3.  Εισάγετε **9 9 1** (η κόκκινη φωτεινή ένδειξη) θα αναβοσβήσει δύο φορές).
4.  Πατήστε το πλήκτρο **POWER**
5.  Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριό σας προς την τηλεόραση. Πατήστε CH+ μέχρι να κλείσει η τηλεόραση. Με κάθε πάτημα CH+ το One For All 1 θα εκπέμπει την εντολή POWER από τον επόμενο κωδικό που υπάρχει στη μνήμη. Πιθανόν να χρειαστεί να πατήσετε πολλές φορές το πλήκτρο αυτό (μέχρι 150 φορές) έχετε λίγη υπομονή.

Εάν σας ξέφυγε κατά την ανεύρεση ένας κωδικός μπορείτε να επιστρέψετε σ' αυτόν με το πλήκτρο CH-. Προσοχή: Το τηλεχειριστήριο να έχει κατεύθυνση προς την συσκευή.

6.  Μόλις σβήσει η τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

Υποδείξεις:







- Οι περισσότερες TV δεν ανοίγουν πιέζοντας το Power πλήκτρο, γι' αυτό πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το TV Text off για να ανοίξετε την TV .
- Αν δεν μπορείτε να λειτουργήσετε την TV σας σωστά, παρακαλώ συνεχίστε με την μέθοδο αναζήτησης, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήτε λάθος κωδικό.

Εμφάνιση κωδικού

(πώς να αναγνωρίσετε των κωδικό που ρυθμίσατε)

Αφού εφαρμόσατε τη διαδικασία αναζήτησης είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τους κωδικούς.

Παράδειγμα: Εμφάνιση του κωδικού της τηλεόρασής σας υπό μορφή φωτεινής ένδειξης:

-  Πιέστε στη συνέχεια το **πλήκτρο MAGIC** και κρατήστε το πατημένο μέχρι η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσώσει δύο φορές. (Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη συσκευής αναβοσβήνει αρχικά μία και μετά δύο φορές).
-  Πιέστε τώρα **9 9 0** (Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει δύο φορές).
-  Για το **πρώτο ψηφίο του τετραψήφιου κωδικού** πιέστε το **1** και μετρήστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Εάν δεν αναβοσβήσει το ζητούμενο ψηφίο είναι το «0».
-  Το **δεύτερο ψηφίο** θα το πληροφορηθείτε εφόσον πιέσετε το **2** και μετρήσετε πόσο συχνά θα η κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Εάν δεν αναβοσβήσει το ζητούμενο ψηφίο είναι το «0».
-  Θα πληροφορηθείτε το **τρίτο ψηφίο** εφόσον πιέσετε το **3** και μετρήσετε πόσο συχνά θα αναβοσβήσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Εάν δεν αναβοσβήσει το ζητούμενο ψηφίο είναι το «0».
-  Για να πληροφορηθείτε και για το **τέταρτο ψηφίο** πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο **4** και μετρήστε πόσο συχνά θα αναβοσβήσει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη. Εάν δεν αναβοσβήσει το ζητούμενο ψηφίο είναι το «0». Τώρα έχετε τον τετραψήφιο κωδικό.

Ταχεία ανεύρεση κωδικών

Καταχωρήστε τους κωδικούς των συσκευών σας στα κάτωθι κουτάκια, καθώς και στο κάλυμμα των μπαταριών για να τους βρείτε άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Τύπος συσκευής

Κωδικός

1

--	--	--	--

Επιπρόσθετες λειτουργίες

Χρώμα και Φωτεινότητα

Ανάλογα και μετςλειτουργίεστου κανονικόσασ τηλεχειριστίριου τοONEFOR ALL θαελέγχεσ τον χρωματικό κορεσμó και τη φωτεινóτητα της τηλεόρασίσ σας.

Χρώμα (+) = Πιέστε για σύντομη χρονική διάρκεια MAGIC μετά Ένταση ήχου (+)

Χρώμα (-) = Πιέστε για σύντομη χρονική διάρκεια MAGIC μετά Ένταση ήχου (-)

Φωτεινóτητα (+) = Πιέστε για σύντομη χρονική διάρκεια MAGIC μετά Πρόγραμμα (+)

Φωτεινóτητα (-) = Πιέστε για σύντομη χρονική διάρκεια MAGIC μετά Πρόγραμμα (-)

Χρήσιμες Υποδείξεισ

Πρόβλημα & Λύση

Πρόβλημα:

Λύση:

Δεν αναφέρεται η επωνυμία σας στη λίστα κωδικών;	Κάνετε μία προσπάθεια με την αναζήτηση κωδικών στη σελίδα 47.
Δεν ελέγχει το ONE FOR ALL 1 τις συσκευές σας;	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς που αναφέρονται στη λίστα για τη συσκευή σας. B) Κάνετε μία προσπάθεια με την αναζήτηση κωδικών στη σελίδα 47.
Δεν εκτελεί το ONE FOR ALL 1 σωστά τις εντολές;	Πιθανόν χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς που αναφέρονται στη λίστα για την επωνυμία της συσκευής σας. Εάν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα ξεκινήστε ακόμη μία φορά την αναζήτηση κωδικών για να βρείτε τον σωστό κωδικό.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών;	Εισάγετε τον αριθμό του καναλιού ακριβώς όπως στο κανονικό σας τηλεχειριστήριο.
Δεν γίνεται εγγραφή στο βίντεο;	Ωσ λειτουργία ασφαλείας θα πρέπει στο ONE FOR ALL 1 να πιέσετε δύο φορές το πλήκτρο εγγραφής.
Δεν αντιδρά το ONE FOR ALL 1 όταν πιέζεται ένα πλήκτρο;	Σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε καινούριες μπαταρίες και ότι κατευθύνετε το ONE FOR ALL 1 προς τη συσκευή σας.
Δεν αναβοσβήνει το πλήκτρο συσκευής όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.	Αλλάξτε τις μπαταρίες με δύο καινούριες AA/LR6 αλκαλικές μπαταρίες.

Χρήσιμες Υποδείξεις

Εξυπηρέτηση πελατών

Εφόσον έχετε ακόμη ερωτήσεις που αφορούν τη χρήση του καινούριου σας τηλεχειριστήριου ONE FOR ALL και δε βρήκατε ακόμη καμία απάντηση στη σελίδα «Χρήσιμες Υποδείξεις» επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Ευχαρίστως θα σας βοηθήσουμε παρακάτω.

Επισκεφτείτε μας στο internet
www.oneforall.com

Η ιστοσελίδα μας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

- όλο το 24ώρο στη διάθεσή σας
- χωρίς χρόνο αναμονής
- Σελίδα με συχνές ερωτήσεις
- Πληροφορίες για τα προϊόντα ONE FOR ALL

Σιγουρευτείτε ότι έχετε ανά χείρας τις παρακάτω πληροφορίες όταν θα τηλεφωνήσετε στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας μας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που θα μας στείλετε φαξ ή e-mail.

Σημειώστε παρακαλώ τα παρακάτω στοιχεία:

- 1 Το τηλεχειριστήριο σας έχει τον αριθμό μοντέλου **URC-7711(*)**.
- 2 Ημερομηνία αγοράς: (...../...../.....).
- 3 Μία λίστα των κωδικών των συσκευών σας/αρ.μοντέλων/βοηθητικών κωδικών(*)

(βλέπε το παρακάτω παράδειγμα)

Συσκευή	Επωνυμία	Αριθμός Μοντέλου	Αριθμός τηλεχ/ρίου	Κωδικός OFA
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Τους αριθμούς των συσκευών τους βρίσκετε στο μπροστά ή στο πίσω πλαίσιο των συσκευών σας, ακόμη και το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

e-mail: info@oneforall.gr

fax: 2410 579092

τηλ: 2410 555599 (*)

- (*) Όταν θα επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητήσουμε να καταχωρήσετε ένα βοηθητικό κωδικό για κάθε συσκευή που έχει προβλήματα. Ο βοηθητικός κωδικός είναι ένας 7ψήφιος αριθμός. Αυτός ο αριθμός καθορίζει: το ONE FOR ALL τηλεχειριστήριο που έχετε, το είδος της συσκευής καθώς και την επωνυμία της συσκευής. Αυτόν το βοηθητικό κωδικό τον βρίσκετε στη πρώτη σειρά της λίστας των κωδικών εισαγωγής.

ИЗОБРАЖЕНИЯ ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 1»	3
БАТАРЕЙКИ	52
КЛАВИАТУРА	52

НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА «ONE FOR ALL 1» ... Страница **54**
(как настроить пульт для управления Вашей аппаратурой)

- настройка прямым введением кода 54
- методом поиска 55

КОДЫ УСТРОЙСТВ

телевизоры 83

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДА 56
(для определения текущего кода)

БЫСТРОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КОДУ 56

Цвет и яркость 57

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Неисправности и их устранение 57
- Сервисное обслуживание 58

О Вашем универсальном пульте дистанционного управления Oneforall 1

Поздравляем Вас с приобретением универсального пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1». Выбрав «ONE FOR ALL 1», Вы сделали выбор в пользу дистанционного управления с дружественным интерфейсом. Соответствуя высочайшим стандартам, пульт «ONE FOR ALL 1» будет безупречно работать долгое время. Внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед использованием пульта «ONE FOR ALL 1».

Комплект «ONE FOR ALL 1» состоит из:

- пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1»
- инструкции «ONE FOR ALL 1»

Настоящая инструкция разделена на две части: указания по настройке и коды устройств.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ, Т.К. ОНА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ВАМ В БУДУЩЕМ!

Пульт «ONE FOR ALL 1» управляет телевизором.

Батарейки

В пульте «ONE FOR ALL 1» используется две щелочные батарейки «AA/LR6».

1. Сдвиньте крышку отделения для батареек вверх, поднимите и снимите ее.
2. Расположите батарейки согласно обозначениям полюсов (+) и (-), и вставьте их внутрь.
3. Закройте крышку отделения для батареек, нажав на нее до щелчка.

-
- Во избежание перепрограммирования пульта после извлечения батареек их необходимо установить за 5 минут. Также рекомендуется не использовать аккумуляторы.
 - Внутри крышки отделения для батареек Вы найдете наклейку, на которой можно записать Ваши установочные коды на будущее. Это можно сделать после настройки пульта для управления Вашей аппаратурой.
-

Клавиатура

См. изображение пульта дистанционного управления «ONE FOR ALL 1» на стр. 3.

- 1 **Кнопка Magic:**
Используется для настройки пульта и доступа к специальным функциям.
- 2 **Индикатор:**
Во время использования пульта индикатор горит красным светом.
- 3 **Кнопка Power:**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 4 **Номерные кнопки**
Эти кнопки (0 – 9, -/—(10)) используются так же, как и на Вашем оригинальном пульте, например, для прямого выбора программ/каналов. Если на Вашем оригинальном пульте используется кнопка 10, ее можно заменить нажатием кнопки -/—.
- 5 **AV**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 6 **Канал вперед / назад:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 7 **Mute**
Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 8 **Громкость вверх / вниз:**
Управляют теми же функциями, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.
- 9 **Кнопки-указатели**
В случае наличия таких кнопок на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления эти кнопки позволяют перемещаться по меню устройств.
- 10 **Кнопка «ОК»**
Если на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления требовалось нажимать «ОК» или «ENTER» при управлении меню, эту кнопку можно использовать для этой же цели.

11 Кнопка «Menu»:

Управляет той же функцией, что и Ваш оригинальный пульт дистанционного управления.

12 Кнопка «Exit»:

Для выхода из меню.

13 16:9

В режиме управления телевизором эта кнопка дает доступ к режиму широкоформатного изображения (16:9) (при наличии на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления).

14 Телетекст:

Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста телевизора. Для этого, разумеется, телевизор должен поддерживать эту опцию.



TEXT ON: переводит телевизор в режим телетекста



HOLD/STOP: останавливает перелистывание страниц телетекста.



EXPAND: увеличивает буквы верхней части страницы телетекста. Нажав эту кнопку еще раз, Вы сможете увеличить буквы внизу страницы. Чтобы вернуться в обычный режим просмотра, нажмите «Expand» еще раз или нажмите «Text» в зависимости от модели телевизора.



TEXT OFF: переключает телевизор в обычный режим просмотра. В некоторых телевизорах это можно сделать путем нажатия кнопки «TEXT» несколько раз.

После нажатия кнопки TV и перехода в текстовый режим нижний ряд кнопок управления, обозначенных **красным, зеленым, желтым и синим**, обеспечивают доступ к функциям быстрого текста (Fasttext) телевизора. **Если на Вашем оригинальном пульте дистанционного управления эти кнопки используются для перемещения по меню, кнопки управления режимом «Fasttext» пульта «ONE FOR ALL 1» могут использоваться в этих же целях.**





-
- Более подробное описание функций телетекста и быстрого текста можно найти в инструкции к Вашему телевизору. Помните, что в разных телевизорах эти функции управляются по-разному. Не все функции телетекста могут быть доступны в Вашей модели телевизора.
-

Настройка универсального пульта Oneforall 1

(как настроить универсальный пульт дистанционного управления OFA 1 на управление вашими устройствами)

Прямая настройка

Пример: настройка пульта «ONE FOR ALL» для управления Вашим телевизором:

1. Убедитесь, что устройство (телевизор), которым Вы хотите управлять, включен (не находится в режиме ожидания).
2.  Найдите код для Вашего телевизора в списке кодов (стр. 83 - 90). Коды указаны по типам устройствам и названиям производителей. Наиболее популярные коды для каждой марки указаны в начале. Если марка Вашего телевизора не указана, воспользуйтесь методом «Поиск», описанным на стр. 55.
3.  **Нажмите и удерживайте кнопку «MAGIC»**, пока красный индикатор не моргнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
4.  **Введите четырехзначный код Вашего устройства**, используя числовые кнопки. Красный индикатор моргнет дважды.
5.  Теперь **направьте пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор и нажмите «POWER»**. Если телевизор отключился, пульт «ONE FOR ALL 1» готов для управления этим устройством.

-
- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «POWER». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «TV-text off», чтобы снова включить телевизор.
 - Если устройство не реагирует, произведите шаги с 1 по 6 с каждым кодом, указанным для марки Вашего телевизора. Если ни один из этих кодов не позволяет управлять Вашим устройством, попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55, даже если марка Вашего устройства не указана в списке.
 - Некоторые коды очень похожи. Если Ваше устройство не реагирует или работает с ошибками с одним из кодов, попробуйте другой код для Вашей марки.
 - **Запишите код управления Вашим устройством в соответствующей четырехзначной таблице в отделении для батареек и на стр. 56.**
-


Метод поиска


--> если Ваше устройство не реагирует на команды пульта Oneforall 1 после того, как Вы попробовали все указанные для Вашего телевизора коды

--> если бренд Вашего телевизора не указан в списке Метод поиска позволяет Вам сканировать всю базу кодов в памяти пульта.


Пример: поиск код управления телевизором:

1. Включите телевизор (не в режиме ожидания).


2.  Нажмите и удерживайте кнопку «**MAGIC**», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).

3.  Нажмите **9 9 1**. Красный индикатор мигнет дважды.

4.  Нажмите «**POWER**».

5.  Направьте пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор. Теперь нажмите **CH+** снова и снова, пока телевизор не выключится (после каждого нажатия кнопки **CH+** пульт «ONE FOR ALL 1» посылает сигнал «POWER» со следующего кода, записанного в памяти). **Возможно, потребуется многократное нажатие этой кнопки (до 150 раз), поэтому будьте, пожалуйста, терпеливы.**

Если Вы пропустили код, можете вернуться к предыдущему(им) коду(ам), нажав кнопку **CH-**. Не забывайте направлять пульт «ONE FOR ALL 1» на телевизор во время нажатия кнопок.

6.  Как только телевизор выключится, нажмите кнопку «**MAGIC**», чтобы сохранить код.







-
- Большинство телевизоров не включаются вновь с помощью кнопки «POWER». Попробуйте нажать «числовую» кнопку или кнопку «TV-text off», чтобы снова включить телевизор.
 - Если невозможно нормально управлять телевизором, продолжите Поиск. Вероятно, Вы используете не верный код.
-

Определение кода

(для определения текущего запрограммированного кода)

После того как Вы настроите пульт «ONE FOR ALL 1» вы сможете записать Ваш настроечный код для последующей работы

Пример: для записи кода вашего телевизора:

-  Нажмите и удерживайте кнопку «**MAGIC**», пока 4-значный красный индикатор не мигнет дважды (сначала он загорится один раз, потом дважды).
-  Нажмите **9 9 0**. Красный индикатор мигнет дважды.
-  Для ввода первой цифры четырехзначного кода нажмите **1** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода второй цифры четырехзначного кода нажмите **2** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода третьей цифры четырехзначного кода нажмите **3** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0».
-  Для ввода четвертой цифры четырехзначного кода нажмите **4** и сосчитайте количество обратных бликов. Если бликов не было, то цифра – «0». Теперь Вы знаете Ваш четырехзначный код.

Быстрый доступ к кодам Ваших устройств

Убедитесь, что записали коды для тех устройств, которыми Вы управляете для быстрого доступа к ним в будущем.

телевизор

Управление цветом и яркостью

В зависимости от модели Вашего оригинального пульта, «ONE FOR ALL 1» может регулировать уровень яркости и цветомью Вашего телевизора.

цвет (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (+)**» цвет (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Volume (-)**»

яркость (+) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (+)**» яркость (-) = нажмите и отпустите «**MAGIC**», затем удерживайте «**Channel (-)**»

Устранение неисправностей

Неисправности и способы их устранения

Неисправность:	Способ исправления:
Марка Вашего устройства не указана в списке кодов?	Попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55.
Пульт «ONE FOR ALL 1» не управляет вашим устройством?	А) попробуйте все коды, указанные в списке устройств данной марки. Б) попробуйте метод поиска, описанный на стр. 55.
«ONE FOR ALL 1» выполняет команды с ошибками?	Возможно, Вы используете неверный код. Попробуйте повторить прямую настройку с использованием другого кода, указанного в списке для марки Вашего устройства, или попробуйте метод поиска еще раз для выбора верного кода.
Трудности со сменой каналов?	Введите номер программы точно так же, как на Вашем оригинальном пульте.
«ONE FOR ALL1» не реагирует на нажатие кнопок?	Убедитесь, что Вы используете новые батарейки и направяете пульт «ONE FOR ALL1» на устройство.
Красный индикатор не мигает после нажатия кнопок?	Замените батарейки на две новые щелочные батарейки «AA/LR6».

Устранение неполадок

Сервисный центр

Если у Вас все еще есть вопросы относительно работы универсального пульта Oneforall 1 PrimeLine, и Вы не можете найти ответы в таблице Устранения неисправностей, обратитесь в сервисный центр для получения помощи.

Вы можете посетить международный сайт www.oneforall.com

Наш международный сайт обладает рядом преимуществ:

- 24 часовой доступ
- нет необходимости ждать
- специальная страница «Наиболее часто задаваемые вопросы»
- информация о продукции Oneforall

Перед тем как связаться с нами по телефону, факсу или электронной почте, убедитесь в том, что данная информация доступна.

Что необходимо перед тем, как связаться с нами:

- 1 то, что у Вас модель универсального пульта Oneforall 1 ГКС 7711(*)
- 2 дата покупки (..../...../.....)
- 3 список управляемой аппаратуры : (см. пример ниже)

устройство	бренд	модель устройства	модель пульта	код настройки
телевизор	Sony	KV-25C5D	RM -883	1505 (пример)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Все вопросы, связанные с продукцией Oneforall на территории России и Белоруссии, адресуются эксклюзивному представителю Universal Electronics в РФ компании Роминокс.

Наша компания также предлагает нашим покупателям полное сервисное обслуживание.

Благодарим Вас, что приобрели чудесный универсальный пульт дистанционного управления Oneforall 1!

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru

ONE FOR ALL 1 UZAKTAN KUMANDA ANIN RESİMLERİ	60
PİLLER	60
TUŞ TAKIMI	62

KURULUM

ONE FOR ALL 1'İ AYARLAMA	Sayfa 62
(ONE FOR ALL 1'yi, televizyonunuzu kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)	
• Doğrudan kod ayarı	62
• Arama Yöntemi	62
AYAR KODLARI	
Televizyonlar	83

KOD GÖSTERME	64
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)	
HIZLI KOD REFERANSI	64
RENK VE PARLAKLIK	65
SORUN GİDERME	
Sorun ve Çözümü	65

ONE FOR ALL 1'iniz Hakkında

ONE FOR ALL 1 Evrensel Uzaktan Kumandayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. ONE FOR ALL 1 uzaktan kumandayı tercih ederek, Kullanıcı Dostu bir uzaktan kumanda çözümünü seçmiş oldunuz. En yüksek kaliteye göre yapılmış ONE FOR ALL 1, size uzun süreli memnuniyet sağlayacaktır. ONE FOR ALL 1'i kullanmaya başlamadan önce lütfen ekteki talimatları okuyun.

ONE FOR ALL 1 Uzaktan Kumanda Paketinizde aşağıdakiler bulunmaktadır:

- ONE FOR ALL 1 Uzaktan Kumandanız
- ONE FOR ALL 1 Kılavuzu

Kullanma kılavuzunuz iki bölüme ayrılmıştır: kurulum talimatları ve cihaz kodları.
İLERİDE TEKRAR GEREKSİNİM DUYABİLECEĞİNİZDEN LÜTFEN BU KULLANMA KILAVUZUNU ATMAYIN!

ONE FOR ALL 1'iniz bir televizyonu çalıştırabilir.

Piller

ONE FOR ALL 1 Uzaktan Kumandanız 2 yeni "AA/LR6" Alkalin pille çalışır.

- 1 Pil kapağını yukarıda doğru itin ve çıkartmak için kaldırın.
- 2 Pillerin (+) ve (-) işaretleriyle, pil yuvasındaki işaretleri eşleştirdikten sonra pilleri takın.
- 3 Pil kapağını, yukarı doğru iterek ve yeniden konumuna girmesine izin vererek yerine takın.

-
- Pilleri çıkarttıktan sonra ONE FOR ALL 1'yi yeniden programlamak zorunda kalmamak için 5 dakika içinde yeni piller takmanız gerekecektir. Şarj edilebilir piller kullanmamanız da önerilmektedir.
 - Pil bölmesi kapağının iç kısmında, ilerde başvurmak üzere Ayar Kodlarını yazabileceğiniz bir etiket bulunmaktadır. Bunu, ONE FOR ALL 1 uzaktan kumandanızı cihazlarınız için ayarladıktan sonra yapmalısınız.
-

Tuşlar

Lütfen 3. sayfadaki ONE FOR ALL 1 Uzaktan Kumanda resmine bakın.

- 1 **Magic Tuşu:**
Magic tuşu ONE FOR ALL 1 Uzaktan kumandanızı ayarlamak ve bazı özel işlevlere ulaşmak için kullanılır.
- 2 **LED:**
ONE FOR ALL 1'i kullanırken LED kırmızı yanar.
- 3 **Power Tuşu:**
Power tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işleve sahiptir.
- 4 **Numara Tuşları:**
Numara tuşları (0-9, / -/(10)), orijinal uzaktan kumandanızla aynı işlevlere sahiptir. Örnek olarak program/kanal seçimine doğrudan ulaşma verilebilir. Orijinal uzaktan kumandanızda 10 tuş kullanılıyorsa, bu işlev -/(10) tuşuna basılarak kullanılabilir.
- 5 **AV**
AV tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
- 6 **Kanal Yukarı / Aşağı Kumandası:**
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevleri kontrol eder.
- 7 **Mute (Ses Kapatma) Tuşu:**
Mute tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
- 8 **Ses Yukarı / Aşağı Kumandası:**
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi çalışır.
- 9 **Yön Tuşları**
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuşlar, cihazınızın menü modunda hareket etmenizi sağlayacaktır.
- 10 **OK (Tamam) tuşu**
Uzaktan kumandanızda, Menü işlemleri sırasında "OK" ya da "ENTER" tuşuna basmanız gerekiyorsa, bu tuşu aynı şekilde kullanabilirsiniz.

11 Menü Tuşu:

Orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi kumanda eder.

12 Exit (Çıkış) Tuşu:

Exit tuşu, Menü'den çıkılmasını sağlar.

13 16:9 tuşu

Bu tuş televizyonunuzun geniş ekran (16:9) görüntüleme seçeneğine ulaşmanızı sağlar (orijinal uzaktan kumandanızda varsa).

14 Teletekst İşlevleri:

Bu tuşlar, ana Teletekst işlevlerini çalıştırmak için kullanılmaktadır.



TEXT ON (TELETEKST AÇIK):

Televizyonu teletekst moduna getirir.



EXPAND (GENİŞLET):

Televizyonun sayfa değiştirmesini durdurur.



ROZWIŃ (EXPAND):

Teletekst sayısının üst yarısını daha büyük harflerle gösterir. Yeniden bastığınızda, teletekst sayfasının alt yarısını büyütülmüş halde görürsünüz. Normal teletekst izlemeye geri dönmek için televizyonunuza bağlı olarak tekrar Expand (Genişlet) tuşuna ya da Text (Teletekst) tuşuna basın.



TEXT OFF (TELETEKST KAPALI):

Televizyonu normal izleme moduna getirir. Bazı televizyonlarda bu işlev, TEXT (Teletekst) tuşuna bir kaç kez basarak yapılabilmektedir.

Teletekst moduna girerken **kırmızı, yeşil, sarı** ve **mavi** renkli tuşlar, televizyonunuzun Fasttext işlevlerine ulaşmanızı sağlar. **Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuşlar Menü'de gezinme için kullanılıyorsa ONE FOR ALL Fasttext tuşları da aynı şekilde çalışabilir.**





-
- Teletekst ve Fasttext ilgili daha ayrıntılı açıklamalar için lütfen televizyonunuzun kılavuzuna bakın. Farklı televizyonların Teletekst ve Fasttext işlevlerini farklı şekillerde kontrol ettiğini unutmayın. Teletekst işlevlerinin hepsi, sizin kullandığınız modelde kullanılamıyor olabilir.
-

ONE FOR ALL 1'i ayarlama

(ONE FOR ALL 1'i, televizyonunuzu kontrol etmek için nasıl ayarlayabilirsiniz)

Doğrudan kod ayarı

ONE FOR ALL 1'i televizyonunuz için ayarlama:

- 1. Cihazınızın (televizyon) açık olduğundan emin olun** (bekleme modunda değil).
- 2. Kod Listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 83 - 90).** Cihaz kodları, markaya göre listelenmiştir. Her markanın en popüler kodları, ilk sırada belirtilmiştir. **İstediğiniz marka yoksa, 63. sayfadaki Arama Yöntemi'ni deneyin.**

- 3. Kırmızı ışık iki kez yanıp sönene kadar (kırmızı ışık önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) MAGIC tuşuna basılı tutun.**

- 4. Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu girin.** Kırmızı ışık, iki kez yanıp söner.

- 5. Şimdi ONE FOR ALL 1 uzaktan kumandanızı cihazınıza (televizyon) doğrultun ve POWER'a basın.** Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL 1, cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.


-
- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz; lütfen TV'nizi açmak için bir "numara" tuşuna ya da "TV teletekst kapalı" tuşuna basmayı deneyin.
 - Cihazınız yanıt vermezse, markanız için listelenen her kod için 1-5. adımları uygulayın. Markanız için listelenen kodlardan hiçbiri cihazınızı çalıştırmıyorsa, markanız listelenmiyor olsa bile 63. sayfada açıklanan Arama Yöntemi'ni deneyin.
 - Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
 - **İlerde bakmak üzere cihazınızın kodunu, pil bölmesinde yer alan dört rakam kutusuna ve 64. sayfadaki alana yazın.**
-





ONE FOR ALL 1'i ayarlama

Arama yöntemi


- > İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL 1'e tepki vermiyorsa.
- > Cihazınızın markası listede yoksa.

Arama Yöntemi ONE FOR ALL 1'in hafızasında bulunan tüm kodları taramanızı sağlar.

Televizyonunuzun kodunu aramak için:

1. Televizyonunuzu açın (beklemede değil).
2.  ONE FOR ALL 1'nin kırmızı ışığı iki kez yanıp sönene kadar (kırmızı ışık önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) **MAGIC** tuşuna basılı tutun.
3.  **9 9 1 tuşlarına** basın. Kırmızı ışık iki kez yanıp söner.
4.  Daha sonra **POWER**'a basın.
5.  ONE FOR ALL 1'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın (CH+ tuşuna her basışınızda ONE FOR ALL 1, hafızadaki bir sonraki kodu kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir). **Bu tuşa çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar), lütfen sabırlı olun.**

Bir kodu atlarsanız, CH- tuşuna basarak önceki kodlara gidebilirsiniz. Bu tuşa basarken ONE FOR ALL 1'yi Televizyonunuza doğrultmayı unutmayın.

6.  Televizyonunuz kapanır kapanmaz, kodu kaydetmek için **MAGIC tuşuna** basın.







- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz. TV'nizi yeniden açmak için bir "numara tuşuna" ya da "TV-text off" tuşuna basmayı deneyin.
- Televizyonunuzu düzgün biçimde kumanda edemiyorsanız, lütfen Arama Yöntemi'ni kullanmaya devam edin; yanlış Kod'u kullanıyor olabilirsiniz.

Kod gösterme

(0 sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)

ONE FOR ALL 1'nizi ayarladıktan sonra, ileride başvurmak üzere Ayar Kodunun yanıp sönmelerle gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

TV'nizin kodunu göstermek için:

-  ONE FOR ALL 1'nin kırmızı ışığı iki kez yanıp sönene kadar (kırmızı ışık önce bir kez, sonra iki kez yanıp söner) **MAGIC** tuşuna basılı tutun.
-  **9 9 0** tuşlarına basın. Kırmızı ışık iki kez yanıp söner.
-  Dört basamaklı kodun ilk basamağı için **1** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  Dört basamaklı kodun ikinci basamağı için **2** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  Dört basamaklı kodun üçüncü basamağı için **3** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
-  Dört basamaklı kodun üçüncü basamağı için **4** tuşuna basın ve kırmızı ışığın kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönmeye olmazsa, basamak "0"dir.
Artık dört basamaklı kodunuzu öğrendiniz.

Hızlı Kod Referansı

İleride bakmak üzere televizyonlarınızın kodunu aşağıdaki ve pil bölümündeki kutulara yazdığınızdan emin olun.

1

.....

--	--	--	--

Renk ve Parlaklık

Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerini bağlı olarak ONE FOR ALL 1 televizyonunuzun renk ve parlaklık ayarlarını çalıştırabilir.

Renk (+) = **MAGIC** tuşuna basın ve bırakın, ardından

Volume (+) tuşuna basın

Renk (-) = **MAGIC** tuşuna basın ve bırakın, ardından

Volume (-) tuşuna basılı tutun

Parlaklık (+) = **MAGIC** tuşuna basın ve bırakın, ardından

Channel (+) tuşuna basın

Parlaklık (+) = **MAGIC** tuşuna basın ve bırakın, ardından

Channel (-) tuşuna basın

Sorun Giderme

Sorun ve Çözümü

Sorun:	Çözümü:
Markanız kod bölümünde listelenmiyor mu?	63. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL 1 cihazlarınızı çalıştırmıyor mu?	A) Markanız için listelenen tüm kodları deneyin. B) 63. sayfadaki arama yöntemini deneyin.
ONE FOR ALL 1 komutları düzgün çalıştırmıyor mu?	Yanlış kodu kullanıyor olabilirsiniz. Markanızın altında listelenen başka bir kodu kullanarak Doğrudan Ayarlama'yı tekrarlamayı deneyin ya da uygun kodu bulmak için arama yöntemini yeniden başlatmayı deneyin.
Kanal değiştirmede sorunlar mı var?	Kanal numarasını, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi girin.
ONE FOR ALL 1, bir tuşa bastıktan sonra tepki vermiyor mu?	Yeni pil kullandığınızdan ve ONE FOR ALL 1'i cihazınıza doğrulttuğunuzdan emin olun.
Bir tuşa bastığınızda kırmızı ışık (LED) yanıp sönmüyor mu?	Eski pilleri çıkartıp, 2 kullanılmamış, yeni "AA/LR6" alkalın pil takın.

ABBILDUNG DER ONE FOR ALL 1 FERNBEDIENUNG ...	3
BATTERIEN	68
DAS TASTENFELD	68

EINSTELLUNG

EINSTELLUNG DER ONE FOR ALL 1	Seite 70
(Wie Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher einstellen)	
• Direkte Code Einstellung	70
• Code Suchlauf	71
EINSTELLCODES	
Fernseher	83

CODE AUSLESEN	72
(Um heraus zu finden welcher Code aktuell programmiert ist)	
PERSÖNLICHE CODE-ÜBERSICHT	72
FARBE & HELLIGKEIT	73
NÜTZLICHE HINWEISE	
Problem & Lösung	73
Kundendienst	74

Inhaltsverzeichnis

Wir gratulieren Ihnen zu dem Erwerb einer ONE FOR ALL 1 Universal-Fernbedienung. Durch Ihre Wahl der ONE FOR ALL 1 haben Sie sich für eine benutzerfreundliche Fernbedienungslösung entschieden. Nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt, wird die ONE FOR ALL Sie dauerhaft zufrieden stellen.

Bitte lesen Sie diese beigegefügte Gebrauchsanweisung ausführlich durch, bevor Sie Ihre ONE FOR ALL benutzen.

Diese Verpackung enthält:

- Ihre ONE FOR ALL 1 Fernbedienung
- Ihre ONE FOR ALL 1 Bedienungsanleitung

Ihre Bedienungsanleitung ist in zwei Teile gegliedert: In Vorschriften zur Einstellung der Fernbedienung und in Gerätecodes.

BITTE WERFEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG NICHT WEG, SIE KÖNNTEN DIESE NOCH EINMAL BENÖTIGEN!

Ihre ONE FOR ALL 1 kann einen Fernseher bedienen.

Batterien

Die ONE FOR ALL 1 benötigt 2 neue AA/LR6-Alkalibatterien.

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der ONE FOR ALL 1.
- 2 Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.
- 3 Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder.

-
- **Um zu vermeiden, dass Ihre ONE FOR ALL 1 nach entfernen der Batterien erneut eingestellt werden muss, müssen Sie die neuen Batterien innerhalb von 5 Minuten einlegen. Auch ist es besser keine nachladbare Batterien zu verwenden.**
 - **Auf der Innenseite des Batteriefachdeckels finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie Ihre Einstellcodes notieren können. Bitte notieren Sie Ihre Einstellcodes, für vereinfachte zukünftige Anwendungen.**
-

Das Tastenfeld

Abbildung der ONE FOR ALL 1 Fernbedienung auf Seite 3

1 Die MAGIC-Taste

Diese Taste dient dazu, die ONE FOR ALL 1 einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.

2 LED:

Die Leuchtdiode (LED) leuchtet rot auf, sobald eine Taste gedrückt wird.

3 Die POWER (EIN/AUS)-Taste

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

4 Nummerntasten

Die Nummerntasten (0-9, -/-- (10)) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (-/--)-Symbol, verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (-/--)-Taste drücken. Letztere entspricht der 10-Taste.

5 AV

Die AV Taste hat dieselbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienung.

6 Programm +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

7 Mute (Stummtaste)

Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Original-Fernbedienung.

8 Lautstärke +/- -Tasten

Diese Tasten funktionieren auf dieselbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung.

9 Richtungstasten

Falls auf Ihrer Originalfernbedienung Richtungstasten vorhanden, ermöglichen Ihnen diese Tasten Ihnen die Navigation im Menü.

10 OK Taste

Wenn Sie sich in der Menu-Einstellung befinden ist die OK- oder ENTER Funktion unter dieser Taste zu finden.

Das Tastenfeld

11 Menu Taste

Diese Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

12 Exit Taste

Mit der EXIT-Taste verlassen Sie das Menü.

13 16:9 Taste

Sie können mit dieser Taste die 16:9 (Breitbild) Funktion bedienen, wenn diese auf der Originalfernbedienung vorhanden ist.

14 Texttasten

Diese Tasten dienen dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern.



TEXT EIN: Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus



HALT/STOP: Stoppt den Seitenwechsel.



VERGRÖßERN: Zeigt die obere Hälfte der Videotext Seite vergrößert. Durch ein weiteres Betätigen wird die untere Hälfte der Seite vergrößert gezeigt. Um zum normalen Text zurückzukehren je nach Gerätetyp VERGRÖßERN oder TEXT betätigen.



TEXT AUS: Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehermodellen muss die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.

Diese Tasten in den Farben **Rot, Grün, Gelb** und **Blau** bedienen Toplevel-Funktionen Ihres Fernsehers.

Wenn auf Ihre Original-Fernbedienung, diese Tasten benutzt werden um im Menü zu navigieren, wird die ONE FOR ALL dies auf dieselbe Weise machen.





-
- Weitere Erklärungen zu Videotext und Toplevel finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Denken Sie daran, dass bei verschiedenen Geräten die Videotext- und Toplevel-Funktionen auch unterschiedlich bedient werden. Es kann sein, dass bei Ihrem Modell nicht alle Videotext-Funktionen verfügbar sind.
-

Einstellung der ONE FOR ALL 1

(Wie Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher einstellen)

Direkte Code Einstellung

Um die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher abzustimmen.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist** (nicht auf Standby).
-  Suchen Sie den Code Ihres Geräts (Seite **83 - 90**). Die Codes sind nach Markennamen geordnet. Die gängigsten Codes sind jeweils an erster Stelle aufgeführt. **Wenn Ihre Marke nicht aufgelistet ist versuchen Sie bitte den Code Suchlauf auf Seite 71.**
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1-Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).
-  Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal.
-  Richten Sie die ONE FOR ALL 1 nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die **POWER-Taste**. Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 1-Fernbedienung richtig eingestellt.

-
- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten. Bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV-Videotext aus" Taste um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
 - Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code, der unter Ihrer Marke aufgelistet ist. Wenn Ihr Gerät nicht mit einem der aufgelisteten Codes Ihrer Marke funktioniert, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 71, auch für den Fall daß Ihre Gerätemarke nicht in der Code- Liste aufgeführt ist.
 - Manche Codes sind sich sehr ähnlich. Wenn Ihr Gerät gar nicht oder nicht richtig funktioniert, versuchen Sie einen anderen Code unter Ihrer Gerätemarke.
 - **Notieren Sie den Code Ihrer Geräte in den vier dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 72 und auf der Innenseite des Batteriefachdeckels, damit Sie den Code bei Bedarf rasch nachschlagen können.**
-

Einstellung der ONE FOR ALL 1





Code-Suchlauf

--> Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 1 fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarken ausprobiert haben.


--> Wenn Ihre Gerätemarke nicht aufgelistet ist im Codebuch.

Den Code- Suchlauf gibt Ihnen die Möglichkeit alle Codes im Speicher der ONE FOR ALL 1 zu durchlaufen.

Code-Suchlauf für Ihren Fernseher

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
2.  **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1- Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).
3.  Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die rote Leuchtdiode blinkt zweimal.
4.  Als nächstes drücken Sie die **POWER** Taste.
5.  Richten Sie die ONE FOR ALL 1 auf Ihren Fernseher. Drücken Sie CH+ bis sich Ihr Fernseher ausschaltet. Wenn Sie die CH+ Taste drücken wird die ONE FOR ALL 1 das POWER Signal vom jeweils nächsten Code im Speicher aussenden. **Möglicherweise müssen Sie diese Taste viele Male drücken (bis zu 150 Mal). Haben Sie etwas Geduld.**

Wenn Sie einen Code verpasst haben, können Sie zu dem vorherigen Code zurück schalten, indem Sie die Taste CH- drücken. Beachten Sie bitte, dass Ihre ONE FOR ALL 1 immer auf Ihr Gerät gerichtet ist, wenn Sie diese Taste drücken.

6.  Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC** Taste um den gefundenen Code zu speichern. Nun sollten Sie mit Ihrer ONE FOR ALL 1 Ihren Fernseher bedienen können.







- Die meisten Fernseher lassen sich nicht mit der POWER Taste einschalten, bitte drücken Sie eine der "Nummerntasten" oder die "TV Videotext AUS Taste", um Ihren Fernseher wieder einzuschalten.
- Wenn Sie Ihren Fernseher nicht richtig bedienen können, wiederholen Sie bitte den Code-Suchlauf, vielleicht haben Sie noch nicht den richtigen Code gefunden.

Code auslesen

(Um heraus zu finden welcher Code aktuell programmiert ist)

Nachdem Sie das Suchverfahren verwendet haben, ist es nützlich, den Code zu kennen.

Den aktuell programmierten Fernseh-Code ausblinken:

-  Drücken Sie die **MAGIC-Taste** und halten Sie diese gedrückt, bis die rote Leuchtdiode der ONE FOR ALL 1- Fernbedienung zweimal blinkt. (Die rote Leuchtdiode blinkt erst einmal dann zweimal).
-  Drücken Sie nun **9 9 0**. Die Leuchtdiode blinkt zweimal auf.
-  Für die erste Ziffer des vierstelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet. Wenn die rote Leuchtdiode nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".
-  Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet.
-  Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode aufleuchtet.
-  Um die vierte Zahl zu erhalten, drücken Sie die Taste **4** und zählen, wie oft die rote Leuchtdiode blinkt. **Damit haben Sie nun den vierstelligen Code ermittelt.**

Persönliche Code-Übersicht

Tragen Sie den Code Ihres Fernsehers in die untenstehenden Kästchen und im Batteriefachdeckel ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch nachschlagen können.

1

.....

--	--	--	--

Farbe und Helligkeit

Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung, wird die ONE FOR ALL 1 die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.

- Farbe (+) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Lautstärke (+)**
- Farbe (-) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Lautstärke (-)**

- Helligkeit (+) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Programm (+)**
- Helligkeit (-) = Drücken Sie kurz **MAGIC** dann **Programm (-)**

Nützliche Hinweise

Problem & Lösung

Problem:	Lösung:
Ihre Marke ist nicht in der Codeliste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 71.
Ihre ONE FOR ALL 1 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf von Seite 71.
Die ONE FOR ALL 1 führt die Befehle nicht richtig aus?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Einstellcode. Versuchen Sie mit der Direkteinstellung alle Codes, die unter Ihrer Marke in der Liste stehen, oder starten Sie noch einmal den Code-Suchlauf, um Ihren richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Programmnummer (ARD, ZDF etc.) genauso wie bei Ihrer Originalfernbedienung ein.
Die ONE FOR ALL 1 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, dass Sie neue Batterien verwenden und die ONE FOR ALL 1 auf Ihr Gerät gerichtet ist.
Die rote Leuchtdiode (LED) blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Tauschen Sie die Batterien durch 2 neue "AA/LR6" Alkali-Batterien aus.

Nützliche Hinweise

Kundendienst

Falls Sie noch Fragen haben zur Bedienung Ihrer ONE FOR ALL 1 Universalfernbedienung und noch keine Antwort auf der Seite 73 "Problem & Lösung" gefunden haben, dann nehmen Sie bitte mit unserem Kundendienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Besuchen Sie uns im Internet: **www.oneforall.de**

Unsere Internet-Seite bietet viele Vorteile:

- 24 Stunden erreichbar
- keine Wartezeiten
- Seite für oft gestellte Fragen (FAQ)
- Informationen über die ONE FOR ALL Produkt Reihe

Bevor Sie uns kontaktieren, per FAX, E-mail oder Telefon, vergewissern Sie Sich, dass Sie folgende Information in die untenstehende Liste eingetragen haben.

Was Sie benötigen, bevor Sie uns kontaktieren:

- 1 Ihre ONE FOR ALL 1 Universalfernbedienung hat die Modellnummer **URC-7711**.
- 2 Das Kaufdatum (...../...../.....).
- 3 Eine Liste mit Ihren Geräten/ Modellnummern: (siehe untenstehendes Beispiel)

Gerät	Marke	Modell Nr.	Fernbedienungs nr.	Einstellcode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (Beispiel)

Marke und Modellnummer finden Sie vorne oder hinten am Gerätegehäuse, in der Bedienungsanleitung oder auf dem Fabrikaufkleber auf der Rückseite Ihres Gerätes.

4. Faxen, E-mailen oder rufen Sie uns an:

In Deutschland

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 98 16
Tel. : 06966984962

In Österreich

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 98 16
Tel. : 01790876064

In der Schweiz

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 98 16
Tel. : 0443420449

In Luxemburg

E-Mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 98 16
Tel. : 4066615632

(***) Bitte senden Sie uns nur eine blanko Nachricht, Sie erhalten direkt eine automatische Rückantwort.

IMAGEN DEL MANDO ONE FOR ALL 1	3
INSTALACION DE LAS PILAS	76
EL TECLADO	76

PROGRAMACIÓN

CONFIGURACIÓN DE SUS APARATOS .. **Página 78** (cómo configurar el ONE FOR ALL 1 con su televisor)

- Programación directa de códigos 78
- Método de búsqueda 79

SET UP CODES

- Televisores 83

LECTURA DE CODIGOS	80
(Para saber qué código se está utilizando actualmente)	

REFERENCIA DE CODIGOS	80
------------------------------------	----

COLOR Y LUMINOSIDAD	81
----------------------------------	----

CONSEJOS ÚTILES

- Problemas y Soluciones 81
- Servicio de atención al cliente 82

Sobre su ONE FOR ALL 1

Felicidades por haber adquirido el mando universal ONE FOR ALL 1. Al elegir este producto usted ha optado por la mejor y más sencilla solución para controlar sus aparatos a distancia. Fabricado de acuerdo con los estándares de la más alta calidad, el ONE FOR ALL 1 le proporcionará gran satisfacción a largo plazo. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento su ONE FOR ALL 1.

El paquete ONE FOR ALL 1 contiene:

- Un mando a distancia ONE FOR ALL 1
- Guía de usuario ONE FOR ALL 1

Este manual de instrucciones está dividido en dos partes: instrucciones de programación y códigos de ajuste para cada aparato.

¡POR FAVOR NO TIRE O PIERDA ESTE MANUAL, ES POSIBLE QUE LO NECESITE EN EL FUTURO!

Su ONE FOR ALL 1 puede controlar un televisor.

Instalacion de las Pilas

El ONE FOR ALL 1 funciona con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo "AA/LR6".

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las pilas en la parte trasera del ONE FOR ALL 1.
- 2 Coloque correctamente los polos + y - de las pilas tal y como se le indica dentro del compartimiento.
- 3 Para cerrar el compartimiento, deslice la tapa hasta que encaje en su posición inicial.

-
- Para evitar tener que reprogramar su ONE FOR ALL 1 después de haber cambiado las pilas, inserte las nuevas dentro de un plazo de 5 minutos. No se recomienda el uso de pilas recargables.
 - Dentro del compartimiento de las pilas encontrará casillas en las cuales debe anotar los códigos básicos de programación que ha utilizado para configurar todos sus aparatos. Esto le servirá para obtener una referencia rápida y sencilla.
-

El Teclado

Por favor consulte la imagen del ONE FOR ALL 1 en la página 3.

- 1 **Tecla Magic**
La tecla Magic se utiliza para programar el ONE FOR ALL y para obtener acceso a funciones especiales.
- 2 **LED**
El LED (diodo electro-luminiscente) se enciende indicando que el mando funciona.
- 3 **Tecla Power (encendido y apagado)**
La tecla Power funciona igual que en su mando a distancia original.
- 4 **Teclas numéricas**
Las teclas numéricas (0-9, -/-- (10)) funcionan igual que en el mando a distancia original, por ejemplo, la selección de emisoras. Si con el mando original usted hacía uso de una tecla para emisoras de dos cifras, esta misma función la obtendrá en el ONE FOR ALL 1 pulsando la tecla -/-- (10).
- 5 **Tecla AV**
La tecla AV funciona del mismo modo que en el mando a distancia original.
- 6 **Teclas para el cambio de emisoras +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.
- 7 **Tecla Mute (sordina)**
La tecla Mute funciona igual que en su mando a distancia original.
- 8 **Teclas para el cambio de volumen +/-**
Estas teclas funcionan igual que en el mando a distancia original.
- 9 **Teclas direccionales**
Si disponía de ellas en su mando a distancia original, estas teclas le permitirán navegar a través del Menú de su aparato.
- 10 **Tecla OK**
Si en su mando original era necesario usar la tecla "OK" o ENTER" durante el control del Menú, esta función la encontrará en la tecla OK.
- 11 **Tecla menú**
La tecla Menú funciona igual que en el mando a distancia original.

12 Tecla Exit (Salida)

Esta tecla le permitirá salir del menú.

13 Tecla 16:9

Esta tecla le da acceso a la opción de pantalla ancha o formato (16:9) siempre y cuando se encuentre disponible en su mando a distancia original.

14 Teclas de teletexto

Las principales funciones de teletexto se encuentran en estas teclas.



TEXTO: Pone su televisor en el modo de teletexto.



PARADA: detiene el cambio de páginas.



EXPANSION: Le muestra la primera parte de la página del teletexto en un formato más grande. Si pulsa esta tecla una vez más visualizará la segunda parte de esta misma página también en un formato más grande. Para obtener el formato original pulse de nuevo la tecla de expansión o simplemente la tecla de teletexto, dependiendo de como lo hiciese en el mando a distancia original.



SALIDA: Le permite salir del modo de teletexto. En algunos televisores se accede a esta función pulsando dos veces la tecla de TEXTO.

Las teclas de colores (**roja, verde, amarilla y azul**) le permiten operar dentro del modo de teletexto, siempre y cuando tenga estas funciones disponibles en el mando a distancia original de su televisor. **Si su mando original utiliza estas teclas para el Menú, el mando universal ONE FOR ALL hará lo mismo.**

-
- Para una información mas detallada sobre las funciones de teletexto, por favor, consulte el manual de instrucciones de su televisor. Recuerde que cada televisor funciona de un modo distinto y puede ser que su modelo no disponga de todas las funciones de teletexto.
-


Configuración de sus aparatos


(Cómo configurar el ONE FOR ALL 1 con su televisor)


Programación directa de códigos


Para programar el ONE FOR ALL 1 con su televisor.

1. **Asegúrese de que su televisor o aparato esté encendido** (not in standby).

2.  **Busque el código de programación para su televisor en la lista de códigos (P. 83 - 90).** Esta lista está ordenada alfabéticamente por marcas. Los códigos más comunes se indican los primeros. **Si su marca no aparece en la lista pruebe con el método de búsqueda descrito en la página 79.**

3.  **Pulse y mantenga apretada la tecla MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 1 destelle dos veces (la luz se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).

4.  **Introduzca el código de cuatro dígitos** utilizando las teclas numéricas. La luz roja se encenderá dos veces.

5.  **Ahora apunte el ONE FOR ALL 1 hacia su televisor y pulse la tecla POWER.** Si el televisor se apaga significará que el ONE FOR ALL 1 ya está listo para controlar su aparato.

-
- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla "TV TEXT OFF".
 - Si su aparato no responde, siga los pasos del 1 al 5 con los demás códigos anotados en la lista para su marca. Si ninguno de los códigos anotados para su marca logra funcionar con su aparato pruebe con el método de búsqueda descrito en la página 79 aunque su marca no aparezca en la lista.
 - Algunos códigos son parecidos. Si su aparato no responde o no funciona debidamente con uno de esos códigos, pruebe con otro que esté anotado en la lista para su marca.
 - **Anote el código de cuatro dígitos de su aparato en las casillas de la página 80 y dentro del compartimiento de las pilas como futura referencia.**
-





Configuración de sus aparatos

Método de búsqueda


- > Si su aparato no funciona con el ONE FOR ALL 1 después de haber introducido todos los códigos anotados en la lista para su marca.
- > El método de búsqueda puede ser útil aunque la marca de su aparato no aparezca en la lista de códigos.

El método de búsqueda le permite encontrar el código de su aparato ya que el ONE FOR ALL 1 explora todos los códigos que contiene en su memoria.

Búsqueda de códigos para su TV:

1. Encienda su televisor (no en "standby") y apunte hacia éste con el ONE FOR ALL 1.
2.  Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 1 destelle dos veces (la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).
3.  Pulse **9 9 1**. La luz roja parpadeará dos veces.
4.  A continuación pulse POWER.
5. 
CH Apunte con el ONE FOR ALL 1 hacia su televisor. Ahora pulse la tecla **CH+** una y otra vez hasta que su televisor se apague (cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL 1 enviará la señal de POWER de cada código que contiene en su memoria). **Es posible que tenga que pulsar esta tecla varias veces (quizás hasta 150 veces), por favor, sea paciente.**

Si se pasa de código, puede volver hacia atrás pulsando la tecla CH-. Recuerde que debe seguir apuntando el ONE FOR ALL 1 hacia su televisor mientras pulsa esta tecla.

6.  Cuando su televisor se haya apagado, pulse **MAGIC** para memorizar el código. Su ONE FOR ALL 1 debería estar listo para funcionar con su televisor.







- Muchos televisores no se vuelven a encender pulsando la tecla POWER, por favor intente encenderlo pulsando cualquier tecla numérica o la tecla "TV TEXT OFF".
- Si no puede controlar su televisor debidamente, por favor, continúe con el método de búsqueda, Es posible que esté utilizando el código erróneo.

Lectura de Códigos

(Para saber qué código se está utilizando actualmente)

Una vez haya programado su ONE FOR ALL 1 podrá leer el código para tener una referencia futura.

Para leer el código de su TV:

-  Pulse y mantenga apretada la tecla **MAGIC** hasta que la luz roja del ONE FOR ALL 1 destelle dos veces (la luz roja se encenderá primero una vez y seguidamente dos veces).
-  Pulse **9 9 0**. La luz roja parpadeará dos veces.
-  Para obtener el primer número del código de cuatro dígitos pulse **1** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
-  Para obtener el segundo dígito pulse **2** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
-  Para obtener el tercer dígito pulse **3** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
-  Para obtener el cuarto dígito pulse **4** y cuente los destellos rojos. Si no hay destellos el dígito es "0".
Ahora ya ha completado su código de cuatro dígitos.

Referencia de códigos

Anote el código para su televisor en las siguientes casillas y dentro del compartimiento de las pilas para una referencia sencilla y rápida.

1

--	--	--	--

Color y luminosidad

Dependiendo de las funciones del mando a distancia original, el ONE FOR ALL 1 es capaz de controlar los ajustes de color y luminosidad del televisor.

- Color (+) = Pulsar **MAGIC** mantenga pulsado **Volumen (+)**
Color (-) = Pulsar **MAGIC** mantenga pulsado **Volumen (-)**
- Luminosidad (+) = Pulsar **MAGIC** mantenga pulsado **Emisora (+)**
Luminosidad (-) = Pulsar **MAGIC** mantenga pulsado **Emisora (-)**

Consejos Útiles

Problemas y Soluciones

Problema	Solución
¿Su marca no se encuentra anotada en la lista de códigos?	Utilice el método de búsqueda de la página 79.
¿El ONE FOR ALL 1 no funciona con sus aparatos?	A) Utilice todos los códigos anotados para su marca. B) Utilice el método de búsqueda de la página 79.
¿El ONE FOR ALL 1 no realiza los comandos debidamente?	Es posible que esté utilizando el código incorrecto. Repita la programación con el siguiente código anotado para su marca o utilice el método de búsqueda hasta que localice el código correcto.
¿Dificultades con el cambio de programas?	Marque el número de la emisora del mismo modo en que lo haría con el mando a distancia original.
¿El ONE FOR ALL 1 no responde al pulsar cualquier tecla?	Asegúrese de que las pilas sean nuevas y de que apunte con el ONE FOR ALL 1 hacia su aparato.
¿La luz roja no se enciende al pulsar cualquier tecla?	Cambie las pilas por dos nuevas y alcalinas del tipo "AA/LR6".

Servicio de atención al cliente

Si todavía tiene preguntas sobre el funcionamiento de su mando a distancia universal ONE FOR ALL 1 y no puede encontrar respuestas en la sección de "Consejos útiles", siempre puede contactar nuestro departamento de asistencia al consumidor.

También nos puede visitar en nuestra página Web (Internet):

www.oneforall.com

Nuestra página Web tiene muchas ventajas:

- 24 horas de acceso
- no hay tiempos de espera
- sección para las preguntas más frecuentes
- información sobre la gama de productos de ONE FOR ALL

Antes de contactarnos por fax, E-mail o teléfono, asegúrese de tener preparada la siguiente información la cual le será disponible al rellenar los datos que se le piden en la tabla indicada más abajo.

Lo que necesita saber antes de ponerse en contacto con nosotros es:

- 1 Que tiene el mando ONE FOR ALL 1 con el número de modelo **URC-7711**.
- 2 Fecha de compra (...../...../.....).
- 3 Una lista de los aparatos / modelos: (vea ejemplo).

Aparato	Marca	Nº modelo aparato	Nº modelo mando	Código programación
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (ejemplo)

Normalmente encontrará el número de modelo o tipo de su aparato en el manual de instrucciones o en la parte trasera de éste.

4. **En España:**
e-mail : ofahelp@uebv.com (***)
fax : +31 53 432 9816
tel. : 917873180

(***) Por favor envíenos un mensaje en blanco que le enviaremos un email de vuelta.

Bush	0009 0614 0036 1037 0037 0660 0218	Dansai	0037 0556 0264 0032 0035 0216 0009
	0714 0272 1473 0282 0668 0371 0163		0036 0208
	0374 0519 0698 0235 0363 0264 0361	Dansette	0412
	0487 0208 1556 0556 1900 1908 0778	Dantax	0370 0486 0714 0606 0715 1908
	1259 1248 1916	Datsura	0208
C-Tech	0896 0891	Dawa	0009 0037 0556
Caihong	0009	Daytek	0698 1207 0706 1376 0672 0264
Caishi	0891	Dayton	0009 1207
Canton	0218	Daytron	0009 0374 0037 0556
Capsonic	0264	Dayu	0374 0661
Carad	0610 0037 0556 0668 1037	de Graaf	0208 0548 0163 0363
Carena	0455 0037 0556	DEC	0795 0860 0891
Carrefour	0036 0070 0037 0556	Decca	0037 0272 0556 1137 0621 1908
Carver	0170	Deitron	0037 0556 0374 0218
Cascade	0009 0037 0556	Denko	0264
Casio	0037 0556 0163	Denver	0037 0556 0606 1189 0587
Cathay	0037 0556	Desmet	0037 0556 0009 0087
CCE	0037 0556 0329	Diamant	0037 0556
CE	1046	Diamond	0264 0698 0009 0825 0216 0371 0860
Celestial	0819 0820 0821		0820 0672 0896
Centrex	0780 0891	Digatron	0037 0556
Centrum	1037	Digihome	1149
Centurion	0037 0556	Digiline	0037 0556 0105 0668
Century	0087 0247	DigiLogic	0037 0556
CGE	0074 0084 0247 0418 0370 0163	Digitex	0820
Changcheng	0001 0009 0264 0374 0412 0661	Digitor	0037 0556 0861
Changfei	0009 0329 0374	Digivision	0361
Changfeng	0264 0412 0753	DigiX	0880
Changhai	0009 0329	DiK	0037 0556
Changhong	0819 1028 0820 0009 0264 0508 0821	Dixi	0009 0037 0556 0247 0087
Chengdu	0009	DL	0891 0780 0037 0587 0865
Ching Tai	0009	DMTECH	1964 1338
Chun Yun	0009	Domeos	0668
Chunfeng	0009 0264	Domland	0394
Chung Hsin	0108 0036	Dongda	0009
ChungFeng	0412	Donghai	0009
Chunsun	0009	Dream Vision	1704
Cimline	0009 0235 0218	DSE	0861 1556 0820
Cinema	0672	DTS	0009
Cinex	0648 1556	Dual	0519 0544 0343 0037 0556 0352 0394
Citizen	0060		0163 1137 0631 1149 1037
City	0009	Dumont	0087 0070
Clarivox	0037 0418 0556 0070	Dunai	0544 0163
Clatronic	0037 0247 0370 0371 0714 0218 0264	Durabrand	0037 0178 1437 0556
	0556 0009 0648 0606 1163	Dux	0037 0556
Clayton	1037	DVX	0891
CMS	0216	Dynatron	0037 0556
Cobolt	0891	e:max	0606
Combitech	1908	Easy Living	1248 1259
Concorde	0009	Ecco	0773 0706 0698
Condor	0037 0370 0556 0216 0009 0282 0247	ECE	0037 1046 0556 0780
	0418 0411 0163 0264	Edison-	
Conia	0754 0821 0894 0820	Minerva	0487
Conic	0032	Elbe	0435 0362 0370 0163 0037 0556 0218
Conrac	0808		0191 0411 0610 0361
Conrad	0037 0556	Elicit	0087 0247 0163
Conrowa	0009 0264 0412 0698 0753 1170	Elekta	0009 0037 0556 0264 0282
Contec	0009 0216 0036 0011 0264 0037 0556	Elfunk	1208 1037
Continental		ELG	0037 0556
Edison	0109 0196 0287 0487	Elin	0037 0216 0548 0556 0105 0361 0163
Cosmel	0009 0037 0556		0009
Crosley	0087 0074 0247 0084 0163	Elite	0218 0037 0556
Crown	0009 0712 0037 0370 0486 0556 0418	Elta	0009 0264 0216
	0487 0714 0606 0672 0715 0208 0653	Emco	0247
	0339 1037	Emerson	0178 0714 0087 0247 0037 0556 0371
Crown			0070 0282 0361 0624 1909 0486 0370
Mustang	0672		0163 0321 0668
CS Electronics	0216 0218 0247	Emperor	0282
CTC	0247	Enzer	0753 0773 0860
CTX	1756	Erae	1371
Curtis Mathes	0060 0093 0166	Erres	0037 0556
CWN	0655	ESC	0037 0556
Cybertron	0218	Estèle	0163
Cytronix	1298	Ether	0009
D-Vision	0037 1982 0556	Etron	0001 0009 0037 0556 0820 0163
Daewoo	0634 0661 0624 0374 1909 0499 0037	Eurofeel	0264
	0556 0009 0216 0032 0218 1137 0178	EuroLine	0037
	0170 1908 0880 0108 1307 1598 1612	Euroman	0216 0264 0037 0556 0370
	0865 0698 0672	Europa	0037 0556
Dainichi	0218 0216	Europhon	0037 0163 0556 0247 0216
Daitsu	1267	Evesham	1248 1259
Danichi	0218	Evolution	1756

Magnum 0648 0714 0037 0556 0715 1289
Mandor 0264
Manesth 0037 0235 0556 0264 0035 0163 0363
Manhattan 0037 0556 0668 1037 1267 0163 0778
Marantz 0037 0556 0412
Marelli 0087

Mark 0037 0556 0216 0374 0009 0714 0715
Master's 0499 0037
Mastro 0780 0698 1556
Masuda 0218 0371 0009 0264 0037 0556
Matsui 0009 0037 0011 0556 0035 0487 0036
0235 0208 0272 0354 0371 0443 0433
0544 0363 0455 0163 0045 0195 0191
0335 0714 1908 1037 1916

Matsushita 0650
Matsuiama 0587
Maxam 0264
Maxdorf 0773 0698 0706 0264
Maxim 1982 1556
MCE 0009
ME 1046
Meck 0891 0698 0587
Mediator 0037 0556
Medion 0037 0668 0714 1037 0808 0519 0556
0512 1137 0698 1908 1437 1900 1248
1259 0880 1289 1916

Megas 0610
Megatron 0178
MEI 1037 0037 0556
Meile 0264 0412
Meletronic 0009 0346 0037 0512 0109 0343 0163
0247 0105 0287 0374 0480 0492 0216
0411 0556 0624 0634 0361 0191 0195
0661 0714

Memorex 0009 0178 1037 0650 0060
Memphis 0009
Mercury 0001 0037 0009 0698 0264 0556 0329
0706 0060

Mermaid 0037
Merritt 0548 0361 0163
Metronic 0625
Metz 0388 0535 0447 0746 0087 1163 0195
0191 0037 0556 0587 0668 1037 1533

MGA 0178 0037 0556 0218
Micromaxx 0037 0556 0668 1037 0808
Microstar 0808
MicroTEK 0820 0698 0860 0706 0264
Midland 0032
Mikomi 1149
Minato 0037 0556
Minerva 0070 0487 0535 0195 0191 0108
Minoka 0412 0037 0556
Mirai 1666
Mirror 1900
Mitsubishi 0108 0093 0512 0037 0178 0354 0087
0036 0535 0556 0208 1037 1393

Mitsuri
General 0163
Mivar 0216 0370 0609
Monaco 0009
Morgan's 0037 0556
Motorola 0093
MTC 0060 0370 0512 0163 0216 0361
MTEC 0272 0032
MTlogic 0714 1308
Mudan 0009 0208 0226 0264 0412
Multitec 0037 0556 0486 0668 1037 1556
Multitech 0009 0363 0216 0486 0037 0370 0556
0247 0264

Murphy 0216 0163
Musikland 0037 0218 0247 0556
MyCom 1376 0178
Myryad 0556 0037
NAD 0166 0178 0361 0163
Naiko 0037 1982 0606 0556
Nakimura 0374 0037 0556
Nanbao 0009 0264 0412
Nansheng 0264 0412
Naonis 0363 0163
Narita 1982
NAT 0226

National 0226 0208 0508
NEC 0170 0587 1170 0178 1270 0009 0036
0455 0374 0037 0556 0011 0264 0412
0508 1704 0499 0653 0661 0705

Neckermann 0037 0191 0370 0556 1505 0200 0163
0327 0418 0087 0247 0411 0363 0512

NEI 0037 0556 0371 0163
Neovia 0865 1964 1371 1376 1338
Nesco 0247 1908
Netsat 0037 0556
Network 0032
Neufunk 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714
New Tech 0037 0009 0556 0343
New World 0218
Newave 0009 0178 0093
Nfren 0800
Nicom 0544
Nicomagic 0216
Nikkai 0032 0035 0218 0037 0556 0216 0264
0009 0036

Nikkei 0714
Nikko 0178
Nippon 1239
Nobliko 0070 0216
Nogamatic 0109 0196
Nokia 0361 0163 0473 0480 0548 0606 0492
0631 0339 0208 0374 0346 0610 0109

Nordmende 0109 0714 0891 0287 0343 0560 0196
0195 0037 0556 0335 0163 1259 1248

Norfolk 0163
Normerel 0037 0556
Novak 0037 0556
Novatronic 0037 0105 0374 0556
NU-TEC 0455 0698 0820 0037 0556
Nurnberg 0163 0361
Oceanic 0163 0361 0208 0473 0548 0480
Odeon 0264
Okano 0370 0037 0556 0264 0009
Olidata 1376
Omega 0264
Omni 0780 0891 0698
Onida 1046 1231 1224 1253 0653
Onwa 0371 0602 0218 0433

Opera 0037 0556
Optimus 0650 0166
Optonica 0093
Orbit 0037 0556
ORcom 1504
Orion 0037 0443 0235 0556 1954 0714 0655
0321 0011 0009 0544 0264 0412 1916
1908 0880 1196

Orline 0037 0218 0556
Ormond 0668 1037 0037 0556
Orson 0036
Osaki 0032 0218 0264 0412 0037 0272 0374
0556

Osio 0037 0556
Oso 0218
Osume 0032 0036 0218 0037 0556
Otto Versand 0036 1505 0037 0343 0093 0512 0535
0556 0195 0544 0191 0361 0235 0109
0226 0247 0009 0282 0519

Pace 1908
Pacific 0037 0556 1137 0714 1037 0443
Pael 0216
Palladium 0370 0037 0418 0655 0411 0714 1137
0191 1505 0200 0556 0247 0327 0087
0163 0519 0363

Palsonic 0264 0412 0773 0037 0377 0218 0698
0556 0001 0418 0778 1196 1269

Panama 0009 0264 0216 0037 0556 0247
Panashiba 0001
Panasonic 0650 0226 1650 0108 0037 0556 0163
0208 0361 0508 0896 0548 1310 0001
0853 0178 0060 1636

Panavision 0037 0411 0556
Panda 0009 0780 0208 0226 0264 0706 0412
0891 0508 0698 0821

Papouw 0037 0556
Pathe Cinema 0163 0216 0370
Pathe
Marconi 0109 0196
Pausa 0009

Siera 0037 0556 0587
 Siesta 0370
 Signal 1955
 Silva 0037 0556 0216 0361 0648
 Silva Schneider 1556
 Silver 0036 0037 0455 0361 0556 0715 0163
 SilverCrest 1037 0037 0556
 Singer 0009 1537 0087 0037 0556 0247 0435
 0335 0163
 Sinotec 0773 0418 0606 0698
 Sinudyne 0087 0235 0544 0163 0361 1505 0037
 0556 1908
 Sky 0037 0282 0880 1612 0178 0556 1504
 Skymaster 0105
 Skysonic 0753
 Skyworth 0037 0556 0009 0264 0698 0753
 Sliding 0865 0880 0800
 SLX 0668
 Smaragd 0487
 Soemtron 0865 1298
 Solavox 0032 0163 0361 0548 0037 0556
 Sonawa 0218
 Songba 0009
 Soniko 0037 0556
 Soniq 1467
 Sonitron 0208 0370 0339
 Sonneclair 0037 0556
 Sonoko 0009 0037 0556 0264 0282
 Sonolor 0163 0208 1505 0548 0361 0282
 Sontec 0037 0556 0370 0009
 Sony 1505 1651 0011 0036 0650 1625 1751
 0353 0037 0556 0093 0170 0074
 Sound &
 Vision 0218 0374 0037 0556
 Soundesign 0178
 Soundwave 0037 0418 0556 0032 0715
 Sowa 0060 0226 0036 0178
 Soyea 0773
 Spectra 0009
 Ssangyong 0032 0009
 Stag 0032
 Staksonic 0009
 Standard 0009 0037 0556 0218 1037 0374
 Starlite 0009 0163 0037 0556 0264 0412
 Stenway 0282 0218
 Stern 0163 0363 0264 0411 0435
 Stevion 1982 1556
 Strato 0037 0556 0264 0009
 Strong 1163 1149 1037 0037 0556
 Sunic Line 0037 0556
 Sunkai 0321 0455 0218 0235 0610 0037 0556
 0487 0865
 Sunstar 0371 0037 0556 0009 0264
 Sunwatt 0455
 Sunwood 0037 0556 0009
 Superla 0216
 Supersonic 0009 0208 0556 0698 0264 0805 0455
 SuperTech 0009 0216 0037 0556 0218
 Supervision 0698 0264
 Supra 0178 0374 0009
 Susumu 0218 0335 0287
 Sutron 0009
 SVA 0587 0698 0264 0805 0455 0865
 Svasa 0805
 Swissline 0247
 Swisstec 1504 1612 0880
 Sydney 0216
 Synco 0036 0060 0093 0178
 Sysline 0037 0556
 Sytong 0216
 T+A 0447
 Tacico 0178 0009
 Tactus 0272
 Tai Yi 0009
 Taishan 0009 0374
 Tandberg 0411 0109 0196 0362 0361 0163
 Tandy 0218 0093 0163 0247
 Targa 1371
 Tashiko 0036 0650 0170 0032 0216 0163 0363
 Tatung 1556 0009 0036 0037 0556 0060 0272
 0011 0621 1908 1756 1371 1259 1248
 TCL 0706 1046 0412 0698
 TCM 0714 1289 0808

Teac 0009 0698 0037 0512 0264 0282 1437
 0412 1037 0418 0556 0455 0712 0544
 0668 0706 0624 1909 0178 0170 0714
 1149 1755
 TEC 0247 0009 0335 0037 0556 0361 0163
 Tech Line 0037 0556 0668 1437 1163
 Tech Lux 1189
 Techica 0218
 Technica 1982
 Technics 0650
 TechniSat 0655 0037 0556 0163 1267
 Technisson 0714 1289
 Technol Ace 0698 0264 0634 0374 0216
 Technosonic 0037 0556 0499
 Techwood 1163
 Tecnimagen 0556
 Teco 0009 0036 0093 0178 0218 0264 0653
 Tedalex 0698 0606 0706 0037 0418 0009 1537
 0208 0891 0587 0556
 Teiron 0009
 Tek 0795 0820 0037 0698 0009
 Teknika 0060
 Teleavia 0109 0343 0287 0196
 Telecor 0037 0556 0163 0218 0394
 Telefunken 0625 0074 0560 0109 0587 0335 0698
 0343 0712 0498 0820 0896 0754 1504
 0780 0287 0891 0084 0819 0101 0073
 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346
 0821
 Telefusion 0037 0556
 Telegazi 0037 0163 0218 0264 0556
 Telemeister 0037 0556
 Telesonic 0037 0556
 Telestarr 0009 0037 0556 0412
 Teletech 0009 0037 0556 0668 0247 1037
 Teleton 0036 0163 0363
 Televideon 0163 0216
 Television 0037 0556
 Tempest 0009 0037 0556 0264
 Tennessee 0037 0556
 Tensai 0218 0037 0556 0009 0105 0374 0371
 0377 0247 0715 0163 1037
 Tenson 0009
 Tesla 0037
 Tevion 0519 0894 1248 1298 0037 1259 0556
 1556 0648 0808 0668 0865 1137 0714
 1037 1289
 Textet 0216 0218 0374 0009
 Texla 1239 0780
 Thomson 0109 0625 0287 0560 0343 0335 0196
 0037 0556 0216
 Thorn 0035 0108 0037 0109 0073 0225 0074
 0343 0361 1505 0192 0084 0499 0512
 0535 0556 0011 0335 0036 0272 0045
 0374 0070 0101
 Thorn-
 Ferguson 0108 0343 0109 0192 0361 0335 0499
 0073 0035
 Tiane 0093
 Tiny 1196 1269
 Tiny Digital 0660
 TMK 0178
 Tobishi 0218
 Tobo 0009 0264 0412
 Tokai 0037 0556 0668 0163 0374 0009 1037
 Tokaido 1037
 Tokyo 0216 0035 0329
 Tomashi 0282 0218
 Tongguang 0264 0412
 Tongtel 0780 0587
 Topline 1037 0668
 Topshow 0698 0773 0418 0009 0264 0706
 Toshiba 0508 0060 1508 0009 0035 0036 1289
 0070 0093 0714 0264 0412 0109 0718
 0195 0618 0191 0644 0650 0821 1916
 1908 0698 0037 1164 1163 1935 1556
 1265 1704
 Toyota 0009 0371 0264
 Trakton 0009 0264
 Trans
 Continens 0668 1037 0037 0556 0486
 TRANS-
 continents 0621 0865 0556

Transonic 0037 0698 0556 0712 0455 0587 0512
 0264 0418 0009
 Transtec 0216
 Triad 0037 0556 0218 0009
 Tristar 0264 0218
 Triumph 0346 0556 0037
 Tsoschi 0282
 Tuntex 0009
 TVTEXT 95 0556
 Uher 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480
 Ultra 0192
 Ultravox 0087 0374 0247 0216 0163 0037 0556
 Unic Line 0037 0556 0473 0455
 United 0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037
 0587 1982
 Universal 0714 0037 0556
 Universum 0037 0346 0074 0105 0195 0264 0473
 0370 0535 0361 0247 0492 0480 0200
 0418 0011 0512 0036 0032 0070 0163
 0556 0411 0327 0328 1505 0668 0544
 0109 0362 0631 0009 0084 1037 1437
 0170 1163 1149 0618
 Univox 0037 0556 0087 0163
 Utax 0163
 V7 Videoseven 1755 0178 0880 1376 1217 1666
 Vestel 0037 0163 0556 0668 1037 1163 1667
 Vexa 0009 0037 0556
 Vibrant 0272
 Victor 0653 0036 0650
 Videocon 0508 1450 0009 1449 1448 1074 0329
 1442 1452 1540
 Videologic 0218 0216
 Videologique 0216 0218
 Videosat 0247
 VideoSystem 0037 0556
 Videotechnic 0216 0374
 Videoton 0163
 Vidtech 0036 0178
 ViewSonic 1755
 Visiola 0216
 Vision 0032 0037 0264 0556
 Vistar 0361
 Vortec 0037 0556
 Voxson 0087 0163 0178 0037 0556 0363 0418
 Waltham 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037
 0163 0443
 Wards 0178
 Warumaia 0374 0661
 Watson 0037 1037 1248 1259 0556 0163 0009
 0668 0218 0519 0394 1908 1437 1376
 0327
 Watt Radio 0544 0163 0216
 Wega 0036 0037 0556 0087
 Wegavox 0009 0037 0556
 Weipai 0009
 Welltech 0714
 Weltblick 0037 0556
 Weltstar 1037
 Weston 0037 0556
 Wharfedale 0037 0861 0519 0896 0556 0891 0860
 1556 0698 0706 1667
 White
 Westinghouse 0037 0216 0556 0624 1909
 Windsor 0668 1037
 Windstar 0282
 Windy Sam 0556
 Wintel 0714
 World-of-
 Vision 0880 0890 0865 1289 1298 0877 1217
 Worldview 0455 0045
 Xenius 0634 0661
 Xiahua 0009 0264 0412 0698 0773
 Xianghai 0009
 Xiangyang 0264 0412
 Xihu 0264 0412
 Xinaghai 0412
 Xingfu 0009
 Xinghai 0264
 Xingyu 0009
 Xinsida 0329
 XLogic 0698 0860
 Xoro 1196 1217
 Xrypton 0037 0556

Yamaha 0650 1576
 Yamishi 0282 0455 0218 0037 0556
 Yingge 0009
 Yokan 0037 0556
 Yoko 0037 0264 0556 0218 0009 0370 0339
 0216 0247
 Yonggu 0009
 Yorx 0218
 Yousida 0009
 Yuhang 0009
 Zanussi 0363
 Zenith 0178 0624 1909
 Zenor 0339
 Zhuhai 0009 0374
 Zonda 0698
 ZX 1908

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминокс) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Türkçe

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, ürünü ilk satın alan kişiye, bu ürünün, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıllık süre içinde normal ve doğru kullanımda malzeme ve işçilik hataları içermeyeceğini garanti etmektedir. Bir (1) yıllık garanti süresi içinde arızalı olduğu tespit edildiğinde bu ürün onarılacak ya da gerekiyorsa değiştirilecektir. Ürünün gönderilmesi masrafı, ürünün sahibine, geri gönderilmesi masrafı da UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL'a aittir. Bu garanti UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tarafından sağlanmayan ürünler ya da hizmetlerin neden olduğu ya da ürünün, kılavuzdaki talimatlara uygun olarak monte edilmemesinden kaynaklanan hasarları ya da arızaları kapsamamaktadır. Bu kapsam dışı durumu, aynı zamanda ürün, UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL dışındaki kişilerce değiştirildiğinde / onarıldığında ya da arıza, bir kaza, yanlış kullanım, kötü kullanım, ihmâl, yanlış taşıma, yanlış uygulama, hatalı montaj, uygun olmayan bakım, değişiklik, ürün üzerinde oynama, yangın, su, yıldırım çarpması, doğal afetler, hatalı kullanım ya da dikkatsizlikten kaynaklandığında da geçerlidir. Garanti süresi içinde garanti hizmeti almak için lütfen hizmet almaya hakkınız olduğunu ispatlayacak olan orijinal satın alma belgenize gereksinim duyacağımızı unutmayın.

Bu ürünü, ticaretiniz, işiniz ya da mesleğinizle ilgili olmayan bir amaç için satın aldıysanız, tüketici mallarının satışıyla ilgili ulusal yasalarınıza bağlı yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu garanti, ilgili haklarınızı etkilememektedir.

Deutsch

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garantiert dem Kunden, dass dieses Produkt bei sachgemäßem und ordentlichem Gebrauch für die Dauer eines Jahres vollkommen frei von Defekten materieller oder technischer Art bleiben wird, gerechnet ab Kaufdatum. Falls erwiesen werden kann, dass innerhalb der Garantiezeit eines Jahres ein Defekt entstanden ist, wird dieses Produkt gebührenfrei ersetzt, falls besagtes Produkt innerhalb der Garantiezeit auf Kosten des Kunden zurückgeschickt wird. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verpackungen, Transportbehältnisse, Batterien, zerbrochene oder beschädigte Gehäuse oder andere Objekte, die in Verbindung mit dem Produkt verwendet werden. Jegliche weitere Verpflichtung als die oben aufgeführte wird ausgeschlossen. Um unseren Garantieservice innerhalb der Garantiezeit in Anspruch nehmen zu können, wählen Sie bitte die Nummer die Sie auf der Kundendienstseite finden um weitere Instruktionen zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihren Kaufbeleg brauchen um fest zu stellen ob Sie Anspruch auf unseren Garantieservice erheben können.

Wenn Sie dieses Produkt nicht für den Zweck gekauft haben, die mit Ihrem Handel, Geschäft oder Beruf zusammenhängen, beachten Sie bitte, dass es verbriefte Rechte unter Ihrer staatlichen Gesetzgebung geben kann, die den Verkauf der Verbrauchsgüter regelt. Diese Garantie beeinflusst nicht jene Rechte.

Español

UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL garantiza al comprador que este producto estará libre de defectos materiales o de fabricación, al menos durante 1 año desde la fecha actual de su adquisición. y en caso de que se utilice de un modo normal y correcto. Este producto será sustituido de forma gratuita siempre y cuando se pueda demostrar que es defectuoso y que esto haya sucedido dentro del año de garantía, corriendo a cuenta del comprador los gastos de su devolución. Esta garantía no cubre embalajes, maletines, envoltorios, pilas, armarios u otros objetos utilizados en conexión con este producto. Se excluyen otras obligaciones, cualesquiera que sean, además de las mencionadas más arriba. Para obtener servicio de garantía dentro del período correspondiente a ésta, por favor, llámenos al número de teléfono que se menciona en la página de Servicio de Atención al Cliente. Por favor, asegúrese de tener su recibo o ticket de compra para que podamos establecer su legitimidad a este servicio.

Si ha adquirido este producto con propósitos que no estén relacionados con su comercio, negocio o profesión, por favor recuerde que es posible que según la legislación de su país tenga derechos legales en cuanto a la venta de productos para el consumidor. Esta garantía no afecta a esos derechos.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service. If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bør fremvise materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice. Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler. Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning byts denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten. För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produktet. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaiseen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita kosvevaan lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Ελληνικά

Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να παρουσιάσει προβλήματα σε σχέση με τα υλικά και την κατασκευή του κάτω από φυσιολογικές συνθήκες χρήσης για την χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Το προϊόν θα επισκευαστεί και αν χρειαστεί θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στη διάρκεια εγγύησης του ενός (1) έτους. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον κάτοχο. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά ή μη λειτουργία που προκαλείται από προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προέρχονται από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ή που προκύπτουν από μη καλή τοποθέτηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως. Αυτό ισχύει επίσης και στις περιπτώσεις όπου το προϊόν έχει μεταποιηθεί/επισκευαστεί από άλλους και όχι από τη UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ή αν το λάθος οφείλεται σε ατύχημα, κακή μεταχείριση, αμέλεια, κακή εφαρμογή, κακή εγκατάσταση, κακή διατήρηση, μετατροπή, τροποποίηση, φωτιά, νερό, φυσικές καταστροφές, κακή χρήση ή απροσεξία.. Για να αποκτήσετε εγγύηση service για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλώ έχετε υπ' όψιν σας ότι χρειάζεται να έχετε την απόδειξη αγοράς για να έχετε δικαίωμα service. Αν έχετε αγοράσει αυτό το προϊόν για λόγους που δεν συνάδουν με την εμπορική σας δραστηριότητα ή ειδικότητα, παρακαλώ να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα σας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει αυτά τα δικαιώματα.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

URC-7711
704996
RDN-1260207

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>