

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free from defects in materials or workmanship for one (1) year from date of original purchase. If you have a claim under this warranty please follow these procedures:

- 1) Within the first 45 days from date of original purchase, defective product should be returned to original place of purchase for replacement (with proof-of-purchase).
- 2) Within the first 12 months from date of purchase the manufacturer will repair or replace (at no charge) the defective product if it is delivered freight prepaid during that period to an authorized service station. To obtain warranty service visit:

www.rivalproducts.com

Or, you may write to Rival c/o The Holmes Group, attention: Consumer Returns, 32B Spur Drive, El Paso, TX 79906. Proof of purchase is required when requesting warranty service - **SAVE YOUR SALES RECEIPT**. This warranty is extended only to the original purchaser and does not apply to commercial use, unreasonable use, or to damage to the product (not resulting from defect or malfunction) while in the possession of the consumer. **The manufacturer disclaims all responsibility for consequential, incidental, or commercial losses caused by the use of this product.** Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.



TT9260-WN

Toast-Excel® Toaster**Owner's Guide****READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

©2004 The Rival Company
A Division of The Holmes Group, Inc.

Printed in China

TT9260-WN/428-1253

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse toaster, cord or plug, in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call Rival's Customer Service Department (see warranty) to return for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. To disconnect, unplug from wall outlet.
12. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electrical shock.
13. A fire may occur if this toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and like material, when in operation.
14. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
15. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
16. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
17. Do not use appliance for other than intended use.

-E2-

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY.

No user-serviceable parts inside. Do not attempt to service this product.

A short power-supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. An extension cord may be used with care; however, the marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the toaster. The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

POLARIZED PLUG



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

BEFORE USING YOUR TOASTER

NOTE: When first used, your appliance may smoke slightly. Any smoke or odor is normal and will not recur after a few uses. Your new Rival® Toaster has a cool touch exterior design that stays cool to the touch.

-E3-

HOW TO TOAST BREAD

1. Plug power cord into 120 volt AC outlet.
2. Adjust browning control to desired lightness or darkness. Turn knob clockwise for darker toast.
3. Insert bread into toasting slots. Depress bread lever. The wire basket will automatically adjust to the thickness of food, centering it vertically for even browning.
4. Toast will automatically pop up when selected browning is reached and unit will shut off. Additional Extra Lift feature allows you to lift the lever higher to easily remove the toast.
5. It is highly recommended that you press the CANCEL button when you wish to shut off the toaster mid-cycle. Pushing up the TOASTING LEVER can be harmful to your toaster.
6. This toaster comes equipped with an automatic safety shut-off feature. If food becomes jammed or lodged inside the toaster and cannot be removed easily, the unit will automatically shut off. To remove lodged food, unplug toaster and allow to cool completely. Turn upside down and shake. **NEVER INSERT FORK OR OTHER METAL OBJECT INTO TOASTING SLOTS.** Continue to use toaster normally.
7. When not using your toaster, unplug cord from wall outlet.

HOW TO TOAST PASTRIES AND OTHER CONVENIENCE FOODS

Many varieties of fresh or frozen pastries and convenience foods may be heated in your toaster. Exact settings are difficult to recommend due to personal preference; experiment to suit individual taste. Set browning control to the third position (●) for fresh pastry or sixth position (●) for frozen pastry and adjust to personal taste.

NOTE: Some frozen pastries and convenience foods require two cycles for desired result. Rotate knob to the "snowflake (❄)" to defrost foods.


IMPORTANT

- Remove all protective wrappings from food before placing in toasting slots.
- Avoid toasting foods with "runny" frostings, icings or open fillings.
- Avoid torn slices of bread and broken pastries which may get lodged in toasting slots.
- To remove lodged food, unplug toaster and allow to cool completely. Turn upside down and shake. **NEVER INSERT FORK OR OTHER METAL OBJECT INTO TOASTING SLOTS.**
- Different breads require different settings.



HOW TO CLEAN YOUR RIVAL® TOASTER

CAUTION: Unplug. Never immerse toaster in water.

1. Allow unit to cool completely.
2. Wipe outside with soft, damp cloth. Never use abrasive cleanser or steel wool to clean.
3. Slide crumb tray out in back bottom of toaster and empty crumbs. Wipe surface with damp cloth to remove stubborn spots.



NOTES



GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Rival® garantit cet appareil exempt de vices de fabrication et de matières premières pendant un (1) an à partir de la date de l'achat original. En cas de réclamation dans le cadre de la présente garantie, agissez comme suit:

- 1) Au cours des 45 premiers jours à compter de la date de l'achat, retournez l'article défectueux, avec la preuve d'achat justificative, au magasin où vous l'avez acheté et il sera échangé.
- 2) Pendant les 12 premiers mois à compter de la date de l'achat, Rival réparera ou remplacera (gratuitement) l'article défectueux s'il est envoyé, en port payé, à un centre de réparation autorisé. Pour obtenir le service sous garantie, veuillez visiter ce site:

www.rivalproducts.com

Pour obtenir le service prévu par la garantie, écrivez à Rival a/s de The Holmes Group, attention: Consumer Returns, 32 B Spur Drive, El Paso, TX 79906, Etats-Unis. Une preuve d'achat est requise pour toute demande de service sous garantie – GARDEZ VOTRE REÇU DE CAISSE à ces fins. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail d'origine et ne couvre pas l'utilisation commerciale, l'emploi abusif ou l'endommagement de l'appareil (ne résultant ni d'un défaut ni d'un fonctionnement défectueux) lorsque l'utilisateur l'a en sa possession. **Rival décline toute responsabilité en ce qui concerne les pertes indirectes, imprévues ou commerciales par suite de l'emploi de ce produit.** Certains Etats et certaines provinces interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, de sorte que vous pouvez ne pas être assujéti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'un Etat ou d'une province à l'autre.



TT9260-WN

Grille-pain Toast-Excel®



Notice d'emploi

LISEZ ET GARDEZ CES INSTRUCTIONS



©2004 The Rival Company
A Division of The Holmes Group, Inc.

Imprimé en Chine

TT9260-WN/428-1253

CONSIGNES IMPORTANTES

L'emploi de tout appareil électroménager exige certaines précautions fondamentales, y compris les suivantes :

1. Lisez attentivement toutes les directives avant l'utilisation.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez boutons et poignées.
3. Afin d'éviter incendie, choc électrique ou blessures, ne mettez jamais le grille-pain, le cordon ou sa fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Soyez très vigilant si l'appareil est utilisé par des enfants ou près d'eux.
5. Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de monter ou de démonter toute pièce.
6. Ne vous servez jamais d'un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé, qui a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon. Appelez le service à la clientèle de Rival® (voyez la garantie) pour le retourner et le faire vérifier, mettre au point ou réparer.
7. L'utilisation d'accessoires n'étant pas formellement conseillés par le fabricant peut causer incendie, choc électrique ou blessures.
8. Ne vous servez pas de l'appareil à l'air libre.
9. Le cordon ne doit ni pendre ni toucher à une surface chaude.
10. Ne placez l'appareil ni sur ni à proximité d'un feu à gaz ou électrique chaud, ni dans un four de cuisinière chaud.
11. Pour le débrancher, tirez la fiche hors de la prise de courant.
12. N'introduisez pas d'aliments surdimensionnés, d'emballages en papier d'aluminium ou d'ustensiles dans les fentes, ils pourraient causer un incendie ou un choc électrique.
13. Un incendie peut se déclarer si le grille-pain est couvert ou touche à un matériau inflammable (rideaux, murs, etc.) durant son fonctionnement.
14. Débranchez toujours le grille-pain avant de déloger un aliment coincé.
15. Nettoyez souvent le ramasse-miettes pour ne pas risquer un incendie.
16. Ne vous servez pas de tampons à récurer, des particules pourraient se détacher, toucher aux pièces électriques et causer un choc électrique.
17. N'utilisez cet appareil qu'aux fins auxquelles il est destiné.

-F2-

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil est destiné à l'USAGE DOMESTIQUE.

Ne contient pas de pièces réparables. N'essayez pas de le réparer.

Cet appareil est équipé d'un cordon électrique court qui ne devrait ni s'emmêler ni faire trébucher, comme pourrait le faire un cordon plus long. L'emploi d'une rallonge est permis à condition que sa tension assignée soit au moins égale à celle du grille-pain. La rallonge ne doit pas pendre du plan de travail ou du plateau de table, pour éviter que les enfants ne puissent la tirer ou qu'elle risque de faire trébucher accidentellement.

FICHE POLARISÉE



Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (ayant une broche plus large que l'autre). Pour fins de sécurité, elle ne peut être insérée dans les prises de courant polarisées que d'une façon. Si la fiche ne rentre pas bien dans la prise, inversez-la. Si vous ne réussissez toujours pas, faites changer la prise par un électricien. Ne tentez surtout pas de neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche. Si la fiche rentre dans la prise mais qu'il y ait du jeu ou bien si la prise de courant alternatif vous semble chaude, ne vous servez pas de cette prise.

AVANT LA TOUTE PREMIÈRE UTILISATION

REMARQUE: Il est possible qu'il se dégage un peu de fumée les toutes premières fois que vous utilisez votre grille-pain. Tout à fait normales, fumée ou odeurs cesseront après quelques utilisations.

Votre nouveau grille-pain Rival® est pourvu d'un boîtier qui reste froid au toucher pendant le fonctionnement.

-F3-

MODE D'EMPLOI – GRILLAGE DU PAIN

1. Branchez le cordon sur courant alternatif de 120 volts.
2. Réglez le sélecteur de brunissement au degré de cuisson désiré. Le plus loin vous le tournez en sens horaire, le plus les rôties sont foncées.
3. Placez les tranches de pain dans les fentes puis abaissez la manette. Les guide-pain s'ajusteront automatiquement selon l'épaisseur et centreront les tranches afin qu'elles cuisent uniformément.
4. Les rôties seront automatiquement éjectées une fois dorées à point puis le grille-pain se mettra hors tension. La remontée ultra-haute du chariot vous permet de surélever le levier du chariot afin de pouvoir retirer les rôties en toute simplicité.
5. Nous vous conseillons d'appuyer sur le bouton CANCEL (annulation) pour interrompre tout cycle de grillage. Uniquement relever la MANETTE risquerait d'abîmer le grille-pain.
6. Ce grille-pain est pourvu d'un dispositif d'arrêt automatique. S'il arrive qu'un aliment se coince dans une fente et que vous ne puissiez pas le retirer facilement, le grille-pain se met automatiquement hors tension. Débranchez le grille-pain et laissez-le totalement refroidir avant de le mettre sens dessus dessous et de le secouer délicatement. **N'INSÉREZ NI FOURCHETTE NI AUTRE USTENSILE EN MÉTAL DANS LES FENTES.** Votre grille-pain est de nouveau prêt à servir normalement.
7. Débranchez le grille-pain entre utilisations.

GRILLAGE DES PÂTISSERIES ET DES ALIMENTS-MINUTE

Beaucoup de pâtisseries fraîches ou surgelées et d'aliments-minute peuvent être réchauffés au grille-pain. Il est impossible de donner des réglages précis car les goûts varient énormément; faites des essais pour établir votre réglage préféré. Commencez par régler le sélecteur de brunissement à la position troisième (●) pour les pâtisseries fraîches et à la position (●) pour les pâtisseries surgelées. Par la suite, modifiez le réglage au besoin.

REMARQUE: Certaines pâtisseries et certains aliments-minute surgelés nécessitent deux cycles de cuisson pour bien réchauffer. Tournez le bouton au niveau du <<flocon de neige (❄)>> pour décongeler les aliments.

-F4-

IMPORTANT


- Sortez les aliments de leur enveloppe protectrice avant de les déposer dans les fentes du grille-pain.
- Évitez de griller ou de réchauffer des aliments-minute avec glaçage qui soit « coulant » ou dont la garniture ne soit pas renfermée.
- Évitez de faire griller des tranches de pain ou des pâtisseries cassées, elles risqueraient de se coincer dans les fentes.
- Si un aliment se coince, débranchez aussitôt le grille-pain et laissez-le totalement refroidir. Mettez alors le grille-pain sens dessus dessous et secouez-le délicatement. **N'INTRODUISEZ NI FOURCHETTE NI AUTRE USTENSILE EN MÉTAL DANS LES FENTES.**
- Rappelez-vous que les pains varient et qu'il est donc impossible de tous les griller au même réglage.

ENTRETIEN DE VOTRE GRILLE-PAIN RIVAL®



ATTENTION: Débranchez le grille-pain. Ne l'immergez jamais.

1. Laissez-le complètement refroidir.
2. Essuyez le boîtier avec un linge doux, humidifié. Ne vous servez jamais de poudre à récurer ou de laine d'acier.
3. Faites coulisser le ramasse-miettes (au fond du grille-pain) puis videz les miettes. Frottez les taches tenaces avec un linge humide pour les faire disparaître.

-F5-



NOTES



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>