



Package contents

- Webcam
- Installation CD
- *Quick Setup Guide*

Features

#	Component	Description
1	Snapshot button (For Windows only)	<ul style="list-style-type: none"> • Press to launch Live! Central software • Press to capture photos or start/stop video recording (when Live! Central is running)
2	Power LED	Lights yellow when your webcam is streaming video or audio
3	Microphone	Captures audio during video chats.
4	USB Cable	Connects to your computer's USB port
5	Hinged lever	Use this to mount your webcam to an LCD display panel

Installing your webcam

Your webcam is Plug & Play capable, so no installation is needed. However, for Windows® 7, Windows Vista® or Windows XP® users, installing software will allow full functionality of the webcam's features. Install the software and drivers before connecting your webcam. Software support is not available for Mac systems.

Note: This webcam is compatible with Mac OS X 10.4.11 or higher. The webcam uses the general functionality provided by OS X and, as such, is limited.

To install your webcam on your Windows PC:

- 1 Insert the Installation CD into your CD or DVD drive. The CD should start automatically. If it does not, double-click the **My Computer** icon (or click **Start**, then click **My Computer**), right-click the CD-ROM/DVD-ROM drive icon, then click **Autoplay**.
- 2 When prompted, connect your webcam's USB cable to your computer.
- 3 If the *Found New Hardware Wizard* opens, click **No**, **not this time**, then click **Next** on this and all subsequent windows.
- 4 Mount your webcam on your monitor by placing the camera head on top of the monitor with the mounting lip over the front of the monitor and the hinged lever on the back.

Using your webcam

To capture images and videos, add video effects, enable Desktop Share or Media Show features on your Windows PC:

Click **Start**, **Programs** (or **All Programs**), **Rocketfish**, **Live! Cam**, **Live! Central**.

Note: For details about using your webcam's software, click **Help** from the application's main window.

One-year limited warranty

Visit www.rocketfishproducts.com for details.

Contact Rocketfish:

For customer service please call 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 USA

© 2010 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved. ROCKETFISH is a trademark of BBY Solutions, Inc.

All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Contenu de l'emballage

- Caméra Web
- CD d'installation
- Guide d'installation rapide

Features

N°	Composantes	Description
1	Bouton pour photo instantanée (uniquement pour Windows)	• Permet d'exécuter l'application Live! Central • Permet de prendre des photos ou de démarrer/arrêter l'enregistrement d'une vidéo (quand Live! Central est en cours d'exécution)
2	DEL d'alimentation	S'allume en jaune quand la caméra Web enregistre de la vidéo ou de l'audio en continu
3	Microphone	Enregistre l'audio pendant les bavardages avec vidéo
4	Câble USB	Pour connecter au port USB de l'ordinateur
5	Patte articulée	Sert à monter la caméra Web sur un écran ACL

Installation de la caméra Web

La caméra Web est prête à l'emploi, aussi aucune installation n'est nécessaire. Toutefois, pour les utilisateurs de Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD} ou Windows XP^{MD}, l'installation de l'application leur permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités de la caméra Web. Installer le logiciel et les pilotes avant de connecter la caméra Web. L'application n'est pas disponible pour les systèmes Mac.

Remarque : Cette caméra Web est compatible avec Mac OS X 10.4.11 ou supérieur. La caméra Web est dépendante des fonctionnalités générales fournies par l'OS X ce qui limite ses possibilités.

Pour installer la caméra Web sur un PC avec Windows :

- 1 Insérer le CD d'installation dans le lecteur CD ou DVD. La lecture du CD doit commencer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquer sur l'icône **My Computer** [Poste de travail] (ou cliquer sur **Start** (Démarrer) puis sur **My Computer**), cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur CD-ROM/DVD-ROM, puis sur **Autoplay** (Exécution automatique).
- 2 À l'invite, connecter le câble USB de la caméra Web à l'ordinateur.
- 3 Si l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté (*Found New Hardware Wizard*) s'affiche, cliquer sur **No, not this time** (Non, pas maintenant) puis cliquer sur **Next** (Suivant) dans cette fenêtre et les suivantes.
- 4 Monter la caméra Web sur le moniteur en plaçant l'objectif de la caméra sur le dessus de celui-ci, avec la languette de montage par-dessus le devant du moniteur et la patte articulée à l'arrière.

Utilisation de la caméra Web

Pour prendre des photos et des vidéos, ajouter un trucage vidéo, activer les fonctionnalités de partage du bureau ou d'une présentation multimédia sur le PC Windows :

Cliquer sur **Start** (Démarrer), **Programs** [Programmes] (ou **All Programs** [Tous les programmes]), **Rocketfish, Live! Cam, Live! Central**.

Remarque : Pour toute information sur l'utilisation du logiciel de la caméra Web, cliquer sur Help (Aide) dans la fenêtre principale de l'application.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.

Contact Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790.

www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Contenido del paquete

- Cámara web
- CD de instalación
- Guía de instalación rápida

Características

N°	Componentes	Descripción
1	Botón de foto instantánea (sólo para Windows)	• Permite iniciar la aplicación Live! Central • Permite capturar fotos o iniciar/detener la grabación de video (cuando Live! Central se está ejecutando)
2	Indicador LED de encendido	Se ilumina color amarillo cuando la cámara web toma video en continuo
3	Micrófono	Captura audio durante las conversaciones por video
4	Cable de USB	Se conecta al puerto USB de su computadora
5	Palanca articulada	Se usa para montar su cámara web en una pantalla de LCD

Instalación de su cámara web

Su cámara web está Plug and Play, entonces no se necesita ninguna instalación. Sin embargo, para los usuarios de Windows[®] 7, Windows Vista[®] o Windows XP[®], la instalación del software le permitirá utilizar todas las funcionalidades de la cámara web. Instale el software y los controladores antes de conectar su cámara web. El software para los sistemas Mac no está disponible.

Nota: Esta cámara web es compatible con Mac OS X 10.4.11 o más reciente. La cámara web depende de las funcionalidades generales del OS X y por lo tanto tiene limitaciones.

Para instalar su cámara web en su PC con Windows:

- 1 Inserte el CD de instalación en su unidad de CD o DVD. El CD comenzará a reproducirse automáticamente. Si no lo hace, haga doble clic en el icono **My Computer** [Mi PC] (o haga clic en **Start** (Inicio) y luego sobre **My Computer**), haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM, y luego haga clic en **Autoplay** (Reproducción automática).
- 2 Cuando se le solicite, conecte el cable USB de su cámara web a su computadora.
- 3 Si se abre el Asistente para hardware nuevo encontrado (*Found New Hardware Wizard*), haga clic en **No, not this time** (No por el momento), y luego en **Next** (Siguiente) en esta ventana y las siguientes.
- 4 Instale su cámara web en su pantalla, ubicando el objetivo encima de la pantalla con el borde de montaje sobre la parte frontal de la pantalla y la palanca articulada en la parte posterior.

Uso de su cámara web

Para tomar fotos y videos, agregar un efecto de video, activar las funciones de escritorio compartido o de presentaciones multimedia en su PC con Windows:

Haga clic en **Start** (Inicio), **Programs** [Programas] (o **All Programs** [Todos los programas]), **Rocketfish, Live! Cam, Live! Central**.

Nota: Para detalles sobre la utilización de su software para la cámara web, haga clic en Help (Ayuda) en la ventana principal de la aplicación.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Comuníquese con Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados

ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.

Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>