

Инструкция за употреба на портативен MP3-CD плеър Samsung MCD-CM300

Предпазни мерки

Постарайте се прах или други частици да не влизат във вътрешността на вашия плеър. Не слагайте тежки уреди върху него или дистанционното управление. Не го оставяйте на директна светлина или близо до топли източници. Вътре не поставяйте нищо друго, освен диска, които искате да чуете. Не използвайте счупен или надраскан диск.

Слушалки

Не използвайте слушалките, докато карате кола, колело и други превозно средство. Това е много опасно и в някои райони е забранено. Не усилвайте силата на звука на най-високото възможно ниво.

Основни бутони на основното тяло

1. Жак за дистанционното управление
2. Open - отваряне
3. +10
4. DIR/PROGRAM бутон
5. POWER INPUT JACK
6. STOP
7. PLAY/PAUSE
8. SKIP/SEARCH – прескачане/търсене
9. VOLUME – настройки звук
10. Menu бутон
11. MODE бутон

Дистанционно управление

1. HOLD SWITCH
2. STOP
3. PLAY/PAUSE
4. SKIP/PAUSE
5. VOLUME
6. MODE
7. +10
8. EARPHONE JACK

Дисплей

1. PLAYTIME Indicator – време възпроизвеждане
2. Eq индикатор
3. Индикатор запис и повторение
4. Remaining Battery - индикатор батерия
5. ALBUM NAME - име на директория
6. TITLE - заглавие
7. L/D Channel
8. Bit Rate индикатор

9. Индикатор честота
10. TRACK NUMBER
11. ALBUM NUMBER

Възпроизвеждане

1. Плъзнете бутона Open, за да отворите гнездото. Сложете диска.
2. Натиснете бутона PLAY/PAUSE, като в началото диска бива прочетен, а след това започва.
3. За да спрете записа, натиснете бутона STOP.

Възпроизвеждане на MP3 плеър

1. Плъзнете бутона OPEN, за да отворите гнездото и поставете диска.
2. Отново натиснете бутона за начало. За около 30-90 секунди диска ще бъде сканиран и след това ще започне възпроизвеждането.
3. За да спрете възпроизвеждането, натиснете STOP бутона.

Натискане и освобождаване по време на запис

Със стрелките наляво и надясно може да намерите песен съответно напред или назад. Ако натиснете бутона STOP и след това една посоките на стрелките, последната песен ще се повтори. По време на възпроизвеждане, със стрелките можете да търсите определен запис. Когато освободите бутона, възпроизвеждането ще се върне към нормална работа.

Мени функция

Натиснете бутона Menu, появяват се иконите на менюто. С помощта на стрелките изберете желаната от вас опция, след което натиснете бутона Play. Натиснете Stop за да се качите на по-горно ниво.

Системни функции - Натискате бутона Menu, след което System

Sleep - С помощта на стрелките настройте желаното от вас времетрае за спиране на възпроизвеждането.

Език – С помощта на стрелките изберете желания от вас език.

Resume – възпроизвеждане от първия запис или от последният възпроизведен.

MODE функцията

Функцията REPEAT

Натиснете бутона MODE. Всеки път, когато натиснете бутона ще можете да изберете между REP1 – повтаря определен запис, REP ALBUM – повтаря всички записи в един албум или REPEAT ALL. Опцията REP ALBUM работи само при MP3 дисковете.

Бутона +10

Натиснете бутона внимателно докато има възпроизвеждане на CD. Записът ще прескочи с десет напред. MP3 диск: натиснете и задръжте бутона ESP/ALBUM по-

дълго, за да изберете опцията **ALBUM OFF**. Вече можете да използвате бутона +10, за да прескачате през 10 записа. По същия начин можете да използвате и дистанционното управление.

Directory –натиснете бутона DIR/Program за да се придвижите на следващия албум.

Функция навигатор – отнася се за MP3 дискове

Натиснете бутона Navi/Menu на дисплея се появяват албумите, с помоща на стрилките изберете желаниа от вас албум. Натиснете бутона Play за потвърждение. За отказ от тази функция, не се натиска никакъв бутон повече от 20 секунди.

Функция Програмиране

Вие можете да запомните до 30 записи.

От режим STOP натиснете бутона PROGRAM от уреда. Използвайте стрелките или бутон +10 за да изберете желаниа запис. Натиснете бутона PROGRAM. Запис номер 15 е запаметен под програмен номер 1 и ще бъдете прехвърлен кам програмен номер 2. След като програмирате записите, натиснете PLAY/PAUSE за да започне програмирането. За да потвърдите програмирането: от режим STOP натиснете бутона PROGRAM. Всеки път когато натиснете бутона номера на записа ще се появи на дисплея според тяхната програмирана честота. За да промените програмирането по време на потвърждаването им използвайте стрелките, за да изберете записа, който искате да промените. Натиснет бутона PROGRAM, за да добавите нови записи. За да отмените програмирания режим, натиснете бутона STOP два пъти. Режимът “Програмиране” също ще бъде отменен, ако отворите диска по време на възпроизвеждане.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>