

# Wireless Speaker

Operating Instructions  
Manual de instrucciones  
(reverso)



\* 4 1 4 7 6 1 7 1 1 \* (1)

<http://www.sony.net/>

AIR-SA5R

©2009 Sony Corporation Printed in China

## WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

The unit is not disconnected from the mains as long as it is connected to the AC outlet, even if the unit itself has been turned off.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

The nameplate is located on the bottom exterior.

**Owner's Record**  
The model and serial numbers are located on the bottom of the unit. Record these numbers in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. \_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_

**Important Safety Instructions**

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



## Features

The AIR-SA5R is an "S-AIR" compatible product. It is also called the "S-AIR sub unit". It is easy to ready the unit for use. All you have to do is connect it to a wall socket. Connecting the S-AIR main unit (transmitter product, hereafter called "main unit") with the S-AIR sub unit (receiver product, hereafter called "sub unit") using "S-AIR" technology, you can use each unit in a remote location. For example, you can install this unit in a bedroom, and then install the main unit in the living room. You can then listen to music from the main unit located in the living room with this unit in the bedroom.

This unit is compatible with a main unit with "MULTI SOURCE" mode, and the coupling operation. The coupling operation establishes a connection between the sub unit and optional S-AIR remote commander.

## Precautions



### Notes on use of the S-AIR product

- As the S-AIR product transmits sound by radio waves, sound may skip when radio waves are obstructed. This is a characteristic of radio waves and is not a malfunction.
- As the S-AIR product transmits sound by radio waves, equipment that generates electromagnetic energy, such as a microwave oven, may interfere with sound transmission.
- As the S-AIR product uses radio waves that share the same frequency as other wireless systems, such as wireless LAN or Bluetooth devices, interference or poor transmission may result. In this case, take the following steps:
  - Do not install the S-AIR product near other wireless systems.
  - Do not use the S-AIR product and other wireless systems at the same time.
- The transmission distance differs depending on the usage environment. Find a location where transmission between the unit and the S-AIR main unit is most effective, and install the unit and the S-AIR main unit there.

### On safety

- Operate the unit only on the power sources specified in "Specifications".

## Getting Started



## Hooking up the unit

### A S-AIR ID selector

Set the same S-AIR ID for this unit and the S-AIR main unit to be connected. For details on setting the S-AIR ID, see "Establishing the connection with an S-AIR main unit".

### B Remote Sensor

The optional\* S-AIR remote commander (AIR-RM10) can operate I/O (power), VOLUME +/-, and COUPLING with this unit.

### C Hook-and-loop fastener

① The hook-and-loop fastener is attached to the unit.

② Attach the hook-and-loop fastener in the following way.

③ Clean the area where the hook-and-loop fastener is to be attached beforehand. (If you fail to do so, the hook-and-loop fastener may detach.)

- Completely disconnect the unit from the wall socket (mains) if it is not going to be used for an extended period of time.
- Should any solid object or liquid get into the unit, unplug the unit, and have it checked by qualified personnel before operating it again.

### On placement

- Do not place the unit in an inclined position or in locations that are extremely hot, cold, dusty, dirty, humid or lacking adequate ventilation, subject to vibration, direct sunlight or a bright light.
- Be careful when placing the unit on surfaces that have been specially treated (for example, with wax, oil, polish) as staining or discoloration of the surface may result.

### On heat buildup

- Heat buildup in the unit during operation is normal and is not cause for alarm.
- Do not touch the cabinet if it has been used continuously at a high volume because the cabinet may have become hot.

### On the speaker system

This speaker system is not magnetically shielded, and the picture on nearby TV sets may become magnetically distorted. In this situation, turn off the TV, wait about 15 to 30 minutes, and turn it back on. If there is no improvement, move the unit far away from the TV.

### Cleaning the cabinet

Clean the cabinet with a soft dry cloth. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent, such as thinner, benzine, or alcohol.

### S-AIR (Sony Audio Interactive Radio frequency)

Recent times have seen the rapid spread of DVD media, Digital Broadcasting, and other high-quality media.

To ensure that the subtle nuances of these high-quality media are transmitted with no deterioration, Sony has developed a technology called "S-AIR" for the radio transmission of digital audio signals with no compression, and has incorporated this technology into the built-in wireless transceiver EZW-RT10A. This technology transfers digital audio signals with no compression using the 2.4 GHz band range of ISM band (Industrial, Scientific, and Medical band), such as wireless LANs and Bluetooth applications.

## Establishing the connection with an S-AIR main unit

Connect the unit and S-AIR main unit to listen to sound from the S-AIR main unit.

You can easily establish the connection by setting the same S-AIR ID for this unit and S-AIR main unit.

### 1 Operate the S-AIR main unit to turn on the S-AIR function.

For details on turning on the S-AIR function, refer to the Operating Instructions supplied with the S-AIR main unit.

### 2 Set the S-AIR ID of the unit to the same S-AIR ID as the S-AIR main unit to be connected.

For details on setting the S-AIR ID of the S-AIR main unit, refer to the Operating Instructions supplied with the S-AIR main unit.

### 3 Press I/O to turn on the unit.

Once the connection is established, the S-AIR indicator on the unit lights up.


### 4 Identify the main unit with a specific sub unit (Pairing operation)

It is easy to set the same S-AIR ID for the main unit and the sub units to establish the connection.

However, if a neighbor has an S-AIR main unit with the same S-AIR ID as your S-AIR main unit, the neighbor may be able to hear the audio transmitted from your S-AIR main unit on the neighbor's system. Also, you may be able to hear the audio transmitted from your neighbor's S-AIR main unit on your system. To prevent this, you can identify the main unit with a specific sub unit by performing the pairing operation.

### Before pairing

The connection is established by the S-AIR ID (example).



## Operations

### Listening to the sound of the connected S-AIR main unit

You can use the S-AIR function to listen to the sound of an S-AIR main unit in a remote location.

### 1 Perform the procedure described in "Establishing the connection with an S-AIR main unit" and check that the S-AIR indicator is lit.

### 2 Press S-AIR CH + repeatedly to select the desired S-AIR channel of the S-AIR main unit.

The S-AIR channels that can be selected depend on the S-AIR main unit. For details, refer to the Operating Instructions supplied with the S-AIR main unit.

### 3 Operate S-AIR main unit or the optional\* S-AIR remote commander to start playback.

## Advanced Operations

### Enjoying different sound source with multiple sub units

Use the main unit that can set the MULTI SOURCE mode. When selecting the MULTI SOURCE mode, you can listen to different sound source with each sub unit. For setting up and details, refer to the Operating Instructions of the main unit.

### To identify the unit using the optional\* S-AIR Remote commander AIR-RM10 (Coupling operation)

This unit is compatible with the coupling operation. The coupling operation establishes a connection between the sub unit and optional\* S-AIR remote commander. For details, refer to the Operating Instructions of the optional\* S-AIR remote commander.

When the coupling operation is in progress, the CPL indicator on the unit flashes. When completed, it stays on.

- The AIR-RM10 can operate I/O (power), VOLUME +/-, and COUPLING with this unit.
- In the following cases, the CPL indicator turns off:
  - If the S-AIR main unit is not compatible with the MULTI SOURCE mode.
  - If the S-AIR main unit is not compatible with the coupling operation.
  - If processing of the coupling operation is failed.

For details on coupling operation, refer to the Operating Instructions of the AIR-RM10.

### Notes

- The AIR-RM10 can operate I/O (power), VOLUME +/-, and COUPLING with this unit.
- In the following cases, the CPL indicator turns off:
  - If the S-AIR main unit is not compatible with the MULTI SOURCE mode.
  - If the S-AIR main unit is not compatible with the coupling operation.
  - If processing of the coupling operation is failed.

For details on coupling operation, refer to the Operating Instructions of the AIR-RM10.

### To identify the unit using the optional\* S-AIR Remote commander AIR-RM10 (Coupling operation)

This unit is compatible with the coupling operation. The coupling operation establishes a connection between the sub unit and optional\* S-AIR remote commander. For details, refer to the Operating Instructions of the optional\* S-AIR remote commander.

When the coupling operation is in progress, the CPL indicator on the unit flashes. When completed, it stays on.

## Troubleshooting

### 1 Make sure the unit is correctly and firmly connected to a wall socket.

### 2 Find your problem in the checklist below, and take the indicated corrective action.

If the issue persists, contact your nearest Sony dealer. When bringing this unit in for repairs, be sure to bring in the entire system (this unit, the S-AIR main unit). This product is a system product, and the entire system is needed to determine the location requiring repair.

### The S-AIR indicator is turned off.

- Check that the unit is connected to a wall socket securely and the unit is turned on.

### Connecting the unit and S-AIR main unit is not possible. (The S-AIR indicator flashes.)

- If you use another S-AIR main unit, place it more than 8 m (26 1/4 feet) away from the S-AIR main unit you are using.

• Confirm the S-AIR IDs of the unit and the S-AIR main unit.

• Place so that the unit and the S-AIR main unit are closer.

• Stop using any equipment that generates electromagnetic energy, such as a microwave oven.

• Place so that the unit and the S-AIR main unit are separated from other wireless devices.

• Stop using any other wireless devices.

• Change the S-AIR ID settings of the unit and the S-AIR main unit.

• Turn off the unit and S-AIR main unit and then turn them on again.

• Check that the unit is connected to a wall socket securely and the unit is turned on.

• Increase the volume of the unit.

### The S-AIR channel fails to change.

- Check that the unit and the S-AIR main unit are connected properly.

• When using the Wireless Audio Transmitter for PC as the S-AIR main unit, sub unit operations will not be functional if supplied PC application is not booted or Standard Mode is selected.

### To stop the pairing operation midway

Press the PAIRING button again.

### To pair the main unit with multiple sub units

Repeat steps 1 through 5.

## There is no sound.

- If you use another S-AIR main unit, place it more than 8 m (26 1/4 feet) away from the S-AIR main unit you are using.
- Confirm the S-AIR IDs of the unit and the S-AIR main unit.
- Check the pairing setting.
- Place so that the unit and the S-AIR main unit are closer.
- Stop using any equipment that generates electromagnetic energy, such as a microwave oven.
- Turn off the unit and S-AIR main unit and then turn them on again.
- Check that the unit is connected to a wall socket securely and the unit is turned on.
- Increase the volume of the unit.

## There is noise or the sound skips.

- If you use another S-AIR main unit, place it more than 8 m (26 1/4 feet) away from the S-AIR main unit you are using.

## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.**

Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras, y no coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, un jarrón.

Puesto que para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca de fácil acceso. Si detecta alguna anomalía en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.

La unidad no estará desconectada de la red eléctrica mientras esté conectada a la toma de corriente de ca, aunque se haya apagado la propia unidad.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, como por ejemplo en una estantería para libros o una vitrina empotrada.

La placa de características se encuentra en la parte inferior exterior.

**Anotaciones del propietario**  
Los números de modelo y de serie se encuentran en la parte inferior de la unidad. Anote estos números en el espacio provisto abajo. Refiérase a ellos siempre que acuda a su distribuidor Sony en relación con este producto.

Nº de modelo \_\_\_\_\_

Nº de serie \_\_\_\_\_

## Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de salida de calor, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- No anule la función de seguridad de la clavija polarizada o de tipo con puesta a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Una clavija de tipo con puesta a tierra tiene dos cuchillas y una tercera espiga de puesta a tierra. La cuchilla ancha o la tercera espiga están provistas para su seguridad. Si la clavija provista no encaja en su toma de corriente, consulte con un electricista para que le reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para impedir que pueda ser pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente de alargaderas, y puntos donde salen del aparato.

11) Utilice solamente aditamentos/ accesorios especificados por el fabricante.



12) Utilicelo solamente con el carrito, estante, trípode, soporte, o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se utilice un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito/aparato para evitar que se vuelque y le ocasione heridas.

13) Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante largos períodos de tiempo.

14) Solicite toda asistencia técnica a personal cualificado. El servicio de reparación será necesario cuando el aparato haya sido dañado de cualquier forma, tal como cuando esté dañado el cable de alimentación o la clavija, se haya derramado líquido o hayan caído objetos al interior del aparato, el aparato haya sido expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente, o se haya dejado caer.

## NOTA:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá ocasionar interferencias nocivas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias de radio nocias para la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir las interferencias tomando una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV para que le ayude.

## PRECAUCIÓN

Se le advierte que cualquier cambio o modificación no autorizada expresamente en este manual podrá anular la autorización que usted tiene para utilizar este equipo.

## Transceptor inalámbrico incorporado (EZW-RT10A)

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo no debe colocarse ni ubicarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para equipos no controlados y satisface las directrices de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC según el suplemento C de OET65.

Este equipo deberá instalarse y utilizarse con una separación de al menos 20 cm o más entre el radiador y el cuerpo de la persona (sin incluir las extremidades: manos, muñecas, pies y tobillos).

- "S-AIR" y su logotipo son marcas comerciales de Sony Corporation.
  - La marca de la palabra Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estos por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
  - iPod es una marca comercial de Apple Inc. registrada en los Estados Unidos y en otros países.
  - iPhone es una marca comercial de Apple Inc.
  - El resto de marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.
- En este manual, no se especifican las marcas ™ y ®.

## Características

El modelo AIR-SA5R es un producto compatible con "S-AIR". También se denomina "unidad secundaria S-AIR". Es muy fácil preparar la unidad para su utilización. Todo lo que debe hacer es conectarla a la toma de pared. Si conecta la unidad principal S-AIR (transmisor, adelante denominado "unidad principal") a la unidad secundaria S-AIR (receptor, en adelante denominado "unidad secundaria") mediante la tecnología "S-AIR", es posible utilizar cada unidad en una ubicación remota. Por ejemplo, puede instalar esta unidad en una habitación y, a continuación, instalar la unidad principal en la sala de estar. De este modo, es posible escuchar la música de la unidad principal situada en la sala de estar mediante esta unidad en la habitación.

Esta unidad es compatible con una unidad principal con el modo "MULTI SOURCE" y la operación de acoplamiento. La operación de acoplamiento establece una conexión entre la unidad secundaria y el mando a distancia opcional S-AIR.

## Precauciones

### Notas sobre el uso del producto S-AIR

- Puesto que el producto S-AIR transmite sonido a través de ondas radioeléctricas, es posible que se produzcan saltos en el sonido si se obstaculizan dichas ondas. Se trata de una característica de las ondas radioeléctricas y no de un fallo de funcionamiento.
- Puesto que el producto S-AIR transmite sonido a través de ondas radioeléctricas, los equipos que generan energía electromagnética, como un horno microondas, pueden interferir en la transmisión del sonido.

- Puesto que el producto S-AIR utiliza ondas radioeléctricas que comparten la misma frecuencia que otros sistemas inalámbricos, tales como una LAN inalámbrica o dispositivos Bluetooth, es posible que se produzcan interferencias o una transmisión deficiente. En este caso, realice los pasos siguientes:

- No instale el producto S-AIR cerca de otros sistemas inalámbricos.
- No utilice el producto S-AIR y otros sistemas inalámbricos al mismo tiempo.

- La distancia de transmisión varía en función del entorno de uso. Localice en un lugar donde la transmisión entre la unidad y la unidad principal S-AIR sea más efectiva, e instale la unidad y la unidad principal S-AIR en este.


### Seguridad

- Utilice la unidad solamente con las fuentes de alimentación indicadas en "Especificaciones".
- Desconecte completamente la unidad de la toma de corriente de pared si no la va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que la revise personal especializado antes de volver a utilizarla.

### Ubicación

- No ponga la unidad en posición inclinada ni en lugares que sean muy calientes, fríos, polvorrientos, sucios, húmedos o que carezcan de una ventilación adecuada; estén expuestos a vibración, luz solar directa o una luz intensa.

## Procedimientos iniciales



## Conección de la unidad

### A Selector S-AIR ID

Ajuste el mismo ID de S-AIR para esta unidad y para la unidad principal S-AIR que desea conectar. Si desea obtener más información acerca de cómo ajustar el ID de S-AIR, consulte "Establecimiento de la conexión con una unidad principal S-AIR".

### B Sensor remoto

El mando a distancia opcional\* S-AIR (AIR-RM10) puede controlar las funciones de los botones I/O (encendido), VOLUME +/- y COUPLING de esta unidad.

### C Velcro

(A) el velcro se fija en la unidad. (B) fije el velcro como se indica a continuación.

- 1 Limpie de antemano la zona en la que va a colocar el velcro. (Si no lo hace, es posible que el velcro se despegue).

- 2 Despegue la lámina inferior del lado adhesivo del velcro suministrado. Fíjelo en la zona de la toma de corriente de pared que ha preparado y presiónelo firmemente.

Sugerencias

- Deje algo de espacio entre el velcro y las varillas del enchufe.
- Asegúrese de fijar el velcro en una parte donde pueda sostener la unidad de manera segura.

### D Alimentación

Conecte la unidad a una toma de corriente de pared.

### Notas

- No utilice la unidad con una toma de corriente de pared que se encuentre en una posición alta.
- Sujete la unidad mientras pulsa los botones para evitar presionar excesivamente las varillas del enchufe contra la toma de corriente de pared.

### E Presión del velcro

(A) el velcro se fija en la unidad. (B) fije el velcro como se indica a continuación.

- 1 Limpie de antemano la zona en la que va a colocar el velcro. (Si no lo hace, es posible que el velcro se despegue).

- 2 Despegue la lámina inferior del lado adhesivo del velcro suministrado. Fíjelo en la zona de la toma de corriente de pared que ha preparado y presiónelo firmemente.

## Establecimiento de la conexión con una unidad principal S-AIR

Conecte la unidad y la unidad principal S-AIR para escuchar el sonido de la unidad principal S-AIR. Es posible establecer la conexión fácilmente mediante el ajuste del mismo ID de S-AIR para esta unidad y la unidad principal.

### 1 Utilice la unidad principal S-AIR para activar la función S-AIR.

Si desea obtener más información acerca de la activación de la función S-AIR, consulte el manual de instrucciones suministrado con la unidad principal S-AIR.

### 2 Ajuste el ID de S-AIR de la unidad al mismo ID de S-AIR que el de la unidad principal S-AIR que desea conectar.

Si desea obtener más información acerca del ajuste del ID de S-AIR de la unidad principal S-AIR, consulte el manual de instrucciones suministrado con la unidad principal S-AIR.

### 3 Pulse I/O para encender la unidad.

Cuando se establece la conexión, el indicador S-AIR de la unidad se ilumina.

### 4 Compruebe que la alimentación de la unidad principal y de la unidad secundaria está conectada.

Realice el emparejamiento de la unidad principal con la unidad secundaria a la vez.

### 5 Compruebe que el ID de S-AIR de la unidad principal es el mismo que el ID de S-AIR de la unidad secundaria.

Es fácil establecer el mismo ID de S-AIR para la unidad principal y las unidades secundarias para establecer la conexión.

Para garantizar la transmisión de los sencillos matices de estos soportes de alta calidad sin deterioro alguno, Sony ha desarrollado una tecnología denominada "S-AIR" para la transmisión de señales de audio digital sin compresión, y ha incluido esta tecnología en el transceptor inalámbrico incorporado EZW-RT10A.

Esta tecnología transfiere señales de audio digital sin compresión utilizando el rango de banda de 2,4GHz de la banda ISM (Industrial, Científica, y Médica), tal como las aplicaciones LAN inalámbricas y Bluetooth.

### 6 Pulse el botón PAIRING del panel lateral de la unidad mediante un objeto puntaigüero.

Cuando el emparejamiento está en curso, el indicador PAIRING de la unidad parpadea. Cuando finaliza el proceso, pasa a permanecer encendido.

### 7 Para cancelar el emparejamiento

Cambie los ID de S-AIR de la unidad principal y de la unidad secundaria a ID de S-AIR diferentes.

### 8 Para detener el emparejamiento antes de finalizar

Pulse el botón PAIRING otra vez.

### 9 Para emparejar la unidad principal con varias unidades secundarias

Repita los pasos del 1 al 5.


### 10 No es posible cambiar el canal S-AIR.

• Compruebe que la unidad y la unidad principal S-AIR están conectadas correctamente.

• Si utiliza el transmisor de audio inalámbrico para ordenador como unidad principal S-AIR, las operaciones de la unidad secundaria no funcionarán si no se inicia la aplicación informática suministrada o se selecciona Modo estándar.

## Después de realizar el emparejamiento

La conexión se establece entre la unidad principal y la unidad secundaria emparejadas.



### 1 Coloque la unidad secundaria que desea emparejar cerca de la unidad principal.

Realice el emparejamiento de la unidad principal con la unidad secundaria a la vez.

### 2 Compruebe que la alimentación de la unidad principal y de la unidad secundaria está conectada.

Cuando se establece la conexión, el indicador S-AIR de la unidad se ilumina.

### 3 Compruebe que el ID de S-AIR de la unidad principal es el mismo que el ID de S-AIR de la unidad secundaria.

Es fácil establecer el mismo ID de S-AIR para la unidad principal y las unidades secundarias para establecer la conexión.

Para garantizar la transmisión de los sencillos matices de estos soportes de alta calidad sin deterioro alguno, Sony ha desarrollado una tecnología denominada "S-AIR" para la transmisión de señales de audio digital sin compresión, y ha incluido esta tecnología en el transceptor inalámbrico incorporado EZW-RT10A.

Esta tecnología transfiere señales de audio digital sin compresión utilizando el rango de banda de 2,4GHz de la banda ISM (Industrial, Científica, y Médica), tal como las aplicaciones LAN inalámbricas y Bluetooth.

Para garantizar la transmisión de los sencillos matices de estos soportes de alta calidad sin deterioro alguno, Sony ha desarrollado una tecnología denominada "S-AIR" para la transmisión de señales de audio digital sin compresión, y ha incluido esta tecnología en el transceptor inalámbrico incorporado EZW-RT10A.

Esta tecnología transfiere señ

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>