

**日本語****手動録画をする際のご注意**

本機でチャンネルを切り換えたあと、すぐにテレビ番組の録画を開始した場合、数秒間画像が乱れる場合があります。

録画を開始する場合は、画像に乱れがないことをテレビ画面で確認したあと、しばらくしてから REC● ボタンを押してください。

**English****Note on recording TV programs manually**

If you start recording TV programs soon after switching channels on this Video Recorder, the picture on the TV may be distorted for a few seconds.

When you start recording, make sure the picture on the TV is not distorted, and after a brief interval, press ● REC.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>