

RM-VL1400T

English

Preset Code List

Setting operations of A/V components (See the Operating Instructions for details.)

- 1 While pressing the ☼ (light) button, press the OTHER button.
- 2 Press the ▲/▼ buttons to select "1 PRESET", then press the OK button or the centre Label select button.
- 3 Press the COMPONENT select button for the desired component.
- 4 Press the number buttons to enter the four-digit preset code, then press the OK button or the centre Label select button.

Français

Liste des codes préprogrammés

Réglage des fonctions des appareils A/V (Reportez-vous au mode d'emploi pour plus d'informations.)

- 1 Tout en maintenant la touche ☼ (éclairage) enfoncée, appuyez sur la touche OTHER.
- 2 Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner « 1 PRESET », puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche centralisée de sélection de libellé.
- 3 Appuyez sur la touche de sélection COMPONENT pour l'appareil A/V souhaité.
- 4 Appuyez sur les touches numériques pour saisir le code à 4 chiffres, puis appuyez sur la touche OK ou la touche centralisée de sélection de libellé.

Deutsch

Liste der vorprogrammierten Codes

Einstellung von A/V-Komponentenfunktionen (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.)

- 1 Halten Sie die Taste ☼ (Beleuchtung) gedrückt und drücken Sie die Taste OTHER (Weitere).
- 2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um „1 PRESET“ (1 Voreinstellung) auszuwählen. Drücken Sie daraufhin die Taste OK oder die mittlere benannte Auswahl taste.
- 3 Drücken Sie die COMPONENT-Auswahl taste für die gewünschte A/V-Komponente.
- 4 Geben Sie mit den Zahlentasten den vierstelligen vorprogrammierten Code ein und drücken Sie die Taste OK oder die mittlere benannte Auswahl taste.

Nederlands

Lijst met voorinstelcodes

De bediening van A/V-componenten instellen (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.)

- 1 Houd de ☼-toets (licht) ingedrukt en druk op de OTHER-toets.
- 2 Druk op de ▲/▼-toetsen om "1 PRESET" te selecteren en druk vervolgens op de OK-toets of de middelste labelkeuzetoets.
- 3 Druk op de COMPONENT-keuzetoets voor de gewenste A/V-component.
- 4 Druk op de cijfertoeetsen om de viercijferige voorinstelcode in te voeren en druk vervolgens op de OK-toets of de middelste labelkeuzetoets.

Italiano

Elenco dei codici preimpostati

Impostazione del funzionamento dei componenti A/V (Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.)

- 1 Premere il tasto ☼ (illuminazione) e contemporaneamente il tasto OTHER.
- 2 Premere i tasti ▲/▼ per selezionare "1 PRESET", quindi premere il tasto OK oppure il tasto di selezione centrale.
- 3 Premere il tasto di selezione COMPONENT per il componente A/V desiderato.
- 4 Premere i tasti numerici per immettere il codice preimpostato a quattro cifre, quindi premere il tasto OK oppure il tasto di selezione centrale.

Русский

Список предварительно установленных кодов

Операции по установке A/V-компонентов (Для получения подробной информации см. инструкции по эксплуатации.)

- 1 При нажатии кнопки ☼ (свет) нажимайте кнопку OTHER.
- 2 С помощью кнопок ▲/▼ выберите "1 PRESET"; а затем нажмите кнопку OK или центральную кнопку с меткой.
- 3 Нажмите кнопку выбора COMPONENT для необходимого A/V-компонента.
- 4 С помощью номерных кнопок введите четырехзначный предварительно установленный код, а затем нажмите кнопку OK или центральную кнопку с меткой.

Visual Component

TV

Brand	Code No.
Sony (Analogue*1) (Digital*2)	8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206, 8207, 8208
Aiwa	8051, 8127
Akai	8061, 8011, 8020, 8056, 8062
Alba	8081, 8062
Audio Sonic	8081
B&O (Bang & Olufsen)	8083
Beko	8025
Bestar	8013
Blaupunkt	8026, 8028
Blue sky	8013
Brandt	8037
Brionvega	8048, 8046
Bush	8117, 8081, 8075, 8062, 8010, 8115
CGM	8029
Clatronic	8013, 8014
Continental	8076
Crown	8024, 8033, 8065
Daewoo	8074, 8011, 8013, 8067, 8119, 8120
Deccacolour	8012, 8084, 8085
Dual	8013, 8047
Emerson	8086
Fenner	8068, 8008
Ferguson	8038, 8066, 8042, 8041, 8037
Finlux	8022
First line	8013, 8056
Fisher	8056
Fraba	8013
Funai	8065
GoldStar/LG	8091, 8097, 8100, 8011, 8017, 8018, 8013, 8113
Goodmans	8020, 8011, 8062, 8037, 8013, 8014, 8015, 8075, 8116
Grundig	8090, 8026, 8027, 8009, 8022, 8103
Hansol	8123
Hitachi	8089, 8092, 8093, 8052, 8053, 8010, 8011, 8015, 8104
Hoher	8121
Hyper	8025, 8008
ICE	8062
Inno-Hit	8010
Irradio	8011, 8062, 8068
ITT/Nokia	8034, 8035
JVC	8077, 8062, 8078, 8111
Kendo	8054, 8013
Kiton	8010
Leuco	8105
Loewe	8101, 8011, 8017, 8018, 8106
Luxor	8022, 8045
Mark	8063, 8013, 8065
Matsui	8090, 8064, 8056, 8073, 8033, 8076, 8007, 8026, 8068, 8011

Brand	Code No.
Medion	8013
Mitsubishi	8071, 8072, 8069, 8070
Miver	8030, 8029
NEC	8055
NEI	8011
Nokia	8098, 8020, 8021, 8045, 8036, 8035, 8034
Nokia Oceanic	8036, 8035
Nordmende	8044, 8039, 8040
Okano	8011, 8068
Onwa	8062
Orion	8051, 8015, 8049, 8050
Panasonic	8095, 8079, 8080, 8109, 8110
Philips	8086, 8087, 8088, 8089, 8011, 8094, 8097, 8100, 8101, 8013, 8014, 8015, 8019
Phoenix	8011
Phonola	8013, 8015
Pioneer	8059
Provision	8013
PYE	8013
Radio	8013
Radiola	8015
Roadstar	8068, 8125, 8114
SABA	8099, 8032, 8037, 8023, 8039, 8040, 8044, 8042, 8041
Salora	8020
Samsung	8089, 8096, 8084, 8085, 8018, 8016, 8017, 8011, 8012, 8118, 8124
Sanyo	8056, 8107
Schneider	8094, 8011, 8047, 8013, 8062, 8105, 8112
SEG	8086, 8105
Seleco	8031, 8045
Sharp	8082, 8111
Siemens	8026, 8027
Sinudyne	8045, 8011
Supertech	8068, 8013
Supervision	8013
Tandberg	8031
Tatung	8013
Teac	8010
Techimagen	8013
Telefunken	8099, 8032, 8037, 8040, 8039, 8043, 8023
Thomson	8099, 8037, 8032, 8042, 8044
Thorn	8011
Toshiba	8058, 8057, 8102, 8114
UNITED	8121, 8126
Universum	8013, 8020
Vestel	8013
WIETA	8122
W.W.House	8013
Watson	8013, 8068, 8047, 8014

*1 Analogue / analogique / analog / analoog / analogico / аналоговый
*2 Digital / numérique / Digital / digitaal / digitale / цифровой

VCR

Brand	Code No.
Sony	1001, 1007, 1010, 1011
VTR1:Betamax	1002, 1008
VTR2:8mm	1003, 1009
VTR3:VHS	1004
VTR4:DV	1005
VTR5:DV	1006
VTR6:DV	1029, 1053, 1038
Aiwa	1035, 1036
Akai	1034
Alba	1034
Amstrad	1034
Baird	1036
B&O (Bang & Olufsen)	1052
Blaupunkt	1018, 1030, 1017, 1026
Bush	1035
CGM	1039, 1013, 1037, 1038
Clatronic	1034
Daewoo	1046
Ferguson	1055, 1021
Fisher	1034
Funai	1025
GoldStar/LG	1043, 1039
Goodmans	1046, 1012
Grundig	1013, 1019, 1017
Hitachi	1040, 1030
JVC	1014, 1026, 1047, 1015
Kendo	1043
Loewe	1024, 1043, 1012
Luxor	1028
Matsui	1031, 1039
Mitsubishi	1050, 1051
Nokia	1028
Nokia Oceanic	1028
Nordmende	1021
Okano	1031, 1035, 1032
Orion	1031
Panasonic	1024, 1027
Philips	1017, 1012, 1016, 1025
Phonola	1013, 1012
Roadstar	1038
SABA	1021, 1048, 1022
Salora	1028
Samsung	1044, 1045, 1049
Sanyo	1041
Schneider	1017, 1012, 1018
SEG	1034
Seleco	1038, 1035
Sharp	1028
Siemens	1018
Tandberg	1046
Telefunken	1022, 1023
Thomson	1054, 1021, 1056
Thorn	1043
Toshiba	1042, 1020
Universum	1023, 1031, 1043, 1012
W.W.House	1043
Watson	1013, 1033

TV/VCR Combo

Brand	Code No. for each section	
	TV	VCR
CGM	8029	1013
Daewoo	8074	1046
Ferguson	8074	1046
GoldStar/LG	8054	1043
Goodmans	8074	1046
Grundig	8009	1013
Kendo	8054	1043
Loewe	8011	1012
	8017	1012
	8018	1012
Matsui	8051	1033
	8052	1033
Orion	8051	1033
Philips	8013	1017
	8013	1012
Samsung	8060	1044
	8014	1044
Schneider	8013	1012
Supertech	8068	1046
Thomson	8074	1046
Watson	8051	1033

Analogue Satellite receiver

Brand	Code No.
Sony	3001
ADB	3062
Amstrad	3024, 3002, 3023, 3059
DGTEC	3092, 3093, 3094
Galaxis	3026, 3031, 3010, 3012, 3014
Grundig	3026, 3027, 3035, 3065
Hyundai	3044
Jerrold	3038
Kathrein	3022
Matsui	3025
Nikko	3021
Nokia	3037
NTV plus	3040
Pace	3016, 3020, 3060, 3061
Radix	3024, 3011
SABA	3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070
Sky Master	3003, 3006, 3005
TechniSat	3034, 3018, 3019, 3045, 3066, 3068
Thomson	3032, 3084
Watson	3004
Zehnder	3007, 3013, 3050, 3068, 3069



Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>