



**HINT**

To use the backlight, press **LIGHT**. The backlight will turn on for about three seconds.

**NOTE**

- If you do not press any button for about three minutes, the watch will exit set up and store any new settings entered before timing out.
- If the seconds count is 30 or more when you press the button, the minute advances by one. If the seconds count is less than 30, the minute does not change.

**Limited One-Year Warranty**

This product is warranted by RadioShack against manufacturing defects in material and workmanship under normal use for one (1) year from the date of purchase from RadioShack company-owned stores and authorized RadioShack franchisees and dealers. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack MAKES NO EXPRESS WARRANTIES AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE WRITTEN LIMITED WARRANTIES CONTAINED HEREIN. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY TO CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY LIABILITY, LOSS OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE, LOSS OF TIME, DATA, PROPERTY, REVENUE, OR PROFIT OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF RadioShack HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

In the event of a product defect during the warranty period, take the product and the RadioShack sales receipt as proof of purchase date to any RadioShack store. RadioShack will, at its option, unless otherwise provided by law: (a) correct the defect by product repair without charge for parts and labor; (b) replace the product with one of the same or similar design; or (c) refund the purchase price. All replaced parts and products, and products on which a refund is made, become the property of RadioShack. New or reconditioned parts and products may be used in the performance of warranty services. Repaired or replaced parts and products are warranted for the remainder of the original warranty period. You will be charged for repair or replacement of the product made after the expiration of the warranty period.

This warranty does not cover: (a) damage or failure caused by or attributable to acts of God, abuse, accident, misuse, improper or abnormal usage, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, lightning or other incidence of excess voltage or current; (b) any repairs other than those provided by a RadioShack Authorized Service Facility; (c) consumables such as fuses or batteries; (d) cosmetic damage; (e) transportation, shipping or insurance costs; or (f) costs of product removal, installation, set-up service adjustment or reinstallation.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.  
RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

**SETTING THE TIME**

1. Repeatedly press **MODE** until **T1**, day of week, date and time appear. ☑
2. Hold down **SET/SEL** for three seconds. **12H** or **24H** flash.
3. Press **FWD** or **REV** to toggle between **12H** and **24H**.
4. Press **SET/SEL**. The second digits flash.
5. Press **FWD** or **REV** to reset the second digits to **00**. ☑
6. Press **SET/SEL**. The hour digits flash.
7. Repeatedly press or hold down **FWD** or **REV** to set the correct hour.  
**A** appears for an AM hour and **P** appears for a PM hour when **12H** is selected.
8. Repeat steps 6 and 7 to set the correct minute, year, month, and date.
9. Press **MODE** to confirm the setting.

**Setting the Alarm And the Hourly Chime**

1. Repeatedly press **MODE** until **CHIME** or **ALARM** appears on the display.
2. Repeatedly press **FWD** to select **CHIME**, **ALARM1**, **ALARM2**, **ALARM3** and **ALARM4**.
3. Press **SET/SEL**. The hour digits flash.
4. Repeatedly press or hold down **FWD** or **REV** to select the desired hour.
5. Press **SET/SEL**. The minute digits flash.
6. Repeatedly press or hold down **FWD** or **REV** to select the desired minute.
7. Press **SET/SEL**. **WT** (World Time) or **HT** (Home Time) flash.
8. Press **FWD** or **REV** to toggle between **WT** and **HT**.
9. Press **MODE** to confirm the setting.
10. Press **REV** to turn the alarm or hourly chime on and off. (●) (alarm) or Δ (chime) appears when the alarm or the chime is turned on.

At the set alarm time, the alarm will sound for about 20 seconds. Press any button except **LIGHT** to silence the alarm.

**WORLD TIME MODE**

1. Repeatedly press **MODE** until **WORLD TIME**, then the current city code appears.



Time Zone	Code	City
+00	LON	LONDON
	GMT	GREENWICH
	CAS LIS	CASABLANCA LISBON
+01	PAR	PARIS
	FRA	FRANKFURT
	ROM	ROME
	ZRH	ZURICH
+02	CAI	CAIRO
	ATH	ATHENS
	DAM IST	DAMASCUS ISTANBUL
+03	KWI	KUWAIT
	BAH	BAHRAIN
	JED NBO	JEDDAH NAIROBI
+04	DXB	DUBAI
	MCT	MUSCAT
+05	KHI	KARACHI
+06	DAC	DHAKA
+07	BKK	BANGKOK
	JKT	JAKARTA
+08	HKG	HONG KONG
	BJS	BEIJING
	SIN	SINGAPORE
	TPE	TAIPEI
+09	TYO	TOKYO
	FUK	FUKUOKA
	OSA SEL	OSAKA SEOUL
+10	SYD	SYDNEY
	MEL GUM	MELBOURNE GUAM
+11	NOU	NOUMEA
+12	WLG	WELLINGTON
	AKL	AUCKLAND
-10	HNL	HONOLULU
-09	ANC	ANCHORAGE
	SFO	SAN FRANCISCO
-08	LAS	LAS VEGAS
	LAX	LOS ANGELES
	YVR	VANCOUVER
-07	DEN	DENVER
	YEG	EDMONTON
-06	CHI	CHICAGO
	DFW	DALLAS
	HOU	HOUSTON
	MEX	MEXICO CITY
-05	NYC	NEW YORK
	BOS	BOSTON
	WAS YYZ	WASHINGTON TORONTO
-04	SCL	SANTIAGO
	CCS LPB	CARACAS LA PAZ
-03	RIO	RIO DE JANEIRO
	BUE	BUENOS AIRES
	MVD SAO	MONTEVIDEO SAO PAULO

2. Repeatedly press **FWD** or **REV** to view the time and date for the available 24 time zones.

**! IMPORTANT !**

If an icon appears at the end of a paragraph, go to the box on that page with the corresponding icon for pertinent information.

- ⚠ — Warning      ! — Important      ☑ — Note      ⚡ — Caution      💡 — Hint

 **NOTE** 

**Schedule Mode**



- The maximum number of characters that can be entered for the name or the number is 20.
- Schedule and tele-memo will share the same data base. The memory can store up to 100 entries, unless the names and numbers are excessively long (names over six characters, or numbers over 10 digits).
- The symbols “[, ], +, ×, ÷ and =” cannot be selected when inputting alpha characters. The letters “A – Z” and symbols “/, •, =, :, +” cannot be selected when inputting the numeric characters of a telephone number.
- On the scheduled date, the schedule is retrieved and displayed for about three seconds every two hours after 12:00 AM .
- The schedule is deleted automatically when the date has passed.

**Calculator Mode**



- If you enter any incorrect function key (+, -, x, or ÷), simply press the correct function key and continue.
- The calculation result cannot exceed eight digits to the left of the decimal point.

**Replacing the Battery**

- For the best performance and longest life, we recommended a RadioShack lithium battery.
- To avoid data loss, complete the battery replacement within one minute, and do not press any button during the exchange. If the battery is removed for longer than one minute, or if any button is pressed during the exchange, all datum are reset to the original factory settings.

 **WARNING** 

- Keep button-cell batteries away from children. Swallowing a button-cell battery can be fatal.
- Dispose of old batteries promptly and properly. Do not burn or bury them.

 **CAUTION** 

Use only a fresh battery of the required size and recommended type.

**Daylight Saving Mode**

1. In the World Time mode, hold down **SET/SEL** for about three seconds. The city code flashes.

When the city code flashes, repeatedly press **REV** to turn on or off the daylight saving mode. **DST** appears when the daylight saving mode is turned on, Repeatedly press **FWD** to select the desired city code within the same time zone.

2. Repeatedly press **SET/SEL** to select seconds, hour, minute, year, month, date.
3. Repeatedly press or hold down **FWD** or **REV** to set the desired digits.
4. Press **MODE** to confirm setting.

**Schedule Mode**

1. Repeatedly press **MODE** until **SCHEDULE**, then **EMPTY!** appears.
2. Press **SET/SEL**. **SCHEDULE?** appears and the year digits flash.
3. Repeatedly press **SET/SEL** to select year, month, date, hour and minute.
4. Repeatedly press or hold down **FWD** or **REV** to set the desired digit(s).
5. Press **MODE** to confirm. **MESSAGE?** appears.
6. Input the characters by pressing **FWD**, **REV**, or the corresponding character to select the character. Press **SET/SEL** to move the cursor.
7. Press **MODE** to store the message.

**MSG** appears on the top line of the display on the schedule date. At the scheduled time, the schedule time and message appear to remind you of your appointment. To return to the normal display, repeatedly press **MODE**.

*To review the schedule*, repeatedly press **FWD** or **REV** in schedule mode. **SCH** appears to indicate you are in schedule mode.

*To edit the message*, repeatedly press **FWD** or **REV** to locate the message you want to edit. Repeatedly press **SET/SEL** until **EDIT?** appears. Press **FWD**, then repeat steps 3 – 7 to edit the message.

*To delete the message*, repeatedly press **SET/SEL** until **DELETE?** appears. Press **FWD**. **Y/N?** appears. Press **FWD** again to confirm the deletion.

*To add a new message*, repeatedly press **SET/SEL** until **NEW?** appears. Press **FWD**, then repeat steps 3 – 7 to add new message.

**Tele-Memo Mode**

1. Repeatedly press **MODE** until **TELE-MEMO**, then **EMPTY!** appears.
2. Press **SET/SEL**. **MEMO?** appears.

3. To input the data, press **FWD**, **REV**, or the corresponding key to enter a character. Press **SET/SEL** to move the cursor.
4. Press **MODE** to store the memo. **DATA?** appears.
5. To input the phone number, press **FWD**, **REV**, or the corresponding key to select the number. Press **SET/SEL** to move the cursor.
6. Press **MODE** to store the data.

*To review the tele-memo*, repeatedly press **FWD** or **REV** in tele-memo mode. **TEL** appears to indicate you are in tele-memo mode.

*To edit the tele-memo*, repeatedly press **FWD** or **REV** to locate the memo you want to edit. Repeatedly press **SET/SEL** until **EDIT?** appears. Press **FWD**, then repeat steps 3 – 6 to edit the tele-memo.


*To delete the tele-memo*, repeatedly press **SET/SEL** until **DELETE?** appears. Press **FWD**, **Y/N?** appears. Press **FWD** again to confirm the deletion.

*To add a new tele-memo*, repeatedly press **SET/SEL** until **NEW?** appears. Press **FWD**, then repeat steps 3 – 6 to add new tele-memo.

**Calculator Mode**

1. Repeatedly press **MODE** until **CALC** and **0** appear.
  2. Press numerical keypad for calculation operation.
- Press **SET/SEL** anytime to reset to **0**.

**Replacing the Battery**

The watch comes with one CR 2025 type lithium button-cell battery for power. When the screen looks dim or the sound becomes weak, replace the battery. 

1. Use a small Phillips screwdriver (not supplied) to remove the four screws from the watch's back cover, then remove the cover.
2. Remove the plastic insulation slip, and then use the Phillips screwdriver to remove the two screws from the battery cap, then remove the cap.
3. Remove the old battery and install the new one, positive (+) side facing up.
4. Replace the plastic insulation slip. Make certain that the two springs are inserted through the holes of the slip.
5. After securing the battery cap with its screws, replace the cover and secure it with its screws.



**SUGERENCIA**

Para encender la luz posterior oprima el botón **LIGHT**. La luz posterior se enciende durante tres segundos aproximadamente.

**NOTA**

- Si no oprime ningún botón durante tres minutos aproximadamente, el reloj sale del modo de preparación y quedan almacenados todos los valores introducidos antes de agotarse el tiempo de espera.
- Si la cuenta de segundos es 30 o más al oprimirse el botón, los minutos avanzan un minuto. Si la cuenta de segundos es inferior a 30, no cambian los minutos.

**Garantía limitada de un año**

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AUN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el periodo remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del periodo de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.  
RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

**Ajuste de la hora**

1. Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca en la pantalla **T1**, el día de la semana, la fecha y la hora.
2. Mantenga apretado el botón **SET/SEL** durante 3 segundos. En seguida destella el rótulo **12H** o **24H**.
3. Para alternar entre los formatos **12H** y **24H** oprima el botón **FWD** o **REV**.
4. Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida destellan los dígitos de los segundos.
5. Oprima el botón **FWD** o **REV** si desea reinicializar los dígitos de los segundos a **00**.
6. Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida destellan los dígitos de la hora.
7. Oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **FWD** o **REV** si desea fijar la hora.  
Para las horas antes del mediodía (AM) aparece la letra **A** y para las horas después del mediodía (PM) aparece la letra **P** cuando se selecciona el formato **12H**.
8. Repita los pasos 6 y 7 si desea fijar los minutos, el año, el mes y la fecha.
9. Para confirmar los ajustes oprima el botón **MODE**.

**Ajuste de la alarma y la melodía de las horas**

1. Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca en la pantalla la palabra **CHIME** o **ALARM**.
2. Oprima repetidamente el botón **FWD** si desea seleccionar **CHIME**, **ALARM1**, **ALARM2**, **ALARM3** o **ALARM4**.
3. Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida destellan los dígitos de la hora.
4. Oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **FWD** o **REV** si desea seleccionar la hora deseada.
5. Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida destellan los dígitos de los minutos.
6. Para seleccionar los minutos deseados oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **FWD** o **REV**.
7. Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida destellan las letras **WT** (horas del mundo) o **HT** (hora local).
8. Para alternar entre los modos **WT** y **HT** oprima el botón **FWD** o **REV**.
9. Para confirmar los ajustes oprima el botón **MODE**.
10. Para activar o desactivar la alarma o la melodía de las horas oprima el botón **REV**. Aparece (●) (ALARM) o Δ (CHIME) cuando se activa la alarma o la melodía de las horas.

A la hora fijada de la alarma, ésta suena durante 20 segundos aproximadamente. Para silenciar la alarma oprima cualquier botón excepto **LIGHT**.

**MODO DE TIEMPO MUNDIAL**

1. Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca primero el rótulo **WORLD TIME** [HORAS DEL MUNDO] y después la clave de la ciudad en cuestión.

Zona horaria	Clave	Ciudad
+00	LON GMT CAS LIS	LONDRES GREENWICH CASABLANCA LISBOA
+01	PAR FRA ROM ZRH	PARÍS FRANCFORT ROMA ZURICH
+02	CAI ATH DAM IST	CAIRO ATENAS DAMASCO ESTANBUL
+03	KWI BAH JED NBO	KUWAIT BAHREIN JEDDAH NAIROBI
+04	DXB MCT	DUBAI MUSCAT
+05	KHI	KARACHI
+06	DAC	DHAKA
+07	BKK JKT	BANGKOK JAKARTA
+08	HKG BJS SIN TPE	HONG KONG BEIJING SINGAPORE TAIPEI
+09	TYO FUK OSA SEL	TOKYO FUKUOKA OSAKA SEÚL
+10	SYD MEL GUM	SYDNEY MELBOURNE GUAM
+11	NOU	NUMEA
+12	WLG AKL	WELLINGTON AUCKLAND
-10	HNL	HONOLULÚ
-09	ANC	ANCHORAGE
-08	SFO LAS LAX YVR	SAN FRANCISCO LAS VEGAS LOS ANGELES VANCOUVER
-07	DEN YEG	DENVER EDMONTON
-06	CHI DFW HOU MEX	CHICAGO DALLAS HOUSTON CD. DE MÉXICO
-05	NYC BOS WAS YYZ	NUEVA YORK BOSTON WASHINGTON TORONTO
-04	SCL CCS LPB	SANTIAGO CARACAS LA PAZ
-03	RIO BUE MVD SAO	RÍO DE JANEIRO BUENOS AIRES MONTEVIDEO SAO PAULO

2. Para ver la hora y la fecha de las 24 zonas horarias disponibles oprima repetidamente el botón **FWD** o **REV**.

**! IMPORTANTE !**

Si aparece un icono al final del párrafo, diríjase al cuadro de esa página con el icono correspondiente para encontrar la información pertinente.

- ⚠ — Advertencia    ! — Importante    📄 — Nota    ⚡ — Precaución    💡 — Sugerencia

## NOTA

### Modo de programación de actividades

- El número máximo de caracteres que pueden escribirse para el nombre o número es 20.
- El programa de actividades y los telememorándums comparten la misma base de datos. La memoria puede almacenar hasta 100 entradas, a menos que los nombres y los números sean excesivamente largos (nombres con más de seis caracteres o números con más de 10 dígitos).
- Los símbolos "[, ], +, x, + y =" no pueden seleccionarse al introducirse caracteres alfabéticos. Las letras de la "A" a la "Z" y los símbolos "/", •, =, :, "+" no pueden seleccionarse al introducirse los caracteres numéricos de un número de teléfono.
- En la fecha programada, se extrae el programa de actividades y se muestra durante tres segundos aproximadamente cada dos horas después de las 12:00 AM.
- El programa de actividades se borra automáticamente cuando pasa la fecha.

### Modo de calculadora

- Si oprime una tecla de función incorrecta (+, -, x, o ÷), simplemente oprima la correcta y continúe.
- El resultado del cálculo no puede excederse de ocho dígitos a la izquierda del punto decimal.

### Cambio de la pila

- Para lograr un funcionamiento óptimo y una larga duración, le recomendamos usar una pila de litio RadioShack.
- Para evitar la pérdida de datos, lleve a cabo el cambio de la pila dentro de un período de un minuto y no oprima ningún botón durante el proceso. Si se retira la pila durante más de un minuto, o si se oprime cualquier botón durante el proceso de cambio, se restablecen los valores originales de fábrica de todos los datos.

## ADVERTENCIA

- Mantenga las pilas tipo botón fuera del alcance de los niños. La deglución de una pila tipo botón puede causar la muerte.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.

## PRECAUCIÓN

Solamente utilice una pila nueva del tamaño requerido y del tipo recomendado.

## MODO DE HORA DE VERANO

- Mientras está en modo de hora de verano, mantenga apretado el botón **SET/SEL** durante 3 segundos aproximadamente. En seguida destella la clave de la ciudad correspondiente.

Cuando destelle la clave de la ciudad, para activar o desactivar el modo de hora de verano, oprima repetidamente el botón **REV**. Las letras **DST** [hora de verano] aparecen cuando está activado el modo de hora de verano. Para seleccionar la clave de la ciudad deseada dentro de la misma zona horaria oprima repetidamente el botón **FWD**.

- Para seleccionar los segundos, la hora, los minutos, el año, el mes o la fecha oprima repetidamente el botón **SET/SEL**.
- Para fijar los dígitos deseados oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **FWD** o **REV**.
- Para confirmar los ajustes oprima el botón **MODE**.

## Modo de programación de actividades

- Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca la palabra **SCHEDULE** y después **EMPTY!**
- Oprima el botón **SET/SEL**. Aparece la palabra **SCHEDULE?** y destellan los dígitos del año.
- Para seleccionar el año, el mes, la fecha, la hora y los minutos oprima repetidamente el botón **SET/SEL**.
- Para fijar los dígitos deseados oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **FWD** o **REV**.
- Para confirmar oprima el botón **MODE**. En seguida aparece la palabra **MESSAGE?**
- Para introducir los caracteres oprima el botón **FWD** o **REV** o la tecla correspondido para seleccionar el carácter deseado. Oprima el botón **SET/SEL** para mover el cursor.
- Para almacenar el mensaje oprima el botón **MODE**.

A la hora programada, en el renglón superior de la pantalla, en la fecha, aparece la abreviatura **MSG**. A la hora programada, la hora deseada y el mensaje aparecen para recordarle de la cita. Para regresar al despliegue de la hora normal oprima repetidamente el botón **MODE**.

Para revisar el programa de actividades, oprima repetidamente el botón **FWD** o **REV** en el modo de programación de actividades. En seguida aparece la abreviatura **MSG** para indicar que está activado el modo de programación de actividades.

Para modificar el mensaje, oprima repetidamente el botón **FWD** o **REV** para avanzar al mensaje que desea modificar. Oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que aparezca la palabra **EDIT?** Oprima el botón **FWD** y después repita los pasos 3 al 7 para modificar el mensaje.

Para borrar el mensaje, oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que la palabra **DELETE?** aparezca. Oprima el botón **FWD**. En seguida aparecen las letras **Y/N?**. Para confirmar la operación de borrado oprima nuevamente el botón **FWD**.

Para agregar un nuevo mensaje, oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que

aparezca la palabra **NEW?**. Oprima el botón **FWD** y después repita los pasos 3 al 8 para agregar el nuevo mensaje.

## Modo de telememorándum

- Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezca la palabra **TELE-MEMO** [telememorándum], y después la palabra **EMPTY!**
- Oprima el botón **SET/SEL**. En seguida aparece la palabra **MEMO?**
- Para introducir los datos oprima el botón **FWD** o **REV** o la tecla correspondido para introducir un carácter deseado. Oprima el botón **SET/SEL** para mover el cursor.
- Para almacenar el memorándum oprima el botón **MODE**. En seguida aparece la palabra **DATA?**
- Para introducir el número de teléfono oprima el botón **FWD** o **REV** o la tecla correspondido para seleccionar el número. Oprima el botón **SET/SEL** para mover el cursor.
- Para almacenar los datos oprima el botón **MODE**.

Para revisar el telememorándum oprima repetidamente el botón **FWD** o **REV** en modo de telememorándum. A continuación aparece la abreviatura **TEL** para indicar que está activado el modo de telememorándum.

Para modificar el telememorándum, oprima repetidamente el botón **FWD** o **REV** para avanzar al memorándum que desea modificar. Oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que aparezca la palabra **EDIT?** Para editar el telememorándum oprima el botón **FWD** y después repita los pasos 3 al 7.

Para borrar el telememorándum, oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que aparezca la palabra **DELETE?** Oprima el botón **FWD**, y en seguida aparecen las letras **Y/N?** Para confirmar la operación de borrado oprima nuevamente el botón **FWD**.

Para agregar un nuevo telememorándum, oprima repetidamente el botón **SET/SEL** hasta que aparezca la palabra **NEW?** Oprima el botón **FWD** y después repita los pasos 3 al 7 para agregar el nuevo telememorándum.

## Modo de calculadora

- Oprima repetidamente el botón **MODE** hasta que aparezcan la abreviatura **CRCL** y **0**.
  - Para la operación de cálculo oprima el teclado numérico.
- Para reinicializar a **0**, en cualquier momento oprima el botón **SET/SEL**.

## Cambio de la pila

El reloj viene con una pila de litio CR 2025 tipo botón como fuente de corriente. Cuando se oscurezca la pantalla o se debilite el sonido, cambie la pila.



- Con un destornillador Phillips pequeño (no viene incluido) retire los cuatro tornillos de la tapa posterior del reloj y después quítela.
- Retire la tira aislamiento de plástico y luego con el destornillador Phillips retire los dos tornillos de la tapa de la pila y después quítela.
- Retire la pila vieja e instale una nueva, con el lado positivo (+) orientado hacia arriba.
- Vuelva a colocar la tira aislamiento de plástico. No faltar de insertar los dos muelles a través de los agujeros de la tira.
- Después de asegurar la tapa de la pila con sus tornillos, vuelva a colocar la tapa posterior y fjela con los tornillos correspondientes.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>