





**Nederlands**

Deze pistoolmicrofoon (hieronder kortweg aangeduid als "microfoon") is voor gebruik met een Sony videocamera/recorder en digitale fotocamera's met microfoonopening en automatische inschakel functie (verder kortweg "camera" genoemd). Deze microfoon wordt gebruikt om de video te nemen. <**Nienigsving voor klanten in de landen waar UO-richtlijnen van topkapsling zln**>
De klant kan dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Koman Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productgarantie is Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duilndland.
Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke documenten gebruiken.

**Voor klanten in Europa**

**Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toespraak in de Europese Unie en andere Europese landen met geschieden ophalysystemen)**
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt gerecycleerd, voorkomt u voor u mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijmaken van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkler waar u het product hebt gekocht.

**Kenmerken**

• **Sterk richtingsgevoelige microfoon met minimale gevoeligheid voor achtergrondgeluiden**

Deze sterk richtingsgevoelige microfoon verbeterd uw geluidsoptnamen van een opname met small bereik en gemiddelde afstand wanneer de microfoon bevestigd is op camera (zie afbeelding 2).

• **Gevoed door een combinatie van een alkaline AA droge batterij en stekkervoeding**

De voeding wordt geleverd via de ingangstekker op uw camera voor de microfoon, of een AA alkaline droge batterij (hieronder kortweg aangeduid als "batterij").

• **Uitgeut met schokbestendige microfoon trilling**

De microfoonhoeder vermindert het geluid van trilling wanneer u de microfoon op de camera bevestigt.

**Opmerkingen bij gebruik**

• De microfoon is een gevoelig apparaat. Laat het niet vallen en zorg dat er niet hard tegen gestoten wordt.

• Tijdens het opnemen van een film kunnen bedieningsgeluiden of piepjes van de camera of de lens worden opgenomen. U kunt ruis van de lens verminderen door de stand handmatig scherpstellen te gebruiken.

• Niet te lang gebruiken of langer liggen op plaatsen met veel vocht of hoge temperaturen.

• Laat de microfoon bij gebruik buitenshuis niet nat worden door regen of opspattend zewater.

• De microfoon heeft geen technische gegevens met betrekking tot stof- of spatbestendigheid.

• Weeg stof of vuil op de microfoon af met een droge doek.

• Als er tijdens gebruik een hinderlijke loef- of fluittoon gaat rondzingen (door akoestische terugkoppeling), richt u de microfoon dan in de luidspreekers weg of verhoog de afstand tussen de microfoon en de luidspreekers.

• Let op dat de microfoonsoort niet loshangt en ergens achter blijft hangen, omdat uw camera niet kan tellen of valt wanneer u de microfoon bevestigt.

• Test het opnemen met deze microfoon om er op voorhand voor te zorgen dat het geluid goed wordt opgenomen.

**Namen en functies van onderdelen (zie afbeelding A)**

- 1 **Microfoonhoed**
  - 1.1 **Schuifschakelaar (Stroom OFF/NORM (Normaal)/LOW CUT (Lage tonen weglaten))**
    - Stel de schakelaar in op de geluidsoffen.

ON De microfoon gaat aan.

NORM om geluid op natuurlijke wijze op te pakken vanaf de lage tot de hoge tonen.

LOW CUT om de lage tonen effectief uit te filteren om ruis te verminderen dat afkomstig is van wind, trillingen of achtergronding.

OFF De microfoon gaat uit.

2 **Batterijcontrolelamp**

Als de batterij voldoende vermogen heeft, knippert het batterijcontrolelampje kortstondig om het resterende batterijniveau aan te geven wanneer de schuifschakelaar is omgezet van OFF naar ON.

**Opmerken**

Wanneer de voeding wordt geleverd via de stekkervoeding dat het batterijcontrolelampje niet knippert.

• Wanneer het batterijcontrolelampje vaag knippert, of helemaal niet knippert, dient u de batterij door een nieuwe te vervangen.

Modelen met dezelfde stekkervoeding kunnen via de ingangstekker van de microfoon van voeding worden voorzien.

3 **Aansluitoos**

Sluit de uitgangstekker van de microfoon aan op de ingangsaansluiting van uw camera.

4 **Handgreep**

2 **Microfoonhoed**

Steek de microfoon in de houder om op de camera te worden bevestigd.

5 **Vergrendelingsknop**

Gebruik de vergrendelingsknop of de schoenadapter te vergrendelen.

3 **Microfoon afstandhouder**

Besteed deze op de microfoon om deze op de microfoonhoeder te bevestigen.

6 **Schoenadapter**

Gebruik de schoenadapter wanneer u de microfoon gebruikt met een Sony a camera.

7 **Accessoireschoen**

8 **Automatische vergrendelvoet**

9 **Ontrendelingsknop**

5 **Winkkap**

Plaats op de microfoon om storende bijgeluiden veroorzaakt door wind of ademhaling te verminderen.

**Opmerkingen**

Als de winkkap nat wordt van de regen verwijder hem dan van de microfoon en droeg hem in de schaduw.

**De microfoon bevestigen**

**De afstandhouder van de microfoon op de microfoonhoeder bevestigen (zie afbeelding D)**

De afstandhouder van de microfoon langs de lijn op de handgreep van de microfoon (a).

Bevestig de afstandhouder van de microfoon op de juiste positie op de handgreep son het geluid goed op te kunnen nemen.

**Plaatsen/Verwijderen van de batterij (zie afbeelding G)**

Zorg dat a een nieuwe batterij plaatsl wanneer u een camera gebruikt die niet geschikt is om via een stekker van voeding te worden voorzien. Wanneer de camera wel geschikt is om via een stekker van voeding te worden voorzien hoeft u geen batterijen in de microfoon te plaatsen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om vast te stellen of uw camera wel of niet via een stekker van voeding kan worden voorzien.

**Opmerkingen**

• Gebruik een AA alkaline droge batterij. Als u een ander soort batterij gebruikt (mangaan dioxide batterij, Ni-MH oplaadbare batterij) enz.), kan de microfoon niet goed gaan functioneren. We raden u aan een Sony batterij te gebruiken om van de maximale prestaties en gebruiksduur te kunnen profiteren.

• Vervang de batterij door een nieuwe voordat u een belangrijke opname maakt.

• Zorg dat u de schuifschakelaar van de microfoon op OFF zet en het aansluittoos loskoppelt voordat u een batterij verwijder.

1 **Controleer of het aansluitnoer is losgekoppeld. Draai vervolgens aan de handgreep en trek daaraan, zoals is afgebeeld.**

De handgreep kan niet volledig van de microfoon worden losgemaakt. Trek er niet krachtig aan.

2 **Plaats de batterij.**

Zorg bij het plaatsen van de batterij dat u de kant met ☉ eerst plaaist, en daarna de kant met ☌.

Verwijder de batterij in omgekeerde volgorde.

**Opmerkingen**

• Haal de ☌ kant van de batterij met uw nagel los om de batterij uit de microfoon te verwijderen.

**Vervangperiode van de batterij**

Als de batterij voldoende vermogen heeft, knippert het batterijcontrolelampje kortstondig om het resterende batterijniveau aan te geven wanneer de schuifschakelaar is omgezet van OFF naar ON. Wanneer het batterijcontrolelampje vaag knippert, of helemaal niet knippert, dient u de batterij door een nieuwe te vervangen.

**Opmerkingen over de batterij**

Bij onjuist gebruik van de batterij kan deze gaan lekken of openbarsten. Neem altijd het volgende in acht.

• Installeer de batterij met de ☌ en de ☌ in de juiste richting.

• Probeer de batterij niet op te laden. De batterij is niet oplaadbaar.

• Verwijder de batterij als die microfoon langere tijd niet gebruikt zal gaan worden.

• Als de batterij lekt, veeg eventueel elektrolyt van de batterij en plaats deze opnieuw. (Als de batterij lekt, dient u de microfoon te laden repareren.)

**De microfoon op de camera bevestigen (Zie afbeelding D)**

1 **Zet de camera uit.**

Vaardig u de microfoon gaat gebruiken, dient u de ingebouwdde filter van de camera te slechten. Zet de automatische flitsfunctie op OFF wanneer u de microfoon gebruikt op een camera met ingebouwdde filter en automatische flitsfunctie.

2 **Bevestig de microfoonhoeder op de schoen van de camera.**

Als u de schoenadapter op de microfoonhoeder bevestigt, kan deze worden bevestigd op een camera met een zelfvergrendelende accessoirehoes. Gebruik de schoenadapter afhankelijk van de vorm van de schoen op uw camera.

• **Wanneer de camera wordt gebruikt met een accessoire Schoen (Zie afbeelding M-2)**

Deze microfoonhoeder volledig op de accessoirehoes van de camera en draai de vergrendelingsknop helemaal vast om de houder vast te zetten.

• **Wanneer de camera wordt gebruikt met een zelfvergrendelende accessoirehoes**

(Zie afbeelding M-2-8)
Schuif de schoenadapter helemaal op de zelfvergrendelende accessoirehoes van de camera. Schuif vervolgens de microfoonhoeder helemaal op de accessoirehoes.
Verwijder de accessoirehoes van de camera van deze vast te zetten.

3 **Bevestig de microfoon op de microfoonhoeder.**

Ontrend de gesp van de microfoonhoeder en bevestig de microfoon. Maak de afstandhouder van de microfoon deel op de microfoon bevestigd is op de houder van de microfoon.
VI verwijder de microfoonhoeder van de camera.

Bevestig de microfoon met zijn schakelaar voor storen/laag tonen weglaten naar boven gericht om het juiste patroon voor het opname te krijgen.

4 **Plaats de positie van de microfoon en vergrendel de gesp van de microfoonhoeder.**

5 **Sluit het aansluitnoer stevig aan op de microfoonopening van uw camera.**

6 **Zet het extra aansluitnoer in de snoerklem vast.**

Breng het snor rond de kant van de lens wanneer het aansluitnoer in de snoerklem wordt vastgezet.

**De microfoon gebruiken**

Nadat u de camera heeft aangezet, zet u de schuifschakelaar van de camera op ON en gebruikt u deze in de gewenste modus.

• **Bevestig de microfoon op de camera**

**Niet om de camera vast te houden**
Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• **Niet om de camera vast te houden**

Als de schoenadapter op de camera is bevestigd, schuift u de schoenadapter terwyl u op de ontrendelingsknop draagt druk.

• <

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>