

4 USB Wall Charger Pro

ISOUND-2152



User's Guide



PACKAGE CONTENTS:

- 4 USB Wall Charger Pro
- USB to Micro/Mini USB Cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

How to Use the 4 USB Wall Charger Pro:

1. Flip out the AC plug on the 4 USB Wall Charger Pro.
2. Plug the 4 USB Wall Charger Pro into any powered wall outlet.
3. Plug up to 4 USB devices on the other end of the charger.

NOTE: Certain USB powered devices with unique power requirements may not properly charge. Original USB charge cable may be required. If charging an iPad™ or any device requiring 2.1A, other ports cannot be used. Please refer to the User's Guide of your device for charging times and specifications.

Electronic Specifications:

AC In: 100/240 volt
DC Out: 5V @ 2.1A

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operated the equipment under FCC rules.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- 4 USB Wall Charger Pro
- Cable USB para USB Micro y/o Mini
- Manual de uso y tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Cómo Usar el 4 USB Wall Charger Pro:

1. Saque el enchufe CA del 4 USB Wall Charger Pro.
2. Enchufe el 4 USB Wall Charger Pro en cualquier toma de corriente alimentada.
3. Puede enchufar hasta 4 dispositivos USB en el otro extremo del cargador.

NOTA: Algunos dispositivos USB con requerimientos únicos de alimentación, posiblemente no se carguen bien. Necesitará un cable de cargador USB original. Si carga un iPad™ o cualquier otro dispositivo que requiera 2.1A, otros puertos no se pueden utilizar. Sírvase consultar el manual de uso de su dispositivo para obtener los tiempos de carga y especificaciones.

Especificaciones Electrónicas:

Entrada CA: 100/240 voltios
Salida CD: 5V @ 1A

Información de la FCC

Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al concesionario o a un técnico experimentado de radio y televisión en busca de ayuda.

Modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario a utilizar el equipo bajo las normas de la FCC.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net



CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- 4 USB Wall Charger Pro
- Chargeur mural Pro à 4 USB
- Câble USB à Micro/Mini USB
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement

Comment Utiliser le Chargeur Mural Pro à 4 USB:

1. Tournez la fiche CA sur le chargeur mural Pro à 4 USB.
2. Branchez le chargeur mural Pro à 4 USB à n'importe quelle prise de courant murale.
3. Branchez jusqu'à 4 dispositifs USB à l'autre embout du chargeur.

NOTE: Certains dispositifs USB ayant des exigences électriques uniques peuvent ne pas charger adéquatement. Le câble de chargement USB original peut être requis. Si vous chargez un iPad™ ou tout autre dispositif requérant 2.1A, les autres ports ne peuvent être utilisés. Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les temps de chargement et spécifications.

Spécifications Électroniques:

Entrée CA: 100/240 volt
Sortie CC: 5V @ 2.1A

Information FCC

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une

installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Toute modification non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil conformément aux règles de la FCC.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>