

works with  
**Wii**



- PACKAGE CONTENTS:**
- ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
  - PLAY CONTROLLER
  - Wrist Strap
  - User's Guide/Warranty Card
  - Registration Card

- Items Required (not included):**
- 2 "AA" batteries

**SETUP OF THE ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS**

**How to Install Batteries:**

1. Locate the battery door on the back of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
2. Remove the battery door.
3. Insert 2 "AA" batteries into the battery chamber. Be sure to insert the minus (-) end first when inserting new batteries, and remove the plus (+) end first when replacing the batteries.
4. Replace the battery door.

**NOTE:** Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

**To avoid battery leakage:**

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time)
- Do not mix different brands of batteries.
- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.

**NOTE:** Before use, attach the wrist strap to the end of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS and always use the wrist strap when using the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.

**HOW TO SYNC THE ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS TO YOUR WII CONSOLE:**

1. Press the power button on the Wii Console.
  2. Remove the battery door on the back of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.
  3. Press the SYNC button located near the batteries. The 4 LED lights at the bottom of the remote will start blinking.
- NOTE:** There is also a SYNC button on the outside of the battery cover that you can press to sync the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. This prevents you from having to remove and replace the battery cover when syncing.
4. After opening the SD Card Slot cover on the front of the Wii Console, press the SYNC button on the Wii Console.
  5. After the syncing process, the LED that is lit shows the player number for that remote.

**NOTE:** You must follow the above instructions for each additional ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS added to the Wii Console.

**Motion Sense Technology**

The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS has built in Motion Sense Technology, which allows the controller full compatibility with all Wii MotionPLUS games. "Motion Sense"™ Technology allows the most precise 1:1 movement possible and because it is built in, no extra attachments are needed.

**NOTE:** Please refer to the User's Guide of each individual game to check the Wii MotionPLUS compatibility. The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS will automatically use Motion Sense Technology depending on the game.

**Standby Mode:**

The ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS will automatically enter standby mode if not in use

for 5 minutes. To exit standby mode, press any button on the remote.

**SETUP OF THE PLAY CONTROLLER**

Connecting the PLAY CONTROLLER to the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS or Wii Remote:

1. Attach the cord of the wrist strap (from the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS or Wii Remote) through the connector hook of the PLAY CONTROLLER.
2. Insert the PLAY CONTROLLER plug into the bottom of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS or Wii Remote until it makes a "click" sound.

**NOTE:** Adjust the wrist strap to fit your wrist before gameplay. Make sure that you do not over tighten the strap lock and make it uncomfortable to play with.

3. To disconnect the PLAY CONTROLLER from the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS or Wii Remote, press and hold the lock/release levers (located on the sides of the PLAY CONTROLLER plug) and pull the plug straight out of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS or Wii Remote.

**Notes:**

- Always use your remote with the wrist strap included.
- When using "AA" batteries, the remaining battery life of the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS can be shown by pressing the HOME button on the remote.
- Take a break every 10-15 minutes.
- Consult a physician if you have any discomfort during or after play.
- You can use the Nintendo Wii Nunchuk and Wii MotionPlus with the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. The PLAY CONTROLLER can also be used with the Wii Remote. Please refer to your original Nintendo Wii Operations Manual for setup instructions. (Wii Nunchuk, Wii MotionPlus and Wii Remote sold separately)

**VERY IMPORTANT!**

Make sure there is enough space around you to safely play with the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS and/or PLAY CONTROLLER. Move all objects at least 4 feet away before playing. Make sure no people or animals are in the vicinity of you or the ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS and/or PLAY CONTROLLER. Always follow the instructions provided for the game you are playing. Refer to your original instructions for the Wii Console and game for more info.

**FCC Information**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**DISCLAIMER:** dreamGEAR is NOT responsible for any personal injury or damage to property when using this product. It is the user's responsibility to practice proper safety procedures.



- CONTENIDO DEL EMBALAJE:**
- ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
  - PLAY CONTROLLER
  - Correa de muñeca
  - Guía del usuario/Tarjeta de garantía
  - Tarjeta de registro

- Elementos necesarios (no incluidos):**
- 2 pilas/baterías "AA"

**CONFIGURACIÓN DEL ACTION REMOTE CONTROLLER**

**Cómo colocar las pilas/baterías:**

1. Localice la tapa de las pilas/baterías en la parte posterior del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
2. Quite la tapa de las pilas/baterías.
3. Introduzca 2 pilas/baterías "AA" dentro del alojamiento. Asegúrese introducir primero el terminal negativo (-) cuando coloque las pilas/baterías, y de sacar primero el terminal positivo (+) cuando las saque.
4. Vuelva a colocar la tapa.

**NOTA:** Goteos del ácido de las pilas/baterías pueden provocar lesiones así como averiar su controlador. Si hay un derrame en una pila/batería, lave a conciencia la zona afectada y la ropa. Mantenga alejado el ácido de los ojos y de la boca. Las pilas/baterías con goteos pueden hacer sonidos explosivos.

**Para evitar pérdidas de las pilas/baterías:**

- No mezcle pilas nuevas con pilas usadas (reemplácelas todas al mismo tiempo)
- No mezcle pilas de marcas diferentes.
- No deje las pilas/baterías dentro del controlador durante largos periodos de inactividad.
- No coloque las pilas/baterías al revés. Asegúrese de que los terminales (+) y (-) están en sus posiciones correctas. Al colocarlas, meta primero el terminal negativo.
- No utilice pilas/baterías dañadas, deformadas o con goteos.
- No elimine las pilas arrojándolas al fuego.

**NOTA:** Antes de usarlo, coloque la correa de muñeca en el extremo del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS y utilícela siempre que use el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS.

**Cómo sincronizar el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS con su Consola Wii:**

1. Pulse el botón de encendido de su consola Wii.
  2. Quite la tapa de las pilas/baterías en la parte posterior del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS
  3. Pulse el botón SYNC situado junto a las pilas/baterías. Las 4 Luces LED de la parte inferior del mando de control empezarán a parpadear.
- NOTA:** También hay un botón SYNC fuera de la tapa de las pilas/baterías que puede pulsar para sincronizar el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. Esto evita que tenga que quitar y colocar la tapa de las pilas/baterías cuando sincronice.
4. Después de abrir la tapa del lector de tarjetas SD en el frontal de la consola Wii, pulse el botón SYNC en la consola Wii.
  5. Después del proceso de sincronización, el LED que permanece encendido muestra el número de jugador de ese mando de control.

**NOTA:** Usted debe seguir las instrucciones anteriores para cada ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS añadido adicionalmente a la consola Wii.

**Motion Sense Technology**

El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS está integrado en el Motion Sense Technology, lo cual le confiere al controlador plena compatibilidad con todos los juegos MotionPLUS. "Motion Sense Technology" permite un movimiento preciso 1:1 y como está incorporado, no se necesitan dispositivos adicionales.

**NOTA:** Consulte la Guía de Usuario de cada juego individual para verificar la compatibilidad con Wii MotionPlus. El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS usará automáticamente la Motion Sense Technology en dependencia del juego.

**Modo en espera:**

El ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS entrará automáticamente en modo en espera si no se usa en 5 minutos. Para salir del modo en espera, pulse cualquier botón del mando de control.

**CONFIGURACIÓN DEL PLAY CONTROLLER**

Conecte el PLAY CONTROLLER al ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS o al mando de control de la Wii:

1. Sujete la cuerda de la cinta de muñeca (desde el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS o del mando de control Wii), a través del gancho conector del PLAY CONTROLLER.
2. Introduzca la clavija del PLAY CONTROLLER en la parte inferior del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS o del mando de control Wii hasta que oiga el 'clic'.

**NOTA:** Ajuste la correa de muñeca para que se ajuste a su muñeca antes de empezar a jugar. Asegúrese de no apretar demasiado la correa para no sentirse incómodo al jugar con ella colocada.

3. Para desconectar el PLAY CONTROLLER del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS o del mando de control Wii, mantenga pulsadas las pestañas de bloqueo/liberación (situadas a ambos lados del conector del PLAY CONTROLLER) y tire hacia afuera para separarlo del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS o del mando de control Wii.

**Notas:**

- Use siempre el mando de control con la correa de muñeca incluida.
  - Cuando use pilas/baterías "AA" la carga de la batería del ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS se puede ver presionando el botón HOME del mando de control.
  - Descanse cada 10-15 minutos.
  - Consulte con su médico si se encuentra incómodo durante el juego.
  - Puede usar el Nintendo Wii Nunchuk y Wii MotionPlus con el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS. El PLAY CONTROLLER también se puede usar con el mando de control Wii. Por favor, vea los manuales de utilización originales de su Nintendo Wii para las instrucciones de configuración.
- (Wii Nunchuk, Wii MotionPlus y el mando de control Wii se venden por separado)

**¡MUY IMPORTANTE!**

Asegúrese de que tiene suficiente espacio alrededor para jugar con seguridad con el ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS y/o el PLAY CONTROLLER. Separe todos los objetos al menos 4 pies (1,2 m) antes de empezar a jugar. Asegúrese de que no hay personas ni animales en las proximidades de su ACTION REMOTE CONTROLLER PLUS y/o del mando de control. Siga siempre las instrucciones que se indican en el videojuego al que esté jugando. Lea las instrucciones originales de su Consola Wii y del videojuego para más información.

**Información FCC**

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están designados para proporcionar una protección razonable ante interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambie de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o un técnico experto de radio y televisión.

Se le advierte que cualquier cambio o modificación realizados en el equipo que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** dreamGEAR no es responsable de las lesiones ni de los daños a la propiedad ocurridos al usar este producto. Es responsabilidad del usuario llevar a la práctica los procedimientos de seguridad adecuados.



- CONTENU DE L'EMBALLAGE:**
- Manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS
  - MANETTE DE JEU
  - Bande de poignet
  - Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
  - Carte d'enregistrement

- Items requis (non incluent) :
- 2 piles "AA"

**INSTALLATION DE LA MANETTE D'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS**

**Comment installer les piles :**

1. Trouvez la porte de pile à l'arrière de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.
2. Retirez la porte de pile.
3. Insérez 2 piles "AA" dans le compartiment à piles. Assurez-vous d'insérer d'abord l'embout négatif (-) quand vous insérez les piles, et retirez d'abord l'embout positif (+) quand vous remplacez les piles.
4. Remplacez la porte de pile.

**NOTE :** L'écoulement d'acide à batterie peut causer des dommages corporels ainsi qu'endommager votre manette. Avenant l'écoulement de la batterie, nettoyez bien la peau affectée et les vêtements. Gardez l'acide à batterie éloignée des yeux et de la bouche. Une batterie qui coule peut émettre des sons tels que des claquements.

**Pour Éviter l'Écoulement d'Une Pile :**

- Ne mélangez pas des piles usagées aux piles neuves (remplacez toutes les piles à la fois)
- Ne mélangez pas différentes marques de piles.
- Ne laissez pas la batterie inutilisée dans la manette pour une période prolongée.
- N'insérez pas la batterie à l'envers. Assurez-vous que les embouts positif (+) et négatif (-) sont dans la bonne direction. Insérez d'abord le négatif.
- N'utilisez pas de batterie endommagée, déformée ou qui coule.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.

**NOTE :** Avant l'utilisation, attachez la bande de poignet à l'embout de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS et utilisez toujours la bande de poignet quand vous utilisez la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.

**COMMENT SYNCHRONISER LA MANETTE D'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS À VOTRE CONSOLE WII :**

1. Appuyez sur le bouton POWER de la console Wii.
  2. Retirez la porte de pile à l'arrière de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS.
  3. Appuyez sur le bouton SYNC situé près des piles. Les 4 voyants lumineux DEL au bas de la manette se mettront à clignoter.
- NOTE :** Il y a également un bouton SYNC à l'extérieur de la porte de pile que vous pouvez appuyer pour synchroniser la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Ceci vous empêche d'avoir à retirer la porte de pile lors de la synchronisation.
4. Après avoir ouvert le couvercle de la fente de carte SD sur le devant de la console Wii, appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii.
  5. Suite au processus de synchronisation, le voyant DEL qui est allumé indique le numéro du joueur pour cette manette.

**NOTE :** Vous devez suivre les directives ci-dessus pour chaque manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS additionnelle que vous ajoutez à la console Wii.

**Technologie Motion Sense**

La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS possède la technologie de détection de mouvement intégrée (Motion Sense), ce qui permet à la manette d'être entièrement compatible à tous les jeux Wii MotionPLUS. La technologie "Motion Sense"™ permet le mouvement 1 : 1 le plus précis et parce qu'elle est intégrée, aucun attachement supplémentaire n'est nécessaire.

**NOTE :** Référez-vous au guide de l'utilisateur de chaque jeu individuel pour vérifier la compatibilité au Wii MotionPLUS. La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS utilisera automatiquement la technologie Motion Sense dépendant du jeu.

**Mode Veille :**

La manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS entrera automatiquement en mode Veille si elle est inutilisée pendant plus que 5 minutes. Pour quitter le mode Veille, appuyez sur n'importe quel bouton sur la manette.

**INSTALLER LA MANETTE DE JEU**

Brancher LA MANETTE DE JEU à la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS ou à la télécommande Wii:

1. Attachez le cordon de la bande de poignet (de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS ou la télécommande Wii) au travers le crochet de connexion de la manette de jeu.
2. Insérez la fiche de LA MANETTE DE JEU dans le bas de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS ou de la télécommande Wii jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

**NOTE:** Ajustez la bande de poignet à votre poignet avant de jouer. Assurez-vous de ne pas trop la serrer, la rendant inconfortable pour le jeu.

3. Pour débrancher LA MANETTE DE JEU de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS ou de la télécommande Wii, appuyez sur les leviers de barrage/relâche (situés sur les parois de la fiche de LA MANETTE DE JEU) pendant quelques instants et retirez entièrement la fiche de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS ou de la télécommande Wii.

**NOTE :**

- Utilisez toujours la manette avec la bande de poignet incluse.
- Quand vous utilisez des piles "AA", la durée de vie des piles restante de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS peut être affichée en appuyant sur le bouton HOME de la manette.
- Prenez une pause toutes les 10-15 minutes.
- Consultez un médecin si vous éprouvez tout malaise pendant ou après avoir joué.
- Vous pouvez utiliser le Nunchuk de Nintendo Wii avec la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Référez-vous au manuel d'opération Nintendo Wii original pour les directives d'installation. (Wii Nunchuk, Wii MotionPlus et télécommande Wii vendus séparément)

**TRÈS IMPORTANT!**

Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace autour de vous afin de jouer avec la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS en toute sécurité. Bougez tous les objets à au moins 4 pieds de vous avant de jouer. Assurez-vous qu'aucune personne ou animal ne se trouve autour de vous ou de la manette d'ACTION TÉLÉCOMMANDEE PLUS. Suivez toujours les directives fournies avec le jeu auquel vous jouez. Référez-vous aux directives originales de la console Wii ou du jeu pour plus d'informations.

**Information FCC**

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification apporté au système sans le consentement écrit du fabricant pourrait radier l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

**CLAUSE DE NON-GARANTIE :** dreamGEAR n'est PAS responsable de tout dommage à la personne ou à la propriété lors de l'utilisation de ce produit. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de pratiquer les procédures de sécurité adéquates.



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>