

Haier
Inspired living

OPERATING MANUAL
Deep Freezer



HDF-245SD / 285SD
HDF-345SD / 405SD

- Please read this manual carefully before use.
- Retain it for future reference.
- Warranty Card inside.

- براہ کرم چلانے سے پہلے ہدایات پڑھ لیں۔
- اسے آئندہ استعمال کیلئے محفوظ کر لیں۔
- وارنٹی کارڈ اندر موجود ہے۔

Haier
QA Passed



HNR Company (Pvt) Ltd.

Head Office : 63/B, Mega Tower Main Buleward, Gulberg-III, Lahore.
UAN: 11 11 HAIER (42437) Tel: 042 - 35879105 - 7

service@haier.com.pk www.haier.com.pk

● Haier Service Centres

LAHORE

92-B, Sharif Colony,
Ifrikhar Ahmed
Malik Road
Tel: 042-5879105-7

LAHORE (2)

62-2-C-2
Town Ship
Tel: 042-5117863,5122333

PESHAWAR

Haier Plaza
G.T Road
Nr. Haji Camp
Tel: 091-2262910

MULTAN

178-A Shamsabad,
Eidgah Road,
Tel: 061-4577406

QUETTA

Banglow # 4-29/1
Mir Ahmed Khan Road
Tel: 081-2838508,2821179

FAISALABAD

36 / 8 New Civil Lines
Behind State bank of
Pakistan
Tel: 041-2620876-7

KARACHI

C-16 Block#.5
Rashid Minhas Road
Nr. NIPA Chorangi
Tel: 021-4817834-7

KARACHI (2)

C-21, Sector 31 E
Laknow Co operative
Housing Society Korangi
Road, Near Nasir Jump
Tel: 021-5060512,5060656

RAWALPINDI

951 - B, near kali tanki,
Opp. MC girls high
school, Satellite town,
Tel: 051-4582410,4451585

BAHAWALPUR

H.No.44/278 Central
Jail Road, Arif Town
Tel: 062-3101460,2883015

SUKKUR

Banglow No.C.473/2
Queens Road
Tel: 071-5621462-63

SARGODHA

67 A Shahzad Park
P.A.F Road
Tel: 0483-741526-8

SAHIWAL

66/E Scheme # 2 Near
Cakes & Bakes, College
Chowk, Farid Town.
Tel: 040-4271600-02

GUJRAT

Tariq Plaza Nr. Bandan
Marriage Hall,
Rahman Shaheed Road
Tel: 053-2107114/3537928/9

GUJRANWALA

GMS Area Bismillah
Market, G.T Road
Opp. Gold Marriage Hall
Tel: 055-3847177/3843194

SIALKOT

Al-Hadi Town, Defence Road,
Pakka Peyya Stop,
Opp. Mehar CNG,
Tel: 052-3612011/3612279

HYDERABAD

Banglow No.342/A
Block # 6,
Latif abad # 6,
Tel: 022-3862792,2900265

JHELUM

Major Nawaz Shaheed
Colony, Mehd
Shaheed Road
Tel: 054-4620250,627231

D.G KHAN

House # 4, Block No. 17,
Street No. 4,
Laghari Colony
Tel: 064-2466483

UAN: 11 11 HAIER (42437)
service@haier.com.pk
www.haier.com.pk

Table of Contents

انڈیکس

		PAGE
Parts	پر زو جات	1
Important Safeguards	ضروری احتیاط	2-4
Electric Control Panel	الیکٹریک کنٹرول پنل	5
Freezer Installation	فریڈر کو نصب کرنے کا طریقہ	6
Energy Saving Tips	توانائی بچانے کی تدابیر	7
Operating the Freezer	فریڈر کو استعمال کرنے کا طریقہ	8-9
Care and Cleaning	احتیاط اور صاف کرنے کا طریقہ	10
Defrosting	برف کی تحلیل (پگھلانا)	11
Useful Hints	اہم نکات	12
Troubleshooting	صحیح کرنے کا طریقہ	13-15

Parts

Hinge	Yes
Sealing gasket	Yes
Food Basket	Yes
Drainage Plug	Yes
Ventilation grill for compressor	Yes
Lock	Yes
Light	Yes
Control	Yes

Important Safeguards

ضروری احتیاط

Read all instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following.

- 1) Use this appliance only for its intended purpose as described in this use and care guide.
 - 2) This freezer must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
 - 3) Never unplug your freezer by pulling out the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the power socket.
 - 4) Repair or replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or either the plug or connector end.
 - 5) Unplug your freezer before cleaning or before making any repairs.
- Note:** If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
- 6) Do not use any electrical device or any sharp instruments in defrosting your freezer.
 - 7) If your freezer is not being used, we recommend that you remove the doors. This will reduce the possibility of danger to children.

1- فریڈر استعمال کرنے سے پہلے تمام ہدایت ضرور پڑھ لیں۔ استعمال کے دوران بنیادی حفاظتی اصول ضرور بروئے کار لائیں۔

2- اس فریڈر کو صرف اس مقصد کے لئے استعمال کریں جس کا ذکر اس کتابچے میں دیا گیا ہے۔

3- اس فریڈر کو استعمال کرنے سے پہلے اس کتابچے میں دی گئی ہدایت کے مطابق انشال کرنا ضروری ہے۔ گراؤنڈ (ارتھ) کرنے کی ہدایت بھی انشالیشن سیکشن سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔

4- فریڈر کو بجلی سے منقطع کرنے کے لیے کبھی بھی پاور کورڈ کو مست کھینچیں۔ ہمیشہ پلگ کو مضبوطی سے پکڑ کر آؤٹ لٹ سے سیدھا نکال لیں۔

5- بجلی کے استعمال کی وہ تمام تاریں جو کٹ گئی ہوں یا کہیں سے خراب ہوں ان کو فوراً تبدیل کریں یا ان کی مرمت کرائیں۔ جس تار میں کٹ یا خراش کے نشان ہوں اسے استعمال میں نہ لائیں۔

6- فریڈر کی صفائی یا مرمت سے پہلے اس کی بجلی منقطع کر دیں۔ نوٹ: ہر قسم کی سروں تجربہ کار افراد سے کرائیں۔

7- کبھی بھی بجلی کی چیز یا تیز آلے سے فریڈر میں جمع ہوئی برف کو نہ نکالیں۔

8- اگر آپ کا پرانا فریڈر استعمال میں نہیں ہے تو اس کے دروازے لگ کر دیں تاکہ بچوں کو اس سے محفوظ رکھا جاسکے۔

Important Safeguards

ضروری احتیاط

- 8) After your freezer is in operation, do not touch the cold surface in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces. -8 جب فریژر استعمال میں ہو تو اسکے اندرونی حصے کو گیلے ہاتھ مت لگائیں۔ جلد چپک سکتی ہے یا جلد کو نقصان ہو سکتا ہے۔
- 9) Do not refreeze foods, which have been thawed completely. -9 کھانے کی وہ اشیاء جو ایک دفعہ مکمل طور پر گھل چکی ہوں ان کو دوبارہ جمائیں کرنا چاہیے۔
- 10) This freezer should not be recessed or built in an enclosed cabined. it is designed for freestanding installation only. -10 اس فریژر کے اندر لگ سے کوئی کس نما چیز نہ بنائیں۔ یہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آزادانہ (بغیر کسی سہارے کے) رکھا جاسکے۔
- 11) Do not operate your freezer in the presence of explosive fumes. -11 پھٹنے والے مواد کی موجودگی میں فریژر کو مت چلائیں۔
- 12) Use of any extension cord is not recommended. -12 ایکسٹینشن تاہمت استعمال کریں۔
- 13) Remove all packing before commencing freezer operation. -13 فریژر آپریشن شروع کرنے سے پہلے تمام پیکنگ کو ہٹا دیں۔
- 14) Do not overfill the freezer. Where possible, large blocks of meat should be cut and wrapped in smaller pieces. Space should be left between packages of food to enable air to circulate at all times. -14 فریژر کو ضرورت سے زیادہ نہ بھریں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گوشت کے بڑے ٹکڑوں کو کاٹ کر چھوٹا کر لیں اور اچھی طرح ڈھانپ دیں۔ ہوا کے گزر کو یقینی بنانے کے لیے پیکٹس کے درمیان فاصلہ رکھیں۔
- 15) Never place combustible, explosive or volatile liquid, gas or other materials in the freezer. -15 فریژر کو جلنے والے، دھماکہ خیز یا آگ پکڑنے والے مواد کے پاس نہ رکھیں۔
- 16) Do not leave beverages such as beer, soft drinks or other liquids, packaged in glass containers in the freezer, such liquids will expand upon freezing and can cause the glass to break. -16 مشروبات جیسے کہ سوٹ ڈرنک یا شیشے کی بوتلوں میں بند دوسرے مشروبات فریژر میں نہ رکھیں۔ ایسے مشروبات جمند ہونے پر پھیلنے ہیں اور شیشے کی بوتل کو توڑنے کا باعث بن سکتے ہیں۔
- 17) Do not put water directly in to the tank of the freezer. -17 فریژر کے ٹینک میں براہ راست (بغیر برتن کے) پانی نہ رکھیں۔

Important Safeguards

ضروری احتیاط

For future Reference please save these instructions.

ان ہدایات کو سنبھال کر رکھیں۔

DANGER

خطرہ

Risk of child entrapment. Before you throw away your old freezer, take off the door. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

بچوں کو فریژر میں پھنسے سے بچائیں۔ خراب یا پرانا فریژر پھٹنے سے پہلے اس کے دروازے اور شیلف نکال دیں تاکہ بچے آسانی سے اندر نہ چڑھ سکیں۔

Warning: please take care of children, to keep lands and feet from punching and gaps in cabin or back which made by metal, in order to avoid accident.

ہماری مصنوعات استعمال کرنے کا شکریہ یہ ہدایات آپ کو فریژر استعمال کرنے میں راہنمائی دیں گی۔

Thank you for using our product. This easy to use manual will guide you in getting the best use of your freezer.

Remember to record the model and serial number. They are on a label in back of the freezer.

ماڈل نمبر اور سیریل نمبر ریکارڈ کر لیجیے۔ فریژر کی پچھلی جانب لیبل پر درج ہے۔

Model number _____ ماڈل

Serial number _____ سیریل نمبر

Date of purchase _____ خریدنے کی تاریخ

Electric Control Panel

الیکٹریک کنٹرول پینل

The main functions of the electronic control panel are:

- 1) The control panel is numbered 1,2,3,4,5,6,7. This refers to the temperature on the inside of the freezer. The temperature is lowered by turning the dial in clockwise direction.

Refrigerate: When dial is near the "1" position, the interior average temperature of freezer is approximately 10C ~ -2C.

Freeze: When dial is near the "2-7" position, the interior average temperature of freezer is approximately -2C ~ -26C.

When you change the dial from refrigerate function to freeze function, the food in the freezer should be taken out to avoid freeze.

- 2) The green lamp indicates that the appliance is connected to a power supply. The green lamp illuminates when the freezer is connected to an appropriate power supply.

- 3) The yellow lamp illuminates when the "Quick Freeze" function is working. Quick freezing can retain the original taste of the food.

- 4) All control equipment is installed on the control panel situated on the exterior of the freezer.

الیکٹریک کنٹرول پینل کے اہم کام مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- الیکٹریک کنٹرول پینل کو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ فریژر کے اندر والے حصے کے ٹمپریچر کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈائل کو دائیں طرف (کلاک وائز) گھمانے سے فریژر والے حصے کا ٹمپریچر کم ہوتا ہے۔

فریج والا حصہ: جب ڈائل "1" کی پوزیشن پر ہوتا ہے تو فریژر والے حصے کا ٹمپریچر تقریباً 10°C سے منفی 2°C تک رہتا ہے۔

فریژر والا حصہ: جب ڈائل 2 سے 7 کی پوزیشن پر ہوتا ہے تو فریژر والے حصے کا ٹمپریچر درجہ حرارت منفی 2°C سے منفی 26°C تک ہوتا ہے۔

جب آپ ڈائل کو فریج سے فریژر (ٹھنڈا کرنے سے) جانے کے عمل کی طرف تبدیل کریں تو خوراک کو بچھڑا ہونے سے بچانے کی لیے فریژر سے باہر نکال لیں۔

- 2- سبز روشنی ظاہر کرتی ہے کہ ایپلائنس بجلی کی ترسیل سے جڑی ہے۔ جب فریژر والے حصے سے بجلی کی ترسیل شروع ہو جاتی ہے تو سبز روشنی ختم ہو جاتی ہے۔

- 3- بجلی (زررد) روشنی ظاہر کرتی ہے کہ جلدی سے ٹھنڈا کرنے والا عمل کام کر رہا ہے۔ جلدی سے ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل خوراک کے اصل ذائقے کو قائم رکھتا ہے۔

- 4- فریژر کو کنٹرول کرنے کے تمام آلات، فریژر کے باہر کنٹرول پینل کے نزدیک موجود ہیں۔

Freezer Installation

فریژر کو نصب کرنے کا طریقہ

- 1) The freezer is designed for free-standing installation only.

- 2) Install the freezer on a base strong enough to support it when fully loaded. Ensure the freezer is on a stable surface to minimize noise and vibration.

- 3) When moving the freezer, never tilt at an angle more than 45° as this could damage the compressor and freezer system. If the freezer is tilted over 45°, or has been stored on its side, allow the freezer to stand upright for at least 24 hours prior to plugging it back in, this will allow the refrigerant to settle.

- 4) Install the freezer in a well-ventilated area away from any heat source or direct sunlight. Air must be allowed to circulate freely around the freezer. Allow at least 3 inches (7.5 cm) of clearance space for the top, back and sides.

- 5) Install the freezer in a dry place to prevent rust from forming on the compartment body and to avoid the risk of damaging the electric insulation.

Electric Connection and Precautions

- 1) IMPORTANT: For personal safety, this appliance must be properly earthed.

- 2) The rated voltage for this appliance is 220V to 240V. In the event that your regional power supplier cannot meet this requirement, please use a safe and reliable automatic voltage regulator with a minimum output of 500W to avoid damaging the compressor.

1- فریژر صرف علیحدہ نصب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

2- فریژر کو ایسی شے پر نصب کرنا چاہیے کہ جو اسے سہارا دے سکے کہ جب فریژر مکمل طور پر بھرا ہوا ہو۔ شور اور تھر تھراہٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے یقین کر لیں کہ فریژر متوازن سطح پر رکھا ہوا ہے۔

3- فریژر کو ہلاتے ہوئے (حرکت دیتے ہوئے) 45° ڈگری سے زیادہ زاویے پر تھجھامت کریں اس لیے کہ یہ اس کے ٹمپریچر یا ٹھنڈا کرنے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر فریژر کو 45° ڈگری ایک سائڈ پر تھجھا کر رکھا گیا ہو تو فریژر کو چلانے سے پہلے 24 گھنٹے سیدھا پڑا رہنے دیں۔ یہ ٹھنڈا کرنے والی گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی۔

4- فریژر کو براہ راست سورج کی روشنی میں یا زیادہ درجہ حرارت والے آلات سے دور ایسی جگہ نصب کریں جو ہوا دار ہو۔ ہوا فریژر کے اطراف میں بغیر کسی رکاوٹ کے گردش کرنی چاہیے۔ فریژر کے بالائی زیریں حصے اور سائڈوں پر کم از کم تین انچ (7.5cm) کا فاصلہ ہو چاہیے۔

5- فریژر (کے حصے) کی سطح کو رست سے بچانے کے لیے اور الیکٹریک انسولیشن کے نقصان پہنچنے کے خدشات کو کم سے کم کرنے کے لیے اسے خشک جگہ پر نصب کریں۔

الیکٹریک کنکشن اور احتیاطی تدابیر

1- اہم: پرسنل احتیاط کے لیے ایپلائنس کا ارتھ ہونا ضروری ہے۔

2- ایپلائنس کا وولٹیج 220 سے 240 وولٹ ہے۔ اگر آپ کے علاقے کی ترسیل ایپلائنس کے دینے گئے ضرورت کے مطابق نہ ہو تو برائے مہربانی کیمبرس کے نقصان کو کم کرنے (بچانے کے لیے) یا اعتماد آؤٹو بیلک وولٹیج ریگولیٹر کم از کم 500 واٹ کی ترسیل کا اہتمام کریں۔

Energy Saving Tips

توانائی بچانے کی تدابیر

- 3) A 13 Amp, 3 Pin Plug and 5 Amp fuse only must be used for this freezer to avoid serious damage. The plug should always be wired in accordance with the following codes.

Green and Yellow	Earth (E)
Blue	Neutral (N)
Brown	Live (L)

It is safest to consult a qualified electrician at all times.

- 4) In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is fitted with a cord having a grounding wire with a grounding plug. This plug must be plugged in to an outlet that has been properly installed and grounded.
- 5) Consult a qualified electrician or service centre if the grounding instructions are not completely understood or if any doubt exist as to whether the appliance is properly grounded.

Energy Saving Tips

- * Do not place your freezer next to a heating vent, cooker, in direct sunlight or in the vicinity of any other heat-producing source.
- * Deep the door closed as much as possible, especially in hot and humid weather.
- * Defrost the freezer every few months or when the frost becomes 6mm (1/4") thick or more.
- * Cover foods securely to reduce moisture build up inside the freezer.

- 3- صرف ۱۱۳ امپیر تین پینوں والا پلگ ۱۵ امپیر کا فیوز فریژر کو نقصان سے بچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پلگ کے کنکشن دینے کو ڈیکے مطابق ہونے چاہیے۔

ہریا زرد	ارتھ
نیلا	نیوٹرل
براؤن	لائیو

ہر مرتبہ ایک قابل ایکسٹیشن سے رابطہ مٹیٹا کے لیے ضروری ہے۔

- 4- الیکٹریک سرکٹ کے شارٹ ہونے کی صورت میں، الیکٹریک سرکٹ کے گزرنے کے لیے دی گئی تاریکی کے جھکوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ اس اپائنس میں ارتھ پلگ سے جڑی ہے یہ پلگ ایک ایسے سوچ میں جو مکمل طور پر ارتھ اور انسٹال ہو، لگایا جانا چاہیے۔

- 5- اگر اپائنس کو ارتھ کرنے کی ہدایات مکمل طور پر سمجھ نہ آئی یا اپائنس کے مکمل طور پر ارتھ ہونے میں شبہات ہو تو کسی قابل ایکسٹیشن یا سروں سنٹر سے رابطہ کریں۔

توانائی بچانے کی تدابیر

- 1- اپنے فریژر کو حرمت کے گزرنے کے راستے میں، کھانا بنانے کے چولہے، براہ راست سورج کی روشنی یا حرارت پیدا کرنے والے آلات کے پاس نہ رکھیں۔
- 2- گرم یا نمی والے موسم میں فریژر کے دروازے کو جہاں تک ممکن ہو بند رکھیں۔
- 3- فریژر کی برف کو ہر ۶ ماہ بعد یا جب برف کی موٹائی ۶ ملی میٹر (1/4) انچ یا اس سے زیادہ ہو چکھلا لیں۔
- 4- فریژر کے اندر نمی کو کم کرنے کے لیے خوراک کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں۔

Operating Your Freezer

فریژر کو استعمال کرنے کا طریقہ

وولٹیج سپلائی

Voltage supply

To start your freezer it must be connected to a 220 volt, 50 Hz A.C. power supply. Failure to do so may invalidate the guarantee.

Once the freezer is properly plugged in, the green power light will illuminate, indicating that the freezer is in operation.

Temperature/Cold Control

The temperature control dial has settings from "1"-"7". Where "1" is the warmest and "7" is the coldest temperature setting. Turn the control knob to higher numbers for colder temperatures.

During extremely hot weather and frequent lid opening, it is advisable to select a higher setting to ensure that food remains frozen.

Initially, set the temperature control knob to the "5" setting by turning the knob in a clock wise direction. After 30 minutes, you should notice an obvious decrease in the interior temperature of the freezer.

Let the freezer to run for a further 12 hours before placing your food inside, allowing some space between items to allow air to circulate properly. After using the freezer for 24 hours, adjust the temperature control to the setting that is best suited to your need.

Power Cut

If you unplug your freezer or experience an electrical outage, ideally wait five minutes before plugging the appliance back in.

1- فریژر چلاتے وقت 220 ولٹ، 50 ہرٹز ای سی سپلائی سے جڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ کرنے سے اپائنس کی گارنٹی زائل ہونے کا خدشہ ہے۔

2- جب تک فریژر مکمل طور پر چلنے کی ترسیل سے جڑا ہوتا ہے تو سبز روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ فریژر کام کر رہا ہے۔

درجہ حرارت/ٹھنڈ کو کنٹرول کرنا

درجہ حرارت کنٹرول ڈائل کو اسے تک تقسیم کیا گیا ہے۔ جبکہ "1" گرم ترین درجہ حرارت اور "7" ٹھنڈا ترین درجہ حرارت ہے۔ درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کنٹرول ڈائل کو بڑے نمبروں کی طرف گھمائیں۔

بہت گرم موسم میں اور زیادہ مرتبہ دروازہ کھولنے کی صورت میں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ خوراک کو بجھے رہنے کے لیے بڑے نمبروں پر سیٹ کریں۔

ابتدائی صورت میں درجہ حرارت کنٹرول ڈائل دائیں طرف (گھڑی کی سوئیوں کی حرکت کے مطابق) ۵ پر رکھیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد فریژر کے اندر والے حصے کے درجہ حرارت میں کمی نوٹ کریں۔

خوراک کو فریژر میں رکھنے سے پہلے ۱۲ گھنٹے چلنے دیں اور اشیاء کے درمیان ہوا کے گزرنے کے لیے خالی جگہیں چھوڑیں۔ فریژر کو ۲۴ گھنٹے استعمال کرنے کے بعد، درجہ حرارت کنٹرول ڈائل کو اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کر لیں۔

بجلی کی ترسیل کی معطلی

اگر آپ اپنے فریژر کے پلگ کو اتار لیں تو اپائنس کو دوبارہ لگانے سے پہلے ۵ منٹ انتظار کریں۔

فريزر کو استعمال کرنے کا طريقہ Operating Your Freezer

Fast/Quick Freeze Switch

Your freezer is equipped with a Fast/Quick Freeze switch (amber) for quicker freezing of fresh food.

It is recommended that the Fast/Quick Freeze switch be switched on 12 hours in advance, before loading the freezer with a lot of fresh food and left on for 24 hours after loading. When all freezing is complete, switch off the Fast/Quick Freeze switch.

Food Basket

The freezer is equipped with three removable food baskets for storing items at a higher level. Where food is dripping, place it into a tray before you start freezing, to prevent contaminating other food already in the freezer.

Lamp Control Switch

The tilt switch controlling the lamp is inside the lid. It controls the lamp automatically when opening or closing the lid.

Lock and Key

Those freezers which have hand locks. Allow you to secure the freezer contents from theft or to simply keep children out of the freezer.

To lock the lid, close the lid securely, insert the key into the lock and turn clockwise until the lid is latched and locked.

To unlock, turn the key in the opposite direction and remove key.

تيز / جلدی سے منجمد کرنے کا سوئچ

آپ کے فريزر میں تازہ خوراک کو جلد خٹھا کرنے کے لیے تيز / جلدی سے منجمد کرنے والا سوئچ موجود ہے۔

یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ تيزی سے / جلدی خٹھا کرنے والے سوئچ کو خوراک رکھنے سے ۱۲ گھنٹے پہلے آن کر لیں اور خوراک رکھنے کے ۲۴ گھنٹے بعد تک آن رکھیں۔ جب خوراک منجمد ہونے کا عمل مکمل ہو جائے تو تيز / جلدی سے منجمد کرنے والے سوئچ کو بند کر دیں۔

خوراک رکھنے کی ٹوکری

بہت زیادہ استعمال میں اشیاء کو رکھنے کے لیے فريزر میں تین خوراک کی ٹوکریاں رکھی گئی ہیں۔ جہاں خوراک میں ٹپک گرگرنے کا اندیشہ ہو تو فريزر میں پہلے سے موجود خوراک میں امیزش سے بچانے کے لیے خوراک کو کی برتن میں رکھ کر فريزر میں رکھیں۔

ليمپ کنٹرول سوئچ

ٹلٹ سوئچ جو کہ فريزر کے ليپ کو کنٹرول کرتا ہے وہ دروازے میں موجود ہے۔ یہ دروازے کے کھلنے اور بند ہونے پر ليپ کو کنٹرول کرتا ہے۔

تالا اور چابی

وہ فريزر جن میں ہاتھ سے بند کرنے والا تالا ہے آپ کی فريزر میں رکھی گئی خوراک کو چوری سے بچانے اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔

دروازے کو تالا لگانے کے لیے دروازے کو مکمل طور پر احتیاط سے بند کر لیں، چابی کو تالے میں ڈالیں اور دائیں طرف گھمائیں جب تک دروازے کی حرکت بند نہ ہو جائے۔

دروازے کا تالا کھولنے کے لیے چابی کو الٹی سمت میں گھمائیں اور چابی واپس نکال لیں۔

احتیاط اور صاف کرنے کا طريقہ Care & Cleaning

IMPORTANT

Before Cleaning, always switch refrigerator off and remove plug from the power supply.

PART	HOW TO CLEAN
Exterior	<ul style="list-style-type: none"> * Wash using warm water and a mild detergent e.g. soap or dishwashing liquid. * Rinse through, wipe clean and dry. * DO NOT USE HARSH CLEANERS OR ABRASIVES. * Waxing is recommended if humidity is high to prolong the life of your freezer. Use a good quality car wax or appliance wax. DO NOT USE WAX ON PLASTIC PARTS. * DO NOT USE BLEACH OR PETROL BASED PRODUCTS TO CLEAN YOUR FREEZER. * DO NOT PLACE HOT OR HEAVY OBJECTS ON THE SURFACE OF THE FREEZER TO AVOID DAMAGING THE SURFACE OR DEFORMING THE GASKET.
Interior	<ul style="list-style-type: none"> * Wash with a warm water solution containing either a mild detergent or baking soda solution (2 table spoons/30g baking soda to 1 liter warm water). * Wipe clean and dry.
Lid Liner / Gasket / Food Basket	<ul style="list-style-type: none"> * Wash using only warm water, a mild detergent. * Rinse and dry. * Liquids such as oil and juice stick easily to the gasket to clean, wipe with lukewarm water to extend the life of the plastic.

احتیاط اور صاف کرنے کا طريقہ

(صاف کرنے سے پہلے سوئچ کو آف کر لیں اور اسے بجلی کی تر تیل سے علیحدہ کر لیں)

صاف کیے کیا جائے	حصے
<ul style="list-style-type: none"> • گرم پانی اور نیچے سے صاف کرنے یا برتن دھونے والا کھول استعمال کریں۔ • اچھی طرح دھوئیں، صاف کریں اور خشک کر لیں۔ • سخت صفائی کے کھول یا رگڑنے والے کھول استعمال نہ کریں۔ • اپنے فريزر کی لائف بڑھانے کے لیے نمی والے موسم میں دیکس استعمال کریں۔ اچھے معیار والی کارو دیکس یا اپائنس دیکس استعمال کریں۔ • پلاسٹک کے حصے پر دیکس استعمال نہ کریں۔ • پیچ یا چارولیم والی مصنوعات سے فريزر صاف نہ کریں۔ • نقصان سے بچانے کے لیے گرم یا دہنی اشیاء کو فريزر کی ٹوکری نہ رکھیں۔ 	باہر کے حصے
<ul style="list-style-type: none"> • گرم پانی کے کھول جس میں ہلکا سا سفید یا بیٹھا سوڈا (دھکھانے کے پیچھے ایک لیٹر گرم پانی میں ۳۰ گرام بیٹھا سوڈا سے دھوئیں۔ 	اندروں کے حصے
<ul style="list-style-type: none"> • صرف گرم پانی اور نیچے صرف کے کھول سے دھوئیں۔ • صاف کریں اور خشک کر لیں۔ • گیس کٹ پر جو آواز آسانی سے چپک جاتے ہیں۔ گیس کٹ کی لائف بڑھانے کے لیے نیچے گرم پانی سے دھوئیں اور صاف کر لیں۔ 	دروازے کی اندرونی سطح گیس کٹ اور خوراک کی ٹوکری

Defrosting

Defrosting

If the frost on the freezer walls reaches a thickness of 6mm or greater, the freezer requires defrosting. It should not be necessary to defrost the freezer more than once every few months and the defrosting process is best carried out when the stock of food is at low level.

Defrosting

Before defrosting, turn the thermostat to the lowest temperature setting for about four hours. This will enable you to remove any remaining food from the freezer at its lowest temperature. Food removed from the freezer should then be wrapped in several layers of newspaper and placed in a cold refrigerator. Remember that any rise in temperature will shorten the life of the frozen food considerably. Thawed food should not be re-frozen.

Once all food has been removed from the freezer, disconnect the power by removing the plug from the power source/socket.

To help remove the frost, use the plastic defrosting scraper provided. DO NOT USE SHARP OR METALLIC INSTRUMENTS TO REMOVE THE ICE. Defrosting usually takes a few hours. To defrost faster, keep the door open and place a bowl of warm water inside the freezer.

Draining the freezer

Turn the inner plug in the bottom of the freezer compartment. Place a try or other water receptacle beneath the outer drain dial/plug (front lower left of the freezer).

برف کی تحلیل (پگھلانا)

برف کی تحلیل (پگھلانا)

اگر فریژر دیواروں پر برف کی موٹائی ۶ ملی میٹر یا اس سے زیادہ پہنچ جائے تو فریژر سے برف کی تحلیل ضروری ہے۔ فریژر سے برف کی تحلیل چند ماہ بعد ایک سے زیادہ مرتبہ ضروری کریں اور برف کی تحلیل کا عمل اس وقت اچھی طرح ہوتا ہے جب خوراک کا ذخیرہ کم سے کم ہو۔

برف کی تحلیل

برف کی تحلیل سے کئی گھنٹے پہلے تھرمو اسٹیٹ کو کم سے کم درجہ حرارت پر سیٹ کر لیں۔ ایسا کرنے سے خوراک کو فریژر سے کم سے کم درجہ حرارت پر نکالنے میں معاونت ملتی ہے۔ فریژر سے نکالی گئی خوراک کو اخبار کی کئی تہوں میں لپیٹ کر فریژر والے حصے میں رکھ دیں۔ یاد رکھیں درجہ حرارت میں اضافہ خوراک کی لائف میں بہت کمی کر سکتا ہے۔ ڈی فروسٹ خوراک کو دوبارہ نہیں جمانا چاہیے۔ ایک مرتبہ جب تمام خوراک فریژر میں سے نکال لی جائے تو اس کے پلگ کو بجلی کی تریبل سے علیحدہ کر لیں۔

جی ہوئی برف نکالنے کے لیے برف تحلیل کرنے والا پلاسٹک کا سکرپر استعمال کریں۔ تیز دھار والے آلات یا دھات کو برف نکالنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ برف کی تحلیل میں چند گھنٹے لگتے ہیں۔ جلد برف کی تحلیل کے لیے دروازہ کھلا رکھیں اور گرم پانی کا پیالہ فریژر میں رکھ دیں۔

فریژر سے پانی کا انعکاس

فریژر کی تہ والی سطح پر موجود پلگ کو گھمائیں (فریژر کے نچلے بائیں سامنے)۔ پانی کے ٹکاس کے ڈائل یا پلگ کے نیچے ٹرے یا پانی کا برتن رکھیں۔

Useful Hints

Pull the drain dial out and rotate it until the triangle points downwards. When done return the triangle to the up position, push the dial back in and replace the plug inside the freezer compartment.

Cleaning and temperature setting

Wipe the interior of the freezer and drain hole with a cloth or clean as described in the "Care and Cleaning" section of this manual. Reinsert drain plug and plug the power cord back into the power source/socket.

Turn the temperature control to the desired setting. You may wish to use the Fast/Quick Freeze feature for a few hours and then adjust the temperature control to the desired settings.

Useful Hints

- * If your freezer is to be out of service for any length of time, ensure that interior is carefully cleaned and dried as per the "Care and Cleaning" instructions given in the manual. Leave the lid open and disconnect the plug from the power supply.
- * Hot foods should be allowed to cool before being placed inside the freezer.
- * Don't try to freeze too much fresh produce at any one time.
- * Carry out regular cleaning of the exterior as per the "Care and Cleaning" instructions given in the manual. This is important if the freezer is subjected to high humidity and heavy condensation.
- * Bulb replacement - Always turn off the power supply and remove plug before removing light cover.

اہم نکات

پانی کے ٹکاس کے ڈائل کو کھینچیں اور گھمائیں یہاں تک کہ ٹکاس کی نیچے کی طرف اشارہ کرے۔ جب ٹکاسی آب تکمیل ہو جائے تو ڈائل کو گھما کر اوپر کی طرف کر دیں۔ ڈائل کو اندر کی طرف دھکیلیں اور فریژر کے اندر پلگ کو واپس (بجلی پوزیشن پر کر دیں)۔

صافائی اور درجہ حرارت سیٹ کرنا

فریژر کو اندر سے صاف کریں اور ٹکاسی کے سوراخ کو پھڑ سے احتیاط اور صافائی کی ہدایات کے مطابق صاف کریں۔ ٹکاسی کے پلگ کو واپس لگائیں۔ درجہ حرارت کنٹرول کرنے والے ڈائل کو پورے طور پر گھمائیں۔ اگر آپ جلد مجمد کرنے والے عمل کو چند گھنٹوں تک چلانا چاہیں تو درجہ حرارت کنٹرول کرنے والے ڈائل کو حسب ضرورت سیٹ کریں۔

اہم نکات

- 1- اگر آپ کا فریژر کسی بھی معیار سے کام نہ کر رہا ہو تو یقین کر لیں کہ اندر کا حصہ اچھی طرح سے صاف اور خشک کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کتاب میں احتیاط اور صافائی کی ہدایات میں بتایا گیا ہے۔ فریژر کے دروازوں کو کھلا رکھیں اور بجلی کی تریبل کو منقطع کر دیں۔
- 2- گرم خوراک کو فریژر میں رکھنے سے پہلے ٹھنڈا کر لیں۔
- 3- ایک وقت میں بہت زیادہ خوراک کو مجمد کرنے کی کوشش نہ کریں۔
- 4- فریژر کے باہر والے حصے صافائی احتیاط اور صافائی کی دی گئی ہدایات کے مطابق کریں۔ اگر فریژر بہت ہی اور گرم جگہ پر رکھا گیا ہو تو ضروری ہے۔
- 5- بلب کو تبدیل کرنا: ہمیشہ بجلی کی تریبل کو منقطع کریں اور لائٹ کو راتار نئے سے پہلے پلگ کو علیحدہ کر لیں (سوچ سے)۔

Troubleshooting

صیح کرنے کا طریقہ

Safety Notes

- * When disposing of an old freezer, ALWAYS remove lid as a safeguard against small children getting trapped inside.
- * Don not store flammable or explosive substances in the freezer cabinet.
- * Do not store any fizzy drinks in the freezer.
- * Do not store any liquids contained in glass in the freezer.

Troubleshooting

The table below provides some guidance to solving an apparent minor operating problems that might occur occasionally. It is important to recognize that the following three situations are a part of the normal operation and use of the freezer.

- 1) There is a sound of liquid flowing in the system when the freezer is switched on. THIS IS NORMAL AND IS THE SOUND OF THE REFRIGERANT FLOWING THROUGH THE SYSTEM.
- 2) The exterior of the freezer is warm and the compressor is extremely hot and burns on touching. THIS IS NORMAL
- 3) There is condensation on the surface. THIS IS ESPECIALLY COMMON IN CLIMATES WITH HIGH HUMIDITY AND IS NOT A DEFECT. CLEAN THE CONDENSATION WITH ADRY CLOTH.

احتیاطی تدابیر

- 1- پرانے فریڈر کو کھولتے وقت بچوں کے اندر پھسلنے کے احتیاط کے طور پر دروازہ ہمیشہ علیحدہ کر لیں۔
- 2- آتش گیر یا بارودی مواد فریڈر کے اندر نہ رکھیں۔
- 3- فریڈر کے اندر بخارات کی صورت میں باڑے شروبات نہ رکھیں۔
- 4- فریڈر میں شیشے کی بوتلوں میں بند محلول کو نہ رکھیں۔

صیح کرنے کا طریقہ

نیچے دیا گیا جدول معمول کی خرابیوں کو جو کہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، حل کرنے میں راہنمائی کرتا ہے۔ فریڈر کے روزمرہ استعمال اور کام کے متعلق تین حالتوں کا جاننا ضروری ہے۔

- 1- جب فریڈر کو چلایا جائے تو اس کے اندر بہتے ہوئے محلول کی آواز ہوتی ہے یہ عام بات ہے اور فریڈر کے سسٹم میں بننے والے ریفریجرنٹ کی آواز ہوتی ہے۔
- 2- فریڈر کی باہر کی سطح گرم ہوتی ہے اور کپریٹر انتہائی گرم ہوتا ہے اور چھونے پر جلا سکتا ہے۔ یہ بھی عام بات ہے۔
- 3- سطح پر نمی ہوتی ہے یہ خاص طور پر اس موسم میں ہوتا ہے جب ہوا میں نمی زیادہ ہو اور یہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ سطح پر موجود نمی کو خشک کپڑے سے صاف کریں۔

Troubleshooting

صیح کرنے کا طریقہ

Troubles/Problem	Reasons	Solutions
Green indicating light is off	Power is off. The plug is not inserted. The fuse is blown/burnt. The indicating lamp is out of use. Circuit breaker tripped. Cable is damaged.	check your main circuit. Insert plug and switch on socket. Change the fuse (5 amp) Change the indicating lamp bulb. Reset breaker. Call electrician to repair.
The temperature is not low enough.	Temperature setting is not low enough. The freezer is in direct sunlight or close to a heat source. Too much food has been stored at one time. The door is being opened too often.	Turn dial to higher number setting. Change freezer location. Take off some load in the freezer. Keep door closed for longer.
Too much noise/vibration.	The floor is not level. Too much dust on motor fan.	Change the position of the freezer until the noise level is reduced. Clean the fan.
The compressor works continuously.	The thermostat setting is too low. The quick freezing switch is on and the yellow lamp is lit.	Turn the dial to increase the temperature. Turn the quick freeze switch to its normal (off) position when the fast/quick freeze period has finished.
Strong odors in the freezer.	Spoilt food. Food not wrapped correctly. Interior requires deaning. No baking soda in place.	Remove spoiled food from freezer and any other food it has been in contact with. Ensure food with strong odor is tightly covered (freezer bags are best) Clean per "Care and Cleaning" instructions. Place an open box of baking soda inside the freezer. Replace every 3 months.

Troubleshooting

صیح کرنے کا طریقہ

خرابیاں	وجوہات	حل
سبز روشنی ظاہر کرنے والی لائٹ کا بند ہونا	بجلی کی ترسیل منقطع ہے پلگ بیلدہ ہے فیوز جل گیا ہے لیپ خراب ہے سرکٹ بریکر بند ہے تار خراب ہے کم درجہ حرارت کا سیٹ نہ کرنا	مین سرکٹ درست کریں پلگ کو سوچنے میں لگائیں اور آن کریں فیوز کو تبدیل کریں (۱۵ امپیئر) لیپ کے بلب کو تبدیل کریں بریکر کو درست کریں انیکٹریٹین کو مرمت کے لیے بائیں ڈائل کو زیادہ نمبر پر سیٹ کریں
درجہ حرارت کا معمول کے مطابق کم نہ ہونا	فریزر براہ راست روشنی میں یا زیادہ درجہ حرارت والی اشیاء کے نزدیک پڑا ہے۔ اچانک ایک ہی مرتبہ بہت زیادہ خوراک فریزر میں رکھی گئی ہے۔ فریزر کا دروازہ زیادہ مرتبہ کھولا گیا ہے۔	فریزر کی جگہ تبدیل کریں فریزر میں سے کچھ خوراک نکال لیں دروازے کو زیادہ دیر تک بند رکھیں
بہت زیادہ تھر تھر ایسٹ یا شور	سطح متوازن نہیں ہے مین موٹر پر گرد زیادہ ہے	فریزر کی جگہ کو تبدیل کرتے رہیں یہاں تک کہ شور کم ہو جائے۔ کچھ گھنٹے کو صاف کریں۔
کمپریمر کا سسٹم کا کرنا	تھر موٹیٹ کی سیٹنگ بہت کم ہے۔ جلدی سے چمکد کرنے کا عمل جاری ہے اور زرد روشنی مل رہی ہے۔	درجہ حرارت کو زیادہ کرنے کے لیے ڈائل کو گھمائیں۔ جلدی سے چمکد کرنے والے عمل کو نارمل (بند) کر دیں جب جلد چمکد کرنے کا عمل ختم ہو جائے
فریزر میں تخت ہونا	گلی سڑی خوراک خوراک اچھی طرح نہیں ڈھانپی اندر کے حصے کی صفائی کی ضرورت ہے۔ میٹھا سوڈا نہیں رکھا گیا۔	خراب خوراک اور اس کے ساتھ رکھی گئی خوراک کو نکال دیں۔ یقین کر لیں کہ تخت ہو والی خوراک اچھی طرح ڈھانپی گئی ہے۔ انتہائی احتیاط اور صفائی کی دی گئی ہدایات کے مطابق صفائی کریں۔ میٹھے سوڈے کی ایک بوتال (کھلی ہوئی) فریزر میں رکھ دیں اور ہر ۳ ماہ بعد تبدیل کر دیں۔

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>