

Start Here  
 Commencer ici  
 Comenzar aquí



**FPO** Copyright © 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
 Part number: 5991-7861  
 Printed in Mexico

### 1 Verify contents

Vérifiez le contenu  
 Compruebe el contenido

Stand may be preattached.  
 Le support peut être préassemblé.  
 El soporte puede estar montado con anterioridad.

### 2 Attach stand (select models only)

Assemblez le support (certains modèles uniquement)  
 Montar el soporte (sólo en algunos modelos)

Attach stand to TV, insert four long screws (C), and tighten securely.  
 Installez le support sur le téléviseur, insérez les quatre vis longues (C) et serrez-les correctement.  
 Acople el soporte al TV, inserte los cuatro tornillos largos (C) y apriételes.

Assemble stand (A), insert four short screws (B), and tighten.  
 Assemblez le support (A), insérez les quatre vis courtes (B) et serrez-les.  
 Monte el soporte (A), inserte los cuatro tornillos cortos (B) y apriételes.

Pad or blanket  
 Tapis ou couverture  
 Almohadilla o mantilla

### Rear connector locations (select models only)

Emplacements des connecteurs arrière (certains modèles uniquement)  
 Ubicación de los conectores posteriores (sólo en algunos modelos)

Identify your home equipment use, then follow the corresponding step to make the appropriate connection.  
 Vérifiez votre installation domestique, puis suivez les étapes correspondantes pour effectuer les connexions appropriées.  
 Identifique el uso de su equipo doméstico y siga el paso correspondiente para efectuar correctamente las conexiones.

Cable clamp  
 Serre-câbles  
 Abrazadera de cable

### 3 Connect input sources

Branchez les sources d'entrée  
 Conecte las fuentes de entrada

#### 3A Connect set-top box, DVD, PVR

Branchez votre boîtier décodeur, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.  
 Conecte el decodificador, el DVD y la grabadora de vídeo personal.

Required for high definition content.  
 Requis pour du contenu haute définition.  
 Necesario para el contenido de alta definición.

#### 3B Connect set-top box, DVD, PVR

Branchez votre boîtier décodeur, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.  
 Conecte el decodificador, el DVD y la grabadora de vídeo personal.

Required for high definition content.  
 Requis pour du contenu haute définition.  
 Necesario para el contenido de alta definición.

#### 3C Connect VCR, DVD, PVR

Branchez votre magnétoscope, lecteur de DVD ou magnétoscope numérique.  
 Conecte el VCR, el DVD o la grabadora de vídeo personal.

Standard definition content.  
 Contenu de définition standard.  
 Contenido con definición estándar.

#### 3D Connect VCR

Connectez votre magnétoscope.  
 Conecte el VCR.

Standard definition content.  
 Contenu de définition standard.  
 Contenido con definición estándar.

#### 3E Connect antenna

Connectez l'antenne.  
 Conecte la antena.

High or standard definition content.  
 Contenu de définition standard ou haute définition.  
 Contenido de definición alta o estándar.

and/or et/ou y/o

### 4 Remote control

Télécommande  
 Mando a distancia

Install two AAA batteries.  
 Insérez deux piles AAA.  
 Instale dos pilas AAA.

### 5 Connect power cable

Raccordez le cordon d'alimentation  
 Conecte el cable de alimentación

### 6 Power on

Allumez votre téléviseur  
 Encendido

or ou

- Refer to the user documentation for advanced connections.
- Apply power to all components and then to the TV.
- WARNING:** Before setting up and using your television, you must read, understand, and save the safety instructions provided in the *User's Guide*.
- CAUTION:** All equipment should be disconnected from the power outlet before plugging it into the TV.
- For more assistance, reference your *User's Guide* or go online to: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

---

- Reportez-vous à la documentation de l'utilisateur pour les connexions avancées.
- Mettez tous les composants puis votre téléviseur sous tension.
- AVERTISSEMENT :** Avant de régler et d'utiliser votre téléviseur, prière de lire, comprendre et conserver les consignes de sécurité stipulées dans le *Guide de l'utilisateur*.
- ATTENTION :** Tout appareil doit être mis hors tension avant d'être branché au téléviseur.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site suivant : [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

---

- Para las conexiones avanzadas, consulte la documentación del usuario.
- Encienda todos los componentes y, a continuación, el televisor.
- ADVERTENCIA:** Antes de instalar y usar el televisor, tiene que leer, comprender y guardar las instrucciones de seguridad suministradas en la *Guía del usuario*.
- PRECAUCIÓN:** Todo el equipo debe estar desconectado de la toma de corriente antes de enchufarlo al televisor.
- Para obtener más asistencia, consulte la *Guía del usuario* o visite: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>