SONY

3-272-092-**04** (1)

ワイドエンドコンバージョンレンズ
Wide End Conversion Lens
Objectif de conversion à l'extrémité grand-angle
广角镜

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per l'uso/Manual de instruções/Инструкция по эксплуатации/使用說明書/使用说明书/사용설명서/تعليمات التشغيل

VCL-DE07TB

© 2007 Sony Corporation Printed in Japan



日本語

VCL-DE07TBは、ソニーのデジタルスチルカメラ(以下、カメラとする)用のワイドコンバージョンレンズです。対象のサイバーショットはすべての国や地域で取り扱いをしているわけではありません。お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

⚠警告 安全のために

ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかたをすると、人身事故が起きる恐れがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る。
- 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口に相談する。

⚠警告 下記の注意事項を守らないと、事故により死亡や大けがの原因となります。

- **直接太陽を覗かないでください。**
  目をいためたり、失明の原因となることがあります。

アダプターを選ぶ（イラストA）

下表をご覧になり、お使いのカメラにあわせてアダプターを付け替えてください。
付け替えるとき、本機の凹に沿って、アダプターの凸をあわせ、しっかりと押し込んでください。

アダプター	デジタルスチルカメラ
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

＊出荷時、本機にはアダプターCが取り付けてあります。

カメラの準備

DSC-T200を例にして説明をしています。
詳しくはお使いになるカメラの取扱説明書をご覧ください。

- ズーム（W）ボタンを押し、ワイド端に設定する。
- 画面の「🌷」をタッチし、マクロ撮影に設定する。
  ＊タッチパネルで操作する機種以外のカメラをお使いのかたのみ、コントロールボタンにてマクロ撮影を設定してください。

注意

マクロ撮影でお使いください。通常撮影、拡大鏡モード撮影はお使いになれません。

カメラに取り付ける（イラストB）

1 落下防止のため、取り付けひもをカメラのストラップと本機に取り付ける。

2 イラストのようにスライドさせ①、カメラのレンズと位置合わせをするように取り付ける。②
レンズ位置合わせをする場合、引っ掛かりがないことを確認し、本機を矢印③の方向に調整をしてください。
使用時、ケラレがないことを確認してください。

注意

- レンズ保護のため、使用しないときはレンズキャップを取り付けて保管してください。
- レンズキャップを取り付けた状態で、着脱をしてください。
- レンズ面を触れないようにご注意ください。
- タッチパネルで操作する機種をお使いのかたのみ、操作ボタンや画面に隠れてしまうアイコン（HOMEなど）を使用する場合は、本機を取りはずして操作してください。

使用上の制限について

- AFイルミネーターは使用できません。
- マクロ撮影にして、ワイド端でご使用ください。
  テレ側ではピントが合わないことがあります。
- 内蔵フラッシュを併用するとレンズの影ができます。

お手入れについて

コンバージョンレンズ表面についたホコリは、ブロワーブラシか柔らかいはけで取ってください。指紋、その他の汚れは中性洗剤液と柔らかい布で拭き取ってください。（クリーニングキットKK-LC1をおすすめします。）

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪いときは、ソニーの相談窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：VCL-DE07TB
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- お買い上げ日

主な仕様

倍率：　0.77倍
レンズ構成：　1群1枚
外形寸法：　約40×39×33mm（幅／高さ／奥行き）
質量：　約20g
同梱物：　ワイドエンドコンバージョンレンズ（1）、レンズキャップ（1）、キャリングポーチ（1）、取り付けひも（1）、アダプター（3）、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご承くください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル……0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル……0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「401」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通）0120-333-389 受付時間 月～金:9:00～20:00 土・日・祝日:9:00～17:00
ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

English

The VCL-DE07TB is a wide conversion lens for the Sony digital still camera (referred to below as "camera").
These Cyber-shot are not available in every country or region. Read the operating instructions carefully before use.

Selecting the adaptor (See illustration A)

Refer the table below when replacing the adaptor for your camera.
To replace, align the convex portion of the adaptor along the concave portion of the unit and push in firmly.

adaptor	digital still camera
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* When you purchase this unit, the adaptor C is already attached.

Preparing the digital still camera

Explained using the DSC-T200 as an example.
For details, refer to the operating instructions of your digital still camera.

- Press the zoom (W) button and set to the wide end.
- Touch the "🌷" on the screen to set to macro recording.
  * Models other than those operated by the touch panel should be set to macro recording using the control button.

Note

Use with macro recording.
You cannot use normal recording and magnifier mode recording.

Attaching to the camera (See illustration B)

1 Attach the string to the strap of your camera and this unit to prevent losing or dropping this unit.

2 Slide the unit as illustrated ① and attach it so that it is aligned with the camera lens ②.
To align with the lens, check that it does not get caught on the plate around the lens. Then adjust the unit in the direction of arrow ③.
When using the camera, confirm that there is no darkening of the corners or bottom.

Notes

- When not using this unit, protect the lens by storing with the lens cap attached.
- Attach and remove this unit with the lens cap attached.
- Be careful not to touch the lens surface.
- Only models operated by the touch panel should have this unit removed when being operated using the operating buttons and the hidden icons (HOME etc.) on the screen.

Restrictions on use

- AF illuminator cannot be used.
- Set to macro recording and use with the wide end.
  Focusing is sometimes difficult on the tele side.
- Lens shadow may be visible when used together with the built-in flash.

Cleaning the wide end conversion lens

Brush off dust on the surface of the conversion lens with a blower brush or soft brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)

Specifications

Magnification: 0.77
Lens structure: 1 group, 1 element
Dimensions: Approx. 40 × 39 × 33 mm (1 5/8 × 1 9/16 × 1 5/16 in.) (w/h/d)
Mass: Approx. 20 g (0.7 oz.)
Included items: Wide End Conversion Lens (1), Lens cap (1), Carrying pouch (1), String (1), Adaptor (3), Set of printed documentation

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Le VCL-DE07TB est un convertisseur grand angle destiné à l'appareil photo numérique de Sony (désigné ci-après sous le nom de « appareil photo »).
Ces appareils photo Cyber-Shot ne sont pas disponibles dans chaque pays ou région. Lisez attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Sélection de l'adaptateur (Voir l'illustration A)

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque vous remplacez l'adaptateur de votre appareil photo.
Pour le remplacer, alignez la partie convexe de l'adaptateur sur la partie concave de l'appareil et appuyez fermement.

adaptateur	appareil photo numérique
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* L'adaptateur C est déjà en place lorsque vous achetez l'appareil.

Préparation de l'appareil photo numérique

Le DSC-T200 est pris comme exemple pour cette explication.
Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo numérique.

- Appuyez sur la touche de zoom (W) pour sélectionner le grand angle.
- Appuyez sur « 🌷 » sur l'écran pour activer l'enregistrement macro.
  * Pour les modèles qui ne sont pas commandés à l'aide de l'écran tactile, vous devez activer l'enregistrement macro avec la touche de commande.

Remarque

Utilisez l'enregistrement macro.
Vous ne pouvez pas utiliser l'enregistrement normal et l'enregistrement en agrandissement.

Fixation à l'appareil photo (Voir l'illustration B)

1 Pour ne pas perdre cet appareil et éviter de le faire tomber, fixez la lanière à la dragonne de l'appareil photo.

2 Faites glisser le convertisseur de la manière illustrée ① et fixez-le en l'alignant sur l'objectif de l'appareil photo ②.
Pour l'aligner sur l'objectif, vérifiez qu'il ne se coince pas dans la plaque située autour de l'objectif. Réglez ensuite l'appareil dans le sens de la flèche ③.
Lorsque vous utilisez l'appareil photo, assurez-vous que les coins ou le dessous de l'image ne sont pas foncés.

Remarques

- Lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, protégez l'objectif en fixant le capuchon dessus.
- Veillez à toujours installer ou retirer votre appareil lorsque le capuchon de l'objectif est installé.
- Veillez à ne pas toucher la surface de l'objectif.
- Pour les modèles commandés par l'écran tactile uniquement, il est nécessaire de retirer cet appareil en cas d'utilisation à l'aide des touches de commandes et des icônes masquées (HOME, etc.) sur l'écran.

Restrictions d'utilisation

- Il n'est pas possible d'utiliser l'illuminateur AF.
- Activez l'enregistrement macro et utilisez le grand angle.
  La mise au point peut parfois s'avérer difficile en mode télé.
- L'ombre de l'objectif peut être visible lors de l'utilisation avec le flash intégré.

Nettoyage du convertisseur grand angle

Enlevez toute poussière de la surface du convertisseur à l'aide d'une brosse soufflante ou d'une brosse douce. Nettoyez également les traces de doigts et autres saletés à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente neutre. (L'utilisation du kit de nettoyage KK-LC3 est recommandée.)

Spécifications

Agrandissement : 0,77
Structure d'objectif: 1 groupe, 1 élément
Dimensions : environ 40 × 39 × 33 mm (1 5/8 × 1 9/16 × 1 5/16 po.) (l/h/p)
Poids : environ 20 g (0,7 oz)
Articles inclus : Objectif de conversion à l'extrémité grand-angle (1), Capuchon d'objectif (1), Etui de transport (1), Lanière (1), Adaptateur (3), Jeu de documents imprimés

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

VCL-DE07TB es un objetivo de conversión gran angular para la cámara digital de imágenes fijas Sony (de ahora en adelante referida como "cámara").
Estas cámaras Cyber-Shot no están disponibles en todos los países o regiones. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de su utilización.

Selección del adaptador (consulte la ilustración A)

Consulte la tabla que se muestra a continuación cuando sustituya el adaptador para la cámara.
Para sustituirlo, alinee la parte convexa del adaptador con la parte cóncava de la unidad y apriete con firmeza.

adaptador	cámara digital de imágenes fijas
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* Al adquirir esta unidad, el adaptador C ya está instalado.

Preparación de la cámara digital de imágenes fijas

La siguiente descripción utiliza el modelo DSC-T200 como ejemplo.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital de imágenes fijas.

- Pulse el botón del zoom (W) y ajústelo en gran angular.
- Toque el icono "🌷" de la pantalla para ajustar la grabación macro.
  * En los modelos en los que no sea posible establecer los ajustes mediante el panel táctil deben ajustar la grabación macro con el botón de control.

Nota

Utilice la cámara con grabación macro.
No es posible utilizar la grabación normal y la grabación en modo amplificación.

Colocación de la cámara (consulte la ilustración B)

1 Fije la cuerda al asa de la cámara y a esta unidad para evitar perderla o que se caiga.

2 Deslice la unidad como se muestra en la ilustración ① y colóquela de manera que quede alineada con el objetivo de la cámara ②.
Para alinear esta unidad con el objetivo, compruebe que no queda atrapada con la placa que rodea el objetivo. A continuación, ajuste la unidad en la dirección de la flecha ③.
Cuando utilice la cámara, compruebe que no se oscurecen las esquinas ni la parte inferior.

Notas

- Cuando no utilice la unidad, proteja el objetivo con la tapa del objetivo puesta.
- Fije y extraiga esta unidad con la tapa del objetivo puesta.
- Es importante no tocar la superficie del objetivo.
- Solo los modelos que permiten establecer los ajustes mediante el panel táctil deben extraer esta unidad y utilizarla con los botones de control y los iconos de la pantalla (HOME, etc.) ocultos.

Restricciones de uso

- No es posible utilizar el iluminador de enfoque automático (AF).
- Es necesario ajustar en grabación macro para utilizar la cámara con formato gran angular.
  A veces es difícil enfocar si está ajustado telefoto.
- Puede que quede visible la sombra del objetivo cuando se utiliza junto con el flash incorporado.

Limpieza del objetivo de conversión gran angular

Elimine el polvo de la superficie del objetivo de conversión con un cepillo soplador o un cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un paño suave ligeramente humedecido en una solución de detergente poco concentrada. (se recomienda utilizar el kit de limpieza KK-LC3).

Especificaciones

Ampliación: 0,77
Estructura del objetivo: 1 grupo, 1 elemento
Dimensiones: Aprox. 40 × 39 × 33 mm (an/al/prf)
Peso: Aprox. 20 g
Elementos incluidos: Objetivo de conversión gran angular (1), Tapa del objetivo (1), Bolsa de transporte (1), Cuerda (1), Adaptador (3), Juego de documentación impresa

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Deutsch

Der Weitwinkelkonverter VCL-DE07TB ist für digitale Standbildkameras von Sony (im Folgenden als „Kamera" bezeichnet) konzipiert.
Diese Cyber-shot-Modelle sind nicht in allen Ländern bzw. Regionen erhältlich.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch.

Auswählen des Adapters (siehe Abbildung A)

Sehen Sie beim Austauschen des Adapters für Ihre Kamera in der Tabelle unten nach.
Richten Sie beim Austauschen den konvexen Teil des Adapters am konkaven Teil des Konverters aus und drücken Sie ihn fest hinein.

Adapter	Digitale Standbildkamera
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* Beim Kauf des Konverters ist Adapter C bereits angebracht.

Vorbereiten der digitalen Standbildkamera

In den folgenden Erläuterungen wird die DSC-T200 als Beispiel herangezogen.
Einzelheiten schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zu Ihrer digitalen Standbildkamera nach.

- Drücken Sie die Zoomwippe (W) und stellen Sie den Weitwinkel ein.
- Berühren Sie „🌷" auf dem Bildschirm und stellen Sie die Makroaufnahme ein.
  * Benutzer, die Modelle ohne Berührungsbildschirm verwenden, sollten die Makroaufnahme mit der Steuertaste einstellen.

Hinweis

Lassen Sie die Makroaufnahme eingestellt.
Den normalen Aufnahmemodus und den Vergrößerungsmodus können Sie nicht verwenden.

Anbringen an der Kamera (siehe Abbildung B)

1 Bringen Sie die Schnur am Riemen Ihrer Kamera und an diesem Konverter an, so dass der Konverter nicht verloren gehen kann oder herunterfällt.

2 Schieben Sie den Konverter wie in der Abbildung dargestellt in Pfeilrichtung ① und bringen Sie ihn so an, dass er am Kameraobjektiv ausgerichtet ist ②.
Achten Sie beim Ausrichten am Objektiv darauf, dass nichts an der Platte am Objektiv eingeklemmt wird. Verschieben Sie den Konverter dann in Pfeilrichtung ③.
Vergewissern Sie sich beim Fotografieren, dass die Ecken oder der untere Bildrand nicht abgedunkelt sind.

Hinweise

- Wenn Sie den Konverter nicht verwenden, schützen Sie das Objektiv, indem Sie bei der Lagerung die Objektivkappe anbringen.
- Bringen Sie den Konverter mit angebrachter Objektivkappe an und entfernen Sie ihn auch so.
- Achten Sie darauf, die Objektivoberfläche nicht zu berühren.
- Nur Benutzer, die Modelle mit Berührungsbildschirm verwenden, sollten den Konverter abnehmen, wenn sie die Kamera mit den Bedientasten und den verborgenen Symbolen (HOME usw.) auf dem Bildschirm bedienen.

Einschränkungen

- Das AF-Hilfslicht kann nicht verwendet werden.
- Stellen Sie die Makroaufnahme und den Weitwinkel ein.
  Das Fokussieren ist im Telebereich unter Umständen schwierig.
- Schatten vom Konverter können zu sehen sein, wenn Sie ihn zusammen mit dem eingebauten Blitz verwenden.

Reinigen des Weitwinkelkonverters

Entfernen Sie Staub auf der Linse des Konverters mit einem Staubbläser oder einem weichen Pinsel. Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Schlieren verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. (Wir empfehlen, das Reinigungskit KK-LC3 zu verwenden.)

Technische Daten

Vergrößerung: 0,77
Objektivaufbau: 1 Gruppe, 1 Element
Abmessungen: ca. 40 × 39 × 33 mm (B/H/T)
Gewicht: ca. 20 g
Mitgeliefertes Zubehör: Weitwinkelkonverter (1), Objektivkappe (1), Tragebeutel (1), Riemen (1), Adapter (3), Anleitungen

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Nederlands

De VCL-DE07TB is een groothoekvoorzetlens voor de digitale camera van Sony (hierna de "camera" genoemd).
Deze Cyber-shots zijn niet in elk land of elke regio beschikbaar. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik.

De adapter selecteren (zie afbeelding A)

Raadpleeg de onderstaande tabel als u de adapter van uw camera wilt vervangen.
Om de adapter te vervangen plaatst u het convexe gedeelte van de adapter in het concave gedeelte van de eenheid en duwt u het stevig vast.

adapter	digitale fotocamera
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* Bij aankoop van deze eenheid is adapter C al gemonteerd.

De digitale fotocamera voorbereiden

Het model DSC-T200 wordt als voorbeeld gebruikt.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw digitale fotocamera voor meer details.

- Druk op de zoomtoets (W) en stel in op groothoek.
- Raak "🌷" op het scherm aan om macro-opnamen in te stellen.
  * Modellen die niet worden bediend met het aanraakscherm moeten met de regelknop worden ingesteld op macro-opnamen.

Opmerking

Gebruik steeds de macro-opname.
U kunt de modi voor normale opname en vergroten niet gebruiken.

Bevestigen aan de camera (zie afbeelding B)

1 Bevestig het snoer aan de riem van uw camera en deze eenheid zodat u deze eenheid niet verliest of laat vallen.

2 Schuif de eenheid zoals afgebeeld in ① en bevestig de eenheid zodat ze uitgelijnd is met de cameralens ②.
Om de eenheid uit te lijnen met de lens, zorgt u ervoor dat de eenheid niet vastloopt tegen de rand van de lens. Pas de eenheid vervolgens aan in de richting van pijl ③.
Controleer, wanneer u de camera gebruikt, of de randen of de onderkant niet donker zijn.

Opmerkingen

- Bescherm de lens door ze op te bergen met de lenskap bevestigd wanneer u deze eenheid niet gebruikt.
- Bevestig en verwijder deze eenheid met de lenskap bevestigd.
- Let op dat u het lensoppervlak niet aanraakt.
- Alleen van modellen die worden bediend met het aanraakscherm moet deze eenheid worden verwijderd wanneer de bedieningstoetsen en de verborgen pictogrammen (HOME, enzovoort) worden gebruikt op het scherm.

Beperkingen bij het gebruik

- De AF-verlichter kan niet worden gebruikt.
- Stel in op macro-opname en gebruik de groothoek.
  Soms is het moeilijk om scherp te stellen voor teleopnames.
- Er kunnen schaduwen van de lens verschijnen als u gebruikmaakt van de ingebouwde flitser.

De groothoekvoorzetlens reinigen

Verwijder stof van het oppervlak van de voorzetlens met een blaaskwastje of een zacht borsteltje. Veeg vingerafdrukken of andere vegen van de lens met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje. (Voor de beste resultaten kunt u het beste de KK-LC3 reinigingsset gebruiken.)

Technische gegevens

Vergroting: 0,77
Lensstructuur: 1 groep, 1 element
Afmetingen: Ongeveer 40 × 39 × 33 mm (b/h/d)
Gewicht: Ongeveer 20 g
Bijgeleverd toebehoren: Groothoekconverter (1), Lenskap (1), Draagtas (1), Riem (1), Adapter (3) , Handleiding en documentatie

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

http://www.sony.net/

この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.



Svenska

VCL-DE07TB är en vidvinkelkonverter för Sonys digitala stillbildskamera (betecknas nedan som "kamera").
Dessa Cyber-shot-modeller är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Läs bruksanvisningen noga föra användning.

Välja adapter (Se bild A)

Se tabellen nedan vid byte av adapter för kameran.
För att byta, passa in den konvexa delen av adaptern längs den konkava delen av enheten och tryck sedan in ordentligt.

adapter	digitalkamera
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* När du köper den här enheten är adapter C redan monterad.

Förbereda digitalkameran

I beskrivningen används en DSC-T200.
Mer information finns i digitalkamerans bruksanvisning.
- Tryck på zoomknappen (W) och ställ in maximalt vidvinkelläge.
- Välj makroinspelning genom att peka på "🌷" på skärmen.
  * Modeller, som inte kontrolleras via pekskärmen, ställs in på makroinspelning med hjälp av kontrollknapparna.

Obs!
Använd med makroinspelning.
Du kan inte använda normal inspelning och inspelning i förstoringsläge.

Ansluta till kameran (se bild B)

1 Fäst snöret i din kameras rem och i denna enhet så att du inte förlorar eller tappar denna enhet.
2 Skjut enheten enligt bilden ① och anslut den så att den är inpassad med kamerans objektiv ②.
När du passar in mot objektivet måste du se till att den inte fastnar på plattan runt objektivet. Skjut sedan enheten på plats i pilens riktning ③.
När du använder kameran kontrollerar du att det inte uppstår mörkare områden i hörnen eller nederkanten.

Att notera!
- När du inte använder denna enhet ska du skydda objektivet genom att förvara det med objektivskyddet på.
- Montera och ta loss denna enhet med objektivskyddet på.
- Var försiktig så att du inte vidrör objektivets yta.
- Bara modeller, som kontrolleras via pekskärm, bör ha den här enheten borttagen när de kontrolleras med hjälp av manöverknapparna och de dolda ikonerna (HOME m.fl.) på skärmen.

Begränsningar för användning

- AF-belysning kan inte användas.
- Ställ in på makroinspelning och använd med vidvinkelläget.
  Fokuseringen är ibland svår på telesidan.
- Objektivet kan orsaka skuggor när du använder det tillsammans med den inbyggda blixten.

Rengöra vidvinkelkonvertern

Borsta bort eventuellt damm från konverterns yta med en blåsborste eller en mjuk borste. Torka bort fingeravtryck och andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. (Du bör använda rengöringssatsen KK-LC3.)

Tekniska data

Förstoring: 0,77
Linsstruktur: 1 grupp, 1 element
Storlek: Ca. 40 × 39 × 33 mm (b/h/d)
Vikt: Ca. 20 g
Inkluderade artiklar: Vidvinkelkonverter (1), Linsskydd (1), Bärväska (1), Snodd (1), Adapter (3), Uppsättning tryckt dokumentation

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Italiano

VCL-DE07TB è un obiettivo ad ampia conversione progettato per l'uso con la fotocamera digitale (d'ora in poi definita "fotocamera").
Tali prodotti Cyber-Shot non sono disponibili in tutti i paesi o regioni. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.

Selezione dell'adattatore (vedere la figura A)

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per la sostituzione dell'adattatore della fotocamera.
Per effettuare la sostituzione, allineare la parte convessa dell'adattatore lungo la parte concava dell'unità e premere in modo deciso.

adattatore	fotocamera digitale
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* Al momento dell'acquisto di questa unità, l'adattatore C è già applicato.

Preparazione della fotocamera digitale

Utilizzo esplicativo del DSC-T200.
Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso della fotocamera digitale.
- Premere il tasto zoom (W) quindi impostarlo sull'estremità grandangolare.
- Per impostare la registrazione macro, premere "🌷" sullo schermo.
  * Per i modelli diversi da quelli utilizzati mediante il pannello a sfioramento, è possibile impostare la registrazione macro mediante il tasto di controllo.

Nota
Utilizzare la registrazione macro.
Non è possibile utilizzare la registrazione normale e la registrazione nel modo ingrandimento.

Applicazione alla fotocamera (vedere la figura B)

1 Attaccare l'unità alla cinghia della fotocamera con l'apposito laccio per evitarne lo smarrimento o la caduta.
2 Far scorrere l'unità come illustrato nella figura ① e applicarla in modo tale che sia allineata con l'obiettivo della fotocamera ②.
Per allinearla con l'obbiettivo, controllare che l'unità non rimanga impigliata attorno all'obbiettivo stesso, quindi regolare l'unità nella direzione della freccia ③.
Durante l'utilizzo della fotocamera, accertarsi che non vi siano diminuzioni della luminosità negli angoli o in basso.

Note
- Quando l'unità non è in uso, proteggere l'obiettivo con il tappo collegato.
- Per installare e rimuovere l'unità tenere l'obiettivo chiuso con il tappo.
- Fare attenzione a non toccare la superficie dell'obiettivo.
- Solo per i modelli utilizzati mediante il pannello a sfioramento è necessario rimuovere la presente unità durante l'uso dei tasti operativi e delle icone nascoste (HOME e così via) sullo schermo.

Limitazioni all'uso

- Non è possibile utilizzare l'illuminatore AF.
- Effettuare l'impostazione su registrazione macro e utilizzarla con l'estremità grandangolare.
  La messa a fuoco risulta talvolta difficile sul lato tele.
- Se si utilizza il flash incorporato, potrebbe apparire l'ombra dell'obiettivo.

Pulizia dell'obiettivo di conversione grandangolare

Rimuovere la polvere dalla superficie dell'obiettivo di conversione utilizzando un soffietto o un pennello morbido. Eliminare eventuali impronte o macchie con un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. (Si consiglia di utilizzare il kit di pulizia KK-LC3.)

Specifiche tecniche

Ingrandimento: 0,77
Struttura dell'obiettivo: a 1 gruppo, 1 elemento
Dimensioni: circa. 40 × 39 × 33 mm (l/a/p)
Peso: circa 20 g
Accessori inclusi: Obiettivo di conversione con estremità grandangolare (1), Tappo dell'obiettivo (1), Custodia di trasporto (1), Stringa (1), Adattatore (3), Corredo di documentazione stampata

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

A VCL-DE07TB é uma objectiva de conversão grande angular para as máquinas fotográficas digitais da Sony (designada mais adiante por "máquina").
Estas Cyber-Shots não se encontram disponíveis em todos os países ou regiões.
Antes de começar a utilizar, leia cuidadosamente o Manual de instruções.

Seleccionar o adaptador (Ver ilustração A)

Consulte a tabela de baixo quando substituir o adaptador da câmara.
Para substituir, alinhe a parte convexa do adaptador com a parte côncava do aparelho e empurre de modo firme.

adaptador	câmara fotográfica digital
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* No momento de compra do aparelho, o adaptador C já vem aplicado.

Preparação da câmara fotográfica digital

Explicado utilizando o modelo DSC-T200 como exemplo.
Para mais informações, consulte o Manual de instruções da sua câmara fotográfica digital.
- Carregue no botão zoom (W) e regule para o lado alargado.
- Carregue em "🌷" no ecrã de forma a regular para gravação macro.
  * Os modelos que não sejam utilizados com o painel digital devem ser definidos para gravação macro, através do botão de comando.

Nota
Utilize com gravação macro.
Não é possível utilizar a gravação normal e a gravação de modo de ampliação.

Colocar na câmara (Ver ilustração B)

1 Prenda o fio à correia da câmara e ao aparelho para evitar a perda ou a queda deste último.
2 Faça deslizar o aparelho como ilustrado ① e posicione-o de modo a ficar alinhado com a objectiva da câmara ②.
Para alinhar com a objectiva, não deixe que o aparelho fique preso na área em volta da objectiva. De seguida, ajuste o aparelho na direcção da seta ③.
Quando utilizar a câmara, confirme que os cantos ou o fundo não são escurecidos.

Notas
- Quando não utilizar este aparelho, proteja a objectiva guardando-a com a tampa acoplada.
- Instale e retire este aparelho com a tampa da objectiva acoplada.
- Tenha cuidado para não tocar na superfície da objectiva.
- Apenas nos modelos utilizados com o painel digital deve remover esta unidade, quando os estiver a controlar através dos botos de comando e dos ícones (HOME, etc) ocultos no ecrã.

Restrições de utilização

- Não é possível utilizar o iluminador AF.
- Regule para gravação macro e utilize com o modo alargado.
  A focagem é por vezes difícil no modo tele.
- Podem aparecer sombras na objectiva se esta for utilizada juntamente com o flash interno.

Limpar a objectiva de conversão grande angular

Limpe o pó na superfície da objectiva de conversão com uma escova sopradora ou uma escova macia. Limpe as dedadas ou outras manchas com um pano macio ligeiramente humedecido numa solução de detergente suave. (Recomenda-se a utilização do jogo de limpeza KK-LC3).

Especificações

Ampliação: 0.77
Estrutura da Objectiva: 1 grupo, 1 elemento
Dimensões: Aprox. 40 × 39 × 33 mm (c/a/p)
Peso: Aprox. 20 g
Itens incluídos: Objectiva de Conversão de Modo Alargado (1), Tampa da Objectiva (1), Estojo de transporte (1), Fio (1), Adaptador (3), Documentos impressos

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Русский

Широкоугольный конверсионный объектив VCL-DE07TB предназначается для выпускаемой фирмой Sony цифровой фотокамеры (далее по тексту "фотокамера").
Указанные фотокамеры Cyber-shot не выпускаются во всех странах или регионах. Перед применением фотокамеры просьба прочитать инструкцию по пользованию.

Выбор адпетара (См. рисунок A)

Руководствуясь приведенной ниже таблицей, замените адаптер применительно к фотокамере.
Для замены адаптера совместите выпуклую часть адаптера с вогнутой частью объектива и вставьте его надежно.

Адаптер	Цифровая фотокамера
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* Настоящий объектив продается с заранее прикрепленным адаптером C.

Подготовка цифровой фотокамеры

Ниже объясняется на примере фотокамеры DSC-T200.
Более подробно смотрите инструкцию по пользованию цифровой фотокамерой.
- Нажав кнопку зуммирования (W), установите в максимальное широкоугольное положение.
- Касаясь значка "🌷" на экране, установите в положене макрозаписи.
  * Модели фотокамеры, кроме работающих с сенсорной ипанелью, должны быть установлены в положение макрозаписи, нажимая кнопку управления.

Примечание
Применяйте режим макрозаписи.
При этом невозможно использовать запись нормальную и в увеличенном режиме.

Прикрепление объектива к фотокамере (См. рисунок B)

1 Прикрепите шнурок к ремешку фотокамеры и данному объективу, чтобы не терять или понять объектива.
2 Переместите объектив как показано на рис. ① и прикрепите его так, чтобы он совместился с объективом фотокамеры ②.
Для совмещения объективов, надо убедиться в плавном перемещении конверсионного объектива. Затем, отрегулируйте положение конверсионного объектива по направлению стрелки ③.
Перед пользованию фотокамерой убедитесь в отсутствии потемнения в углах.

Примечания
- При нахождении данного объектива в неиспользованном состоянии, надо сохранить объектив с прикрепленной крышкой для предохранения его.
- Прикрепите и удалите данный объектив с прикрепленной крышкой.
- Надо быть осторожны, чтобы не касаться поверхности объектива.
- Только для моделей фотокамеры, работающих с сенсорной панелью, должно удалить настоящий объектив при работе с кнопками управления и скрытыми иконками (HOME и др.) на экране.

Ограничения по пользованию

- Осветитель AF не может применяться.
- При съемке в максимальном широкоугольном положении установите на режим макрозаписи.
  Фокусировка затрудняется в некоторых случаях на стороне телефотосъемки.
- Тень объектива может видеться при пользовании им вместе с встроенной лампой-вспышкой.

Очистка широкоугольного конверсионного объектива

Очистка поверхности конверсионного объектива должна производиться с помощью щетки-груши или мягкой щетки. Отпечатки пальцев и др. загрязнения следует удалить протирая мягкой ветошью, слегка смоченной умеренным раствором детергента. (Рекомендуется применять чистящее средство KK-LC3.)

Технические характеристики

Увеличение: 0,77
Конструкция объектива:
1-групповая, 1-элементная
Габариты: Приблиз. 40 × 39 × 33 mm (ш/в/г)
Масса: Приблиз. 20 г
Комплектность поставки:
Широкоугольный конверсионный объектив (1), Крышка объектива (1), Мешок для переноса (1), Шнурок (1), Адаптер (3), Набор напечатанной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Япония

中文（繁）

VCL-DE07TB 是用於 Sony 數位相機（以下簡稱"相機"）的廣角鏡頭。
並非在所有國家或地區都能買到這些 Cyber-shot 相機。使用前請仔細閱讀使用說明書。

選擇配接器（見圖 A）

更換相機的配接器時，請參閱下表。
進行更換時，請將配接器的凸起部對準本裝置的凹入部，然後用力按入。

配接器	數位相機
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* 購買本裝置時，已經安裝了配接器 C。

準備數位相機

以使用 DSC-T200 爲例進行說明。
有關詳情，請參閱您的數位相機的使用說明書。
- 按變焦 (W) 按鈕，設爲廣角端。
- 觸摸螢幕上的"🌷"，設爲微距拍攝。
  * 除使用觸摸屏操作的機型外，其他機型均應使用控制按鈕設置微距拍攝。

註
通過微距拍攝使用。
不能使用正常拍攝和放大鏡模式拍攝。

安裝到相機上（見圖 B）

1 將細繩連接到相機帶和本裝置上，以防止本裝置丟失或跌落。
2 如圖所示滑動 ① 並安裝本裝置，使其對準鏡頭 ②。
要對準鏡頭，請確認其未觸碰鏡頭周圍的金屬板，然後按照箭頭方向調整本裝置 ③。
使用相機時，應確認邊角或底部不會發暗。

註
- 不使用本裝置時，爲保護鏡頭，請合上鏡頭蓋保存。
- 安裝和移除本裝置時，也請合上鏡頭蓋。
- 小心不要觸摸鏡頭表面。
- 只有使用觸摸屏操作的機型，在使用操作按鈕和螢幕上的隱藏圖標（例如 HOME 等）時，應該拆下本裝置，再進行操作。

使用上的限制

- 無法使用 AF 照明燈。
- 應設爲微距拍攝並以廣角端使用。
  在遠攝側上有時難以聚焦。
- 如果與相機的內置閃光燈一起使用，會出現鏡頭的陰影。

清潔廣角轉換鏡頭

使用吹風機或軟刷拂掉轉換鏡頭表面的灰塵。使用浸有柔性清潔濟的軟布輕輕擦掉指紋或其他污漬。（建議使用清潔包 KK-LC3 。）

規格

放大倍率： 0.77
鏡頭結構： 1 組，1 片
尺寸： 約 40 × 39 × 33 mm（寬／高／深）
質量： 約 20 g
所含物品： 大口徑廣角鏡頭 (1)、鏡頭蓋 (1)、攜行袋 (1)、細繩 (1)、配接器 (3)、成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

中文（简）

VCL-DE07TB 是用于 Sony 数码相机（以下简称"相机"）的广角镜。
并非在所有国家或地区都能买到这些 Cyber-shot 相机。使用前请仔细阅读使用说明书。

选择适配器（见图 A）

更换相机的适配器时，请参阅下表。
进行更换时，请将适配器的凸起部对准本装置的凹入部，然后用力按入。

适配器	数码相机
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* 购买本装置时，已经安装了适配器 C。

准备数码相机

以使用 DSC-T200 为例进行说明。
有关详情，请参阅您的数码相机的使用说明书。
- 按变焦 (W) 按钮，设为广角端。
- 触摸屏幕上的"🌷"，设为微距拍摄。
  * 除使用触摸屏操作的机型外，其他机型均应使用控制按钮设置微距拍摄。

注
通过微距拍摄使用。
不能使用正常拍摄和放大镜模式拍摄。

安装到相机上（见图 B）

1 将细绳连接到相机带和本装置上，以防止本装置丢失或跌落。
2 如图所示滑动 ① 并安装本装置，使其对准镜头 ②。
要对准镜头，请确认其未触碰镜头周围的金属板，然后按照箭头方向调整本装置 ③。
使用相机时，应确认边角或底部不会发暗。

注
- 不使用本装置时，为保护镜头，请合上镜头盖保存。
- 安装和移除本装置时，也请合上镜头盖。
- 小心不要触摸镜头表面。
- 只有使用触摸屏操作的机型，在使用操作按钮和屏幕上的隐藏图标（例如HOME等）时，应该拆下本装置，再进行操作。

使用上的限制

- 无法使用 AF 照明灯。
- 应设为微距拍摄并以广角端使用。
  在远摄侧上有时难以聚焦。
- 如果与照相机内藏的闪光灯一起使用、会出现镜头的影子。

清洁广角转换镜头

使用吹风机或软刷拂掉转换镜头表面的灰尘。使用浸有柔性清洁济的软布轻轻擦掉指纹或其它污渍。（建议使用清洁包 KK-LC3。）

规格

放大倍率： 0.77
镜头结构： 1 组，1 片
尺寸： 约 40 × 39 × 33 mm（宽／高／深）
质量： 约 20 g
所含物品： 广角镜 (1)、镜头盖 (1)、便携袋 (1)、细绳 (1)、适配器 (3)、成套印刷文件

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

索尼公司
版次：2008 年 8 月

한국어

VCL-DE07TB는 Sony 디지털 스틸 카메라(이하 "카메라"라 함)용 와이드 컨버전 렌즈입니다.
Cyber-shot은 일부 나라 또는 지역에서 시판되지 않습니다. 사용설명서를 읽으십시오.

어댑터 선택하기(그림 A 참조)

사용 중인 카메라 어댑터를 교체할 때에는 하기의 표를 참조하십시오.
교체하려면 본 제품의 오목 부분에 어댑터의 볼록 부분을 맞추고 완전히 누르십시오.

어댑터	디지털 스틸 카메라
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* 본 제품의 구입 시점에서는 어댑터 C가 장착되어 있습니다.

디지털 스틸 카메라 준비하기

DSC-T200을 예로 설명했습니다.
자세한 내용은 사용 중인 디지털 스틸 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.
- 줌(W) 버튼을 눌러서 광각 끝으로 설정하십시오.
- 화면의 "🌷"를 눌러서 매크로 촬영으로 설정하십시오.
  * 터치 패널로 조작하지 않는 모델은 컨트롤 버튼으로 매크로 촬영을 설정하십시오.

주의점
매크로 촬영에서 사용하십시오.
통상 촬영 및 확대경 모드 촬영은 사용할 수 없습니다.

카메라 장착하기(그림 B 참조)

1 본 제품을 분실하거나 떨어뜨리지 않도록 끈을 카메라 손잡이 끈과 본 제품에 장착합니다.
2 그림 ①처럼 본 제품을 밀어서 카메라 렌즈에 맞춥니다②.
렌즈와 위치를 맞출 때에는 렌즈 주위의 플레이트에 걸리지 않는지 확인하십시오. 본 제품을 화살표 ③ 방향으로 조절하십시오.
카메라를 사용할 때에는 코너나 아래 부분이 어두워지지 않는지 확인하십시오.

주의점
- 본 제품을 사용하지 않을 때에는 렌즈를 보호하기 위해 캡을 장착하고 보관하십시오.
- 본 제품을 장착하거나 분리할 때 렌즈 캡은 장착한 상태로 두십시오.
- 렌즈 표면을 만지지 않도록 주의하십시오.
- 조작 버튼과 화면의 숨겨진 아이콘(HOME 등)을 사용할 때에는 터치 패널로 조작하는 모델만 본 제품을 분리하십시오.

사용에 관한 제한

- AF 보조광은 사용할 수 없습니다.
- 매크로 촬영으로 설정하고 광각 끝에서 사용하십시오.
  망원 쪽에서는 초점이 잘 맞지 않는 경우가 있습니다.
- 내장 플래시와 함께 사용하면 렌즈의 그림자가 보이는 경우가 있습니다.

와이드 엔드 컨버전 렌즈의 청소

블로어 브러시나 부드러운 솔로 컨버전 렌즈 표면의 먼지를 털어내십시오. 지문 등이 묻었을 때에는 묽은 중성 세제로 살짝 적신 부드러운 헝겊으로 닦아내십시오.(클리닝 키트 KK-LC3를 사용하실 것을 권장합니다.)

주요 제원

배율: 0.77
렌즈 구성: 1군, 1매
외형 치수: 약 40 × 39 × 33 mm(w/h/d)
중량: 약 20 g
동봉품: 와이드 엔드 컨버전 렌즈(1), 렌즈 캡(1), 휴대용 파우치(1), 끈(1), 어댑터(3), 도큐먼트 세트

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

عربي

هي عدسة التحويل العريضة لكاميرا Sony الساكنة الرقمية (المشار إليها أدناه بـ «الكاميرا»). VCL-DE07TB
موديلات Cyber-shot هذه غير متوفرة في جميع الدول أو المناطق. اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل الاستعمال.

اختيار حلقة التعديل (راجع الشكل التوضيحي A)

راجع الجدول أدناه عند استبدال حلقة التعديل الخاصة بكاميرتك.
للاستبدال، قم بمحاذاة الجزء المحدب من حلقة التعديل مع الجزء المقعر من الوحدة وادفعه للداخل بإحكام.

حلقة التعديل	كاميرا ساكنة رقمية
A	DSC-T100
B	DSC-T75/T70/T50/T30/T25/T20/T10/T9/T2
C	DSC-T500/T300/T200

* عندما تشتري هذه الوحدة، تكون حلقة التعديل C مركبة.

تحضير الكاميرا الساكنة الرقمية

تم شرحها باستعمال الموديل DSC-T200 كمثال.
للتفاصيل، راجع تعليمات التشغيل الخاصة بكاميرتك الساكنة الرقمية.
- اضغط على زر الزوم (W) واضبطه على النهاية العريضة.
- المس "🌷" الموجود على الشاشة لضبطه على تسجيل الماكرو.
  * ينبغي ضبط الموديلات خلاف التي يتم تشغيلها عن طريق اللوحة اللمسية على تسجيل الماكرو باستعمال زر التحكم.

ملاحظة
استعمله مع تسجيل الماكرو.
لا يمكنك استعمال التسجيل العادي وتسجيل وضع التكبير.

تركيبه على الكاميرا (راجع الشكل التوضيحي B)

1 قم بتركيب المشد على الحزام الخاص بكاميرتك وبهذه الوحدة لتفادي الضياع أو سقوط هذه الوحدة.
2 قم بسحب الوحدة كما هو مبين في الشكل التوضيحي ① وقم بتركيبها بحيث تكون محاذية لعدسة الكاميرا ②.
للمحاذاة مع العدسة، تأكد من عدم انحباسها بين أجزاء اللوح الموجود حول العدسة. ثم قم بضبط الوحدة باتجاه السهم ③.
عند استعمال الكاميرا، تحقق من عدم وجود مناطق مظلمة في الزوايا أو في الأسفل.

ملاحظات
- عندما لا تستعمل هذه الوحدة، قم بحماية العدسة وذلك بتخزينها عندما يكون غطاء العدسة مركبًا.
- قم بتركيب ونزع هذه الوحدة عندما يكون غطاء العدسة مركبًا.
- احرص على عدم لمس سطح العدسة.
- فقط بالنسبة للموديلات التي يتم تشغيلها بواسطة اللوحة اللمسية ينبغي نزع هذه الوحدة عند التشغيل باستعمال أزرار التشغيل والأيقونات المخفية (HOME إلخ.) على الشاشة.

قيود الاستعمال

- لا يمكن استعمال إضاءة التركيز البؤري التلقائي AF.
- اضبط على تسجيل الماكرو واستعمله مع النهاية العريضة.
  يكون التركيز أحيانًا صعب على الجهة المقربة.
- قد تكون ظلال العدسة مرئية عند استعمالها مع الفلاش الداخلي.

تنظيف عدسة تحويل النهاية العريضة

نظف الغبار الموجود على سطح عدسة التحويل باستعمال فرشاة نافخة أو فرشاة لينة. امسح البصمات أو التلطخات الأخرى بقطعة قماش لينة تم غمرها قليلا بمحلول تنظيف معتدل. (يوصى باستعمال طقم التنظيف KK-LC3.)

المواصفات

التكبير: ٠,٧٧
تركيبة العدسة: مجموعة واحدة، عنصر واحد
الأبعاد: تقريبًا ٤٠ × ٣٩ × ٣٣ مم (عرض/ارتفاع/عمق)
الكتلة: تقريبًا ٢٠ جم
البنود المتضمّنة: عدسة التحويل ذات النهاية العريضة (١)، غطاء العدسة (١)، جراب حمل (١)، مشد (١)، محول (٣)، طقم من وثائق مطبوعة

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com