SONY 3-086-504-03 (1)

メモリースティック USB リーダー/ライター
Memory Stick USB Reader/Writer

取扱説明書
Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohjeet
Инструкция по пользованию
使用説明書
使用说明书
사용설명서
تعليمات التشغيل

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電撃風品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

MSAC-US30

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan

MEMORY STICK™

はじめて使用するときは、接続する前に付属のCD-ROMのソフトウェアを必ずインストールしてください。
Be sure to install the software on the supplied CD-ROM before connecting, when using this unit for the first time.
Avant l'utilisation, veillez à installer le logiciel sur le CD-ROM fourni.
Vor dem Betrieb muss das Programm auf der mitgelieferten CD-ROM installiert werden.
Assicurarsi di installare il software dal CD-ROM in dotazione prima dell'uso.
Voor het gebruik dient u allereerst de programma's van de bijgeleverde CD-ROM te installeren.
En primer lugar, cerciórese de instalar el software del CD-ROM suministrado.
Certifique-se de instalar o software no CD-ROM fornecido quando for utilizá-lo pela primeira vez.
Programmet på den medfølgende CD-ROM skal installeres inden installeres innen produkten tas i bruk.
Sorg för at installere software på den medfølgende cd-rom inden brugen.
Asenna ohjelma varmistaaksesi kuuluvista CD-ROM levyltä ennen käyttöä.
При впервые использовании адаптера необходимо установить приложения на прилагаемом CD-ROM перед его подключением.
第一次使用本機時，請先安裝隨附一片產品光碟（CD-ROM）上的軟體。
第一次使用本机时，在连接前，一定要安装附带 CD-ROM 上的软件。
本 제품을 처음 사용하실 때에는 연결하기 전에 부속된 CD-ROM 소프트웨어를 반드시 설치하여 주십시오.
تأكد من تركيب البرنامج التطبيقي على الأسطوانة CD-ROM التي توصيل، عند استعمال هذه الوحدة لأول مرة

警告表示の意味
この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 注意 / 行為を禁止する記号 禁止 分解禁止 禁足 注意 接触禁止 使用禁止 プラグを抜く

⚠注意 下記の注意事項を守らないと、おもわぬ**けが**をしたり、周辺の家財に**損害**を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えない
MSAC-US30の「メモリースティック」挿入口に異物を入れない
発煙・火災の原因となることがあります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると、火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターにご相談ください。

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

使用上のご注意

- 本機に付いた汚れは柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン、アルコール、シンナーなどは絶対に使用しないでください。本機が変形したり、故障の原因となります。
- 「メモリースティック」の不具合などによって記録・再生が正しく行われなかった場合、記録内容については保証いたしません。
- 「メモリースティック」の誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると、記録・消去などができなくなります。

□ご注意
- アクセスランプは「メモリースティック」にアクセスしているときに点灯します。アクセスランプ点灯中は、メモリースティックを取り出したり、パソコンの電源をせったり、USBケーブルを抜いたりしないでください。「メモリースティック」のIDデータが壊れることがあります。
- USBケーブルを抜くときは、コネクタ部分を持ってください。

必要なシステム構成

Windows 2000/Windows XPでのご使用について
Windows 2000/Windows XP上で「SonicStage」を動作させる場合は、下記の制限があります。
- インストールは管理者用のアカウント（Administrator）でログインして行ってください。
- 管理者用のアカウントでのログオン方法については、お使いのパソコンのマニュアルなどを読んでご覧ください。
- 使用時は管理者権限（Administrator）または標準ユーザー権限（Power Users）のユーザーでログオンしてください。
- 「SonicStage」起動時は、CD-ROMドライブを抜き差ししないでください。お客様の大切なデータが失われる場合があります。
- Windows 2000ではProfessionalでのみ、お使いになれます。
- NTFSフォーマットは、標準インストール（工場出荷時）でのみお使いになれます。

本製をWindows 2000にService Pack 3がインストールされているパソコンでのご使用について
本機をWindows 2000にService Pack 3がインストールされたパソコンでご使用されます場、以下の操作をすると、本機がパソコンに認識されなくなる場合があります。
1. 対象商品をパソコンのUSBポートに接続した状態でパソコンの電源を入れWindowsを起動する、またはWindowsの再起動をする。
2. Windows起動後、本機とパソコンを接続しているUSBケーブルを抜き差しする。→対象商品がパソコンに認識されてしまう。
ただし、USBケーブルを抜かないままの、この現象は発生しません。

この現象を回避するには
パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する際、またはWindowsの再起動を行う際は、対象商品とパソコンを接続しているUSBケーブルを抜きてください。

Windows XP/Windows Meでのシステムの復元について
Windows XPまたはWindows Meを起動した場合、システムツール「システムの復元」を実行すると、「SonicStage」で録音している曲を再生できなくなることがあります。
そのため、「システムの復元」を実行する前には、必ず「SonicStage」で録音している曲データをバックアップしてください。

付属品を確かめる

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっていることを確認してください。不足しているか属品があるときは、お買い上げ店またはお客様ご相談センターに連絡ください。

- メモリースティックUSB リーダー/ライター本体（1）
- 専用USBケーブル1.0m（1）
- Windows用CD-ROM（MSAC-US30）（1）
  - このCD-ROMには、以下のソフトウェアが入っています。
  - デバイスドライバー ・「SonicStage」Ver.1.5
  - メモリースティック Formatter Ver.2.1 ・取扱説明書（PDFファイル）
- 取扱説明書（1）

ソフトウェアをパソコンにインストールする（Windowsをお使いのかた）

以下の手順に従って、デバイスドライバーのインストールをします。

□ご注意
本機をパソコンに接続したままインストールを行わないでください。
ご使用になるOSによっては、インストールの一部が自動で行われることがあります。
デバイスドライバーインストールを行うと、同時に「Memory Stick Formatter」と取扱説明書（PDFファイル）がインストールされます。

1 パソコンの電源を入れる。
この段階ではまだ本機をパソコンに接続しないでください。
他のアプリケーションが立ち上がっている場合は終了させてください。
Windows 2000: Windowsを起動してAdministrator権限でログオンする必要があります。
2 付属のCD-ROM（MSAC-US30）をパソコンのCD-ROMドライブにセットする。
自動的にインストールランチャーが起動します。
ドライバをインストールするにはメニューの「ドライバー」をクリックします。
3 画面指示をクリックしてインストールを続行する。
4 画面指示にしたがってインストールを完了する。
5 続けて「Memory Stick Formatter」のインストールが始まる。
画面の指示にしたがって「次へ」ボタンをクリックします。
インストールを完了します。
6 続けて取扱説明書（PDFファイル）がパソコンに自動的にインストールされる。
取扱説明書のインストールが完了すると、アプリケーション選択画面に戻ります。
ここでソフトウェアのインストールを終了するには「Exit」ボタンを押します。
「SonicStage」については、付属のCD-ROMの取扱説明書に従ってインストールしてください。

本機をパソコンにつなぐ

□ご注意
本機をパソコンに接続する前に必ず付属ソフトウェアのインストールを行いパソコンを用意してください。
付属の専用USBケーブルで、本機のUSB端子とパソコンのUSB端子をつなぎます。

専用USBケーブルについて
□コネクタ パソコンのUSB端子に差し込みます。パソコンの本体にUSB端子が複数あるときは、どの端子でも使えます。
Mini-Bコネクタ 本機のUSB端子に差し込みます。

1 本機のUSB端子に、USBケーブルのMini-Bコネクタを奥までしっかりと押し込んでください。
2 パソコンのUSB端子にUSBケーブルのAコネクタをつなぐ。
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動しドライバのインストールが始まります。OSによっては自動的にドライバのインストールが行われることがあります。
パソコンのUSB端子の位置は、お使いのパソコンによって異なります。
お使いのUSB端子をパソコンにつないだ状態でパソコンの電源を入れWindowsを起動する。
本機がUSBに認識されるとWindowsの「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動しドライバのインストールが始まります。
ドライバのインストールが完了すると、本機がUSBに認識されます。
3 画面の指示に従ってインストールを完了する。

□ご注意
- 特にパソコンに標準装備USBの2台以上のUSB機器を接続した場合、同時にお使いになるUSB機器によっては、動作を保証いたしません。
- 不具合USBポートは、必ずパソコンの標準USBポートに接続してください。キーボードやUSBハブなどを経由して接続した場合は、動作を保証しません。
- 周辺機器のすべてのパソコンにつて、動作を保証するものではありません。
- パソコンにUSB接続は必ず付属の専用USBケーブルを使用してください。

接続が完了したことを確認する

以下ではWindows XPを使って説明しています。OSの種類および設定によっては画面表示が異なる場合があります。

1 「マイコンピュータ」フォルダを開く。
2 新しく認識された「Memory Stick-MG (F::)」のアイコンが表示されていることを確認する。

□ご注意
パソコンのUSBハブ（コネクタ）が複数ある場合、ポートごとに割り当てられます。
「Memory Stick-MG (F:)」のアイコンが表示されたら、接続は完了です。
「Memory Stick-MG (F:)」のアイコンが表示されるまでに、時間がかかることがあります。

□ご注意
- ご使用になるOSの種類および「メモリースティック」によっては「Memory Stick-MG (F:)」や「リムーバブルディスク（F:）」と表示されアイコンも異なることがあります。
- 「Memory Stick」のアイコンが表示されない場合は、デバイスドライバーがインストールされていない可能性があります。次の手順に従って操作してください。
- すでに他の「リムーバブル（ディスク）」を使用している場合には、複数の「リムーバブル（ディスク）」のアイコンが表示されます。

リムーバブルディスク（Memory Stick）が表示されないときは

すでに別のデバイスドライバーがインストールされている可能性があります。本機をパソコンにつないで、CD-ROMの取扱説明書に従ってください。

ご使用方法（Macintoshをお使いの場合）

OS標準装備のドライバーでご使用できます。以下の手順に従って操作してください。

本機をパソコンに接続するだけで、ドライバーのインストールをするとなくお使いになれます。

1 パソコンの電源を入れる。
2 「メモリースティック」を本機に差し込み、付属の専用USBケーブルで、本機のUSB端子とパソコンの本体のUSB端子をつなぐ。
自動的にドライバがインストールされ、本機を認識いただける状態になります。詳しくは、CD-ROMの取扱説明書をご覧ください。

□ご注意
本機に「メモリースティック」が差し込まれていないと、本製品のディスクアイコンはデスクトップに表示されません。

本機をパソコンから取りはずす

オンラインヘルプ（Windowsをお使いのかた）、故障かな？と思ったら

付属のCD-ROMには、より詳しい内容の取扱説明書（PDFファイル）が入っていますのでこちらをご覧ください。なお、PDFファイルの閲覧にはAdobe社のAcrobat Reader が必要です。Acrobat Readerの詳しい使いかたは、Acrobat Readerのオンラインヘルプをご覧ください。

主な仕様

メモリースティックUSBリーダー/ライター
インターフェース：USBインターフェース
転送速度：最大480Mbps

電源部、その他
動作電圧 DC5V（USBケーブルより供給）
消費電流 動作時 最大500mA
待ち受けスペンド時 最大70μA
外形寸法 約38×14×74.5mm（幅×高さ×奥行き）
本体質量 約30g（「メモリースティック」は含まず）
使用環境 温度 0℃～40℃（結露のないこと）
湿度 20%～80%（結露のないこと）

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
万一、当社の製品との問題による不具合があるとした場合には、同数の新しい「メモリースティックUSB リーダー/ライター」とお取替えいたします。
ご相談にはなるときは次のことをお知らせください。
型式：MSAC-US30
シリアル番号
故障の状態：できるだけ詳しく
購入年月日
ご使用環境：
ご使用パソコンの機種名
OSのバージョン
メモリー容量
ハードディスクなどの容量
ご使用のポート
一緒に接続されているアプリケーションソフトウェア名
商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

●http://www.sony.co.jp/Storage/
■サポート情報は
http://www.sony.net/memorystick/support/
お客様ご相談センター
☎ナビダイヤル 0570-00-3311
（テレビサイトのご利用できない場合はこちらをご利用ください）
☎携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
（デジタイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください）
FAX 0466-31-2595
受付時間：月～金 9:00～20:00（土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にて お受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
Printed in Japan
この説明書は再生紙を使用しています。

English

Before operating the unit, please read this instructions thoroughly, and retain it for future reference.

For the Customers in U.S.A.
If you have any questions about this product, you may call:
Sony Customer Information Center 1-800-222-SONY(7669).
The number below is for the FCC related matters only.
Regulatory Information

Declaration of Conformity
Trade Name : SONY
Model : MSAC-US30
Responsible Party : Sony Electronics Inc.
Address : 680 Kinderkamack Road, Oradell, NJ 07649 U.S.A.
Telephone number : 201-930-6972
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SONY MSAC-US30 Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The specified USB cable (supplied) must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the customers in Canada
This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Notice
If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the USB cable again.

Precaution on Use

- If the body becomes dirty, wipe with a soft cloth. Never use benzine, alcohol, paint thinner or other solvents. This unit may be damaged or malfunction.
- The contents of data cannot be compensated if recording or playing back is not made due to malfunctions such as "Memory Stick" error.
- To prevent recording or deletion of data on "Memory Stick" set the "Memory Stick" write-protect switch to "LOCK."

□Notes
- The access lamp lights while the "Memory Stick" is being accessed. Never remove the "Memory Stick," turn off the computer, or unplug the USB cable while the access lamp is lit. The data on the "Memory Stick" could be destroyed.
- When disconnecting the USB cable, do not hold it by its cable; hold it by its connector.

System requirements

When using Windows 2000/Windows XP
The following restrictions apply when "SonicStage" is running under Windows 2000/Windows XP.
- Installation should take place after you log on as Administrator.
  For how to log on using the Administrator account, see the manual provided with your computer.
- When using the software, log on as an Administrator or as a Power User.
- Do not insert or remove a CD-ROM drive while "SonicStage" is running. Your important data may get lost.
- Only the Professional edition of Windows 2000 can be used.
- NTFS format can only be used when standard-installed (installed when shipped from the factory).

When using this unit on a computer with Service Pack 3 of Windows 2000 installed
Performing the following operations may cause the unit not to be recognized by your computer when using this unit on a computer with Service Pack 3 of Windows 2000 installed.
1. Starting Windows with your computer on or rebooting while the products in question are connected to your computer's USB port.
2. Unplugging and plugging in the USB cable that is connecting the unit and your computer after starting Windows.
→ The products in question will cease to be recognized by your computer.
If the USB cable is not unplugged, these issues will not occur.

To avoid these issues
When starting Windows with your computer on or when rebooting Windows, remove the USB cable that is connecting the products in question and your computer.

On System Restore and Windows XP/Windows Me
When using the Windows XP or Windows Me, executing the "System Restore" item in System Tools may make it impossible to play back the songs managed by "SonicStage."
Therefore, be sure to back up the song data managed by "SonicStage" before you execute "System Restore."

Checking the supplied accessories

- **Memory Stick USB Reader/Writer (1)**
- **Special USB cable 1.0 m (1)**
- **CD-ROM for Windows (MSAC-US30) (1)**
  - The CD-ROM contains the following software programs.
  - Device Driver Software •"SonicStage" Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
  - Operating Instructions (PDF file)
  The data of Operating Instructions for this unit (PDF file) is MSAC-US30Manual_ENG.pdf
- **Operating Instructions for this unit (1)**

Le « Memory Stick Formatter » et les instructions de fonctionnement (fichier PDF) sont installés simultanément dans votre ordinateur avec le pilote CD.

1 **Allumez votre ordinateur.**
Ce point, ne recordez pas cet appareil à l'ordinateur.
Fermez toutes les applications ouvertes.
Pour installer le pilote de périphérique sous Windows 2000 ou Windows XP, vous devez ouvrir la session comme Administrateur.
2 **Insérez le CD-ROM (MSAC-US30) dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**
L'installateur est lancé automatiquement.
Pour installer un pilote, cliquez sur le bouton [Driver] du menu.
3 **Veuillez lire attentivement l'accord de licence utilisateur, puis cliquez sur le bouton [Agree].**
4 **Effectuez l'installation en suivant les instructions apparaissant sur l'écran.**
5 **L'installation de « Memory Stick Formatter » commence ensuite.**
Cliquez sur le bouton [Next] quand le message affiche à l'écran vous le demande.
Achevez l'installation.
6 **L'installation des instructions de fonctionnement (fichier PDF) est effectuée ensuite automatiquement.**
Lorsque l'installation des instructions de fonctionnement est terminée, l'écran de sélection de l'application s'affiche de nouveau.
Pour arrêter l'installation du logiciel à ce point, cliquez sur [Exit].
Reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM fourni pour installer « SonicStage ».

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

□Remarque
Veillez à installer le logiciel fourni avant de raccorder cet appareil à votre ordinateur. Redémarrez l'ordinateur après l'installation.

Reliez la prise USB de cet appareil à la prise USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB spécial fourni.

A propos du câble spécial USB
A connector: Ce connecteur se branche sur la prise USB de l'ordinateur. N'importe quelle prise peut être utilisée si l'ordinateur est doté de plusieurs prises USB.
Mini-B connector: Ce connecteur se branche sur la prise USB de l'appareil.

1 **Insérez à fond le miniconnecteur B du câble USB dans la prise USB de l'appareil.**
2 **Branchez le connecteur A du câble USB dans le port USB de l'ordinateur.**
« Found New Hardware Wizard » est lancé et l'installation du pilote commence. Suivant le système d'exploitation utilisé, l'installation du pilote peut se faire automatiquement.
L'emplacement de prise USB sur l'ordinateur peut varier selon votre ordinateur.
Si vous utilisez un ordinateur équipé de plusieurs prises USB, ne raccordez pas d'autres appareils à l'exception d'une souris ou clavier et des claviers, sinon prises USB en même temps que cet appareil. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, utilisez la prise USB de l'ordinateur proprement dite.
3 **Effectuez l'installation en suivant les instructions apparaissant sur l'écran.**

□Remarques
- Si deux ou plusieurs appareils USB, à l'exception des équipements standards, sont raccordés à un ordinateur et que tous deux sont utilisés simultanément, le fonctionnement n'est pas garanti dans le cas de certains appareils USB.
- Veillez à bien raccorder le câble USB fourni directement à la prise USB de l'ordinateur. L'appareil ne fonctionnera pas si le câble est raccordé à l'ordinateur par le clavier ou un concentrateur USB, etc.
- Le bon fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti dans tous les environnements d'ordinateurs recommandés.
- Seul le câble USB spécifié (fourni) doit être utilisé pour le raccordement de l'appareil à l'ordinateur.

Vérification des connexions

Ci-après, le menu classique de Windows 2000 est utilisé pour les explications. L'écran peut être différent suivant le système d'exploitation et les réglages utilisés.

1 **Ouvrez le dossier « My Computer ».**
2 **Assurez-vous que l'icône du Memory Stick-MG (F:) apparaît.**

□Remarque
La désignation du lecteur (F:) peut être différente sur certains ordinateurs.
La connexion du lecteur de mémoire Memory Stick-MG (F:) apparaît.
Il faut attendre un instant pour que l'icône apparaisse.

□Remarques
- Suivant le système d'exploitation et le « Memory Stick » utilisés, l'icône affichée apparaîtra sous la forme « Removable Disk (Disque amovible) (F:) » au lieu de « Memory Stick-MG (F:) ».
- Si l'icône Memory Stick n'apparaît pas, c'est que le pilote USB n'est pas installé correctement. Effectuez les désinstallations décrites. Si vous utilisez un autre « Removable Disk (Disque amovible) », plusieurs icônes « Removable Disk (Disque amovible) » apparaîtront.

Si le disque amovible (icôn du Memory Stick) n'est pas affiché

Il se peut qu'un autre pilote de périphérique soit déjà installé. Raccordez cet appareil à votre ordinateur, puis reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.

Utilisation de l'appareil (avec Macintosh)

Vous pouvez utiliser le gestionnaire fourni d'origine avec le système d'exploitation OS. Effectuez les démarches décrites ci-dessous.

Vous pouvez utiliser cet appareil sans installer le pilote de périphérique en le raccordant à votre ordinateur.

1 **Mettez votre ordinateur sous tension.**
2 **Insérez un « Memory Stick » dans l'appareil et raccordez la prise USB de cet appareil sur la prise USB de l'ordinateur au moyen du câble USB spécial fourni.**
L'installation commence automatiquement et cet appareil peut désormais être utilisé. Pour les détails, reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.

□Remarque
L'icône de du lecteur de cet appareil s'apparaît pas sur l'ordinateur si le « Memory Stick » n'est pas inséré dans l'appareil.

Deconnexion de l'appareil et de l'ordinateur ou retrait du « Memory Stick » de l'appareil.

Aide en ligne (à l'emploi de Windows) et guide de dépannage

Reportez-vous au contenu du CD-ROM fourni où vous trouverez des informations de fonctionnement détaillées (fichier PDF).
Pour pouvoir lire les fichiers PDF, Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated doit être installé sur l'ordinateur.
Pour le détail sur l'utilisation de Acrobat Reader, voyez l'aide en ligne de Adobe Acrobat Reader.

Spécifications

Lecteur/Enregistreur USB de Memory Stick
Interface : Interface USB
Vitesse en bauds : Max. 480 Mbps

Données générales
Tension de fonctionnement : CC 5V (fournis par le câble USB)
Consommation : Max. 500 mA (en fonctionnement)
Max. 0,5 mA (en veille)
Dimensions externes : Approx. 38 mm × 14 mm × 74,5 mm (1 1/2 × 9/16 × 3 pouces) (Largeur × Hauteur × profondeur)
Poids : Approx. 30 g (sans « Memory Stick »)
Conditions de fonctionnement : Température : 0°C à 40°C (32°F à 104°F) (condensation non permise)
Humidité : 20% à 80% (condensation non permise)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Pour toute question ou commentaire à propos de cet appareil, consultez notre site web Service Clientèle http://www.sony.net/Products/mssupport/

GARANTIE RESTREINE

Si ce produit est reconnu défectueux par sa main d'œuvre ou ses matériaux dans pendant un an suivant sa date d'achat initiale, il sera remplacé par un produit neuf ou remis à neuf par Sony Electronics Inc. ou par Sony du Canada Ltée.
UN TEL REMPLACEMENT SERA L'UNIQUE RECOURS DU CONSOMMATEUR, ET NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR, NI LE VENDEUR NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, DIRECT OU CONSÉQUENT, RÉSULTANT DE L'USAGE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'USAGE. DE CE PRODUIT.
Certains états aux États-Unis ne permettent pas l'exclusion des dommages consequents ou fortuits. Dans ces cas, cette exclusion ne s'applique pas. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques au consommateur et il peut exister aussi d'autres droits, variant d'un état à autre aux États-Unis, à Porto Rico ou d'une province à l'autre au Canada.
Aux États-Unis, s'adresser à Sony Electronics Inc.
Sony Building, 680 Kinderkamack Road, Oradell, New Jersey 07649.
Au Canada, s'adresser à Sony du Canada Ltée.
115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6 CANADA.

Deutsch

Lesen Sie von dem Betrieb diese Anleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Hinweis
Wenn es auf Grund von statischer Elektrizität oder elektromagnetischer Einstrahlung zu einer Unterbrechung der Übertragung (oder einem Fehler) kommt, muss das Programm neu gestartet oder das USB-Kabel erneut angebracht und wieder angeschlossen werden.

Achtung
Gerät in die USB-Buchse des Computers eingesteckt. Bestzer Port mehrere USB-Buchsen, können Sie eine beliebige verwenden.
Sie können das USB-Kabel direkt an den Computer anschließen.
Schließen Sie alle laufenden Programme.
Beim Installieren des Treibers unter Windows 2000 oder Windows XP müssen Sie sich als Administrator anmelden.

2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (MSAC-US30) in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Der Launcher startet automatisch.
Zum Installieren eines Treibers klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche [Driver].

3 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Agree].

4 Folgen Sie den Bildschirmmeldungen, um die Installation vollständig auszuführen.

5 Anschließend beginnt die Installation des „Memory Stick Formatter".
Klicken Sie entsprechend [Next] quand le message affiche à l'écran vous le demande.
Achevez l'installation.

6 L'installation des instructions de fonctionnement (fichier PDF) est effectuée ensuite automatiquement.
Lorsque l'installation des instructions de fonctionnement est terminée, l'écran de sélection de l'application s'affiche de nouveau.
Pour arrêter l'installation du logiciel à ce point, cliquez sur [Exit].
Reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM fourni pour installer « SonicStage ».

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur

□Remarque
Installieren Sie das mitgelieferte Programm, bevor Sie das Gerät an den Computer anschließen. Nach der Installation muss der Computer neu hochgefahren werden.

Verbinden Sie die USB-Buchse dieses Geräts über das mitgelieferte USB-Spezialkabel mit der USB-Buchse des Computers.

Das USB-Spezialkabel
A-Stecker: Verbindet die USB-Buchse des Computers eingesteckt. Bestzer Port mehrere USB-Buchsen, können Sie eine beliebige verwenden.
Mini-B-Stecker: Sie können das USB-Kabel direkt an den Computer anschließen.
Mini-B connector: Ce connecteur se branche sur la prise USB de l'appareil.

1 **Stecken Sie den Mini-B-Stecker des USB-Kabels fest in die USB-Buchse des Geräts ein.**
2 **Stecken Sie den A-Stecker des USB-Kabels in die USB-Buchse des Computers.**
« Found New Hardware Wizard » est lancé et l'installation du pilote commence. Suivant le système d'exploitation utilisé, l'installation du pilote peut se faire automatiquement.
L'emplacement de prise USB sur l'ordinateur peut varier selon votre ordinateur.
Si vous utilisez un ordinateur équipé de plusieurs prises USB, ne raccordez pas d'autres appareils à l'exception d'une souris ou clavier et des claviers, sinon prises USB en même temps que cet appareil. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, utilisez la prise USB de l'ordinateur proprement dite.
3 **Effectuez l'installation en suivant les instructions apparaissant sur l'écran.**

□Remarques
- Si deux ou plusieurs appareils USB, à l'exception des équipements standards, sont raccordés à un ordinateur et que tous deux sont utilisés simultanément, le fonctionnement n'est pas garanti dans le cas de certains appareils USB.
- Veillez à bien raccorder le câble USB fourni directement à la prise USB de l'ordinateur. L'appareil ne fonctionnera pas si le câble est raccordé à l'ordinateur par le clavier ou un concentrateur USB, etc.
- Le bon fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti dans tous les environnements d'ordinateurs recommandés.
- Seul le câble USB spécifié (fourni) doit être utilisé pour le raccordement de l'appareil à l'ordinateur.

Vérification des connexions

Ci-après, le menu classique de Windows 2000 est utilisé pour les explications. L'écran peut être différent suivant le système d'exploitation et les réglages utilisés.

1 **Ouvrez le dossier « Mon ordinateur ».**
2 **Assurez-vous que l'icône du Memory Stick-MG (F:) apparaît.**

□Remarque
La désignation du lecteur (F:) peut être différente sur certains ordinateurs.
La connexion du lecteur de mémoire Memory Stick-MG (F:) apparaît.
Il faut attendre un instant pour que l'icône apparaisse.

□Remarques
- Suivant le système d'exploitation et le « Memory Stick » utilisés, l'icône affichée apparaîtra sous la forme « Removable Disk (Disque amovible) (F:) » au lieu de « Memory Stick-MG (F:) ».
- Si l'icône Memory Stick n'apparaît pas, c'est que le pilote USB n'est pas installé correctement. Effectuez les désinstallations décrites. Si vous utilisez un autre « Removable Disk (Disque amovible) », plusieurs icônes « Removable Disk (Disque amovible) » apparaîtront.

Si le disque amovible (icôn du Memory Stick) n'est pas affiché

Il se peut qu'un autre pilote de périphérique soit déjà installé. Raccordez cet appareil à votre ordinateur, puis reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.

Utilisation de l'appareil (avec Macintosh)

Vous pouvez utiliser le gestionnaire fourni d'origine avec le système d'exploitation OS. Effectuez les démarches décrites ci-dessous.

Vous pouvez utiliser cet appareil sans installer le pilote de périphérique en le raccordant à votre ordinateur.

1 **Mettez votre ordinateur sous tension.**
2 **Insérez un « Memory Stick » dans l'appareil et raccordez la prise USB de cet appareil sur la prise USB de l'ordinateur au moyen du câble USB spécial fourni.**
L'installation commence automatiquement et cet appareil peut désormais être utilisé. Pour les détails, reportez-vous au Mode d'emploi sur le CD-ROM.

□Remarque
L'icône de du lecteur de cet appareil s'apparaît pas sur l'ordinateur si le « Memory Stick » n'est pas inséré dans l'appareil.

Deconnexion de l'appareil et de l'ordinateur ou retrait du « Memory Stick » de l'appareil.

Aide en ligne (à l'emploi de Windows) et guide de dépannage

Reportez-vous au contenu du CD-ROM fourni où vous trouverez des informations de fonctionnement détaillées (fichier PDF).
Pour pouvoir lire les fichiers PDF, Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated doit être installé sur l'ordinateur.
Pour le détail sur l'utilisation de Acrobat Reader, voyez l'aide en ligne de Adobe Acrobat Reader.

Spécifications

Lecteur/Enregistreur USB de Memory Stick
Interface : Interface USB
Vitesse en bauds : Max. 480 Mbps

Données générales
Tension de fonctionnement : CC 5V (fournis par le câble USB)
Consommation : Max. 500 mA (en fonctionnement)
Max. 0,5 mA (en veille)
Dimensions externes : Approx. 38 mm × 14 mm × 74,5 mm (1 1/2 × 9/16 × 3 pouces) (Largeur × Hauteur × profondeur)
Poids : Approx. 30 g (sans « Memory Stick »)
Conditions de fonctionnement : Température : 0°C à 40°C (32°F à 104°F) (condensation non permise)
Humidité : 20% à 80% (condensation non permise)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Pour toute question ou commentaire à propos de cet appareil, consultez notre site web Service Clientèle http://www.sony.net/Products/mssupport/

GARANTIE RESTREINE

Si ce produit est reconnu défectueux par sa main d'œuvre ou ses matériaux dans pendant un an suivant sa date d'achat initiale, il sera remplacé par un produit neuf ou remis à neuf par Sony Electronics Inc. ou par Sony du Canada Ltée.
UN TEL REMPLACEMENT SERA L'UNIQUE RECOURS DU CONSOMMATEUR, ET NI LE FABRICANT, NI LE DISTRIBUTEUR, NI LE VENDEUR NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, DIRECT OU CONSÉQUENT, RÉSULTANT DE L'USAGE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'USAGE. DE CE PRODUIT.
Certains états aux États-Unis ne permettent pas l'exclusion des dommages consequents ou fortuits. Dans ces cas, cette exclusion ne s'applique pas. Cette garantie donne des droits légaux spécifiques au consommateur et il peut exister aussi d'autres droits, variant d'un état à autre aux États-Unis, à Porto Rico ou d'une province à l'autre au Canada.
Aux États-Unis, s'adresser à Sony Electronics Inc.
Sony Building, 680 Kinderkamack Road, Oradell, New Jersey 07649.
Au Canada, s'adresser à Sony du Canada Ltée.
115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6 CANADA.

Deutsch

Lesen Sie von dem Betrieb diese Anleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Hinweis
Wenn es auf Grund von statischer Elektrizität oder elektromagnetischer Einstrahlung zu einer Unterbrechung der Übertragung (oder einem Fehler) kommt, muss das Programm neu gestartet oder das USB-Kabel erneut angebracht und wieder angeschlossen werden.

Achtung
Gerät in die USB-Buchse des Computers eingesteckt. Bestzer Port mehrere USB-Buchsen, können Sie eine beliebige verwenden.
Sie können das USB-Kabel direkt an den Computer anschließen.
Schließen Sie alle laufenden Programme.
Beim Installieren des Treibers unter Windows 2000 oder Windows XP müssen Sie sich als Administrator anmelden.

2 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM (MSAC-US30) in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
Der Launcher startet automatisch.
Zum Installieren eines Treibers klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche [Driver].

3 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Agree].

4 Folgen Sie den Bildschirmmeldungen, um die Installation vollständig auszuführen.

**5 Ansch

Español

(Continuación de la página frontal)

Forma de utilización (Cuando use un Macintosh) (continuación)

2 Conecte la alimentación de su PC.

2 Inserte un "Memory Stick" en esta unidad, conecte la toma USB de esta unidad a la toma USB de la unidad principal del PC utilizando el cable USB especial suministrado.

La instalación del controlador se iniciará automáticamente, y esta unidad podrá utilizarse. Con respecto a los detalles, consulte el Manual de instrucciones del CD-ROM.

Nota

El icono de esta unidad no se visualizará en el escritorio cuando no se haya insertado ningún "Memory Stick" en esta unidad.

Extracción de esta unidad de su PC o extracción del "Memory Stick" de esta unidad

Ayuda en línea (Cuando use Windows) y solución de problemas

Con respecto a las instrucciones de operación detalladas consulte el contenido (archivo PDF) del disco CD-ROM suministrado.

Para ver archivos PDF se requiere el programa Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated. Con respecto a cómo utilizar Acrobat Reader, consulte el manual de ayuda en línea para Adobe Acrobat Reader.

Si tiene alguna pregunta/comentario en relación con este producto, visite nuestro sitio Web de ayuda al cliente en http://www.sony.net/Products/mssupport/

Português

Antes de operar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas.

Aviso

Caso o electromagnetismo ou a electricidade estática causar interrupção de transferência de dados no meio do processo (falha), reinicialize a aplicação ou desligue o cabo USB e ligue-o novamente.

Precauções acerca do uso

- Se o corpo do aparelho ficar sujo, limpe-o com um pano macio. Nunca utilize benzina, álcool, diluentes de tinta ou outros tipos de solventes para limpar o aparelho, caso contrário poderá ocorrer a deformação.
- O conteúdo dos dados não poderá ser compensado, caso a gravação ou a reprodução não seja efectuada devido a um mau funcionamento, tais como, erros no "Memory Stick".
- Para evitar gravações ou apagamentos de dados contidos no "Memory Stick", regule o comutador de protecção contra inscrição do "Memory Stick" para "LOCK" (Bloqueado).

Notas

- A limpeza de acessórios ligados ao aparelho o "Memory Stick" não é aconselhada. Janais remova o "Memory Stick" não desligue a alimentação do computador, nem remova o cabo USB, enquanto a lâmpada de acesso estiver acesa. Os dados contidos no "Memory Stick" poderão ser destruídos.
- Quando for desligar o cabo USB, não o segure pelo seu cabo; segure-o pelo seu conector.

Requerimentos do sistema

Quando utilizar Windows 2000/Windows XP

As restrições a seguir são aplicadas quando estiver correndo "SonicStage" sob Windows 2000/Windows XP.

- A instalação deverá ser realizada após entrar no sistema como um administrador.
- Para as instruções de como entrar no sistema utilizando a conta de administrador, consulte o manual fornecido com o seu computador.
- Quando utilizar o software, entre no sistema como um administrador ou utilizador Power.
- Não insira nem remova um drive de CD-ROM enquanto estiver correndo "SonicStage". Do contrário, poderá perder os seus dados irreparavelmente.
- Somente a edição profissional do Windows 2000 poderá ser utilizada.
- O formato NTFS somente pode ser utilizado quando estiver instalado como padrão (instalado quando despachado da fábrica).

Quando utilizar este aparelho num computador instalado com Service Pack 3 do Windows 2000

Poderá fazer com que o seu computador não reconheça o aparelho, quando utilizar este aparelho num computador instalado com Service Pack 3 do Windows 2000, se executar as seguintes operações.

1. Inicializar o Windows com o seu computador activado ou reinicializá-lo enquanto os produtos em questão estiverem ligados à porta USB do seu computador.
2. Retirar e colocar a ficha do cabo USB que liga o aparelho ao seu computador, após inicializar o Windows.
   → O seu computador interromperá o processo de reconhecimento dos produtos em questão. Estes problemas não ocorrem se o cabo USB não estiver desligado.

Para evitar estes problemas

Quando inicializar o Windows com o seu computador activado ou quando reinicializar o Windows, retire o cabo USB que liga o aparelho ao seu computador, em questão e ser-lhe-á permitido.

Acerca da Restauração do Sistema e do Windows XP/Windows Me

Quando utilizar o Windows XP ou Windows Me, a execução do parâmetro "System Restore" (Restauração do Sistema) poderá comprometer a possibilidade a reprodução de músicas gerenciadas por "SonicStage".
Portanto, certifique-se de fazer uma cópia de segurança dos dados de músicas gerenciados por "SonicStage", antes de executar "System Restore".

Verificação dos acessórios fornecidos

- Leitor/Gravador de Memory Stick USB (1)
- Cabo USB especial de 1,0 m (1)
- CD-ROM para Windows (MSAC-U30) (1)
  *O CD-ROM contém os seguintes programas de software.
  •Software de drive do dispositivo "Memory Stick" Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
  •Instruções de operação (Ficheiro PDF)
  O ponto de partida das instruções de operação deste aparelho (ficheiro PDF) é MSAC-U30Manual_POR.pdf
- Manual de instruções deste aparelho (1)

Instalação do software no computador pessoal (Quando utilizar o Windows)

Utilize o procedimento a seguir para instalar o controlador de dispositivo.

Notas

Não executa a instalação enquanto este aparelho estiver ligado ao seu computador.
Dependendo do OS utilizado, uma parte da instalação pode ser executada automaticamente.
Quando da instalação do driver de dispositivo, o "Memory Stick Formatter" (Formatador de Memory Stick) e as instruções de operação (ficheiro PDF) também serão instalados simultaneamente no seu computador.

1 Ligue a alimentação do seu computador.
Neste ponto, não ligue este aparelho ao seu computador.
Feche todas as aplicações abertas.
Para instalar o driver de dispositivo quando utilizar o Windows 2000 ou Windows XP, será necessário entrar no sistema como um administrador.

2 Insira o CD-ROM (MSAC-U30) fornecido no drive de CD-ROM do seu computador.

3 Siga as instruções no ecrã do computador.
Siga as instruções no ecrã do computador. Quando for apresentado o ecrã "Software Installation", clique na tecla [Avançar].

4 Quando for apresentado o ecrã "Software Installation - Completed", clique na tecla [Concluir].
O processo de instalação do driver de dispositivo está concluído.

5 Ligue este aparelho ao seu computador.
Ligue o cabo USB especial ao seu computador e, em seguida, ligue-o ao seu aparelho.
Quando ligar este aparelho ao seu computador pela primeira vez, o seu computador reconhecerá automaticamente o novo hardware e o processo de instalação do driver de dispositivo será concluído.

6 Instalação do "Memory Stick Formatter".
Siga as instruções no ecrã do computador para instalar o "Memory Stick Formatter".
Quando for apresentado o ecrã "Software Installation - Completed", clique na tecla [Concluir].

7 Instalação das instruções de operação (ficheiro PDF).
Siga as instruções no ecrã do computador para instalar as instruções de operação (ficheiro PDF).
Quando for apresentado o ecrã "Software Installation - Completed", clique na tecla [Concluir].

8 Ejecte o "Memory Stick" do seu computador.
Ejecte o "Memory Stick" do seu computador.
Para ejectar o "Memory Stick", execute a operação de ejecção do "Memory Stick" no seu computador.

9 Ejecte o CD-ROM do seu computador.
Ejecte o CD-ROM do seu computador.

10 Ligue este aparelho ao seu computador.
Ligue o cabo USB especial ao seu computador e, em seguida, ligue-o ao seu aparelho.
Quando ligar este aparelho ao seu computador pela primeira vez, o seu computador reconhecerá automaticamente o novo hardware e o processo de instalação do driver de dispositivo será concluído.

11 Formatação do "Memory Stick".
Formate o "Memory Stick" que pretende utilizar com o seu aparelho.
Para formatar o "Memory Stick", execute o "Memory Stick Formatter" instalado no seu computador.
Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do "Memory Stick Formatter".

Instalação do software no computador pessoal (Quando utilizar o Macintosh)

Poderá utilizar o driver fornecido como uma característica padrão do OS. Efectue a operação conforme descrito a seguir:

É possível utilizar este aparelho sem instalar o controlador, bastando simplesmente ligá-lo ao seu computador.

1 Ligue a alimentação do seu computador.

2 Insira o "Memory Stick" neste aparelho e ligue a tomada USB deste aparelho com uma tomada USB da unidade principal do computador utilizando o cabo USB especial fornecido.
A instalação da unidade de disco magnético inicia-se automaticamente e este aparelho poderá então ser utilizado. Quanto aos pormenores, consulte o manual de instruções contido no CD-ROM.

Nota

O ícone de unidade de disco magnético deste aparelho não será exibido no desktop se não houver nenhum "Memory Stick" inserido neste aparelho.

Remoção deste aparelho do seu computador ou remoção do "Memory Stick" deste aparelho

Ajuda online (Quando utilizar Windows) e verificação de problemas

Consulte o conteúdo do CD-ROM fornecido quanto aos pormenores acerca das instruções de operação (ficheiro PDF).
Será necessário Acrobat Reader de Adobe Systems Incorporated para visualizar ficheiros PDF. Quanto aos pormenores acerca dos procedimentos de como utilizar Acrobat Reader, consulte o manual de Ajuda online de Adobe Acrobat Reader.

Caso tenha alguma dúvida ou comentário acerca deste produto, visite o nosso sítio da web de suporte ao cliente em http://www.sony.net/Products/mssupport/

Svenska

Innan denna enhet tas i bruk, var god och läs igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Meddelande

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism orsakar att dataöverföring avbryts halvvägs (misslyckas), starta om programmet eller koppla ur och anslut USB-kabeln igen.

Försiktighetsmått och anteckningar

- Om höljet blir smutsigt, torka då av det med en mjuk torkduk. Använd ej tvättbensin, alkohol, malarthinner eller andra lösningsmedel. Enheten kan deformeras av det här bolja framgera fel.
- Lagrad data kan inte ersättas om inspelning eller uppspelning inte kan utföras på grund av felaktig funktion som till exempel på ett "Memory Stick".
- För att undvika överskrivning eller radering av data på "Memory Stick" skall skrivskyddsspärren skjutas till läget "LOCK".

Obs!

- Äkomstlampan tänds medan data avläses på "Memory Stick". Medan äkomstlampan lyser får man inte ta ur inte "Memory Stick", stänga av datorn, koppla av USB-kabeln o.s.v. Data på "Memory Stick" kan förstöras.
- När USB-kabeln ska kopplas ur, håll då inte i kabeln, utan håll i anslutningskontakten.

Systemkrav

När Windows 2000/Windows XP används

Följande begränsningar gäller när "SonicStage" körs under Windows 2000/Windows XP.

- Installation skall göras efter att du har loggat in som administratör.
  Angående hur man loggar in till administratörens konto, se bruksanvisningen som medföljer din dator.
- När mjukvaran ska användas, logga in som administratör eller privilegierad användare.
- Varken ett drive för en CD-ROM-enhet med "SonicStage" kan. Viking data kan förlorad.
- Endast Professional edition av Windows 2000 kan användas.
- NTFS-format kan endast användas när det är standardinstallerat (installerat vid leverans från fabriken).

När denna enhet används med en dator som har Service Pack 3 för Windows 2000 installerat

Om någon av följande operationer utförs, kan det orsaka att enheten inte längre identifieras av datorn då denna enhet används med datorn som har Service Pack 3 för Windows 2000 installerat:

1. Om Windows starts med datorn påslagen eller vid omstart medan produkterna i fråga är anslutna till datorns USB-port.
2. Om USB-kabeln som används för ansluting av enheten och datorn kopplas loss och anslutits igen efter att Windows har startats.
   → Problemet kan undvikas genom att ingen att identifieras av datorn.
   Inall USB-kabeln inte kopplas loss, kommer dessa problem inte att uppstå.

Hur dessa problem kan undvikas

När Windows ska startas med datorn påslagen eller då Windows ska startas om, ta först bort USB-kabeln som ansluter de anslutna produkterna i fråga och därefter.

Ångående Systemåterställning och Windows XP/Windows Me

Om "System Restore" (Systemåterställning) exekveras i Systemverktyg i Windows XP eller Windows Me, kan det resultera i att det blir omöjligt att spela upp filer som hanteras av "SonicStage".
Se därför till att säkerhetskopiera data med filtar som hanteras av "SonicStage" innan du exekverar "System Restore" (Systemåterställning).

Kontroll av medföljande tillbehör

- **USB Läsare/skrivare för Memory Stick (1)**
- **Särskild USB-kabel 1,0 m (1)**
- **CD-ROM för Windows (MSAC-U30) (1)**
  * CD-ROM-skivan innehåller följande program.
  •Program med drivrutin för enheten • "SonicStage" Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter Ver. 2.1
  •Bruksanvisning (PDF-fil)
  Datafilen med bruksanvisningen för denna enhet (PDF-fil) heter MSAC-U30Manual_SWE.pdf
- **Bruksanvisning för denna enhet (1)**

Installation av programmet på datorn (när Windows används)

Använd följande procedur för att installera drivrutinen.

Obs!

Installation får inte utföras medan denna enhet är ansluten till datorn.
Beroende på vilket operationssystem som används, kan en del av installationen utföras automatiskt. Samtidigt med installationen av enhetens drivrutinen, kommer även "Memory Stick Formatter" och bruksanvisningen (PDF-fil) att installeras på datorn.

1 Slå på datorn.
Låsta fönster som inte ansluter till datorn.
Stäng alla tillämpningsprogram som körs.
För att installera drivrutinen när Windows 2000 eller Windows XP används, måste du logga in med administrators rättigheter.

2 Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan (MSAC-U30) i cd-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startas automatiskt.
För att installera en drivrutin, klicka på [Driver]-knappen i menyn.

3 Läs noggrant igenom licensavtalet (License Agreement) och klicka sedan på [Agree]-knappen.

4 Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

5 Efter detta påbörjas installationen av "Memory Stick Formatter".
Klicka på [Next]-knappen som markeras på skärmen.
Slutför installationen.

6 Efter detta påbörjas installationen av bruksanvisningen (PDF-fil) automatiskt.
När installationen av bruksanvisningen är slutförd, återkommer skärmen för val av tillämpningsprogram.
För att avbryta installationen av programmet i detta läge, klicka på [Exit].
Vill man köra till bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-skivan för installation av "SonicStage".

När du har installerat programmen

Använd följande procedur för att installera drivrutinen.

Obs!

Installation får inte utföras medan denna enhet är ansluten till datorn.
Beroende på vilket operationssystem som används, kan en del av installationen utföras automatiskt. Samtidigt med installationen av enhetens drivrutinen, kommer även "Memory Stick Formatter" och bruksanvisningen (PDF-fil) att installeras på datorn.

1 Slå på datorn.
Låsta fönster som inte ansluter till datorn.
Stäng alla tillämpningsprogram som körs.
För att installera drivrutinen när Windows 2000 eller Windows XP används, måste du logga in med administrators rättigheter.

2 Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan (MSAC-U30) i cd-enheten på datorn.
Installationsprogrammet startas automatiskt.
För att installera en drivrutin, klicka på [Driver]-knappen i menyn.

3 Läs noggrant igenom licensavtalet (License Agreement) och klicka sedan på [Agree]-knappen.

4 Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

5 Efter detta påbörjas installationen av "Memory Stick Formatter".
Klicka på [Next]-knappen som markeras på skärmen.
Slutför installationen.

6 Efter detta påbörjas installationen av bruksanvisningen (PDF-fil) automatiskt.
När installationen av bruksanvisningen är slutförd, återkommer skärmen för val av tillämpningsprogram.
För att avbryta installationen av programmet i detta läge, klicka på [Exit].
Vill man köra till bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-skivan för installation av "SonicStage".

När Ikke-permanent disk (Memory Stick icon) ikke angives

En separat enhetsdriver kan allerede være blevet installeret. Tilslut denne enhed til din computer og se ændringer afspejlet i din computer.

Anvendelse (For Macintosh brugere)

Du kan anvende den driver, der er en standardgenskab i operativsystemet. Udfør betjening som følger.

Denne enhed kan anvendes uden installation af driveren ved at tilslutte den til din computer.

1 Tænd for computeren.

2 Sæt en "Memory Stick" i denne enhed og tilslut USB-porten på denne enhed med en USB-port på selve computeren ved hjælp af det specielle USB-kabel, der følger med.
Driverinstallationen begynder automatisk, og denne enhed kan nu anvendes. Se brugsvejledningen på cd-rom'en angående detaljer.

Bemærk

Ekstra-kort for denne enhed vises ikke på Skrivebordet, når der ikke er sat en "Memory Stick" i denne enhed.

Sådan fjernes denne enhed fra din computer og sådan fjernes en "Memory Stick" fra denne enhed

Online-hjælp (når Windows anvendes) og fejlfinding

Se indholdet på den medfølgende cd-rom for detaljeret brugsanvisning (PDF-fil).
Acrobat Reader fra Adobe Systems Incorporated kræves for at læse en PDF-fil er.
For detaljer om anvendelsen af Acrobat Reader henvises til online Hjælp-manualen i Adobe Acrobat Reader.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med dette produkt, bedes du besøge vor Customer Support websted på http://www.sony.net/Products/mssupport/

Suomi

Ennen laitteen käyttöä lue nämä ohjet huolellisesti ja pidä ne tallessa tulevaa tarvetta varten.

Huomautus

Jos staatisen sähkö tai jokin sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota USB-kapeli ja liitä se uudelleen.

Huomautuksia käytöstä

- Jos laite likaantuu, pyyhi se pehmeällä kankaalla. Älä koskaan käytä bensiinä, alkoholia, maalitinteinä tai muita olomeita. Ne saattavat pilata laitteen ja aiheuttaa sen epäkelmon menemisen.
- Tietojen sisältöä ei voi kompensoida, jos äänitystä tai toistoa ei tapahdu jonkin virhetoiminnon kasten esimerkiksi "Memory Stick"-muistikortilla olevan virheen johdosta.
- Jotta "Memory Stick"-medialla olevien tietojen tahtomaton poistaminen estettyä, säädä "Memory Stick" –median kirjoitussuojakytkin lukkoasentoon "LOCK".

Huomautuksia

- Toimintalampun palaa, kun "Memory Stick" median käytetään. Älä koskaan poista "Memory Stick"-mediaa, katkaise tietokoneesta virtaa tai irrota USB-johtoa poista tms. toimintalampun palaessa. "Memory Stick"-median tiedot saattavat tuhoutua.
- Kun irrotat USB-johtoa, älä ota kiinni itse johdosta vaan liitinosasta.

Järjestelmävaatimukset

Huomautuksia käytöstä käyttöjärjestelmien Windows 2000/Windows XP kanssa

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa, kun "SonicStage" toimii käyttöjärjestelmillä Windows 2000/Windows XP.

- Asennus on tehtävä sen jälkeen, kun on kirjauduttu sisään hallinnon oikeuksin (Administrator). Katso tietokoneesi käyttöohjeista tiedot siitä, miten kirjoittaudutaan sisään hallinnon oikeuksin (Administrator).
- Ohjelman käyttää varten on kirjöittauduttava sisään hallinnon oikeuksin (Administrator) tai Power User -käyttäjänä.
- Älä asenna tai ota pois CD-ROM-ohjelmista "SonicStage"-ohjelman toimessa. Tärkeät tiedot saattavat pyyhkytyä pois.
- Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä voidaan käyttää ainoastaan ammattilaisversiota Professional.
- NTFS-muoto on tuetty vain kun se on asennettu vakiovaraiseena (tehdassäätö).

Käytettäessä tätä laitetta tietokoneessa, johon on asennettu Windows 2000 Service Pack 3

Seuraavien toimenpiteiden suoritaminen saattaa aiheuttaa sen, että tietokone ei tunnista tätä laitetta, kun tätä laitetta käytetään tietokoneessa, johon on asennettu Windows 2000 Service Pack 3:

1. Windows-käynnistyjärjestelmän käynnistäminen tietokoneen virran ollessa kytketty tai uudelleenkäynnistys, kun kyseessä olevat laitteet on liitetty tietokoneen USB-porttiin.
2. Laitetta ja tietokonetta yhdistävän USB-johdon irrottaminen ja liittäminen Windows-käynnistyjärjestelmän käynnistämisen jälkeen.
   → Tietokone ei enää tunnista kyseessä olevia laitteita.
   Jos USB-johtoa ei irrioita, nämä ongelmat eivät esiinny.

Tällaisten ongelmien välttäminen

Kun Windows käynnistetään tietokoneen virran ollessa kytketty tai kun Windows uudelleenkäynnistetään, irrota USB-johto, joka liittää kyseessä olevat laitteet ja tietokoneen.

Huomautuksia järjestelmän palauluksesta ja käyttöjärjestelmistä Windows XP/Windows Me

Kun käytetään käyttöjärjestelmiä Windows XP tai Windows Me ja suoritetaan "System Restore" -toiminto (järjestelmän palautus) kohdasta System Tools (Järjestelmän työkalut), "SonicStage"-ohjelman käsittelemät kappaleet saattavat tuhoutua soittokelvottomiksi. Tästä syystä ennen kuin suoritetaan "System Restore"-toiminto (järjestelmän palautus), on tehtävä varmuuskopio "SonicStage"-ohjelman kappaleista.

Vakiovarusteiden tarkistaminen

- **Memory Stick USB luku/kirjoituslaite (1)**
- **Erityinen USB-johto 1,0 m (1)**
- **CD-ROM järjestelmälle Windows (MSAC-U30) (1)**
  * CD-ROM sisältää seuraavat ohjelmat:
  •Laiteasemaan ohjelma • "SonicStage" Ver. 1.5 •Memory Stick Formatter -alustusohjelma Ver. 2.1
  •Käyttöohjeet (PDF-tiedosto)
  Tämän laitteen käyttöohjeitedot löytyvät tiedostosta (PDF-tiedosto) MSAC-U30Manual_FIN.pdf
- **Tämän laitteen käyttöohjeet (1)**

Ohjelman asennus tietokoneeseen (Käytettäessä Windows-käyttöjärjestelmää)

Käytä seuraavaa menetelmää laiteoseman asentamiseksi.

Huomautus

Älä suorita asennusohjelmaa tämän laitteen ollessa kytkettynä tietokoneeseen.
Käyttöjärjestelmästä riippuen osa asennusvaiheista suoritetaan automaattisesti.
Samalla kun laiteohjain asennetaan, "Memory Stick Formatter" -ohjelma ja käyttöohjeet (PDF-tiedosto) ilmestyvät myös tietokoneeseen.

1 Kytke tietokoneen virta.
Älä irtosi valituosa kytke tätä laitetta tietokoneeseen.
Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
Jos haluat asentaa laiteohjaimen käyttämällä Windows 2000 – tai Windows XP-tietokonetta, käytyy kirjautua sisään hallinnonomistajana.

2 Aseta varusteisiin kuuluva CD-ROM (MSAC-U530) tietokoneen CD-ROM-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
Kun haluat asentaa ohjelmaan, napsauta painiketta [Driver] (ohjain) valikolla.

3 Lue Lisenssiopimus (License Agreement) huolellisesti ja napsauta sitten [Agree] -painiketta.

4 Suorita asennus loppuun ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.

5 Tämän jälkeen käynnistyy "Memory Stick Formatter" –ohjelman asennus.
Napsauta [Next] (seuraava)-painiketta, kuten ruudulla kehotetaan.
Suorita asennus loppuun.

6 Tämän jälkeen käyttöohjeiden (PDF-tiedosto) asennus tapahtuu automaattisesti.
Kun käyttöohjeiden asennus on suoritettu, seuraavaksi valintaruutu palautuu.
Jos haluat keskeyttää ohjelman asennuksen tässä vaiheessa, napsauta [Exit] (Poistuminen) –painiketta.
Katso varusteisiin kuuluvan CD-ROM levyllä olevista käyttöohjeista tiedot "SonicStage" –ohjelman asennuksta.

Tämän laitteen liittäminen tietokoneesen

Huomautus

Muista asentaa varusteisiin kuuluva jäteystelmä ennen kuin kytket tämän laitteen tietokoneesen.
Käytössä tietokone saattaa asennuksen jälkeen pyytämä käynnistämä.
Liitä tämän laitteen USB-liitin tietokoneen USB-liittimeen varusteisiin kuuluvalla erityisellä USB-johdolla.

Erityisestä USB-johdosta

A-liitin: Tämä liitetään tietokoneen USB-liittimeen. Mitä tahansa liitintä voidaan käyttää, jos tietokoneessa on useampi USB-liitin.
Mini-B-liitin: Tämä liitetään tämän laitteen USB-liittimeen.

1 Kytke USB-johdon Mini-B-liitin lujasti tämän laitteen USB-liittimeen mahdollisimman syvälle.

2 Kytke USB-johdon A-liitin tietokoneen USB-liittimeen.
* "Found New Hardware Wizard" (Lisää uusi laitteisto) -ohjelma käynnistyy ja ohjaimen asennus alkaa. Käyttöjärjestelmästä riippuen ohjaimen asennus saattaa tapahtua automaattisesti.
  • USB-liitinten sijainti on erilainen eri tietokoneissa.
  • Kun käyttöön tietokonetta, jossa on useampi USB-liitin, älä liitä muita laitteita häirtä ja käynnistämisen jälkeen. Jos tietokone ei tunnista USB-laitetta, kokeile toista USB-liitintä.

3 Suorita asennus loppuun ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Huomautuksia

- Kun haluat ladata uusimpi USB-laite standardilaitteista lukuuottamatta on liitetty yhteen tietokoneeseen ja kumpaakin käyttöjän yhtäaikaa, toimintaa ei voi taata riippuen USB-laitteista.
- Liitä varusteisiin kuuluva USB-johto tietokoneen päykäkkön USB-liittimeen. Toimintaa ei taata, jos johto liitetään näppäimistön tai USB-keskuksuran kms. kautta.
- Jotkut USB-laitteet saattavat olla tietokoneen kanssa yhteensopimattomia, vaikka ne toimivat suosituissa ohjelmissa.
- Käytä aina erityistä USB-johtoa (vakiovaraiset tietokoneen liittämiseen.

Liitäntöjen varmistaminen

Seuraavissa ohjeissa on käytetty Windows XP:n käsiteltä. Ohjeissa käytetyt ruudut saattavat poiketa käytössä olevan tietokoneesi ruudusta.

1 Avaa "My Computer" (Oma tietokone) -kansio.

2 Varmista, että laitteen tunnistama Memory Stick-MG (F:) -kuvake näkyy.

Huomautus

Riippuen käytössä olevasta tietokoneesta aseman kirjan (F:) saattaa olla erilainen.
Liitettä on ensimmäisen kerran, ohjain ei ole vielä asennettu. Ohjain asennetaan.
Saattaa kestää hetken ennen kuin Memory Stick-MG (F:) -kuvake tulee näkyviin.

Huomautuksia

- Kuvissa olevan ohjelmaikkunan ja ohjelmaesimerkit seka "Memory Stick" –mediasta riippuen näkyvä kuvake saattaa olla "Removable Disk (F:)" (Siirrettävä levy (F:)) "Memory Stick-MG (F:)" asemasta.
- Jos Memory Stick-kuvake ei näy, laitteen asennusta ei ehkä ole suoritettu oikein. Tarkista asennusavaisa sivulla kuvattu toimenpiteet. Kun käytetään toista "Removable Disk" (Siirrettävä levyä), usaempi "Removable Disk" –kuvake näkyy.

Kun siirrettävä levy (Memory Stick-kuvake) ei tule näkyviin

Eriilinen laitteiden on ehkäs jo asennettu. Liitä tämä laite tietokoneesen ja katso sitten CD-ROM levyllä olevia käyttöohjeita.

Käyttö (käytettässä Macintosh-laitetta)

Voi käyttää käyttöjärjestelmissä vakiovarusteena olevaa ohjainta. Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.

Tätä laitetta voidaan käyttää asemaa asentamalla liitäntöjen tietokoneesen.

1 Kytke tietokoneen virta.

2 Aseta "Memory Stick" –media tähän laitteesen ja liitä tämän laitteen USB-liitin tietokoneen päälaitteen USB-liittimeen varusteisiin kuuluvalla erityisellä USB-johdolla.
Asemaan asennu alkaa automaattisesti ja älä laitetta voidaan nyt käyttää. Katso tarkemmat ohjeet CD-ROM levyllä olevista käyttöohjeista.

Huomautus

Tämän laitteen ohjaimen – kuvake ei näy työpöydällä, kun "Memory Stick" –mediaa ei ole aletettu tähän laiteeseen.

Tämän laitteen poisto tietokoneesta tai "Memory Stick" –median poisto tätä laitteesta

Online-hjälp (när Windows används) och felsökning

Vi hänvisar till innehållet i den mer detaljerade bruksanvisningen på den medföljande CD-ROM-skivan (PDF-fil).
Acrobat Reader från Adobe Systems Incorporated krävs för att läsa PDF-filer.
För mer utförliga informationer om hur man använder Acrobat Reader, se online-hjälpmanualen som finns i Adobe Acrobat Reader.
Om du har några frågor/kommentarer rörande denna produkt, vänligen besök vår hemsida för kundservice på adressen http://www.sony.net/Products/mssupport/

Dansk

Læs denne brugsanvisning grundigt, inden du tager denne enhed i anvendelse, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Bemærk

Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut USB-kabler igen, hvis statisk elektricitet eller elektromagnetiske bølger, at dataoverførsen afbrydes midt på bånd (fejl).

Korrekt anvendelse

- Hvis kabinettet bliver snavset, tørres det af med en blød klud. Anvend aldrig rensebenzin, alkohol, fortynder eller andre opløsningsmidler. Enheden kan blive deformeret, eller der kan ske fejlfunktioner.
- Der kan ikke kompenseres for dataindholdet, hvis optagelse eller afspilning ikke kan ske sig gore som følge af fejlfunktioner, såsom fejl i en "Memory Stick".
- For at forhindre optagelse eller sletning af data på en "Memory Stick" skal skrivespærren på den pågældende "Memory Stick" sættes til "LOCK" position.

Bemærk

- Access-lampen lyser, mens der læses fra eller skrives til en "Memory Stick". Tag aldrig en "Memory Stick" ud, sluk aldrig for computeren, og tag ikke USB-kablet ud, osv., mens access-lampen lyser. Dataene på den pågældende "Memory Stick" kan blive ødelagt.
- Det er kun Professional udgaven af Windows 2000, der kan anvenden.
- NTFS format kan kun anvendes, hvis det er standardinstalleret (installeret ved forsendelse fra fabrik.)

Når dette apparat anvendes med en computer med Service Pack 3 i Windows 2000 installeret

Udførelse af de følgende operationer kan bevirke, at apparatet ikke anerkendes af din computer, når apparatet anvendes med en computer med Service Pack 3 i Windows 2000 installeret:

1. Hvis Windows starter med din computer tændt eller med din computer slukket og der er tilsluttet USB-porten på din computer.
2. Hvis USB-kablet, som forbinder apparatet og din computer, tages ud af forbindelse eller sættes i forbindelse, efter at Windows er startet.
   → De nævnte produkter vil ikke længere blive anerkendt af din computer.
   Hvis USB-kablet ikke tages ud af forbindelse, vil disse situationer ikke forekomme.

Hvordan disse situationer undgås

Fjern USB-kablet, som forbinder de nævnte produkter og computeren, når du starter Windows med din computer tændt eller når du er genstartet Windows.

Om Systemgendannelse og Windows XP/Windows Me

Hvis din computer Windows XP eller Windows Me, og vælgerdet "System Restore" (Systemgendannelse) fra menuen Systemværktøjer, kan det medføre, at det bliver umuligt at afspille de sange, der administreres af "SonicStage", Husk derfor at lave sikkerhedskopier af de sangdata, der administreres af "SonicStage", for du eksekverer "System Restore" (Systemgendannelse).

Kontrol af medfølgende tilbehør

- **Memory Stick USB Reader/Writer (1)**
- **Specielt USB kabel 1,0 m (1)**
- **Cd-rom for Windows (MSAC-U530) (1)**
  * Cd-rommen indeholder følgende software programmer.
  •Enhedsdriver Software • "SonicStage" Ver. 1.5 • Memory Stick Formatter Ver. 2.1
  •Brugsanvisning (PDF fil)
  Datafiler for brugsanvisningen for denne enhed (PDF fil) har navnet MSAC-U530Manual_DEN.pdf
- **Brugsanvisning til denne enhed (1)**

Installation af software på din computer (For Windows brugere)

Anvend følgende fremgangsmåde til at installere enhedsdriveren.

Bemærk

Udfør ikke installationen, mens denne enhed er tilsluttet til din computer.
Afhængig af operationssystemet kan en del af installationen ske automatisk.
Samtidig med installationen af enhedsdriveren, bliver "Memory Stick Formatter" og brugsanvisningen (PDF fil) også installeret på din computer.

1 Tænd din computer.
På dette tidspunkt må du ikke tilslutte denne enhed til din computer.
Luk alle programmer, som du måtte have kørende.
For at installere enhedsdriveren når du anvender Windows 2000 eller Windows XP, skal du logge på med Administrator rettigheder.

2 Sæt den medfølgende CD-ROM (MSAC-U530) i cd-rom-drevet på din computer.
Installationsprogrammet starter automatisk op.
For at installere en driver, klikker du på knappen [Driver] knappen i menuen.

3 Læs omhyggeligt License Agreement, og klik derefter på [Agree] knappen.

4 Følgfor installationen i overensstemmelse med anvisningerne på skærmen.

5 Herefter installeres "Memory Stick Formatter".
Klik på [Next] (Næste) knappen som opfordret til på skærmen.
Fuldfør installationen.

6 Herefter udføres installation af brugsanvisningen (PDF fil) automatisk.
Når installation af brugsanvisningen er fuldført, vender skærmen til valg af program tilbage.
For at afbryde installation af software i dette trin, klik på [Exit] (Lak).
Se brugsvejledningen på den medfølgende cd-rom angående installation af "SonicStage".

Tilslutning af enheden til din computer

Bemærk

Husk at installere det medfølgende software, før du tilslutter denne enhed til din computer. Genstart din computer efter installationen.
Tilslut USB-porten på denne enhed til en USB-port på din computer ved hjælp af det specielle USB-kabel, der følger med.

Om det specielle USB-kabel

A-konnektor: Denne tilsluttes til USB-porten på computeren. Enhver af porterne kan anvendes, såfremt computeren er forsynet med flere USB-porte.
Mini-B konnektor: Denne tilsluttes til USB-porten på denne enhed.

1 Sæt Mini-B konnektoren på USB-kablet hele vejen ind i USB-porten på denne enhed.

2 Sæt A-konnektoren på USB-kablet ind i en USB-port på din computer.
* Guiden "Found New Hardware Wizard" (Ny hard ware fundet) starter op og driverinstallation begynder. Afhængig af dit operationssystem kan driverinstallation ske automatisk.
  • USB-porten placering på computeren afhænger af den anvendte computer.
  • Når man anvender en computer med flere USB-porte, er det muligt at man ikke tilslutte andre anordninger, med undtagelse af en standard mus eller et tastatur, til USB-porte samtidig med, at denne enhed er tilsluttet. Når man anvender en desktop-computer, skal man anvende en USB-port, der er anbragt på selve computeren.

3 Følgfor installationen i overensstemmelse med anvisningerne på skærmen.

Bemærk

* Når to eller flere USB-anordninger, med undtagelse af standardudstyret, er tilsluttet en computer, og begge anvendes på samme tid, er operation ikke garanteret, afhængigt af USB-anordningerne.
* Sørg for at tilslutte det specielle USB-kabel til en USB-port på selve computeren. Der garanteres ikke for operation, hvis kablet er tilsluttet via tastatur eller en USB-hub, etc.
* Der garanteres ikke for alle operationer af USB-anordninger, der kører i de anbefalede systemmiljøer.
* Husk at anvende det specificerede USB-kabel (medfølger) til at tilslutte til din computer.

Bekræftelse af at tilslutningen er fuldførte

I det følgende anvendes det klassiske udseende i Windows XP til anvisningerne. Afhængigt af operativsystemet og indstillingerne kan skærmbilledet ikke ske det samme som dit.

1 Åbn mappen på "My Computer" (Denne computer).

2 Bekræft at ikonet for den nyligt genkendte "Memory Stick-MG (F) vises.

Bemærk

Afhængigt af den anvendte computer kan drev-bogstavet (F:) være et andet.
Tilslutningen er fuldført, når Memory Stick-MG (F:) ikonet vises.
Hvis kan tage lidt tid, indtil Memory Stick-MG (F:) ikonet kommer frem.

Bemærk

* Afhængigt af det anvendte operativsystem og "Memory Stick", kan det viste ikon fremtræde som "Removable Disk (F:)" (Ikke-permanent disk (F:)) i stedet for "Memory Stick-MG (F:)".
* "Memory Stick" ikonet skal ikke vises, hvis der ikke er blevet installeret en enhedsdriver eller installeret korrekt.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com