

CUT AS SHOWN ON THE BACK TO SEE THE CALCULATION EXAMPLE AND IMPORTANT NOTES INSIDE THE BOX.

AS-2200

Calculation Example / Contoh Perhitungan / 계산 예제

Calculation	Operation	Display
		1'234'567'890.12
<b>▼ MIXED</b> $2 \times 2 \textcircled{3} = 6$ $-7 \times 9 = -63$ $(2+4) \div 3 \times 8,1 = 16.2$		( 0.) ( 6.00) ( -63.00) ( 16.20)
<b>▼ CONSTANT</b> $2+3=5$ $4+3=7$ $1-2=-1$ $2-2=0$ $5 \times 3=15$ $5 \times 4=20$ $6 \div 3=2$ $9 \div 3=3$		( 5.00) ( 7.00) ( -1.00) ( 0.00) ( 15.00) ( 20.00) ( 2.00) ( 3.00)
<b>▼ POWER, FRACTION</b> $3^3 = 27$ $1/2 = 0,5$		( 27.00) ( 0.50)
<b>▼ REVERSE</b> $10 \div 5 = 2$ $5 \div 10 = 0,5$		( 0.50)
<b>▼ GRAND TOTAL</b> $30 \times 40 = 1,200$ $50 \times 60 = 3,000$ $235 \times 35 = 8,225$ <b>12,425</b>		( 0.) ( GT 1'200.00) ( GT 3'000.00) ( GT 4'200.) ( GT 8'225.00) ( GT (Recall Grand Total) 12'425.) ( GT (Clear Grand Total) 12'425.)
<b>▼ MEMORY</b> $3 \times 4 = 12$ $6 \div 0,2 = 30$ $200$ <b>182</b>		( 0.) ( M 12.00) ( M 30.00) ( M -18.) ( M 200.00) ( M (Recall Memory) 182.) ( M (Clear Memory) 182.)
<b>▼ MARK-UP/DOWN</b> <b>Mark up</b> : Cost = \$2,000 Profit=20% of selling price Selling price = ? (\$2,500) Profit = ? (\$500)  <b>Mark down</b> : Selling price = \$2,400 Profit = 20% of cost Cost = ? (\$2,000) Profit = ? (\$400)		( 2'500.00) ( 500.00) ( 2'000.00) ( 400.00)
<b>▼ OVERFLOW</b> $123456789 \times 78900 = 9740740652100$ $6 \div 0 = 0$ <b>(ERROR)</b>		( E 9.74074065210) ( 9.74074065210) ( E 0.) ( 0.)

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD.  
17/F., Ever Gain Plaza, Tower One, 82-100 Container Port Road, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong  
**CANON MARKETING (MALAYSIA) SON BHD.**  
Block D, Perembas quare, Sanjana Resort, Section U2, 40150 Shan Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
**CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.**  
#168-12, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

English

Electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause the display to malfunction or the contents of the memory to be lost or altered. Should this occur, press the key and re-start your calculation from the beginning.

DECIMAL POINT SELECTOR SWITCH

: Used for designating the decimal point osition (+ 4 3 2 0 F) for calculated results.

+ (Add Mode) : Addition and subtraction functions are performed with an automatic 2-digit decimal. It is convenient for currency calculations.

F (Floating Decimal Point) : All effective numbers up to 12 digits are displayed.

ROUNDING SWITCH

: Used for round-up [, round-off [5/4] or round-down [] to the pre-selected decimal digits in the result.

SPECIFICATION

Power Source: Solar Cell and Alkaline battery (LR44 x 1)  
Automatic power-off function: Approx. **7 minutes**  
Usable Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Dimensions: 198mm (L) x 140mm (W) x 34mm (H) / 7-51/64" (L) x 5-33/64" (W) x 1-11/32" (H)  
Weight: 212g (7.17oz)  
(Subject to change without notices)

Bahasa Indonesia

Gangguan elektromagnetik atau lucutan elektrostatik dapat menyebabkan kerusakan pada tampilan atau isi di dalam memori hilang atau berubah. Apabila yang demikian ini terjadi, tekan tombol dan ulangi kalkulasi Anda dari awal.

SAKLAR PEMILIH TITIK DESIMAL

: Digunakan untuk mengatur posisi titik desimal untuk hasil kalkulasi.

+ (Mode-Menjumlahkan): Fungsi penjumlahan dan pengurangan dilakukan sampai dengan 2-digit desimal otomatis. Fungsi ini mudah dilakukan untuk kalkulasi mata uang.

F (Titik Desimal Apung): Semua angka ditampilkan sampai dengan 12 digit.

SAKLAR PEMBULATAN

: Digunakan untuk pembulatan ke atas [, pembulatan [5/4], atau pembulatan ke bawah [] terhadap digit desimal yang telah dipilih sebelumnya pada hasil.

SPESIFIKASI

Sumber Daya: Sel matahari dan baterai Alkalin (LR44 X 1)  
Fungsi otomatis power-off : perkiraan **7 menit**  
Suhu Operasi: 0°C sampai 40°C  
Dimensi: 198mm (L) x 140mm (P) x 34mm (T)  
Berat: 212 g  
(Dapat berubah tanpa pemberitahuan)

한국어

전자기·정전기 방해로 인한 출력 오류나 기억장치의 내용 소실·변경이 있을 수 있습니다. 이 경우에는 버튼을 눌러 시작하십시오.

소수점 선택 스위치

: 계산결과와 소수점 위치 (+ 4 3 2 0 F) 를 지정하는 스위치입니다.

+(가산 모드) : 가산 치수의 소수점 위치를 자동적으로 소수점 이하 2자리로 지정합니다. 통화계산에 편리합니다

F(부동소수점) : 소수점의 자릿수를 지정하지 않고 답은 12자리까지 표시합니다.

사사오입 스위치

소수 자릿수 다음의 자릿수를 올림[, 사사오입 [ 5/4 ], 버림[] 중 하나를 지정하는 스위치입니다.

사양

전원 : 태양전지와 내장 배터리 (LR44 X 1)  
자동 전원 오프 기능 : 약. 7 분  
사용 온도 : 0°C~40°C  
치수 : 198mm (L) x 140mm (W) x 34mm (H)  
중량 : 212 g  
(임의로 변경 가능성 있음)

E-IM-2455

Note: The calculator plastic case is made from Canon copiers' recycled plastic which might have black dot(s) or uneven plastic color.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>