

**WARNING**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF PRODUCT.
Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.
Make sure bassinet is fully assembled and secure before use.
Keep these instructions for future reference.

- **FALL HAZARD** - To help prevent falls, do not use this product when the infant begins to push up on hands and knees or is 3 months old or weighs 15 lbs. (6.8 kg), whichever comes first.
- Accidents can happen quickly, so check your child frequently.
- **AVOID SUFFOCATION HAZARDS:** Use ONLY bassinet pad and sheet provided by Kolcraft. If you choose to ignore this warning, you must use a sheet designed to fit the dimensions of this bassinet mattress. Make sure the sheet securely tucks at least 2" (5 cm.) under the bassinet pad on all sides to avoid entanglement.
- Infants can suffocate in gaps between an extra pad and side of bassinet/cribble & On soft bedding.
- **NEVER USE** additional mattresses, pillows, comforters, padding or sheets.
- **AVOID STRANGULATION HAZARDS: DO NOT** place items with a string around child's neck (pacifier cords, hood strings, etc.). **DO NOT** allow strings to hang into bassinet, including blind cords or suspended toys other than what is provided with this product.
- **DO NOT** place more than one infant in bassinet.
- **DO NOT** carry or move bassinet with child in it.
- **DO NOT** use around pets or other children without wheel locks on.
- **DO NOT** use in a motor vehicle.
- **NEVER** use near stairs or steps.

**ADVERTENCIA**


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE PRODUCTO.
El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Asegúrese de que el moisés está completamente ensamblado y asegurado antes de usar. Guarde estas instrucciones para referencia futura.

- **PELIGRO DE CAÍDA** - Para ayudar a evitar caídas, no utilice este producto cuando el niño empiece a empujarse con las manos y las rodillas o tenga 3 meses de edad o pese 15 libras (6.8 kg), cualquiera que sea lo que ocurra primero.
- Los accidentes pueden suceder en un instante. Vigile a su bebé con frecuencia.
- **EVITE PELIGROS DE ASFIXIA:** Use ÚNICAMENTE el colchón y la sábana provista por Kolcraft. Si usted decide a ignorar esta advertencia, usted debe de usar una sábana designada a la medida de los dimensiones del colchón del moisés. Asegúrese de que la sábana ceñida se encuentre bien ajustada por lo menos 2" (5 cm.) por debajo del colchón a todo su alrededor para evitar que el bebé quede enredado accidentalmente.
- El bebé se puede asfixiar en los huecos entre un extra colchón y los lados del moisés/cuna y en la colchonetas.
- **NUNCA USE** colchones adicionales, acolchonados, almohadas, colchonetas o sábanas.
- **EVITE PELIGROS DE ESTRANGULACIÓN: NO COLOQUE** objetos con cordones o cintas alrededor del cuello del bebé (chupetas, gorros, capuchas, sonajas, etc. con cintas). **NO PERMITA** que cuelguen objetos sobre o cerca del moisés, como los cordones de las persianas o los juguetes suspendidos, solamente lo que es incluido con el producto.
- **NO** coloque más de un bebé en el moisés.
- **NO** transporte o mueva el moisés con el bebé adentro.
- **NO** use el moisés cerca de animales domésticos o de otros niños sin asegurar los frenos.
- **NO** use el moisés dentro de un vehículo de motor.
- **NUNCA** use el moisés cerca de escaleras o escalones.


How to Assemble Your Bassinet Cómo Ensamblar su Moisés

1 TO ASSEMBLE BASSINET STAND:

PARA ENSAMBLAR LA BASE DEL MOISÉS:




- A. Insert leg tubes into cross brace until they click into place. Repeat for second side.




- A. Inserte los tubos de las patas en el refuerzo hasta que encajen. Repita este paso para el otro lado.

- B. Insert cross bar into frame as shown. Repeat for second side.



- B. Inserte la barra horizontal como se muestra

- C. Insert the two curved support wires onto bassinet stand until they "click" into place.



- C. Inserte los dos alambres curvos de soporte en el marco del moisés hasta que se oiga que han entrado en su sitio.

Important: Curved support wires must face outward.

NOTE: Do not use without curved support wires attached to base.

Importante: Los soportes curvos de alambre deben estar orientados hacia afuera

NOTA: No use sin antes tener los soportes curvos de alambre bien afianzados en la base.


2 TO INSTALL BATTERIES IN ULTRA LIGHT VIBES ELECTRONICS (SELECT MODELS):

PARA INSTALAR LAS PILA EN EL VIBRADOR SUAVE (MODELOS SELECTOS):

Requires 4 "AA" batteries (not included).


Se requieren 4 pilas AA (no incluidas).

- A. To install batteries, use a Phillips screwdriver to remove battery cover.



- A. Para instalar las pilas, utilice un destornillador de cruz para quitar la tapa de las pilas.

- B. Place batteries in compartment as shown.



- B. Coloque las pilas tal como se muestra.

- C. Screw the battery cover onto Ultra Light Vibes.

- C. Vuelva a colocar la tapa de las pilas, en el vibrador suave.

⚠ CAUTION ⚠

Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Remove batteries before storing this product for a prolonged period of time.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

Por favor no mezcle pilas usadas con pilas nuevas. No mezcle pilas de alcalino, pilas estándar (zinc-carbono), y pilas recargables (níquel-cadmio). Sáquele las pilas si va a guardar el producto por un período de tiempo prolongado.



3 TO ATTACH ULTRA LIGHT VIBES MECHANISM (SELECT MODELS):

COMO INSTALAR EL MECANISMO ELECTRONICO (MODELOS SELECTOS):

A. Remove mattress pad from bassinet. Pull back fabric to expose front of bassinet frame.

B. To ensure the Ultra Light Vibes is secured properly and does not rattle, align the Light Vibes with the two holes at the front of the bassinet frame and secure screws with a Phillips head screwdriver.

C. Locate elastic opening of fabric in front of bassinet and slide over battery encasement to cover.



A. Quite la colchoneta del moisés. Retire la tela para tener acceso a la parte delantera del marco del moisés.

B. Para asegurar que el mecanismo electrónico está bien fijado y no hace ruido, alinee el mecanismo electrónico con los dos agujeros en la parte delantera del marco del moisés y coloque los tornillos con un destornillador de cruz.

C. Ubique la apertura elástica de la tela en frente del moisés y deslicela sobre el receptáculo de pilas para cubrirlo.

4 TO ASSEMBLE BASSINET:

PARA ENSAMBLAR EL MOISÉS:

A. Do not remove floorboard from bassinet cover. Open the support bars and clip each leg into the hooks on the floorboard.

B. Slide canopy brackets through bassinet cover slits on each end.

C. Fasten all the snaps on bassinet cover to floorboard.

Caution: Do not use this product if all snaps cannot be completely fastened.




D. Replace mattress pad in basket, making sure mattress is flat and firmly in place.

Caution: Fitted bassinet sheet should securely wrap at least 2" (5 cm) beneath entire pad to reduce chance of entanglement.

Note: See page 6 for instructions to order replacement sheets.

E. Place bassinet into curved support wires on bassinet frame.

F. Secure the bassinet by snapping each of the four straps around the bassinet base.



A. No saque la tabla del suelo de la cubierta del moisés. Abra las barras de soporte y ajuste cada pata en los enganches en la tabla del suelo.

B. Pase los soportes del toldo por los cortes de la cubierta en cada punta del moisés.

C. Asegure todos los broches de la cubierta del moisés a la tabla de la base.

Precaución: No use este producto si los broches no están completamente asegurados.

D. Ponga el colchoncito dentro de la canasta. Presione el colchoncito asegurándose que esté plano y se encuentre fijo en su sitio.

Precaución: La sábana ceñida del moisés debe quedar bien sujeta 5 cm. (2 pulgadas) por debajo y alrededor del colchón para disminuir el riesgo de que el bebé quede enredado.

Nota: Mire la página 6 para instrucciones como encargar sábanas de susituta.


E. Coloque la canasta en los soportes curvos de alambre del marco.

F. Asegure el moisés abrochando cada una de las cuatro correas alrededor de la base del marco.

5 TO ATTACH CANOPY:


A. Attach canopy as shown.

A



B. Pull back canopy fabric over bassinet frame.

B



C. Mobile included (no assembly required).



Note: Canopy fabric is not removable from canopy frame.

⚠ CAUTION ⚠

This mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by the child. Do not suspend strings or cords into bassinet or attach strings to toys.

PARA SUJETAR EL TOLDO:

A. Sujete el toldo como se muestra.

B. Jale la tela del toldo sobre el marco del moisés.

C. El móvil (no requiere de armado) se incluye sólo.

Nota: El tejido de la cubierta no se puede remover de la estructura de la cubierta.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

El propósito de este móvil es proporcionar un estímulo visual. No debe estar al alcance del niño. No añada correas o cintas extras al bouncer o a los juguetes.

How to Properly Use Your New Bassinet Cómo Usar su Nuevo Moisés Correctamente


I TO USE BRAKES:

PARA USAR LOS FRENOS:

⚠ WARNING
AVOID ACCIDENTS. DO NOT USE THE BASSINET WITH THE WHEELS UNLOCKED AROUND STAIRS OR OTHER CHILDREN.

A. Push levers on wheels down to lock.

B. Pull levers up to unlock.



⚠ AVERTENCIA
EVITE ACCIDENTES. NO USE EL MOISÉS CERCA DE ESCALERAS O DE OTROS NIÑOS SIN PONER LOS FRENOS.

A. Oprima las palancas en las ruedas, hacia abajo para asegurarlas.

B. Jale las palancas hacia arriba para soltarlas.

2 TO USE ULTRA LIGHT VIBES ELECTRONICS (SELECT MODELS):

PARA USAR EL MECANISMO ELECTRÓNICO (MODELOS SELECTOS):

A. To turn the electronics on, turn the power switch to the on (I) position on the side of the unit.



Press "Vibration" button to activate vibrating motion. Select "Speed" to adjust. To deactivate, press "Vibration" button again.

Press "Music" button to turn on music. Select "Volume" to adjust. To turn music off, press "Music" button again.

Press "Light" button to turn on light while checking on child. Light is set on a one-minute timer. To turn light off, press "Light" button again.

Press "Record" and hold button for 15 seconds to record a message. Press "Playback" button to have baby listen to message.

B. Turn the power switch on the side of the unit to off (O) position to turn electronics off.



B



A. Para prender el mecanismo electrónico cambia el suiche de corriente a la posición prendido (I) que está en el lado del módulo.

Pulse el botón "Vibración" para activar el movimiento de vibración. Utilice "Velocidad" para ajustar la velocidad. Para desactivar pulse el botón "Vibración" otra vez.

Pulse el botón "Música" para prender la música. Utilice "volumen" para ajustar el volumen. Para pagar la música, pulse el botón "Música" otra vez.

Pulse el botón "Luz" para prender la luz mientras revise su hijo. La luz se apaga automáticamente después de un minuto. Para pagar le luz, pulse el botón "Luz" otra vez.

Para grabar un mensaje oprima el botón "Record" por 15 segundos. Para que el bebé escuche el mensaje oprima el botón "Playback".

B. Cambia el suiche de corriente en el lado del módulo a la posición apagado (O) para apagar el mecanismo electrónico.

B15C-R2 8/03

CARE / MAINTENANCE CONTINUED CUIDADO / MANTENIMIENTO CONTINUADO

TO REMOVE BASSINET COVER:

- Unsnap the straps around bassinet frame to remove bassinet.
- Remove canopy and mattress pad.
- Unsnap bassinet cover from bassinet floorboard.
- Remove bassinet cover from floorboard.

TO WASH BASSINET COVER:

- Hand wash bassinet cover with water and mild soap.
- Line Dry. Do not dry this bassinet cover in clothes dryer. This may shrink the cover.

Caution: For the safety of your child, it is vital that the bassinet cover is re-mounted completely and correctly.

TO PROPERLY RE-MOUNT THE BASSINET COVER:

- Replace floorboard into bassinet cover with snaps and hooks facing up.

- Turn bassinet over and slide plastic anchor through slits to secure bassinet cover.

- Turn bassinet upright and place folded bassinet frame on floorboard and inside bassinet cover

- Locate elastic opening on bassinet cover and slide over Light Vibes.

- Pull up bassinet frame to unfold support bars and clip each support leg into the hooks on the floorboard.

- Slide canopy brackets through bassinet cover slits.

- Fasten all snaps on bassinet cover to floorboard.

- Attach canopy and replace mattress pad in bassinet, making sure mattress is flat and firmly in place.

Caution: Fitted bassinet sheet should securely wrap at least 2" (5 cm) beneath entire pad to reduce chance of entanglement.

- Place bassinet into curved support wires on bassinet frame.
- Secure the bassinet by snapping each of the four straps around the bassinet frame.

PARA REMOVER LA CUBIERTA DEL MOISÉS:

- Desabroche las correas alrededor del marco del moisés para quitar el moisés.
- Remueva la cubierta y el colchón.
- Desabroche la cubierta del moisés de la tabla de la base.
- Remueva la cubierta del suelo.

PARA LAVAR LA CUBIERTA DEL MOISÉS:

- Lave de mano la cubierta del moisés con agua y jabón suave.
- Tiéndala a secar. No ponga a secar la cubierta del moisés en la secadora. Esto puede encoger la cubierta.

Precaución: Para la seguridad de sus niños, es de vital importancia que la cubierta del moisés sea vuelta a instalar completamente y en la forma correcta.

PARA VOLVER A INSTALAR LA CUBIERTA DEL MOISÉS:

- Reemplace el suelo en la cubierta del moisés con los cierres y ganchos mirando hacia arriba.

- Gire el moisés y deslice el ancla de plástico a través de las ranuras para asegurar la cubierta del moisés.

- Ponga el moisés en posición recta y sitúe el marco sin desplegar en el suelo del moisés y dentro de la cubierta del moisés.

- Localice la abertura elástica en la cubierta del moisés y deslícelo sobre el vibrador suave.

- Estire del marco del moisés para desplegar las barras de soporte y ajuste cada pata de soporte a los ganchos en el suelo del moisés.

- Deslice las abrazaderas a través de las aberturas de la cubierta del moisés.






- Asegure todos los broches de la cubierta del moisés a la tabla de la base.

- Una la cubierta y ponga el colchoncito dentro del moisés. Presione el colchoncito asegurándose que esté plano y se encuentre fijo en su sitio.

Precaución: La sábana ceñida del moisés debe quedar bien sujeta 5 cm. (2 pulgadas) por debajo y alrededor del colchón para disminuir el riesgo de que el bebé quede enredado.

- Coloque la canasta en los soportes curvos de alambre del marco.

- Asegure el moisés abrochando cada una de las cuatro correas alrededor de la base del marco. B15C-R2 8/03



LIMITED WARRANTY

Carter's™ is a registered trademark of The William Carter Company. Manufactured by Kolcraft® under license from The William Carter Company.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

GARANTÍA LIMITADA

Carter's™ es una marca registrada de The William Carter Company. Fabricado por Kolcraft® bajo licencia de The William Carter Company.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canadá; fuera de Estados Unidos y Canadá: 1-910-944-9345 o envíenos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com

PERSONAL RECORD CARD

Once in while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service. You can find Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the Bassinet leg.

MODEL NUMBER:
NÚMERO DE MODELO: _____

DATE OF MANUFACTURE:
FECHA DE FABRICACIÓN: _____

DATE OF PURCHASE:
FECHA DE COMPRA: _____

TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente, no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos, podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase contactarnos antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se puede volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted encontrará el Número de Modelo y la Fecha de Fabricación en una etiqueta situada en la pata del moisés.

Please direct any comments or questions to:
Favor de remitir cualquier comentario o pregunta a:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211 East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-5 pm // Hora del Este, de 8 am a 5 pm

TO ORDER BASSINET SHEETS

Bassinet sheets are available through Kolcraft's Consumer Service Department. To order sheets, please contact Kolcraft's Consumer Service at 1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada or via email at customerservice@kolcraft.com.

PARA ORDENAR SÁBANAS PARA EL MOISÉS

Las sábanas para el moisés pueden ordenarse por medio del departamento de Servicio a Clientes de Kolcraft. Para ordenar sábanas, llame al número de Servicio a Clientes de Kolcraft 1-800-453-7673 en los Estados Unidos y Canadá, 1-910-944-9345 aparte de Estados Unidos y Canadá o por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>