



HANG ON


User's Guide

ISOUND-5298/5299/5300/5301/5344



PACKAGE CONTENTS:

- Hang On
- Mini USB charge cable
- AUX cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



Charging the Hang On

1. Connect the Hang On with a PC/Laptop/Mac or any 5V USB adaptor device (not included) with the included USB cable. If you need an AC adapter or car charger, please visit www.isound.net where you can purchase: ISOUND-2102, ISOUND-2104, or ISOUND-2132.
2. The red LED turns ON during charging and turns OFF after fully charged.
3. When the Hang On is fully charged, unplug the USB cable.
4. The red LED flashes when power gets low (<21%). You will also hear a beeping sound.

Pairing the Hang On with Bluetooth Enabled Smartphones and Tablets

1. Please keep the speaker and Bluetooth device within 1 meter (about 3 feet).
2. Turn on the speaker. When white and red LEDs start blinking rapidly, the unit is ready for pairing.

3. Enable Bluetooth on your device (check your device's original User's Guide) and select "Hang On" in the Bluetooth device list. If prompted for a password, type "0000".
4. After successfully connecting, the LED will stay solid white.

NOTE:

1. If the pairing is not successful, turn off the speaker and try again.
2. After successfully pairing, paired devices will remember each other. Unless pairing information is deleted, there is no need to pair for future use.

Hands-free Phone Calls

1. Short press "☎" button to answer incoming calls.
2. Short press again to end a call.
3. Long press declines an incoming call.

Volume Control

Use the Bluetooth device itself to control volume for the Hang On.

AUX (wired) Connection


1. You can connect your audio device to the Hang On via the included 3.5mm standard audio (AUX) cable.
2. Simply plug the cable into your audio device and the Hang On.

NOTE: Plugging in an AUX cable will override Bluetooth mode.



CONTENIDOS DEL ENVASE:

- Hang On
- Cable de carga mini-USB
- Cable AUX
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro



Cargar el Hang On

1. Conecte el Hang On a un PC/Laptop/Mac o a cualquier adaptador eléctrico USB de 5V (no incluido) con el cable USB suministrado. Si necesita un adaptador eléctrico o un cargador para el automóvil, por favor visite www.isound.net donde podrá comprar: ISOUND-2102, ISOUND-2104 o ISOUND-2132.
2. El LED rojo se ilumina durante la recarga y se apaga cuando está completamente cargado.
3. Cuando el Hang On esté completamente cargado, desconecte el cable USB.
4. El LED rojo parpadea cuando la carga es baja (<21%). Además oír un 'bip' de aviso.

Emparejar el Hang On con Smartphones y Tablets con Funcionalidad Bluetooth

1. Por favor, mantenga el dispositivo Bluetooth y el altavoz a menos de 1 metro (aproximadamente 3 pies).

2. Encienda el altavoz. Cuando el LED blanco y rojo empiece a parpadear rápidamente, la unidad estará lista para emparejarse.
3. Active el Bluetooth de su dispositivo (consulte la Guía del usuario original del dispositivo) y seleccione "Hang On" en la lista de dispositivos Bluetooth. En el caso de que le solicite una contraseña, escriba "0000".
4. Después de conectarse correctamente, el LED permanecerá iluminado en blanco.

NOTA:

1. Si el emparejamiento no es correcto, apague el altavoz e inténtelo de nuevo.
2. Tras un emparejamiento correcto, los dispositivos se recordarán para futuras conexiones. A menos que se elimine la información de emparejamiento, no será necesario emparejarlos en usos futuros.

Llamadas de Teléfono Manos Libres

1. Haga una pulsación corta sobre el botón "☎" para responder una llamada recibida.
2. Haga otra pulsación corta para terminar la llamada.
3. Una pulsación larga rechaza la llamada recibida.

Control de Volumen

Use el propio dispositivo Bluetooth para controlar el volumen del Hang On

Conexión AUX (por cable)


1. Puede conectar su dispositivo de audio al Hang On usando el cable de audio (AUX) estándar de 3,5mm incluido.
2. Simplemente conecte las clavijas del cable en su dispositivo de audio y en el Hang On.

NOTA: La conexión del cable AUX anula el modo Bluetooth.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Hang On
- Câble de charge mini USB
- Câble AUX
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d'enregistrement



Charge de Hang On

1. Branchez Hang On à un PC/ordinateur portable/Mac ou tout autre adaptateur USB 5V (non inclus) au moyen du câble USB fourni. Pour acheter un adaptateur secteur ou un chargeur pour voiture, rendez-vous sur www.isound.net : ISOUND-2102, ISOUND-2104 ou ISOUND-2132.
2. Le voyant rouge s'allume pendant la charge et s'éteint une fois l'appareil est complètement chargé.
3. Débranchez le câble USB une fois Hang On est complètement chargée.
4. Le voyant rouge se met à clignoter si la batterie est faible (< 21%). Un bip sera également émis.

Couplage de Hang On avec des smartphones et tablettes compatibles Bluetooth

1. L'enceinte et l'appareil Bluetooth doivent être à 1 mètre (environ 3 pieds).

2. Allumez l'enceinte. L'appareil devient prêt au couplage lorsque les voyants blanc et rouge se mettent à clignoter rapidement.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (reportez-vous au guide d'utilisation original de votre appareil) et sélectionnez « Hang On » dans la liste d'appareils Bluetooth. Répondez par « 0000 » si un mot de passe vous est demandé.
4. Une fois le couplage réussi, le voyant blanc reste allumé en blanc.

REMARQUE :

1. En cas d'échec de couplage, éteignez l'enceinte et réessayez.
2. Après un couplage réussi, les appareils connectés se souviendront les uns des autres. Il n'est pas nécessaire de ré-coupler les appareils, à moins que les informations de couplage soient supprimées.

Appels Téléphoniques avec Mains Libres

1. Appuyez brièvement sur la touche « ☎ » pour répondre aux appels entrants.
2. Appuyez de nouveau pour mettre fin à l'appel.
3. Une pression longue rejette un appel entrant.

Régler le Volume

Utilisez l'appareil Bluetooth pour régler le volume de Hang On

Connexion AUX (par câble)

1. Vous pouvez connecter votre appareil audio à Hang On via le câble audio standard 3,5 mm inclus (AUX).
2. Il suffit de brancher le câble à votre appareil audio et à Hang On.

REMARQUE : Le mode Bluetooth sera désactivé si un câble AUX est branché.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>