



クラビーの  
**おしえて**  
**クラビノーバ**



*Clavinova*<sup>®</sup>

**CWP-1**  
**CLP-970**  
**CLP-970C**

# こんにちは!

## クラビーです



Ⓜ さいしょ最初にクラビーのシールをはってね!


### ぼくは、ご案内役の**クラビー**です。

この本で、みんなといっしょに、クラビノーバの楽しい機能を  
たいけん体験していきます。どうぞよろしく。

はなし話のとちゅうでぼくの家族がかぞくつぎつぎに登場するから、  
ぼくの家族のシールをはって行ってね。

それから、みんなもぼくたちといっしょに、クラビノーバで  
じっさい実際にやってみてね。

うまくできたら、「**できたね!シール**」をはっちゃおう!



クラビノーバ  
Clavinova

CWP-1  
CLP-970  
CLP-970C

# もくじ

クラビノーバを弾くじゅんびをしよう .....	4
音色を変えて弾いてみよう .....	10
デモ曲を聞いてみよう .....	12
ピアノ50曲(プリセットソング)を聞いてみよう ..	14
録音してみよう .....	17
ものしりクラパーのクラビノーバ講座 .....	20




●この本のイラストは、CLP-970を使用します。

けがをしたりクラビノーバをこわしたりしないために、  
つぎの注意をよく守ってね。

あんぜんじょう  
安全上の  
ちゅうい  
ご注意


1 めれた手で電げんコードをさわらない。




2 キーカバーを開けたり閉めたりするときや譜面立てを動かすときに、指をはさまないように注意する。




3 キーカバーやけんばんのすき間にものを落とさない。




4 イスで遊んだり、イスをふみ台にしたりしない。




5 イスにすわったままでイスの高さを調節しない。



6 クラビノーバの上に、水の入った花瓶やジュースなどを置かない。




7 クラビノーバの上に、乗ったり、重いものを乗せたりしない。



# クラビノーバを<sup>ひ</sup>弾く

だれかに  
てっだ  
手伝ってもらおうと  
いいよ。




1

でん  
**電げんコード**を  
つなく


さき  
**先に**クラビノーバに差し込んでから、

CWP-1



あたま  
頭をぶつけないように  
ちゅうい  
注意してね。

CLP-970



**つぎに**お家の  
コンセントね。

# じゅんびをしよう



これはCLP-970のせつめいだよ。


CWP-1は、ふめん<sup>た</sup>立ての<sup>かくど</sup>角度を<sup>ちようせつ</sup>調節できるよ。

取扱説明書 → 18ページ

## 2

### ふめん<sup>た</sup>立てを<sup>た</sup>立てる

ふめん<sup>た</sup>立ての<sup>あな</sup>うしろの<sup>あな</sup>穴と  
クラビノーバの<sup>かなぐ</sup>かなぐをあわせて  
はめこみます。あわてず、ゆっくり。



## 3

### キーカバーを<sup>あ</sup>開ける

少し<sup>すこ</sup>持ち<sup>も</sup>上げてから<sup>あ</sup>ゆっくり奥<sup>おく</sup>に<sup>お</sup>押す。  
閉めるときも<sup>しず</sup>静かにね。



クラビノーバの<sup>たの</sup>楽しい<sup>たいけん</sup>体験がはじまるよ


# クラビノーバを弾く

1


さいしょ  
最初に

でん  
電げんをい  
れよう

でん  
電げんをい  
れるとクラビノーバが  
め  
目をさまして、  
がめん  
画面に [GrandPiano1] が出てくるね。  
これが、きほんの画面。覚えておいてね。



パワー



きほんの画面


GrandPiano1

グランドピアノ 1


# じゅんびをしよう



クラピノーバを弾くじゅんびをしよう



マスターボリューム



2

おんりょう ちょうせつ  
**音量を調節しよう**

ま<sup>なか</sup>中より<sup>すこ</sup>少し<sup>ちい</sup>小さめに

セットしておこう。

おと<sup>おお</sup>音が大き<sup>ちい</sup>かったり小<sup>ちい</sup>さかったりしたら

これで<sup>ちょうせつ</sup>調節するんだ。

# クラビノーバを<sup>ひ</sup>弾く

けんぱんを<sup>ひ</sup>  
弾いてみよう

クラビノーバのまん中あたりの<sup>なか</sup>  
けんぱんを1つ弾いてみよう。

♪ きれいな  
ピアノの音<sup>おと</sup>...





# じゅんびをしよう




クラビノーバを弾くじゅんびをしよう



クラビノーバの電げんを入れたとき、  
最初はピアノの音が鳴るんだ。

高いところや低いところの音も弾いてみよう。



強く弾くと大きな音で、


そっと弱く弾くと小さな音で鳴るね。

ピアノの音が鳴ったら  
「できたね! シール1」  
をはろう!



## クラビー & FAMILY

きれいな  
ピアノの音がする...



ねえねえ、  
ピアノの音の  
ほかにも  
いろいろな音が  
鳴るの?



🕒 クラミーのシールを  
はってね!

クラビーの弾くピアノの音を聞いて、  
妹のクラミーがやってきました。

# おんしょくか 音色を変えて


ピアノの音のほかにも、  
**ハープシコード**や**オルガン**、  
鉄きんの音も出るんだよ。


いろいろ音色を変えて、  
けんばんを弾いてみよう。



① おんしょく  
音色グループボタンのどれか1つを押して、  
おんしょく  
音色グループを選ぶ。



エレクトリック  
ピアノ 1

②  のどちらかを押して、  
おんしょく  
音色を選ぶ。




③ けんばんを弾く。

# ひ 弾いてみよう



## これは何の音？

ピアノ



グランドピアノ1  
[GrandPiano1]

コンサートでピアニストが  
弾くグランドピアノの音。

エレクトリックピアノ/ベース



エレクトリックピアノ1  
[E.Piano1]

バンドなどで使われる  
エレクトリックピアノの音。

ストリングス/クワイア



ストリングス  
[Strings]

バイオリン、ビオラ、チェロ  
など弦楽器の合奏の音。


マレット



ビブラフォン  
[Vibraphone]

鉄きんの一  
種  
の  
ビ  
ブ  
ラ  
フ  
ォ  
ン  
の  
音。

オルガン



パイプオルガン  
[PipeOrgan  
Principal]


教会などにある  
パイプオルガンの音。

ハーブシコード



ハーブシコード8'  
[Harpsichord8]

バロック音楽などで使われる  
ハーブシコードの音。  
「チェンバロ」とも言う。




いろいろな音が鳴ったら  
「できたね! シール2」  
をはろう!




音色を変えて弾いてみよう

## クラビー & FAMILY



たくさん音色があつて  
おもしろいけど、  
何を弾けばいいのかしら?

いいことを  
教えてあげるよ。





クラニーのシールを  
はってね!

二人のようすを見ていた兄さんのクラニーが、  
何かいいことを教えてくれるみたいです。

# きょく き デモ曲を聞いてみよう

おんしょく 音色グループボタンには、この音ではこういう曲を弾くといいよって教えてくれる **デモ曲が入ってるんだ。** それを聞くと、どんな曲がピッタリかわかるんだよ。



**1** デモ **DEMO** を押す。

おんしょく 音色グループボタンのランプがピカピカしてる。

	PIANO	E.PIANO/ BASS	HARPSI- CHORD	MALLET	ORGAN	STRINGS/ CHOIR
MAIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPLIT POINT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

お押ししてもいい?

**2** す おんしょく 好きな音色グループボタンを押すと、デモ曲が鳴り出す。



おんしょく ほかの音色グループボタンをお押しすると、曲が変わるよ。

3



ストップ  
を押すと、デモ曲のえんそうが止まる。

4

聞き終わったら、



を押してきほんの画面に戻る。

# デモ曲の曲名は?


- PIANO  
わかれの曲 (ショパン)
- E. PIANO/ BASS  
クラビノーバオリジナル曲
- HARPSI- CHORD  
かっこう(ダカン)

- MALLET  
クラビノーバオリジナル曲
- ORGAN  
オルガン協奏曲第2番(ヘンデル)
- STRINGS/ CHOIR  
クラビノーバオリジナル曲

デモ曲が鳴ったら  
「できたね! シール3」  
をはろう!



## クラビー & FAMILY



デモ曲のほかにも  
曲が入ってるの  
かなあ?



曲なら  
まだまだ  
入って  
いるわよ。

クラマーのシールを  
はってね!

クラマー母さんが、ほかの曲の鳴らし方も  
教えてくれるようです。



デモ曲を聞いてみよう

# ピアノ50曲(プリセット)

クラビノーバには、  
デモ曲のほかに  
ピアノ曲が  
50曲も入っているの。

「ピアノで弾く  
名曲50選」という  
ふぞくの楽ふにのっている曲よ。




曲を聞くだけではなく、  
右手と左手の部分を  
別々に鳴らすことが  
できるから、自分で弾いて  
練習することもできるのよ。

トラック1  
TRACK 1 を押してランプを消すと  
右手パートが鳴らなくなるの。

もう一度押すとまた鳴るようになっているわ。

ひだりて  
左手パートは TRACK 2 で同じようにやるのよ。

これはあとでやってみてね。




1  
ソングセレクト  
SONG SELECT  
NEW SONG

りょうほう  
の両方のボタンをいっしょに押す。

# ソング)を聞いてみよう

2



のどちらかを押しおて曲きょくを選えらぶ。

この数字すうじを見て

曲きょくを選えらべばいいのよ。

ふぞくがくの楽さいしよふの最初さいしよのページに

のソングっているSong No.の


数字すうじとおな同じ数字すうじにしてね。

たくさん

曲きょくがあるのね。



ピアノ50曲50（プリセットソング）を聞いてみよう



「決きめた！この曲きょくにする。」

「どうやなって鳴ならすの？」



このつづきはつぎのページ




# ピアノ50曲(プリセットソング)を 聞いてみよう

3

スタート/ポーズ




を押すと、ピアノ曲が鳴り出す。




曲のテンポ(速さ)も

テンポダウンアップで調節できるのよ。



4

ストップ



を押すと、ピアノ曲のえんそうが止まる。



5

エグジット




聞き終わったら、を押してきほんの画面に戻る。

ピアノ曲が鳴ったら  
「できたね! シール4」  
をはろう!




## クラブビー & FAMILY

ここに入っている曲全部、  
練習して弾けるように  
なったらいいね。



父さんのクラブビーは、だれよりも  
クラブビーのことをよく知っています。



こんどは  
父さんが  
教えて  
あげよう。






クラブビーのシールを  
はってね!




# ろくおん 録音してみよう


れんしゅうちゅう じぶん  
練習中に自分のえんそうを録音して  
きくと、とてもいい勉強に  
なるんだよ。




さいしょ  
最初に録音する音色を選ぼう

① おんしよく 音色グループボタンのどれか1つを押して、  
おんしよく 音色グループを選ぶ。

②  のどちらかを押して音色を選ぶ。



グランドピアノ 2



「つぎは  
ろくおん  
録音！」

このつづきは  
つぎのページ




録音してみよう

ろくおん

# 録音してみよう

## ろくおん 録音!



3

ソングセレクト

SONG SELECT

← NEW SONG →

りょうほう お の両方のボタンをいっしょに押す。

4

レコード

REC


を押したまま

トラック 1

TRACK 1

を押す。

あか  
赤いランプが  
ピカピカしてるよ。



5

けんぱんを弾いて録音する。

けんぱんを弾くと、  
ろくおん はじ  
すぐに録音が始まるよ。  
ひ  
弾いてごらん。

6

ひ お 弾き終わったら、

ストップ

STOP START/PAUSE

← SYNCHRO START →

↑

を押す。


# ろくおん 録音できたか聞いてみよう!

7



お を押して、ろくおん 録音したえんそうを再生する。


わあ、かんたん 簡単だ!



ろくおん 録音ができたら  
「できたね! シール5」  
をはろう!




このあと何かのボタンを押したときに [Song Changed Save?] のメッセージが画面に出たら、




を押し、つぎの操作ができるよ。

## ファミリー クラビー & FAMILY

録音した曲は、フロッピーディスクに保存できるから、記念写真を残すみたい  
に、音のアルバムも作れるね。




クラビーのこと、もっと教えて!



み~んなクラビーのまわりに集まってきちゃったね。



録音してみよう



ものしりクラパーの


# クラビノーバ

## 講座

### メトロノーム を鳴らす

メトロノームは  
ただ正しいテンポ(速さ)を  
きざむ道具。

練習にとっても役立つんだ。





メトロノーム スタート/ストップ

をお押しすると、


カチカチと鳴り出すから、 で

テンポを調節するんだよ。

と止めるときも をお押し。



# ペダルを使う



ひだり  
左のペダルは  
**ソフトペダル**

(ちょっと上級)

取扱説明書 → 34ページ

まんなかのペダルは  
**ソステヌートペダル**

(ちょっと上級)

取扱説明書 → 34ページ

ほん  
3本のペダルの中で  
いちばん  
一番よく使われるのが、  
**ダンパーペダル**  
という右のペダル。

このペダルをふんでいる  
あいだ  
間に弾いた音は、けんば  
んから指をはなしても、  
なが  
長くひびくんだよ。

# 音の表じょうを 変える


取扱説明書 → 35ページ

エフェクト(効果)は、  
音の表じょうを  
変えることができる機能。

**リバーブ**という効果をかけると、おふるの中で  
歌ったときみたいにひびいた感じになるし、

**コーラス**という効果をかけると、音が広がる  
ような感じがするんだ。


**ブリリアンス**という効果は、音を、明るくす  
るとい感じにしたり、やわらかくまるやかな感じ  
にしたりできるんだよ。



# 2つの音色を いっしょに鳴らす


2つの音色を  
いっしょに鳴らす方法が、  
2とおりあるんだよ。

デュアルは、  
2つの音色をまぜて、弾けるんだ




上側の音色グループボタンの  
どれか2つをいっしょに押すと、  
デュアルになるよ。  
(たとえばMALLETと  
STRINGS/CHOIR)

スプリットは、2つの音色を  
けんぱんの右と左に分けて弾けるんだ。



上側の音色グループボタンから1つ、  
下側の音色グループボタンから  
1つ選んで押すと、スプリットになるよ。  
(たとえば上側HARPSICHORD、  
下側ORGAN/STRINGS)



上側の音色グループボタンの1つを  
押すと、元にもどるんだ。

ランプがついている下側の音色グループ  
ボタンを押すと、元にもどるんだ。

# おと たか 音の高さを か 変える



トランスポーズ



を押すと、<sup>お</sup> <sup>いちよう</sup>移調ができる。

<sup>うた</sup> **歌のばんそう**をして  
あげるときなんかは、  
**トランスポーズ**を  
<sup>つか</sup> <sup>べんり</sup>使うと便利なんだ。

カラオケなんかでばんそうの  
<sup>おと</sup> <sup>たか</sup> <sup>さ</sup>音の高さを下げたりするよね。

あれと同じ。

トランスポーズ



<sup>なんかい</sup> <sup>お</sup>を何回か押してごらん。



<sup>お</sup> <sup>かいすうぶん</sup> <sup>おと</sup> <sup>さ</sup>押した回数分だけ音が下がるよ。

トランスポーズ



を押すと押した回数分だけ




<sup>おと</sup> <sup>あ</sup>音が上がるんだ。元に戻すには


トランスポーズ



をいっしょに<sup>お</sup>押してね。



## はじめての クラビノーバは どうだった？



ぼくたちはとってもおもしろかったよ。

クラビノーバを<sup>つか</sup> <sup>お</sup>使い終わったら



を押して<sup>お</sup> <sup>でん</sup> <sup>き</sup>電げんを切ってね。

じゃあ、またどこかでお会いしましょう！



ヤマハ株式会社



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>