



pendurado à beira da mesa ou do balcão, onde possa ser puxado por criança ou se possa tropeçar. Não modifique o plugue instalado no aparelho – caso este não se encaixe na tomada, chame um electricista qualificado para instalar a tomada apropriada.

**ATENÇÃO PERIGO:** Uma conexão inadequada do fio terra do aparelho pode causar um risco de choque elétrico. Consulte um electricista qualificado caso tenha dúvida se o produto está aterrado adequadamente.

Este produto precisa ser aterrado. Em caso de mal funcionamento ou de parar de funcionar, a ligação à terra oferece um caminho de menor resistência para a corrente elétrica e isso reduz o risco de choque elétrico. Este produto vem equipado com um cabo condutor e um plugue contendo fio terra. Este plugue deve ser conectado a uma tomada adequada, instalada de acordo com as leis e as normas de segurança locais.

#### PLUGUE CONTENDO FIO TERRA

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

- Quando se usar aparelhos elétricos, tome sempre as precauções básicas de segurança, inclusive as citadas a seguir.
- Leia todas as instruções.
- Não toque superfícies quentes. Use o cabo ou pegadores.
- Para proteger-se do risco de incêndio, choques elétricos e danos pessoais, não mergulhe o cabo, o plugue de retrair ou colocar partes e antes de limpar o aparelho.
- Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar antes de retirar ou colocar partes e antes de limpar o aparelho.
- Não opere qualquer aparelho com um cabo condutor ou plugue defeituoso, depois de um mal funcionamento, uma queda ou qualquer dano/fritagem. Leve o aparelho à assistência técnica autorizada para inspeção, conserto e ajuste.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode provocar incêndio, choques elétricos e danos pessoais.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não deixe o cabo pendurado à beira da mesa ou do balcão, ou em contato com superfícies quentes.
- Não o coloque perto ou sobre um fogão, a gás ou elétrico, ou torno aquecido
- Sempre conecte o plugue primeiro ao aparelho, depois à tomada. Para desconectar, desligue a unidade e só depois remova o plugue da tomada.
- Use este aparelho somente para a finalidade a que se destina.
- Queimaduras de vapor poderão ocorrer se a tampa for removida durante a fervura.

## IMPORTANTES PRECAUÇÕES

#### ¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

#### UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

**(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)**

#### ¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

#### ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por un año a partir de la fecha original de compra.

#### ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.

- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

#### Esta garantía no cubre:

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

#### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center.

#### One-Year Limited Warranty

**(Applies only in the United States and Canada)**

#### What does it cover?

- Any defect in material or workmanship

#### For how long?

- One year after the date of original purchase

#### What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

#### How do you get service?

- Save your receipt as proof of the date of sale.
- Check our on-line service site at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call our toll-free number, 1-800-557-9463, for general warranty service

A short-power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. An extension cord may be used with care; however, its marked electrical rating should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should not drape over the counter or tabletop, where it can be pulled on by children or tripped over.

modify the plug provided with the product — if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

**DANGER:** Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service technician if in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not touch the plug provided with the product — if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

#### GROUNDING PLUG

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs or kettle in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- The use of accessories attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off" then remove plug from wall outlet.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Scalding may occur if the lid is removed during the boiling cycle.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

<p>Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.</p>	<p><b>Argentina</b> Servicio Técnico Central HP Américas, Inc. Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4786-1818</p>	<p><b>Guatemala</b> MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-3020 / 360-6521</p> <p><b>Honduras</b> Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612</p>	<p><b>Perú</b> B D Services, S.A. Calle Delta No. 157 Parque Industrial Callao, Perú Tel.: (511) 464-6933</p>
<p><b>Chile</b> Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490</p>	<p><b>Colombia</b> PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680</p>	<p><b>Costa Rica</b> Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136</p>	<p><b>Puerto Rico</b> Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175</p>
<p><b>Ecuador</b> CastelCorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767</p>	<p><b>México</b> Provedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D Col. Centro. Mexico D.F. C.P. 06050 Tel.: 5512-7112 / 5518-6576 / 01 (800) 714-2503</p> <p><b>Nicaragua</b> H &amp; L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262</p>	<p><b>Republica Dominicana</b> Plaza Lamo, S.A. Av. Duarte #94 Santo Domingo, República Dominica Tel.: (809) 687-9171</p> <p><b>Trinidad Tobago</b> A.S. Bryden &amp; Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port Spain Trinidad, W.I. Tel.: ( 868) 623-4696</p>	<p><b>Venezuela</b> Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969</p>
<p><b>El Salvador</b> Sedelblack, Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279</p>	<p><b>Panamá</b> Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404</p>	<p>El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Aplicca de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto.</p>	<p>Fecha de compra _____ Modelo _____</p>
<p><b>SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR</b></p>	<p>Copyright © 2003 Aplicca Consumer Products, Inc. PUB #499634-00-RV01</p> <p>IMPORTADOR - Aplicca de México S. de R.L. de C.V. Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de Mex. México C.P. 54040 Teléfono: (55) 5279-1000</p> <p>Impreso en la República Popular de China Printed in People's Republic of China Impresso na República Popular da China</p>	<p><b>120 V ~ 60 Hz, 1500W</b> <b>220 V ~ 50/60 Hz, 1850W</b></p>	<p>Accessories/Parts (USA/Canada)    <b>1-800-738-0245</b></p>
<p>R12003/6-2-6S/E/P</p>	<p><b>Applicca®</b></p>	<p>Consumer Assistance &amp; Information in the US only <b>1-800-557-9463</b></p>	<p><b>MODELO/MODEL/MODELO K200</b></p>

Se ha provisto un cable eléctrico corto a fin de reducir el peligro de enredarse o tropezar en uno más largo. Puede usarse un cable de extensión con cuidado, siempre que la calificación eléctrica del cable de extensión sea por lo menos igual a la calificación eléctrica del aparato. El cable de extensión no debe colgar del borde del mostrador ni de la mesa para que nadie lo hale ni se tropiece en él.

que un electricista calificado instale la toma de corriente adecuada.

**PELIGRO:** La conexión inapropiada del conductor a tierra del aparato puede resultar en el riesgo de un choque tom de corriente instalada y conectada a tierra apropiadamente según los códigos y ordenanzas locales.

Este producto debe ser conectado a tierra. Si no funciona bien o se descompone, la conexión a tierra brinda un medio de menor resistencia para la corriente eléctrica a fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico.

#### ENCHUFE A TIERRA

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Quemaduras pueden ocurrir si se levanta la tapa mientras el hervidor está funcionando.
- No use la unidad con otro fin más que para lo que ha sido diseñada.
- No coloque el hervidor sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica ni dentro de un horno caliente.
- Primero inserte el enchufe a la unidad y después enchufela a una toma de corriente. Para desconectar, apague la unidad y desenchufe.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No use el hervidor a la intemperie.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del producto puede resultar en incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No opere ningún aparato que tenga dañado el cable o el enchufe. Si la unidad no funciona bien o ha sufrido algún daño, devuélvala al centro de servicio autorizado más cercano para que la examinen, reparen e ajusten.
- Desconecte el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de quitarle o ponerle partes, y antes de limpiarlo.
- Se requiere supervisión cuando se usa cualquier aparato electrónico cerca de los menores de edad o por ellos mismos.
- A fin de protegerse contra incendio, choque eléctrico o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni el hervidor en agua ni en ningún otro líquido.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- Por favor lea todas las instrucciones.

Siguientes:

Quando se usan aparatos electrónicos, deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

## INSTRUCCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD

**POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**


**PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.**

**POR FAVOR, LEIA E GUARDE ESTE MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO.**

## HERVIDOR INALÁMBRICO

## CORDLESS KETTLE

## CHALEIRA ELÉTRICA SEM FIO



## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>