



Power Case DG3DS-4234



Package Contents:

- Power Case
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: It is recommended that you fully charge the Power Case by itself before inserting and charging the 3DS. Approximate time for first charge for the Power Case is 6.5 hours.

How to Use the Power Case

1. Insert the 3DS into the bottom portion of the Power Case. The bottom portion should snap into place.
2. Place the top portion of the Power Case onto the top lid of the 3DS. The top portion should snap into place.
3. To start charging the 3DS, toggle the ON/OFF switch to ON. Make sure that the ON/OFF switch is set to OFF when not in use.

NOTE: Please refer to the User's Guide of the 3DS on charging features and times

Notes on Charging With the Power Case

- To charge the Power Case, plug the original 3DS AC adapter (not included) into the back of the Power Case. A red LED will light up to notify you that the Power Case is being charged.

NOTE: To charge the Power Case and 3DS simultaneously, place the 3DS into the Power Case (see "How to Use the Power Case" for directions).

- Once the Power Case is fully charged, the red LED will turn.
- Remove the original 3DS AC adapter from the back of the Power Case once the Power Case is fully charged.

Battery Leakage Warnings

- Do not expose battery to excessive physical shock, vibrations or liquids
- Do not disassemble, attempt to repair or deform the battery
- Do not dispose of the battery in a fire
- Do not touch the terminals of the battery or cause a short between the terminals with a metal object

Specifications

- Built In Rechargeable 1300 mAh Lithium-ion Battery
- Output: 1-2.5A
- Charge Input: DC 5V/500MA
- External Input: DC 5V
- Charging Times: Approximately 5.5 hours to charge the Power Case



Contenido Del Paquete:

- Power Case
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: Se recomienda cargar completamente la Power Case antes de introducir y cargar la 3DS. El tiempo aproximado de la primera carga de la Power Case es de 6,5 horas.

Cómo Usar La Power Case

1. Introduzca la 3DS en la parte inferior de la Power Case. La parte inferior debería encajar en su sitio.
2. Coloque la parte superior de la Power Case sobre la tapa superior de la 3DS. La parte superior debería encajar en su sitio.
3. Para empezar a cargar la 3DS, coloque el interruptor de funcionamiento en la posición ON. Asegúrese de que el interruptor de funcionamiento se encuentra en la posición OFF cuando no la esté usando.

NOTA: Por favor, lea la Guía del Usuario de la 3DS sobre características y tiempos de carga.

Notas Sobre La Carga Con La Power Case

- Para cargar la Power Case, conecte el adaptador eléctrico original de la 3DS (no incluido) en la parte trasera de la Power Case. Se iluminará el LED rojo para indicar que la Power Case se está cargando.

NOTA: Para cargar la Power Case y la 3DS simultáneamente, coloque la 3DS en la Power Case (lea el párrafo "Cómo usar la Power Case" para las indicaciones).

- Una vez que la Power Case esté completamente cargada, el LED rojo se apaga.
- Retire el adaptador eléctrico original de la 3DS de la parte trasera de la Power Case una vez que esté completamente cargada.

Advertencias Sobre La Pérdida De Fluidos De La Batería

- No exponga la batería a excesivos golpes y vibraciones, ni a líquidos
- No desmonte la batería, no intente repararla, ni la deforme
- No se deshaga de la batería arrojándola al fuego
- No toque los terminales de la batería, ni provoque cortocircuitos entre los terminales usando un objeto metálico

Especificaciones

- Batería recargable de Li-ion de 1300 mAh integrada
- Salida: 1-2,5A
- Entrada de carga: 5V CC/ 500MA
- Entrada externa: 5V CC
- Tiempo de carga: Aproximadamente 5,5 horas para cargar la Power Case



CONTENU DU COFFRET:

- Power Case (chargeur de secours)
- Guide d'Utilisation/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

REMARQUE: Il est recommandé de charger totalement Power Case avant de l'utiliser pour charger la 3DS. Il faut approximativement 6,5 heures pour charger Power Case pour la première.

Comment utiliser Power Case

1. Insérez la 3DS dans la partie inférieure de Power Case. La partie inférieure doit s'enclencher.
2. Placez la partie supérieure de Power Case dans le couvercle supérieur de la 3DS. La partie supérieure doit s'enclencher.
3. Pour démarrer la charge de la 3DS, positionnez l'interrupteur ON/OFF sur ON (marche). Veillez à ce que l'interrupteur ON/OFF soit sur OFF (arrêt) lorsqu'il n'est pas utilisé.

REMARQUE: Reportez-vous au Guide d'Utilisation de la 3DS pour avoir des informations sur les caractéristiques et temps de charge

Remarques sur la charge avec Power Case

- Pour recharger Power Case, branchez l'adaptateur secteur original de la 3DS (non inclus) à l'arrière de Power Case. Un témoin rouge s'allume indiquant que

Power Case est en charge.

REMARQUE: Pour charger Power Case et 3DS simultanément, placez la 3DS dans Power Case (reportez-vous à « Comment utiliser Power Case »).

- Le témoin rouge s'éteint lorsque Power Case est entièrement chargé.
- Retirez l'adaptateur secteur original de la 3DS de l'arrière de Power Case une fois ce dernier est complètement chargé.

Avertissements Sur Les Fuites Des Batteries

- N'exposez pas les batteries à des vibrations et chocs excessifs ou à des liquides.
- Ne démontez pas, ne tentez pas de réparer ou de déformer la batterie.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.
- Ne touchez pas les bornes de la batterie, ne provoquez pas de courts-circuits entre les bornes au moyen d'objets métalliques.

Spécifications

- Batterie intégrée en Lithium-ion 1300 mAh rechargeable
- Sortie: 1-2,5A
- Entrée de charge: 5V CC / 500MA
- Entrée externe: 5V CC
- Temps de charge: Environ 5,5 heures pour charger Power Case

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>