


PARTS GUIDE




Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
 If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Fan Parts (Not Drawn to Scale)

Model Name _____
 Catalog No. _____
 Serial No. _____
 Date Purchased _____
 Where Purchased _____




Missing / Broken Parts:
 Call 1-888-830-1326


Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
 Hunter Products • Trouble Shooting
 Dealer Location • Service Center Locator
 Call 1-800-448-6837
 www.hunterfan.com



Hardware (Drawn to Scale)



Hunter Fan Company
 2500 Frisco Avenue
 Memphis, TN 38114
 www.hunterfan.com

Parts List		Model #	22540
		Asm. Dwg. #	96754-01
		Finish	Brittany Bronze
Item #	Item Name	Qty	
	Canopy Assembly		
2	Hanger Bracket	1	74090-02-000
3	Canopy	1	92697-01-437
4	Canopy Trim Ring	1	84512-01-437
7	Hanger Pipe Assembly	1	74229-03-000
8	Set Screw	1	03009-06-247
28	Switch/Housing Assembly	1	93574-66-000
44	Blade Iron Set	1	93301-05-437
46	Blade Set	1	75147-82-000
47	Blade Iron Armature Screw	11	63755-05-247
49	Light Kit Assembly	1	96942-01-000
	Hardware Kit	1	96754-00-860
61	Washer, Installers Choice	1	73788-01-232
62	Canopy Screw	2	74510-69-247
63	Screw, LP Washer	3	74508-06-247
64	Wood Screw	2	06512-01-232
65	Wood Screw	2	03144-03-232
66	Blade Grommet	16	05989-01-000
67	Blade Assembly Screw	16	63730-07-247
68	Flat Washer	4	06301-01-232
69	Screw, Upper Switch Housing	3	74506-36-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000
71	Mounting Isolator	2	74135-01-000
131	Screw, Switch Housing Assembly	3	64555-02-247
75	Balancing Kit	1	07570-01-000
78	Pull Chain	1	63756-05-247
148	Bottom Cap	1	85565-02-437
149	Finial	1	64901-01-437
150	Globe/Shade	1	85566-01-000
152	Switch Housing Cover	1	73854-01-437
41	Plug Button	1	73854-01-437
153	Dummy Terminal, Female	1	08200-01-000
154	Dummy Terminal, Male	1	08198-01-000

98000-01-585
12/27/2006

GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.

Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)



Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

152 Cubierta de la caja del interruptor


41 Botón taponador de la caja del interruptor

78 Tirador de cadena

153 Terminal simulado, hembra

154 Terminal simulado, macho

Materiales (dibujados a escala)



HUNTER
Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Lista de piezas		No. del modelo	21411
		No. del dibujo de ensamblaje	96754-01
		Acabado	Bronce de Bretaña
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
	Conjunto de la campana		
2	Conjunto del brazo de suspensión	1	74090-02-000
3	Campana	1	92697-01-437
4	Anillo de la moldura de campana	1	84512-01-437
7	Conjunto del tubo de suspensión	1	74229-03-000
8	Tornillo prisionero	1	03009-06-247
28	Conjunto de la caja del interruptor	1	93574-66-000
44	Juego de herrajes para la paletas	1	93301-05-437
46	Juego de paletas	1	75147-82-000
47	Tornillo para los herrajes de las paletas	11	63755-05-247
49	Conjunto de luces	1	96942-01-000
	Juego de herrajes	1	96754-00-860
61	Arandela de opción del instalador	1	73788-01-232
62	Tornillo de la campana	2	74510-69-247
63	Tornillos con arandela LP	3	74508-06-247
64	Tornillo para madera	2	06512-01-232
65	Tornillo para madera	2	03144-03-232
66	Arandela de caucho, de paleta	16	05989-01-000
67	Tornillo de tope	16	63730-07-247
68	Arandela plana	4	06301-01-232
69	Tornillo, de la caja del interruptor	3	74506-36-232
70	Tuerca para alambre	4	05172-01-000
71	Aislador de montaje	2	74135-01-000
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	3	64555-02-247
75	Juego equilibrador	1	07570-01-000
78	Tirador de cadena	1	63756-05-247
148	Tapa inferior	1	85565-02-437
149	Caperucha	1	64901-01-437
150	Globo / Pantalla	1	85566-01-000
152	Cubierta de la caja del interruptor	1	73854-01-437
41	Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01-437
153	Terminal simulado, hembra	1	08200-01-000
154	Terminal simulado, macho	1	08198-01-000

98000-01-585
12/27/2006

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>