



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




PARTS GUIDE

Hunter



Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN




THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List	Model #	25746	25745	25748
	Asm. Dwg. #	93752-03	93752-06	93752-07
	Finish	White	Antique Pewter	New Bronze
Item Name	Qty			
Hanger Bracket Assembly	1	74090-02	74090-02	74090-02
Ceiling Plate				
Canopy				
Canopy Trim Ring				
Hanger Ball / Downrod Assembly				
Washer, Installers Choice				
Canopy Screw				
Locking Screw				
Wood Screw				
Flat Washer				
Mounting Isolator				
Wood Screw				
Switch Housing Assembly	1	97060-02	97060-07	97060-08
Blade Iron Set	1	92805-05	92805-05	92805-05
Blade Set	1	74048-92	75147-61	74438-21
Hardware Kit	1	93752-00-862	93752-00-865	93752-00-866
Screw, Switch Housing Assembly				
Blade Grommet				
Blade Assembly Screw				
Screw, Machine, 6-32				
Wire Connector				
Switch Housing, Alternate	1	85088-01	85088-01	85088-01
Switch Housing Cover	1	73853-01	73853-01	73853-01
Switch Housing Plug Button	1	73854-01	73854-01	73854-01
Balancing Kit	1	07570-01	07570-01	07570-01
Remote Control Transmitter	1	85095-01	85095-01	85095-01
Remote Control Cradle	1	85093-01	85093-01	85093-01
Remote Control Receiver	1	85112-03	85112-03	85112-03
Globe/Shade	4	84884-04	84884-07	84884-10
12 Volt Battery (GP23A)	1	64626-01	64626-01	64626-01
Light bulb / Bulb	4	77646-03	77646-03	77646-03

Materiales

(no dibujados a escala)




x 1

Roseta de perfil bajo

x 2

3" Tornillo de madera

x 2




x 4

Arandela plana


x 2

1.5" Tornillo de madera




x 3

Tornillo de fijación




x 3

Tornillo de campana



x 1

Tornillo prisionero




x 2

Aislador de montaje




x 11

Tornillo de armadura de soporte de paleta



x 16

Tornillo, de conjunto de paleta



x 16

Arandela de caucho de paleta




x 1

Kit de equilibrado




x 4

Empalme plástico



x 3

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor







x 3

Tornillo mecánico, 6-32



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor




GUÍA DE PIEZAS

PARADA

Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. del modelo	25746	25745	25748
		No. del dibujo de ensamblaje	93752-03	93752-06	93752-07
Acabado		Blanco	Peltre antiguo	Bronce nuevo	
Conjunto del soporte de suspensión	1	74090-02	74090-02	74090-02	74090-02
Placa de techo					
Campana					
Anillo de la moldura de campana					
Bola de suspensión / Conjunto de varilla					
Arandela, selección del instalador					
Tornillo, de campana					
Tornillo de fijación					
Tornillo, de madera					
Arandela, plana					
Aislador de montaje					
Tornillo, de madera					
Conjunto del interruptor	1	97060-02	97060-07	97060-08	
Juego de soporte de paletas	1	92805-05	92805-05	92805-05	
Juego de paletas	1	74048-92	75147-61	74438-21	
Kit de materiales	1	93752-00-862	93752-00-865	93752-00-866	
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor					
Arandela de caucho, de paleta					
Tornillo, de conjunto de paleta					
Tornillo, mecánico, 6-32					
Empalme plástico					
Caja del interruptor, alternativa	1	85088-01	85088-01	85088-01	
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01	73853-01	73853-01	
Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01	73854-01	73854-01	
Kit de equilibrado	1	07570-01	07570-01	07570-01	
Transmisor de control remoto	1	85095-01	85095-01	85095-01	
Soporte de control remoto	1	85093-01	85093-01	85093-01	
Receptor de control remoto	1	85112-03	85112-03	85112-03	
Globo / Pantalla	4	84884-04	84884-07	84884-10	
Batería de 12 voltios, GP23A	1	64626-01	64626-01	64626-01	
Bombilla	4	77646-03	77646-03	77646-03	

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>