

Telepítési útmutató

- 1 Kicsomagolás:**
- ThinkPad® gép
 - Akkumulátor
 - Tápkábel
 - AC adapter
 - Modem kábel
 - 2 TrackPoint® sapka
 - Könyvek
- * A hátoldalon talál megjegyzést a fel nem sorolt, a hiányzó vagy a sérült elemekről és a helyreállítási CD-ről.
- Telepítési útmutató (ez a lap)
 - Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv
 - Egyéb kiegészítők és szórólapok

- 2 Akkumulátor csomag telepítése:**
Az akkumulátor használatra kész.
- Megjegyzés:** Egyes ThinkPad gépek csak egy akkumulátor retessel rendelkeznek.
-

- 3 Csatlakoztatás a hálózathoz:**
-


- 4 Tápfeszültség bekapcsolása:**
-

- 5 Mutatás és kattintás az UltraNav™ többmutatós navigációs rendszerben:**
Nyomja meg az IBM TrackPoint sapkát, vagy mozogjon az érintőfelületen abba az irányba, amerre mozogni kívánja a mutatót. A bal és jobb gombok a léptető billentyű alatt, valamint az érintőfelület egérgombokként működnek. Egyes modelleken csak TrackPoint található.

- 6 Operációs rendszer beállítása a képernyőn megjelenő utasítások szerint:**
A folyamat több percet vesz igénybe, és a számítógép többször újraindulhat.

- 7 Access IBM gomb megnyomása további információkért:**
-

ThinkVantage™ Design



ThinkLight® billentyűzet világítás
Billentyűzet megvilágítására, így sötétben is dolgozhat



UltraConnect™ rádiós antenna
Tetszőleges elhelyezésre, ami nagyobb sebességet és hatékonyságot biztosít


Hangerő és elnyomás gombok

Rádiós vezérlés
Fn + F5

Prezentáció irányítás
Prezentációk könnyű megjelenítésére vagy több monitor használatára



EasyEject
A dokkolás oldására és a csatlakoztatható eszközök eltávolítására



Internet navigációs gombok
Web böngésző előre és hátra

Teljes képernyőre nagyító
Teljes képernyőre nagyít



Fn gomb
Billentyűkkel és kék ikonokkal kombinálva speciális ThinkPad funkciók elérésére

TrackPoint központi gomb
Dokumentumok görgetésére vagy a képernyő egy részének nagyítására


Memória bővítés telepítése

A számítógépben lévő memória méretét megnövelheti.


Megjegyzés: Csak a gép által támogatott memóriatípust használjon. Ha helytelenül telepíti a memóriát, vagy ha nem támogatott típust rak be, figyelmeztető síphangot fog hallani a számítógép indításakor. Az alammemória cseréjének folyamatát (ami a billentyűzet eltávolítása után válik hozzáférhetővé) az Access IBM ismerteti.

1 Bővítő SO-DIMM telepítése:


- 1 Fogjon meg egy földelt fémtárgyat, hogy csökkentse a statikus elektromosságot testében, amely egyébként a SO-DIMM meghibásodását okozhatná. Ne nyúljon a SO-DIMM érintkezősorához.
- 2 Kapcsolja ki a számítógépet.
- 3 Húzza ki a hálózati adaptert és az összes kábelt a számítógépből.
- 4 Csupkja be a számítógép megjelenítőjét, és fordítsa át a készüléket.
- 5 Vegye ki az akkumulátort.
- 6 Lazítsa meg a csavarokat a memória nyílás fedelén, majd vegye le a fedelet.



- 7 Ha már telepítve van SO-DIMM memória, vegye ki az ábrán látható módon. Őrizze meg jövőbeli felhasználásra.



- 8 Illessze a SO-DIMM érintkezősor felőli bevágását a csatlakozóalj osztásához. Határozottan helyezze be a SO-DIMM modult a csatlakozóba 20 fokban 1, majd fordítsa lefelé addig, amíg helyére nem pattan 2.



- 9 Tegye vissza a memória nyílás fedelét. **Figyelem:** Soha ne használja a számítógépet memória fedél nélkül.
- 10 Tegye vissza az akkumulátort, csatlakoztassa újra a hálózati adaptert és a kábeleket.

2 A bővítő SO-DIMM megfelelő telepítésének ellenőrzése:

- 1 Kapcsolja be a gépet.
- 2 Nyomja meg a kék Access IBM gombot az indítási folyamat alatt, amikor a rendszer ezt jelzi.
- 3 Kattintson duplán a "Start Setup Utility" ikonra az IBM BIOS Setup Utility megnyitásához.
- 4 Ellenőrizze, hogy az "Installed memory" elem a számítógépben telepített memória teljes méretét mutassa-e. Például, ha a számítógépe 256 MB szabványos memóriával rendelkezett, és további 512 MB SO-DIMM memóriát rakott be, az "Installed memory" oszlopban 768 MB-nak kell lenni.

ThinkVantage™ Technologies

A ThinkVantage technológiáról tájékoztatást kaphat valahányszor megnyomja a kék Access IBM gombot a billentyűzeten.



Biztonság

Egyes ThinkPad gépek beépített biztonsági áramkörrel (chip) rendelkeznek. A szoftver letöltésének és az áramkör engedélyezésének tanulmányozásához írja be a "security chip" kifejezést az Access IBM kulcsszó keresési mezőjébe.



Hozzáférési kapcsolatok

Egyes ThinkPad gépek rádiós LAN kártyával vannak felszerelve. A rádiós LAN és más kommunikációs kártyák konfigurálásához írja be az "Access Connections" kifejezést az Access IBM kulcsszó kereső mezőjébe.



Költöztetés

Adatait áthozhatja régi számítógépéről az új ThinkPad gépére. Írja be a "migration" szót az Access IBM kulcsszó kereső mezőjébe, hogy tanulmányozhassa az ingyenes adatköltöztető szoftver letöltését.

IBM segítség és támogatás

Az IBM segítség és támogatás tanulmányozásához válassza a Get Help & Support kategóriát az Access IBM-ben.

* További kicsomagolási megjegyzések: 1) Egyes modellek tartalmazhatnak fel nem sorolt elemeket. 2) Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével. 3) A számítógép egyik funkciója az IBM Disk-to-Disk helyreállítás. A gyárilag telepített fájlok és alkalmazások helyreállítása a merevlemezeken nem igényli a helyreállítási CD-t. További tájékoztatást kaphat az Üzemeltetési és hibajavítási kézikönyv "Az előtelepített szoftver helyreállítása" című részében.

Az Ön neve: _____

Társaság neve: _____

Modellszám: _____

Gyári szám: _____

Társaság vagy viszonteladó szerveze: _____

IBM szerviz webhely: _____

IBM szerviz száma: _____



© Copyright IBM Corporation 2003

A következő kifejezések az IBM Corporation védjegyei az Egyesült Államokban vagy más országokban, illetve mindkettőben: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkLight, ThinkVantage, UltraNav és UltraConnect.

100% újra hasznosítható papír.
Nyomtatva az Egyesült Államokban.



92P2000

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>