ISOUND-5200

GoSync

User's Guide

CONTENU DE L'EMBALLAGE :
- Récepteur Bluetooth Portable GoSync
- Câble audio 3.5mm à 3.5mm
- Câble 3.5mm à RCA
- Câble de Chargement Micro USB
- Guide de l'Utilisateur /Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement



Le récepteur Bluetooth portable GoSync vous permet de diffuser sans fil votre musique préférée à votre stéréo maison ou d'auto de votre dispositif adapté à Bluetooth. Ceci vous permet de contrôler votre liste d'écoute via le Bluetooth A2DP stéréo v2.0 à travers tout haut-parleur 3.5mm ou RCA standard, directement du confort de votre divan.

Spécifications Générales :
- Poids du produit : 0.05 lbs.
- Dimensions (L X P X H): 1.65" X 1.65" X 0.71" (42mm X 42mm X 18mm)
- Profil de distribution audio avancée (A2DP) pour musique en continu sans fil
- Bluetooth v2.0 + EDR
- Portée sans fil de 33 pieds (10 mètres)
- Temps de chargement : 2 – 2.5 heures
- Temps d'utilisation : jusqu'à 10 heures
- Entrée : 5V/500mA

Comment Utiliser le Récepteur Bluetooth Portable GoSync

Comment Synchroniser le GoSync de votre Dispositif:
1. Assurez-vous que le GoSync est chargé.

NOTE : Pour charger le récepteur, veuillez lire les directives intitulées « Recharger la batterie Li-ion intégrée. »
2. Glissez l'interrupteur de courant situé au bas du récepteur vers la droite. Le voyant DEL situé à la droite de l'interrupteur de courant s'allumera.
3. Pour relier votre appareil, maintenez enfoncé le bouton de synchronisation pour 7 secondes (la DEL bleue doit clignoter rapidement).

NOTE : Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les directives d'utilisation des fonctions Bluetooth de votre dispositif.
4. Votre dispositif devrait découvrir "i.Sound BTR". Sélectionnez ce profil. Aucun mot de passe n'est requis.
5. Une fois connecté, le voyant DEL bleu clignotera rapidement 4 fois et clignotera ensuite lentement.

NOTE IMPORTANTE :
Avant de désengager le dispositif pour la première fois, maintenez le bouton de synchronisation jusqu'à ce que le GoSync s'éteigne avant d'éteindre l'interrupteur. Pour réutiliser, maintenez le bouton de synchronisation jusqu'à ce que le voyant DEL bleu s'allume. Votre dispositif se synchronisera maintenant automatiquement au GoSync.

Comment Synchroniser le GoSync à un autre Dispositif:
Lorsque synchronisé à un dispositif, si vous voulez synchroniser un autre dispositif, suivez ces étapes :
1. Maintenez le bouton de synchronisation jusqu'à ce que le voyant DEL bleu clignote rapidement.

NOTE: Référez-vous au guide de l'utilisateur de votre dispositif pour les directives d'utilisation des fonctions Bluetooth de votre dispositif
2. Votre dispositif devrait découvrir "i.Sound BTR". Sélectionnez ce profil. Aucun mot de passe n'est requis.
3. Une fois connecté, le voyant DEL bleu clignotera rapidement 4 fois et clignotera ensuite lentement.

NOTE :
- Le volume peut être ajusté de votre dispositif.
- Appuyer le bouton de synchronisation joue et pause la musique qui joue sur votre dispositif.
- Lorsque vous « dé-pausez » votre musique, le son deviendra graduellement plus fort jusqu'à ce qu'il atteigne le volume désiré.

Recharger la Batterie Li-ion Intégrée :
1. Branchez l'embout micro USB du câble de chargement micro USB inclut dans le port de chargement.
2. Branchez l'autre embout dans un port USB. Vous pouvez brancher cet embout USB dans votre ordinateur ou dans un chargeur CA USB ou d'auto. Si vous avez besoin d'un chargeur CA ou d'auto, veuillez visiter www.isound.net, où vous pouvez acheter les items compatibles suivants: ISOUND-2102, ISOUND-2104 & ISOUND-2132.

NOTE : Le récepteur Bluetooth portable GoSync peut être utilisé en position marche ou arrêt pendant qu'il se charge. Une fois le câble de chargement retiré, le GoSync s'éteindra automatiquement si le courant est en position d'arrêt.

Indicateurs de Charge DEL :
Vert solide = GoSync a 21% de courant ou plus
Rouge solide = GoSync a 20% de courant ou moins
Rouge clignotant (pendant le chargement) = en chargement (même quand le GoSync est éteint)
Vert clignotant (pendant le chargement) = entièrement chargé (même quand le GoSync est éteint)

Avertissements :
- Si vous utilisez le récepteur Bluetooth portable GoSync avec un dispositif adapté à Bluetooth dans votre voiture, gardez votre attention sur la route en tout temps. Ne laissez pas l'unité vous distraire.
- Ne laissez pas l'unité exposé à une source de chaleur ou toute température élevée.
- Ne retirez pas ou n'essayez pas de retirer la batterie interne permanente.
- Lorsque vous disposez de l'unité, apportez-le à un service de gestion des déchets électroniques.

FCC Information
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des règlementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

Vous êtes averti que tout changement ou modification apporté au système sans le consentement expresse du fabricant pourrait radier l'autorité de l'utilisateur à opérer cet équipement.

Enregistrez votre produit en ligne en visitant le :
http://www.dreamgear.net/product-registration

PACKAGE CONTENTS:
- GoSync Portable Bluetooth Receiver
- 3.5mm to 3.5mm audio cable
- 3.5mm to RCA cable
- Micro USB charging cable
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card



The GoSync Portable Bluetooth Receiver allows you to wirelessly broadcast your favorite music to your home or car stereo from a Bluetooth enabled device. It allows you to control your playlists via A2DP stereo Bluetooth v2.0 through any standard 3.5mm or RCA input speaker, right from the comfort of your couch.

General Specifications:
- Product Weight: 0.05 lbs.
- Dimensions (L X W X H): 1.65" X 1.65" X 0.71" (42mm X 42mm X 18mm)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) for wireless music streaming
- Bluetooth v2.0 + EDR
- 33 feet wireless range (10 meters)
- Charging Time: 2 – 2.5 hours
- Use Time: Up to 10 hours
- Input: 5V/500mA

How to Use the GoSync Portable Bluetooth Receiver

How to Sync the GoSync to your Device:
1. Make sure that the GoSync is charged.

NOTE: To charge the receiver, please see the instructions marked "Recharging the Built-in Li-ion Battery."
2. Slide the power switch located on the bottom of the receiver to the right. The LED located to the right of the power switch will turn on.
3. To pair your device, hold down the sync button for 7 seconds (the blue LED should flash rapidly).

NOTE: Refer to your device's User's Guide for instructions on how to use the Bluetooth function on your device.
4. Your device should discover "i.Sound BTR". Select this profile. There is no password required.
5. Once connected, the blue LED will flash rapidly 4 times and then flash slowly.

IMPORTANT NOTE:
Before disengaging the device for the first time, hold the sync button until the GoSync turns off before shutting off the power switch. To use again, hold down the sync button until the blue LED turns on. Your device will now automatically sync to the GoSync.

How to Sync the GoSync to a Different Device:
When synced to one device, if you want to sync to another device, follow these steps:
1. Hold down the sync button until the blue LED flashes rapidly.

NOTE: Refer to your device's User's Guide for instructions on how to use the Bluetooth function on your device
2. Your device should discover "i.Sound BTR". Select this profile. There is no password required.
3. Once connected, the blue LED will flash rapidly 4 times and then flash slowly.

NOTES:
- Volume can be adjusted from your device.
- Pressing the sync button plays or pauses the music playing from your device.
- When un-pausing your music, the sound will gradually become louder until it reaches your desired volume.

Recharging the Built-in Li-ion Battery:
1. Plug the micro USB end of the included micro USB charging cable into the charging port.
2. Plug the other end into a USB powered port. You can plug this USB end into your computer or a USB AC or car charger. If you need an AC or car charger, please visit www.isound.net, where you can purchase the following compatible items: ISOUND-2102, ISOUND-2104 & ISOUND-2132.

NOTE: The GoSync Portable Bluetooth Receiver can be used in the ON or OFF position while it is being charged. Once the charging cable is removed, the GoSync will automatically turn off if the power is in the OFF position.

LED Charge Indicators:
Solid Green = GoSync has 21% or more power
Solid Red = GoSync has 20% or less power
Flashing Red (when charging) = charging (even when GoSync is OFF)
Flashing Green (when charging) = fully charged (even when GoSync if OFF)

Warnings:
- If using the GoSync Portable Bluetooth Receiver with your Bluetooth enabled device in the car, pay attention to the road at all times. Do not let the unit distract you.
- Do not leave the unit exposed to a heat source or any high temperatures.
- Do not remove or attempt to remove the permanent internal battery.
- When disposing of the unit, take it to an electronics waste management service.

FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Register your product online by visiting:
http://www.dreamgear.net/product-registration

CONTENIDO DEL EMBALAJE:
- Receptor Bluetooth Portátil GoSync
- Cable de Audio de 3,5mm a 3,5mm
- Cable de 3,5mm a RCA
- Cable de Carga Micro USB
- Guía de Usuario / Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro



El Receptor Bluetooth Portátil GoSync le permite transmitir de manera inalámbrica su música favorita hasta el estéreo de su hogar o su coche, desde un dispositivo con Bluetooth. También le permite controlar, desde la comodidad de su sofá, sus listas de reproducción mediante Bluetooth v2.0 estéreo A2PD, a través de cualquier entrada de altavoz estándar de 3,5mm o RCA.

Especificaciones Generales:
- Peso del Producto: 0.05 lbs.
- Dimensiones (L x An x Al): 1.65" x 1.65" x 0.71" (42mm x 42mm x 18mm)
- Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP) para la transmisión inalámbrica de música
- Bluetooth v2.0 + EDR
- Rango de alcance inalámbrico de 33 pies (10 metros)
- Tiempo de Carga: 2 – 2.5 horas
- Tiempo de Uso: Hasta 10 horas
- Entrada: 5V/500mA

Cómo Utilizar el Receptor Bluetooth Portátil GoSync

Cómo Sincronizar el GoSync con su Dispositivo:
1. Asegúrese de que el GoSync esté cargado.

NOTA: Para cargar el receptor, por favor consulte las instrucciones indicadas como "Recargar la Batería Integrada de Iones de Litio."
2. Deslice el interruptor de encendido, que se encuentra en la parte inferior del receptor, hacia la derecha. El LED situado a la derecha del interruptor de encendido se iluminará.
3. Para vincular el dispositivo, mantenga pulsado el botón de sincronización durante 7 segundos (el LED azul que parpadea rápidamente).

NOTA: Consulte la Guía de Usuario de su dispositivo para ver las instrucciones de uso de la función Bluetooth del dispositivo.
4. Su dispositivo deberá mostrar "i.SoundBTR". Seleccione este perfil. No se necesita contraseña.
5. Una vez conectado, el LED azul parpadeará 4 veces rápidamente y después parpadeará lentamente.

NOTA IMPORTANTE:
Antes de desconectar el dispositivo por primera vez, mantenga pulsado el botón de sincronización hasta que el GoSync se apague, antes de apagarlo con el interruptor de encendido. Para volver a utilizarlo, mantenga pulsado el botón de sincronización hasta que se ilumine el LED azul. Su dispositivo se sincronizará automáticamente con el GoSync.

Cómo Sincronizar el GoSync con un Dispositivo Diferente:
Cuando esté sincronizado con un dispositivo, si desea sincronizarlo con otro, siga estos pasos:
1. Mantenga pulsado el botón de sincronización hasta que el LED azul parpadee rápidamente.

NOTA: Consulte la Guía de Usuario de su dispositivo para ver las instrucciones de uso de la función Bluetooth del dispositivo.
2. Su dispositivo deberá mostrar "i.SoundBTR". Seleccione este perfil. No se necesita contraseña.
3. Una vez conectado, el LED azul parpadeará 4 veces rápidamente y después parpadeará lentamente.

NOTAS:
- El volumen puede ajustarse desde su dispositivo.
- Pulsando el botón de sincronización, se reproduce o se deja en pausa la música de su dispositivo.
- Cuando se retome la música tras la pausa, el sonido irá subiendo gradualmente hasta alcanzar el nivel de volumen deseado.

Recargar la Batería Integrada de Iones de Litio:
1. Conecte en el puerto de carga el extremo micro USB del cable de carga micro USB incluido.
2. Conecte el otro extremo a un puerto USB alimentado. Puede conectar este extremo USB a su ordenador o a un cargador USB de CA o de coche. Si necesita un cargador de CA o de coche, por favor visite www.isound.net, donde podrá adquirir los siguientes artículos compatibles: ISOUND-2102, ISOUND-2104 y ISOUND-2132.

NOTA: El Receptor Bluetooth Portátil GoSync puede utilizarse en la posición ON u OFF mientras se está recargando. Una vez retirado el cable de carga, el GoSync se apagará automáticamente si el interruptor de encendido se encuentra en la posición OFF.

Indicadores del LED de Carga:
Verde Fijo = El GoSync tiene una carga del 21% o más
Rojo Fijo = El GoSync tiene una carga del 20% o menos
Rojo Intermitente (durante la carga) = En carga (incluso si el GoSync está apagado)
Verde Intermitente (durante la carga) = Carga completa (incluso si el GoSync está apagado)

Advertencias:
- Si utiliza su Receptor Bluetooth Portátil GoSync con su dispositivo con Bluetooth en el coche, preste atención a la carretera en todo momento. No deje que la unidad le distraiga.
- No deje la unidad expuesta a una fuente de calor o a altas temperaturas.
- No extraiga ni trate de extraer la batería interna permanente.
- Cuando se deshaga de la unidad, llévela a un servicio de recogida y gestión de productos electrónicos.

Información FCC
Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que esta interferencia no se dé en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a corregir la interferencia, mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Usted queda advertido de que cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Registre online su producto visitando:
http://www.dreamgear.net/product-registration

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com