



ESPAÑOL



| AX275 | MANUAL DEL USUARIO

Lea este manual cuidadosamente antes de utilizar su teléfono. Guárdelo para consultarlo en el futuro.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡AVISO! *No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.*



1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F .

4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.

7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



1. No esponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.



8. No desarme el teléfono.



1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



9. Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

CONTENIDO

Precaución de Seguridad
Importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Detalles técnicos 10

Descripción general del
teléfono 13

Descripción general de los
menús 14

Para hacer funcionar su
teléfono por primera vez 16

La batería 16

Instalación de la batería 16

Extraer la batería 16

Cargar la batería 16

Nivel de carga de la batería 17

Encender y apagar el teléfono 17

Fuerza de la señal 18

Iconos en pantalla 18

Hacer llamadas 18

Corrección de errores de marcado 19

Remarcado de llamadas 19

Recibir llamadas 19

Acceso rápido a funciones
prácticas 20

Mod. de manerae 20

Modo de bloqueo 20

Función de silencio 20

Ajuste rápido del volumen 20

Llamada en espera 21

ID del llamador 21

Marcado rápido 21

Introducir y editar
información 22

Introducción de texto 22

Funciones de las teclas 22

Modos de introducción de texto 22

Modo PalabraT9 (T9) 22

Modo Abc (Multi-toque) 22

Modo 123 (Números) 22

Modo de Símbolos 23

Cambiar a mayúsculas o minúsculas	23	Agregar o cambiar el memorándum	26	Hacer llamadas desde la memoria del teléfono	33
Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)	23	Agregar o cambiar la imagen de identificación	26	Uso de los menús del teléfono	34
Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)	23	Agregar marcaciones rápidas	27	Mensajería	34
Minúscula (pala. T9/ abc)	23	Modificar entradas de contactos	27	1. Nuevo Mensajes Texto	34
Ejemplos de introducción de texto	23	Agregar otro número de teléfono	27	2. Nuevo Mensajes Foto	36
Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)	23	Números predeterminados	28	3. Entrada	38
Uso de la entrada de texto en modo T9	24	Cambiar el número predeterminado	28	4. Enviado	38
Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo)	24	Editar números telefónicos almacenados	28	5. Borrador	39
Agregar palabras a la base de datos T9	24	Edición de nombres almacenados	28	6. Correo De Voz	40
		Editar opciones personalizadas	29	7. Configuraciones	40
		Borrar	29	8. Borrar Todos	42
		Borrado de un número de teléfono de un contacto	29	Acces Apps	43
Contactos en la memoria del teléfono	25	Otras formas de borrar un Contacto	30	1. Acces Apps	44
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos	25	Números de teléfono con pausas	30	2. Acces Info	44
Opciones para personalizar sus contactos	25	Almacenar un número con pausas	30		
Agregar o cambiar el grupo	25	Agregar una pausa a un número ya existente	31		
Cambiar el timbre de llamada	26	Búsqueda en la memoria del teléfono	31		

CONTENIDO

Access Web	45	3. Recibidas	54	7. Calculadora	58
1. Iniciar Browser	45	4. Datos	54	8. Reloj Mundial	59
2. Mensajes De Web	47	5. Todos	54	9. Cronómetro	59
3. Configuraciones de Web	47	6. Temporizador De Llamada	54	0. Convertidor de Unidades	59
Multimedia	48	7. Contador Datos	54	Ambiente	60
1. Hacer Foto	48	Mi Material	55	1. Sonido	60
2. Grabar Voz	49	1. Imágenes	55	1.1 Timbres	60
Contactos	50	2. Audio	55	1.2 Vol Teclado	60
1. Contactos	50	3. Shuffle	55	1.3 Tono De Flip	61
2. Nuevo Contacto	51	Herramientas	56	1.4 Volumen	61
3. Grupos	51	1. Marcación por Voz	56	1.5 Tonos De Alerta De Mensaje	61
4. Marcaciones Rápidas	52	2. Mi Menú	57	1.6 Tipo De Alerta	61
5. Mis Info Contacto	52	3. Reloj De Alarma	57	1.7 Alertas Servc	61
Lista Llam	53	4. Calendario	57	1.8 Tonos De Activación/ Desactivación	62
1. Perdidas	53	5. EZ Sugerencia	58	2. Pantalla	62
2. Marcadas	53	6. Nota	58	2.1 Pantallas	62

2.2 Pancarta	62	4.3 Marcar 1 Toque	67	Seguridad	72
2.3 Luz De Fondo	63	4.4 Privacidad	67	Información de seguridad de la TIA	72
2.4 Brillo	63	4.5 Volumen Automático	67	Exposición a las señales de radiofrecuencia	72
2.5 Estilos De Menú	63	4.6 Modo de avión	67	Cuidado de la antena	72
2.6 Idiomas	63	4.7 Modo TTY	68	Funcionamiento del teléfono	72
2.7 Relojes Y Calendario	63	5. Sistema	68	Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	73
2.8 Fuentes Llamando	64	5.1 Datos	68	Manejo	73
2.9 Esquemas De Color	64	5.2 Red	68	Dispositivos electrónicos	73
3. Seguridad	64	5.3 Lugar	69	Marcapasos	73
3.1 Bloq. Teléfono	64	6. Marcaciones Para Voz	70	Las personas con marcapasos:	73
3.2 Llamadas De Restringir	65	6.1 Marcación por Voz	70	Aparatos para la sordera	74
3.3 Emergencia #s	65	6.2 Entrenar Palabras	70	Otros dispositivos médicos	74
3.4 Cambiar Código De Bloqueo	65	7. Info De Tel	71	Centros de atención médica	74
3.5 Restablecer Valor Predeterminado	66			Vehículos	74
4. Funciones	66			Instalaciones con letreros	74
4.1 Opciones Cont	66			Aeronaves	74
4.2 Auto Reintent	66				

CONTENIDO

Áreas de explosivos	74	Actualización de la FDA para los consumidores	79
Atmósfera potencialmente explosiva	75	10 Consejos de Seguridad para Conductores	86
Para vehículos equipados con bolsas de aire	75	Información al consumidor sobre la SAR	88
Información de seguridad	75	Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos	90
Seguridad del cargador y del adaptador	75	<hr/>	
Información y cuidado de la batería	75	ACCESORIOS	93
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	76	<hr/>	
Aviso general	76	DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	94
Información de Seguridad Importante!	77	<hr/>	
Evite los daños a la audición	77	ÍNDICE	97
Uso de su teléfono con seguridad	78		
Evite los daños a la audición	78		
Uso de los audífonos con seguridad	78		

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular AX275, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA) y Servicio avanzado de teléfono móvil (AMPS). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Una claridad de voz enormemente mejorada.
- Gran pantalla de cristal líquido de fácil lectura con luz trasera y 9 líneas, e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 22 teclas.
- Función de altavoz.
- Interface activada por menús con indicaciones para fácil operación y configuración.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (Inglés y Español).

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.



SUGERENCIA

Si sostiene el teléfono cubriendo el borde inferior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz o de transferencia de datos.

NOTA

La antena se ofrece dentro del teléfono.

DETALLES TÉCNICOS

Detalles técnicos

EL AX275 es un teléfono de triple modo que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (Personal Communication Services, PCS) a 1.9 Ghz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base) y MS (Estación móvil).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A	Interfaz de aire tri-modo CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
	TSB-74	
	ANSI J-STD-008	
	TIA/EIA-IS2000	
Red	ANSI TIA/EIA 553A	
	TIA/EIA/IS-634	MAS-BS
	TIA/EIA/IS/651	PCSC-RS
	TIA/EIA/IS-41-C	Operaciones intersistemas
Servicio	TIA/EIA/IS-124	Comunicación de datos de no señalización
	TIA/EIA/IS-96-B	Speech CODEC
	TIA/EIA/IS-99	Asignar datos y fax
	TIA/EIA/IS-637	Servicio de mensajes cortos
	TIA/EIA/IS-657	Datos de paquete
	IS-801	Servicio de determinación de posición (gpsOne)
TIA/EIA/IS-707-A	Datos de paquete de alta velocidad	
Función	TIA/EIA/IS-97	Estación de base celular
	TIA/EIA/IS-98	Estación de móvil celular
	ANSI J-STD-018	Estación personal PCS
	ANSI J-STD-019	Estación de base PCS
	TIA/EIA/IS-125	Speech CODEC

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! *Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.*

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, con su acción en el Informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento ordinario manteniendo la parte posterior del teléfono a 1.5 cm (0.6 de pulgada) del cuerpo. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.5 cm (0.6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan

componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan conservar una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de la exposición a radiofrecuencias de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TELÉFONO



1. **Aurifono** Le permite escuchar a quien le llama.
2. **Tapa** Abra la tapa para contestar una llamada entrante y ciérrela para terminar la llamada.
3. **Pantalla de cristal líquido** Muestra mensajes e iconos indicadores.
4. **Tecla suave izquierda** Se usa para mostrar el menú de configuración de funciones.
5. **Tecla SEND** Utilízela para hacer o contestar llamadas.
6. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada.
7. **Tecla BACK/Tecla Speakerphone** Presiónela para borrar un espacio o un carácter. Manténgala presionada para borrar palabras completas. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez. En modo espera, oprima y mantenga la tecla para girar speakerphone.
8. **Tecla de cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara.
9. **Mod. de manerae** Úsela para configurar el modo (en modo de espera, oprima ***#** y manténgala así durante unos 3 segundos).
10. **Tecla de navegación** Se usa para tener acceso rápido a Lista Contactos, Timbres, Access Apps y Access Web.
11. **Tecla suave derecha** Se usa para seleccionar una acción dentro de un menú.
12. **Puerto del cargador** Conecta el cargador al teléfono.
13. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También regresa a la pantalla del menú principal.
14. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
15. **Microfono** Permite que lo escuchen quienes lo llaman.
16. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela en modo de espera para fijar la función de bloqueo manteniéndola presionada **#** unos 3 segundos.
17. **Lente de la cámara** Proyecta el objeto al tomar una foto.
18. **Conector del audifono** Úselo para conectar el audifono para permitirle oír a quien le llama.
19. **Pantalla exterior** Muestra la pantalla LCD interna.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MENÚS

Mensajería

1. Nuevo Mensajes Texto
2. Nuevo Mensajes Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Correo De Voz
7. Configuraciones
 1. Todos los mensajes
 2. Mensaje de texto
 3. Mensaje de foto
8. Borrar Todos
 1. Entrada
 2. Enviado
 3. Borrador
 4. Todos

Access Apps

1. Access Apps
2. Access Info

Access Web

1. Iniciar Browser
2. Mensajes De Web
3. Configuraciones de Web

Multimedia

1. Hacer Foto
2. Grabar Voz

Contactos

1. Contactos
2. Nuevo Contacto
3. Grupos
4. Marcaciones Rápidas
5. Mis Info Contacto

Lista Llam

1. Perdidas
2. Marcadas
3. Recibidas
4. Datos
5. Todos
6. Temporizador De Llamada
 1. Última Llamada
 2. Llamadas De Base
 3. Llamadas De Roam
 4. Todos Las Llamadas
7. Contador Datos
 1. Transmitido
 2. Recibido
 3. Total

Mi Material

1. Imágenes
2. Audio
3. Shuffle

Herramientas

1. Marcación por Voz
2. Mi Menú
3. Reloj De Alarma
4. Calendario
5. EZ Sugerencia
6. Nota
7. Calculadora
8. Reloj Mundial
9. Cronómetro
0. Convertidor de Unidades

Ambiente

1. Sonido

1. Timbres
2. Vol Teclado
3. Tono De Flip
4. Volumen
5. Tonos De Alerta De Mensaje
6. Tipo De Alerta
7. Alertas Servc
8. Tonos De Activación/ Desactivación

2. Pantalla

1. Pantallas
2. Pancarta
3. Luz De Fondo
4. Brillo
5. Estilos De Menú
6. Idiomas
7. Relojos Y Calendario

8. Fuentes Llamando

9. Esquemas De Color

3. Seguridad

1. Bloq. Teléfono
2. Llamadas De Restringir
3. Emergencia #s
4. Cambiar Código De Bloqueo
5. Restablecer Valor Predeterminado

4. Funciones

1. Opciones Cont
2. Auto Reintenc
3. Marcar 1 Toque
4. Privacidad
5. Volumen Automático
6. Modo de avión
7. Modo TTY

5. Sistema

1. Datos

2. Red

3. Lugar


6. Marcaciones Para Voz

1. Marcación por Voz
2. Entrenar Palabras

7. Info De Tel

1. Mi Número
2. Versión SW
3. Glosario De Iconos
4. Memoria Estado

Acceso a los menús

Oprima la tecla suave izquierda  Menú para acceder a nueve menús del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar y seleccionar, o bien
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido.

Instalación de la batería

Para quitar la cubierta de la batería y instalar la batería, introduzca la parte inferior de la batería en la abertura que hay en la parte posterior del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que el seguro haga clic.

Extraer la batería

Apague el teléfono. Oprima el botón Push en la parte posterior del teléfono. Levante el seguro de liberación para extraer la batería. Luego quite la batería oprimiendo su área superior.

Cargar la batería

Para usar el cargador incluido con su teléfono:

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el AX275 puede dañar el teléfono o la batería.

1. Conecte el terminal redondeado del adaptador AC en el teléfono y el otro terminal en el tomacorriente de la pared.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.



AVISO

El símbolo de triángulo debe estar hacia arriba.




Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando la leyenda una mensaje d'alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.



Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa, como el adaptador del encendedor del auto, o a un kit de manos libres para automóvil.
2. Oprima  durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionada  hasta que se apague la pantalla.

PARA HACER FUNCIONAR SU TELÉFONO POR PRIMERA VEZ



Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú** -> **Ambiente** -> **Info De Tel** -> **Glosario De Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Cerciórese de que el teléfono esté encendido. En caso contrario, oprima  por cerca de 3 segundos.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
3. Oprima .

Si el teléfono está bloqueado, introduzca el código de bloqueo.


Llamada fallida - indica que la llamada no se hizo.


Restringido - indica que las llamadas salientes están en modo restringido

Nota



Si el teléfono está restringido, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en el lista del Contactos. Para desactivar esta función:

Menú ->  **Ambiente** ->  **Seguridad** ->


Introducir código de bloqueo ->  **Llamadas De Restringir** -> **Nada** -> **OK**.

4. Oprima  para dar por terminada la llamada.


Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima  una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga presionada  durante al menos 2 segundos para vaya a la pantalla ociosa.



Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para remarcar el último número que marcó. Los últimos 30 números (marcadas, recibidas, perdidas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima  para contestar.




Nota

Si presiona  o  (las teclas laterales), cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  dos veces para dar por terminada la llamada.

ACCESO RÁPIDO A FUNCIONES PRÁCTICAS

Mod. de manerae



Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra ). Para ajustar rápidamente el Mod. de manerae y mantenga oprimida . Para volver al Modo normal, mantenga oprimida .

Modo de bloqueo



Ajusta su teléfono para que se requiera su contraseña de 4 cifras para usar el teléfono.

Nota

Hasta que lo cambie, el código de bloqueo o contraseña son las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Para bloquear rápidamente su teléfono, oprima  durante 3 segundos. Para cancelar, oprima la tecla suave derecha  **Desbloq** e introduzca la contraseña.

Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda  **Mudo**, y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda  **No mudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.



- El volumen del auricular se puede ajustar durante una llamada. El volumen del campanero se puede ajustar durante una llamada.

Nota

El volumen del sonido de las teclas se ajusta por **Sonido y Volumen**. (Menú -> 9 -> 1 -> 4 -> 2).

Llamada en espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, dos sonidos indican que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima  para recibir una llamada en espera.
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

ID del Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para cerciorarse de si ofrece esta función.

Marcado rápido

El Marcado Rápido es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Presionando y manteniendo una tecla del número, su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo exhibirá brevemente mientras que simultáneamente marca ese número de teléfono para usted. El dial número 1 de la velocidad es fijado para expresar la caja por el defecto y es unchangeable.

Marcados rápidos (del 2 al 9)

Mantenga presionado el número de marcado rápido.

O

Introduzca el número de marcado rápido y oprima



Marcados rápidos (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígitos y oprima









INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN


Introducción de texto

Puede introducir y editar su Pancarta, su Calendario, sus Contactos, Alarma, su Nota, y sus Mensajería.

Funciones de las teclas

-  **Tecla suave izquierda:**
Presiónela para desplazarse por los siguientes modos de introducción de texto:
Pala. T9 (PALA.T9/Pala.T9/pala.T9) -> Abc (ABC/Abc/abc) -> 123 -> Símbolos
-  **Mayús:** Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa.
Texto T9: Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9
Abc texto: Abc -> ABC -> abc
-  **Siguiente:** En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.
-  **Espacio:** Oprima para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
-  **Eliminar:** Presiónela para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala presionada para borrar el mensaje.
-  **Puntuación:** En modo de T9, oprima para insertar puntuación en una palabra y dar por terminada una oración.

Modos de introducción de texto

Hay cuatro modos de introducir texto, números, caracteres especiales y signos de puntuación. En un campo de entrada de texto, al oprimir tecla suave izquierda  aparece una lista emergente de modos de texto.

Modo PalabraT9 (T9)

También conocido como modo de texto profético, T9 permite que el teléfono traduzca automáticamente golpes de teclado a las palabras comunes que están en el database interno T9. La tecnología permite que a palabras sean incorporados por los solos teclados para cada letra en comparación con multi-golpea ligeramente el método donde seleccionar una sola letra requiere las prensas dominantes múltiples.

Modo Abc (Multi-toque)

Se usa para agregar palabras a la base de datos T9.


Modo 123 (Números)

Se usa para escribir texto con una presión de tecla por cada número.

Modo de Símbolos

Se usa para introducir caracteres especiales o signos de puntuación. Hay 35 caracteres especiales, incluido “SP”, que introduce un espacio y “LF” que fuerza al texto para que pase a la siguiente línea.

Cambiar a mayúsculas o minúsculas

El texto se puede capitalizar cuando en modo de entrada de T9 y del Abc. Oprima  para recorrer los siguientes en orden:

Mayúscula inicial (Pala. T9/ Abc)

Sólo la primera letra aparece en mayúsculas. Todas las letras subsiguientes son en minúsculas.

Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)




Todas las letras aparecen en mayúsculas.

Minúscula (pala. T9/ abc)







Todas las letras aparecen en minúsculas.

Ejemplos de introducción de texto

Mostrar los modos de texto y seleccionar uno de ellos:

1. En un campo de introducción de texto, oprima la tecla suave izquierda  para mostrar los modos de texto.
2. Oprima  para uso el modo de introducción de texto que desea usar.
3. Oprima  para seleccionar el modo de entrada de texto.


















Uso de la entrada de texto Abc (Multi toques)

1. Oprima la tecla suave izquierda  para pasar a modo Abc.
2. Oprima  para cambiar a Bloqueo de mayúsculas ABC cada vez para las mayúsculas.
3. Oprima    .

Aparece LG.


INTRODUCIR Y EDITAR INFORMACIÓN






Uso de la entrada de texto en modo T9

1. Oprima la tecla suave izquierda  para pasar a modo de Pala.T9.
2. Oprima    .
3. Oprima  para dar por terminada una palabra e introducir un espacio.
4. Oprima       
   .

Aparece **Ball vie office.**

Uso de la tecla SIG (Pala. T9 modo)








Cuando haya terminado de introducir una palabra, si la palabra que aparece no es la que usted desea, oprima  para mostrar otras opciones de palabras de la base de datos.

1. Oprima    .
- Aparece **Home**.
2. Oprima .

La pantalla le da opciones adicionales tales como:
Inme, Come, Hond etc.

Agregar palabras a la base de datos T9

Si una palabra no está en la base de datos T9, agréguela con la entrada de texto en modo Abc (Multi toque). La palabra se agrega automáticamente a la base de datos T9.

1. Oprima la tecla suave izquierda  (o tecla suave izquierda) para pasar a modo Abc (multi-toque).
2. Oprima      .

Aparece **Bop**.

3. Oprima  para borrar la palabra existente.
4. Oprima   .




Aparece **cos**.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

Entradas de contactos


Esto le permite un fácil acceso a los números telefónicos que marca con mayor frecuencia. Puede almacenar hasta 500 entradas con hasta 5 números telefónicos cada una. Cada entrada 'Nombre' puede tener hasta 22 caracteres.

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Guar**.
3. Seleccionar **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
4. Use  para seleccionar una Etiqueta y oprima . **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**







Nota

Use **Actualizar contacto** para agregar otro número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima . Aparece brevemente un mensaje de confirmación.





Opciones para personalizar sus contactos

Una vez que se ha almacenado la información esencial de número de teléfono y nombre en sus Contactos, puede modificar o personalizar las entradas.





1. Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar la entrada de Contacto que desea editar, y oprima  **Ver**.
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar** para llegar a la pantalla de Redacte Contacto.
3. Use  para resaltar la información que desea personalizar.
4. Oprima  **Guar** cuando se hace.

Agregar o cambiar el grupo

Le permite administrar sus entradas de Contactos organizándolas en grupos.










1. Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO

- Use  para resaltar **No Grupo**,  para seleccionar el Grupo.
- Use  para seleccionar el Grupo.
No Grupo/ Familia/ Amigos/ Colegas/ Negocio/ Escuela
- Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.







Cambiar el timbre de llamada

Le permite identificar quién está llamando configurando timbres distintos para distintos números de teléfono de sus Contactos. El timbre predeterminado se fija automáticamente cuando se guarda el Contacto.

- Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
- Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
- Use  para resaltar **Timbrado**, y oprima la tecla suave izquierda  **Fijar**.
- Use  para seleccionar el Tipo de timbrado y oprima la tecla suave izquierda  **Selec**.
- Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.







Agregar o cambiar el memorándum





Le permite introducir hasta 32 caracteres como memorándum de la entrada del Contacto.

- Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
- Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
- Use  para resaltar **Memo**.
- Introduzca texto.
- Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.







Agregar o cambiar la imagen de identificación

Permite que el teléfono muestre una imagen para identificar a la persona que llama.

- Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
- Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
- Use  para resaltar **Foto**.
- Oprima la tecla suave izquierda  **Fijar** para ver la opción adicional.

5. Use  para seleccionar un gráfico y oprima .
6. Oprima la tecla suave izquierda  **Selec.**
7. Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.







Agregar marcaciones rápidas

1. Oprima  **Lista Contactos** y use  para resaltar una entrada, luego oprima .
2. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar.**
3. Use  para resaltar el número de teléfono para el que quiere configurar un Marcación Rápida y oprima oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**
4. Seleccione **Prog marc vel.**

Modificar entradas de contactos

Agregar otro número de teléfono

Desde la pantalla del menú principal








1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
 2. Oprima  **Guar.**
 3. Seleccione **Actualizar contacto.**
 4. Use  para resaltar la entrada de contacto existente y oprima .
 5. Use  para resaltar el contacto existente y oprima .
- Móvil 1 / Casa / Trabajo / Móvil 2 / Fax**
6. Oprima  para guar Contacto.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO







Números predeterminados

El número de teléfono guardado cuando se crea un Contacto es el número predeterminado. Si se guarda más de un número en la entrada de un Contacto, se puede guardar otro número como predeterminado.





Cambiar el número predeterminado



1. Desde modo de espera, oprima  **Lista Contactos**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
4. Use  para resaltar el número de teléfono que desea fijar como Predeterminado y oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y  **Fijado como predeterminado**.

Editar números telefónicos almacenados

1. Desde modo de espera, oprima  **Lista Contactos**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Modifique el número de teléfono según sea necesario y oprima .







Edición de nombres almacenados

1. Desde modo de espera, oprima  **Lista Contactos**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.

4. Use  para resaltar el nombre.
5. Modifique el nombre según sea necesario.
6. Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.







Editar opciones personalizadas

Modifique cualquiera de las opciones de los Contactos en la misma forma en que se creó el contacto.

1. Desde modo de espera, oprima  **Lista Contactos**. Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada de Contacto que desea modificar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
4. Use  para resaltar la información que desea personalizar.
5. Modifique la información según sea necesario.
6. Oprima  **Guar** para ahorrar el cambio.

Borrar


Borrado de un número de teléfono de un contacto

1. Oprima  **Lista Contactos**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto y oprima .
3. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.
4. Seleccione  **Borrar contacto**.
5. Seleccione  **Sí**.

Aparece un mensaje de confirmación.

CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO


Otras formas de borrar un Contacto

Una vez que se encuentre en sus Contactos, si presiona la tecla suave derecha  **Opciones** en cualquier momento tendrá la opción de borrar la entrada.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o acredita número de la facturación, usted tiene que incorporar a menudo una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números a mano, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:








Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla  para avanzar al número siguiente.










Pausa 2-seg (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Contactos**.
3. Oprima  **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (de hasta 22 caracteres).
5. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y seleccione  **Espera** o  **Pausa 2-seg**.
6. Introduzca números adicionales y oprima .

Agregar una pausa a un número ya existente



1. Oprima  Lista Contactos.
2. Use  para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima .
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Editar**.
4. Use  para resaltar el número.
5. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.
6. Oprima  **Espera** o  **Pausa 2-seg**.
7. Introduzca los números adicionales y oprima .

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono AX275 puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su memoria. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o para modificarlo. Hay varias formas de buscar:


- Desplazamiento en orden alfabético
- Búsqueda por letra

Desplazamiento por sus contactos





1. Oprima  Lista Contactos.
Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Use  para desplazarse por la lista.


CONTACTOS EN LA MEMORIA DEL TELÉFONO


Búsqueda por letra


1. Oprima  **Lista Contactos**.
Se muestra la lista de contactos en orden alfabético.
2. Oprima una vez (o varias) la tecla que corresponda a la letra de la búsqueda.

Opciones de búsqueda


1. Oprima  **Lista Contactos**.
2. Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Seleccione los criterios de búsqueda (con  y oprima , o oprima el número correspondiente en el teclado):

 **Enviar mensaje:** Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

 **Borrar:** Borre la entrada seleccionada en sus contactos.

 **Editar:** Editar la información de contacto seleccionada.


 **Llamar**

 **Borrar todos:** Borre las entradas seleccionada en sus contactos.






 **Cancelar**

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono





Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Presionando la tecla Enviar  después de haber buscado un número de teléfono en Contactos o en Llamadas recientes.
- Usando Marcado rápido.



Desde Contactos

1. Oprima  **Lista Contactos**.
Sus Contactos se muestran en orden alfabético.
2. Use  para seleccionar el Contacto y oprima .
3. Use  para seleccionar el número telefónico.
4. Oprima  para hacer la llamada.



Desde Llamadas recientes

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Lista Llam**.
3. Use  para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima .

Perdidas/ Marcadas/ Recibidas/ Datos/ Todos

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para hacer la llamada.



Marcado rápido

Mantenga oprimida la cifra de marcado rápido u oprima la cifra de marcado rápido y oprima . Oprima la primera cifra del marcado rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra del mismo. o bien Oprima el primer y segundo números del marcado rápido y oprima .

USO DE LOS MENÚS DEL TELÉFONO

Mensajería

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Oprima  Mensajería.
3. Seleccione un submenú.



1. Nuevo Mensajes Texto
2. Nuevo Mensajes Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borrador
6. Correo De Voz
7. Configuraciones
8. Borrar Todos








El teléfono puede almacenar hasta 385 mensaje (50 mensajes de texto de buzón de entrada, 30 mensajes de foto, 50 mensajes de notificación de foto, 50 mensajes de bandeja de salida de texto, 20 mensajes foto, 15 mensajes de borrador de texto, 15 mensajes de borrador de foto). El AX275 admite hasta 160

caracteres por mensaje. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites al número de caracteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.


1. Nuevo Mensajes Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje tiene un destino (l'adresse) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima la tecla suave izquierda , ,  .
2. Incorpore la dirección.
3. Oprima  para ir a la pantalla del mensaje.
4. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
5. Oprima  Env.
Aparece un mensaje de confirmación.

Personalización de los mensajes con las opciones

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Oprime la tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Contactos

Para seleccionar a un destinatario de su lista de Contactos.

Llamada reciente

Para seleccionar a un destinatario de su lista de Llamas Recntes.

Grupos

Grupo para seleccionar a un destinatario de sus Grupos.
Familia/ Amigos/ Colegas/
Negocio/ Escuela/ No Grupo




Cancelar

Cancela la edición del mensaje.

4. Concluir y enviar el mensaje.

Opciones de texto

Al estar creando el texto de un mensaje, puede introducir texto personalizado.

1. Crear un mensaje nuevo.
2. Use  para resaltar Mensaje, y oprima .
3. Oprime la tecla suave derecha  **Opciones**.
4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Agregar

Gráfico/ Animación/
Sonidos/ Texto rápido/
Firma

Formato al texto

Alineación/ Tamaño De La
Fuente/ Estilo De Fuente/
Color De Texto/ Fondo

Guardar c/borrada

Normal/ Urgente

Prioridad

Llame al

Encendido/ Apagando/
Editar

Noticia de entrega

Mejorado/ Normal

Cancelar

Cancela la edición del mensaje.

5. Concluir y enviar o guardar el mensaje.

Referencia de los iconos de mensaje


Mensajes Texto

 Multi EMS entregado

 EMS entregado

 Error en el Multi SMS/EMS

 Error en SMS/EMS


 Mens. múltiple pend.

 Mensaje enviado pend.

 Multi SMS/EMS en transferencia

 Leer SMS/EMS

 Leer mensajes de texto urgentes

 No leídos













 SMS/EMS enviado

 Mensaje urgente no leído

 Bloqueado

2. Nuevo Mensajes Foto

Le permite enviar mensajes de Txto, Foto/Vídeo y Sonidos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use la tecla suave derecha  **Opciones** para buscar el destino desplazando sus contactos.
3. Incorpore la dirección.
4. Oprima  para ir a la pantalla del mensaje.
5. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
6. Resaltando **Foto**, oprima la tecla suave izquierda  **Añadir**.
7. Use  para resaltar una foto, y oprima la tecla suave izquierda  **Selec**.
8. Resaltando **Sonidos**, use  para resaltar un audio, oprima la tecla suave izquierda  **Añadir**.
9. Use  para resaltar un sonido, y oprima la tecla suave izquierda  **Selec**.

* Editar l'adresse

Contactos/ Al Álbum En Línea/ Llamada reciente/
Grupos/ Cancelar

* Editar Texto

Avance/ Agregar/ Guardar c/borrad / Prioridad/
Noticia da entrega/ Borrar /Cancelar

* Editar Foto

Avance/ Hacer foto/ Guardar c/borrad/ Prioridad/
Noticia de entrega/ Borrar/ Cancelar

* Editar Sonido

Avance/ Grabar voz/ Guardar c/borrad/ Prioridad/
Noticia de entrega/ Borrar/ Cancelar

* Editar Asunto

Avance/ Texto rápido/ Guardar c/borrad/
Prioridad/ Noticia de entrega/ Borrar/ Cancelar

10. Oprima  para enviar.

Referencia de los iconos de mensaje

Mensajes Foto



Leer mensaje de foto



Marcar mensaje de foto como no leído



Leer mensaje de foto urgente



Marcar mensaje de foto urgente como no leído



Leer notificación de mensaje de foto



Marcar notificación de mensaje de foto como no leída



Mensaje de foto enviado



Mensaje de foto entregado



Mensaje de foto fallido




Mensaje de foto para destinatarios múltiples incompleto



Mensaje de foto para destinatarios múltiples fallido

3. Entrada









El teléfono le avisa de 2 formas cuando recibe un mensaje nuevo:



- Haciendo un sonido o vibrando, si así lo ha configurado.
- Haciendo parpadear  (Sólo cuando recibe un mensaje urgente).

Se pueden hacer búsquedas en los mensajes de texto recibidos, mensajes de localizador, mensaje foto y correo electrónico, y ver su contenido. Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su buzón de entrada

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes recibidos en la Bandeja de entrada.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un entrada mensaje.
 - Tecla suave izquierda  **Contest.** en la conformación con las clases de mensajes.
 - Tecla suave derecha  **Opciones.**
3. Use  para resaltar un entrada mensaje y oprima .

4. Mientras que ve el mensaje seleccionado, oprima tecla suave izquierda  **Contest.** o tecla suave derecha  **Opciones.**

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de entrada.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.








Bloq/ Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Información Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.

Borrar múltiple Selectivo/Todos

4. Enviado

Se pueden almacenar hasta 50 mensajes en el Buzón de salida. Ver listas y contenidos de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue correcta o no.

1. Oprima , , .
2. Use  para resaltar un Salida mensaje y oprima . Mientras que ve el Salida mensaje seleccionado, oprima tecla suave izquierda  **Contest.** a o tecla suave derecha  **Opciones.**

Borrar Borra los mensajes seleccionados del Buzón de salida.

Transferir Almacena en sus Contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de los datos del usuario incluidos en el mensaje recibido.




Bloq/ Desbloq Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Información Muestra la prioridad y estado del tipo de mensaje.


Borrar múltiple Selectivo/ Todos

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y los borradores de mensajes.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  ,  .

2. Use  para resaltar un guardado mensaje.

- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones**.

Borrar Borra el mensaje seleccionado del Buzón de salida.




Bloq/ Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar buzón de salida o Borrar todos.

Borrar múltiple Selectivo/ Todos



6. Correo De Voz

Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.

Para comprobar su buzón de correo de voz




1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

2. Opciones desde este punto:

- Oprima la Tecla suave izquierda  Eliminar para borrar la información y después seleccione Borrar cuenta.
- Oprima  para escuchar el mensaje o mensajes.

7. Configuraciones

Le permite configurar valores para los mensajes recibidos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Seleccione el objeto de ajustes.

Todos los mensajes/ Mensaje de texto/ Mensaje de foto

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

Auto Guardar

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en el Buzón de salida cuando se transmiten. (Auto guardar/ Preguntar/ No guardar)

Auto Borrar

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento. (Encendido/ Apagando)

Auto Ver Texto

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje. (Encendido/ Apagando)

Auto Recibir Foto

Le permite ajustar que se reciban las fotos automáticamente. (Encendido/ Apagando)

Dev Llamada

Le permite enviar automáticamente un número designado de devolución de llamada al mandar un mensaje. Le permite introducir manualmente el número. (Encendido/ Apagando/ Editar)

Modo Anotac

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado. (Pala.T9/ Abc/ 123)

Texto Rápido

Le permite mostrar, modificar y agregar frases de texto. Éstas cadenas de texto le permiten reducir la introducción manual de texto en los mensajes.

Auto Reproducir Texto

La pantalla se desplaza hacia abajo automáticamente cuando se ven mensajes. (Encendido/ Apagando)

Firma Texto

Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes. (Ninguno/ Personalizado/ Mi info de contacto)

Mensaje de Prisa




Esta característica permite que usted apresure mensajes del texto y del cuadro del dial.





Por ejemplo:

1. Asigne el numero 2 como dial de la velocidad para uno de sus contactos.
2. Componga un nuevo texto o el mensaje del cuadro, al incorporar la direccion de destinacion en vez de incorporar los numeros exactos, mantiene el numero 2 dominante y el mensaje del texto sera enviado automaticamente a ese contacto.

8. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su Buzón de entrada, Buzón de salida o Mensajes guardados. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

- Oprima  **Entrada** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada.
- Oprima  **Enviado** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de salida.
- Oprima  **Borrador** para borrar todos los mensajes almacenados en la carpeta Elementos guardados.
- Oprima  **Todos** para borrar todos los mensajes almacenados en el Buzón de entrada, el Buzón de salida y la carpeta Elementos guardados.

Access Apps

AccessSM Apps le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. Access Apps es un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con access apps, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de productos disponible, desde tonos de timbre hasta juegos y herramientas de productividad, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o directamente entretenido. Se están creando constantemente nuevas aplicaciones para que las use.

Descarga de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones y usar Access Apps donde quiera que esté disponible el servicio, vea el mapa para obtener detalles.



Llamadas entrantes

Al estar descargando una aplicación, las llamadas entrantes se enviarán automáticamente a su Correo de voz, si está disponible. Si no tiene Correo de voz, la descarga no se interrumpirá por las llamadas entrantes,

y quien llama recibirá una señal de ocupado.

Al usar las aplicaciones, las llamadas entrantes pausarán automáticamente la aplicación y le permitirán contestar la llamada. Cuando termine la llamada, puede seguir usando la aplicación.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Access Apps**.
3. Seleccione un submenú.








1. Access Apps
2. Access Info




AXCESS APPS

1. Access Apps

Le permite descargar aplicaciones seleccionadas al tiempo que muestra la lista de aplicaciones de Access Apps reenviada de la conexión al servidor de Access Apps.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima .
3. Seleccione **Access Apps** y oprima .

Ayuda de acceso directo





Para iniciar Access Apps oprima la tecla de flecha derecha .

Nota

Se aplican tarifas de tiempo de antena. Iniciar [Access Apps]? se aparece oprimiendo el menú Access Apps.

2. Access Info

Le da información sobre la tecla de selección Access Apps.





1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima la tecla suave izquierda  Sí.

Administración de sus aplicaciones de Access Apps

Agregar nuevas aplicaciones y eliminar las antiguas en cualquier momento.

Eliminar Access Apps Aplicaciones



Suprimiendo un uso usted restaurará capacidad de memoria al teléfono. Para restaurar una aplicación una vez que se haya eliminado tendrá que esa compra de la tienda.

1. Acceda **Access Apps**.
2. Seleccione **Configuración**.
3. Use  para resaltar **Gestionar programas**, y oprima .
4. Use  para resaltar la aplicación a borrar y oprima .
5. Seleccione **Eliminar**.

Access Web

La función de Access Web le permite ver contenido de Internet diseñado especialmente para su teléfono celular. Para obtener información concreta sobre el acceso al Access Web mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Acceso y opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Access Web**.
3. Seleccione un submenú.






1. Iniciar Browser
2. Mensajes De Web
3. Configuraciones de Web




1. Iniciar Browser

Le permite iniciar una sesión de Access Web.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Se aplicara airtime cargos. Empezara [Access Web]? se aparece oprimiendo el menú Access Web.
3. Después de algunos segundos, usted ve el página de inicio.

Terminar una sesión de Access Web

Termine la sesión del Access Web presionando .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las teclas suaves correspondientes.

- **Enlaces incrustados en el contenido**


Puede actuar sobre las opciones o los vínculos con

las teclas suaves que están justo abajo de la pantalla.


- **Texto o números**

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y presionando las teclas suaves correspondientes.

Desplazamiento

Use  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El elemento actualmente seleccionado se indica mediante un cursor en la pantalla.

Desplazamiento rápido

Mantenga presionada  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.


Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para subir o bajar una página cada vez.


Teclas suaves

Para ir a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.




Tecla suave izquierda

La tecla suave izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.



Tecla suave derecha

La tecla suave derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.


Introducción de texto, números o símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto vigente encima de la tecla suave derecha  como **abc**, **Símbolo**, **123**, **Emoticons**, **Palabra**. Para cambiar el modo de entrada, oprima la tecla suave derecha . Para crear un carácter en mayúscula, use .

Borrado de texto o número introducido




Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga presionada  para borrar completamente el campo de entrada.

Inicio de una llamada telefónica desde el Mobile Web

Puede hacer una llamada telefónica desde el Mobile Web si el sitio que esté usando admite dicha función (el número de teléfono puede resaltarse y la tecla suave izquierda  aparece **Llam**). La conexión del navegador se da por terminada al iniciar la llamada. Después de terminar la llamada, el teléfono vuelve a la pantalla desde la cual la inició.

2. Mensajes De Web




Le permite ver mensajes Web. Si hay mensajes del navegador, aparece una lista del más nuevo al más antiguo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

Aparecerá su lista de mensajes Web.

3. Configuraciones de Web

Le permite seleccionar un sonido de aviso del navegador.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

2. ● Seleccione una opción de Indicador.

Para Empezar/ Para Terminar/ Ambos/ Nada



- Seleccione una opción de Web Alertas.

Mudo/ 2 Bips/ 4 Bips

Multimedia

Vea, tome e intercambie sus imágenes digital desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones




1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Multimedia**.
3. Seleccione un submenú.



1. Hacer Foto
2. Grabar Voz






1. Hacer Foto

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

Nota

Oprimir la tecla lateral de cámara en modo de espera es un acceso directo a Hacer Foto.

2. Configure el brillo , el zoom  o bien oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para cambiar.
- Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Resolución	640X480/ 320X240/ 160X120
Calidad	Fino/ Normal/ Económico
Zoom	X1 ~ X4(320X240 / 160X120)
Brillo	-2.0 ~ +2.0
Multifoto	3 fotos/ 6 fotos
Temporizador automático	Nada/ 3 secondes/ 5 secondes/ 10 secondes
Balance del blanco	Auto/ Luz del día/ Wolframio/ Nublado/ Fluorescente
Modo de noche	Encendida/ Apagado
Efectos de filtro	Normal/ Sepia/ Mono/ Negativo

Sonido de obturador Nada/ Obturador 1/
Obturador 2/ Obturador 3/
Obturador 4

Plantilla Encendida/ Apagado

3. Tome una foto presionando **OK**.

4. Oprima **OK** **Guar**.

La imagen se almacena en la **Galería**.

Uso de la Tecla lateral de cámara

Puede usar la Tecla lateral de cámara **☰** para usar la lista del submenú cuando la tapa está cerrada.

1. Oprima la Tecla lateral de cámara **☰** durante unos 3 segundos para entrar en modo Tomar Foto.
2. Tome una foto presionando la tecla lateral de la Cámara **☰**.

Nota

- Usted puede almacenar hasta 100 fotos (imágenes descargadas incluidas) o hasta 3MB.
- Usted no puede almacenar archivos sobre 3MB en total.
- Los tamaños del archivo pueden variar dependiendo del tipo de los archivos.

2. Grabar Voz

Le permite agregar breves recordatorios verbales, escucharlos y borrarlos.

1. Oprima la tecla suave izquierda **☰**, **4 ghl**, **2 abc**.

2. Oprima **OK** **REC** para grabar un nuevo memorándum de voz.

3. Hable al micrófono y oprima **OK** **Pare**. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.



4. Con el resaltado todavía en la grabación, oprima la tecla suave derecha **☰** **Opciones** acceder a lo siguiente:

Fije como/ Cancelar

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono. Al entrar a sus Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 500).

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Oprima  Contactos.
3. Seleccione un submenú.









1. Contactos
2. Nuevo Contacto
3. Grupos
4. Marcaciones Rápidas
5. Mis Info Contacto



1. Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.






1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Opciones desde este punto:
 - Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
 - Oprima la tecla suave derecha  Opciones para seleccionar uno de los siguientes:
Enviar mensaje/ Borrar/ Editar/ Llamar/
Borrar todos/ Cancelar
 - Oprima la tecla suave izquierda  Nuevo para l'información de nuevo contacto.

2. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo contacto.









Nota

Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5**  **kl**, **2**  **abc**.
2. Introduzca el nombre y oprima .
3. Seleccione el información que desea.
4. Introduzca el nombre y oprima .
5. Siga guardando la entrada según lo necesite.









3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5**  **kl**, **3**  **def**.
2. Opciones desde este punto:
 - Use  para resaltar un grupo que desee ver y oprima .
 - Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar un grupo nuevo a la lista
 - Use  para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para cambiar el nombre del grupo o para borrarlo.
Borrar/ Enviar mensaje/ Renombrar grupo/ Fijar timbre tono de grupo/ Borrar todos






4. Marcaciones Rápidas

Le permite ver su lista de Marcado Veloz o designar Marcado Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5** , **4** .
2. Use  para resaltar la posición de Marcado Veloz o bien introduzca el número de Marcado Veloz y oprima .
3. Use  para resaltar el Contacto.
4. Use  para resaltar el número y oprima .
Aparece un mensaje de confirmación.

5. Mis Info Contacto

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **5** , **5** .
2. Use  seleccione la característica que desea editar.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima .


Nota

No puede editar su número de teléfono pero puede agregar otro número de teléfono.



Lista Llam

El Menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya realizado, aceptado o perdido. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

Nota

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima la tecla Enviar  desde el Menú principal.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  Menú.
2. Oprima  Lista Llam.
3. Seleccione un submenú.







1. Perdidas
2. Marcadas
3. Recibidas
4. Datos
5. Todos



6. Temporizador De Llamada
7. Contador Datos







1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas, puede tener hasta 30 entradas.



1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Use  para resaltar una entrada.

2. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho, puede tener hasta 30 entradas.



1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Use  para resaltar una entrada.
 - Oprima  para ver la entrada.
 - Oprima la tecla Enviar  para lla.mar a ese número.

LISTA LLAM

- Oprima la tecla suave derecha  **Opciones** para seleccionar **Guardar contacto/ Borrar/ Lmd/ Borrar todos**.
- Oprima la tecla End  para volver a la pantalla de menú principal.



3. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6mno**, **3def**.
2. Use  para resaltar una entrada.


4. Datos

Le permite ver la lista de llamadas que ha datos, puede tener hasta 30 entradas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6mno**, **4ghi**.
2. Use  para resaltar una entrada.




5. Todos

Le permite borrar las listas de llamadas que desee.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6mno**, **5jkl**.
2. Se muestra el historial de llamadas.

6. Temporizador De Llamada




Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **6mno**, **6mno**.
2. Use  para resaltar una lista de llamadas y oprima .

Última Llamada/ Llamadas De Base/ Llamadas De Roam/ Todos Las Llamadas.

7. Contador Datos

Le permite ver una lista de las llamadas de datos recibidas y transmitidas.



1. Oprima la tecla suave izquierda , **6mno**, **7pqrs**.
2. Use  para resaltar una lista de llamadas de datos y oprima .

Transmitido/ Recibido/ Total

Mi Material

Le permite descargar y usar una amplia variedad de imágenes, sonidos y otros medios.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Mi Material**.
3. Seleccione un submenú.







1. Imágenes
2. Audio
3. Shuffle







1. Imágenes

Permite que usted seleccione imágenes para configurar la pantalla principal de su teléfono, la identificación delantera de la pantalla para requisitos particulares, o del cuadro.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Seleccione **Galería de cámara/ Descargado/ Implícito** y oprima .
3. Seleccione el imagen que se muestra.





2. Audio

Le permite elegir audioclips.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Seleccione **Audio Graba./ Descargado/ Implícito** y oprima .

3. Shuffle



Permite que usted fije papel tapiz/ tonos timbre aleatoriamente entre listas. Si usted da vuelta apagado al telefono, se desactiva el ajuste.

1. Oprima la tecla suave izquierda  ,  , .
2. Seleccione **Lista Tonos Timbre** y oprima .

Herramientas

Las aparato del teléfono incluyen un Marcación por Voz, Mi Menú, Reloj De Alarma, Calendario, EZ Sugerencia, Nota, Calculadora, Reloj Mundial, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

Acceso y Opciones







1. Oprima la tecla suave izquierda  **Menú**.
2. Oprima  **Herramientas**.
3. Seleccione un submenú.



1. Marcación por Voz
2. Mi Menú
3. Reloj De Alarma
4. Calendario
5. EZ Sugerencia
6. Nota
7. Calculadora
8. Reloj Mundial
9. Cronómetro
0. Convertidor de Unidades

1. Marcación por Voz

Le permite ver la lista de números programados con marcado por voz o agregar un comando de Marcado por voz a un número almacenado en sus Contactos.








1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Opciones desde este punto:
 - Presione la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para grabar un comando de Marcado por voz. Follow the phone's prompts. Siga las indicaciones del teléfono.
 - Use  para resaltar un Marcado por voz y presione la Tecla suave derecha  **Opciones** to para elegir una de las siguientes: **Jugar/ Volver a grabar/ Borrar/ Borrar todos**

Nota

Las grabaciones deben hacerse en posición de uso normal (el auricular cerca de su oído y el micrófono cerca de su boca) hablando con claridad.






2. Mi Menú

Le deja tener acceso al menú preferido rápidamente modificando su menú para requisitos particulares. Los artículos del máximo 12 se pueden almacenar en mi menú.





1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Seleccione el menú que desea con  y oprima .
3. Seleccione el menú con el que desea agregar Mi Menú con  y oprima .

3. Reloj De Alarma

Le permite fijar una de cuatro alarmas. La hora actual se muestra en la parte superior de la pantalla cuando selecciona fijar una alarma. A la hora de la alarma, aparecerá Alarma 1 (o 2 o 3, según sea el caso) en la pantalla de cristal líquido y sonará la alarma.










1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima la tecla suave izquierda  Nuevo.
3. Configure el tiempo para el alarma.
4. Use  a resaltar **Tiempo** (configuración recurrente).
Apagado/ Manual/ 10 min más tarde/ 20 min

más tarde/ 30 min más tarde/ 1 hora más tarde

5. Oprima  para seleccionar una de las siguientes.
Una vez/ Diario/ Lun~Vie/ Sáb-Dom
6. Use  para resaltar **Alarma timbre**, oprima la tecla suave izquierda  **Fijar** y seleccione el timbre.
7. Oprima  **Guar.**

4. Calendario


El programador le ayuda a mantener una agenda conveniente fácil de acceso. Simplemente almacena las horas programadas y el alerta de programador le hace saber cuando llega la hora. Puede también aprovechar las funciones de Alarma de reloj.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Use  para resaltar el día programado.
 -  Mover el cursor a la izquierda.
 -  Mover el cursor a la derecha.
 -  Mover la semana hacia atrás.
 -  Mover la semana hacia adelante.
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo.**

HERRAMIENTAS




4. Introduzca la información de su calendario incluyendo:

- Fecha
- Tiempo
- Asunto
- Aviso
- Repetido
- Mis timbres
- Expiración

5. Oprima  **Guar.**




5. EZ Sugerencia


Le permite calcular rápida y fácilmente el importe de una nota usando como variables con la cantidad de la nota, la propina y el número de comensales.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

6. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .


2. Oprima la tecla suave izquierda  **Nuevo** para escribir una nota nueva.

3. Escriba la nota y oprima .


Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.




Ver una entrada de la Libreta de notas

1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.

2. Para borrar, oprima la tecla suave derecha  **Opciones.**




-  **Borrar**
-  **Editar**
-  **Borrar todos**

Para corregir, resalte la entrada, luego oprima .

Ver y oprima la tecla suave izquierda  **Editar.** O oprima la tecla suave derecha  **Opciones** y  **Editar.**





7. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos. Puede introducir números de hasta dos decimales.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .






2. Incorpore los datos.

- Use el teclado para introducir números.

- Use  para introducir decimales.
- Oprima tecla suave izquierda  [AC] para borrar la entrada.
- Oprima la tecla suave derecha  [Función] para introducir función.
- Use la tecla de navegación para introducir operadores.
- Oprima  para completar la ecuación.








8. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otro huso horario o en otro país.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima  **Ciudades** para mover la barra del tiempo a través del mapa del mundo y para exhibir el fecha/hora en esa localización.
3. Oprima tecla suave izquierda  **Fije DST.**




9. Cronómetro

El cronómetro está disponible tal como los cronómetros comunes que vemos y usamos en la vida diaria.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Oprima  **Iniciar** para empezar, y oprima  **Pare** detenerse.
 - Puede usar la función de tiempo parcial con la tecla suave izquierda  **Regazo**. Hay un máx. de 20 tiempos parciales disponibles. Y se puede registrar el tiempo parcial
3. Oprima la tecla suave izquierda  **Rest.** para restaurar.

0. Convertidor de Unidades

Le permite mesurer Longitud, Área, Mass, Volumen y Temperatura.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

Ambiente

El menú de Ambiente tiene opciones para personalizar el teléfono.

Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla suave izquierda Menú.
2. Oprima Ambiente.
3. Seleccione un submenú.



1. Sonido
2. Pantalla
3. Seguridad
4. Funciones
5. Sistema
6. Marcaciones Para Voz
7. Info De Tel



1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione **Shuffle/ ID De Llamador/ Sin ID De Llamador/ Llamadas Restringidas**.
3. Use para seleccionar un timbre y luego oprima para guardar el sonido.






1.2 Vol Teclado

Permite que usted fije un vol teclado.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Oprima para jugar el tono seleccionado.







1.3 Tono De Flip

Permite que usted fije un tono del tirón cuando usted abre y cierra el tirón.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **3** .
2. Oprima  para jugar el tono seleccionado.





1.4 Volumen

Le permite configurar varios valores de volumen.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **4** .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Volumen De Teclado/ Volumen Tono Flip/ Volumen Audifono/ Volumen Altavoz**.
3. Use  para ajuste el volumen del timbre con y  para guardar la configuración.

1.5 Tonos De Alerta De Mensaje






Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **5** .

2. Configure su selección con  y luego oprima .

1.6 Tipo De Alerta





Le permite seleccionar el tipo de tono para la tapa.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **6** .
2. Seleccione un estilo de tono y oprima .

**Alerta de llamada/ Alerta de mensaje/
Alerta de agenda/ Alerta de alarma**

1.7 Alertas Servc

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** , **1** , **7** .
2. Seleccione una opción de aviso.

1.7.1 Cambio Servicio

Le avisa cuando cambia el servicio.

1.7.2 Bip De Minuto

Le avisa 50 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.7.3 Conectar Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.







1.7.4 Volver Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final de una lista de menús.

3. Configure Encendido/ Apagado con  y luego oprima .

1.8 Tonos De Activación/Desactivación

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende, cuando se apaga o en ambos casos.








1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Configure Encendido/ Apagado con  y luego oprima .

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.






2.1 Pantallas

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione Papel Tapiz/ Encend/ Apagado y oprima .
3. Seleccione entre las distintas pantallas y oprima .
4. Oprima .






2.2 Pancarta

Le permite introducir una cadena de hasta 12 caracteres que se muestran en la pantalla LCD.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Ajustar la banderola **Principal banner**.
3. Introduzca el texto de la pancarta y oprima .

2.3 Luz De Fondo







Le permite fijar la duración de iluminación de la luz trasera.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Elija un submenú de Luz trasera y oprima .

Pantalla Principal/ Teclado






2.4 Brillo

Le permite establecer el nivel de brillo de su pantalla de cristal líquido.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Use  para ajustar el nivel del brillo y oprima .







2.5 Estilos De Menú

Le permite elegir si desea que el menú se muestre como lista o como iconos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione Iconos o Listar y oprima .







2.6 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Configure Inglés/ Español con  y luego oprima .





2.7 Relojes Y Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal o en la secundaria.



1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Elija un submenú de Contraste y oprima .
LCD Principal/ LCD Delantero
3. Use  para configurar el tipo de reloj que se mostrará.

2.8 Fuentes Llamando

Le permite fijar el tamaño y color de la fuente.






1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione el menú-sub.

Tamaño/ Color

3. Oprima  hasta que encuentre el tamaño o color que desea y entonces oprima  para guardarlo.

2.9 Esquemas De Color

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Seleccione **Implicito/ Tropical/ Negocio** y oprima .









3. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia.

Puede modificar el código de bloqueo con el código Bloqueo nuevo en el menú Seguridad.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
El código de bloqueo son habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.
3. Oprima   **Bloq. Teléfono**.
4. Use  para seleccionar una opción y oprima .

Desbloq

El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Bloq. El teléfono siempre está. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.





Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado al teléfono encenderse.

3.2 Llamadas De Restringir

Le permite restringir las llamadas que se hacen y/o entrantes.




Nota

Puede recibir las llamadas entrantes de los contactos guardados en su teléfono cuando esté activado Sólo entrantes.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9^{wxyz}**, **3^{def}**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **2^{abc}** **Llamadas De Restringir**.
4. Use  para seleccionar **Sólo Para Realizar Llamadas/ Sólo Para Recibir Llamadas/ Todos/ Nada** y oprima .




3.3 Emergencia #s

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9^{wxyz}**, **3^{def}**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **3^{def}** **Emergencia #s**.
4. Oprima  para editar un número telefónico de emergencia.

3.4 Cambiar Código De Bloqueo



Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9^{wxyz}**, **3^{def}**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **4^{ghi}** **Cambiar Código De Bloqueo**.
4. Introduzca un código de bloqueo de cuatro cifras y oprima .

5. Introduzca el nuevo código de bloqueo otra vez para confirmar la entrada original.

3.5 Restablecer Valor Predeterminado

Le permite restaurar su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.



1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **3** def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima .
3. Oprima **5** hi **Restablecer Valor Predeterminado**.
4. Seleccione **Memoria/ Predeterminado**.
5. Aparece un mensaje que lee todos los ajustes invertirá al defecto de la fábrica y seleccionará **Sí/ No**.

4. Funciones

El menú de Configuración de llamadas le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones Cont




Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **1** .
2. Seleccione los opciones.

Al abrirlo/ Cualquier tecla/ Sólo SEND/ Auto respuesta

4.2 Auto Reintent




Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consiga una llamada que se intentó.

1. Oprima la tecla suave izquierda , **9** wxyz, **4** ghi, **2** abc.
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

4.3 Marcar 1 Toque


Le permite iniciar un marcado rápido presionando y manteniendo presionado el número de marcado rápido. Si se fija en Inhabilitado, los números de Marcado rápido designados en sus Contactos no funcionarán.



1. Oprima la tecla suave izquierda , **9**xyz, **4**ghi, **3**def.
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.4 Privacidad

Le permite configurar la función de privacidad de voz para las llamadas CDMA como Mejorada o Estándar. CDMA ofrece una privacidad de voz inherente. Pregunte sobre su disponibilidad con su proveedor de servicios.




1. Oprima la tecla suave izquierda , **9**xyz, **4**ghi, **4**ghi.

2. Configure su selección con  y luego oprima .

Mejorado/ Normal

4.5 Volumen Automático


Proporciona una mejor experiencia de audio habilitando la función de Volumen automático para controlar el rango dinámico y el volumen de la voz que se envía y recibe por distintos niveles de altavoces y entornos.




1. Oprima la tecla suave izquierda , **9**xyz, **4**ghi, **5**jkl.
2. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.6 Modo de avión

Le permite usar las funciones de menú cuando la transmisión de radio está restringida. Activar el modo inhabilitará todas las comunicaciones sin hilos según lo observado en la negación en el teléfono.






1. Oprima la tecla suave izquierda , **9**xyz, **4**ghi, **6**mno.

2. Leer el instrucción y oprima .
3. Configure su selección con  y luego oprima .

Encendido/ Apagado

4.7 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Leer el instrucción y oprima .








TTY llena/ TTY + Charla/ TTY+ Oír/
TTY apagada

5. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

5.1 Datos

Le permite seleccionar el puerto de datos.






1. Oprima la tecla suave izquierda , , , .
2. Oprima  **Conexión PC.**
3. Configure su selección con  y luego oprima .



USB/ RS-232C(COM Port)/ Agremiado

5.2 Red

5.2.1 Selec Sistema








Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , , , .

- Use  para seleccionar **Sólo base/ Automático**, y oprima .








5.2.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

- Oprima la tecla suave izquierda , , , , .
- Use  para seleccionar **NAM1** o **NAM2** y oprima .






5.2.3 Auto NAM

Permite que el teléfono cambie automáticamente entre números telefónicos programados que correspondan al área del proveedor de servicio.

- Oprima la tecla suave izquierda , , , , .
- Use  para seleccionar **Encendido** o **Apagado** y oprima .







5.2.4 Sistema De Servicio

Identifica el número de canal de un sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

- Oprima la tecla suave izquierda , , , , .

5.3 Lugar

Menú para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de infomación de ubicación asistido por satélite).

- Oprima la tecla suave izquierda , , , .
- Configure su selección con  y luego oprima .

Ubicación encendido/ Sólo E911

Nota



Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay malas condiciones atmosféricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

6. Marcaciones Para Voz

Le permite seleccionar opciones para la activación de voz, modo de manejo, anuncio de avisos y resultados de reconocimiento, y le permite adaptar el teléfono para que reconozca la forma en que usted dice los números.





6.1 Marcación por Voz

Le permite configurar cómo activar el reconocimiento de voz.

1. Press Left Soft Key , **9**^{wxyz}, **6**^{mno}, **7**[☎].
2. Configure su selección con  y luego oprima.
 - **Inhabilitado** Desactiva el reconocimiento de voz.
 - **Al Abrirlo** Activa el reconocimiento de voz siempre que abra el teléfono.




6.2 Entrenar Palabras

El Entrenamiento de comandos es una función de personalización opcional que ayuda a su teléfono a reconocer la forma en que usted pronuncia los comandos. Si no obtiene buenos resultados con los comandos de manera consistente, haga esta breve sesión que sólo se necesita una vez.

1. Press Left Soft Key , **9**^{wxyz}, **6**^{mno}, **2**^{abc}.
2. Seleccione una opción y oprima .
- **Sí/ No**
3. Configure su selección con  y luego oprima .
- **Aprendizaje/ Desentrenar**

7. Info De Tel

El menú Información del teléfono le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima la tecla suave izquierda , , .

2. Seleccione un submenú.

**Mi Número/ Versión SW/ Glosario De Iconos/
Memoria Estado**

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y

mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévala con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos

Aviso general

del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños

debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si

experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.



Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la

salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia

mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que

están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000.

Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos

efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha

ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo

que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF.

Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos

electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros

dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(<http://www.fda.gov/cellphones/>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation/>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque está leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se

recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor pued eusar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares

inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.34 W/kg y al

usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.902W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJAX275 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org/>

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha

desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.


Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los

dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.



En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto

debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Universidad de Gallaudet, RERC

<http://tap.Gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp>

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

ACCESORIOS

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de viajero

El adaptador de CA le permite activar su teléfono con.



Batería

Hay dos baterías disponibles.



Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite hacer funcionar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.



Diadema

La diadema se conecta al teléfono permitiendo un funcionamiento de manos libres. Incluye auriculares, micrófono y botón integrado de contestación/fin de llamada.



Cable del Convertidor USB



Funda



DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LGE MOBILECOMM USA, INC. NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

4. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

A		B		Conector del audifono	13	Dev Llamada #	41
Acceso rápido a funciones prácticas	20	Batería	93	Configuraciones	40	Diadema	93
Accesorios	91	Bienvenidos	9	Configuraciones de Web	47	<hr/>	
Aeronaves	74	Bip de Minuto	61	Contactos	50	E	
Ajuste rápido del volumen	20	Bloq. Teléfono	64	Contactos en la memoria del teléfono	25	Ejemplos de introducción de texto	23
Alertas Servc	61	Bloqueo de mayúsculas (PALA. T9/ ABC)	23	Contador Datos	54	Emergencia #s	65
Ambiente	60	Borrador	39	Contenido	4	Encender y apagar el teléfono	17
Audio	55	Borrar	29	Convertidor de Unidades	59	Entrada	38
Audifono	13	Borrar Todos	42	Corrección de errores de marcado	19	Entrenar Palabras	70
Auto Borrar	40	Brillo	63	Correo De Voz	40	Enviado	38
Auto Guardar	40	Búsqueda en la memoria del teléfono	31	Cronómetro	59	Esquemas De Color	64
Auto NAM	69	<hr/>		Cuidado de la antena	72	Estilos De Menú	63
Auto Recibir Foto	41	C		<hr/>		Extraer la batería	16
Auto Reintent	66	Calculadora	58	D		<hr/>	
Auto Reproducir Texto	41	Calendario	57	Datos	68	F	
Auto Ver Texto	41	Cambiar a mayúsculas o minúsculas	23	Declaración de Garantía Limitada	94	Fijar NAM	69
Acess Apps	43, 44	Cambiar Código De Bloqueo	65	Descripción general de los menús	14	Firma Texto	41
Acess Info	44	Cargador de viajero	93	Detalles técnicos	10	Fuentes Llamando	64
Acess Web	45	Cargar la batería	16	<hr/>			
		Conectar Llam	62	F			
				<hr/>			
				Fuerza de la señal			
				Funciones			
				Funciones de las teclas			

ÍNDICE

Función de silencio 20

G

Grabar Voz 49

Grupos 51

H

Hacer Foto 48

Hacer llamadas 18

Herramientas 56

I

Iconos en pantalla 18

ID del llamador 21

Idiomas 63

Imágenes 55

Info De Tel 71

Iniciar Browser 45

Instalación de la batería 16

Introducción de texto 22

L

La batería 16

Lente de la cámara 13

Lista Llam 53

Llamada en espera 21

Llamadas De Restringir 65

Luz De Fondo 63

M

Manejo 73

Marcación por Voz 56

Marcaciones Para Voz 70

Marcaciones Rápidas 52

Marcación por Voz 70

Marcadas 53

Marcado rápido 21

Marcapasos 73

Marcar 1 Toque 67

Mayúscula inicial

(Pala. T9/ Abc) 23

Mensaje de Prisa 41

Mensajería 34

Mensajes De Web 47

Mi Material 55

Mi Menú 57

Minúscula (pala. T9/
abc) 23

Mis Info Contacto 52

Mod. de manerae 13

Modo 123 (Números) 22

Modo Abc (Multi-toque)
22

Modo Anotac 41

Modo de avión 67

Modo de bloqueo 20

Mod. de manerae 20

Modo de Símbolos 23

Modo PalabraT9 (T9) 22

Modo TTY 68

Modos de introducción de
texto 22

Multimedia 48

N

Nivel de carga de la
batería 17

Nota 58

Nuevo Contacto 51

Nuevo Mensajes Foto 36

Nuevo Mensajes Texto 34

Números de teléfono con
pausas 30

O

Opciones Cont 66

P

Pancarta 62

Pantalla 62

Pantalla de cristal

líquido 13

Pantallas 62

Perdidas 53

Precaución de Seguridad

Importante 1

Privacidad 67

R

Recibidas 54

Recibir llamadas 19

Red	68	Tecla SEND	13
Reloj De Alarma	57	Tecla suave derecha	13
Reloj Mundial	59	Tecla suave izquierda	13
Relojes Y Calendario	63	Teclado alfanumérico	13
Remarcado de Llamadas	19	Teclas laterales	13
Restablecer Valor Predeterminado	66	Temporizador De Llamada	54

S

Seguridad	64	Texto Rápido	41
Selec Sistema	68	Timbres	60
Sistema	68	Todos	54
Sistema De Servicio	69	Tono De Flip	61
Sonido	60	Tonos De Activación/Desactivación	62
		Tonos De Alerta De Mensaje	61

T

Tapa	13		
Tecla BACK/Tecla Speakerphone	13		
Tecla de cámara	13		
Tecla de modo de bloqueo	13		
Tecla de navegación	13		
Tecla PWR/END	13		

V

Vehículos	74
Vol Teclado	60
Volumen	61
Volumen Automático	67
Volver Arriba	62

U

Uso de los menús del teléfono	34
-------------------------------	----

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>