




# DIGITAL POCKET THERMOMETER WITH STAINLESS STEEL PROBE

**NOTE** Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.  
**Do not use a dishwasher to clean the probe or immerse in water or liquid.**  
Clean the probe with water and a mild detergent. Wipe the cabinet with a damp cloth.

## FEATURES

- Easy operation:** Displays the temperature reading automatically.
- Error-free Reading:** Digital display system ensures clear, error-free reading at a glance.
- Wide Range:** Measuring range from -50°C to 260°C (-58°F to 500°F)
- User Friendly:** User selectable normal or fast sampling cycle. Plastic sleeve for sensor probe protection.



## INSTALLING AND REPLACING BATTERIES

The unit uses 1 LR-44 size battery which is included in the package.

### Follow these steps to install or replace battery:

- Use a screw driver to open the battery cover. (Follow the direction of the arrow.)
- Insert a new battery (make sure positive (+) is facing you).
- Replace the battery cover.

## DISPLAY MODES

The thermometer has three different display modes:

DISPLAY MODE	FUNCTION	DISPLAY
Normal	Shows the current measuring temperature.	22.3
Maximum Temperature Memory	Shows the maximum temperature recorded since last memory reset.	▲ 28.8
Minimum Temperature Memory	Shows the minimum temperature recorded since last memory reset.	▼ 18.8
Auto Power Off	The thermometer will automatically turn off, if you do not press any key for 6 to 7 minutes.	AUTO 22.3

## TEMPERATURE MEASUREMENT

- Pull out the Pocket Thermometer from the plastic sleeve.
- Pierce the sensor probe into meat or place the sensor probe into water. Press and hold the **[ON/FAST]** button for a faster sensing rate, the measuring temperature will show on the display in a second. The temperature sensing rate will operate at its normal speed if you do not press the **[ON/FAST]** button.

**Caution:** The effective measuring area is 1.5"-2" from the tip.  
Do not expose the main unit out of the operating temperature.

**Caution:** Do not leave the thermometer in the food on the grill.

## USING THE MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE MEMORY

The Pocket Thermometer will automatically record the maximum and minimum measurements. You can recall those readings by doing the following:

FUNCTION	CURRENT DISPLAY	ACTION	NEXT DISPLAY
Recall the Maximum temperature	22.3	Press <b>[MAX/MIN]</b> once	▲ 28.8
Recall the Minimum temperature	▲ 28.8	Press <b>[MAX/MIN]</b> once again	▼ 18.8
Return to current temperature	▼ 18.8	Press <b>[MAX/MIN]</b> once again	22.3

## RESETTING THE MAXIMUM OR MINIMUM TEMPERATURE MEMORIES

The Pocket Thermometer will automatically record the maximum and minimum measurements. You can reset those readings by doing the following:

FUNCTION	CURRENT DISPLAY	ACTION	NEXT DISPLAY
Reset the Maximum temperature memory	▲ 28.8 (With the Maximum temperature display)	Press and hold <b>[ON/FAST]</b> button for 1 second.	▲ 22.3 (The current temperature will become the maximum memory)
Reset the Minimum temperature memory	▼ 18.8 (With the Minimum temperature display)	Press and hold <b>[ON/FAST]</b> button for 1 second.	▼ 22.3 (The current temperature will become the minimum memory)
Return to current temperature	▼ 22.3	Press <b>[MAX/MIN]</b> once	22.3

**NOTE:** You may like to clear the memory occasionally, so you can record the Maximum / Minimum for a specified period.

Resetting a memory will result in the current temperature being displayed in the Maximum or Minimum memory display.

## USING THE AUTO POWER OFF AND POWER OFF FUNCTIONS

Press the **[AUTO-OFF]** button. This enables "AUTO" to display, indicating the thermometer will turn off automatically. If you do not press any key for 6 to 7 minutes, the thermometer will turn off automatically.

If you press the **[AUTO-OFF]** button once again, the thermometer will turn off immediately.

## SPECIFICATIONS

Operation temperature	: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Temperature measuring range (probe)	: -50°C to 260°C (-58°F - 500°F)
Temperature display resolution	: Min 0.1°C to Max 0.5°C (Min 0.2°F to Max 1°F)
Temperature sampling cycle (Normal)	: 10 seconds
(Fast)	: 2 seconds
Power Source	: One (1) LR-44 battery
Battery life	: Approximate 6 Months
Metal probe size	: Diameter 2.8 mm $\approx$ 110 mm
Weight	: 30g (with plastic sleeve)



This symbol indicates that the product cannot be disposed of with household refuse. For instructions regarding proper disposal of this product in Europe, please visit [www.weber.com](http://www.weber.com), and contact the importer listed for your country. If you do not have internet access, contact your dealer for the importer's name, address and telephone number.

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED  
All EU countries, Switzerland and Norway



## WARRANTY

Weber-Stephen Products Co., (Weber®) hereby warrants to the ORIGINAL PURCHASER of this **Digital Pocket Thermometer**, that it will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase as follows: 2 year(s) when assembled, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it.

Weber may require reasonable proof of your date of purchase. THEREFORE, YOU SHOULD RETAIN YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE.

This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts that prove defective under normal use and service and which on examination shall indicate, to Weber's satisfaction, that they are defective. If Weber confirms the defect and approves the claim, Weber will elect to repair or replace such parts without charge. If you are required to return defective parts, transportation charges must be prepaid. Weber will return parts to the purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, vandalism, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance. Deterioration or damage due to severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes or tornadoes, discoloration due to exposure to chemicals either directly or in the atmosphere, is not covered by this Limited Warranty. Weber shall not be liable under this or any implied warranty for incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Weber Customer Service (US only) 1-800-446-1071.




# TERMÓMETRO DE BOLSILLO DIGITAL CON SONDA DE ACERO INOXIDABLE

**NOTE** Por favor mantenga este manual a la mano cuando utilice su nuevo producto. Éste contiene prácticas instrucciones paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias sobre las que usted debería estar al tanto. **No use un lavavajillas para limpiar la sonda ni la sumerja en agua o líquidos.** Limpie la sonda con agua y un detergente suave. Limpie el gabinete con un paño húmedo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de operar:** Muestra automáticamente la lectura de la temperatura.
- Lectura libre de errores:** El sistema de pantalla digital asegura una lectura clara y libre de errores de un solo vistazo.
- Amplio rango:** Rango de medición desde -50°C hasta 260°C (-58°F a 500°F)
- Fácil para el usuario:** Ciclo de muestreo normal o rápido seleccionado por el usuario. Manga plástica para la protección de la sonda del sensor.



## MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

- Saque el Termómetro de Bolsillo de la manga plástica.
- Perfore la carne con la sonda del sensor o coloque la sonda del sensor en agua. Pulse y sostenga el botón **[ON/FAST] (encendido/rápido)** para una frecuencia de detección más rápida, la temperatura medida se mostrará en la pantalla en un segundo. La frecuencia de medición de la temperatura operará a su velocidad normal si usted no pulsa el botón **[ON/FAST] (encendido/rápido)**.

**Precaución:** El área efectiva de medición es de 40 - 50 mm de la punta. No exponga la unidad principal fuera de la temperatura de operación.

**Precaución:** No deje el termómetro en el alimento sobre la parrilla.

## COMO USAR LAS FUNCIONES DE APAGADO AUTOMÁTICO Y APAGADO

Pulse el botón **[AUTO-OFF] (apagado automático)**. Esto hace que la palabra "AUTO" se muestre en la pantalla, indicando que el termómetro se apagará automáticamente. Si usted no pulsa ninguna tecla durante 6 a 7 minutos, el termómetro se apagará automáticamente.

Si usted pulsa el botón **[AUTO-OFF] (apagado automático)** otra vez, el termómetro se apagará inmediatamente.

## ESPECIFICACIONES

Temperaturas de operación:	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Rango de medición de temperaturas (sonda):	-50°C to 260°C (-58°F - 500°F)
Resolución de la pantalla de temperatura:	Mín 0.1°C a Máx 0.5°C (Mín 0.2°F a Máx 1°F)
Frecuencia medición de la temperatura (Normal):	10 segundos
	(Rápido): 2 segundos
Fuente de alimentación:	Una (1) batería LR-44
Duración de la batería:	6 meses aproximadamente
Tamaño de la sonda metálica:	Diámetro 2.8 mm $\approx$ 110 mm
Peso:	30g (con manga plástica)

## CÓMO USAR LA MEMORIA DE TEMPERATURAS MÁXIMA Y MÍNIMA

El Termómetro de Bolsillo registrará automáticamente las medidas máximas y mínimas. Usted puede volver a llamar dichas lecturas de la siguiente manera:

FUNCIÓN	PANTALLA ACTUAL	ACCIÓN	DESPUÉS PANTALLA
Volver a llamar la temperatura Máxima	<b>22.3</b>	Pulsar <b>[MÁXIMO/MIN]</b> una vez	<b>▲ 28.8</b>
Volver a llamar la temperatura Mínima	<b>▲ 28.8</b>	Pulsar <b>[MÁXIMO/MIN]</b> otra vez	<b>▼ 18.8</b>
Regresar a la temperatura actual	<b>▼ 18.8</b>	Pulsar <b>[MÁXIMO/MIN]</b> otra vez	<b>22.3</b>

## BORRAR LAS MEMORIAS DE TEMPERATURAS MÁXIMAS O MÍNIMAS

El Termómetro de Bolsillo registrará automáticamente las medidas máximas y mínimas. Usted puede reinicializar dichas lecturas de la siguiente manera:

FUNCIÓN	PANTALLA ACTUAL	ACCIÓN	SIGUIENTE PANTALLA
Borrar la memoria de temperatura Máxima	<b>▲ 28.8</b> (Con la pantalla de temperatura Máxima)	Pulsar y mantener el botón <b>[ON/FAST]</b> durante 1 segundo.	<b>▲ 22.3</b> (La temperatura actual será la memoria máxima)
Borrar la memoria de temperatura Mínima	<b>▼ 18.8</b> (Con la pantalla de temperatura Mínima)	Pulsar y mantener el botón <b>[ON/FAST]</b> durante 1 segundo.	<b>▼ 22.3</b> (La temperatura actual será la memoria mínima)
Volver a la temperatura actual	<b>▼ 22.3</b>	Pulsar <b>[MAX/MIN]</b> una vez	<b>22.3</b>

## INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

La unidad usa 1 batería de tamaño LR-44 la cual está incluida en el paquete.

**Siga los siguientes pasos para instalar o reemplazar la batería:**

- Use a un destornillador para abrir la tapa de la batería. (Siga la dirección de la flecha.)
- Inserte una batería nueva (asegúrese de que el polo positivo (+) esté de cara hacia usted).
- Vuelva a colocar la tapa de la batería.

## MODOS DE PANTALLA

El termómetro tiene tres modos diferentes de pantalla:

MODOS DE PANTALLA	FUNCIÓN	PANTALLA
Normal	Muestra la temperatura medida actualmente.	<b>2.3</b>
Memoria de Temperatura Máxima	Muestra la temperatura máxima registrada desde el último borrado de la memoria.	<b>▲ 28.8</b>
Memoria de Temperatura Mínima	Muestra la temperatura mínima registrada desde el último borrado de la memoria.	<b>▼ 18.8</b>
Apagado Automático	El termómetro se apagará automáticamente, si usted no pulsa ninguna tecla durante 6 a 7 minutos.	<b>AUTO 22.3</b>



Este símbolo indica que el producto no puede ser desechado con la basura de la casa. Para instrucciones en cuanto a la disposición apropiada de este producto en Europa, por favor visite [www.weber.com](http://www.weber.com), y póngase en contacto con el importador indicado en la lista para su país. Si usted no tiene acceso a Internet, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar el nombre, dirección y número de teléfono del importador.

COUNTRIES RTTE APPROVAL COMPLIED

All EU countries, Switzerland and Norway



## GARANTÍA

Weber-Stephen Products Co. (Weber®) mediante la presente garantiza al COMPRADOR ORIGINAL de este **Termómetro Digital de Bolsillo** que el mismo estará libre de defectos tanto en los materiales como en su fabricación desde su fecha de compra y según lo siguiente: 2 años cuando se ensambla y opera de acuerdo a las instrucciones impresas que lo acompañan.

Weber pudiese requerir prueba razonable de la fecha de compra. **POR LO TANTO, DEBERÁ GUARDAR SU RECIBO O FACTURA DE VENTA.**

Esta Garantía Limitada está limitada a la reparación o reemplazo de piezas que se resultasen defectuosas bajo uso y servicio normal y las cuales al examinarse indiquen, a la plena satisfacción de Weber, de que efectivamente son defectuosas. Si Weber confirma el defecto y aprueba el reclamo, ésta elegirá reparar o reemplazar tal pieza sin cargo alguno. Si usted tiene que retornarnos las partes defectuosas, los gastos de transporte deben ser prepagados. Weber retornará las partes al comprador con transporte o franqueo prepagado.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades operativas debido a accidentes, abuso, maltrato, alteración, uso indebido, vandalismo, instalación incorrecta, mantenimiento o servicio incorrecto, o la omisión de llevar a cabo mantenimiento normal y de rutina. Esta Garantía Limitada no cubre el deterioro o daños a causa de condiciones de tiempo inclementes tales como granizo, huracanes, terremotos o tornados ni tampoco la decoloración por exposición a sustancias químicas bien sea por contacto directo o por las mismas contenidas en la atmósfera. Weber no se hará responsable bajo esta garantía, ni ninguna otra garantía implícita, de daños incidentales o indirectos. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted pudiera tener otros derechos adicionales que varían de estado a estado.

Departamento de Atención al Cliente de Weber (sólo EE.UU.) 1-800-446-1071

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>