

LINDY®

COMPUTER CONNECTION TECHNOLOGY

LINDY USB Webcam

Manual
Benutzerhandbuch
Manuel
Manuale Uso

English
Deutsch
Français
Italiano



LINDY Art. Nr. 32849



www.LINDY.com



© LINDY ELECTRONICS LIMITED & LINDY-ELEKTRONIK GMBH - FIRST EDITION (Jul 2001)

English Manual

Overview

The LINDY USB Webcam is simple to install into the USB port of a computer. No further hardware required, simply Plug & Play. The software supplied allows the capture of single pictures or film sequences.

The camera is bundled with the following software for the PC:

- Netmeeting (for video conferencing)
- Photo Special Effects (Image editing)
- Photo EZ (Photo Album)
- Photo Greeting Cards
- Video Capture (Editing of film sequences)
- Video Email (sending videos by email)
- Video Monitor (security program)

Software for the Mac is not included, however, you can easily download Apple Video Player from the Apple website.

Features:

- CMOS sensor, 300K pixels
- Max. resolution: 640x480
- Frame rate: up to 30 frames per second
- Snapshot button
- Min. Illumination: 5 Lux @ f1.4 (3000K)
- No capture card and no power adaptor needed
- Power supplied by USB Bus
- Cable length: Approx. 1,4m
- Operating systems: Windows 98/ME/2000, Mac OS 9.0 or above

Package Contents:

- LINDY USB Webcam
- CD with drivers and software
- This manual

Driver Installation:

Windows 98/ME/2000:

Insert the CD into the CD-Rom drive. The installation will start automatically. Choose "Installation of camera drivers" and follow the instructions in the pop up menus. After the drivers have been installed, restart the computer. Then connect the camera to the USB port of the computer. The device will instantaneously become active.

When you install the drivers a small program will automatically be added and shown as an icon on the screen. With this program you can take pictures by pushing the snapshot button on the camera.

Software installation:

Insert the CD into the CD-Rom drive. The installation routine will start automatically. Choose "Installation of the software" and follow the instructions in the pop up menus. You can choose which programs to be installed.

Macintosh Installation:

Insert the CD ROM in to the CD reader.

Drag and drop the file TC 300_MAC.sit from the CD ROM into your extensions folder

In the extensions folder click the file and it will automatically open.

A new file will appear on your desktop called "USBCAMERA".

Restart the Mac. Connect the USB camera.

Once the camera is detected an LED will become active on the camera.

Use appropriate software (not supplied, although Apple Video Player is available from the Apple Website above) to utilise the camera.

Once the camera is operating, use the front lens to focus the picture by rotating left or right.

Deutsches Benutzerhandbuch

Übersicht

Die LINDY USB Webcam ist einfach am USB-Port Ihres Computers zu installieren. Sie benötigen keine zusätzliche Hardware wie z.B. eine PC-Karte. Die mitgelieferte Software ermöglicht sowohl die Aufnahme von einzelnen Bildern als auch von Filmsequenzen.

Zusammen mit der Kamera erhalten Sie folgende Software für den PC:

- Netmeeting (für Videokonferenzen)
- Photo Special Effects (Bildbearbeitung)
- Photo EZ (Fotoalbum)
- Photo Greeting Cards (Grußkarten)
- Video Capture (Bearbeiten von Filmsequenzen)
- Video Email (Versenden von Videos per E-Mail)
- Video Monitor (Überwachungsprogramm)

Software für den Mac ist im Lieferumfang nicht enthalten. Sie können jedoch den Apple Video Player von der Apple Homepage herunterladen.

Eigenschaften:

- CMOS sensor, 300K Pixel
- Maximale Auflösung: 640x480
- Video-Framerate: 30 fps
- Snapshot-Button zur Aufnahme von Einzelbildern
- Minimale Beleuchtung: 5 Lux @ f1.4 (3000K)
- Keine Capture-Karte und kein Netzteil erforderlich
- Stromversorgung über USB-Bus
- Kabellänge: ca. 1,40m
- Betriebssysteme: Windows 98/ME/2000, ab Mac OS 9.0

Lieferumfang:

- LINDY USB Webcam
- CD mit Treibern und Software
- dieses Handbuch

Treiberinstallation:

Windows 98/ME/2000:

Legen Sie die CD in das CD-Rom-Laufwerk ein. Die Installationsoberfläche startet automatisch. Wählen Sie „Installation der Kamera-Treiber“ und folgen Sie den Anweisungen in der Dialogbox. Nach erfolgter Installation führen Sie einen Neustart durch. Anschließend schließen Sie die Kamera an den USB-Port Ihres Computers an. Das Gerät wird automatisch eingebunden.

Die Treiberinstallation bindet ein kleines Programm ein welches rechts neben der Taskleiste als Icon dargestellt wird. Dieses Programm ermöglicht die Aufnahme von Bildern mittels Druck auf die an der Kamera angebrachte Taste (Snapshot-Button).

Softwareinstallation:

Legen Sie die CD in das CD-Rom-Laufwerk ein. Die Installationsoberfläche startet automatisch. Wählen Sie „Installation der Anwendungs-Software“ und folgen Sie den Anweisungen in der Dialogbox. Sie können im Einzelnen auswählen, welche Programme installiert werden sollen.

Macintosh:

Legen Sie die CD ins CD-ROM-Laufwerk. Ziehen Sie die Datei *TC 300_Mac.sit* in den Ordner *Systemerweiterungen*. Klicken Sie dann auf die Datei und sie wird sich automatisch öffnen. Auf Ihrem Desktop wird dann eine neue Datei „USBCAMERA“ abgelegt. Führen Sie anschließend einen Neustart durch. Wenn Sie die USB-Kamera nun anschließen, wird sie automatisch erkannt und die LED leuchtet.

Software für die Bildbearbeitung usw. finden Sie auf der Apple Homepage (s.o.)

Um ein Bild scharf einzustellen, drehen Sie bitte die Linse vorne an der Kamera nach links bzw. rechts.

Manuel en français

Introduction

La caméra LINDY USB est simple à installer par le port USB d'un ordinateur. Pas de matériel supplémentaire n'est nécessaire, simplement Plug & Play. Le logiciel fourni permet la capture de simples images ou de petites séquences vidéo.

La caméra est fournie avec les logiciels suivants pour votre PC:

- Netmeeting (pour vidéoconférence)
- Photo Special Effects (Edition d'image)
- Photo EZ (Album Photo)
- Photo de cartes de voeux
- Video Capture (Edition de séquences vidéo)
- Video Email (Envoi de vidéos par email)
- Video Monitor (Programme de sécurité)

Les logiciels pour le Mac ne sont pas compris, mais il est possible de télécharger le logiciel Apple Video Player à partir du site Internet Apple.

Caractéristiques:

- Capteur CMOS, 300 000 pixels
- Résolution Maximale: 640x480
- Affichage jusqu'à 30 images par seconde
- Bouton Snapshot
- Eclairage Minimum: 5 Lux @ f1.4 (3000K)
- Aucune carte de capture ni d'alimentation nécessaire
- Alimentation fournie par le bus USB
- Longueur de câble: Environ 1,4m
- Systèmes d'exploitation: Windows 98/ME/2000, Mac OS 9.0 ou plus

Contenu de l'emballage:

- Caméra LINDY USB
- Pilotes et logiciels sur CD-ROM
- Le manuel

Installation des pilotes:

Windows 98/ME/2000:

Insérez le CD dans votre lecteur de CD-Rom. L'installation va démarrer automatiquement. Choisissez "Installation of camera drivers" et suivez les instructions dans le menu qui s'affiche. Lorsque les pilotes ont été installés, redémarrez l'ordinateur. Connectez ensuite la caméra au port USB de votre ordinateur. Le périphérique va automatiquement être opérationnel.

Lorsque vous installez les pilotes, un petit programme va automatiquement être ajouté sous forme d'icône au bas de l'écran. Avec ce programme, il sera possible de prendre une photo en appuyant sur le bouton snapshot de la caméra.

Installation logicielle:

Insérez le CD dans votre lecteur CD-Rom. La routine d'installation va automatiquement démarrer. Choisissez "Installation of the software" et suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez sélectionner les programmes à installer.

Installation Macintosh:

Insérez le CD dans votre lecteur CD-Rom.

Faites glisser le fichier TC 300_MAC.sit du CD dans votre dossier extensions.

Dans le dossier extensions, cliquez sur le fichier et il va automatiquement s'ouvrir.

Un nouveau fichier va apparaître sur votre bureau se nommant "USBCAMERA".

Redémarrez le Mac. Connectez la caméra USB.

Si la caméra est détectée correctement, une LED va s'allumer sur la caméra.

Veillez utiliser le logiciel approprié (non fourni, Apple Video Player téléchargeable sur le site Internet Apple) pour utiliser la caméra.

Lorsque la caméra est opérationnelle, utilisez la molette frontale pour régler la netteté de l'image en la basculant de gauche à droite.

Manuale in Italiano

Introduzione

La LINDY USB Webcam è semplice da installare, basta collegarla alla porta USB del computer. Non richiede particolari requisiti hardware, è Plug & Play. Il software fornito, permette di catturare immagini o sequenze di filmati.

La WebCam è fornita con il seguente software per PC:

- Netmeeting (per video conferenze)
- Photo Special Effects (elaborazione di immagini)
- Photo EZ (Photo Album)
- Photo Greeting Cards
- Video Capture (elaborazione di sequenze di filmati)
- Video Email (invio di video tramite email)
- Video Monitor (programma di sicurezza)

Software per Mac non è incluso, potete comunque scaricare il programma Apple Video Player dal sito della Apple.

Caratteristiche:

- Sensore CMOS, 300K pixels
- Risoluzione massima: 640x480
- Video frequenza: fino a 30 frame al secondo
- Tasto fotografia istantanea
- Min. illuminazione: 5 Lux @ f1.4 (3000K)
- Non necessita di scheda capture e di alimentatore
- Alimentazione tramite il Bus USB
- Lunghezza cavo: ca. 1,4m
- Sistemi Operativi: Windows 98/ME/2000, Mac OS 9.0 o versioni superiori

Contenuto scatola:

- LINDY USB Webcam
- CD con driver e software
- Manuale

Installazione Driver:

Windows 98/ME/2000:

Inserire il CD nel drive del CD-Rom. L'installazione si avvierà automaticamente. Scegliere "Installazione dei drive della WebCam" e seguire le istruzioni. Dopo che i driver sono stati installati, riavviare il computer. Successivamente collegate la WebCam alla porta USB del computer. La periferica sarà immediatamente operativa.

Quando installate i driver un programma sarà caricato e apparirà un'icona sullo schermo. Con questo programma potrete catturare immagini semplicemente premendo il tasto sulla WebCam.

Installazione Software:

Inserire il CD nel drive del CD-Rom. La routine d'installazione si avvierà automaticamente. Scegliere "Installazione del software" e seguire le istruzioni. Potrete scegliere quale programma installare.

Installazione Macintosh:

Inserire il CD ROM nel lettore CD.

Copiare il file TC 300_MAC.sit dal the CD ROM nella cartella estensioni.

Nella cartella estensioni cliccate sul file, automaticamente si aprirà.

Un nuovo file APPARIRÀ SUL Vostro desktop "USBCAMERA".

Riavviare il Mac. Collegare alla porta USB la WebCam.

Una volta che la WebCam sarà rilevata un LED si illuminerà.

Utilizzare un software appropriato (non compreso nella fornitura, comunque il programma Apple Video Player è possibile scaricarlo dal sito Internet dell'Apple) per la WebCam.

Una volta che la WebCam è operativa, utilizzare l'obiettivo per mettere al fuoco le immagini ruotando a destra o a sinistra.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>