


PHILIPS



Ⓢ Radio cassette recorder

Ⓢ Radiocassette

Ⓢ Radio-Cassettenrecorder

Ⓢ Radio-cassettere recorder

Ⓢ Radiocasete

Ⓢ Radioregistratore

Ⓢ Kassettradio

Ⓢ Radionauhuri



PHILIPS

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:
**ACT Hong Kong, Division of
 Philips China Hong Kong Group Company Ltd.**

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo fabricado por en marca modelo	radiocasete ACTeam Hong Kong Far East Philips AW 7720
--------------------------------------	--

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V

Hecho en
 Hong Kong, 01-12-1991


Firma



(MEX) México

NOM

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



NOM

(DK) Danmark

Typeskiltet findes på undersiden af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Europæisk Fællesskab.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Garanti og service sider 20-22

(N) Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

Garanti og service sider 20-22

(GB) English

Illustrations
 Guarantee and service

page 4
 page 3
 pages 20-22

English

(F) Français

Illustrations
 Garantie et service après-vente

page 6
 page 3
 pages 20-22

Français

(D) Deutsch

Abbildungen
 Garantieleistung und Service

Seite 8
 Seite 3
 Seiten 20-22

Deutsch

(NL) Nederlands

Afbeeldingen
 Garantie en service

pagina 10
 pagina 3
 pagina's 20-22

Nederlands

(E) Español

Ilustraciones
 Garantía

página 12
 página 3
 páginas 54-55

Español

(I) Italiano

Illustrazioni
 Garanzia e servizio

pagina 14
 pagina 3
 pagina 20-22

Italiano

(S) Svenska

Figurer
 Garanti och service

sida 16
 sida 3
 sidorna 20-22


Svenska

(SF) Suomi


Kuvat
 Takuu ja huolto

sivu 18
 sivu 3
 sivut 20-22


Suomi




1




2



3



4



5

SUPPLY

Battery supply

- Open the battery compartment (fig. 2) and insert as indicated eight batteries, type R20, UM1 or D-cells.
- Remove the batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period.

The battery supply is switched off when the set is connected to the mains. To change over to battery supply, pull out the plug from the MAINS socket.

Mains supply

- Check if the mains voltage as shown on the type plate corresponds to your local mains voltage. If it does not, consult your dealer or service organisation.

If the set is equipped with a VOLTAGE selector (fig. 2), set this selector to the local mains voltage.

- Connect the mains lead to the MAINS socket (fig. 2) and the wall socket. The mains supply is switched on.
- To disconnect the set from the mains completely, withdraw the mains plug from the wall socket.

Important notes for users in U.K.:

Mains plug

When fitting a mains plug to the mains lead proceed as follows

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code Blue=Neutral, Brown=Live. These colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, so proceed as follows
Connect the Brown wire to the terminal marked L or coloured Red

Connect the Blue wire to the terminal marked N or coloured Black

Do **not** connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E or + or coloured green, or green and yellow

Note: This apparatus must be protected by a 3 Amp Fuse if a 13 Amp plug is used or, if any other type of plug is used, by a 5 Amp Fuse either in the plug or adapter or at the distributor board. If in doubt consult a qualified electrician

Copyright

Recording and Playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972

CONNECTIONS

Stereo headphone socket PHONES

You may connect headphones with 3.5 mm plug to the socket PHONES. The speakers are then muted.

Socket for microphone MIC MIX

For a microphone with 3.5 mm plug. To avoid disturbing noises, reduce the volume before connection.

- you can reproduce your voice amplified through the speakers. Set MODE selector to TAPE.
- you can mix your voice with CD/LINE IN, radio or cassette. Set MODE selector to CD/LINE IN, RADIO or TAPE. In the CD/LINE IN or RADIO mode you can record it all on the cassette deck.

Adjust the sound with VOLUME, BALANCE, GRAPHIC EQUALIZER and DYNAMIC BASS BOOST. If a howling sound occurs, keep the microphone away from the speakers or reduce the volume. Disconnect the microphone when not in use.

Input sockets CD/LINE IN

Cinch-sockets for amplifying or recording from a CD player, amplifier, receiver, tuner, recorder, etc.

- Connect the CD/LINE IN sockets to the output sockets LINE OUT or REC OUT of the other set.

Speaker terminals SPEAKERS

See fig. 2 for connecting the supplied speakers (or others having an impedance of 4 Ohms). Connect the coloured (or marked) wire to the coloured terminal.

See also fig. 2 for removing and fixing the speakers

RADIO RECEPTION

- Switch on the set using the POWER button. POWER * lights up.
- Set the MODE selector to RADIO.
- Adjust the sound with VOLUME, BALANCE, GRAPHIC EQUALIZER and DYNAMIC BASS BOOST.
- Select the wave band using the BAND selector. (*LW and SW not on all versions*)
- Tune to a radio station using the TUNING knob.
- For FM, pull out the telescopic aerial. To improve FM-reception, incline and turn the aerial. Reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For MW, LW and SW 1, the set is provided with a built-in aerial, so the telescopic aerial is not needed. Direct the aerial by turning the whole set
- For SW and SW 2, the telescopic aerial must be pulled out and placed in the vertical position. To improve -reception, vary the length of the aerial
- When FM STEREO * lights up, you are receiving a FM-stereo transmitter. A disturbing noise, due to a weak FM-stereo signal, can be suppressed by setting the FM STEREO button to MONO. FM STEREO * will then go out and you will hear (and record) the FM programme in mono.
- Always switch off the set after use with the POWER button. POWER * will then go out

RECORDING (on deck 1 only)

Preparation

Recording is permissible insofar as copyright or other rights of third parties are not infringed.

During recording, the deck 2 buttons should not be pressed (except for PLAY ► during dubbing).

- Switch on the set using the POWER button. POWER * lights up.

- Press on deck 1 STOP/EJECT ■ to open the cassette holder.

- Insert the cassette into deck 1 (fig. 3).

For recording you must use a NORMAL or FERRO cassette (IEC type I) on which the tabs (fig. 4) are not broken out.

At the very beginning and end of the tape, no recording will take place during the first 7 seconds when the leader tape passes the recorder heads.

- Safeguarding against erasure: Keep the cassette side to be safeguarded in front of you (fig. 4) and break out the left tab. Now, recording on this side is no longer possible.

- When monitoring during recording, adjust the sound with the controls VOLUME, BALANCE, GRAPHIC EQUALIZER and DYNAMIC BASS BOOST. These controls do not affect the recording.
 - For fast winding, press REWIND ◀◀ or F.FWD ▶▶.
- To stop, press STOP/EJECT ■.

Recording from the radio

- Set the MODE selector to RADIO.
- In case of FM radio recordings, set the FM STEREO button to MONO or STEREO.
- A whistling sound occurring during MW radio recordings can be suppressed by setting the RIF-selector to another position.

Microphone recording

- Connect the microphone to the socket MIC MIX.
- Microphone only: set the MODE selector to TAPE.
- Mixing with CD: set MODE selector to CD/LINE IN.
- Mixing with radio: set MODE selector to RADIO.
- If a howling sound occurs:
 - keep the microphone away from the speakers,
 - or reduce the volume,
 - or use headphones for monitoring.

Recording from the CD/LINE IN sockets

- Connect the CD/LINE IN sockets to the output sockets LINE OUT or REC OUT of the other set.
- Set the MODE selector to CD/LINE IN.

Starting and stopping

- Start recording by pressing RECORD ●.
- For brief interruptions, press PAUSE II. To restart recording, press this button once more.
- To stop recording, press STOP/EJECT ■. On pressing again, the cassette holder will open.
- Always switch off the set after use with the POWER button. POWER ✱ will then go out.

DUBBING - Copying from deck 2 to 1

When copying, it is recommended to use fresh batteries or to connect the set to the mains supply.

- Switch on the set using the POWER button. POWER ✱ lights up.
 - Set the MODE selector to TAPE.
 - Set the DUBBING button to:
 - NORM ■ for normal speed copying;
 - HIGH ■ for high speed copying.
- Do not switch this button during dubbing.
- Press both STOP/EJECT ■ buttons and insert a recorded cassette into deck 2 and a cassette which is suited for recording into deck 1 (fig. 3).
 - To start dubbing, press on deck 1 RECORD ● and on deck 2 PLAY ▶.
 - By pressing PAUSE II on deck 1, you can omit undesired passages while deck 2 continues. To restart copying, press PAUSE II once more.
 - Using PAUSE II of deck 2, deck 1 will record a blank part.
 - To stop dubbing, press both STOP/EJECT ■ buttons.
 - Always switch off the set after use with the POWER button. POWER ✱ will then go out.

CASSETTE PLAYBACK

Playback on deck 1 or 2

- Switch on the set using the POWER button. POWER ✱ lights up.
 - Set the MODE selector to TAPE.
 - Press STOP/EJECT ■ and insert a recorded cassette (fig. 3).
 - Set the TAPE button to:
 - Ferro ■ for NORMAL cassettes, IEC I.
 - Cr ■ for CHROME cassettes, IEC II.
 - For fast winding, press REWIND ◀◀ or F.FWD ▶▶.
- To stop, press STOP/EJECT ■.
- Adjust the sound with VOLUME, BALANCE, GRAPHIC EQUALIZER and DYNAMIC BASS BOOST.
 - Press PLAY ▶ and playback will start.
 - To stop, press STOP/EJECT ■. On pressing again, the cassette holder will open.
- When the end of the tape is reached, the recorder buttons are released.
- Always switch off the set after use with the POWER button. POWER ✱ will then go out.

Continuous play

- Switch on the set using the POWER button. POWER ✱ lights up.
 - Set the MODE selector to TAPE.
 - Press both STOP/EJECT ■ buttons and insert a recorded cassette into both decks (fig. 3).
 - Press on deck 2 PLAY ▶ and on deck 1 PAUSE II and PLAY ▶: deck 2 will now play and deck 1 stands still.
- As soon as deck 2 stops (at the end of the cassette or when its STOP/EJECT ■ button is pressed), PAUSE II is released and deck 1 will start playing back.
- To stop, press STOP/EJECT ■.
 - Always switch off the set after use with the POWER button. POWER ✱ will then go out.

MAINTENANCE

To ensure a good recording and playback quality, clean the parts (A) (B) (C) (D) indicated in fig. 5 after every 50 hours of operation or, on average, once a month.

- Open the cassette holder using STOP/EJECT ■.
 - Use a cotton bud slightly moistened with alcohol or a special head cleaning fluid.
 - Press PLAY ▶ and clean the rubber pressure roller (D).
 - Then press PAUSE II and clean the capstan (C), recording/playback head (B) and erase head (A).
 - After cleaning, press STOP/EJECT ■.
- Cleaning of the heads (A) and (B) can also be done by playing a cleaning cassette through once.
- Do not expose the set, batteries and cassettes to rain, moisture, sand, or to excessive heat e.g. from heating equipment or in motor cars parked in the sun.

The type plate is located on the base of the set.

This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months prior to the date of claim.
2. The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inept repair. Products sent for service should be adequately packed so no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed.

Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Consumer Electronics. These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to **Consumer Help Desk, Philips Consumer Electronics, 420 London Road, CROYDON CR9 3QR, or ☎ (081) 665 6350.**

Please retain this card. Produce if service is required.

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information.

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to **Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14, ☎ 69 33 55.**

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product comes the following warranties:

C-series HiFi-systems: 12 months Compact Disc Players: 12 months Home Audio Systems: 6 months Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales

GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card.

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions.

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee. This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

How ever, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties in claiming under this guarantee, please contact **the Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd,**

PO Box 1041, AUCKLAND - ☎ (09) 605-914

GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

• Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland B.V. garandeert dat apparat kosteloos wordt hersteld indien - bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaanwijzing - binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricege- en/of materiafouten optreden.

• Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

• Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebewijs. U kunt alleen een beroep doen op de bovengenoemde garantiegereguleering van de aankoopbon (factuur, kasbon of kwitantie), in combinatie met de identificatiekaart, waarop typenummer en serie-nummer zijn vermeld. Uit de aankoopbon dienend duidelijk de aankoopdatum en de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan uw handelaar af te geven, dan kunt u hem daarvan een ontvangstbewijs vragen. De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of serie-nummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

• Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan bij storingen eerst nauwkeuring de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst biedt, kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanbieden.

• ...en bij problemen?

Bij problemen omtrent de garantie-uitvoering kunt u zich in verbinding stellen met **Philips Nederland B.V., Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500 5600 VB EINDHOVEN** (postzegel niet nodig), of ☎ **040-78 11 78.**

GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBOURG

In Belgie en Luxemburg gelden uitwendig de garantiebepalingen die in het door uw handelaar verstrekte garantiebewijs staan aangegeven.

• **Voor België:** Indien u de aankoop van een of ander Philips apparaat probleem heeft met bijv. de waarborg, de afwerking, of het gebruik ervan, en indien de verdere u de deze apparaten verkocht heeft meestal noodzakelijk om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbinding met onze dienst **'Klanten Contact', de Brouckereplein 2, 1000 BRUSSEL - ☎ 02/211 91 11**

GARANTIE EN BELGIË ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre.

• **Pour la Belgique:** Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit avec notre service **'Contact Clientèle', Place de Brouckère 2, 1000 BRUSSEL - ☎ 02/211 91 11**

GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Geräte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sachgemäß bedient und unterhalten wird. Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.

GARANTIE POUR LA SUISSE

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont soignés selon le mode d'emploi. Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ces cas, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vendeur munis du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y rapportant.

GARANTIA PER LA SVIZZERA

Gli apparecchi Philips sono prodotti con materiali di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uso e manutenzione. Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano verificarsi dei guasti. In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro fornitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme al documento d'acquisto.

GARANTIE IN ÖSTERREICH

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gesetzlich geregelt. Zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches dient der Kaufbeleg.

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungspflichtung Ihres Händlers für Neugeäte, die der Handel über die Österreichische Philips Industrie GmbH bzw. Homy Vertriebsgmbh bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Fillialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden. Schaden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Fremdgebrauch entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

Philips Zentrale Kundeninformation:

— 1101 WIEN, Triesterstraße 64, ☎ 0222-60101-DW 1620 oder 1553

— 6020 INNSBRUCK, Klostergasse 4, ☎ 05222-74694

— 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, ☎ 0463-22397-DW 94

Philips Service-Organisation:

— 1232 WIEN, Ketzergasse 120, ☎ 0222-8662-0

INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRES-VENTE EN FRANCE

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. Sa garantie contractuelle est de la responsabilité du point de vente.

Cette garantie qui peut varier tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de service après-vente, doivent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

À cet effet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret N° 87-1045 du 22 décembre 1987.

Pour sa part, PHILIPS, soucieux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service après-vente.

- matériellement, par la formation, l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées,
- financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points de vente.

Rappel: Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale.

Aucune garantie ne peut être mise en œuvre si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

Service consommateurs PHILIPS:

☎ B.P. 49 - 71423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2

☎ (16-1) 64 80 54 54 - Minitel 36 15 code: PHILIPS

SNC PHILIPS ELECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 760 833

GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Philips-Geräte sind Markenartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit dem höchstmöglichen Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemäß bedienen und unterhalten. Trotz aller Sorgfalt sind das Auftreten von Fehlern nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintritt, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Garantiepasses an Ihren Fachhändler.

GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunica fornisc all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'ANIE.

Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di **6 mesi**. Per aver diritto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del venditore, inoltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la "ricevuta fiscale" (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto.

In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino al cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips.

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica. Per informazioni rivolgersi al Centro di Assistenza o al servizio Consumatori Philips.

Philips S.p.A. - *Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO*, ☎ 1678-20026

CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, S.A. assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia.

A Philips Portuguesa, S.A. anula a garantia ao aparelho desde que se verifique ser a deficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que apresente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações.

A Philips Portuguesa, S.A. obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e riscos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do comprador.

Nota: Para que o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição.

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe possa dar, deve dirigir-se a **Philips Portuguesa, S.A.**
- *Outureira - Camalide - 2795 LINDA A VELHA* - ☎ 418 00 71/3
- *R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO* - ☎ 67 26 13

GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskning. Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle henvendelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, der har udfærdiget og underskrevet et garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelser tillige er anført. Garantien er kun gældende i købslandet.

GARANTI I NORGE

De er nå eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfaring. Philips garanterer for kvaliteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta kontakt med den forhandler som har utført og underskrevet garantibeviset. Garantien gjelder kun i kjøpslandet hvor de gældende garantibestemmelser må følges.

Hvis De trenger ytterligere opplysninger utøver de forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til **Norsk A/S Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6** - ☎ 02 - 68 02 00

TAKUU JA HUOLTO

Tämän tuotteen rakenne on pitkäikäinen, kokemuksella tehdyin tutkimustöiden tuloksia mukaan ottaen tuotantovaiheissa tehtävien laatu tarkkailuin vuoksi Philips takaa tuotteen sa laadun.

Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjäiltä tai alla olevasta osoitteesta.

☎ **Philips AB, Siniikkilintie 3, 02630 ESPOO** - ☎ (358-0)-50261

☎ **Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO**

GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de este instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con **Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1061, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F.**

☎ 5-75-20-22 o 5-75-01-00

DOM

PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la forma siguiente:

1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesaria para el reemplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.
 2. Esta garantía no cubrirá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips.
 3. Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuario, bien en los talleres autorizados Philips, a libre elección y dentro de ésta última.
 4. Transcurrido un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas establecidas para este concepto.
 5. En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.
 6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley.
- Titular (Comprador).....

Domicilio

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγος αντικατάστασής της δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να προκύψει. Αν όμως, παρόλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρέχονται από την Εταιρία δωρεάν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΝΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φωτοτυπία του, και το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και στραγγισμένο από το κατάστημα αγοράς του.

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ έτος, από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Για ανωμαλία όχι από βλάβη της συσκευής, αλλά από φθορά ή βλάβη, που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.

β. Για ανωμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της συσκευής.

γ. Όταν ο αριθμός κατασκευής της συσκευής έχει αλλοιωθεί.

δ. Για κεφαλές πικ-άπ και μικρόφωνα.

Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπάνη.


Κανένας αντιπροσωπός δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγυήσεως. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για κάθε πρόβλημα συντηρήσεως, επισκευής ή συμβουλής, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας.

Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS:

25ης Μαρτίου 15, 177 78 Ταύρος - ☎ 4894.911

Τομήκη 62, 546 93 Εσσαλονίκη - ☎ 260 - 621

Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Identificatiekaart
Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Garantibeviset
Takuutodistus
Εγγύηση



Date of purchase – Date d'achat – Kaufdatum
Koopdatum – Fecha de compra – Data da compra
Data di acquisto – Købsdato – Kjøpedato
Inköpsdato – Ostopäivä – Ημερομηνία αγοράς

Day	Month	Year 19
-----	-------	---------

Dealer's name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening van de handelaar
Nombre, dirección y firma del distribuidor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
Nome, morada e assinatura da loja
Forhandlerens navn, adresse og underskrift
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Όνομα/Επίσημο αντιπροσώπου

Dealer:

9146

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>