

Use & Care Guide
Manual de Uso y Cuidado

Kenmore®

Evaporative Humidifier

Up to 2500 Sq. Ft.

Humidificador Evaporativo

Hasta 2500 Pies Cuadrados

Model/Modelo: 758.15408510

Customer Assistance/Asistencia al Cliente
1-800-547-3888

P/N 1B72899 05/15
Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com



KENMORE LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.

WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will be replaced free of charge. For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.kenmore.com/warranty

This warranty does not cover the wick filter, which is an expendable part that can wear out from normal use within the warranty period.

This warranty is void if this appliance is ever used for other than private household purposes.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Signal Words

DANGER: means if the safety information is not followed someone **will** be seriously injured or killed.

WARNING: means if the safety information is not followed someone **could** be seriously injured or killed.

CAUTION: means if the safety information is not followed someone **may** be injured.

1. To reduce the risk of fire or shock hazard, plug humidifier directly into a 120V, A.C. electrical outlet. Do not use extension cords.
2. Keep the electric cord out of traffic areas. To reduce the risk of fire hazard, never put the electric cord under rugs, near heat registers, radiators, stoves or heaters.
3. Always unplug the humidifier before moving it, before cleaning, or whenever the humidifier is not in service.
4. Keep the humidifier clean.

5. Do not put foreign objects inside the humidifier.
6. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
7. Never use your humidifier while any part is missing or damaged in any manner.
8. To reduce the risk of electrical hazard or damage to humidifier, do not tilt, jolt or tip humidifier while unit is running.
9. To reduce the risk of damage to humidifier, unplug when not in use.
10. To reduce the risk of accidental electrical shock, do not touch the cord or controls with wet hands.
11. To reduce the risk of fire, do not use near an open flame such as a candle or other flame source.
12. Note the warning label shown below.

WARNING: To reduce risk of fire, electric shock, or injury always unplug before servicing or cleaning.

Table of Contents

Warranty Information	2
General Safety Instructions	2
To Save A Service Call	3
Know Your Humidifier.....	3
How Your Humidifier Works.....	4
Step 1. Getting Your Humidifier Up and Running	4
Step 2. Location and Electrical Hook-Up...	4


Step 3. Water Fill	6
Step 4. Operating the Controls	7-8
Additional Indications.....	9-10
Replacement and Care of Wick Filters	11
Cleaning and Maintenance.....	12
Troubleshooting	13
Replacement Parts	14

To Save A Service Call

Check the following if your humidifier is not operating.

1. Is power cord attached to outlet?
2. Is there electrical power to outlet?
3. Is fan control on?
4. Is humidity control set high enough?
5. Is the cabinet sitting on a level surface?

Know Your Humidifier



Description	758.15408510
* Output/24 hrs.	Up to 8 gallons
Capacity of Tank	1.2 Gallons
Capacity of Base	1.2 Gallons
* Sq. Ft. Coverage	Up to 2500
Fan Speeds	Yes
Auto Fan Speed	32-15508
Replacement Wick Filter	Yes
Auto Humidistat	Yes
Auto Shut Off	Electronic (Push Button)
Controls	6
Rubber Feet	Yes
ETL Listed	120 A.C.
Volts	60
Hertz	1.2
Amps (High Speed)	80
Watts (High Speed)	

* Based on tight construction in an area with an 8 foot ceiling height.

How Your Humidifier Works

Your new Kenmore humidifier is designed to satisfy home humidity requirements through the principle of evaporation of water in the air. Once the wick filter becomes saturated, air is drawn in, passes through the wick filter and moisture is absorbed into the air. All evaporation occurs in the humidifier so any residue remains in the wick filter. This natural process of evaporation virtually eliminates white dust.


CAUTION:

To reduce the risk of injury, fire or damage to humidifier, use only cleaners specifically recommended for humidifiers.

Never use flammable, combustible or poisonous materials to clean your humidifier. To reduce the risk of scalds or damage to humidifier, never put hot water in humidifier.

Humidified air is then released through the top

Dry air enters through the louvers in the housing



Step 1. Getting Your Humidifier Up and Running —

Once removed from its carton, remove all packing materials. Verify the wick filter is properly seated (See pg. 10)

Step 2. Location and Electrical Hookup

WARNING: For your own safety, do not use humidifier if any parts are damaged or missing.

If the unit is positioned close to a window, condensation may form on the window pane. If this occurs the unit should be repositioned in another location.

Selecting A Location

Place humidifier on a flat level surface, take extra care in leveling when placing the unit on carpet. Position the humidifier where the most humidity is needed or where the most air will be circulated throughout the house such as near a cold air return.

Moist air (humidity) produced will disperse into the whole house, but the area closest to the unit will have the highest humidity.


NOTE: Due to release of cool, moist air from humidifier, it is best to direct air away from thermostat and hot air registers and to position humidifier next to an inside wall. Unit should not be placed where cold air from outside walls or warm air from a hot air register blows directly on it.

Step 2. Location and Electrical Hookup (cont'd) —

Positioning The Unit

The humidifier should be positioned with the back (cord exit side) and left side, at least 2 inches away from the wall. Air needs to enter through all of the louvers in the housing assembly in order for the humidifier to operate at peak efficiency.

NOTE: Be sure humidistat (located approximately 2 inches outside humidifier body on power cord) is free from obstruction and away from any hot air source.




Electrical Hook-Up

Locate nearest 120V A.C. wall socket in the location desired, preferably on inside wall. With the humidifier in the desired location, route the electrical cord safely so no one will trip or upset the humidifier. Plug in the electrical cord.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way

WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, humidifier should be plugged into a 120V A.C. outlet. Do not use extension cords.

To reduce the risk of electrical shock, this humidifier has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way.



Step 3. Water Fill





WARNING: To reduce the risk of fire or shock hazard, do not pour or spill water into control or motor area. If controls get wet, let them dry completely and have unit checked by qualified service personnel before plugging in.

After the humidifier is positioned where it will be operating you are ready to fill the humidifier. The water tank lifts straight up and away from the base. Take care not to bump or damage the fill valve assembly on the bottom of the tank.

Invert the tank. Press the valve stem button into the tank and turn clockwise to lock in open position. Place tank under the faucet. Fill the tank, being careful not to allow any debris to get in the tank. Debris may interfere with the valve seating. Once the tank is full, press the valve stem button and turn counterclockwise to release and close.

CAUTION: Use only an EPA (Environmental Protection Agency) approved Bacteriostat. Under no circumstances should you use water treatment products designed for Roto belt or Ultrasonic humidifiers.

Place the water tank back into the humidifier base. When positioned properly, the plunger will open and the water will flow into the base. The base will hold the entire contents of the water tank. Once the tank is empty, remove it and repeat the filling process. The humidifier is now filled to capacity. To benefit from less frequent filling, let the humidifier exhaust both the water from the tank and the base before filling.



Step 4. Operating the Controls

Where you set your desired humidity level depends on your personal comfort level, outside temperature and inside temperature. A starting set point of 30% - 40% **ROOM** humidity is recommended but there may be conditions that require a different setting.


IMPORTANT: Water damage may result if condensation starts to form on windows or walls. Humidity **SET** point should be lowered until condensation no longer forms. We recommend room humidity levels do not exceed 50%.

When Outdoor Temperature is:		Recommended Indoor Relative Humidity (RH) is:
-10° F	-24° C	20%
2° F	-18° C	25%
10° F	-12° C	30%
20° F*	-6° C*	35%

* and above

To Operate the Controls


Digital Display

Press the power button once to turn the unit on*  Initially there is a slight delay while the electronics calibrate.

Two bars (- -) appear during this time. Once calibration is complete a **ROOM** humidity reading between 25% - 95% will be displayed. A flashing 20 display indicates that the room humidity is less than 20%

NOTE: The default settings at initial startup are (**LOW**) FI fan speed and **65%** SET humidity. After desired settings are selected by the user, they remain as long as the unit remains plugged in and there is no power interruption. If the unit is unplugged the **original** default settings are employed.

* Humidifier fan should operate at initial start up. If it does not, refer to "Fan not operating (digital display is illuminated)" in the "Troubleshooting" section on page 13 of this manual.




Operating the Controls (cont'd.)

Speed Button

This humidifier is equipped with a 3-speed fan control. Initially depressing the speed button will display the current speed setting. Each push of the speed button advances the mode through the settings of (HIGH) F3, (MEDIUM) F2, (LOW) F1 and (AUTO) A.


The selected setting is displayed on the digital readout. The higher the setting, the faster water is evaporated and released into the air. F1 (LOW) is the quietest setting and is provided for conditions that do not require a rapid evaporation rate. When (AUTO) A is selected the humidifier will determine the required fan speed needed to bring the actual room humidity up to the set humidity.



Humidity Control

This button allows you to adjust the humidity to suit your needs. This humidifier will automatically cycle on and off as required to maintain the selected setting. The readout displays both actual (ROOM) and desired (SET) humidity percentage (%) settings when humidity control button is pressed. The ROOM readout has a range of 20% to 95%. If the room humidity level is equal to or less than 20% the display will show a flashing 20.

The SET readout has a range of 25% to 65% and is adjusted in increments of 5%. Initially depressing the humidity button will display the current humidity setting. Each additional press of the button increases the setting by 5%. A SET point of 65% operates the humidifier continuously regardless of the ROOM reading.



Humidistat

The humidistat located on the power cord senses the percentage of humidity in the air. It causes the humidifier to cycle on and off to maintain the selected humidity SET point. The fan will turn on if the "ROOM" reading falls 3% below the SET point and will continue to run the humidifier until a reading of 1% above the SET point is achieved. The fan will turn off until the ROOM reading falls 3% below the SET point again. Ensure that this humidistat is free from obstruction.

Additional Indications

Refill Display

For maximum run time both the tank and the base should be filled. When both the bottle and the base empties, the display alternates the room humidity reading and “F” (FILL), informing additional water is required. Also at this time the unit will automatically switch into **DRY OUT MODE** and continue to run on the lowest speed until the wick filter is dry.

NOTE: During this time the room humidity level will continue to be monitored and the humidifier will cycle the fan on and off until the wick filter is completely dry. The fan will shut off leaving you with a dry humidifier that is less prone to mold and mildew growth. If **DRY OUT MODE** is not desired, refill the humidifier with water and the fan will return to the set speed.


NOTE: Fan automatically switches to lowest speed during **DRY OUT MODE**.

Check Wick Filter Display


The ability of any humidifier to efficiently supply humidity output relies heavily on the condition of the wick filter. As the wick filter loads with impurities it gradually loses its capability. When this happens, moisture output is reduced and the humidifier has to work longer to satisfy the selected setting. This humidifier has a check wick filter reminder timed to appear after 720 hours of operation. When the display shows an alternating “CF” and “room humidity” setting at 5 second intervals it is a reminder to check the wick filter condition.

NOTE: Some areas have high water mineral content causing the need for more frequent wick filter changes.

Refer to “Replacement and Care of Wick Filter” on page 10. If a build-up of deposits or severe discoloration is evident replace the wick filter to restore maximum efficiency.



Refill / Dryout Mode Display



Check Filter Display

Additional Indications (cont'd)

Control Lock Out

To avoid unwanted tampering with the humidifier settings the controls can be locked.


Activation Procedure

After the humidifier functions have been set up, hold the power button .

The room humidifier will continue to function with the locked in settings. If buttons are operated while "CL" is active, the "CL" is displayed and settings are unaffected.

Deactivation Procedure

To deactivate the "CL" function simply press and hold the power button for 5 seconds. "CL" will flash at the rate of 1 second on and 1 second off for a period of 2 seconds and then resume the display of room humidity.



Control Lock feature

Replacement and Care of Wick Filter

WARNING: To reduce the risk of shock or injury from moving parts, always unplug humidifier before removing or replacing any parts.

CAUTION: To help slow bacteria growth and keep maximum efficiency, the wick filter should be replaced at least once per season, or more often under hard water conditions. Use Kenmore 32-15508 recommended replacement wick filter.


Replace the evaporative wick filter at least once per humidification season or more depending on water conditions in your area.

Wick Filter Replacement


1. Unplug humidifier. Before removing The wick filter, we recommend moving the humidifier to an area where floor coverings are not susceptible to water damage. (i.e. kitchen or bath areas.)
2. Remove the water tank and set aside. Be sure not to bump or damage the fill valve.

3. Grasp the housing assembly and lift straight up away from the base and set aside. The wick filter is now accessible.
4. Take note of the wick filter position. Remove the wick filter. You may want to clean the base at this time. See "Cleaning and Maintenance" section of this manual.

Grasp housing assembly securely and lift off




Position start and finish of coiled wick filter at center of base



Replacement and Care of Wick Filter (cont'd)

5. Install a new wick filter (32-15508) into the base. Coil the wick filter and position it between the uprights in the bottom of the base. The start and finish of the coil should be captured at the center of the base (see diagram) and the wick filter should be resting on the floor of the base.
6. Return the housing assembly to the top of the base. Reposition the humidifier to its operating position.
7. The humidifier is now ready to be filled for operation.



Cleaning and Maintenance

We recommend cleaning your humidifier at least once every two weeks to maintain optimum environmental conditions in your unit.

WARNING: To reduce the risk of injury, fire or damage to humidifier, use only cleaners specifically recommended for humidifiers. Never use flammable, combustible or poisonous materials to clean your humidifier. To reduce the risk of scalds and damage to humidifier, never put hot water in humidifier.

WARNING: To reduce the risk of shock, always unplug humidifier before cleaning or servicing. If humidifier is not unplugged, fan could start after housing is removed.

CAUTION: Local water purity varies from area to area and under certain conditions water impurities and airborne bacteria may promote the growth of microorganisms in the reservoir of the humidifier. To retard bacteria growth that may cause odors and be harmful to your health, use only Kenmore replacement wick filters. We also recommend using EPA approved bacteriostat, and humidifier cleaner, available at your local Sears store.

BI-WEEKLY MAINTENANCE

Step 1) Run Unit Until Dry

To make cleaning easier, the humidifier base should be empty and completely dried out. To accomplish this, use the following method:


- a) Allow the humidifier to run until the REFILL message "F" illuminates and the automatic shutoff has stopped the humidifier fan.
- b) Unplug humidifier.

Cleaning and Maintenance (Cont'd)

Step 2) Remove Parts

Access interior base of unit by removing water tank, housing assembly and wick filter. (See “Wick Filter Replacement” page 10.)

NOTE: There may be a little water still in the base. Carefully dump the water out or remove with a sponge.



Step 3) Remove Scale

1. Fill the humidifier base with one 8 oz. cup of undiluted white vinegar. Let solution sit for 20 minutes.
2. Clean all interior surfaces with a soft brush. Dampen a soft cloth with undiluted white vinegar and wipe out the base to remove scale.
3. Rinse thoroughly with clean warm water to remove scale and cleaning solution.

Step 4) Disinfect Base

1. Pour 1/2 gallon of water and 1/2 teaspoon chlorine bleach into the base. Let solution stay for 20 minutes, carefully swishing every few minutes. Wipe down all surfaces normally exposed to water.
2. Empty base after 20 minutes. Rinse with water until bleach smell is gone. Allow unit to dry out completely.

NOTE: The water tank should be cleaned in the same manner as the base. Rinse thoroughly with clean water after all steps are complete.

END OF SEASON MAINTENANCE

1. Follow BI-WEEKLY MAINTENANCE instructions.
2. Remove wick filter.
3. Let humidifier dry completely before storing.
4. Store in cool, dry location.
5. Install a new wick filter in clean humidifier before next season begins.


NOTE: These end of season cleaning instructions are also recommended if you do not plan to run the humidifier for one week or more.

Troubleshooting

TROUBLE	PROBABLE CAUSE	REMEDY
Digital display not illuminated.	<ul style="list-style-type: none"> No Power. Power button has not been depressed. 	<ul style="list-style-type: none"> Check 120 volt power source. Press power button once to turn on.
Fan not operating (Digital display is illuminated).	<ul style="list-style-type: none"> ROOM humidity level is not 3% or more Reservoir is empty. 	<ul style="list-style-type: none"> Raise SET humidity level if desired. Increase fan speed. Fill humidifier with water.
Fan running continuously.	<ul style="list-style-type: none"> SET humidity level is 65%. ROOM humidity level has not reached 1% or more above SET humidity level. 	<ul style="list-style-type: none"> A SET humidity percentage of 65% operates fan continuously. Adjust SET level between 25% - 60%. Continue to run until desired humidity level is achieved. This may take up to 48 hours initially.
Poor evaporation of water.	<ul style="list-style-type: none"> CF message flashing. Mineral buildup on wick filter. 	<ul style="list-style-type: none"> Change to a fresh new wick filter. NOTE: Local water purity varies from area to area.
Tank empties completely.	<ul style="list-style-type: none"> This is normal for initial filling. 	<ul style="list-style-type: none"> Refill tank for maximum run time.
Tank continues to empty after complete filling.	<ul style="list-style-type: none"> Air is entering water tank. 	<ul style="list-style-type: none"> Check for leak in water bottle.
Tank not emptying.	<ul style="list-style-type: none"> Spring Valve Assembly damaged or missing post in bottom of base. Base full of water. 	<ul style="list-style-type: none"> Check orientation of tank. Reposition so that fill valve on bottom of tank is depressed by post in bottom of base. The base will hold the contents of water tank (1.2 gallons). Continue to run humidifier to deplete water from base.
Display blinks or fan moves slightly when humidifier is plugged in.	<ul style="list-style-type: none"> Normal. 	<ul style="list-style-type: none"> No action required.
Fan operating slower than speed registered on digital display.	<ul style="list-style-type: none"> Humidifier in "DRY OUT MODE". 	<ul style="list-style-type: none"> Humidifier automatically switches fan to (LOW) F1 when "F" and alternating room humidity is displayed.
Humidifier not shutting off during "DRY OUT MODE".	<ul style="list-style-type: none"> Wick filter not dry. 	<ul style="list-style-type: none"> During DRY OUT mode the humidifier will continue to run on LOW speed as required for up to 2 hours or until the wick filter is completely dry.
Alternating "F" and room humidity displayed.	<ul style="list-style-type: none"> Reservoir is empty. 	<ul style="list-style-type: none"> Fill humidifier with water.
Alternating "CF" and room humidity displayed.	<ul style="list-style-type: none"> Wick filter may be dirty. 	<ul style="list-style-type: none"> Replace wick filter. Unplug unit for 30 seconds and replug into clear display.

Replacement Parts

Parts List for Kenmore Humidifier Model No. 758.15408510



Always order by part number – Not by key number
To order parts call this toll-free number: 1-844-533-6667

Key No.	Part No.	Description
1	758.15408510	Housing, Upper Assembly (includes all parts 1-9)
2	32-15508	† Wick filter
3	831188-1	Float suport
4	831189	Reservoir float
5	831187-1	Base
6	831190	Rubber foot
7	831199	Tank Assembly
8	831207	Screw cover
--	1B72899	Owner's Manual (not shown)

* Standard Hardware Item - May be purchased locally.

† Stock item - May be purchased through the Hardware Department of most Sears retail stores.

• Any attempt to repair the control assembly or motor may create a hazard unless repair is done by a qualified service technician.

GARANTÍA LIMITADA KENMORE

DURANTE UN AÑO desde la venta, este aparato posee garantía por defectos en los materiales o fabricación, si se instala, opera o mantiene correctamente, según las instrucciones previstas.

CON PRUEBA DE VENTA, un aparato defectuoso se reemplazará de manera gratuita. Para obtener los detalles de la cobertura para un reemplazo gratuito, visite el sitio web: www.kenmore.com/warranty

Esta garantía no cubre el filtro de mecha, que es una parte prescindible que puede llevar a cabo por el uso normal dentro del periodo de garantía..

Esta garantía se considerará nula si este aparato, alguna vez, se utiliza con objetivos distintos al uso doméstico privado.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Palabras de señal de seguridad

PELIGRO: Significa que si no se sigue la información de seguridad, alguien **resultará** lesionado gravemente o morirá.

ADVERTENCIA: Significa que si no se sigue la información de seguridad, alguien **podría** resultar lesionado gravemente o morir.

PRECAUCIÓN: Significa que si no se sigue la información de seguridad, alguien **podría** resultar lesionado.

1. Para reducir el riesgo de peligro de incendio o descargas eléctricas, enchufe el humidificador directamente en un tomacorriente de 120 V C.A. No use cordones de extensión.
2. Mantenga el cable eléctrico alejado de las zonas de tráfico. Para reducir el riesgo de peligro de incendio, no ponga nunca el cordón eléctrico debajo de alfombras ni cerca de salidas de calor, radiadores de calor, estufas de cocina o calentadores.
3. Desenchufe siempre el humidificador antes de trasladarlo, antes de limpiarlo o siempre que no esté en servicio.
4. Mantenga limpio el humidificador.
5. No ponga objetos extraños dentro del humidificador.

6. No deje que el humidificador se use como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando el humidificador sea usado por niños o cerca de ellos.
7. No utilice nunca el humidificador mientras alguna pieza falte o está dañada de cualquier manera.
8. Para reducir el riesgo de peligro eléctrico o daños al humidificador, no incline, sacuda ni vuelque el humidificador mientras la unidad esté en marcha.
9. Para reducir el riesgo de daños al humidificador, desenchúfelo cuando no esté en uso.
10. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas accidentales, no toque el cable de alimentación ni los controles con las manos mojadas.
11. Para reducir el riesgo de incendio, no use el humidificador cerca de una llama al descubierto, como por ejemplo la de una vela u otra fuente de calor.
12. Fíjese en la etiqueta de advertencia que se muestra a continuación.

Índice

Información de garantía	15
Instrucciones generales de seguridad	15
Para ahorrarse una llamada de servicio ..	16
Familiarícese con el humidificador	16
Cómo funciona el humidificador	17
Paso 1. Preparación y puesta en marcha del humidificador	17
Paso 2. Instrucciones de ubicación y conexión eléctrica	17-18
Conexión eléctrica.....	18
Paso 3. Llenado con agua	19

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, desenchufe siempre el humidificador antes de hacerle servicio de ajustes y reparaciones o limpiarlo.


Paso 4. Utilización de los controles	22-21
Indicaciones adicionales	22-23
Reemplazo y cuidado del filtro de mecha ..	23
Limpieza y mantenimiento	24-25
Resolución de problemas	26
Piezas de repuesto	27

Para ahorrarse una llamada de servicio

Compruebe lo siguiente si el humidificador no funciona.

1. ¿Está el cable de alimentación conectado a un tomacorriente?
2. ¿Hay alimentación eléctrica al tomacorriente?
3. ¿Está encendido el control del ventilador?
4. ¿Está el control de humedad ajustado a un nivel lo suficientemente alto?
5. ¿Está el gabinete ubicado en una superficie nivelada?

Familiarícese con el humidificador



Descripción	758.15408510
* Producción/24 h	Hasta 8 galones (30 litros)
Capacidad de la tanque	1,2 galones (4,5 litros)
Capacidad de la base	1,2 galones
* Cobertura en pies cuadrados	Hasta 2500 (232 m ²)
Velocidades del ventilador	3
Velocidad automática del ventilador	Sí
Filtro de mecha repuesto	32-15508
Higrostató automático	Sí
Apagado automático	Sí
Controles	Electrónicos (pulsadores)
Pies de goma	6
Catalogado por CETL	Sí
Voltaje	120 V C.A.
Frecuencia	60 Hz
Intensidad (alta velocidad)	1,2 A
Potencia (alta velocidad)	80 W

* Basada en construcción hermética y una altura de habitación de 2,44 m (8 pies).


Cómo funciona el humidificador

Su nuevo humidificador Kenmore está diseñado para satisfacer los requisitos de humedad del hogar a través del principio de la evaporación del agua en el aire. Una vez que el filtro de mecha se satura, se hace entrar aire, el cual pasa a través del filtro de mecha y absorbe hume - dad. Toda la evaporación ocurre en el humidificador, por lo que todos los residuos permanecen en el filtro de mecha. Este proceso natural de evaporación elimina prácticamente el polvo blanco.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o daños al humidificador, utilice únicamente limpiadores recomendados específicamente para humidificadores. No utilice nunca materiales inflamables, combustibles o tóxicos para limpiar el humidificador. Para reducir el riesgo de quemarse y de dañar el humidificador, no ponga nunca agua caliente en el humidificador.

Luego, se expulsa aire humidificado a través de la parte superior

El aire seco entra a través de las rejillas ubicadas en la carcasa



Paso 1. Preparación y puesta en marcha del humidificador

Una vez que haya sacado el humidificador de la caja de cartón, quite todos los materiales de empaquetamiento. Verifique que el filtro de mecha esté asentado apropiadamente (consulte la página 23).

Paso 2. Ubicación y conexión eléctrica

ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, no utilice el humidificador si alguna pieza está dañada o falta.

Selección de una ubicación

Coloque el humidificador en una superficie plana y nivelada. Tenga cuidado adicional de nivelar la unidad cuando la coloque sobre una alfombra. Coloque el humidificador en el lugar donde se necesite más humedad o donde se haga circular la mayor cantidad de aire a través de la casa, como por ejemplo cerca de un retorno de aire frío.

El aire húmedo (humedad) producido se dispersará por toda la casa, pero el área más próxima a la unidad tendrá la humedad más alta. Si la unidad está ubicada cerca de una ventana, es posible que se forme condensación en el vidrio de la ventana. Si esto ocurre, se debe colocar la unidad en otra ubicación.


NOTA: Debido a que el humidificador expulsa aire frío y húmedo, lo mejor es dirigir el aire alejándolo del termostato y las salidas de aire caliente, y posicionar el humidificador junto a una pared interior. No debe colocarse la unidad en lugares donde el aire frío procedente de las paredes exteriores o el aire caliente procedente de una salida de aire caliente sople directamente hacia ella humidificador, en el cordón de alimentación, esté libre de obstrucciones y alejado de todas las salidas de aire caliente.

Paso 2. Ubicación y conexión eléctrica (continuado)

Colocación de la unidad

El humidificador debe colocarse con la parte trasera (el lado de salida del cable de alimentación) y el lado izquierdo al menos a 5 cm (2 pulgadas) de la pared. El aire tiene que entrar a través de todas las rejillas ubicadas en el conjunto de la carcasa para que el humidificador funcione con la máxima eficiencia.

NOTA: Asegúrese de que el higrostat, ubicado aproximadamente a 5 cm (2 pulgadas) fuera del cuerpo del




Conexión eléctrica

Localice el tomacorriente de pared de 120 V C.A. más cercano en la ubicación deseada, preferiblemente en una pared interior. Con el humidificador en la ubicación deseada, dirija el cordón eléctrico de modo seguro para que nadie tropiece con él ni desajuste el humidificador. Enchufe el cordón eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de peligro de incendio o descargas eléctricas, el humidificador debe enchufarse en un tomacorriente de 120 V C.A. No utilice cordones de extensión.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este humidificador tiene un enchufe polarizado (un terminal es más ancho que el otro). Este enchufe entrará de un solo modo en un toma corriente polarizado.



Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin entrar, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ningún modo.

Paso 3. Llenado con agua

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de peligro de incendio o descargas eléctricas, no eche ni derrame agua en el área de los controles o del motor. Si los controles se mojan, deje que se sequen completamente y haga que la unidad sea revisada por personal de servicio autorizado antes de enchufarla.


Después de que el humidificador esté posicionado en el lugar donde vaya a utilizarse, habrá llegado el momento de llenarlo. La tanque se levanta directamente hacia arriba y alejándose de la base. Tenga cuidado de no golpear ni dañar el conjunto de la válvula de llenado ubicada en la parte inferior de la tanque.

Invierta la tanque. Oprima el botón del vástago de la válvula hacia el interior de la tanque y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la válvula en la posición abierta. Coloque la tanque bajo una llave de agua. Llene la tanque, teniendo cuidado de no permitir que entren residuos en ella. Los residuos pueden interferir con el asiento de la válvula. Una vez que la tanque esté llena, oprima el botón del vástago de la válvula y gírelo en sentido contrario al de las agujas del reloj para desbloquear la válvula y cerrarla.

PRECAUCIÓN: Utilice únicamente un bacteriostato registrado por el cual se puede obtener en una tienda minorista Sears. En ninguna circunstancia debe usted usar productos de tratamiento de agua diseñados para humidificadores de disco de impulso o ultrasónicos.


Coloque la tanque de agua de vuelta en la base del humidificador. Cuando esté colocada correctamente, el émbolo se abrirá y el agua fluirá al interior de la base. La base albergará todo el contenido de la tanque de agua. Una vez que la tanque esté vacía, retírela y repita el proceso de llenado. El humidificador está ahora lleno a su máxima capacidad.

Para beneficiarse de tener que llenar el humidificador con menos frecuencia, deje que el humidificador agote el agua tanto de la tanque como de la base antes de llenarlo.




GIRE EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ

OPRIMA



Conjunto de la válvula de resorte



Paso 4. Utilización de los controles

El punto en el que ajuste los niveles de humedad deseados depende de su nivel de confort personal, la temperatura exterior y la temperatura interior. Se recomienda un punto de ajuste inicial de humedad **AMBIENTE** del 30 al 40 por ciento, pero puede haber condiciones que requieran un ajuste distinto.

IMPORTANTE: Si se empieza a formar condensación se pueden producir daños en las ventanas o en las paredes causados por agua. Debe bajarse el punto de **AJUSTE** de la humedad hasta que ya no se forme condensación. Recomendamos que los niveles de humedad ambiente no excedan el 50%.

Cuando la temperature exterior es:		La humedad relativa interior recomendada es:
-10° F	-24°C	20%
2° F	-18°C	25%
10° F	-12°C	30%
20° F*	-6°C*	35%

* y superior


Utilización de los controles

Pantalla digital

Oprima el botón de alimentación una vez para que se muestre la lectura digital*. Inicialmente, hay una ligera demora mientras los componentes electrónicos se calibran. Dos barras (--) parpadearán durante este tiempo. Una vez que la calibración se haya completado, se mostrará una lectura de humedad **AMBIENTE** entre el 20 y el 95 por ciento. Una visualización de un 20 que parpa de a indica que la humedad ambiente es inferior al 20%.

NOTA: Los ajustes preestablecidos en la puesta en marcha inicial son la velocidad del ventilador **F1 (BAJA)** y la humedad de **AJUSTE** del **65%**. Después de que el usuario seleccione los ajustes deseados, dichos ajustes permanecerán mientras la unidad se mantenga enchufada y no haya interrupciones del suministro eléctrico. Si se desenchufa la unidad, se emplean los ajustes preestablecidos **originales**.

* El ventilador del humidificador debe funcionar en la puesta en marcha inicial. Si no funciona, consulte "El ventilador no funciona (la pantalla digital está iluminada)" en la sección "Resolución de problemas" de la páginas 25-26 de este manual.




Utilización de los controles (continuado)

Botón de velocidad

Este humidificador está equipado con un control de ventilador de 3 velocidades. Inicialmente, al oprimir el botón de velocidad se visualizará el ajuste de velocidad actual. Cada pulsación del botón de velocidad hace avanzar el modo a través de los ajustes de F3 (ALTA), F2 (INTERMEDIA), F1 (BAJA) y A (AUTO). El ajuste seleccionado se muestra en la lectura digital. Cuanto más alto sea el ajuste, más rápidamente se evaporará y liberará el agua al aire. F1 (BAJA) es el ajuste más silencioso y se proporciona para condiciones que no requieran una tasa de evaporación rápida. Cuando se seleccione A (AUTO), el humidificador determinará la velocidad del ventilador que sea necesaria para llevar la humedad ambiente real a la humedad ajustada.

Botón de velocidad




Control de humedad

Este botón le permite ajustar la humedad para adaptarla a sus necesidades. Este humidificador se encenderá y apagará cíclicamente de modo automático según se requiera para mantener el ajuste seleccionado. La lectura muestra tanto los ajustes de porcentaje de humedad (%) real (AMBIENTE) como deseado (AJUSTE) cuando se oprime el botón de control de humedad. La lectura AMBIENTE tiene un intervalo del 20 al 95 por ciento. Si el nivel de humedad ambiente es igual o inferior al 20%, la pantalla mostrará un 20 que parpadea.

La lectura del AJUSTE tiene un intervalo del 25 al 65 por ciento y se ajusta en incrementos de 5%. Al oprimir inicialmente el botón de humedad, se visualizará el ajuste de humedad actual. Cada pulsación adicional del botón aumenta el ajuste en un 5%. Un punto de AJUSTE de 65% hace funcionar continuamente el humidificador, independientemente de la lectura AMBIENTE.

Botón de humedad



Higrostat

El higrostat ubicado en el cordón de alimentación detecta el porcentaje de humedad presente en el aire. Hace que el humidificador se encienda y apague cíclicamente para mantener el punto de AJUSTE de humedad seleccionado. El ventilador se encenderá si la lectura "AMBIENTE" desciende un 3% por debajo del punto de AJUSTE y seguirá haciendo funcionar el humidificador hasta que se logre una lectura de un 1% por encima del punto de AJUSTE. El ventilador se apagará hasta que la lectura AMBIENTE descienda de nuevo un 3% por debajo del punto de AJUSTE. Asegúrese de que esté libre de obstrucciones.

Indicaciones adicionales

Visualización de relleno

Para obtener el máximo tiempo de funcionamiento, se deben llenar tanto la tanque como la base. Cuando tanto la tanque como la base se vacíen, la lectura de humedad ambiente y "F" (LLENAR) alternarán en la pantalla, informando que se requiere agua adicional. También en este momento, la unidad cambiará automáticamente al **MODO DE RESECACIÓN** y continuará funcionando a la velocidad más baja hasta que el filtro de mecha esté seco.

NOTA: Durante este tiempo, el nivel de humedad ambiente seguirá siendo supervisado y el humidificador encenderá y apagará cíclicamente el ventilador hasta que el filtro de mecha esté completamente seco. El ventilador se apagará, dejando un humidificador seco que es menos propenso al crecimiento de moho y verdín. Si no se desea el **MODO DE RESECACIÓN**, rellene el humidificador con agua y el ventilador regresará a la velocidad de ajuste.


NOTA: El ventilador cambia automáticamente a la velocidad más baja durante el **MODO DE RESECACIÓN**.

Indicador de comprobación del filtro de mecha


La capacidad de cualquier humidificador para suministrar eficientemente humedad depende en gran medida del estado del filtro de mecha. A medida que el filtro de mecha se carga con impurezas, pierde gradualmente su capacidad de filtro de mecha. Cuando esto ocurre, la producción de humedad se reduce y el humidificador tiene que trabajar más tiempo para satisfacer el ajuste seleccionado. Este humidificador tiene un recordatorio de comprobación del filtro de mecha temporizado para aparecer después de 720 horas de funcionamiento. Cuando la pantalla muestre un ajuste que alterna entre "CF" y "humedad ambiente" a intervalos de 5 segundos, eso es un recordatorio de comprobar el estado del filtro de mecha.

NOTA: Algunas zonas tienen un alto contenido de minerales en el agua, lo cual causa la necesidad de hacer cambios más frecuentes del filtro de mecha.

Consulte la sección "Reemplazo y cuidado del filtro de mecha" en la página 23. Si es evidente que hay una acumulación de depósitos o una descoloración intensa, reemplace el filtro de mecha para restablecer la máxima eficiencia.



Visualización de relleno /
Modo de resecación



Visualización de comprobación de
filtro de mecha


Indicaciones adicionales (continuado)

Bloqueo de los controles

Para evitar una manipulación indebida y no deseada de los ajustes del humidificador, se pueden bloquear los controles.

Procedimiento de activación

Después de que se hayan ajustado las funciones del humidificador, mantenga oprimido el botón de alimentación durante 5 segundos. La pantalla mostrará "CL" durante 2 segundos; suelte el botón de alimentación y el control reanudará la visualización de la humedad ambiente. El humidificador ambiental continuará funcionando con los ajustes bloqueados. Si se accionan los botones mientras la función "CL" esté activa, se visualizará "CL" en la pantalla y los ajustes no resultarán afectados.



Bloqueo de los controles

Procedimiento de desactivación

Para desactivar la función "CL", simplemente oprima y mantenga oprimido el botón de alimentación durante 5 segundos. "CL" parpadeará con una frecuencia de 1 segundo encendido y 1 segundo apagado durante un período de 2 segundos y luego reanudará la visualización de la humedad ambiente.

Reemplazo y cuidado del filtro de mecha

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o lesiones causadas por las piezas móviles, desenchufe siempre el humidificador antes de quitar o reemplazar cualquier pieza.

PRECAUCIÓN: Para ayudar a retardar el crecimiento de bacterias y mantener la máxima eficiencia, se debe reemplazar el filtro al menos una vez por estación, o más a menudo en condiciones de agua dura. Use el filtro de repuesto recomendado Kenmore 32-15508.


Reemplace el filtro de mecha de filtro de mecha vaporizador al menos una vez por temporada de humidificación o más, dependiendo de las condiciones del agua de su zona.

Reemplazo del filtro de mecha


1. Desenchufe el humidificador. Antes de quitar el filtro de mecha, recomendamos trasladar el humidificador a un lugar donde los revestimientos del piso no estén propensos a sufrir daños por causa del agua (por ejemplo, zonas de cocina o de baño.)

2. Quite la tanque de agua y póngala a un lado. Asegúrese de no golpear ni dañar la válvula de llenado.
3. Agarre el conjunto de la carcasa, levántelo directamente hacia arriba, alejándolo de la base, y póngalo a un lado. Una vez hecho esto, tendrá acceso al filtro de mecha.
4. Fíjese en la posición del filtro de mecha. Quite el filtro de mecha. Puede que quiera limpiar la base en este momento. Consulte la sección "Limpieza del humidificador" de este manual.

Agarre firmemente el conjunto de la carcasa y levántelo




Coloque el comienzo y el final de el filtro de mecha enrollado en el centro de la base



Reemplazo y cuidado del filtro (continuado)

5. Instale un filtro de mecha nuevo (32-15508) en la base. Enrolle el filtro de mecha y colóquelo entre los postes ubicados en el fondo de la base. El comienzo y el final del arrollamiento deben quedar capturados en el centro de la base (vea el diagrama) y el filtro de mecha debe estar descansando en el piso de la base.
6. Retorne el conjunto de la carcasa a la parte superior de la base. Coloque de nuevo el humidificador en su posición de funcionamiento.
7. Una vez hecho esto, el humidificador estará listo para ser llenado con el fin de utilizarlo.



Limpieza y mantenimiento

Recomendamos limpiar su humidificador al menos una vez cada dos semanas para mantener las condiciones ambientales óptimas para su unidad.

PRECAUCIÓN: La pureza del agua local varía de una zona a otra y en ciertas condiciones las impurezas contenidas en el agua y las bacterias suspendidas en el aire pueden fomentar el crecimiento de microorganismos en el depósito del humidificador. Para retardar el crecimiento de bacterias que pueden causar olores y ser perjudiciales para la salud, utilice únicamente filtros de repuesto Kenmore. También recomendamos utilizar un bacteriostato aprobado por la EPA y un limpiador para humidificadores, los cuales se pueden conseguir en su tienda Sears local.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, incendio o daños al humidificador, utilice únicamente limpiadores recomendados específicamente para humidificadores. No utilice nunca materiales inflamables, combustibles o tóxicos para limpiar el humidificador. Para reducir el riesgo de quemarse y de dañar el humidificador, no ponga nunca agua caliente en el humidificador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe siempre el humidificador antes de limpiarlo o hacerle servicio de ajustes y reparaciones. Si el humidificador no está desenchufado, el ventilador podría ponerse en marcha después de quitar la carcasa.

MANTENIMIENTO CADA DOS SEMANAS


Paso 1) Opere la unidad hasta que se seque.

Para facilitar la limpieza, la base del humidificador debe estar vacía y completamente seca. Para lograr esto, utilice el método siguiente:

- a. Deje que el humidificador funcione hasta que la luz de **RELLENAR "F"** se ilumine y el apagado automático haya parado el ventilador del humidificador.
- b. Desenchufe el humidificador.

Paso 2) Extraer piezas

Tenga acceso a la base interior mediante la eliminación de tanque de agua, conjunto de carcasa y el filtro de mecha. Consulte la sección "Reemplazo y cuidado del filtro de mecha" en la página 23.



Limpieza y mantenimiento (continuado) —

NOTA: Es posible que aún haya un poco de agua en la base. Vierta cuidadosamente el agua para sacarla de la base o quítela con una esponja.

Paso 3) Remoción de costra

Llene la base del humidificador con una taza de 240 ml (8 onzas) de vinagre blanco sin diluir. Deje que la solución permanezca en la base durante 20 minutos.

1. Limpie todas las superficies interiores con un cepillo blando. Humedezca un paño suave con vinagre blanco sin diluir y limpie la base con el paño para quitar la costra.
2. Enjuague a fondo con agua templada y limpia para quitar la costra y la solución limpiadora.

Paso 4) Desinfección de la base

1. Eche 1,9 litros (1/2 galón) de agua y 1/2 cucharadita de blanqueador de cloro en el interior de la base. Deje que la solución permanezca en la base durante 20 minutos, agitándola cuidadosamente cada pocos minutos. Moje todas las superficies que normalmente estén expuestas a agua.

2. Vacíe la base después de 20 minutos. Enjuáguela con agua hasta que el olor a blanqueador haya desaparecido. Deje que la unidad se seque completamente.

NOTA: La tanque de agua se debe limpiar de la misma manera que la base. Enjuáguela a fondo con agua limpia después de completar todos los pasos.

MANTENIMIENTO DE FINAL DE TEMPORADA

1. Siga las instrucciones de MANTENIMIENTO CADA DOS SEMANAS.
2. Quite el filtro de mecha.
3. Deje que el humidificador se seque completamente antes de guardarlo.
4. Guarde el humidificador en un lugar fresco y seco.
5. Instale un filtro de mecha nuevo en el humidificador limpio antes de que comience la próxima temporada.

NOTA: También se recomiendan estos procedimientos de limpieza si no se va a ejecutar el humidificador durante una semana o más.

Resolución de problemas —


PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	REMEDIO
Pantalla digital no iluminada.	<ul style="list-style-type: none"> • No hay corriente eléctrica. • No se ha oprimido el botón de alimentación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la fuente de alimentación de 120 V. • Oprima una vez el botón de alimentación para encender la unidad.
El ventilador no funciona (la pantalla digital está iluminada).	<ul style="list-style-type: none"> • El nivel de humedad AMBIENTE no está un 3% o más por debajo del nivel de AJUSTE de humedad. • El depósito está vacío. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suba el nivel de AJUSTE de humedad si lo desea. • Aumente la velocidad del ventilador. • Llene el humidificador con agua.
El ventilador está en marcha continuamente.	<ul style="list-style-type: none"> • El nivel de AJUSTE de humedad es del 65%. • El nivel de humedad AMBIENTE no ha alcanzado un 1% o más por encima del nivel de AJUSTE de humedad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un porcentaje de AJUSTE de humedad del 65% hace que el ventilador funcione continuamente. Gradúe el nivel de AJUSTE entre 25% y 60%. • Continúe haciendo funcionar la unidad hasta que se logre el nivel de humedad deseado. Esto podría tomar hasta 48 horas inicialmente.

Resolución de problemas (continuado)

PROBLEMA	PROBLEMA	PROBLEMA
Mala evaporación de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • El mensaje de COMPROBAR FILTRO DE MECHA está parpadeando. • Acumulación de minerales en el filtro de mecha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie el filtro de mecha con un filtro de mecha totalmente nuevo. Nota: La pureza del agua local varía de una zona a otra.
La tanque se vacía completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal para el llenado inicial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rellene la tanque para lograr el máximo tiempo de funcionamiento.
La tanque continúa vaciándose después de llenarla completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Está entrando aire en la tanque de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay un escape en la tanque de agua.
La tanque no se vacía.	<ul style="list-style-type: none"> • El conjunto de la válvula de resorte está dañado o falta un poste en el fondo de la base. • La base está llena de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la orientación de la tanque. Reposiciónela de modo que la válvula de llenado ubicada en la parte interior de la tanque esté oprimida por el poste ubicado en el fondo de la base. • La base albergará el contenido de la tanque de agua (4,5 litros ó 1,2 galones). Continúe haciendo funcionar el humidificador para agotar el agua de la base.
La visualización parpadea o el ventilador se mueve ligeramente al enchufar el humidificador.	<ul style="list-style-type: none"> • Normal 	<ul style="list-style-type: none"> • No se requiere tomar ninguna medida.
El ventilador funciona más despacio que la velocidad registrada en la pantalla digital.	<ul style="list-style-type: none"> • El humidificadas está en "MODO DE RESECACIÓN". 	<ul style="list-style-type: none"> • El humidificador cambia automáticamente el ventilador a F1 (BAJA) cuando se visualizan "F" y humedad ambiente alternante.
El humidificador no se apaga durante el modo de RESECACIÓN (DRY OUT).	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro de mecha no está seco. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el "MODO DE RESECACIÓN", el humidificador continuará funcionando a velocidad "BAJA" según se requiera durante hasta 2 horas o hasta que el filtro de mecha esté completamente seco.
Se visualizan alternativamente "F" y la humedad ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> • El depósito está vacío. 	<ul style="list-style-type: none"> • Llene el humidificador con agua.
Se visualizan alternativamente "CF" y la humedad ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro de mecha podría estar sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reemplace el filtro de mecha. • Desenchufe la unidad durante 30 segundos y reenchúfela para borrar la pantalla.

Piezas de repuesto

Lista de piezas del humidificador Kenmore No. de modelo 758.15408510



Pida siempre por número de pieza, no por número de clave.
Para adquirir piezas llamar a este número gratuito: 1-844-533-6667.

No. de clave	No. de pieza	Descripción
1	758.15408510	Conjunto superior de la carcasa (incluye todas las piezas 1 a 9)
2	32-15508	† Filtro de mecha
3	831188-1	Soporte del flotador
4	831189	Depósito del flotador
5	831187-1	Base
6	831190	Pie de goma
7	831199	Conjunto de la tanque
8	831207	Tapa de tornillo
--	1B72899	Manual del usuario (no mostrado)

* Artículo de herrajes estándar. Se puede comprar localmente.

† Artículo de existencias. Se puede conseguir a través del departamento de ferretería de la mayoría de las tiendas minoristas Sears.

• Todo intento de reparar el conjunto de los controles o el motor puede crear un peligro, a menos que la reparación sea realizada por un técnico de servicio calificado.



P/N 1B72889 05/15
Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>