


Installation Instructions



Electric Dryer

Important:
Read and save
these instructions.

Important:

Installer: Leave Installation Instructions with the homeowner.

Homeowner: Keep Installation Instructions for future reference.

Save Installation Instructions for local electrical inspector's use.

Part No. 3397617

Before you start...

Check location where dryer will be installed. Proper installation is your responsibility. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. Make sure you have everything necessary for correct installation.

Grounded electrical supply is required. See Electrical requirements, Pages 3-4.

Four-inch metal exhaust duct is required.

Check code requirements: Some codes limit or Do Not permit installation of clothes dryers in garages, closets, mobile homes, or sleeping quarters. Contact your local building inspector.


Protection from the weather: Proper operation of dryer cycles requires temperatures above 45°F (7.2°C), or the dryer may not shut off when automatic cycles are used.

Important: Observe all governing codes and ordinances.

Open dryer and remove literature and parts packages.


Support: Floor must be sturdy enough to support dryer weight of 175 pounds (79.4 kg).

Level floor: 1-inch (2.5 cm) maximum slope under entire dryer.




Dryer door clearances


Location must be large enough to fully open dryer door. See Page 10 for recessed and closet requirements.




Large side-swinging door




Small side-swinging door



Full-width hamper door



Extra-large hamper door (shown above)



Mini-hamper door

WARNING



Electrical Shock Hazard

It is the customer's responsibility: To contact a qualified electrical installer.

To assure that the electrical installation is adequate and in conformance with National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 — latest edition*, and all local codes and ordinances.

Failure to do so could result in death or serious injury.

Fire Hazard

Do Not store gasoline, paint thinners, or other flammable materials near dryer. Fumes from such materials may result in fire or explosion.

Never install dryer up against draperies or curtains or on carpet. Keep any and all items from falling or collecting behind the dryer.


If you install the dryer in a garage, carport, or areas near vehicles where fumes from gasoline or other flammable materials may be present, the vapors may be heavier than air and remain near floor. Place dryer a minimum of 18 inches (45.7 cm) above floor. Check with your building inspector regarding requirements for this installation.

Failure to follow these instructions could result in a fire or explosion.

Copies of the standards listed above may be obtained from:

*National Fire Protection Association
Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts 02269

Tools and materials needed for installation:



Parts supplied for installation:

Remove parts from packages. Check that all parts were included.



Electrical requirements

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard

Electrical ground is required on this appliance.

Do Not modify the power supply cord plug. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Do Not have a fuse in the neutral or grounding circuit. A fuse in the neutral or grounding circuit could result in an electrical shock.

Do Not use an extension cord with this appliance.

Check with a qualified electrician to be sure this appliance is properly grounded.


Do Not connect plug end of power supply cord into a live receptacle before connecting power supply cord to dryer terminal block.

Do Not reuse old power supply cord.

Failure to follow these instructions could result in death or serious injury.

If codes permit and a separate grounding wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the grounding path is adequate.

A three-wire or four-wire, single phase 120/240-volt, 60-Hz, AC-only, electrical supply (or three-wire or four-wire 120/208-volt if specified on serial/rating plate) is required on a separate 30-ampere circuit, fused on both sides of the line. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended.



It is the personal responsibility and obligation of the customer to contact a qualified electrician to assure that the electrical installation is adequate and is in conformance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 — latest* and all local codes and ordinances.

Copies of the standards listed above may be obtained from:


*National Fire Protection Association
 Batterymarch Park
 Quincy, Massachusetts 02269

Important: Observe all governing codes and ordinances.

Power supply cord


Use a new 30-amp power supply cord.

Local codes may permit the use of a U.L.-listed, 120/240-volt minimum, 30-ampere, dryer power supply cord kit (pigtail). Power supply cord should be Type SRD or SRDT and be at least four feet (1.2 m) long. The wires that connect to the dryer must end with ring terminals or spade terminals with upturned ends. A 3/4", U.L.-listed strain relief must be installed where the power supply cord connects to the dryer (see Figures 1 and 2).



**Three-wire power supply cord
 NEMA 10-30P**


Figure 1



**Four-wire power supply cord
 (Mobile home or other four-wire installations)
 NEMA 14-30P**


Figure 2

For use where local codes permit use of flexible power supply cord.



three-wire receptacle(10-30R)

Figure 3



four-wire receptacle(14-30R)

Figure 4

The power supply cord must have three, No.-10 copper wires to match a three-wire receptacle of NEMA Type 10-30R (see Figure 3).

For mobile homes or other four-wire installations, the power supply cord must have four, No.-10 copper wires and match a four-wire receptacle of NEMA Type 14-30R (see Figure 4). The fourth wire (grounding conductor) must be identified with a green cover and the neutral conductor by a white cover.

Direct wire

The dryer can be connected directly to fused disconnect or circuit breaker box with three-wire or four-wire flexible armored or non-metallic sheathed copper cable (with grounding wire). Do Not use two-wire with bare grounding wire. All current-carrying wires must be insulated.

A conduit connector must be installed at junction box. USE ONLY 10-GAUGE SOLID COPPER WIRE. DO NOT USE ALUMINUM WIRE. Allow four feet of slack in the line so dryer can be moved if servicing is ever necessary.

Electrical connection

A.

Three-wire connection...

Where local codes permit connecting frame-grounding conductor to the neutral wire:

This dryer is manufactured with the frame-grounding conductor connected to the NEUTRAL (center) of the wiring harness at the terminal block. If local codes Do Not permit this type of connection, use "Four-wire Connection" instructions.

WARNING



Electrical Shock Hazard

Check that wiring you are using matches colors shown in illustrations and specified in instruction steps. If wiring does Not match, it is your responsibility to have a qualified electrician install the correct wiring. Failure to install the correct wiring could result in death or serious injury.

Power supply cord

1. Turn power supply off.

2. Remove hold-down screw and terminal block cover.




Figure 5

3. Attach 3/4" U.L.-listed strain relief (U.L. marking on strain relief) to the hole below terminal block opening (see Figure 6). Tighten strain relief firmly to cabinet so it is in a horizontal position. Place power supply cord through strain relief.




Figure 6

4. Loosen or remove terminal block screws. Connect the neutral wire (white or center) of power supply cord under the center screw of the terminal block.

Connect the other two wires to outer terminal block screws (see Figure 7).

Tighten all terminal block screws firmly.

Center wire MUST be connected to center screw.





Figure 7

5. Tighten strain relief screws.

6. Insert tab of terminal block cover into slot of the dryer rear panel (see Figure 5). Secure cover with hold-down screw.

Direct wire

1. Turn power supply off.


WARNING



Electrical Shock Hazard

Do Not use two wire cable with a bare grounding wire. All current-carrying wires must be insulated. Failure to install the correct wiring could result in death or serious injury.

2. Strip 3-1/2 inches (8.9 cm) of outer covering from end of cable. If using three-wire cable with grounding wire, cut the bare wire even with outer covering. Strip 1 inch (2.5 cm) of insulation from the end of each insulated wire (see Figure 8).



Direct wire preparation

Figure 8



u-shaped hook

Shape the end of each wire into a "U" shaped hook (see Figure 9).

Figure 9

3. Remove hold-down screw and terminal block cover.




Figure 10

4. Attach 3/4" U.L.-listed strain relief (U.L. marking on strain relief) to the hole below terminal block opening (see Figure 11). Tighten strain relief firmly to cabinet so it is in a horizontal position. Place power supply cable through strain relief.




Figure 11

Loosen or remove terminal block screws. Connect the neutral wire (white or center) of power supply cable under the center screw of the terminal block. Place the hook-shaped end of the wire over the terminal block screw with open side of the hook facing to the right. Squeeze hook end of wire together to form a loop. Connect the other two wires under the outer terminal block screws. Attach wires using the same method as the neutral wire (see Figure 12). Tighten all terminal block screws firmly.

5. Loosen or remove terminal block screws. Connect the neutral wire (white or center) of power supply cable under the center screw of the terminal block. Place the hook-shaped end of the wire over the terminal block screw with open side of the hook facing to the right. Squeeze hook end of wire together to form a loop.

Connect the other two wires under the outer terminal block screws. Attach wires using the same method as the neutral wire (see Figure 12).

Tighten all terminal block screws firmly.

Center wire MUST be connected to center screw.




Figure 12

6. Tighten strain relief screws.

7. Insert tab of terminal block cover into slot of the dryer rear panel (See Figure 10). Secure cover with hold-down screw.

Power supply cord or Direct wire

Where local codes DO NOT permit connecting the frame-grounding conductor to the neutral (white) wire:

- 1a. Turn power supply off.

- 2a. Complete Power supply cord Steps 2-3, Page 4 or Direct wire Steps 2-4, Page 5.




Figure 13

- 3a. Remove the neutral grounding wire (green/yellow striped wire) from external grounding connector. Remove center terminal block screw and fasten neutral grounding wire to screw (see Figure 13).

- 4a. Complete Power supply cord Steps 4-6, Page 4 or Direct wire Steps 5-7, Page 5.

- 5a. After reattaching the terminal block cover, connect separate copper grounding wire from external grounding connector to an adequate ground (see Figure 13a). If codes permit and a separate grounding wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the grounding path is adequate.




Figure 13a

B.

Four-wire connection...

Mobile home or other four-wire installations:

WARNING



Electrical Shock Hazard

Check that wiring you are using matches colors shown in illustrations and specified in instruction steps. If wiring does Not match, it is your responsibility to have a qualified electrician install the correct wiring. Failure to install the correct wiring could result in death or serious injury.

Power supply cord

1. Turn power supply off.

2. Remove hold-down screw and terminal block cover.




Figure 14

3. Attach 3/4" U.L.-listed strain relief (U.L. marking on strain relief) to the hole below terminal block opening (see Figure 15). Tighten strain relief firmly to cabinet so it is in a horizontal position. Place power supply cord through strain relief.




Figure 15

4. Remove the center terminal block screw. Remove the neutral green with yellow stripe grounding wire from external grounding connector screw. Connect neutral green with yellow stripe grounding wire and the neutral wire (white or center) of power supply cord under the center screw of terminal block. Connect the other two insulated wires under outer terminal block screws.

Connect the green, grounding wire from the power supply cord to the external grounding connector screw (see Figure 16).

Tighten all terminal block screws firmly.




Figure 16


5. Tighten strain relief screws.

6. Insert tab of terminal block cover into slot of the dryer rear panel (see Figure 14). Secure cover with hold-down screw.

Direct wire

1. Turn power supply off.

2. Strip 5 inches (12.7 cm) of outer covering from end of cable. Leave bare grounding wire at 5 inches (12.7 cm). Cut 1-1/2" (3.8 cm) from 3 remaining insulated wires. Strip insulation back 1 inch (2.5 cm) (see Figure 17).



Direct wire preparation

Figure 17



Figure 18

Shape the end of each wire into a "U" shaped hook (see Figure 18). The bare grounding wire must be 4-1/2" (11.4 cm) long after forming the hook.

3. Remove hold-down screw and terminal block cover.




Figure 19

4. Attach 3/4" U.L.-listed strain relief (U.L. marking on strain relief) to the hole below terminal block opening (see Figure 20). Tighten strain relief firmly to cabinet so it is in a horizontal position. Place power supply cable through the strain relief.




Figure 20

5. Remove the center terminal block screw. Remove the neutral green with yellow stripe grounding wire from external grounding connector screw. Connect neutral green with yellow stripe grounding wire and the neutral wire (white or center) of power supply cable under the center screw of terminal block. Place the hook-shaped end of the wire over the terminal block screw with open side of the hook facing to the right. Squeeze hook end of wire together to form a loop.

Connect the other two insulated wires under outer terminal block screws. Attach wires using the same method as the neutral wire.

Connect the power supply cable (bare) grounding wire to the external grounding connector screw (see Figure 21).

Tighten all terminal block screws firmly.




Figure 21

6. Tighten strain relief screws.

7. Insert tab of terminal block cover into slot of the dryer rear panel (see Figure 19). Secure cover with hold-down screw.

Exhaust requirements

⚠ WARNING



Fire Hazard

Do Not use non-metal, flexible duct.

Do Not use metal duct smaller than four inches in diameter.

Do Not use exhaust hoods with magnetic latches.

Improper air supply for exhausting may result in a fire.

Check that exhaust system is not longer than specified. Exhaust systems longer than specified will:

- Accumulate lint.
- Shorten the life of the dryer.
- Reduce performance, resulting in longer drying times and increased energy usage.

Failure to follow specifications may result in a fire.

Do Not exhaust dryer into a chimney, furnace cold air duct, attic or crawl space, or any other duct used for venting.

Clean the exhaust system every year.

Do Not install flexible duct in enclosed walls, ceilings or floors.

Accumulated lint could be fuel for a fire or cause moisture damage.

Exhausting your dryer indoors is Not recommended. The moisture and lint indoors may cause:

- Lint to gather inside and around the dryer and be a fuel for fire.
- Moisture damage to woodwork, furniture, paint, wallpaper, carpet, etc.
- Housecleaning problems and possible health problems.

Failure to follow these instructions could result in a fire or serious injury or health problems.

If using an existing exhaust system, clean lint from entire length of exhaust system. Make sure exhaust hood is not plugged with lint.


The exhaust system should be inspected and cleaned yearly.

Replace plastic exhaust duct with rigid metal or flexible metal duct.

Use duct tape to seal all joints. Do Not use screws to secure duct.



Four-inch rigid metal pipe is preferred. Plan installation to use the fewest number of elbows and turns.




Metal flexible duct must be fully extended and supported when the dryer is in its final position. **DO NOT KINK OR CRUSH THE DUCT. The metal flexible duct must be completely open to allow adequate exhaust air to flow.**

Allow as much room as possible when using elbows or making turns. Bend duct gradually to avoid kinking. Remove excess flexible duct to avoid sagging and kinking that may result in reduced air flow.

Exhaust outlet is located at the center of the bottom dryer back.

The **exhaust duct** can be routed up, down, left, right or straight out the back of the dryer. General space requirements are provided on Page 10. Use the straightest path you can, where possible, to avoid 90° turns.



NUMBER OF 90° TURNS	A 4" (10.2 cm)	B 4" (10.2 cm)	C 2-1/2" (6.4 cm)	
0	64 ft (19.5 m)	64 ft (19.5 m)	58 ft (17.7 m)	Maximum length of 4-inch (10.2 cm) dia. rigid metal duct.
1	54 ft (16.5 m)	54 ft (16.5 m)	48 ft (14.6 m)	
2	44 ft (13.4 m)	44 ft (13.4 m)	38 ft (11.6 m)	
3	35 ft (10.7 m)	35 ft (10.7 m)	29 ft (8.8 m)	
4	27 ft (8.2 m)	27 ft (8.2 m)	21 ft (6.4 m)	
0	36 ft (11.0 m)	36 ft (11.0 m)	28 ft (8.5 m)	Maximum length of 4-inch (10.2 cm) dia. flexible metal duct.
1	31 ft (9.4 m)	31 ft (9.4 m)	23 ft (7.0 m)	
2	27 ft (8.2 m)	27 ft (8.2 m)	19 ft (5.8 m)	
3	25 ft (7.6 m)	25 ft (7.6 m)	17 ft (5.2 m)	
4	23 ft (7.0 m)	23 ft (7.0 m)	15 ft (4.6 m)	

The maximum length using a 2" x 6" (5.1 cm x 15.2 cm) rectangular duct with 2 elbows and a 2-1/2" (6.4 cm) exhaust hood is 8 ft. (2.4 m).


Maximum length of exhaust system depends upon the type of duct used, number of elbows and type of exhaust hood. The maximum length for both rigid and flexible duct is shown in the chart.

For exhaust systems not covered by the exhaust length chart, check with your dealer or distributor for information.

Service check: The back pressure in any exhaust system must not exceed 0.6 inches of water column measured with an inclined manometer at the point that the exhaust duct connects to the dryer.

Exhausting the dryer outside is recommended. A dryer installed in a confined area, such as a bedroom, bathroom or closet, must be exhausted to the outside. (Check governing codes and ordinances.) Recessed installation that is not exhausted outside must use Exhaust Deflector Part No. 603197 available from your dealer. See "Recessed and closet installation instructions.", Page 10, for adequate unobstructed air opening requirements.

An **exhaust hood** should cap the exhaust duct to prevent exhausted air from returning into the dryer. The outlet of the hood must be at least 12 inches (30.5 cm) from the ground or anything else that may be in the path of the exhaust.




Four-inch outlet hood is preferred.

However, a 2-1/2-inch outlet exhaust hood may be used. A 2-1/2-inch outlet creates greater back pressure than other hood types.

For permanent installation, a stationary exhaust system is required.

Mobile home installation

This appliance is suitable for mobile home installations. The installation of the dryer must conform to the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (formerly the Federal Standard for Mobile Homes Construction and Safety, Title 24, HUD Part 280) or the latest edition.



Mobile home exhaust requirements:


The dryer **must** have an outside exhaust. If the dryer is exhausted through the floor and the area under the mobile home is enclosed, the exhaust system **must** terminate outside the enclosed area. Extension beyond the enclosure will prevent lint and moisture buildup under the mobile home.

Now start... With dryer in laundry area.


1. Put on safety glasses and gloves.

2. Open dryer and remove parts packages. If your dryer has tape on the door, remove tape, open door and remove the rest of the tape from dryer drum. Remove drying rack if your dryer has one. Remove parts from packages. Check that all parts were included (see Page 3).


3. Remove tape from dryer drum and move drum counterclockwise to make sure all tape was removed. Wipe the interior of the drum thoroughly with a damp cloth to remove any dust before using the dryer.



4. Take two of the cardboard corners from the carton and place them on the floor in back of the dryer.




5. Firmly grasp the body of the dryer and gently lay it on its back on the cardboard corners.




Numbers correspond to steps.


- 11.** Connect exhaust duct to exhaust hood and dryer. (See Exhaust requirements, Pages 7-8.)
- Use the straightest path possible to avoid 90° turns.
 - Use duct tape to seal all joints in the exhaust system.
 - Use caulking compound to seal exterior wall opening around exhaust hood.



- 12.** Check that all parts you removed from the parts packages are now **installed** in the dryer. If you still have an extra part, go back through the steps to see what you skipped.



- 6.** With one of the legs in hand, check the ridges for a diamond marking. That's how far the leg is supposed to go into the hole. Start to screw the legs into the holes by hand.





- 8.** Now stand the dryer up. Slide dryer onto cardboard or hardboard.

- 9.** Make electrical connection (see "Electrical requirements" and "Electrical connection," (Pages 3-7).

- 13.** Check to make sure you have all the tools you started with.


- 14.** Plug the power supply cord into the grounded outlet or connect power supply cable to power supply. Turn power supply on.



- 7.** Use a 1" socket wrench or other type wrench to finish turning the legs until you reach the diamond marking.

SLIDE DRYER ONTO CARDBOARD OR HARDBOARD BEFORE MOVING ACROSS FLOOR TO AVOID DAMAGE TO FLOOR COVERING.

- 10.** Move the dryer close to its permanent location, but leave enough room to connect exhaust duct. Remove cardboard or hardboard from under dryer. Check levelness of dryer by placing level on top of the dryer, first side to side, then front to back. If dryer is not level, adjust the legs of the dryer up or down. Dryer must be level to prevent noise and poor drying performance.



- 15.** Carefully slide dryer into its final location. Check to be sure legs were properly installed and dryer is level.

- 16.** Read the Use and Care Guide to fully understand your new dryer. Start the dryer and allow it to complete a full heat cycle (not the air cycle). After five minutes, open dryer door. You should feel heat inside the dryer. If you do not feel heat, follow instructions given on back cover, "If dryer does not operate properly."

To get the most efficient use from your new dryer, read your Use and Care Guide. Keep Installation Instructions and Guide close to the dryer for easy reference.

Recessed and closet installation instructions

The dryer may be installed in a recessed area or closet.

WARNING



Fire Hazard

If the dryer is installed in a closet, the dryer **MUST** be exhausted outside. Failure to do so may result in a fire.

To prevent large amounts of lint and moisture from accumulating, to maintain drying efficiency and to prevent exposure to possible health hazards, this dryer **MUST** be exhausted outdoors.


The installation spacing is in inches and centimeters and is minimum allowable.

Additional spacing should be considered for ease of installation, servicing and compliance with local codes and ordinances.

Closet door must have minimum air openings for adequate air flow. Louvered doors with equivalent air openings are acceptable. (See diagrams at right.) Other installations must use the minimum dimensions indicated. Companion appliance spacing should be considered.

For recessed, non-exhausted installation, Exhaust Deflector Kit, Part No. 346001, is required.


recessed front view




Minimum installation spacing

Closet installation must be exhausted.

side view



front view



- * Additional clearances for wall, door and floor moldings may be required.
- ** Opening is minimum for closet door. Louvered door with equivalent air openings is acceptable.
- *** Additional space is needed when external exhaust elbow is used.

If dryer does not operate properly...

If dryer will not operate, check the following to be sure that:

- A. Electrical supply is connected.
- B. House fuses are intact and tight or circuit breakers have not tripped.
- C. Door is closed.
- D. Controls are set in an on position.
- E. Start button has been pushed firmly.

When moving your dryer...

- Shut off electrical supply to dryer.
- Disconnect power supply cord and tape it securely to dryer.
- Tape the drum to the front panel.
- Tape the dryer door and lint screen.
- Turn leveling legs all the way in.

SLIDE DRYER ONTO CARDBOARD OR HARDBOARD BEFORE MOVING ACROSS FLOOR TO AVOID DAMAGE TO FLOOR COVERING.

Before having your electric dryer installed in your new home, check with a licensed electrician to confirm that the supply voltage matches the voltage specified on the model/serial rating plate.

If you need assistance...


If you need assistance, call the Whirlpool Consumer Assistance Center telephone number. Dial toll-free from anywhere in the U.S.A.:

1-800-253-1301


Talk with one of our trained consultants. You can also call the dealer where you bought your dryer.

Outside the U. S. call the dealer where you bought your dryer.

When you call, you will need the dryer model number and serial number. Both numbers are on the model/serial rating plate located in the door well behind dryer door and on front of opening.



Instrucciones de Instalación



Secadora Eléctrica

Importante:
Lea y guarde estas instrucciones.

Importante:

Instalador: Deje las Instrucciones de Instalación con el propietario.

Propietario: Guarde las Instrucciones de Instalación para consultarlas en el futuro.

Guárdelas para su uso por el inspector de instalaciones eléctricas local.

Antes de empezar...

Revise el lugar donde va a instalar la secadora. La correcta instalación es responsabilidad suya. No debe instalarla o almacenarla en una zona donde esté expuesta al agua y/o a la intemperie. Asegúrese de que tenga todo lo necesario para la correcta instalación.

Se requiere una alimentación eléctrica conectada a tierra. Consulte los Requisitos eléctricos, páginas 3 y 4.

Se necesita un conducto de salida metálico de cuatro pulgadas (10,2 cm).

Comprobación de reglamentos:

Algunos reglamentos restringen o no permiten instalar secadoras de ropa en garajes, closets, casas rodantes o dormitorios. Dirjase al inspector de edificaciones local.

Protección frente a las temperaturas: El funcionamiento correcto de los ciclos de la secadora requiere temperaturas superiores a 7,2°C (45°F), o la secadora puede no apagarse al utilizar los ciclos automáticos.

Espacio de la puerta de la secadora



El lugar de instalación debe ser suficientemente amplio para poder abrir totalmente la puerta de la secadora. Consulte la página 10 para los requisitos de instalación empotrada y en closet.

Importante: Cumpla todos los reglamentos y normas vigentes.


Abra la secadora y retire los paquetes de piezas y la documentación.

Soporte: El suelo debe tener la resistencia suficiente para soportar el peso de 79,4 kg (175 libras) de la secadora.


Suelo nivelado: 2,5 cm (1 pulgada) de inclinación máxima debajo de toda la secadora.




Puerta vertical lateral grande




Puerta vertical lateral pequeña



Puerta horizontal de ancho total



Puerta horizontal extra-grande (mostrada arriba)



Minipuerta horizontal

! ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica
Es responsabilidad del cliente: Dirigirse a un instalador eléctrico calificado. Asegurarse de que la instalación eléctrica sea correcta y conforme a todos los reglamentos y normas locales. Incumplir lo anterior puede producir la muerte o graves lesiones.


Peligro de incendio
No guarde gasolina, disolventes u otros materiales inflamables cerca de la secadora. Los vapores de dichos materiales pueden producir incendio o explosiones. No instale la secadora junto a cortinas o visillos, ni sobre una alfombra. No deje que caigan o se amontonen objetos detrás de la secadora. Si la instala en un garaje o área cerca de vehículos en la que puede haber vapores de gasolina o de otros materiales inflamables, dichos vapores pueden ser más pesados que el aire y permanecer junto al suelo. Coloque la secadora a una altura mínima de 45,7 cm (18 pulgadas). Revise con su inspector de edificaciones los requisitos de esta instalación. Incumplir estas instrucciones puede producir incendio o explosiones.

Herramientas y materiales necesarios para la instalación:



Piezas suministradas para la instalación:

Retire las piezas de los paquetes. Verifique que se hayan incluido todas.



Requisitos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

Este electrodoméstico requiere una conexión a tierra.

No cambie el enchufe del cable de alimentación. Si no se ajusta en el tomacorriente, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

No debe haber fusible en el circuito neutro o de tierra. Un fusible en estos circuitos puede producir una descarga eléctrica.

No utilice cable alargador con este electrodoméstico.

Consulte con un electricista calificado para asegurarse de que este electrodoméstico esté conectado a tierra correctamente.

No conecte el enchufe del cable de alimentación en un tomacorriente activo antes de conectar el cable de alimentación al bloque de terminales de la secadora.

No reutilice un cable de alimentación antiguo.

Incumplir estas instrucciones puede producir la muerte o graves lesiones.

Si lo permiten los reglamentos y utiliza un cable de tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la vía de conexión a tierra es correcta.

Se requiere una alimentación eléctrica de tres o cuatro hilos, monofásica, 120/240 voltios, 60 Hz, sólo CA (o de tres o cuatro hilos, 120/208 voltios, si lo especifica la placa de modelo/serie), en un circuito separado de 30 amperios con fusibles en ambos extremos de la línea. Se recomienda emplear un fusible retardador o un interruptor de circuito retardador.




Es responsabilidad personal y obligación del cliente dirigirse a un electricista calificado para asegurarse de que la instalación eléctrica sea correcta y conforme a todos los reglamentos y normas locales.

Importante: Cumpla todos los reglamentos y normas vigentes.

Cable de alimentación eléctrica


Utilice un cable nuevo de alimentación de 30 amperios.

Es probable que los reglamentos locales permitan el uso de un conjunto de cable de alimentación de secadora con aprobación U.L., de 120/240 voltios como mínimo y 30 amperios. Este cable debe ser de tipo SRD o SRDT, con una longitud mínima de 1,2 m (4 pies). Los hilos conectados a la secadora deben finalizar en terminales de anillo o planos con extremos doblados hacia arriba. Debe instalarse un aliviador de 3/4 pulg. con aprobación U.L. en el lugar en que el cable de alimentación se conecta con la secadora (consulte las figuras 1 y 2).



Cable de alimentación de 3 hilos NEMA 10-30P


Figura 1



Cable de alimentación de 4 hilos (casas rodantes u otras instalaciones de cuatro hilos) NEMA 14-30P


Figura 2

Para utilización en los lugares en que los reglamentos locales permiten un cable de alimentación flexible.



Tomacorriente de tres hilos (10-30R)

Figura 3



Tomacorriente de cuatro hilos (14-30R)

Figura 4

El cable de alimentación debe tener tres hilos de cobre N° 10 para un tomacorriente de tres hilos NEMA tipo 10-30R (consulte la figura 3).

Para casas rodantes u otras instalaciones de cuatro hilos, el cable de alimentación debe tener cuatro hilos de cobre N° 10, para un tomacorriente de cuatro hilos NEMA tipo 14-30R (consulte la figura 4). El cuarto hilo (conductor de tierra) debe identificarse mediante una cubierta verde, y el conductor neutro, mediante una blanca.

Cable directo

La secadora puede conectarse directamente a una caja de desconexión con fusibles o a una caja de interruptor de circuitos mediante cables de cobre de tres o cuatro hilos con blindaje flexible o apantallado no metálico (con hilo de tierra). No utilice cable de dos hilos con hilo de tierra desnudo. Todos los hilos con corriente eléctrica deben estar aislados.

Debe instalar un conector de conducto de cables en la caja de conexiones. UTILICE SOLO CABLE DE COBRE SOLIDO DE CALIBRE 10. NO EMPLEE CABLE DE ALUMINIO. Deje un metro de cable suelto en la línea para poder mover la secadora si fuera necesario.

Conexiones eléctricas

A.

Conexión con tres hilos...

En los lugares en que los reglamentos locales permiten conectar el conductor de tierra del bastidor con el hilo de neutro:

Esta secadora se fabrica con el conductor de tierra del bastidor conectado al NEUTRO (hilo central) del arnés de cableado en el bloque de terminales. Si los reglamentos locales no permiten este tipo de conexiones, siga las instrucciones de "Conexión con cuatro hilos".

! ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica
Verifique que el cableado que utiliza tenga los mismos colores mostrados en las ilustraciones e indicados en los pasos de las instrucciones. Si no fuera así, es su responsabilidad que un electricista calificado instale el cableado correcto.
Un cableado incorrecto puede producir la muerte o graves lesiones.

Cable de alimentación

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Retire el tornillo fijador y la tapa del bloque de terminales.




Figura 5

3. Fije el aliviador 3/4 pulg. con aprobación U.L. (con la marca U.L.) en el orificio debajo de la abertura del bloque de terminales (consulte la figura 6). Apriételo firmemente al bastidor para que esté en posición horizontal. Coloque el cable de alimentación a través del aliviador.




Figura 6

4. Suelte o retire los tornillos del bloque de terminales. Conecte el hilo de neutro (blanco o central) del cable de alimentación debajo del tornillo central del bloque de terminales.

Conecte los otros dos hilos a los tornillos externos del bloque de terminales (consulte la figura 7).

Apriete firmemente todos los tornillos.

El hilo central TIENE QUE estar conectado al tornillo central.





Figura 7

5. Apriete los tornillos del aliviador.

6. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora (consulte la figura 5). Apriete la tapa con el tornillo fijador.

Cable directo

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de descarga eléctrica
No utilice cable de dos hilos con un hilo de tierra desnudo. Todos los hilos con corriente eléctrica deben estar aislados.

Si no se instala el cableado correcto, puede producirse la muerte o graves lesiones.

2. Corte 8,9 cm (3-1/2 pulgadas) de la cubierta externa del extremo del cable. Si utiliza cable de tres hilos con hilo de tierra, corte el hilo desnudo igualándolo con la cubierta. Corte 2,5 cm (1 pulgada) del aislante del extremo de cada hilo aislado (consulte la figura 8).

Aliviador de 3/4 pg con aprobación U.I. Hilo desnudo cortado. No se utiliza. La secadora se conecta a tierra mediante el cable directo.



Preparación del cable directo

Figura 8



Figura 9

Doble el extremo de cada hilo en un gancho en forma de "U" (consulte la figura 9).

3. Retire el tornillo fijador y la tapa del bloque de terminales.




Figura 10

4. Fije el aliviador de 3/4 pulg. con aprobación U.L. (con la marca U.L.) en el orificio debajo de la abertura del bloque de terminales (consulte la figura 11). Apriételo firmemente al bastidor para que esté en posición horizontal. Coloque el cable de alimentación a través del aliviador.




Figura 11

5. Suelte o retire los tornillos del bloque de terminales. Conecte el hilo de neutro (blanco o central) del cable de alimentación debajo del tornillo central del bloque de terminales. Coloque el extremo en forma de gancho del hilo sobre el tornillo del bloque de terminales con el lado abierto del gancho hacia la derecha. Presione el extremo en gancho del hilo hasta formar un lazo.

Conecte los otros dos hilos debajo de los tornillos externos del bloque de terminales. Fije los cables según el mismo método que el del hilo de neutro (consulte la figura 12). Apriete firmemente todos los tornillos del bloque de terminales.

El hilo central TIENE QUE estar conectado al tornillo central.




Figura 12

6. Apriete los tornillos del aliviador.

7. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora (consulte la figura 10). Apriete la tapa con el tornillo fijador.

Cable de alimentación o cable directo

En los lugares en que los reglamentos locales NO permiten conectar el conductor de tierra del bastidor con el hilo de neutro (blanco):

1a. Desconecte la alimentación eléctrica.

2a. Realice los pasos 2 y 3 de Cable de alimentación, página 4, o los pasos 2 a 4 de Cable directo, página 5.




Figura 13

3a. Retire el hilo de tierra neutro (con bandas amarillas y verdes) del tornillo del conector externo de tierra. Retire el tornillo central del bloque de terminales y fije el hilo de tierra neutro a éste (consulte la figura 13).

4a. Realice los pasos 4 a 6 de Cable de alimentación, página 4, o los pasos 5 a 7 de Cable directo, página 5.

5a. Después de volver a colocar la tapa del bloque de terminales, conecte un cable de tierra de cobre separado desde el conector externo de tierra hasta una toma de tierra adecuada (consulte la figura 13a). Si los reglamentos lo permiten y utiliza un hilo de tierra separado, se recomienda que un electricista calificado determine si la vía de conexión a tierra es correcta.




Figura 13a

B.

Conexión con cuatro hilos...

Casas rodantes u otras instalaciones con cuatro hilos:

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de descarga eléctrica
 Verifique que el cableado que utiliza tenga los mismos colores mostrados en las ilustraciones e indicados en los pasos de las instrucciones. Si no fuera así, es su responsabilidad que un electricista calificado instale el cableado correcto.
 Un cableado incorrecto puede producir la muerte o graves lesiones.

Cable de alimentación

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Retire el tornillo fijador y la tapa del bloque de terminales.




Figura 14

3. Fije el aliviador de 3/4 pulg. con aprobación U.L. (con la marca U.L.) en el orificio debajo de la abertura del bloque de terminales (consulte la figura 15). Apriételo firmemente al bastidor que esté en posición horizontal. Coloque el cable de alimentación a través del aliviador.




Figura 15

4. Retire el tornillo central del bloque de terminales. Retire el hilo de tierra neutro verde con bandas amarillas del tornillo del conector externo de tierra. Conecte el hilo de tierra neutro verde con bandas amarillas con el hilo de neutro (blanco o central) del cable de alimentación debajo del tornillo central del bloque de terminales. Conecte los otros dos hilos aislados debajo de los tornillos externos del bloque de terminales.

Conecte el cable verde de tierra desde el cable de alimentación hasta el tornillo del conector externo de tierra (consulte la figura 16). Apriete firmemente todos los tornillos del bloque de terminales.




Figura 16


5. Apriete los tornillos del aliviador.

6. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora (consulte la figura 14). Apriete la tapa con el tornillo fijador.

Cable directo

1. Desconecte la alimentación eléctrica.

2. Corte 12,7 cm (5 pulg.) de la cubierta externa del extremo del cable. Deje el hilo de tierra desnudo en 12,7 cm (5 pulg.). Corte 3,8 cm (1-1/2 pulg.) de los 3 hilos aislados restantes. Corte el aislante hacia atrás 2,5 cm (1 pulg.) (consulte la figura 17).



Preparación del cable directo

Figura 17



Gancho en forma de "U"

Figura 18

Doble el extremo de cada hilo en un gancho en forma de "U" (consulte la figura 18). El hilo de tierra desnudo debe tener una longitud de 11,4 cm (4-1/2 pulg.) después de formar el gancho.

3. Retire el tornillo fijador y la tapa del bloque de terminales.




Figura 19

4. Fije el aliviador de 3/4 pulg. con aprobación U.L. (con la marca U.L.) en el orificio debajo de la abertura del bloque de terminales (consulte la figura 20).




Figura 20

Apriételo firmemente al bastidor para que esté en posición horizontal. Coloque el cable de alimentación a través del aliviador.

5. Retire el tornillo central del bloque de terminales. Extraiga el hilo de tierra verde con bandas amarillas del tornillo del conector externo de tierra. Conecte el hilo de tierra verde con bandas amarillas con el hilo de neutro (blanco o central) del cable de alimentación debajo del tornillo central del bloque de terminales. Coloque el extremo en forma de gancho del hilo sobre el tornillo del gancho de terminales con el lado abierto del gancho hacia la derecha. Presione el extremo en gancho del hilo hasta formar un lazo.

Conecte los otros dos hilos aislados debajo de los tornillos externos del bloque de terminales. Fije los hilos según el mismo método que el del hilo de neutro.

Conecte el hilo de tierra (desnudo) del cable de alimentación con el tornillo del conector externo de tierra (consulte la figura 21).

Apriete firmemente todos los tornillos del bloque de terminales.




Figura 21

6. Apriete los tornillos del aliviador.

7. Inserte la lengüeta de la tapa del bloque de terminales en la ranura del panel posterior de la secadora (consulte la figura 19). Apriete la tapa con el tornillo fijador.

Requisitos de salida de aire

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

No utilice un conducto flexible no metálico.

No utilice un conducto metálico de diámetro inferior a cuatro pulgadas (10,2 cm).

No emplee campanas exteriores de salida de aire con cierres magnéticos.

El flujo inadecuado de aire de la salida puede producir incendio.

Verifique que el sistema de salida de aire no sea más largo de lo especificado. Los sistemas de salida de más longitud:

- Acumulan pelusas.
- Acortan la duración de la secadora.
- Reducen su rendimiento, lo que produce tiempos de secado más largos y mayor consumo de energía.

Incumplir las especificaciones puede producir incendio.

No coloque la salida de aire de la secadora en una chimenea, un conducto de aire frío de un horno, un ático, un sótano o cualquier otro conducto de ventilación.

Limpie el sistema de salida cada año.

No instale conductos flexibles en paredes interiores, techos o suelos.

Las pelusas acumuladas pueden ser el combustible de un incendio o causar daños por humedad.

No se recomienda colocar la salida de aire de la secadora a interiores. La humedad y pelusas en interiores pueden hacer que:

- Las pelusas se acumulen dentro y alrededor de la secadora y sean el combustible de un incendio.
- La humedad dañe maderas, muebles, pintura, papel de empapelar, alfombras, etc.
- Surjan problemas de limpieza y posibles problemas de salud.

Incumplir estas instrucciones puede producir incendio, graves lesiones o problemas de salud.

Si utiliza un sistema de salida de aire existente, limpie las pelusas a lo largo de todo el sistema. Verifique que la tapa de salida no esté taponada con pelusas.

El sistema de salida de aire debe inspeccionarse y limpiarse anualmente.


Reemplace el conducto plástico de salida por uno rígido de metal o flexible de metal.

Utilice cinta adhesiva para ductos para sellar todas las juntas. No emplee tornillos para fijar el conducto.



Es preferible emplear un tubo rígido metálico de cuatro pulgadas (10,2 cm). Planifique la instalación de forma que utilice el menor número de codos y ángulos.

Flujo del aire de salida




El conducto flexible metálico debe estar completamente extendido y apoyado cuando la secadora esté en su posición final. NO RETUERZA NI APLASTE EL CONDUCTO. Debe estar completamente abierto para permitir que fluya correctamente el aire de salida.

Deje el máximo espacio posible cuando utilice codos o forme ángulos. Doble el conducto despacio para no retorcerlo. Retire el conducto sobrante para evitar que cuelgue o se retuerza, lo que puede reducir el flujo de aire.

La boca de salida de aire está situada en la zona inferior central de la parte posterior de la secadora.

El conducto de salida de aire puede dirigirse hacia arriba, abajo, izquierda, derecha o recto desde la parte posterior de la secadora. Los requisitos de espacio generales se indican en la página 10. Utilice la vía más recta que sea posible para evitar ángulos de 90°.



NÚMERO DE ÁNGULOS DE 90°	A 10,2 cm (4 pulg.)	B 10,2 cm (4 pulg.)	C 6,4 cm (2-1/2 pulg.)	
0	19,5 m (64 pies)	19,5 m (64 pies)	17,7 m (58 pies)	Long. máx. de conducto metálico rígido de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro.
1	16,5 m (54 pies)	16,5 m (54 pies)	14,6 m (48 pies)	
2	13,4 m (44 pies)	13,4 m (44 pies)	11,6 m (38 pies)	
3	10,7 m (35 pies)	10,7 m (35 pies)	8,8 m (29 pies)	
4	8,2 m (27 pies)	8,2 m (27 pies)	6,4 m (21 pies)	
0	11,0 m (36 pies)	11,0 m (36 pies)	8,5 m (28 pies)	Long. máx. de conducto metálico flexible de 4 pulg. (10,2 cm) de diámetro.
1	9,4 m (31 pies)	9,4 m (31 pies)	7,0 m (23 pies)	
2	8,2 m (27 pies)	8,2 m (27 pies)	5,8 m (19 pies)	
3	7,6 m (25 pies)	7,6 m (25 pies)	5,2 m (17 pies)	
4	7,0 m (23 pies)	7,0 m (23 pies)	4,6 m (15 pies)	

La longitud máxima con un conducto rectangular de 2 x 6 pulg. (5,1 cm x 15,2 cm) con 2 codos y una campana exterior de salida de aire de 2-1/2 pulg. (6,4 cm) es 2,4 m (8 pies).


La longitud máxima del sistema de salida de aire depende del tipo de conducto empleado, el número de codos y el tipo de campana exterior de salida de aire. La tabla muestra la longitud máxima con un conducto rígido o flexible.

Para los sistemas de salida de aire no incluidos en la tabla de longitudes, consulte a su proveedor o distribuidor para más información.

Comprobación de mantenimiento: La contrapresión en cualquier sistema de salida no debe exceder 1,5 cm (0,6 pulg.) de columna de agua medida con un manómetro inclinado en el punto en que el conducto de salida se conecta a la secadora.

Se recomienda **colocar la salida de la secadora al exterior**. Si la secadora se instala en un área cerrada, como un dormitorio, cuarto de baño o un closet, el ducto de aire de la secadora debe desfogar al exterior (revise los reglamentos y normas vigentes). En la instalación empotrada sin salida a exteriores debe emplearse el deflector con N° de pieza 603197, que puede solicitar a su distribuidor. Consulte las "Instrucciones de instalación empotrada y en un closet" en la página 10 para ver los requisitos de la abertura de aire sin obstrucciones.

El conducto debe taparse con una campana exterior de salida de aire para impedir que el aire de salida vuelva a la secadora. La boca de la campana exterior debe estar a 30,5 cm (12 pulg.) como mínimo del suelo o de cualquier objeto en la vía de salida.




Es preferible utilizar una campana exterior de salida de aire de cuatro pulgadas (10,2 cm). Sin embargo, puede emplear una tapa con boca de 2-1/2 pulgadas (6,4 cm). Una campana exterior de este tipo crea una mayor contrapresión que otros tipos.

Para la instalación permanente se requiere un sistema de salida fijo.

Instalación en casas rodantes

Este electrodoméstico puede instalarse en casas rodantes. La instalación debe ser conforme a las normas vigentes.



Requisitos de salida de aire en casas rodantes:

La secadora **debe** tener una salida al exterior. Si realiza la salida a través del suelo y la parte inferior de la casa rodante está cerrada, el sistema de salida **debe** terminar fuera del área cerrada. La prolongación fuera de esta zona impedirá que se acumulen pelusas y humedad debajo de la casa rodante.


Inicio...

Con la secadora en la zona de lavandería.


1. Póngase gafas protectoras y guantes.

2. Abra la secadora y retire los paquetes de piezas. Si tiene cinta adhesiva pegada a la puerta, retírela, abra la puerta y extraiga la cinta adhesiva restante del tambor. Retire la rejilla de secado si tiene una. Retire las piezas de los paquetes. Verifique que se hayan incluido todas (consulte la página 3).

3. Retire la cinta adhesiva del tambor y muévelo en sentido contrario a las manecillas del reloj para asegurarse de que haya extraído toda la cinta. Limpie el interior del tambor con un paño húmedo para eliminar el polvo antes de utilizar la secadora.



4. Tome dos ángulos de cartón de la caja y colóquelos en el suelo detrás de la secadora.




5. Agarre firmemente el gabinete de la secadora y apoye con cuidado su parte posterior sobre los ángulos de cartón.


16.

Los números corresponden a los pasos.



11. Conecte el conducto a la campana exterior de salida y a la secadora (consulte los "Requisitos de salida de aire", páginas 7 y 8.)



- Utilice la vía más recta posible para evitar ángulos de 90°.
- Utilice cinta adhesiva para ductos para sellar todas las juntas del sistema de salida.
- Emplee un compuesto de calafatear para sellar la abertura de la pared exterior alrededor de la campana exterior de salida.



12. Verifique que todas las piezas que retiró de los paquetes estén instaladas en la secadora. Si aún tiene alguna pieza, repita los pasos a la inversa para ver qué ha sido omitido.



1.

10.

9. 14.

2.


3.

6. 7.

6. 7.


6. 7.

6. Tome una de las patas con la mano y busque una marca de rombo en las roscas. Esta marca indica la profundidad a la que debe introducir la pata en el orificio. Comience a atornillar las patas en los orificios manualmente.





8. Ahora coloque la secadora en posición vertical. Deslicela sobre un cartón o madera.

9. Realice las conexiones eléctricas (consulte "Requisitos eléctricos" y "Conexiones eléctricas," páginas 3 a 7).



13. Verifique que tenga todas las herramientas con las que empezó.

14. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente conectado a tierra o conéctelo al suministro eléctrico. Conecte la alimentación eléctrica.



7. Utilice una llave tubular de 1 pulgada o de otro tipo para terminar de atornillar las patas hasta la marca de rombo.

10. Mueva la secadora cerca de su ubicación permanente dejando el espacio suficiente para conectar el conducto de salida. Retire el cartón o madera de debajo de ésta. Verifique la nivelación colocando un nivel encima de la secadora, primero lateralmente y después desde adelante hacia atrás. Si no está nivelada, ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo. Debe estar nivelada para impedir ruidos y un bajo rendimiento de secado.

15. Deslice la secadora con cuidado a su ubicación final. Compruebe que instaló las patas correctamente y que la secadora esté nivelada.

16. Lea el manual de uso y cuidado para comprender cómo funciona la secadora. Enciéndala y deje que complete un ciclo de calentamiento completo (no el ciclo de aire). Después de cinco minutos, abra la puerta. Debe notar calor en el interior. En caso contrario, siga las instrucciones de la última página, "Si la secadora no funciona correctamente."

DESlice LA SECADORA SOBRE UN CARTON O MADERA ANTES DE MOVERLA POR EL SUELO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DE ESTE.

Para obtener el mejor rendimiento de la secadora, lea el manual de uso y cuidado. Guarde las Instrucciones de Instalación y el manual de uso y cuidado cerca de la secadora para poder consultarlos rápidamente.

Instrucciones de instalación empotrada y en un closet

La secadora puede instalarse empotrada o en un closet.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Si instala la secadora en un closet **DEBE** realizarse su salida a exteriores. Incumplir esta advertencia puede producir incendio.

Para impedir que se acumule una cantidad grande de pelusas y humedad, mantener la eficacia de secado e impedir posibles riesgos de salud, la salida de esta secadora **DEBE** efectuarse a exteriores.


El espacio de instalación se indica en centímetros y pulgadas y es el mínimo permitido.

Puede utilizar un espacio más amplio para una instalación y mantenimiento más fáciles, y para cumplir los reglamentos y normas locales.

La puerta del closet debe tener aberturas mínimas no obstruidas para asegurar que haya flujo adecuado de aire. Puede utilizar puertas de persiana con aberturas equivalentes para aire. (Vea las ilustraciones a la derecha.) En otras instalaciones debe utilizar las dimensiones mínimas indicadas. Debe tomar en cuenta el espacio de otros aparatos adyacentes.

Para la instalación empotrada sin salida se requiere el conjunto de deflector de salida, N° de pieza 346001.


Vista frontal empotrada




Espacio de instalación mínimo

La instalación en un closet debe realizarse con una salida.

Vista lateral



Vista frontal



* Puede necesitarse más espacio por las molduras de paredes, suelos o puertas.

** Abertura mínima para puerta de closet. Puede utilizarse una puerta de persiana con aberturas equivalentes para aire.

*** Se requiere más espacio al utilizar un codo exterior de salida.

Si la secadora no funciona correctamente...

Si la secadora no funciona, verifique y asegúrese de lo siguiente:

- A. La alimentación eléctrica está conectada.
- B. Los fusibles de la instalación eléctrica de su domicilio están intactos y apretados, y los interruptores de circuito no se han boteados.
- C. La puerta de la secadora está cerrada.
- D. Los controles están encendidos.
- E. Ha presionado firmemente el botón de encendido.

Cuando mueva la secadora...

- Desconecte la alimentación eléctrica de la secadora.
- Desconecte el cable de alimentación y fjelo con cinta adhesiva a la secadora de manera segura.
- Fije el tambor con cinta adhesiva al panel delantero.
- Sujete con cinta adhesiva la puerta de la secadora y el filtro de pelusas.
- Gire las patas niveladoras hasta introducirlas totalmente.

DESlice LA SECADORA SOBRE UN CARTON O MADERA ANTES DE MOVERLA POR EL SUELO PARA NO DAÑAR EL ACABADO DE ESTE.

Antes de instalar la secadora eléctrica en su nuevo domicilio, consulte a un electricista autorizado para confirmar que el voltaje de suministro eléctrico es el mismo que el especificado en la placa de modelo/serie.

Si necesita asistencia...


Llame al número de teléfono del Centro de Asistencia al Consumidor de Whirlpool. Llame gratis desde cualquier parte de E.U.A.:

1-800-253-1301

y hable con uno de nuestros asesores entrenados. También puede llamar al distribuidor donde compró su secadora.

Fuera de los E.U.A. llame al distribuidor donde compró su secadora.

Cuando llame, proporcione el número de modelo y el número de serie. Ambos números se encuentran en la placa de modelo y número de serie, ubicada en el espacio detrás de la puerta, en la esquina inferior izquierda de la abertura.



**Placa de modelo/serie
(esquina inferior izquierda)**

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>