

BRAUN

Multiquick Minipimer

MR 6500 BC

MR 6550 BC-HC

MR 6550 M BC-HC





Braun Infolines

Deutsch	6, 52
English	8, 52
Français	10, 52
Español	12, 52
Português	14, 52
Italiano	16, 52
Nederlands	18, 53
Dansk	20, 53
Norsk	22, 53
Svenska	24, 53
Suomi	26, 53
Polski	28, 53
Český	30, 54
Slovenský	32, 54
Magyar	34, 54
Hrvatski	36, 54
Slovenski	38, 55
Türkçe	40
Ελληνικά	42, 55
Русский	44, 55
Українська	46, 55
عربي	51, 49












(D)	(A)	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
(CH)		08 44 - 88 40 10
(GB)		0800 783 70 10
(IRL)		1 800 509 448
(F)		0 810 309 780
(B)		0 800 14 592
(E)		901 11 61 84
(P)		808 20 00 33
(I)		(02) 6 67 86 23
(NL)		0 800-445 53 88
(DK)		70 15 00 13
(N)		22 63 00 93
(S)		020 - 21 33 21
(FIN)		020 377 877
(PL)		0 801 127 286 0 801 1 BRAUN
(CZ)		221 804 335
(TR)		0 212 473 75 85
(RUS)		+7 495 258 62 70
(UA)		+38 044 428 65 05
(HK)		852-25249377 (Audio Supplies Company Ltd.)




Internet:


www.braun.com

www.service.braun.com



Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

	MR 6500 BC	MR 6550 BC-HC	MR 6550 M BC-HC
			
			
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
		•	•
		•	•
		•	•
	•	•	•
	•	•	•








A
































B



C



BC		speed	turbo	HC		speed	turbo	
								
	max.	+/-			max.	+/-		
 (1cm)	400 g	30 sec		turbo	 (1cm)	100 g	5 sec	7...15
 (1cm)	200 g	20-30 sec		turbo	 (1cm)	100 g	20 sec	15 +5 sec
	250 g	15 sec	1...4			50 g	5 sec	1...15
	30 g	15 sec		turbo		10 g	5 sec	turbo
	30	15 sec	4...15			7	5 sec	1...15
	250 g	15 sec	1...7			80 g	10 sec	1...15
	350 g	15 sec	8...15	+5 sec		80 g	5 sec	1 +5 sec
	400 g	15 sec	8...15	+5 sec		100 g	10 sec	1 +5 sec
	150 g	60 sec		turbo		100 g	10 sec	turbo
+ 	700 ml	15 sec		turbo		90 g + 	45 sec	turbo

Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Produkt viel Freude.

Vorsicht

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

- Die Messer sind sehr scharf!
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen, Reinigen oder Aufbewahren des Gerätes, oder wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen dieses Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt. Grundsätzlich raten wir aber, das Gerät von Kindern fern zu halten.
- Weder Motorteil (A), noch das Getriebeteil (1) für den Schlagbesen unter fließendes Wasser halten oder ins Wasser tauchen.
- Braun Geräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen und das Auswechseln der Anschlussleitung dürfen nur autorisierte Fachkräfte vornehmen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Vor der Inbetriebnahme prüfen, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen konstruiert.
- Weder der Messbecher (H) noch die Arbeitsbehälter (c) der Zerkleinerer sind mikrowellengeeignet.

Gerätebeschreibung

- (A) Motorteil
- (B) Ein-/Ausschalter für variable Geschwindigkeit
- (C) Turbo-Schalter
- (D) Drucktasten zum Lösen der Einsätze
- (E) Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- (F) Pürierstab
- (G) Wandhalter
- (H) Messbecher mit luftdicht schließendem Deckel
- (1) Getriebeteil für Schlagbesen
- (J) Schlagbesen
- (K) «HC» Zerkleinerer
- (L) «BC» Zerkleinerer
- (M) Eiswürfel-Zerkleinerer (für «BC» Zerkleinerer)

Einstellen der Geschwindigkeit

Wird Schalter (B) betätigt, entspricht die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Einstellung des stufenlosen Geschwindigkeitsreglers (E). Je höher die Einstellung, desto schneller das Verarbeitungsergebnis.

Die höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit erreichen Sie jedoch mit dem Turbo-Schalter (C). Er kann auch für kraftvolle Momentschaltungen eingesetzt werden, ohne dass der Geschwindigkeitsregler betätigt werden muss.

Je nach Anwendung werden folgende Einstellungen empfohlen:

- Stabmixer 1...turbo
- Zerkleinerer 1...turbo
- Schlagbesen 1...15

So bedienen Sie Ihren Braun Stabmixer

Der Stabmixer eignet sich z.B. für die Zubereitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Baby-Nahrung sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes.

1. Motorteil (A) auf den Pürierstab (F) setzen und einrasten lassen.

2. Stabmixer in das zu verarbeitende Gut eintauchen und mit Schalter (B) oder (C) einschalten.
3. Zum Abnehmen des Pürierstabs die beiden Drucktasten (D) drücken und den Pürierstab abziehen.

Sie können den Stabmixer in dem Messbecher (H) verwenden, aber auch in jedem anderen Gefäß. Wenn Sie beim Kochen direkt im Kochtopf arbeiten wollen, nehmen Sie den Topf vom Herd, um den Stabmixer nicht zu überhitzen.

So bedienen Sie Ihren Schlagbesen

Benutzen Sie den Schlagbesen ausschließlich zum Schlagen von Sahne, Eiweiß, Biskuitteig und Fertig-Desserts.

1. Schlagbesen (J) in das Getriebeteil (1) stecken, anschließend Motorteil (A) in das Getriebeteil setzen und einrasten lassen.
2. Schlagbesen in das Gut eintauchen, erst dann mit Schalter (B) einschalten.
3. Zum Abnehmen die beiden Drucktasten (D) drücken und das Getriebeteil abziehen. Anschließend den Schlagbesen vom Getriebeteil abziehen.

Für beste Ergebnisse:

- Benutzen Sie eine breite Schüssel anstelle des mitgelieferten Messbechers (H).
- Schlagbesen leicht schräg halten und im Uhrzeigersinn bewegen.

Schlagsahne

Maximal 400 ml gekühlte Sahne verwenden (min. 30 % Fettgehalt, 4 – 8 °C). Beginnen Sie mit einer niedrigen Geschwindigkeit (Stufe 1) und erhöhen Sie diese während des Schlagens langsam auf Stufe 15.

Eischnes

Maximal 4 Eiweiß schlagen. Beginnen Sie mit einer mittleren Geschwindigkeit (Stufe 7) und erhöhen Sie diese während des Schlagens auf Stufe 15.

So bedienen Sie Ihre(n) Braun Zerkleinerer

«HC» Zerkleinerer

- (a) Getriebeteil für Zerkleinerer
- (b) Messer
- (c) Arbeitsbehälter
- (d) Stützdeckel

«BC» Zerkleinerer

- (a) Getriebeteil für Zerkleinerer
- (b) Messer
- (c) Arbeitsbehälter
- (d) Stützdeckel
- (e) Eismesser
- (f) Eiswürfel-Zerkleinerer

Mit beiden Zerkleinerer-Modellen «HC» und «BC» können Sie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Mandeln, Trockenpflaumen etc. perfekt hacken und zerkleinern. Verwenden Sie für das Zerkleinern harter Güter (z.B. harter Käse) den Turbo-Schalter (C).

Bitte beachten:

Extrem hartes Gut (z.B. Muskatnüsse, Kaffeebohnen und Getreide) darf nicht zerkleinert werden.

Verwenden Sie den «HC» Zerkleinerer für kleinere Mengen. Er eignet sich besonders für das Hacken von Kräutern und Chilis (mit Wasser).

Verwenden Sie den «BC» Zerkleinerer für größere Mengen und harte Güter wie z.B. Parmesan Käse oder Schokolade. Er bietet außerdem noch eine Vielzahl anderer Anwendungsmöglichkeiten wie das Zubereiten von Milchshakes, Mixgetränken, Pürees, leichten Teigen oder das Zerkleinern von Eiswürfeln.

Vor dem Zerkleinern ...

- großes Gut in Stücke schneiden (siehe Verarbeitungstabelle auf S. 5)
- Stiele und Nuss-Schalen entfernen

- alle Knochen, Sehnen und Knorpelanteile bei Fleisch entfernen.

Für beste Ergebnisse die in der Verarbeitungstabelle empfohlenen Geschwindigkeitseinstellungen beachten.

Hacken und Zerkleinern

(siehe Bildabschnitt A, S. 4)

1. Vor dem Einsetzen des Messers (b) die Kunststoffhülle vorsichtig entfernen.
Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf. Immer am Kunststoffschutz anfassend.
2. Das Messer auf die Achse im Arbeitsbehälter (c) drücken und einrasten lassen. (Nur bei Modell «HC»: Messer herunterdrücken und um 90° drehen). Arbeitsbehälter immer auf den Stützdeckel (d) setzen.
3. Das Gut einfüllen.
4. Getriebeteil (a) auf den Arbeitsbehälter setzen.
5. Das Motorteil (A) in das Getriebeteil stecken, bis es einrastet.
6. Motorteil mit Schalter (B) oder (C) einschalten. Halten Sie während der Verarbeitung das Motorteil mit der einen, den Zerkleinerer mit der anderen Hand fest.
 - «BC» Zerkleinerer: Beim Zerkleinern harter Güter das Motorteil fest nach unten drücken.
 - «HC» Zerkleinerer: Diesen Zerkleinerer maximal 2 Minuten lang pro Anwendung benutzen.
7. Nach Gebrauch Drucktasten (D) drücken, um das Motorteil abzunehmen.
8. Getriebeteil abnehmen.
9. Messer vorsichtig herausnehmen.
10. Dann das Gut ausleeren. Der Stützdeckel dient auch zum luftdichten Verschließen des Arbeitsbehälters.

Zusätzliche Anwendungen für den «BC» Zerkleinerer

Milchshakes, Mixgetränke, Pürees

(Wenn Pürees besonders fein sein sollen, können Sie auch den Stabmixer im «BC» Arbeitsbehälter verwenden.)

Leichte Teige (Pfannkuchenteig)

Zuerst flüssige Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen, dann Mehl und schließlich Eier hinzufügen. Turbo-Schalter (C) drücken und den Teig mixen, bis er glatt ist.

Zerkleinern von Eiswürfeln

(siehe Bildabschnitt B)

1. Eiswürfel-Zerkleinerer (f) in den Arbeitsbehälter einsetzen und sicherstellen, dass er richtig sitzt.
2. Die Achse des Eismessers (e) in die mittlere Öffnung im Eiswürfel-Zerkleinerer einsetzen und herunterdrücken.
3. Eiswürfel einfüllen.
4. Getriebeteil auf den Arbeitsbehälter setzen.
5. Das Motorteil in das Getriebeteil stecken, bis es einrastet.
6. Turbo-Schalter (C) gedrückt halten, bis alle Eiswürfel zerkleinert sind. Nach Gebrauch Drucktasten (D) drücken und das Motorteil abnehmen. Dann nacheinander das Getriebeteil, das Eismesser und den Eiswürfel-Zerkleinerer herausnehmen.
7. Das zerkleinerte Eis ausleeren oder einfach das zu servierende Getränk direkt in den Arbeitsbehälter füllen.

Alternativ können Sie zunächst Früchte mit dem Messer (b) im Arbeitsbehälter zerkleinern (bis max. 0,5 l). Nehmen Sie dann das Messer (b) heraus und setzen Sie den Eiswürfel-Zerkleinerer (f) und das Eismesser (e) ein. So können Sie dann Eiswürfel direkt in die pürierten Früchte zerkleinern.

Reinigung

(siehe Bildabschnitt C)

Das Motorteil (A) und das Getriebeteil (1) für den Schlagbesen nur mit einem feuchten Tuch

abwischen. Das Getriebeteil (a) des «BC» Zerkleinerers kann unter fließendem Wasser abgespült werden. Es darf jedoch nicht ins Wasser getaucht werden.

Alle anderen Teile sind spülmaschinengeeignet. Allerdings sollten Sie die Messer, insbesondere nach Verarbeitung von stark salzhaltigem Gut, möglichst umgehend abspülen.

Vermeiden Sie auch eine Überdosierung des Reinigers oder Entkalkers in der Spülmaschine.

Bei farbstoffreichen Gütern (z.B. Karotten) können die Kunststoffteile des Gerätes beschlagen und sich verfärben. Wischen Sie diese Teile mit Speiseöl ab, bevor Sie sie in die Spülmaschine geben.

Rezept-Beispiele

Mayonnaise (Stabmixer verwenden)

200–250 ml Öl

1 Ei (Eigelb und Eiweiß)

1 EL Zitronensaft oder Essig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zutaten in der genannten Reihenfolge in den Becher geben. Stabmixer senkrecht in den Becher stellen und den Turbo-Schalter (C) drücken. Den Stabmixer in dieser Position halten, bis das Öl emulgiert. Ohne auszuschalten den Stabmixer dann langsam anheben und wieder senken, bis die Mayonnaise fertig ist.

Avocado-Dip («BC» Zerkleinerer verwenden)

1 Knoblauchzehe zerkleinern

2 reife Avocados (geviertelt, entsteint)

1 EL Zitronensaft

1 EL Olivenöl

150 ml Joghurt

1/2 TL Zucker

Salz und Pfeffer nach Geschmack zugeben, Turbo-Schalter (C) drücken und ca. 1 Minute pürieren.

Anchovis Dip («BC» Zerkleinerer verwenden)

30 g abgetropfte Anchovis-Filets

200 g Philadelphia Frischkäse

2 TL Olivenöl

Alle Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen. Stellen Sie eine niedrige Geschwindigkeit ein, drücken Sie den Schalter (B) und pürieren Sie, bis eine geschmeidige Paste entstanden ist.

Schlagen Sie den Dip dann kurz mit dem Turbo-Schalter (C) auf.

Sie können dieses Rezept variieren, indem Sie anstelle der Anchovis Lachs, Roquefort- oder Schimmelkäse verwenden.

Eiscreme («BC» Zerkleinerer verwenden)

100 g tiefgekühlte Himbeeren

10 g Puderzucker

80 g Sahne

Zutaten in den Arbeitsbehälter füllen. Turbo-Schalter (C) drücken und ca. 30 Sekunden pürieren.

Sofort servieren.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 2004/108/EG und Niederspannung 2006/95/EC.



Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder lokal verfügbare Rückgabe- und Sammelstellen erfolgen.



English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance.

Caution

Please read the use instructions carefully and completely before using the appliance.

- The blades are very sharp!
- Always unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical or mental capabilities, unless they are given supervision by a person responsible for their safety. In general, we recommend that you keep the appliance out of reach of children.
- Do not hold the motor part (A) nor the whisk gear box (I) under running water, nor immerse them in water.
- Braun electric appliances meet applicable safety standards. Repairs or the replacement of the mains cord must only be done by authorised service personnel. Faulty, unqualified repair work may cause considerable hazards to the user.
- Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the bottom of the appliance.
- The appliance is constructed to process normal household quantities.
- Neither the beaker (H), nor the chopper bowl/jug (c) is microwave-proof.

Description

- (A) Motor part
- (B) On/off switch for variable speed
- (C) Turbo switch
- (D) Buttons for releasing the working parts
- (E) Variable speed regulator
- (F) Blender shaft
- (G) Wall mount
- (H) Measuring beaker with air-tight lid
- (I) Whisk gear box
- (J) Whisk
- (K) «HC» chopper
- (L) «BC» chopper
- (M) Ice crusher insert for «BC» chopper

Setting the speed

When activating switch (B), the processing speed corresponds to the setting of variable speed regulator (E). The higher the setting, the faster the chopping results.

However, maximum processing speed can only be achieved by pressing the turbo switch (C). You may also use the turbo switch for instant powerful pulses without having to manipulate the speed regulator.

Depending on the application, we recommend the following speed settings:

Handblender	1...turbo
Chopper	1...turbo
Whisk	1...15

How to operate your handblender

The handblender is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing drinks and milkshakes.

1. Insert the motor part (A) into the blender shaft (F) until it locks.
2. Introduce the handblender in the vessel, then press the on/off switch (B) or the on/off turbo switch (C).
3. To release the blender shaft after use, press buttons (D) and pull it off.

You can operate the handblender in the measuring beaker (H), and just as well in any other vessel. When

blending directly in the saucepan while cooking, take the pan from the stove first to protect your hand-blender from overheating.

How to operate your whisk

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and ready-mix desserts.

1. Insert the whisk (J) into the whisk gear box (I), then insert the motor part (A) into the gear box until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then, press switch (B) to operate it.
3. To release, press buttons (D) and pull off the gear box. Then pull the whisk out of the gear box.

For best results:

- Use a wide bowl instead of the beaker (H).
- Move the whisk clockwise, holding it slightly inclined.

Whipped cream

Only whip up to 400 ml chilled cream (min. 30 % fat content, 4 – 8 °C).

Start with a low speed setting (1) and while whipping, increase the speed to setting 15.

Egg snow

Only whip up to 4 egg whites.

Start with a medium speed setting (7) and while beating, increase the speed to setting 15.

How to operate your chopper attachment(s)

«HC» chopper

- (a) Chopper gear box
- (b) Blade
- (c) Chopper bowl
- (d) Anti-slip base/lid

«BC» chopper

- (a) Chopper gear box
- (b) Blade
- (c) Jug
- (d) Anti-slip base/lid
- (e) Ice blade
- (f) Ice crusher insert

Both the «HC» and the «BC» choppers are perfectly suited for chopping meat, cheese, onions, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc. When chopping hard goods (e.g. hard cheese) use the turbo switch (C).

N.B.:

Do not chop extremely hard food, such as nutmeg, coffee beans and grains.

Use the «HC» chopper for smaller quantities.

It is specially suited for chopping herbs and chillis (with water).

Use the «BC» chopper for larger quantities and for hard foods like parmesan cheese or chocolate.

Furthermore, the «BC» chopper is suitable for a variety of other applications like shakes, drinks, purées, light doughs and ice crushing.

Before chopping ...

- pre-cut meat, cheese, onions, garlic, carrots, chillis (see processing guide on page 5)
- remove stalks from herbs, un-shell nuts
- remove bones, tendons and gristle from meat.

For best results, please refer to the speed settings recommended in the processing guide.

Chopping

(see picture section A on page 4)

1. Carefully remove the plastic cover from the blade (b). Caution: the blade is very sharp! Always hold it by the upper plastic part.
2. Press the blade onto the centre pin of the chopper bowl (c) until it locks. «HC» chopper: press down the blade and turn 90° to lock it. Always place the chopper bowl on the anti-slip base (d).

- Place the food in the chopper bowl/jug.
- Put the gear box (a) on the chopper bowl/jug.
- Insert the motor part (A) into the gear box until it locks.
- Press switch (B) or (C) to operate the chopper. During processing, hold the motor part with one hand and the chopper bowl/jug with the other.
 - «BC» chopper: When chopping hard foods, press down the motor part.
 - «HC» chopper: Do not operate the «HC» chopper for longer than 2 minutes.
- After use, press buttons (D) to remove the motor part.
- Then remove the gear box.
- Carefully take out the blade.
- Remove the processed food from the chopper bowl/jug. The anti-slip base also serves as an airtight lid for the chopper bowl/jug.

Additional applications for the «BC» chopper

Shakes, drinks, purées

(for purées, when very fine results are preferred, you may also use the handblender shaft in the «BC» jug).

Light dough (pancake batter)

First pour liquids into the jug, then add flour and finally eggs. Pressing the turbo switch (C), mix the batter until smooth.

Crushed ice

(see picture section B)

- Place the ice crusher insert (f) into the jug. Ensure it fits properly.
- Place the shaft of the ice blade (e) into the centre hole of the ice crusher insert and press it down.
- Fill ice cubes into the ice crusher insert.
- Fit the gear box on the jug.
- Insert the motor part into the gear box until it locks.
- Press the turbo switch (C) until all ice cubes have been crushed. After use, press buttons (D) to remove the motor part. Then remove gear box, ice blade and ice crusher insert.
- Remove the crushed ice or simply fill your drink into the jug for serving at the table.

Alternative: First mix fruits in the jug with the chopper blade (b), filling it up to 0.5 litres maximum. Remove the blade and place the ice crusher insert into the jug in order to crush ice directly into the pureed fruits.

Cleaning

(see picture section C)

Clean the motor part (A) and the whisk gear box (I) with a damp cloth only. The «BC» chopper gear box (a) may be rinsed under the tap, but do not immerse it in water.

All other parts can be cleaned in the dishwasher. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your dishwasher.

When processing foods with colour (e.g. carrots), the plastic parts of the appliance may become discoloured. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.

Recipe example

Mayonnaise (use handblender)

200–250 ml oil

1 egg (yolk and white)

1 tbsp. lemon juice or vinegar

Salt and pepper to taste

Put all ingredients into the beaker according to the a.m. order. Introduce the handblender to the base of

the beaker. Pressing the turbo switch (C), keep the handblender in this position until the oil emulsifies. Then, without switching off, slowly move it up and down until the mayonnaise is well combined.

Avocado dip (use «BC» chopper)

Chop 1 clove garlic,

add 2 ripe avocados (quartered, without stone)

1 tbsp. lemon juice

1 tbsp. olive oil

150 ml yoghurt

1/2 tsp. sugar, salt and pepper

Using the turbo switch (C), blend for about 1 minute.

Anchovy dip (use «BC» chopper)

30 g drained anchovy filets

200 g cream cheese «Philadelphia»

2 tbsp. olive oil

Put all ingredients in the chopper bowl.

Adjust the variable speed setting to the minimum.

Press the on/off switch (B) until the paste becomes homogeneous.

Finish the dip by pressing the turbo switch (C).

Variations of this recipe can be done by using salmon, Roquefort or blue cheese instead of anchovy filets.

Ice cream (use «BC» chopper)

100 g raspberries (deep-frozen)

10 g powdered sugar

80 g cream

Put all ingredients into the jar, press the turbo switch (C) and blend for about 30 seconds. Serve at once.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 2004/108/EC and Low Voltage 2006/95/EC.



Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Français

Nos produits sont conçus et fabriqués pour satisfaire aux plus hautes exigences de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre nouveau préparateur culinaire Braun vous apportera entière satisfaction.

Attention

Lisez le mode d'emploi attentivement et en entier avant d'utiliser cet appareil.

- Les lames sont très tranchantes !
- Débranchez systématiquement l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de monter ou de démonter des accessoires, de le nettoyer ou de le ranger.
- Cet appareil n'est pas destiné à des enfants ou à des personnes aux capacités mentales et physiques réduites à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte responsable de leur sécurité. Mais de manière générale nous recommandons de maintenir cet appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas passer le bloc moteur (A) ni le système d'entraînement du fouet (I) sous l'eau, ni les plonger dans l'eau.
- Les appareils électriques Braun répondent aux normes de sécurité en vigueur. Leur réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation doivent être effectués uniquement par les Centres de Service Agréés Braun. Des réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent causer accidents ou blessures à l'utilisateur.
- Avant de brancher l'appareil, bien vérifier que la tension correspond à celle indiquée sous l'appareil (bloc moteur).
- Cet appareil a été conçu pour une utilisation domestique.
- Le bol mélangeur (H) et le (grand) bol hachoir (c) ne peuvent pas être utilisés dans les fours à micro-ondes.

Description

- (A) Bloc moteur
- (B) Interrupteur marche/arrêt pour utilisation avec le variateur de vitesses
- (C) Touche turbo
- (D) Bouton de déverrouillage des accessoires
- (E) Variateur de vitesses électronique
- (F) Pied mixeur
- (G) Support mural
- (H) Bol mesureur avec couvercle hermétique
- (I) Système d'entraînement du fouet
- (J) Fouet métal
- (K) Bol « HC »
- (L) Bol « BC »
- (M) Accessoire pour piler la glace à placer dans le bol « BC »

Utilisation des vitesses

Lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt (B), la vitesse correspond à celle sélectionnée avec le variateur de vitesses électronique (E). Plus la vitesse sélectionnée est élevée, plus les résultats sont rapides.

Cependant, la vitesse maximum ne peut être atteinte qu'en appuyant sur la touche turbo (C). Vous pouvez aussi utiliser la fonction turbo pour utiliser le maximum de puissance de manière instantanée sans avoir à faire de changement sur le variateur de vitesses électronique.

Selon le type d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation des vitesses suivantes :

- Pied mixeur 1...turbo
- Bol hachoir 1...turbo
- Fouet métal 1...15

Comment utiliser votre mixeur

Le mixeur est parfaitement adapté à la préparation de sauces, soupes, mayonnaise, aliments pour bébé, ainsi qu'à celle des boissons mixées et milk-shakes.

1. Insérez le bloc moteur (A) dans le pied mixeur (F) jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille.
2. Introduisez le mixeur dans le récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche/arrêt (B) ou la touche turbo (C).
3. Pour démonter l'accessoire pied mixeur, appuyez sur les boutons (D) et retirez le pied mixeur.

Vous pouvez utiliser le mixeur dans le bol mesureur (H), aussi bien que dans d'autres récipients. Si vous utilisez le mixeur directement dans une casserole pendant la cuisson, retirez-la d'abord du feu pour protéger votre mixeur de toute chaleur excessive.

Comment utiliser le fouet métal

Utilisez le fouet métal uniquement pour fouetter la crème, monter les blancs en neige, mixer gâteaux, mousselines et desserts réalisés à base de préparations.

1. Insérez le fouet métal (J) dans le système d'entraînement du fouet (I), puis insérez le bloc moteur (A) dans le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Introduisez le fouet métal dans un récipient et ensuite seulement appuyez sur la touche marche/arrêt (B) pour le faire fonctionner.
3. Pour démonter l'accessoire fouet métal après l'utilisation, appuyez sur les boutons (D) et retirez-le du système d'entraînement. Ensuite, retirez le fouet métal du système d'entraînement.

Pour de meilleurs résultats :

- Utiliser un bol grand au lieu du bol mesureur (H).
- Déplacer le fouet dans le sens des aiguilles d'une montre en le maintenant légèrement incliné.

Crème fouettée

Fouettez jusqu'à 400 ml de crème fraîche (min 30% de matière grasse, 4-8 °C) Commencez à vitesse basse (1), puis, tout en fouettant, augmentez la vitesse jusqu'à 15.

Oeufs en neige

Fouettez jusqu'à 4 blancs d'oeufs à la fois. Commencez à vitesse moyenne (7), puis, tout en fouettant, augmentez la vitesse jusqu'à 15.

Comment utiliser le(s) bol(s) hachoir

Bol « HC »

- (a) Système d'entraînement du bol hachoir
- (b) Lame
- (c) Bol hachoir
- (d) Socle/couvercle anti-dérappant

Bol « BC »

- (a) Système d'entraînement du bol hachoir
- (b) Lame
- (c) Grand bol
- (d) Socle/couvercle anti-dérappant
- (e) Couteau pour la glace
- (f) Accessoire pour piler la glace

Les bols hachoir « HC » et « BC » sont tout à fait adaptés pour hacher de la viande, du fromage, des oignons, des herbes, de l'ail, des carottes, des noix, des amandes, des pruneaux, etc ...

Pour hacher des aliments durs (exemple : fromage à pâte dure), utilisez la fonction turbo (C).

Remarque :

Ne hachez pas des aliments extrêmement durs, tels que noix de muscade, grains de café et autres grains.

Utilisez le bol « HC » pour de petites quantités. Il est particulièrement adapté pour hâcher herbes et piments (avec de l'eau).

Utilisez le bol « BC » pour de plus grandes quantités et pour des aliments durs comme le parmesan ou le chocolat.

De plus, le bol BC est adapté pour de nombreuses autres utilisations comme les milk-shakes, boissons, purées, pâtes légères et pour piler la glace.

Avant de hacher ...

- découpez la viande, le fromage, les oignons, l'ail, les carottes, les piments (voir guide d'utilisation page 5)
- enlever les tiges et dénoyauter les aliments
- enlevez les os, les tendons et les nerfs de la viande.

Pour de meilleurs résultats, regardez la vitesse recommandée dans le guide d'utilisation.

Hacher

(voir image partie A, page 4)

1. Enlevez avec précaution le plastique des lames du couteau (b). Attention : les lames sont très tranchantes ! Manipulez-les toujours en tenant la partie supérieure en plastique.
2. Appuyez le couteau sur l'axe central du bol hachoir (c) jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Bol hachoir « HC » : appuyez sur les couteaux et tournez-les de 90° jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Placez toujours le bol hachoir sur son socle anti-dérapant (d).
3. Mettez les aliments dans le (grand) bol hachoir.
4. Placez le système d'entraînement (a) sur le (grand) bol hachoir.
5. Insérez le bloc moteur (A) dans le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Appuyez sur le bouton (B) ou (C) pour faire fonctionner le bol hachoir. Pendant son fonctionnement, maintenez le bloc moteur avec une main et le (grand) bol hachoir avec l'autre.
 - Hachoir «BC» : Lorsque l'on hache des aliments dur, appuyer sur le moteur.
 - Hachoir «HC» : Ne pas faire fonctionner le hachoir HC pendant plus de 2 minutes.
7. Après l'utilisation, appuyez sur les boutons (D) pour enlever le bloc moteur.
8. Vous pouvez ensuite enlever le système d'entraînement.
9. Retirez les couteaux avec précaution.
10. Enlevez ensuite les aliments du (grand) bol hachoir. Le socle anti-dérapant sert aussi de couvercle hermétique pour le grand bol hachoir.

Utilisations supplémentaires pour le bol hachoir «BC»

Milk-shakes, boissons, purées

(pour les purées, si vous préférez un résultat très fin, vous pouvez aussi utiliser le pied mixeur dans le grand bol «BC»).

Pâtes légères (pâte à crêpes)

versez d'abord les liquides dans le grand bol, ajoutez ensuite la farine, puis les œufs. En appuyant sur la touche turbo (C), mixez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse.

Glace pilée

(voir image partie B)

1. Placez l'accessoire pour piler la glace (f) dans le grand bol. Assurez-vous qu'il soit bien mis en place.
2. Placez la tige du couteau pour piler la glace (e) dans le trou central de l'accessoire pour piler la glace, et appuyez dessus.
3. Remplissez de glaçons l'accessoire pour piler la glace.
4. Placez le système d'entraînement sur le grand bol.
5. Insérez le bloc moteur sur le système d'entraînement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Appuyez sur la touche Turbo (C) jusqu'à ce que tous les glaçons soient pilés. Après l'utilisation, appuyez sur les boutons (D) pour enlever le bloc moteur. Enlevez ensuite le système d'entraînement, le couteau pour la glace et l'accessoire pour piler la glace.
7. Enlevez la glace pilée ou mettez simplement votre boisson dans le grand bol pour la servir à table.

Alternative : Mixez d'abord les fruits dans le grand bol avec les couteaux pour hacher (b), en le remplissant jusqu'à 0,5 litre maximum. Enlevez les lames et placez l'accessoire pour piler la glace dans le grand

bol hachoir de façon à piler la glace directement dans la purée de fruits.

Nettoyage

(voir image partie C)

Nettoyez le bloc moteur (A) et le système d'entraînement du fouet (1) avec un tissu humide seulement. Le système d'entraînement (a) du bol hachoir « BC » peut être rincé sous l'eau du robinet, mais ne doit pas être plongé dans l'eau.

Tous les autres éléments peuvent être nettoyés au lave-vaisselle. Cependant, après avoir effectué des préparations à base d'aliments très salés, il est préférable de rincer immédiatement le pied mixeur. Faites aussi attention à ne pas mettre trop de détartrant ou de produit vaisselle dans votre lave-vaisselle.

Si vous utilisez le mixeur pour la préparation de légumes colorés (exemple : carottes), les parties en plastique de l'appareil peuvent être colorées. Dans ce cas, enduisez ces parties avec de l'huile végétale avant de les mettre dans le lave-vaisselle.

Exemple de recette

Mayonnaise (utilisation du pied mixeur)

200 – 250 ml d'huile

1 œuf

1 cuillère à soupe de jus de citron ou vinaigre

Sel et poivre

Mettez tous les ingrédients dans le bol mesureur dans l'ordre mentionné ci-dessus. Introduire le pied mixeur jusqu'au fond du bol, le mettre en marche (utilisez la touche turbo (C)) jusqu'à ce que l'huile se mélange au reste de la préparation.

Ensuite, sans arrêter le mixeur, bougez le doucement de haut en bas jusqu'à ce que tout soit bien mélangé et que la mayonnaise ait épaissi.

Sauce à l'avocat (utilisez le bol hachoir « BC »)

Hachez une gousse d'ail

Ajoutez 2 avocats bien mûrs (coupés en quartiers, sans le noyau)

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à soupe d'huile d'olive

150 ml de yaourt

1/2 cuillère à café de sucre, sel et poivre

En utilisant la touche turbo (C), mélangez pendant environ 1 minute.

Crème d'anchois (utilisez la lame « BC »)

30 g de filets d'anchois vidés

200 g de fromage à tartiner type « Saint Morêt »

2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Mettez tous les ingrédients dans le bol mixeur.

Ajustez la vitesse du mixeur sur le minimum

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (B) jusqu'à ce que la préparation devienne homogène.

Terminez en appuyant sur la touche turbo (C).

Vous pouvez varier cette recette en utilisant des ingrédients tels que le saumon, le Roquefort, le fromage bleu à la place des filets d'anchois.

Crème glacée (utilisez le bol hachoir « BC »)

100 g de framboises (congelées)

10 g de sucre en poudre

80 g de crème liquide

Mettez tous les ingrédients dans le bol hachoir,

appuyez sur la touche turbo (C) et mélangez pendant environ 30 secondes. Servez immédiatement.

Sujet à modification sans préavis.

Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC.



A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos déchets ménagers. Remettez-le à votre Centre Service agréé Braun ou déposez-le dans des sites de récupération appropriés conformément aux réglementations locales ou nationales en vigueur.



Español

Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute de su nuevo pequeño electrodoméstico Braun.

Atención

Lea atentamente el folleto de instrucciones antes de utilizar este aparato.

- ¡Las cuchillas están muy afiladas!
- Desenchufe su batidora siempre que no este en funcionamiento, y antes de montar, desmontar, limpiar o guardar.
- Este aparato no es para uso de niños ni personas con minusvalías físicas o mentales, salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. En general, recomendamos mantener este aparato fuera del alcance de los niños..
- No coloque el cuerpo del motor (A) y la caja de engranajes del batidor metálico (I) bajo el agua corriente ni los sumerja en ningún líquido.
- Los aparatos eléctricos Braun cumplen con las normas internacionales de seguridad. Tanto las reparaciones como el reemplazo del cable de conexión deben ser realizados por un Servicio Técnico autorizado. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado pueden causar accidentes o daños al usuario.
- Antes de conectar el aparato a la red, verifique que el voltaje indicado en la base del aparato se corresponda con el de su hogar.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y no industrial.
- El vaso medidor/mezclador (H), y el recipiente picador (c) no son aptos para su uso en el microondas.

Descripción

- (A) Cuerpo del motor
- (B) Interruptor para velocidad variable
- (C) Botón turbo
- (D) Botones de expulsión de los accesorios
- (E) Selector de velocidades
- (F) Varilla batidora
- (G) Soporte de pared
- (H) Vaso mezclador/medidor con tapa hermética
- (I) Caja de engranajes del batidor metálico
- (J) Accesorio batidor metálico
- (K) Picador «HC»
- (L) Picador «BC»
- (M) Accesorio picador de hielo para el picador «BC»

Selector de velocidades

Al presionar el interruptor (B), la velocidad del motor se corresponderá con la indicada por el selector de velocidades (E). A mayor velocidad, más rápido el picado.

Sin embargo, la velocidad máxima de la batidora sólo puede alcanzarse presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) (C). También puede utilizar este interruptor para conseguir incrementos puntuales de potencia sin tener que usar el selector de velocidad.

Dependiendo del tipo de preparación, recomendamos las siguientes selecciones de velocidad:

- Varilla batidora 1...turbo
- Accesorio picador 1...turbo
- Accesorio batidor 1...15

Funcionamiento de la batidora

La batidora está diseñada para preparar salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés o para mezclar bebidas y batidos.

1. Introduzca el cuerpo del motor (A) en la varilla batidora (F) hasta que encaje.
2. Introduzca la batidora en el recipiente y presione el interruptor de puesta en marcha (B) o el interruptor de máxima potencia (turbo) (C).
3. Para retirar la varilla, presione los botones de expulsión (D) y extraiga la varilla batidora.

Puede utilizar la batidora en el vaso mezclador/medidor (H), pero también en cualquier otro recipiente u olla. Cuando utilice la batidora directamente en la olla, retire la olla del fuego para proteger la batidora de sobrecalentamientos.

Funcionamiento del accesorio batidor metálico

Utilice el accesorio batidor metálico únicamente para montar nata, levantar claras y preparar mousses o postres instantáneos.

1. Inserte el batidor metálico (J) en la caja de engranajes (I). A continuación inserte el cuerpo de engranajes en el cuerpo del motor (A) hasta que encaje.
2. Coloque el batidor en un recipiente y presione el interruptor (B) para ponerlo en marcha.
3. Para retirar el accesorio batidor, presione los botones de expulsión (D) y retire el cuerpo de engranajes. A continuación separe el batidor metálico del cuerpo de engranajes.

Para unos óptimos resultados:

- Utilice un recipiente ancho en vez del vaso medidor/mezclador (H).
- Mueva el batidor en el sentido de las agujas del reloj, manteniéndolo ligeramente inclinado.

Nata montada

Batir hasta 400 ml de nata muy fría (contenido de grasa mínimo de 30 %, 4 – 8 °C)
Comenzar con un nivel de velocidad bajo (1) y sin dejar de batir, incrementar la velocidad hasta el nivel 15.

Claros montados

Batir hasta 4 claras de huevo
Comenzar con un nivel de velocidad medio (7) y sin dejar de batir, incrementar la velocidad hasta el nivel 15.

Cómo utilizar el/los accesorio/s picador/es

Picador «HC»

- (a) Caja de engranajes
- (b) Cuchilla
- (c) Recipiente picador
- (d) Base/tapa antideslizante

Picador «BC»

- (a) Caja de engranajes
- (b) Cuchilla
- (c) Jarra picadora
- (d) Base/tapa antideslizante
- (e) Cuchilla para hielo
- (f) Accesorio picador de hielo

Tanto el picador «HC» como el «BC» están diseñados especialmente para picar carne, queso, cebolla, especias, ajo, zanahoria, frutos secos, etc ...
Cuando quiera picar alimentos duros (e.g. queso duro) utilice la función de turbo (C).

Nota:

No intente picar alimentos excesivamente duros como por ejemplo nuez moscada, café en grano o cereales.

Utilice el picador «HC» para pequeñas cantidades. Está especialmente diseñado para picar hierbas, especias y chile (con agua).

Utilice el picador «BC» para grandes cantidades y para alimentos duros como el queso parmesano o el chocolate.

Además, el picador «BC» es apto para una gran variedad de preparaciones como batidos, bebidas, purés, masas ligeras y para picar hielo.

Antes de empezar a picar ...

- trocee la carne, el queso, la cebolla, el ajo, las zanahorias, el chile (ver guía de preparaciones en la pág. 5)
- corte el tallo de las hierbas, saque la cáscara de los frutos secos
- limpie la carne de huesos, tendones y nervios.
Para obtener unos mejores resultados, por favor lea

la guía de preparaciones y preste atención a las recomendaciones de velocidad.

Cuando use el picador

(vea las figuras de la sección **A** de la pág. 4)

1. Retire cuidadosamente la cubierta de plástico que cubre la cuchilla (b). Atención: ¡la cuchilla está muy afilada! Coger siempre por la parte de plástico.
2. Coloque la cuchilla en el eje del accesorio picador (c) y presione hacia abajo hasta que encaje. Picador «HC»: presione hacia abajo y gire la cuchilla 90° hasta que quede fija. Nunca utilice el picador sin la tapa/base anti-deslizante colocada (d).
3. Introduzca los alimentos en el recipiente/jarra del picador.
4. Coloque la caja de engranajes (a) en la parte superior del recipiente/jarra.
5. Coloque el cuerpo del motor (A) en la parte superior del accesorio picador hasta que encaje perfectamente.
6. Presione el botón (B) o (C) para poner el accesorio picador en marcha. Durante su funcionamiento, coja el cuerpo del motor con una mano y el accesorio picador con la otra.
 - Cuando utilice el picador «BC» para alimentos duros, presione hacia abajo el cuerpo del motor.
 - Cuando utilice el picador «HC» no lo mantenga en funcionamiento durante más de 2 minutos.
7. Cuando haya finalizado, presione los botones de expulsión (D) para separar el cuerpo del motor.
8. Retire la caja de engranajes.
9. Retire la cuchilla cuidadosamente.
10. Retire los alimentos procesados del recipiente/jarra. La base anti-deslizante se puede usar como tapa hermética para el recipiente/jarra.

Aplicaciones adicionales para el picador «BC»

Batidos, bebidas, purés

(si desea obtener resultados muy finos cuando elabore purés, utilice la varilla batidora introduciéndola en la jarra del picador «BC»).

Masas ligeras (pasteles)

Primeramente introduzca los líquidos en la jarra, seguidamente introduzca la harina y finalmente los huevos. Presione el botón de turbo (C) para mezclar la masa.

Hielo picado

(ver figura en sección **B**)

1. Introduzca el accesorio picador de hielo (f) en la jarra. Asegúrese de que está bien colocado.
2. Coloque el eje de la cuchilla para hielo (e) en el orificio central del accesorio picador de hielo y presione hacia abajo.
3. Introduzca los cubitos de hielo en el accesorio picador de hielo.
4. Coloque la caja de engranajes en la jarra.
5. Inserte el cuerpo del motor en la caja de engranajes hasta que encaje.
6. Presione el botón de turbo (C) hasta que los cubitos de hielo queden picados. Cuando haya terminado, presione los botones (D) para separar el cuerpo del motor. Saque la caja de engranajes, la cuchilla para hielo y el accesorio picador de hielo.
7. Vierta el hielo picado en un recipiente o simplemente añada el líquido deseado en la jarra para servir directamente en la mesa.

Alternativa: primeramente, mezcle la fruta en la jarra con la cuchilla picadora (b), hasta un máximo de 0,5 litros. Retire la cuchilla y coloque el accesorio picador de hielo en la jarra, pique el hielo directamente sobre la mezcla de frutas.

Limpeza

(ver figura en sección **C**)

Limpe el cuerpo del motor (A) y la caja de engranajes del batidor metálico (1) únicamente con un paño

húmedo. La caja de engranajes del picador «BC» (a) puede lavarse bajo el grifo, pero no lo sumerja en agua.

Los demás componentes pueden limpiarse en el lavavajillas. Sin embargo, después de preparar alimentos picantes o muy salados, deberá aclarar la cuchilla enseguida.

Además, tenga cuidado de no usar demasiado detergente o descalcificador en el lavavajillas.

Cuando se ha procesado alimentos con alta pigmentación (ej. zanahorias), los componentes de plástico del aparato pueden decolorarse. Frote estos componentes con aceite de cocina antes de ponerlos en el lavavajillas.

Ejemplo de receta

Mayonesa (utilización de la varilla batidora)

200 – 250 ml de aceite

1 huevo

1 cucharada sopera de zumo de limón o de vinagre

Sal y pimienta al gusto

Ponga todos los ingredientes en el vaso mezclador/medidor siguiendo el orden anterior. Introduzca la batidora hasta el fondo del vaso. Presionando el interruptor de máxima potencia (turbo) (C), manténgala en esta posición hasta que ligue el aceite.

Manteniendo la batidora en marcha, muévela de espacio hacia arriba y abajo hasta que la mayonesa quede ligada y suave.

Salsa de aguacate (use el picador «BC»)

Pique un diente de ajo

Añada dos aguacates maduros (troceados y sin hueso)

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

150 ml de yoghurt

1/2 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta al gusto

Mezcle los ingredientes durante aproximadamente 1 minuto, presionando el botón de turbo (C).

Salsa de anchoas (usar el accesorio picador «BC»)

30 g de filetes de anchoa escurridos

200 g de queso cremoso «Philadelphia»

2 cucharadas de aceite de oliva

Poner todos los ingredientes dentro del accesorio picador.

Ajusta la velocidad variable al mínimo.

Presiona el Interruptor para velocidad variable (B) hasta que se consiga una pasta homogénea.

Acabar la salsa presionando el botón turbo (C)

Pueden hacerse variaciones de esta receta usando salmón, Roquefort o queso azul en vez de filetes de anchoa.

Helado (use el picador «BC»)

100 g de frambuesas (ultracongeladas)

10 g de azúcar en polvo

80 g de nata líquida

Introduzca todos los ingredientes en la jarra picadora y mézclelos durante aproximadamente 30 segundos presionando el botón de turbo (C). Sirvalo al momento.

Modificaciones reservadas.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2006/95/EC).



No tire este producto a la basura al final de su vida útil. Lívelo a un Centro de Asistencia Técnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos.



Português

Os nossos produtos foram desenvolvidos para alcançar os mais altos standards de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que disfrute do seu novo pequeno electrodoméstico Braun.

Atenção

Leia atentamente o folheto de instruções antes de utilizar o aparelho.

- As lâminas encontram-se muito afiadas!
- Desligue sempre o aparelho da tomada de electricidade quando o mesmo não esteja sob sua supervisão, e aquando da montagem e desmontagem dos acessórios, limpeza e armazenamento.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas, excepto quando estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. Em geral, recomendamos que mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não coloque o corpo do motor (A) e a caixa de engrenajens do acessório batedor metálico (I) baixo de água corrente nem os submerja em qualquer líquido.
- Os aparelhos eléctricos Braun cumprem com as normas internacionais de segurança. Tanto as reparações como a substituição do cabo de conexão devem ser realizadas por um Serviço Técnico autorizado. As reparações efectuadas por pessoal não autorizado podem causar acidentes ou danos ao utilizador.
- Antes de conectar o aparelho à corrente, verifique se a voltagem indicada na base do aparelho corresponde à do seu lar.
- Este produto está desenhado para uso doméstico e não industrial.
- O copo (H) e a taça (c) não podem ir ao micro-ondas.

Descrição

- (A) Corpo do motor
- (B) Interruptor (ligar/desligar)
- (C) Botão turbo
- (D) Botão de expulsão dos acessórios
- (E) Selector de velocidades
- (F) Pé da varinha
- (G) Suporte de parede
- (H) Copo misturador/medidor com tampa hermética
- (I) Caixa de engrenajens do acessório batedor metálico
- (J) Acessório batedor metálico
- (K) Picador «HC»
- (L) Picador «BC»
- (M) Picador de gelo para juntar ao picador «BC»

Selector de velocidades

Ao pressionar o interruptor (B), a velocidade do motor corresponderá à indicada pelo selector de velocidades (E). A maior velocidade, mais rápido a picar.

A velocidade máxima da varinha só poderá atingir o seu máximo pressionando o interruptor de potência turbo (C). Também pode utilizar este interruptor para conseguir incrementos de potência pontuais sem ter que usar o selector de velocidades.

Dependendo do tipo de preparação, recomendamos a selecção das seguintes velocidades:

- Pé da varinha 1...turbo
- Acessório picador 1...turbo
- Acessório batedor 1...15

Funcionamento da varinha mágica

A varinha está desenhada para preparar molhos, sopas, mayoneses e comida para bebés ou para misturar bebidas e batidos.

1. Introduza o corpo do motor (A) no pé da varinha (F) até encaixar.
2. Introduza a varinha mágica num recipiente e pressione o interruptor (B) ou interruptor de potência turbo (C).

3. Para retirar o pé da varinha, pressione no botão de expulsão (D) e extraia-a do corpo do motor.

Pode utilizar a varinha no copo misturador/medidor (H), mas também em qualquer outro recipiente ou panela. Quando utilizar a varinha directamente na panela, retire a panela do fogo para proteger a varinha de sobre-aquecimentos.

Funcionamento do acessório batedor metálico

Utilize o acessório batedor metálico unicamente para bater natas, levantar claras e preparar mousses ou sobremesas.

1. Introduza o batedor metálico (J) na caixa de engrenajens (I). De seguida introduza-os no corpo do motor (A) até que encaixe.
2. Coloque o batedor num recipiente e pressione o interruptor (B) para começar a funcionar.
3. Para retirar o acessório batedor, pressione no botão de expulsão (D) e retire-o do corpo de engrenajens. De seguida separe o batedor metálico do corpo de engrenajens.

Para obter óptimos resultados:

- Utilize uma taça larga em vez do copo medidor.
- Movimento o Acessório Batedor Metálico no sentido dos ponteiros do relógio, inclinando-o ligeiramente.

Natas batidas

Bater um máximo de 400 ml de nata muito fria (30 % de conteúdo mínimo de gordura, 4 – 8 °C) Iniciar com um nível de velocidade baixo (1) e, enquanto bate, aumente a velocidade até ao nível 15.

Claras em castelo

Bater no máximo 4 claras de ovo. Iniciar com um nível de velocidade médio (7) e, enquanto bate, aumente a velocidade até ao nível 15.

Como funcionar com os acessórios do picador

Picador «HC»

- (a) Peça de encaixe
- (b) Lâmina
- (c) Taça
- (d) Base/Tampa anti-deslizante

Picador «BC»

- (a) Peça de encaixe
- (b) Lâmina
- (c) Taça
- (d) Base/Tampa anti-deslizante
- (e) Lâmina para picar gelo
- (f) Picador de gelo

O Picador «HC» e o «BC» servem para picar carne, queijo, cebola, ervas aromáticas, alho, cenouras, avelãs, amendoas, passas, etc... Para cortar alimentos duros use o botão turbo (C).

Note:

Não cortar alimentos muito duros, como por exemplo: noz-moscada, grãos de café e grãos.

Use o Picador «HC» para quantidades pequenas. É especialmente concebido para picar ervas aromáticas (especiarias) e pimenta.

Use o Picador «BC» para quantidades maiores e para alimentos mais duros como queijo parmesão ou chocolate.

O Picador «BC» serve também para outras aplicações como batidos, bebidas, purés, massas leves e picar gelo.

Antes de picar ...

- pré cortar carne, queijo, cebolas, alhos, cenouras, pimenta (ver guia de funcionamento na pág. 5)
- retirar talos das ervas e cascas de nozes
- retirar ossos, tendões e cartilagens da carne.

Para melhores resultados, veja as velocidades recomendadas no guia de funcionamento.

Picando

(ver figura na secção **A** na pág. 4)

1. Retirar com cuidado o plástico que cobre a lâmina (b). Atenção: a lâmina é muito afiada. Segurar sempre a lâmina pela parte superior de plástico.
2. Pôr a lâmina no pino do centro da taça do picador (c) e primir para baixo até prender. Picador «HC»: Empurrar a lâmina para baixo e rodar 90° para trancar. Colocar sempre a taça do picador na base anti-deslizante (d).
3. Colocar os alimentos na taça do picador.
4. Colocar a peça de encaixe (a) na taça.
5. Colocar o corpo da varinha (A) na peça de encaixe até prender.
6. Pressionar o botão (B) ou (C) para ligar o picador. Durante o funcionamento segure o corpo da varinha (motor) com uma mão e a taça com a outra.
 - Acessório Picador «BC»: Sempre que picar alimentos mais duros pressione, para baixo, o corpo do motor.
 - Acessório Picador «HC»: Não utilize o acessório picador continuamente durante mais de 2 minutos.
7. Depois de utilizar a varinha, carregar no botão (D) para remover o corpo da varinha.
8. De seguida retirar a peça de encaixe.
9. Retirar com cuidado a lâmina.
10. Retirar o alimento picado da taça. A base anti-deslizante também serve como tampa para a taça.

Outras aplicações para o picador «BC»

Batidos, bebidas e purés

(para purés quando é preciso que fique muito fino também pode utilizar o batedor metálico na taca do picador «BC»).

Massas leves (panquecas)

Primeiro colocar os líquidos no jarro, depois adicionar a farinha e finalmente os ovos. Precionar o botão turbo (C) e bater a massa até ficar macia.

Picar gelo

(ver figura na secção **B**)

1. Colocar o picador de gelo (f) na taça. Assegure-se que encaixa bem.
2. Coloque a lâmina do acessório picador de gelo (e) no buraco central do mesmo e pressione-o para baixo.
3. Colocar os cubos de gelo no picador de gelo.
4. Ajustar o picador de gelo à taça.
5. Colocar a parte do motor no picador de gelo até prender.
6. Primir o botão turbo (C) até os cubos de gelo estarem picados. Depois de usado primir os botões (D) para remover o corpo da varinha.
7. Retirar o gelo picado ou junto a sua bebida no jarro para servir à mesa.

Alternativa: Primeiro pique os frutos no jarro com a lâmina de picar, adicionando líquido até 0,5 l no máximo. Retire a lâmina e coloque o picador de gelo na taça para picar gelo directamente no puré de frutos.

Limpeza

(ver figura na secção **C**)

Limpe o corpo do motor (A) e a caixa de engrenagens do acessório batedor metálico (I) unicamente com um pano húmido. A peça de encaixe (a) do picador «BC» pode ser passada por água corrente, mas não emergida em água.

Os outros componentes estão aptos a serem limpos na máquina de lavar loiça. Depois de preparar alimentos picantes ou muito salgados, deverá limpar a lâmina de seguida.

Com tudo, tenha cuidado para não usar demasiado detergente ou descalcificador na máquina de lavar loiça.

Quando se processa alimentos de elevada pigmentação (ex: cenouras), os componentes de plástico do aparelho podem descolorar-se. Passe estes componentes por óleo vegetal antes de colocá-los na máquina de lavar loiça.

Exemplo de receita

Mayonesa (utilizando o pé da varinha)

200-250 ml de óleo

1 ovo

1 colher de sumo de limão ou de vinagre

Sal, pimenta e mostarda a gosto

Coloque todos os ingredientes no copo misturador/medidor seguindo a ordem anterior. Introduza a varinha até ao fundo do copo, ligue-a (use o interruptor de potência turbo (C)) e mantenha-a nessa posição até que o óleo se misture com os outros ingredientes. De seguida, mantendo a varinha ligada, mova-a de cima para baixo até que a mayonesa se encontre cremosa e suave.

Avocado Dip (use o Picador «BC»)

Pique 1 dente de alho

Junte 2 abacates maduros (aos quartos sem caroço)

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de sopa de azeite

150 ml de iogurte

1/2 colher de chá de açúcar, sal e pimenta

Usar o botão turbo (C), e picar durante 1 minuto.

Molho de anchovas (usar o acessório picador «BC»)

30 grs de filetes de anchova escorridos

200 grs. de queijo creme «Philadelphia»

2 c. sopa de azeite

Coloque todos os ingredientes dentro do acessório picador.

Ajuste a velocidade variável no nível mínimo.

Prima o botão ligar/desligar (B) até obter uma pasta homogénea.

Termine o molho premindo o botão turbo (C).

Podem fazer-se variações desta receita usando salmão, queijo Roquefort ou queijo azul em vez de filetes de anchova.

Gelado (use o Picador «BC»)

100 g de framboesa (congeladas)

10 g de açúcar em pó

80 g de natas

Colocar todos os ingredientes na taça, pressionar o botão turbo (C) e bater durante 30 segundos.

Servir de imediato.

Possíveis alterações sem aviso prévio.

Este aparelho cumpre com a directiva EMC 2004/108/EC e com a Regulamentação de Baixa Voltagem (2006/95/EC).



Por favor não deite o produto no lixo doméstico, no final da sua vida útil. Entregue-o num dos Serviços de Assistência Técnica da Braun, ou em locais de recolha específica, à disposição no seu país.



Italiano

Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che il prodotto Braun che avete acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Attenzione

Prima di usare il prodotto, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per il futuro.

- Le lame sono molto affilate!
- Togliere sempre la spina prima di lasciare lo strumento incostituito e prima di montarlo, smontarlo pulirlo o riporlo.
- Questo elettrodomestico non è progettato per essere utilizzato da bambini o da persone con capacità fisiche o mentali ridotte, senza la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. In generale, si raccomanda di tenere l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini.
- Non tenere la parte del corpo motore (A) né l'attacco per frusta (1) sotto l'acqua corrente, non immergerli in acqua.
- Gli elettrodomestici Braun corrispondono ai parametri di sicurezza vigenti. Se l'apparecchio mostra dei difetti, smettete di usarlo e portatelo ad un Centro Assistenza Braun per le riparazioni. Riparazioni errate o eseguite da personale non qualificato potrebbero causare danni ed infortuni agli utilizzatori.
- Assicuratevi che il voltaggio del vostro impianto elettrico corrisponda a quello stampato sul fondo del prodotto.
- Questo apparecchio è costruito per lavorare normali quantità di cibo domestico.
- Sia il bicchiere graduato (H), che le ciotole tritatutto (c) non possono essere utilizzati nel forno a microonde.

Descrizione

- (A) Corpo motore
- (B) Tasto (acceso/spento) per velocità variabile
- (C) Tasto velocità turbo
- (D) Tasto di sgancio
- (E) Regolatore della velocità
- (F) Gambo frullatore
- (G) Supporto da parete
- (H) Bicchiere graduato con coperchio a tenuta d'aria
- (1) Attacco per frusta
- (J) Frusta
- (K) Tritatutto «HC»
- (L) Tritatutto «BC»
- (M) Accessorio rompighiaccio per tritatutto «BC»

Regolazione della velocità

Quando si attiva l'interruttore (B) la velocità di funzionamento corrisponde a quella indicata sul regolatore della velocità (E). Più elevata è questa, più velocemente si trita il cibo.

Comunque la velocità massima può essere disponibile semplicemente azionando il tasto turbo (C). La funzione turbo consente di avere a disposizione la velocità massima per alcuni istanti senza regolare il regolatore di velocità.

Raccomandiamo le seguenti velocità:
Velocità 1...turbo per funzioni base del frullatore
Velocità 1...turbo per il tritatutto
Velocità 1...15 per la frusta

Come impiegare il vostro frullatore

- Usatelo per preparare salse, minestre, maionese, pappe per bambini, frullati e frappè, cocktails.
1. Inserire il gambo frullatore (F) nel motore (A) finché non si blocca.
 2. Per evitare schizzi, premete il tasto interruttore (B) o il tasto turbo (C) solo dopo aver introdotto il frullatore nel recipiente da utilizzare.
 3. Per sganciare il gambo frullatore premere i bottoni (D) e rimuovere il gambo frullatore.

Potete utilizzare il frullatore nei bicchieri (H) in dotazione o anche in qualsiasi altra stoviglia. Nel caso d'utilizzo direttamente nella pentola durante la cottura, spostare la pentola dal fuoco per proteggere il frullatore dal suriscaldamento.

Come usare la frusta

Usare la frusta solo per montare a neve panna e chiare d'uovo, mescolare preparati già pronti per dessert.

1. Inserire la frusta (J) nell'attacco (1), poi inserire il motore (A) nell'attacco finché si blocca.
2. Mettere la frusta in un recipiente e quindi premere il tasto (B) per la lavorazione.
3. Per smontare, premere il tasto (D) e staccare l'attacco. Quindi togliere la frusta dall'attacco.

Per ottenere i risultati migliori:

- Utilizzate un contenitore più ampio, invece del bicchiere graduato.
- Muovete la frusta in senso orario mantenendola debolmente inclinata.

Panna montata

Montare fino a 400 ml di panna fresca (30 % di grasso minimo, 4 – 8 °C).
Cominciare con una velocità bassa (1) e mentre si monta, aumentare gradualmente la velocità fino a 15.

Albume a neve

Montare fino a 4 chiare d'uovo.
Cominciare con una velocità media (7) e mentre si monta, aumentare gradualmente la velocità fino a 15.

Come utilizzare gli accessori tritatutto

Tritatutto «HC»

- (a) Coperchio con ingranaggi
- (b) Lama
- (c) Ciotola tritatutto
- (d) Base antiscivolo/ coperchio

Tritatutto «BC»

- (a) Coperchio con ingranaggi
- (b) Lama
- (c) Bicchiere tritatutto
- (d) Base antiscivolo/ coperchio
- (e) Lama per ghiaccio
- (f) Accessorio rompighiaccio

Sia il tritatutto «HC» che quello «BC» sono perfettamente adatti per tritare carne, formaggio, cipolle, erbe, aglio, carote, noci, mandorle, prugne ecc...

Quando si tritano cibi molto duri (per esempio il formaggio) usare l'interruttore del turbo (C).

Nota:

non tritare cose estremamente dure come nocimoscate, chicchi di caffè o granaglie.

Utilizzare il tritatutto «HC» per le piccole quantità di cibo. E' particolarmente adatto per tritare le erbe e gli aromi.

Utilizzare il tritatutto «BC» per grandi quantità di cibo o per cibi particolarmente duri come il parmigiano o il cioccolato.

Inoltre, l'accessorio «BC» è adatto per una serie di altre applicazioni come la preparazione di frullati, bevande, pure o impasti leggeri e per rompere il ghiaccio.

Prima di tritare

- tagliare a pezzi carne, formaggio, cipolle, aglio, carote, peperoni (vedere la guida a pagina 5)
- rimuovere il gambo dalle erbe, sgusciare le noci
- rimuovere ossa, tendini e cartilagini dalla carne.

Per ottenere i migliori risultati consultate la guida per l'utilizzo delle velocità raccomandate.

Triturare

(vedere l'immagine sezione A alla pagina 4)

1. Rimuovere attentamente la copertura di plastica delle lame (b). Attenzione: Le lame sono molto

affilate! Maneggiarle sempre tenendole dalla parte superiore in plastica.

2. Posizionare le lame sul perno al centro della ciotola (c) e premerlo verso il basso finché si blocca. Tritatutto «HC»: premere verso il basso e ruotare di 90° per bloccare le lame. Inserire sempre la ciotola nella base anti scivolo (d).
3. Mettere il cibo nella ciotola/bicchiere tritatutto.
4. Mettere il coperchio con gli ingranaggi (a) sulla ciotola/bicchiere tritatutto.
5. Inserire il blocco motore (A) sul coperchio con ingranaggi fino a quando si blocca.
6. Premere il pulsante (B) o (C) per accendere il tritatutto. Durante la lavorazione, tenete il blocco motore con una mano e la ciotola o il bicchiere con l'altra.
 - Tritatutto «BC»: Quando tritate del cibo molto duro, premete il corpo motore verso il basso.
 - Tritatutto «HC»: Non utilizzate il tritatutto «HC» più a lungo di 2 minuti.
7. Dopo l'utilizzo premere il tasto (D) per rimuovere il blocco motore.
8. Poi rimuovere il coperchio con ingranaggi.
9. Togliere le lame con attenzione.
10. Rimuovere il cibo dalla ciotola/bicchiere. La base antiscivolo può servire come tappo ermetico per la ciotola/bicchiere.

Ulteriori applicazioni per l'accessorio «BC»

Frullati, bevande, purée

(per la preparazione di purée, quando si vogliono ottenere dei risultati ancora migliori, si può utilizzare direttamente il gambo frullatore all'interno del bicchiere).

Per impasti leggeri

Inserire per primi i liquidi, poi la farina ed infine le uova. Premere il tasto della funzione turbo (C), miscelare l'impasto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Rompere il ghiaccio

(vedere la figura nella sezione B)

1. Inserire l'accessorio per rompere il ghiaccio (f) nel bicchiere.
2. Posizionare il gambo della lama per il ghiaccio (e) nel foro al centro dell'accessorio rompighiaccio e premere verso il basso.
3. Porre dei cubetti di ghiaccio nell'accessorio
4. Mettere il coperchio con gli ingranaggi sul bicchiere.
5. Inserire il blocco motore sul coperchio fintanto che si blocca.
6. Tenere premuto il tasto della funzione turbo (C) fino a quando il ghiaccio è stato tritato. Dopo l'utilizzo premere il tasto (D) per rimuovere il motore. Togliere il coperchio, le lame e l'accessorio rompighiaccio.
7. Servire il ghiaccio o riempire il bicchiere della bevanda per servirla in tavola.

In alternativa: Frullate prima la frutta con le lame del tritatutto (b), fino ad una quantità massima di 0,5 litri. Rimuovete le lame ed inserite l'accessorio rompighiaccio per tritare il ghiaccio direttamente sul frullato di frutta.

Pulizia

(vedere la figura nella sezione C)

Pulire il corpo motore (A) e l'attacco per frusta (1) solo con un panno umido. Il «BC» coperchio con gli ingranaggi (a) può essere risciaquato sotto il rubinetto ma non immerso in acqua.

Tutte le altre parti possono essere lavate in lavastoviglie. Comunque dopo aver lavorato cibo molto salato sciacquare le lame del gambo frullatore e del tritatutto.

Attenzione a non usare una dose elevata in lavastoviglie di detersivo.

Quando si lavora cibo pigmentato (es. carote) le parti di plastica dell'apparecchio possono perdere il colore originario. Immergere queste parti in olio vegetale prima di pulirle.

Esempio di ricetta

Mayonnaise (usare il frullatore)

200 – 250 ml di olio

1 uovo

1 cucchiaino da tavola di succo di limone o aceto
Sale e pepe q.b.

Mettere gli ingredienti nel bicchiere graduato secondo l'ordine sopra descritto. Introdurre il frullatore nel bicchiere fino a toccarne il fondo. Premere il tasto turbo (C) e mantenerlo in questa posizione finché l'olio s'emulsiona. Poi senza spegnere l'apparecchio muoverlo su e giù finché la mayonnaise è composta e soffice.

Salsa di avocado (usare il tritatutto «BC»)

Tritare uno spicchio di aglio

Aggiungere 2 avocado maturi (tagliati a spicchi e senza nocciolo)

1 cucchiaino da tavola di succo di limone

1 cucchiaino da tavola di olio d'oliva

150 ml di yoghurt

Mezzo cucchiaino di zucchero, sale e pepe

Utilizzate il tasto turbo (C) e frullate per circa 1 minuto.

Salsa di acciughe (utilizzare il tritatutto «BC»)

30 g di filetti di acciuga scolati

200 g di formaggio fresco tipo «Philadelphia»

2 cucchiaini di olio d'oliva

Mettere tutti gli ingredienti nel tritatutto.

Posizionare la velocità variabile al minimo.

Premere l'interruttore acceso/spento (B) fino a che il composto non diventa omogeneo.

Terminare la salsa premendo sul tasto turbo (C).

Varianti della ricetta possono essere preparate utilizzando salmone, roquefort o gorgonzola in sostituzione dei filetti di acciuga.

Gelato (usare il tritatutto «BC»)

100 g di lamponi (surgelati)

10 g di zucchero in polvere

80 g di panna

Mettere tutti gli ingredienti nella ciotola, premere il tasto turbo (C) e frullare per 30 secondi.

Servire subito.

Salvo cambiamenti.

Questo prodotto è conforme alle normative EMC come stabilito dalla direttiva CE 2004/108 e alla Direttiva Bassa Tensione (CE 2006/95).



Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico.



Nederlands

Onze producten voldoen aan de hoogste eisen voor kwaliteit, functionaliteit en ontwerp. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe Braun-apparaat.

Waar u op moet letten:

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- De messen zijn zeer scherp!
- Haal **altijd** de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat onbeheerd achter-laat, voordat u het apparaat in elkaar zet of uit elkaarhaalt en bij de reiniging en het opbergen van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met verminderde fysieke of mentale capaciteiten, tenzij zij het apparaat gebruiken onder toezicht van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid. Over het algemeen raden wij aan dit apparaat buiten bereik van kinderen te houden.
- Het motorgedeelte (A) en het tandwielgedeelte van de garde (I) niet onder stromend water houden; beide onderdelen ook niet onderdompelen in water.
- De elektrische apparaten van Braun voldoen aan de hiervoor geldende veiligheidsnormen. Reparaties en vervanging van het lichtnetsnoer dienen alleen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegd onderhoudspersoneel. Wanneer reparaties onjuist of door ondeskundige personen worden uitgevoerd, kan dit gevaar opleveren voor de gebruiker.
- Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of het voltage van het stopcontact overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderkant van het apparaat.
- Het apparaat is gemaakt voor normale huishoudelijke hoeveelheden.
- Zowel de maatbeker (H) als de hakmolenkom (C) zijn niet geschikt voor gebruik in de magnetron.

De verschillende onderdelen

- (A) Motorgedeelte
- (B) Aan/uit-schakelaar voor variabele snelheid
- (C) Turbo knop
- (D) Knoppen om de werkende onderdelen los te klikken
- (E) Snelheidsregelaar
- (F) Steel van staafmixer
- (G) Bevestiging voor aan de muur
- (H) Maatbeker met luchtdicht deksel
- (I) Tandwielgedeelte voor garde
- (J) Garde
- (K) «HC» hakmolen
- (L) «BC» hakmolen
- (M) Ijs vergruizer voor in de «BC» hakmolen

Het instellen van de snelheid

Als de schakelaar (B) wordt ingedrukt, werkt het apparaat met de snelheid die is ingesteld met snelheidsregelaar (E). Hoe hoger de ingestelde snelheid, hoe sneller de messen ronddraaien.

De maximale snelheid wordt echter alleen bereikt door turboschakelaar (C) in te drukken. U kunt de turboschakelaar ook gebruiken om de snelheid tijdelijk op te voeren zonder de snelheidsregelaar opnieuw in te hoeven stellen.

Wij adviseren de volgende snelheden voor onderstaande onderdelen:

Staaftmixer	1...turbo
Snij-hulpstuk	1...turbo
Garde	1...15

De bediening van de staafmixer

De staafmixer is bij uitstek geschikt voor het bereiden van (dip)sauzen, soep, mayonaise en babyvoedsel, maar ook voor het mixen van drankjes en milkshakes.

1. Steek het motorgedeelte (A) in de steel van de mixer (F) totdat het vastklikt.
2. Houd de staafmixer in de schaal/kom/pan etc. en druk op de aan/uit-schakelaar (B) of de turboschakelaar (C).
3. Om de steel na gebruik weer los te klikken, houdt u de knoppen (D) ingedrukt terwijl u aan de steel trekt.

U kunt de staafmixer gebruiken in combinatie met de maatbeker (H), maar ook met kommen, schalen, pannen etc. Als u tijdens het koken de inhoud van een pan wilt pureren, dient u de pan eerst van het fornuis te halen. Anders kan de staafmixer namelijk oververhit raken.

De bediening van de garde

De garde dient alleen gebruikt te worden voor het kloppen van slagroom en eieren en voor het mengen van luchtig deeg en instant desserts.

1. Steek de garde (J) in het tandwielgedeelte (I). Vervolgens steekt u het motorgedeelte (A) in het tandwielgedeelte totdat dit vastklikt.
2. Houd de garde in een kom/schaal etc. en druk dan pas schakelaar (B) in om het apparaat aan te zetten.
3. Wilt u de garde weer losklikken, dan houdt u de knoppen (D) ingedrukt terwijl u aan het tandwielgedeelte trekt. Trek vervolgens de garde uit het tandwielgedeelte.

Voor het beste resultaat is het raadzaam:

- Gebruik niet de maatbeker (H), maar een brede schaal/kom.
- Beweeg de garde met de klok mee, en houd deze enigszins schuin.

Slagroom

Klop maximaal 400 ml gekoelde slagroom (min. 30 % vet, 4 – 8 °C)

Start met een lage snelheid (1) en verhoog de snelheid tijdens het kloppen tot stand 15.

Eiwit

Klop niet meer dan 4 eiwitten tegelijkertijd.

Start met een gemiddelde snelheid (7) en verhoog de snelheid tijdens het kloppen tot stand 15.

De hakmolen(s) gebruiken

«HC» hakmolen

- (a) Aandrijfdeel
- (b) Mes
- (c) Hakmolenkom
- (d) Anti-slip bodem/deksel

«BC» hakmolen

- (a) Aandrijfdeel
- (b) Mes
- (c) Beker
- (d) Anti-slip bodem/deksel
- (e) Ijs sikkelmes
- (f) Ijs vergruizer opzetstuk

Zowel de «HC» en de «BC» hakmolens zijn uiterst geschikt voor het hakken van vlees, kaas, uien, kruiden, knoflook, wortelen, walnoten, amandelen, gedroogde pruimen etc...

Voor het hakken van harde ingrediënten (bijv. harde kaas), de turbo knop (C) gebruiken.

Belangrijk:

Hak geen extreem hard voedsel, zoals nootmuskaat, koffiebonen en granen.

Gebruik de «HC» hakmolen voor kleinere hoeveelheden. Deze is bijzonder geschikt voor het hakken van kruiden en spaanse pepers (met water).

Gebruik de «BC» hakmolen voor grotere hoeveelheden en voor harde ingrediënten zoals parmezaanse kaas of chocolade.

De «BC» hakmolen is tevens geschikt voor een aantal andere toepassingen zoals milkshakes, drankjes, purees, licht deeg en ijs vergruizen.

Voordat u de hakmolen gebruikt ...

- snijd vlees, kaas, uien, knoflook, wortelen, spaanse pepers voor (zie verwerkingstips op pagina 5)

- verwijder steeltjes van kruiden, haal de doppen van noten af
 - verwijder botjes, pezen en kraakbeen uit vlees.
- Voor de beste resultaten hanteert u de snelheidsinstellingen uit de verwerkingstips.

Hakken

(zie afbeelding sectie **A** op pagina 4)

1. Verwijder voorzichtig het plastic beschermkapje van het mes (b). Voorzichtig: het mes is zeer scherp! Pak het altijd vast bij de plastic knop.
2. Plaats het mes op de pen in het midden van de hakmolenkom (c) en druk deze naar beneden tot dat het vastklikt. «HC» hakmolen: druk het mes naar beneden en draai het 90° tot het vastzit. Plaats de hakmolenkom altijd op de anti-slip bodem (d).
3. Doe de ingrediënten in de hakmolenkom.
4. Plaats het aandrijfdeel (a) op de hakmolenkom.
5. Plaats het motordeel (A) op het aandrijfdeel tot deze vastklikt.
6. Druk op schakelaar (B) of (C) om de hakmolen te bedienen. Houd tijdens het werken van de hakmolen altijd het motordeel vast met één hand en de hakmolenkom/beker met de andere hand.
 - «BC» hakmolen: Bij het hakken van harde ingrediënten, het motorgedeelte naar beneden drukken.
 - «HC» hakmolen: Gebruik de HC hakmolen niet langer dan 2 minuten achter elkaar.
7. Druk na gebruik op de knoppen (D) om het motordeel te verwijderen.
8. Verwijder het aandrijfdeel.
9. Verwijder voorzichtig het mes.
10. Haal het verwerkte voedsel uit de hakmolenkom. De anti-slip bodem kan tevens dienen als luchtdichte deksel voor de hakmolenkom/beker.

Overige toepassingen voor de «BC» hakmolen

Milkshakes, drankjes, purees

(voor purees, indien zeer fijne resultaten gewenst zijn, kunt u ook de handmixer op de «BC» beker gebruiken).

Licht deeg (pannekoekenbeslag)

Schenk de vloeistoffen in de beker, voeg daarna bloem en tenslotte eieren toe. Druk op de turbo knop (C), en mix het beslag tot het glad is.

Ijs vergruizen

(zie afbeelding sectie **B**)

1. Plaats de ijs vergruizer (f) in de beker. Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.
2. Plaats het aandrijfdeel van het ijs sikkelmes (e) in de middelste opening van de ijs vergruizer en druk deze naar beneden.
3. Vul de ijs vergruizer met ijsklontjes.
4. Plaats het aandrijfdeel op de beker.
5. Plaats het motordeel op het aandrijfdeel tot deze vastklikt.
6. Druk op de turbo knop (C) tot alle ijsblokjes zijn vergruisd. Druk na gebruik knoppen (D) in om het motordeel te verwijderen. Verwijder vervolgens het aandrijfdeel, het ijs sikkelmes en de ijs vergruizer.
7. Verwijder het vergruisde ijs of schenk uw drankje in de beker om zo te serveren.

Alternatief: Meng eerst het fruit in de beker met het sikkelmes (b), maximaal tot 0,5 liter vullen. Verwijder het sikkelmes en plaats de ijs vergruizer in de beker om het ijs direct in het gepureerde fruit te vergruizen.

Schoonmaken

(zie afbeelding sectie **C**)

Het motorgedeelte (A)/tandwielgedeelte van de garde (1) mag alleen met een vochtig doekje worden gereinigd. Het aandrijfdeel van de «BC» hakmolen (a) mag onder de kraan worden afgespoeld, maar niet worden ondergedompeld in water.

Alle andere onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig. Toch is het aan te raden de messen direct af te spoelen na het snijden van erg zout voedsel. Let er ook op dat u niet te veel afwas- of ontkalkmiddel in de vaatwasser doet.

Bij het snijden van gekleurd voedsel (bijvoorbeeld worteltjes) kunnen de plastic onderdelen verkleuren. Veeg deze onderdelen af met plantaardige olie voordat u ze in de vaatwasser doet.

Recept voorbeeld

Mayonaise (met staafmixer)

200 – 250 ml olie

1 ei (zowel de dooier als het eiwit)

1 eetlepel citroensap of azijn

Zout en peper naar smaak

Doe alle ingrediënten in bovenstaande volgorde in de maatbeker. Houd de staafmixer net boven de bodem van de maatbeker. Houd de turboschakelaar (C) ingedrukt totdat het geheel goed vermengd is; beweeg de staafmixer hierbij niet. Vervolgens beweegt u de mixer, zonder hem uit te zetten, langzaam van boven naar beneden totdat er een mooie gelijkmatige massa ontstaat.

Avocado dip (gebruik «BC» hakmolen)

Hak 1 teentje knoflook

Voeg 2 rijpe avocados toe (in vieren, zonder pit)

1 theelepel citroensap

1 theelepel olijfolie

150 ml yoghurt

1/2 theelepel suiker, zout en peper

Gebruik de turbo knop (C), en mix ongeveer 1 minuut.

Ansjovis dip (gebruik «BC» hakmolen)

30 g uitgelekte ansjovis filets

200 g «Philadelphia» kruidenkaas

2 theelepels. olijfolie

Doe alle ingrediënten in de hakmolen.

Stel de snelheid in op minimum.

Druk op de aan/uit schakelaar (B) tot het mengsel een samenhangende massa vormt.

Maak de dip af door op de turbo knop te drukken (C).

Variaties op dit recept kunt u maken met zalm, roquefort of blue cheese in plaats van de ansjovis filets.

Ijs (gebruik «BC» hakmolen)

100 g frambozen (bevoren)

10 g poedersuiker

80 g room

Doe alle ingrediënten in de beker, druk op de turbo knop (C) en mix ongeveer 30 seconden.

Meteen serveren.

Bovenstaande kan worden gewijzigd zonder dit kenbaar te maken.

Dit product voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 2004/108 en aan de EG laagspannings richtlijn 2006/95.



Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.



Dansk

Brauns produkter har den højeste kvalitet i funktionalitet og design. Vi håber, du bliver glad for dit nye Braun apparat.

Vigtigt

Læs venligst hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden apparatet tages i brug.

- Knivene er meget skarpe!
- Tag **altid** stikket ud af stikkontakten når du går fra apparatet, og før du samler det, skiller det, rengør det eller gemmer det væk.
- Dette produkt er ikke beregnet til at bruges af børn eller svagelige personer uden overvågning af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Generelt anbefaler vi at produktet opbevares utilgængeligt for børn.
- Hold aldrig motordelen (A) eller tilbehøret til piskeris/mixer (I) under rindende vand. De må heller ikke dryppes i vand.
- Brauns elektriske apparater overholder gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparation eller udskiftning af ledning må kun foretages af autoriseret servicepersonale. Forkert, ukvalificeret reparation kan forårsage ulykker og være til fare for brugeren.
- Kontroller før brug, at spændingen på lysnettet svarer til spændingsangivelsen i bunden af apparatet.
- Dette apparat er beregnet til brug i en normal husholdning.
- Målebæger (H) og hakkeskål (c) må ikke bruges i mikroovn.

Beskrivelse

- (A) Motordel
- (B) Kontakt (tænd/sluk)
- (C) Turboknap
- (D) Udløserknop til tilbehør
- (E) Hastighedsvælger
- (F) Blenderskaft
- (G) Vægholder
- (H) Målebæger med lufttæt låg
- (I) Tilbehør til piskeris/mixer
- (J) Piskeris
- (K) «HC» hakker
- (L) «BC» hakker
- (M) Indsats til knust is i «BC» hakkeren

Indstilling af hastighed

Når knappen (B) aktiveres, svarer hastigheden til, hvad hastighedsindstillingen (E) er sat på. Jo højere indstilling, des hurtigere resultat.

Den maksimale hastighed kan imidlertid kun opnås ved at trykke på turboknappen (C). Du kan også bruge turboknappen til korte, kraftige pulseringer uden at skulle indstille hastighedsknappen.

Afhængig af tilbehøret foreslår vi følgende hastighedsindstillinger:
Håndblender 1...turbo
Hakker 1...turbo
Piskeris 1...15

Brug af håndblender

Håndblenderen er velegnet til dips, saucer, supper, mayonnaise og babymad samt til drinks og milkshakes.

1. Sæt motordelen (A) på blenderskaftet (F), så det låser.
2. Placer blenderen i skålen og tryk på tænd/sluk kontakten (B) eller turboknappen (C).
3. Tryk på udløserknappen (D) for at frigøre håndblenderen.

Håndblenderen kan bruges i såvel målebægeret (H) som i enhver anden skål. Hvis du blender direkte i gryden under madlavning, fjernes gryden først fra varmen, så blenderen ikke overophedes.

Brug af piskeris

Brug kun piskeriset til at piske fløde, æggehvider, sukkerbrødsdej samt færdigblandede desserter.

1. Sæt piskeriset (J) ind i tilbehørsdelen (I). Sæt derefter motordelen (A) på blenderskaftet (F), til det låser.
2. Placer piskeriset i skålen og tryk på tænd/sluk kontakten (B).
3. Tryk på udløserknappen (D) for at frigøre tilbehørsdelen. Træk derefter piskeriset ud af tilbehørsdelen.

Sådan opnås det bedste resultat:

- Brug ikke målebægeret (H), men en bredere skål.
- Hold piskeriset let på skrå og bevæg det med uret.

Flødeskum

Pisk kun op til 4 dl afkølet piskefløde (min. 30 % fedtindhold, 4 – 8 °C). Start på lav hastighed (1) og øg hastigheden til 15, mens du pisker.

Marengs

Pisk kun op til 4 æggehvider ad gangen. Start på middel hastighed (7) og øg hastigheden til 15, mens du pisker.

Brug af hakketilbehøret

«HC» hakker

- (a) Hakker overdelen
- (b) Knivindsats
- (c) Hakkeskål
- (d) Skridsikker bund/låg

«BC» hakker

- (a) Hakker overdelen
- (b) Knivindsats
- (c) Skål
- (d) Skridsikker bund/låg
- (e) Knivindsats til is
- (f) Indsats til knust is

Både «HC» og «BC» hakkerne er velegnede til hakning af kød, ost, løg, krydderier, hvidløg, valnødder, valnødder, mandler, svesker etc. Brug turboknappen (C) ved hakning af hårde fødevarer (f.eks. fast ost).

Vigtigt:

Hak ikke meget hårde fødevarer som f.eks. muskatnød, kaffebønner og kerner.

Brug «HC» hakkeren til mindre mængder.

Den er specielt velegnet til hakning af urter og chili (sammen med vand).

Brug «BC» hakkeren til større mængder og til hårde fødevarer som f.eks. parmesanost eller chokolade. «BC» hakkeren er også velegnet til en række andre formål, f.eks. til shakes, drinks, pureer, let dej samt til knust is.

Før du begynder at hakke ...

- skær kød, ost, løg, hvidløg, gulerødder, chilis i mindre stykker (se tabel side 5)
- fjern stilke fra krydderurter, afskal nødder
- fjern ben, sener og brusks fra kød.

For det bedste resultat, se venligst hastighedsindstillinger i tabellen.

Brug af hakker

(se billede afsnit A på side 4)

1. Fjern forsigtigt plasticbeskyttelsen fra knivindsatsen (b). Vigtigt: kniven er meget skarp! Hold altid på den øverste plasticdel.
2. Anbring kniven på midterakslen af hakkeskålen (c), tryk den ned, indtil den låser. «HC» hakkeren: tryk kniven ned og drej 90° så den låser. Placer altid hakkeskålen på den skridsikre bund (d).
3. Kom ingredienserne i hakkeskålen.
4. Sæt overdelen (a) på hakkeskålen.
5. Sæt motordelen (A) på overdelen til den låser.
6. Tryk på kontakt (B) eller (C). Hold på motordelen med den ene hånd og på hakkeskålen med den anden, mens du arbejder.

- «BC» hakker: Tryk motordelen ned ved hakning af hårde fødevarer.
 - «HC» hakker: Brug ikke HC hakkeren længere end 2 minutter.
7. Tryk på knap (D) efter brug for at fjerne motordelen.
 8. Fjern derefter overdelen.
 9. Tag forsigtigt kniven op.
 10. Fjern ingredienserne fra hakkeskålen. Den skridsikre bund fungerer også som lufttæt låg på hakkeskålen.

Ekstra tilbehør til «BC» hakkeren

Shakes, drinks, pureer

(hvis du ønsker meget fine pureer, kan du også bruge blenderstaven i «BC» skålen).

Let dej (pandekagedej)

Hæld først væske i skålen, tilsæt derefter mel og til sidst æg. Tryk på turboknappen © og mix, til dejen er glat.

Knust is

(se billede afsnit B)

1. Anbring indsatsen til knust is (f) i skålen. Sørg for at den sidder fast.
2. Placer is-knuser skaffet (e) i midten af is-knuser indsatsen og tryk den fast.
3. Fyld isterninger i indsatsen til knust is.
4. Sæt overdelen på skålen.
5. Sæt motordelen på overdelen indtil den låser.
6. Tryk på turboknappen © indtil isterningerne er knust. Tryk på knap ① efter brug for at fjerne motordelen. Fjern derefter overdelen, knivindsatsen og indsatsen til knust is.
7. Fjern den knuste is eller hæld drinken i skålen, klar til servering.

Alternativ: Først mixes frugten i skålen med hakkekniven (b) – max. 0,5 liter. Derefter fjernes kniven og indsatsen til knust is sættes, hvorefter isen knuses direkte i den purerede frugt.

Rengøring

Se motordelen ① og tilbehøret til piskeris/mixer ① med en fugtig klud. «BC» hakker overdelen (a) kan skylles under rindende vand, men må ikke ned-sænkes i vand.

Alle andre dele tåler maskinopvask. Hvis du har hakket/blendet meget salte ingredienser, bør kniven skylles omgående. Brug ikke for meget sæbe og afkalkningsmiddel i opvaskemaskinen.

Fødevarer, som indeholder meget farve (f.eks. gulerødder), kan misfarve plasticdelene. Smør disse med vegetabilsk olie, inden de sættes i opvaskemaskinen.

Opskriftseksempel

Mayonnaise (brug håndblender)

200–250 ml olie

1 æg (blomme og hvide)

1 spsk. citronsaft eller vineddike

Salt og peber

Kom alle ingredienserne i bægeret i ovennævnte rækkefølge. Placer håndblenderen i bunden af bægeret. Tryk på turboknappen © og hold håndblenderen i denne position, til olien emulgerer. Uden at slukke for apparatet føres blenderen langsomt op og ned, til mayonnaisen er glat og blank.

Avocadodip (brug «BC» hakker)

Hak 1 fed hvidløg

Tilsæt 2 modne avocadoer (i kvarte, uden sten)

1 spsk citronsaft

1 spsk olivenolie

150 dl yoghurt

1/2 tsk sukker, salt og peber.

Brug turboknappen ©, blend i ca. 1 minut.

Ansjos-dip (brug «BC»-hakker)

30 g ansjosfileter med lagen siet fra

200 g «Philadelphia» flødeost

2 spsk. olivenolie

Hæld alle ingredienser i hakkeskålen.

Indstil den variable hastighed til minimum.

Tryk på tænd/sluk-knappen ③, til massen er ensartet.

Tryk på turboknappen © for at gøre dippen færdig.

Dippen kan varieres ved at bruge laks, Roquefort eller blåskimmelost i stedet for ansjosfileter.

Iscreme (brug «BC» hakker)

100 g ribs (dybfrosne)

10 g puddersukker

80 g fløde

Kom alle ingredienser i skålen, tryk på turboknappen

© og blend i ca. 30 sek.

Server straks.

Ret til ændringer forbeholdes.

Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC Direktiv 2004/108/EC og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC.



Apparatet bør efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske på et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder.



Norsk

Våre produkter er designet for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjon og design. Vi håper du blir fornøyd med ditt nye Braun produkt.

Advarsel

Les hele bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk.

- Knivbladene er meget skarpe!
- Trekk **alltid** ut kontakten når produktet forlattes uten tilsyn og før montering, demontering, rengjøring og oppbevaring.
- Dette produktet er ikke ment å brukes av barn eller personer med redusert fysisk eller mental kapasitet, med mindre en person ansvarlig for barnets eller den andre personens sikkerhet har kontroll over situasjonen. Generelt anbefaler vi at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Motordelen (A) og girkopling for visp (I) skal ikke holdes under rennende vann og skal heller ikke senkes ned i vann.
- Braun elektriske apparater tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet. Reparasjoner eller bytte av ledning må kun foretas av autorisert servicepersonell. Mangelfulle, ukvalifiserte reparasjoner kan føre til skader eller ulykker.
- Før du setter støpselet i stikkkontakten, sjekk at spenningen korresponderer med spenningsangivelsen som er trykt på apparatet.
- Apparatet er konstruert for bearbeiding av normale husholdningsmengder.
- Verken målebegeret (H), eller hakkeballen/muggen (c) kan brukes i mikrobølgeovn.

Beskrivelse

- (A) Motordel
- (B) På/av bryter for regulerbar hastighet
- (C) Turbo bryter
- (D) Knapper for å frigjøre delene
- (E) Regulerbar hastighetskontroll
- (F) Blandestav
- (G) Veggfeste
- (H) Målebeger med lufttett lokk
- (I) Girkopling for visp
- (J) Visp
- (K) «HC» hakketilbehør
- (L) «BC» hakketilbehør
- (M) Ishakkeinnsats til «BC» hakker

Regulering av hastighet

Når bryteren (B) aktiveres, vil hastighet for tilberedning korrespondere med innstilling av den regulerbare hastighetskontrollen (E). Jo høyere innstilling, dess raskere hakkeresultat.

Likevel, maksimum hastighet for tilberedning oppnås kun ved å trykke inn turbo bryteren (C). Du kan også bruke turbo bryteren til korte kraftige pulser uten å manipulere den regulerbare hastighetskontrollen.

Avhengig av utstyret som brukes, anbefaler vi følgende innstillinger av hastighet:

- Stavmikser 1...turbo
- Hakketilbehør 1...turbo
- Visp 1...15

Hvordan du bruker stavmikseren

Stavmikseren passer utmerket til tilberedning av dip, sauser, supper, majones og babyamat så vel som miksing av drikker og milkshake.

1. Sett motordelen (A) på blandestaven (F) til den går i lås.
2. Sett stavmikseren ned i beholderen og trykk deretter på bryteren (B) eller turbo bryteren (C).
3. Trykk på knappene (D) for å frigjøre blandestaven og trekk den så av.

Stavmikseren kan brukes både i målebegeret og enhver annen beholder. Når du blander direkte i en

kasserolle under koking, skal kasserollen først tas bort fra platen for å beskytte stavmikseren mot overoppheting.

Hvordan du bruker vispetilbehøret

Bruk vispetilbehøret kun til visping av krem, eggehviter og miksing av sukkerbrød og ferdigblandete desserter.

1. Monter vispen (I) i girkopling for vispen (I), monter deretter motordelen (A) i girkoplingen slik at den låses på plass.
2. Plasser vispen i en bolle, og først da trykkes bryteren (B) inn for bruk.
3. For frigjøring, trykk på knappene (D) og dra av girkoplingen. Deretter trekkes vispen ut av girkoplingen.

For beste resultater:

- Bruk ikke miksebegeret (H) men en vid arbeidsbolle.
- Beveg vispen i klokkeretningen, mens du holder den lett på skrå.

Pisket krem

Ikke pisk mer enn 400 ml kremfløte (minst 30 % fettinnhold, 4 – 8 °C). Start med lav hastighet (1) og øk, mens du pisker, til hastighet 15.

Stivpisket eggehvite

Ikke pisk mer enn fire eggehviter. Start med middels hastighet (7) og øk, mens du pisker, til hastighet 15.

Hvordan du bruker hakketilbehørene

- | «HC» hakketilbehør | «BC» hakketilbehør |
|---------------------------|---------------------------|
| (a) Girkopling for hakker | (a) Girkopling for hakker |
| (b) Knivinnsets | (b) Knivinnsets |
| (c) Hakkebolle | (c) Mugge |
| (d) Anti-gli base/lokk | (d) Anti-gli base/lokk |
| | (e) Ishakkekniv |
| | (f) Ishakkeinnsats |

Både «HC» og «BC» hakketilbehørene passer perfekt til hakking av kjøtt, ost, løk, urter, hvitløk, gulrøtter, valnøtter, mandler, svsker etc.

Ved hakking av harde ingredienser (eksempelvis hard ost), bruk turbo bryteren (C).

Viktig:

Ikke hakk ekstremt harde ingredienser som muskatnøtter, kaffebønner og korn.

Bruk «HC» hakketilbehøret for mindre mengder. Den er spesielt egnet for hakking av urter og paprika (med vann).

Bruk «BC» hakketilbehøret for større mengder og harde ingredienser som parmesanost eller sjokolade. Videre er «BC» hakkeren egnet for forskjellige oppgaver som tilberedning av milkshake, drinker, mosing, lette deiger og hakking av is.

Før hakking ...

- på forhånd kuttes kjøtt, ost, hvitløk, gulrøtter, paprika i biter (se tilberedningstabell på side 5)
- fjern stilk fra urter og skall fra nøtter
- fjern ben, sener og brus fra kjøtt.

For best mulig resultat, vennligst følg anbefalte hastigheter i tilberedningstabellen.

Hakking

(se bilde seksjon A på side 4)

1. Ta forsiktig av plastbeskyttelsen fra knivinnsetsen (b). Advarsel: Kniven er meget skarp! Hold alltid i den øvre plastdelen.
2. Sett kniven på sentrumspinnen i hakkeballen (c), trykk den ned til den låses. «HC» hakkeren: trykk

ned og vri 90° til den låses på plass. Sett alltid hakkebollen på anti-gli basen (d).

3. Legg ingrediensene i hakkebollen/muggen.
4. Sett girkoplingen (a) på hakkebollen/muggen.
5. Sett motordelen (A) i girkoplingen slik at den låses på plass.
6. Trykk på bryteren (B) eller (C) for å starte hakketilbehøret. Mens du tilbereder, holder du motordelen med en hånd og hakkebollen/muggen med den andre.
 - «BC» hakker: ved hakking av harde ingredienser, trykk ned motordelen.
 - «HC» hakker: HC hakkeren skal ikke brukes lenger enn 2 minutter.
7. Etter bruk, trykk knappene (D) for å ta av motordelen.
8. Ta så av girkoplingen.
9. Ta forsiktig ut kniven.
10. Ta så ut den bearbejdede maten fra hakkebollen/muggen. Anti-gli basen kan også brukes som lufttett lokk til hakkebollen/muggen.

Tilleggsfunksjoner for «BC» hakketilbehøret

Shaker, drinker, mosing

(ønskes et meget fint resultat ved mosing, kan du også bruke stavmikseren direkte i «BC» muggen).

Lette deiger (pannekakerøre)

Hell først væske i muggen, tilsett deretter mel og til sist egg. Trykk inn turbo bryteren (C), bland til røren er glatt.

Knust is

(se bilde i seksjon B)

1. Sett på plass ishakeinnsatsen (f) i muggen. Påse at den sitter skikkelig på plass.
2. Plasser isknivens (e) aksling i senterhullet til ishakeinnsatsen og press den ned.
3. Fyll isterninger i ishakeinnsatsen.
4. Sett girkoplingen på muggen.
5. Sett motordelen i girkoplingen slik at den låses på plass.
6. Trykk inn turbo bryteren (C) til alle isterningene er knust. Etter bruk, trykk inn knappene (D) for å ta av motordelen. Ta av girkopling, ishakekniv og ishakeinnsats.
7. Ta ut den knuste isen, eller hell ganske enkelt drikken i muggen for servering ved bordet.

Alternativ: Bland forskjellige frukter i muggen med knivinnsetsen (b), fyll den opp til maksimum 0,5 liter. Ta ut knivinnsetsen og sett ishakeinnsatsen på plass i muggen for å knuse is direkte i den mosete frukten.

Rengjøring

(se bilde i seksjon C)

Motordelen (A) og girkoplingen for visp (1) skal kun rengjøres med en fuktig klut. «BC» hakkerens girkopling (a) kan skylles under rennende vann i springen, men må ikke legges i vann.

Alle andre deler kan rengjøres i oppvaskmaskin. Etter tilberedning av meget salt mat, bør knivbladene rengjøres med en gang. Pass også på at du ikke overdoserer med vaske-middel og avkalkingsmiddel.

Ved tilberedning av matvarer som inneholder mye farge (f.eks. gulrøtter), kan apparatets plastdeler bli misfarget. Tørk disse delene med vegetabilsk olje før rengjøring.

Oppskriftsforslag

Majones (bruk stavmikseren)

200-250 ml olje

1 egg (plomme og hvite)

1 spiseskje sitronjuice eller eddik

Salt og pepper etter smak

Legg alle ingrediensene i et miksebeger i ovenfor nevnte rekkefølge. Sett stavmikseren i bunnen på miksebegeret. Trykk inn turbo bryteren (C) og hold stavmikseren i den samme posisjon til oljen emulgerer. Videre, uten å slå av bryteren, beveg den sakte opp og ned til majonesen er vel blandet.

Avocado dip (bruk «BC» hakketilbehøret)

Hakk en kløft hvitløk

Tilsett 2 modne avocado (delt i fire, uten sten)

1 spiseskje sitron juice

1 spiseskje olivenolje

1,5 dl. yoghurt

1,5 spiseskje sukker, salt og pepper.

Bruk turbo bryteren (C) og bland i ca. 1 minutt.

Ansjos-dip (bruk «BC»-hakkeren)

30 g tørrede ansjosfileter

200 g kremost Philadelphia

2 spiseskjeer olivenolje

Ha alle ingrediensene i hakkebollen.

Juster den variable hastighetsinnstillingen til minimum.

Hold inne på/av-bryteren (B) til massen blir homogen.

Gjør ferdig dippen ved å trykke på turbo bryteren (C).

Du kan variere denne oppskriften ved å bruke laks, roquefort eller blåmuggost istedenfor ansjosfileter.

Iskrem (bruk «BC» hakketilbehøret)

100 g bringebær (dypfryste)

10 g melis

1 dl. fløte

Legg alle ingrediensene i muggen, trykk inn turbo bryteren (C) og bland i ca. 30 sekunder.

Serveres straks.

Med forbehold om endringer.

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 2004/108/EC og Low Voltage 2006/95/EC.



Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall når det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicesenter eller en miljøstasjon.



Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du får mycket glädje av din nya Braun produkt.

Varning

Läs noga igenom hela bruksanvisningen innan du använder produkten.

- Observera att bladen är mycket vassa.
- Se alltid till att stickkontakten är urdragen då apparaten lämnas utan uppsikt, innan du sätter ihop, tar isär, rengör eller förvarar den.
- Denna produkt är inte menad att användas av barn eller personer med reducerad fysisk eller mental kapacitet utan övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Generellt rekommenderar vi att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Håll ej motordelen (A) eller växelhuset till visp (I) i rinnande vatten. Sänk ej heller dessa delar i vatten.
- Brauns elektriska hushållsprodukter är anpassade till gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer eller byte av nätssladd får endast göras av auktoriserad serviceverkstad. Bristfälliga eller okvalificerade reparationer kan orsaka fara för användaren.
- Innan du ansluter stickkontakten måste du kontrollera att spänningen stämmer överens med den som anges på apparatens undersida.
- Apparaten är gjord för normalt hushållsanvändande.
- Varken behållaren (H) eller hackskålen/tillbringaren (c) tål mikrovågsugn.

Beskrivning

- (A) Motordel
- (B) På/Av knapp för variabel hastighet
- (C) Turboknapp
- (D) Knappar för lossande av tillsatsdelarna
- (E) Hastighetsreglage
- (F) Mixerskaft
- (G) Vägghållare
- (H) Måttskål med lufttätt lock
- (I) Växelhus till visp
- (J) Visp
- (K) «HC» hacktillsats
- (L) «BC» hacktillsats
- (M) Iskrossare för «BC» hacktillsats

Hastighetsreglering

När du trycker på strömbrytare (B) kommer hastigheten att motsvara inställningen på hastighetsreglaget (E). Högre hastighetsinställning ger snabbare resultat.

Dock kan maximal hastighet endast fås genom att trycka på knappen för turbo-drift (C). Turboknappen kan också användas då omedelbar och kraftig pulsering önskas utan att behöva justera hastighetsreglaget.

Beroende på tillbehör rekommenderar vi följande hastigheter:

- Mixerstav 1...turbo
- Hacktillsats 1...turbo
- Visp 1...15

Så hanterar du din mixerstav

Mixerstaven går lika utmärkt att använda till dipsåser, såser, soppor, majonnäs och barnmat som för att mixa/blanda drinkar och mjölkdrinkar.

1. Anslut motordelen (A) med mixerskaftet (F) så att det snäpper fast.
2. För ner mixerstaven i en bägare/skål och tryck därefter på På/Av strömbrytaren (B) eller på turboknappen (C).
3. För att ta isär delarna tryck på frigöringsknapparna (D) och dra av skaftet.

Du kan använda mixerstaven likväl i måttbägaren (H) som i vilken annan skål eller tillbringare. När mixerstaven används direkt i kastrull, dra då bort kastrullen från spisplattan så att inte mixerstaven överhettas.

Så hanterar du den tillhörande vispen

Använd endast vispen till att vispa grädde, äggvitor eller till färdiga dessertmixar.

1. Montera vispen (I) på växellådan (I). Montera därefter på motordelen (A) på växelhuset så att den låser fast.
2. Sätt inte på apparaten förrän vispen hålls i en skål. Apparaten sätts på genom att trycka på knapp (B).
3. För att ta av vispen, tryck på frigöringsknapparna (D). Dra sedan vispen ur växelhuset.

För bästa resultat:

- Använd inte måttskålen (H), använd istället breda kärl.
- Rör runt vispen medurs samtidigt som den hålls svagt lutande.

Vispgrädde

Vispa högst 4 dl kyld vispgrädde åt gången (minst 30 % fett, 4 – 8 °C).

Börja med låg hastighet (1) och öka successivt hastigheten till 15 medan grädden vispas.

Vispad äggvita

Vispa högst 4 äggvitor åt gången.

Börja med medelhög hastighet (7) och öka successivt hastigheten till 15 medan äggen vispas.

Hur du använder hacktillsatser

«HC» hacktillsats

- (a) Växelhus till hackkniven
- (b) Kniv
- (c) Hackkärl
- (d) Halkfri fot/sula

«BC» hacktillsats

- (a) Växelhus till hackkniven
- (b) Kniv
- (c) Tillbringare
- (d) Halkfri fot/sula
- (e) Is-kniv
- (f) Iskrosstillsats

Båda hacktillsatserna «HC» och «BC» passar utmärkt till att hacka kött, ost, lök, örter, vitlök, morötter, nötter, mandlar utan hårt skal, med mera.

När hårdare livsmedel skall hackas (t.ex. hårdost) använd turboknappen (C).

OBS.

Hacka ej mycket hårda livsmedel såsom muskot, kaffebönor och sädeskorn.

Använd «HC» tillsatsen för mindre mängder. Den är speciellt lämplig till att hacka örter och chili (med vatten).

Använd «BC» tillsatsen för större mängder och för hårdare livsmedel till exempel parmesanost eller choklad.

Dessutom passar den utmärkt till en mängd olika användningsområden såsom mjölkdrinkar, puréer, drinkar, smetar och för att krossa is.

Innan du hackar ...

- tärna kött, ost, lök, morötter, chili (se tabell på sidan 5)
- avlägsna stjälkar från kryddor och örter, skala nötter
- skär bort ben, senor och brosk från kött.

För bästa resultat, se hastighetstabellen i process guiden.

Hacka

(se bild, avsnitt A på sid 4)

1. Ta försiktigt bort skyddsplasten från kniven (b). Varning: Skärbladet är mycket vasst! Håll det alltid i övre plastdelen.

- Placera skärbladet på centrumsappen mitt i kärlet (c), tryd ner det tills det låser fast. «HC» hacktillsatsen: tryck ner kniven och vrid 90° för att låsa fast den. Placera alltid kärlet på den halkfria foten (d).
- Lägg livsmedlet i hackkärlet/tillbringaren.
- Placera växehuset (a) på kärlet/tillbringaren.
- Montera på motordelen (A) på växehuset så att det snäpper fast.
- Lägg på knapp (E) eller (C) för att starta hacktillsatsen. När den är igång håll en hand på motordelen och hacktillsatsen i den andra.
 - «BC» hacktillsats: När hårdare livsmedel hackas håll i motordelen och tryck ner.
 - «HC» hacktillsats: Kör inte HC hacktillsatsen i mer än 2 minuter.
- När du är klar, tryck på lossningsknapparna (D) för att lossa på motordelen.
- Lift bort växehuset.
- Ta försiktigt bort skärbladet.
- Håll sedan ur den finhackade maten från kärlet. Den halkfria foten under kärlet kan även användas som lufttätt lock för kärlet.

Ytterligare användningsområden för «BC» hackaren

Mjölkdirkar, puréer, drinkar

(när väldigt fina puréer önskas går det bra att använda mixerskaffet i «BC» tillbringaren).

Pannkakssmet

Håll först i alla vätskor i tillbringaren, håll sedan på mjölet och till sist äggen. Tryck på turboknappen (C) och blanda tills smeten är jämn och fin.

Krossa is

(se bild, avsnitt B)

- Placera iskrosstillsatsen (f) i tillbringaren. Säkerställ att den sitter ordentligt.
- Placera is-knivens (e) centrumtapp i iskrosstillsatsens centrumhål och tryck ner.
- Fyll på med iskuber i iskrosstillsatsen.
- Lägg växehuset på tillbringaren.
- Anslut motordelen till växehuset så att det snäpper fast.
- Tryck på turboknappen (C) tills det att all is är krossad. När du är klar, tryck på knapparna (D) för att lösgöra motordelen. Ta bort växehuset, is-kniven och till sist iskrosstillsatsen.
- Ta ur isen ur tillbringaren eller fyll helt enkelt på drycken i tillbringaren och servera direkt vid bordet.

Alternativt: Blanda/hacka först frukt, max. 0,5 liter, i tillbringaren med hack-kniven (b). Ersätt hackkniven med iskrosstillsatsen för att krossa is direkt i fruktmosen.

Rengöring

(se bild, avsnitt C)

Rengör motordelen (A) och växehuset till visp (I) med en fuktig trasa. «BC» växehuset (a) kan sköljas under rinnande vatten men doppa den inte i vatten.

Alla andra delar kan diskas i diskmaskin.

Om du har hackat/mixat mat med hög salthalt rekommenderas att skölja av skärbladen direkt.

När delarna diskas i diskmaskin se till att inte överdosera diskmedel.

Livsmedel som har starka färger (t.ex. morötter) kan färga av sig på plastdelar.

För att få bort eventuella missfärgningar kan du gnida in plasten med lite vegetabilisk olja innan dessa delar diskas.

Exempel på recept

Majonnäs (använd mixerstaven)

2–2,5 dl matolja

1 ägg (vita och gula)

1 matsked citronsaft eller ättikssprit

Salt och peppar efter smak

Lägg i alla ingredienser i bågaren enligt ovan nämnda ordning. Håll ner mixerstaven mot bågarens botten. Tryck på turboknappen (C). Håll mixerstaven stilla tills oljan börjar emulgera. För sedan mixerstaven sakta upp och ner tills majonnäsen är väl blandad.

Avokado dip (använd «BC» hacktillsatsen)

Hack en vitlöksklyfta

Lägg i 2 st mogna, urkärnade avokadon skurna i bitar, 1 matsked citronsaft

1 matsked olivolja

1,5 dl yoghurt

0,5 tesked socker, salt och peppar.

Tryck på turboknappen (C), hacka/blanda

i ca 1 minut.

Ansjovisdip (använd «BC»-hackare)

30 g avrunna ansjovisfiléer

200 g färskost av philadelphia typ

2 msk olivolja

Lägg alla ingredienser i hackskålen.

Ställ in den justerbara hastigheten på lägsta möjliga hastighet.

Tryck på på/av-knappen (E) tills ingredienserna blandats väl.

Gör klart dippen genom att trycka på turboknappen (C).

Receptet kan varieras genom att använda lax, roquefortost eller blåmögelost istället för ansjovisfiléer.

Hallonglass (använd «BC» hacktillsatsen)

100 gr djupfrysta hallon

10 gr florsocker

80 gr grädd

Lägg ner alla ingredienser i hackkärlet, tryck på turboknappen (C), hacka/blanda i ca 30 sekunder. Servera direkt.

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiven 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och 2006/95/EG om lågspänningsutrustning.



När produkten är förbrukad får den inte kastas tillsammans med hushållsoporna. Avfallshandling kan ombesörjas av Braun servicecenter eller på din lokala återvinningsstation.



Suomi

Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmatkin laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Braun-tuotteesta on Teille paljon hyötyä.

Varoitus

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta.

- Terät ovat hyvin teräviä!
- Irrota laitteen verkkojohto verkkovirrasta aina, kun laite jää ilman silmälläpitoa, sekä ennen asentaessasi, purkaessasi, puhdistaessasi että säilyttäessäsi laitetta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Tätä laitetta ei ole myöskään tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen tai psyykinen tila, käytettäväksi. Poikkeuksena, jos lapsi tai henkilö on hänen turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnan alaisena. Suosittelemme, että laitteen tulee olla lasten ulottumattomissa.
- Älä huuhtelee moottori- (A) ja vispilän vaihteisto-osaa (1) juoksevan veden alla äläkä upota niitä veteen.
- Braun sähkölaitteet täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Sähkölaitteita saavat korjata vain valtuutetut Braun-huoltoliikkeet. Virheellinen ja epäpätevä korjaus voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vahingoittaa käyttäjää.
- Tarkista laitteen pohjasta ennen käyttöönottoa, että verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä.
- Tämä laite on suunniteltu tavanomaisille kotitalousmäärille.
- Mittakulho (H) ja teholeikkurin kulho/kannu (c) eivät kestä käyttöä mikroaaltouunissa.

Laitteen osat

- (A) Moottoriosia
- (B) Päälle/pois päältä kytkin säädettävälle nopeudelle
- (C) Turbokytin
- (D) Vapautinpainikkeet osien irrottamiseen
- (E) Nopeudensäätö
- (F) Terällinen pikasekoitinvarsi
- (G) Seinäteline
- (H) Mittakulho, jossa ilmatiivis kansi
- (1) Vispilän vaihteisto-osa
- (J) Vispilä
- (K) «HC» teholeikkuri
- (L) «BC» teholeikkuri
- (M) Jäänmurskauslisäosa «BC» teholeikkuriin

Nopeuden säätö

Kun käynnistät laitteen päälle/pois päältä-kytkimestä (B), laite käynnistyy nopeudensäädöllä (E) mikä on asetettuna. Valmistumisaikaan vaikuttaa nopeudensäätimen valittu asetus.

Kuitenkin maksimaalisen nopeuden voi aktivoida vain turbokytimestä (C). Voit käyttää turbokytintä ns. Pikakytimenä painamalla sitä lyhyissä ja nopeissa liikkeissä.

Käytöstä riippuen, suosittelemme seuraavia asetuksia:

Pikasekoitin 1...turbo

Teholeikkuri 1...turbo

Vispilä 1...15

Pikasekoitimen käyttö

Pikasekoitin sopii erinomaisesti dippi ja muiden kastikkeiden sekä keittojen, majoneesin, vauvanruokien valmistukseen sekä juomien ja pirtelöiden sekoittamiseen.

1. Kiinnitä moottoriosia (A) pikasekoitinvarseen (F) niin, että se lukittuu.
2. Laita pikasekoitin kulhoon ja paina päälle/pois päältä -kytkintä (B) tai turbokytintä (C).
3. Irroitaaksesi pikasekoitinvarren paina vapautinpainikkeita (D) ja vedä pikasekoitinvarsi pois paikaltaan.

Voit käyttää laitetta mittakulhon kanssa tai missä tahansa muussa astiassa. Jos haluat käyttää laitetta suoraan kattilassa, ota kattila ensin pois liedeltä välttääksesi laitteen ylikuumentumisen.

Vispilän käyttö

Käytä vispilää vain kerman ja munanvalkuaisten vaahdottamiseen sekä sokerikakkutaikainoiden ja valmiälkiruokien sekoittamiseen.

1. Kiinnitä vispilä (J) vispilän vaihteisto-osaan (1). Kiinnitä moottoriosia (A) vaihteisto-osaan niin, että se lukittuu.
2. Laita vispilä astiaan ja käynnistä laite vasta sitten käyttökytkimestä (B).
3. Irroitaaksesi vaihteisto-osan paina painikkeita (D) ja vedä vaihteisto-osa pois. Sen jälkeen vedä vispilä pois vaihteisto-osasta.

Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi:

- Käytä isoa kulhoa, mittakulho (H) on tähän tarkoitukseen liian kapea.
- Liikuta vispilää myötäpäivään, pitäen sitä samalla hieman kallellaan.

Kermavaahto

Vatkaa enintään 400 ml kylmää kermaa (rasvapitoisuus vähintään 30 %, 4 – 8 °C) kerralla. Aloita alhaisella nopeudella (1) ja lisää nopeutta vatkatessa asetukseen 15.

Valkuaisvaahto

Vatkaa enintään 4 munanvalkuaista kerralla. Aloita keskinopeudella (7) ja lisää nopeutta vatkatessa asetukseen 15.

Teholeikkurin käyttö(s)

«HC» teholeikkuri

- (a) Yläosa
- (b) Terä
- (c) Kulho
- (d) Liukumisen estävä pohja/kansi

«BC» teholeikkuri

- (a) Yläosa
- (b) Terä
- (c) Kannu
- (d) Liukumisen estävä pohja/kansi
- (e) Jäänmurskausterä
- (f) Jäänmurskauslisäosa

«HC» sekä «BC» teholeikkuri sopii erinomaisesti lihan, juuston, sipulin, yrttien, valkosipulin, porkkanoiden, saksanpähkinöiden, manteleiden, kuivattujen luumujen jne. hienontamiseen. Hienontaessasi kovia aineksia (esim. kovaa juustoa) käytä turbokytintä (C).

Tärkeää:

Älä hienonna erittäin kovia aineksia, kuten muskottipähkinöitä, kahvinpajuja ja jyviä.

Käytä «HC» teholeikkuria pienemmille määrille. Se sopii erityisen hyvin yrttien ja chilin sekoittamiseen (veden kanssa).

Käytä «BC» teholeikkuria suuremmille määrille ja kovemmille aineksille kuten, parmesaani juustolle ja suklaalle.

Edellisten lisäksi «BC» teholeikkuri soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin kuten, pirtelöiden, juomien, soseiden, pienien taikainoiden ja jään murskaamiseen.

Ennen hienontamista ...

- esikäsittele liha, juusto, valkosipuli, porkkana, chili (katso ohje sivulla 5)
- poista yrteistä varsi ja pähkinöistä kuoret
- poista luut, jänteet ja rustot lihasta.

Saadaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen katso käyttöoppaasta suositeltava käyttönopeus.

Hienontaminen

(katso kuva kohdasta A sivulla 4)

1. Irrota varovasti terän (b) muovinen suojuus. Varoitus: Terä on hyvin terävä! Pidä siitä kiinni aina muovisesta osasta.

- Aseta terä teholeikkurin kulhon (c) keskiakselille, paina alas kunnes se lukittuu. «HC» teholeikkuri: Paina terä alas ja käännä 90° niin, että terä lukittuu. Aseta aina teholeikkurin kulho liukumisen estävälle pohjalle/kannelle (d).
- Lisää kulhoon/kannuun käsiteltävät ainekset.
- Kiinnitä yläosa (a) paikoilleen kulhon/kannun päälle.
- Paina moottoriosaa (A) teholeikkurin yläosaan kunnes se lukittuu.
- Paina kytkintä (B) tai (C) käynnistääksesi teholeikkurin. Käytön aikana pidä moottoriosasta kiinni toisella ja teholeikkurin kulhosta/kannusta toisella kädellä.
 - «BC» teholeikkuri: Hienontaessasi kovia aineksia, paina moottoriosaa alas.
 - «HC» teholeikkuri: Älä käytä HC teholeikkuria yhtäjaksoisesti kahta minuuttia kauemmin.
- Käytön jälkeen paina painiketta (D) irrottaaksesi moottoriosan.
- Irrota teholeikkurin yläosa.
- Irrota terä varovaisesti.
- Poista hienonnettu ruoka kulhosta/kannusta. Voit käyttää liukuesteenä toimivaa pohjaa myös kulhon/kannun ilmatiiviinä kantena.

Lisälaitteita tuotteeseen «BC» teholeikkuri

Pirtelöt, juomat, soseet

(Parhaan mahdollisen soseutustuloksen saamiseksi voidaan pikasekoittimen sauvaosaa käyttää «BC» kannussa).

Pieni taikina (pannukakkutaikina)

Kaada ensin neste kannuun. Lisää jauhot ja lopuksi munat. Paina turbokytintä (C) kunnes ainekset ovat sekoittuneet tasaisesti.

Jään murskaaminen

(katso kuva kohdasta B)

- Aseta jäänmurskauslisäosa (f) kannuun. Varmista sen kunnollinen kiinnittyminen.
- Aseta jäänmurkausterän (e) tappi jäänmurskauslisäosan keskireikään ja paina se alas.
- Lisää jääkuutiot jäänmurskauslisäosaan.
- Laita yläosa paikoilleen kannuun.
- Kiinnitä moottoriosaa yläosaan kunnes se lukittuu.
- Paina turbokytintä (C) kunnes kaikki jääkuutiot ovat murskautuneet. Käytön jälkeen paina painiketta (D) irrottaaksesi moottoriosan. Irrota sitten yläosa, jäänmurkausterä ja jäänmurskauslisäosa.
- Poista jäämurska kannusta tai valmista juoma suoraan kannuun ja tarjoile se siitä.

Vaihtoehto: Sekoita hedelmät ensin kannussa käyttämällä terää (b), täytä maksimissaan 0,5 litraa. Poista terä ja aseta jäänmurskauslisäosa kannuun murskataksesi jääpalat suoraan soseutettujen hedelmien joukkoon.

Puhdistus

(katso kuva kohdasta C)

Puhdista moottoriosaa (A) ja vispilän vaihteisto-osa (1) ainoastaan pyyhkimällä kostealla liinalla. «BC» teholeikkurin yläosa (a) voidaan huuhdella vedellä, mutta älä upota sitä veteen.

Kaikki muut osat voi pestä astianpesukoneessa. Erittäin suoloisten ruokien valmistuksen jälkeen terät tulisi huuhdella välittömästi. Pestessäsi osia astianpesukoneessa vältä pesu- ja kalkinpoistoaineiden yliannostusta.

Käsitellessäsi värjääviä ruoka-aineita (esim. porkkanoita), laitteen muoviosat saattavat värjäytyä. Pyyhi nämä osat ruokaöljyllä ennen varsinaista pesua astianpesuaineella.

Valmistusohje esimerkki

Majoneesi (käytä pikasekoittinta)

200 – 250 ml öljyä

1 muna (keltuainen ja valkuainen)

1 ruokalusikka sitruunamehua tai etikkaa

Suolaa ja pippuria maun mukaan

Mittaa ainekset kulhoon yllämainitussa järjetyksessä. Aseta pikasekoitin kulhon pohjalle. Paina turbo-kytkintä (C), pidä laite käynnissä kunnes öljy on emulgoitunut. Sen jälkeen liikuta laitetta rauhallisin liikkein ylös ja alas laitteen ollessa käynnissä, kunnes majoneesi on valmista.

Avokaado dippikastike (käytä «BC» teholeikkuria)

Hienonna 1 valkosipulin kynsi

Lisää 2 kypsää lohokottua avokaadoa (ilman kiviä)

1 ruokalusikallinen sitruuna mehua

1 ruokalusikallinen oliiviöljyä

150 ml jogurttia

1/2 teelusikallinen sokeria, suolaa ja pippuria.

Käytä turbokytintä (C), sekoita noin 1 minuutin ajan.

Anjovisdippi (käytä «BC» -leikkuria)

30 g valutettuja anjovisfileitä

200 g Philadelphia-tuorejuustoa

2 rkl oliiviöljyä

Laita kaikki ainekset leikkurikulhoon.

Sääda nopeusasetus minimiin.

Paina virtakytkintä (E), kunnes tahna on tasaista.

Viimeistele dippi painamalla turbokytintä (C).

Reseptiä voidaan muunnella käyttämällä lohta, Roquefort-juustoa tai sinihomejuustoa anjovisfileiden sijasta.

Jäätelö (käytä «BC» teholeikkuria)

100 g pakastettuja vadelmia

10 g hienosokeria

80 g kermaa

Mittaa kaikki ainekset kulhoon, paina turbokytintä (C) ja sekoita noin 30 sekunnin ajan. Tarjoile heti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 2004/108/EC mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (2006/95/EC).



Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Polski

Wyroby firmy Braun spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, wzornictwa oraz funkcjonalności. Gratulujemy zakupu i życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu.

Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga Przed uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

- Nóż siekający jest bardzo ostry!
- Należy **zawsze** wyłączyć urządzenie z sieci gdy jest nieużywane oraz przed składaniem, rozkładaniem, czyszczeniem i przechowywaniem.
- Urządzenie to nie może być używane przez dzieci lub osoby fizycznie lub umysłowo upośledzone, jeśli nie znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Zalecamy przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Bloku silnika (A)/przekładnia ubijaka (I) nie wolno myć pod bieżącą wodą, ani zanurzać w wodzie.
- Urządzenia elektryczne Braun spełniają wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. Niefachowe naprawy mogą spowodować zagrożenie dla użytkownika.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci, sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z podanym na dolnej części obudowy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym.
- Zarówno plastikowy pojemnik (H), jak i naczynie do siekania (c) nie nadają się do użycia w kuchni mikrofalowej.

Budowa urządzenia

- (A) Blok silnika
- (B) Wyłącznik do różnych prędkości
- (C) Przycisk turbo
- (D) Przyciski zwalniające część roboczą
- (E) Regulator prędkości
- (F) Obudowa z nasadką miksującą
- (G) Uchwyt ścienny
- (H) Pojemnik do miksowania i odmierzania ze szczelną pokrywą
- (I) Przekładnia ubijaka
- (J) Ubijak
- (K) «HC» nasadka do rozdrabniania
- (L) «BC» nasadka do rozdrabniania
- (M) nasadka do kruszenia lodu używana w urządzeniu rozdrabniającym «BC»

Ustawianie prędkości

Po naciśnięciu wyłącznika (B) prędkość urządzenia ustawiana jest regulatorem prędkości (E). Im wyższa prędkość, tym szybszy proces siekania produktów.

Jednakże najwyższa prędkość może być osiągnięta tylko przez uruchomienie wyłącznika turbo (C). Funkcja turbo może być również stosowana do pracy pulsacyjnej bez potrzeby ustawiania regulatora prędkości.

Zależnie od użycia zalecamy następujące prędkości:

- Mikser 1...turbo
- Nóż siekający 1...turbo
- Ubijak 1...15

Obsługa miksera

Mikser ręczny Braun doskonale nadaje się do przyrządzania sosów, zup, majonezu, potraw dietetycznych, żywności dla dzieci oraz do miksowania napojów.

1. Obudowę z nasadką miksującą (F) połączyć z blokiem silnika (A) i dokręcić, aż do zablokowania.

2. Aby uniknąć rozpryskiwania produktów końcówkę miksera zanurzyć w żywności przeznaczonej do rozdrobnienia i dopiero wtedy włączyć mikser naciskając wyłącznik (B) lub wyłącznik turbo (C). Zwolnienie wyłącznika powoduje wyłączenie miksera.
3. Aby rozłączyć obudowę z nasadką miksującą należy nacisnąć przyciski zwalniające (D).

Stosując mikser ręczny można korzystać z pojemnika do miksowania (H) lub jakiegokolwiek innego naczynia. Jeśli miksowanie będzie odbywać się bezpośrednio w garnku, w którym gotowaliśmy, należy zdjąć garnek z kuchenki by nie przegrzać miksera.

Obsługa ubijaka

Nasadka nadaje się tylko do ubijania śmietany, białek jajek i miksowania na wpół przygotowanych deserów.

1. Umieść ubijak (J) w przekładni ubijaka (I) następnie umieść blok silnika (A) w przekładni, aż do zablokowania.
2. Umieść ubijak w misce i wciśnij wyłącznik (B) by uruchomić urządzenie.
3. Aby zwolnić ubijak naciśnij przycisk (D) (przycisk zwalniający) i ściągnij ubijak z przekładni.

Dla osiągnięcia najlepszych efektów:

- Nie używać naczynia (H), tylko szerszej miski.
- Lekko pochyloną trzepaczką należy wykonywać koliste ruchy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Ubijanie kremu

Ubijać max. 400 ml schłodzonego kremu (o zawartości tłuszczu min. 30%, temp. 4 – 8 °C). Rozpocząć ubijanie od niskiego ustawienia prędkości pracy (1) i stopniowo zwiększać prędkość urządzenia do ustawienia nr 15.

Biła śmietana

Ubijać max. 4 białka. Rozpocząć ubijanie od średniego ustawienia prędkości pracy (7) i stopniowo zwiększać prędkość urządzenia do ustawienia nr 15.

Jak używać nasadek rozdrabniających

Nasadka «HC»

- (a) Korpus przekładni
- (b) Nóż
- (c) Naczynie rozdrabniacza
- (d) Podstawka antypoślizgowa

Nasadka «BC»

- (a) Korpus przekładni
- (b) Nóż
- (c) Naczynie rozdrabniacza
- (d) Podstawka antypoślizgowa
- (e) Nóż do lodu
- (f) Nasadka do kruszenia lodu

Zarówno rozdrabniacz «HC» jak i «BC» doskonale nadają się do siekania mięsa, sera, cebuli, ziół, czosnku, marchewki, orzechów włoskich, migdałów, suszonych śliwek itd. Do siekania twardych produktów (np. twardego sera) należy użyć przycisku turbo (C).

Uwaga

Nie wolno rozdrabniać bardzo twardej żywności jak gałka muskatowa, ziarna kawy i zbóż.

Rozdrabniacz «HC» należy używać do mniejszych ilości żywności. Doskonale nadaje się do rozdrabniania ziół i chili (z wodą).

Rozdrabniacz «BC» należy używać do większych ilości oraz twardej żywności jak ser parmezan lub czekolada. Co więcej rozdrabniacz «BC» jest doskonały do przygotowania różnorodnych koktajli, ziemniaków purées, delikatnego ciasta i kruszenia lodu.

Przed rozdrabnianiem ...

- drobno pokroić mięso, ser, cebulę, czosnek, marchewkę, chili (patrz na stronie 5 wskazówki dotyczące przyrządzania żywności)
- usunąć todygi ziół i niełuskane orzechy
- usunąć kości, ścięgna z mięsa.

Dla osiągnięcia lepszych rezultatów należy stosować prędkości zgodne ze wskazaniami dotyczącymi przyrządzania żywności.

Rozdrabnianie

(patrz rysunek w paragrafie **A** na stronie 4)

1. Przed założeniem noża (b) ostrożnie zdjąć plastikową osłonę. Uwaga: Nóż jest bardzo ostry. Chwytać tylko za górną część z tworzywa sztucznego.
2. Założyć nóż na oś znajdującą się w naczyniu rozdrabniacza (c). Naciśnij aż się zablokuje. Rozdrabniacz «HC»: docisnąć i obrócić wykonując ok. 1/4 obrotu, aż noża nie będzie można odciągnąć do góry. Naczynie rozdrabniacza stawiać zawsze na podstawce antypoślizgowej (d).
3. Umieścić żywność w naczyniu.
4. Założyć korpus przekładni (a) na naczynie.
5. Na korpus przekładni nałożyć blok silnika (A) i obrócić go, aż do zablokowania.
6. Uruchoić silnik przy pomocy przycisków (B) lub (C). Podczas pracy silnika przytrzymać blok silnika jedną ręką a naczynie rozdrabniacza drugą.
 - Rozdrabniacz «BC»: Podczas rozdrabniania twardej żywności, należy dociskać blok silnika do dołu.
 - Rozdrabniacz «HC»: Rozdrabniacz HC nie powinien być włączany na dłużej niż 2 minuty.
7. Po użyciu, w celu zdjęcia bloku silnika, wcisnąć przycisk (D).
8. Usunąć korpus przekładni.
9. Ostrożnie zdjąć nóż.
10. Wyjąć rozdrobnioną żywność. Podstawka antypoślizgowa służy również do szczelnego zamykania naczynia.

Dodatkowe zastosowania rozdrabniacza «BC»

Koktajle, napoje, puree

(ziemniaki purées: dla lepszych rezultatów można użyć ostrza blendera w naczyniu rozdrabniacza «BC»).

Ciasto naleśnikowe

Wlać składniki do naczynia dosypując mąkę i jako ostatnie wbić jaja. Uruchoić urządzenie przyciskiem (C) i dokładnie zmieszać składniki.

Kruszenie lodu

(patrz rysunek w paragrafie **B**)

1. Umieścić rozdrabniacz lodu (f) w naczyniu. Upewnij się czy jest poprawnie umocowany.
2. Wstawić wałek do lodu (e) w środkowy otwór nasadki kruszącej lód oraz nacisnąć.
3. Wsypać kostki lodu do naczynia do rozdrabniania lodu.
4. Nałożyć korpus przekładni na naczynie.
5. Nałożyć blok silnika na korpus przekładni, aż do zablokowania.
6. Naciśnąć przycisk turbo (C) aż kostki lodu ulegną rozkruszeniu. Po użyciu nacisnąć przycisk (D) by zdjąć blok silnika. Następnie usunąć korpus przekładni, ostrze do kruszenia lodu i nasadkę do kruszenia lodu.
7. Wyjąć rozkruszony lód i wsypać do szklanki z napojem tuż przed podaniem.

Alternatywnie: Wstępnie zmixować owoce w naczyniu z ostrzem do rozdrabniania (b), wypełniając maksymalnie 0,5 litra objętości. Usunąć ostrze i umieścić nasadkę do kruszenia lodu na naczyniu tak aby kruszony lód można było automatycznie mieszać ze zmiksowanymi owocami.

Czyszczenie

(patrz rysunek w paragrafie **C**)

Wyczyścić blok silnika (A)/przekładnia ubijaka (1) wilgotną ściereczką. Korpus przekładni rozdrabniacza «BC» (a) może być splukiwany pod bieżącą wodą, ale nie należy zanurzać go w wodzie.

Pozostałe części można myć w zmywarce. Należy jednak pamiętać, żeby po przygotowywaniu bardzo słonych potraw dokładnie wypłukać nóż. Należy również uważać aby nie przedawkować środków czyszczących i odpowiadających używanych w zmywarce.

Przy przygotowywaniu żywności o intensywnych kolorach (np. marchwi) plastikowe części urządzenia mogą się przebarwić. Przed myciem prosimy przetrzeć te części olejem roślinnym.

Przykładowy przepis

Majonez (przy użyciu noży miksujących)

200 – 250 ml oleju
1 jajko (żółtko i białko)
1 soku cytrynowego lub vinegre
Sól i pieprz do smaku
Włożyć wszystkie składniki do pojemnika zgodnie z wyżej przedstawioną kolejnością. Włożyć blender z nożami miksującymi do pojemnika. Naciskając wyłącznik turbo (C), trzymać blender w tej pozycji do chwili aż olej zmieni konsystencję. Następnie, bez wyłączania, powoli ruszać w górę i w dół aż majonez jest dobrze wymieszany.

Dip z avocado (używając rozdrabniacza «BC»)

Posiekać 1 ząbek czosnku
Dodać 2 plasterki avocado (podzielone na części bez pestki)
1 łyżka stołowa soku z cytryny
1 łyżka stołowa oleju z oliwek
150 ml jogurtu
1/2 łyżeczki cukru, soli i pieprzu
Używając przycisku turbo (C), mieszać około 1 minuty.

Dip z sardeli (używać rozdrabniacza «BC»)

30 g odsączonych fileatów z sardeli
200 g sera kremowego «Philadelphia»
2 łyżki oliwy z oliwek
Umieścić wszystkie składniki w pojemniku rozdrabniacza.
Ustawić zmienną prędkość w poz. minimum. Wcisnąć przycisk (B), do momentu uzyskania jednorodnej masy.
Na zakończenie przygotowywania dipu wcisnąć przycisk turbo (C).
Zamiast fileatów z sardeli można użyć łososia, sera Roquefort lub niebieskiego sera.

Lody (używać rozdrabniacza «BC»)

100 g malin (zamrożonych)
10 g cukru pudru
80 g śmietany
Umieścić wszystkie składniki w naczyniu, wcisnąć przycisk turbo (C) i mieszać około 30 sekund. Podawać zaraz po przygotowaniu.

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych.



Prosimy nie wyrzucać urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do adekwatnego punktu na terenie Państwa kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.



Naše výrobky jsou vyráběny tak, aby odpovídaly nejvyšším nárokům na kvalitu, funkčnost a design. Přejeme Vám hodně potěšení při používání nového přístroje značky Braun.

Upozornění

Předtím, než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si, prosím, pečlivě celý návod k použití.

- Nože jsou velmi ostré!
- **Vždy** odpojte přístroj od sítě před tím, než jej budete sestavovat, rozebírat, čistit nebo ukládat.
- Přístroj nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi bez dohledu osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Obecně je doporučeno uchovávat přístroj mimo dosah dětí.
- Motorovou jednotku (A) ani převodovku pro šlehací metlu (I) neomývejte pod tekoucí vodou, ani ji neponořujte do vody.
- Elektropřístroje značky Braun odpovídají příslušným bezpečnostním standardům. Opravu nebo výměnu síťového přívodu smí provádět pouze odborníci v autorizovaném servisu. Neodbornou opravou mohou uživatelé vzniknout závažné škody.
- Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na spodku přístroje souhlasí s napětím v místní síti.
- Přístroj je konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Nádobku (H) ani pracovní nádobku řezacího strojek (c) nepoužívejte v mikrovlnné troubě.

Popis přístroje

- (A) Motorová jednotka
- (B) Spínač zapnutí/vypnutí regulované rychlosti
- (C) Spínač turbo
- (D) Tlačítka pro uvolnění pracovních dílů
- (E) Regulátor rychlosti
- (F) Nástavec s nožem
- (G) Nástěnný držák
- (H) Odměrná nádobka se vzduchotěsným víčkem
- (I) Převodovka pro šlehací metlu
- (J) Metla
- (K) Řezací strojek «HC»
- (L) Řezací strojek «BC»
- (M) Vložka na drcení ledu pro řezací strojek «BC»

Nastavení rychlosti

Aktivací spínače (E) se zvolí rychlost zpracovávání potravin, odpovídající nastavení regulátoru rychlosti (E). Čím vyšší nastavení, tím rychlejší zpracování pokrmu.

Maximální rychlost však můžete zvolit pouze stisknutím tlačítka turbo. Spínač turbo (C) můžete také použít na rychlé pulzní zvýšení rychlosti, aniž byste museli manipulovat s regulátorem rychlosti.

Podle způsobu použití doporučujeme následující nastavení rychlosti:

Ponorný mixér 1...turbo
Řezací strojek 1...turbo
Šlehání 1...15

Použití ponorného mixéru

Tento ponorný mixér se perfektně hodí na přípravu pomazánek, omáček, polévek, majonézy a dětských jídel, stejně jako pro mixování nápojů a mléčných koktejlů.

1. Nasaďte motorový díl (A) na nástavec s nožem (F) tak, až se zaaretuje.
2. Ponořte mixér do nádoby a pak stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (B) nebo spínač turbo (C).
3. Chcete-li nástavec s nožem po použití uvolnit, stiskněte tlačítka (D) a nástavec vytáhněte.

Ponorný mixér můžete používat spolu s praktickou odměrnou nádobkou (H), ale i v jakékoli jiné nádobce.

Pokud budete chtít mixovat přímo v hrnci, ve kterém jste vařili, sejměte jej nejprve z plotny, aby se ponorný mixér nepřehřál.

Použití šlehací metly

Šlehací metlu používejte pouze pro přípravu šlehačky, sněhu z bílků, řídkého piškotového těsta a dezertů, připravovaných šleháním.

1. Nasaďte šlehací metlu (I) do převodovky (I) a pak nasaďte motorový díl (A) na převodovku tak, až se zajistí.
2. Ponořte metlu do nádoby a pak teprve stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (B).
3. Chcete-li metlu uvolnit, stiskněte tlačítka (D) a převodovku s metlou vytáhněte. Pak vytáhněte metlu z převodovky.

Pro dosažení optimálních výsledků:

- Nepoužívejte úzkou sklenici, ale širší nádobku.
- Pohybujte metlou ve směru hodinových ručiček, držte ji přitom mírně nakloněnou.

Šlehačka:

Šlehejte maximálně 400 ml vychlazené smetany (min. 30% tuku, 4 – 8 °C).

Začněte s nastavením na pomalejší rychlost (1) a v průběhu šlehání zvyšujte rychlost až na nastavení 15.

Sníh z bílků:

Šlehejte maximálně 4 bílky.

Začněte s nastavením na střední rychlost (7) a v průběhu šlehání zvyšujte rychlost až na nastavení 15.

Použití nástavce (nástavců) s řezacím strojkem

Řezací strojek «HC»

- (a) Převodovka řezacího strojeku
- (b) Nůž
- (c) Pracovní nádobka řezacího strojeku
- (d) Protiskluzná podložka/víčko

Řezací strojek «BC»

- (a) Převodovka řezacího strojeku
- (b) Nůž
- (c) Pracovní nádoba (džbánec)
- (d) Protiskluzná podložka/víčko
- (e) Nůž na led
- (f) Vložka na drcení ledu

Řezací strojek «HC» i «BC» je vynikající pro sekání masa, sýru, cibule, bylinek, česneku, karotky, vlašských ořechů, mandlí, sušených švestek atd. Pro rozmělnění tvrdých potravin (např. tvrdého sýra) použijte spínač turbo (C).

Poznámka:

Nezpracovávejte extrémně tvrdé potraviny, jako např. muškátový ořech, kávová zrna a obilí.

Řezací strojek «HC» používejte pro zpracování menšího množství. Zvláště se hodí pro sekání bylinek a chili papriček.

Řezací strojek «BC» používejte pro zpracování většího množství a pro tvrdé potraviny, jako je parmezán nebo čokoláda. Navíc je řezací strojek «BC» vhodný pro mnoho dalších využití, jako je

příprava koktejlů, nápojů, pyré, lehkých těst a drcení ledu.

Před použitím řezacího strojeku...

- rozkrájejte maso, sýr, cibuli, česnek, karotku, chili (viz tabulka strana 5)
- z bylinek odstraňte silné stonky, ořechy vyloupejte
- z masa odstraňte kosti, šlachy a chrupavky

Pro dosažení optimálních výsledků viz doporučené rychlosti uvedené v tabulce.

Sekání

(viz obrázkovou sekci **A** na straně...)

1. Opatrně sejměte umělohmotný kryt nože (b).
Pozor: Nůž je velmi ostrý! Vždy jej držte za horní umělohmotnou část.

- Nůž nasadte na osu v pracovní nádobce (c). Řezací strojek «HC»: zatlačte nůž dolů a otočte jej o 90°, až se zajistí. Vždy postavte pracovní nádobku na protiskluznou podložku (d).
- Do pracovní nádoby vložte potraviny.
- Nasadte převodovku (a) na pracovní nádobku řezacího strojeku.
- Nasuňte motorovou jednotku (A) do převodovky, až se zajistí.
- Stiskněte spínač (B) nebo (C), abyste řezací strojek zapnuli. Během zpracovávání pokrmu přidržujte motorovou část jednou rukou a nádobku řezacího strojeku druhou rukou.
- Po použití stiskněte tlačítka (D), abyste mohli motorovou jednotku sejmout.
- Pak sejměte převodovku.
- Opatrně vyjměte nůž.
- Vyjměte zpracovaný pokrm z pracovní nádoby. Protiskluzná základna také slouží jako vzduchotěsné víčko na pracovní nádobku.

Další využití řezacího strojeku «BC»

Koktejly, nápoje, pyré

(pokud chcete připravit pyré hodně jemné, můžete v nádobě strojeku «BC» také použít mixovací nástavec).

Lité těsto (těsto na palačinky)

Do pracovní nádoby nalijte nejprve tekutiny, pak přidejte mouku a nakonec vejce. Tiskněte spínač turbo (C) a mixujte těsto, dokud není hladké.

Drcený led

(viz obrázkovou sekci B)

- Vložte vložku na drcení ledu (f) do pracovní nádoby. Ujistěte se, že je nasazena správně.
- Nasadte nůž na led (e) na středový čep vložky na drcení ledu a zatlačte jej dolů.
- Do vložky na drcení ledu nasypete kostky ledu.
- Nasadte převodovku na pracovní nádobu.
- Nasuňte motorovou jednotku do převodovky, až se zajistí.
- Tiskněte spínač turbo (C), až se rozdrťí všechny kostky ledu. Po použití stiskněte tlačítka (D), abyste mohli motorovou jednotku sejmout. Pak sejměte převodovku, nůž na led a vložku na drcení ledu.
- Vyjměte rozdrčený led nebo jednoduše nalijte nápoj na led do pracovní nádoby/džbánu a servírujte přímo na stůl.

Alternativa: Nejprve v pracovní nádobě rozmixujte ovoce pomocí nože řezacího strojeku (b), náplň maximálně 0,5 litru. Sejměte nůž a do nádoby dejte vložku na drcení ledu a rozdrťte led přímo do rozmixovaného ovoce.

Čištění

(viz obrázkovou sekci C)

Motorovou jednotku a převodovku pro šlehačím metlu (1) pouze otírejte vlhkým hadříkem. Převodovku řezacího strojeku «BC» (a) lze opláchnout pod tekoucí vodou, neponořujte ji však do vody.

Všechny ostatní díly můžete umývat v myčce nádobí. Pokud jste však zpracovávali velmi slané pokrmy, doporučujeme nůž opláchnout ihned. Dbejte také na to, abyste nepředávali čistící nebo odvápnovací prostředek ve své myčce nádobí.

Při zpracování potravin, které obsahují barviva (např. karotka), se mohou umělohmotné části strojeku zabarvit. Potřete je před tím, než je vložíte do myčky, rostlinným jedlým olejem.

Příklady receptů

Majonéza (použijte ponorný mixér)

200–250 ml oleje

1 vejce (žloutek a bílek)

1 polévková lžíce citrónové šťávy nebo octa

sůl a pepř podle chuti

Všechny přísady vložte ve výše uvedeném pořadí do odměrné nádoby. Mixér ponořte až na dno

nádoby. Stiskněte spínač turbo (C) a podržte mixér ve svislé poloze, až olej vytvoří emulzi. Potom, aniž byste jej vypnuli, pohybujte jím pomalu nahoru a dolů tak dlouho, dokud majonéza není hotová.

Avokádový dip (použijte řezací strojek «BC»)

Oloupejte 1 stroužek česneku,

přidejte 2 zralá avokáda (rozčtvrcená, bez jádra),

1 lžíci citrónové šťávy

1 lžičku olivového oleje

150 ml jogurtu

1/2 lžičky cukru, sůl a pepř.

Zapněte spínač turbo (C), mixujte přibližně 1 minutu.

Ančovičkový dip (použijte řezací strojek «BC»)

30 g okapaných filetů z ančoviček

200 g krémového sýru «Philadelphia»

2 lžíce olivového oleje

Vložte všechny přísady do pracovní nádoby

řezacího strojeku. Nastavte regulátor rychlosti na

minimum.

Stiskněte spínač zapnutí/vypnutí (B) a zpracovávejte pokrm, až se vytvoří homogenní směs. Nakonec stiskněte spínač turbo (C).

Můžete připravit různé variace tohoto receptu, když nahradíte ančovičkové filety lososem, rokfórem nebo plísňovým sýrem.

Zmrzlina (použijte řezací strojek «BC»)

100 g malin (zmražených)

10 g moučkového cukru

80 g smetany

Vložte všechny přísady do pracovní nádoby,

stiskněte spínač turbo (C) a mixujte přibližně

30 sekund. Ihned podávejte.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Tento přístroj odpovídá předpisům o odrušení (směrnice ES 2004/108/EC) a směrnici o nízkém napětí (2006/95/EC).



Po skončení životnosti neodhazujte prosím tento výrobek do běžného domovního odpadu. Můžete jej odevzdat do servisního střediska Braun nebo na příslušném sběrném místě zřízeném dle místních předpisů.



Slovenský

Naše výrobky sú vyrábané tak, aby spĺňali najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn.

Prajeme Vám veľa radosti pri používaní nového zariadenia značky Braun.

Upozornenie

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie.

- Nože sú veľmi ostré!
- Zariadenie odpojte od elektrickej siete **vždy** predtým, ako ho budete zostavovať, rozoberať, čistiť alebo skladat.
- Tento prístroj nie je určený pre deti a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami, ak pri jeho používaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste prístroj uchovávali mimo dosahu detí.
- Motorovú jednotku (A) ani prevodovku pre šľahaciu metličku (I) neumývajte pod tečúcou vodou, ani ich neponárajte do vody.
- Elektrozariadenie značky Braun vyhovuje príslušným bezpečnostným štandardom, predpisom a normám. Opravu alebo výmenu sieťovej šnúry môžu vykonávať iba odborníci v autorizovanom servise. Neodbornou opravou môžu užívateľovi vzniknúť závažné škody.
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sieťové napätie uvedené na spodnej časti zariadenia, súhlasí s napätím v miestnej sieti.
- Zariadenie je skonštruované na spracovávanie bežného množstva potravín v domácnosti.
- Nádobku (H), ani pracovnú nádobku rezacieho zariadenia (C) nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.

Popis zariadenia

- (A) Motorová jednotka
- (B) Ovládač zapnutia/vypnutia regulovanej rýchlosti
- (C) Ovládač turbo
- (D) Tlačidlá pre uvoľnenie pracovných nastavcov
- (E) Regulátor rýchlosti
- (F) Nástavec s nožom
- (G) Nástenné držadlo
- (H) Odmerná nádobka so vzduchotesným krytom
- (I) Prevodovka pre šľahaciu metličku
- (J) Metlička
- (K) Rezacie zariadenie «HC»
- (L) Rezacie zariadenie «BC»
- (M) Vložka na drvenie ľadu pre rezacie zariadenie «BC»

Regulácia rýchlosti

Aktiváciou ovládača (B) sa zvolí rýchlosť spracovania potravín, zodpovedajúca nastaveniu regulátora rýchlosti (E). Čím vyššie nastavenie, tým rýchlejšie spracovanie pokrmu.

Maximálnu rýchlosť, však môžete zvoliť iba stlačením tlačidla turbo (C). Tlačidlo turbo môžete tiež použiť na rýchle pulzné zvýšenie rýchlosti bez toho, aby ste museli manipulovať s regulátorom rýchlosti.

Podľa spôsobu použitia odporúčame nasledujúce nastavenia rýchlosti:

Ponorný mixér	1...turbo
Rezacie zariadenie	1...turbo
Šľahanie	1...15

Použitie ponorného mixéru

Tento ponorný mixér je perfektne vhodný na prípravu pomazánok, omáčok, polievok, majonéz a detských jedál rovnako, ako na mixovanie nápojov a mliečnych kokteíl.

1. Nasadte motorový diel (A) na nástavec s nožom (F) až zacvakne.
2. Ponorte metličku do nádoby a následne stlačte ovládač zapnutia/vypnutia (B) alebo ovládač turbo (C).

3. Ak chcete nástavec s nožom po použití uvoľniť, stlačte tlačidlá (D) a nástavec vyťahnite.

Ponorný mixér môžete používať spolu s praktickou odmernou nádobkou (H), ale aj v akýchkoľvek iných nádobkách. Pokiaľ budete chcieť mixovať priamo v hrnci, v ktorom varíte, odoberte hrniec najskôr z platničky, aby sa ponorný mixér neprehrial.

Použitie šľahacej metličky

Šľahaciu metličku používajte iba na prípravu šľahačky, snehu z bielkov, riedkeho piškótového cesta a dezertov pripravovaných šľahaním.

1. Nasadte šľahaciu metličku (J) do prevodovky (I) a potom nasadte motorový diel (A) na prevodovku až zacvakne.
2. Ponorte metličku do nádoby a až následne stlačte ovládač zapnutia/vypnutia (B).
3. Ak chcete metličku uvoľniť, stlačte tlačidlá (D) a prevodovku s metličkou vyťahnite. Potom vyťahnite metličku z prevodovky.

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov:

- Nepoužívajte úzky pohár, ale širšiu nádobku.
- Pohybujte metličkou v smere hodinových ručičiek a držte ju pritom mierne naklonenú.

Šľahačka:

Šľahajte maximálne 400 ml vychladenej smotany (min. 30% tuku, 4–8 °C).

Začnite s nastavením na menšiu rýchlosť (1) a v priebehu šľahania zvyšujte rýchlosť až na 15.

Sneh z bielkov:

Šľahajte maximálne 4 bielka.

Začnite s nastavením na strednú rýchlosť (7) a v priebehu šľahania zvyšujte rýchlosť až na 15.

Použitie nástavca (nastavcov) s rezacím zariadením

Rezacie zariadenie «HC»

- (a) Prevodovka rezacieho zariadenia
- (b) Nôž
- (c) Pracovná nádoba rezacieho zariadenia
- (d) Protišmyková podložka/kryt

Rezacie zariadenie «BC»

- (a) Prevodovka rezacieho zariadenia
- (b) Nôž
- (c) Pracovná nádoba (džbánok)
- (d) Protišmyková podložka/kryt
- (e) Nôž na ľad
- (f) Vložka na drvenie ľadu

Rezacie zariadenia «HC» a «BC» sú vynikajúce na sekanie mäsa, syra, cibule, byliniek, cesnaku, mrkvu, vlašských orechov, mandlí, sušených sliviek, atď. Na rozdrvenie tvrdých potravín (napr. tvrdého syra) použite ovládač turbo (C).

Poznámka:

Nespracovávajúce extrémne tvrdé potraviny, ako napr. muškátový orech, kávové zrná a obilie.

Rezacie zariadenie «HC» používajte na spracovanie menšieho množstva. Obzvlášť sa hodí na sekanie byliniek a chili papričiek.

Rezacie zariadenie «BC» používajte na spracovanie väčšieho množstva a na tvrdé potraviny, ako je parmezán alebo čokoláda. Rezacie zariadenie «BC» je navyše vhodné aj na mnoho ďalších využití, ako je napríklad príprava kokteíl, nápojov, pyr, ľahkých ciest a drvenie ľadu.

Pred použitím rezacieho zariadenia ...

- rozkrájajte mäso, syr, cibuľu, cesnak, mrkvu, chili papričky (pozri tabuľka strana 5)
- z byliniek odstráňte silné stonky, orechy vylúskajte
- z mäsa odstráňte kosti, šľachy a chrupavky

Aby ste dosiahli optimálne výsledky riadte sa približne odporúčanými rýchlosťami uvedenými v tabuľke.

Sekanie

(pozri obrázkovú sekciu **A** na strane 4)

1. Opatrne odoberte umelohmotný kryt noža (b).
Pozor: Nôž je veľmi ostrý! Vždy ho držte za hornú umelohmotnú časť.
2. Nôž nasadte na os v pracovnej nádobke (c).
Rezacie zariadenie «HC»: zatlačte nôž dolu a otočte ho o 90°, až zacvakne. Vždy postavte pracovnú nádobku na protišmykovú podložku (d).
3. Do pracovnej nádobky vložte potraviny.
4. Nasadte prevodovku (a) na pracovnú nádobku rezacieho zariadenia.
5. Nasuňte motorovú jednotku (A) do prevodovky, až zacvakne.
6. Stlačte ovládač (B) alebo (C), aby ste rezacie zariadenie zapli. Počas spracovávaní pokrmu pridržujte motorovú časť jednou rukou a nádobku rezacieho zariadenia druhou rukou.
7. Po použití stlačte tlačidlá (D), aby ste mohli motorovú jednotku odobrať.
8. Potom odoberte prevodovku.
9. Opatrne vyberte nôž.
10. Vyberte spracovaný pokrm z pracovnej nádobky.
Protišmyková základňa slúži tiež ako vzducho-tesný kryt na pracovnú nádobku.

Ďalšie využitie rezacieho zariadenia «BC»

Kokteily, nápoje, pyrė

(pokiaľ chcete pripraviť veľmi jemné pyrė, môžete tiež použiť mixovací nástavec v nádobke zariadenia «BC»).

Liate cesto (cesto na palacinky)

Do pracovnej nádoby nalejte najskôr tekutiny, potom pridajte múku a nakoniec vajce. Stlačte ovládač turbo (C) a mixujte cesto, pokiaľ nie je hladké.

Drvený ľad

(pozri obrázkovú sekciu **B**)

1. Vložte vložku na drvenie ľadu (f) do pracovnej nádoby. Uistite sa, že je nasadená správne.
2. Nasadte nôž na ľad (e) na stredový čap vložky na drvenie ľadu a zatlačte ho dolu.
3. Do vložky na drvenie ľadu nasypťe kocky ľadu.
4. Nasadte prevodovku na pracovnú nádobu.
5. Nasuňte motorovú jednotku do prevodovky až zacvakne.
6. Stlačte ovládač turbo (C) až sa rozdrví všetky kocky ľadu. Po použití stlačte uvoľňovacie tlačidlá (D), aby ste mohli motorovú jednotku odobrať. Potom odoberte prevodovku, nôž na ľad a vložku na drvenie ľadu.
7. Vyberte rozdrvený ľad alebo jednoducho nalejte nápoj na ľad do pracovnej nádoby/džbánu a servírujte priamo na stôl.

Alternatíva: Najskôr v pracovnej nádobe rozmixujte ovocie pomocou noža rezacieho zariadenia (b), náplň maximálne 0,5 litra. Odoberte nôž a do nádoby dajte vložku na drvenie ľadu a rozdrvte ľad priamo do rozmixovaného ovocia.

Čistenie

(pozri obrázkovú sekciu **C**)

Motorovú jednotku (A) a prevodovku na sfaháciu metličku (I) iba poutierajte vlhkou handričkou. Prevodovku rezacieho zariadenia «BC» (a) môžete opláchnuť pod tečúcou vodou, neponárajte ju však do vody.

Všetky ostatné diely môžete umývať v umývačke riadu. Pokiaľ ste však spracovávali veľmi slané pokrmy, odporúčame nôž ihneď opláchnuť. Dajte tiež pozor, aby ste nepredávkovali čistiaci alebo odvápnovací prostriedok v umývačke riadu.

Pri spracovaní potravín, ktoré obsahujú farbivá (napr. mrkva), sa môžu umelohmotné časti zariadenia zafarbiť. Predtým, ako ich vložíte do umývačky riadu, potrite ich jedlým rastlinným olejom.

Príklady receptov

Majonéza (použite ponorný mixér)

200-250 ml oleja

1 vajce (žltok a bielok)

1 polievková lyžica citrónovej šťavy alebo octu soľ a mleté korenie podľa chuti

Všetky prísady vložte podľa vyššie uvedeného poradia do odmernej nádobky. Mixér ponorte až na dno nádobky. Stlačte ovládač turbo (C) a držte mixér vo zvislej polohe, pokiaľ olej nevytvorí emulziu. Potom, bez toho aby ste mixér vypli, pohybujte ním pomaly hore a dolu, tak dlho, pokiaľ majonéza nie je hotová.

Avokádový dip (použite rezacie zariadenie «BC»)

Očistite 1 strúčik cesnaku,

pridajte 2 zrelé avokáda (rozštvrtené, bez jadra),

1 lyžicu citrónovej šťavy

1 lyžicu olivového oleja

150 ml jogurtu

1/2 lyžičky cukru, soľ a korenie. Zapnite ovládač turbo (C), mixujte približne 1 minútu.

Ančovičkový dip (použite rezacie zariadenie «BC»)

30 g odkvapkaných filetov z ančovičiek

200 g krémového syra «Philadelphia»

2 lyžice olivového oleja

Vložte všetky prísady do pracovnej nádoby rezacieho zariadenia. Nastavte regulátor rýchlosti na minimum.

Stlačte ovládač zapnutia/vypnutia (B) a spracovávajte pokrm, pokiaľ sa nevytvorí homogénna zmes.

Nakoniec stlačte ovládač turbo (C).

Môžete pripraviť rôzne variácie tohoto receptu, napríklad keď nahradíte ančovičkové filety lososom, rorkfortom alebo plesňovým syrom.

Zmrzlina (použite rezacie zariadenie «BC»)

100 g malín (zmrazených)

10 g mletého cukru

80 g smotany

Vložte všetky prísady do pracovnej nádoby, stlačte ovládač turbo (C) a mixujte približne 30 sekúnd. Ihneď podávajte.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Právo na zmeny vyhradené.

Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odrušení (smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).



Po skončení životnosti neodhadzujte zariadenie do bežného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do servisného strediska Braun alebo na príslušnom zbernom mieste zriadenom podľa miestnych predpisov a noriem.



Magyar

Termékeinket a legmagasabb minőségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömet leli új Braun készülékében.

Figyelem!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.

- A kés nagyon éles, ne fogja meg!
- Mindig húzza ki a vezetékét a konnektorból a készülék összeszerelésekor, szétszerelésekor, tisztításakor vagy tárolásakor.
- A készüléket mozgássérültek, szellemi vagy értelmi fogyatékosokban szenvedő gyermekek vagy személyek, – kizárólag a biztonságukért felelős felügyelet mellett használják! Javasoljuk, hogy a terméket gyermekektől elzárva tartsa!
- A motorrész (A) és a habverő meghajtót (1) folyóvízben elmosni, vagy vízbe meríteni tilos!
- A Braun elektromos készülékek megfelelnek a biztonsági előírásoknak. A készülékek javítását biztonságtechnikai okokból kizárólag Braun márkaszerviz végezheti. A hibás, szakszerűtlen javítás balesetet vagy a felhasználó sérülését okozhatja.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján jelzett értéknek.
- A készülék kizárólag háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására alkalmas.
- A mérőpohár (H), és a műanyag aprítótartály (c) mikrohullámú sütőben nem használható.

Leírás

- (A) Motor
- (B) Be/kikapcsoló a változtatható sebességfokozatokhoz
- (C) Be/kikapcsoló a turbó sebesség fokozathoz
- (D) Kioldó gomb
- (E) Sebesség szabályzó
- (F) Mixelőrud
- (G) Fali tartó
- (H) Mérőpohár légmentesen záródó fedéllel
- (1) Habverő meghajtó
- (J) Habverő
- (K) Kis aprítóegység /fűszernövényekhez «HC»
- (L) Nagy aprítóegység «BC»
- (M) Jégdaráló betét a nagy «BC» aprítóegységhez

Sebesség beállítás

Amikor bekapcsolja a (B) gombot, a sebesség megegyezik a sebesség szabályzón (E) feltüntetett sebességgel. Minél nagyobb sebességbe állítja a készüléket, annál gyorsabban működik.

A maximális sebesség eléréséhez nyomja meg a turbó sebességfokozat gombot (C). Szintén használhatja ezt a fokozatot azonnali erős pulzálásra anélkül, hogy átállítaná a sebesség szabályzót.

Felhasználástól függően a következő sebesség fokozatokat ajánljuk:

Botmixer	1...turbó
Aprítóegység	1...turbó
Habverő	1...15

A botmixer használata

A Braun botmixer segítségével mártásokat, leveseket, püréket, szószokat, majonézt és bébi ételeket készíthet, valamint italokat mixelhet, és turmixokat készíthet.

1. Összeszereléskor csatlakoztassa a motorra (A) a mixelőrudat (E), amíg az a helyére nem kattan.
2. Helyezze a botmixert a mixelőpohárba és kapcsolja be az gombot (B) vagy az urbó gombot (C).
3. Ahhoz, hogy használat után leszedhesse a mixelőrudat a motorról, nyomja meg a (D) kioldó gombot és húzza le azt.

A mixert használhatja a mérőpohárban (H), vagy bármilyen más edényben. Amikor közvetlen lábasban/serpenyőben szeretné használni a botmixert főzés közben, először vegye le a lábast/serpenyőt a tűzről, s azután használja a készüléket, hogy megóvja a túlmelegedéstől.

A habverő használata

A habverőt kizárólag csak tejszínhab készítéséhez, tojásfehérje felveréséhez, piskóta készítéséhez, valamint desszert porokból történő ételek készítéséhez használja.

1. Összeszereléskor helyezze a habverőt (J) a habverő meghajtóba (1), azután a motorra (A) amíg az be nem kattan a helyére.
2. A kispriccelés elkerülése érdekében először helyezze a habverőt az edénybe, és csak ezután kapcsolja be.
3. Szétszereléskor nyomja meg a (D) kioldó gombot és húzza le a habverő meghajtót a motorról. Ezután húzza le a habverőt a habverő meghajtóról.

A legjobb eredmény eléréséhez:

- Használjon széles szájú tálat a mérőpohár helyett.
- A bekapcsolt mixert körkörösen, az óramutató járásával megegyező irányba mozgassa.

Tejszín felverése:

Egyszerre csak 400 ml (min. 30 % zsírtartalmú, 4 – 8 °C hőmérsékletű) lehűtött tejszínt verjen fel a habverővel.

Alacsony sebesség fokozattal kezdje (1) és a művelet alatt növelje a sebességet 15-ig.

Tojásfehérje felverése:

Egyszerre csak 4 tojásfehérjét verjen fel. Közepes sebesség fokozattal kezdje (7) és a művelet alatt növelje a sebességet 15-ig.

Az aprítóegység(ek) használata

Kis aprítóegység «HC»	Nagy aprítóegység «BC»
(a) Aprítóegység meghajtó fedél	(a) Aprítóegység meghajtó fedél
(b) Kés	(b) Kés
(c) Munkatartály	(c) Munkatartály
(d) Csúszásgátló alj/ fedél	(d) Csúszásgátló alj/fedél
	(e) Jégaprító kés
	(f) Jégaprító betét

Mindkettő aprítóegység segítségével tökéletesen aprítható hús, sajt, hagyma, gyógynövény, fűszernövény, fokhagyma, répa, dió, mogyoró, mandula, stb...

Kemény anyagok (pl. kemény sajt) aprításához, használja a turbó gombot (C).

Figyelem:

Ne aprítson rendkívül kemény ételeket, mint pl. szerezcsendiót, kávébabot és gabonaszemeket.

A kis aprítóegységet «HC» kisebb mennyiségekhez használja. Speciálisan fűszernövények és chili (vízzel) aprítására alkalmas.

A nagy aprítóegységet «BC» nagyobb mennyiségek és keményebb ételek (parmezán sajt, csokoládé) aprítására használja.

A «BC» aprítóegység még sokféle további művelet elvégzésére is alkalmas, mint pl. turmixok, italok, pürék, lágy betét (palacsintatészta) keverésére és jégaprításra.

Aprítás előtt ...

- vágja fel a húst, sajtot, hagymát, fokhagymát, sárgarépát, chiliet (lásd 5. oldal táblázat az idegen nyelvű leírás szerint)
- távolítsa el a szárát a növényeknek, pucolja meg a dió héját
- távolítsa el a csontokat, ínakat és mócsingot a húsokról.

A nagyobb hatékonyság érdekében, kérjük vegye figyelembe az ajánlott sebességfokozatokat.

Az aprítóegység használata

(lásd a 4 oldal **A** részét)

- Óvatosan távolítsa el a kés műanyag borítását (b). Figyelmeztetés: a kés nagyon éles! Mindig a felső, műanyag részénél fogva tartsa.
- Helyezze a kést a munkatartály (c) közepén lévő tengelyre. «HC» aprítóegység: nyomja lefelé és fordítsa el 90°-al, amíg az a helyére nem kattán. A munkatartályt mindig a csúszásgátló aljra (d) helyezve használja.
- Tegye a feldolgozandó alapanyagokat a munkatartályba.
- Helyezze az aprítóegység meghajtót (a) a munkatartályra.
- Helyezze a motort (A) az aprítóegység meghajtóra, amíg az be nem kattán.
- Nyomja meg a (B) vagy (C) gombokat a készülék elindításához. A művelet ideje alatt egyik kezünkkel tartsuk az aprítóegységet, a másikkal pedig a motort.
- Használat után nyomja meg a (D) gombot, hogy le tudja venni a motorrészt az aprítóegységről.
- Ezután vegye le az aprítóegység meghajtó fedelet az aprítóegységről.
- Óvatosan, nehogy megvágja magát, vegye ki a kést.
- Ezután kiszedheti a feldolgozott ételt a munkatartályból. A csúszásgátló alj egyben használható légmentesen záró fedélként is.

A nagy aprítóegység «BC» kiegészítő alkalmazása

Turmixok, italok, pürék

Püréknél, finomabb állag eléréséhez használhatja a mixelőrudat a «BC» tartályban.

Palacsinta

Először töltsse be a folyadékot a tartályba, majd adagolja hozzá a lisztet és a tojásokat. Nyomja be a turbókapcsoló gombot (C) és keverje a megfelelő állagig.

Jégaprítás

(lásd a **B** rész ábráit)

- A jégaprító betétet (f) helyezze a tartályba. Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedett-e.
- Helyezze be a jégaprító kést (e) a jégaprító betét közepébe és nyomja le.
- Töltse fel jégkockákkal a jégaprító betétet.
- Helyezze rá a tartályra a fedelét.
- Helyezze rá a motorrészt a fedélre.
- Nyomja be a turbófokozat gombot (C), amíg a jégkockát szét nem törtek. Használat után nyomja be a kioldó gombot (D), hogy a motorrészt eltávolíthassa. Miután eltávolította a fedelet, vegye ki a kést és a jégaprító betétet.
- Vegye ki a felaprított jeget, vagy töltsse fel itallal a tartályt.

További lehetőség: Mixeljen össze gyümölcsöket a tartályban a kés (b) segítségével, maximum 0,5 liter mennyiségben. Távolítsa el a kést, helyezze be a jégaprító betétet a tartályba, hogy az aprított jég közvetlenül a pépesített gyümölcsrel keveredjen.

Tisztítás

(lásd a **C** rész ábráit)

A motorrészt (A) és a habverő meghajtót (1) csak nedves ruhával törölje át. A «BC» aprítóegység meghajtó (a) előlítható csap alatt is, de ne merítse vízbe.

Az összes többi rész mosogatógépben tisztítható. Amennyiben nagyon sós ételt készít, használat után egyből öblítse le a kést.

Mosogatógépben történő tisztításkor ügyeljen arra, hogy ne adagolja túl a tisztítószert vagy a vízköoldót.

Amikor nagyon intenzív színű ételeket készít (pl. sárgarépa), a műanyag részek elszíneződhetnek. Törölje át ezeket a részeket növényi olajjal, mielőtt elmosogatná vagy a mosogatógépbe tenné.

Recept ajánlatok

Majonéz (botmixerrel készítve)

200–250 ml olaj

1 egész tojás

1 evőkanál citromlé vagy ecet, só és bors

Tegye az összes alapanyagot a mixelő pohárba.

Helyezze a botmixert a tartály legaljára. Nyomja meg a turbó gombot (C), tartsa a botmixert ebben a helyzetben, amíg az olaj fel nem oldódik. Aztán anélkül, hogy kikapcsolná a készüléket, lassan mozgassa fel és le, amíg a majonéz alaposan el nem keveredik.

Avocadó mártás («BC» aprítóegységgel készítve)

Aprítson finomra 1 gerezd fokhagymát, majd adjon hozzá 2 érett avocadót (negyedelve, mag nélkül),

1 evőkanál citromlét,

1 evőkanál olíva olajat,

150 ml joghurtot,

1/2 evőkanál cukrot, sót és borsot.

A turbó fokozatot (C) használva keverje össze a hozzávalókat kb. 1 percig.

Szardellamártás («BC» aprítóegységgel készítve)

30 g szardella paszta

200 g krémsajt I: «Philadelphia»

2 evőkanál olíva olaj

Tegye az összetevőket az aprítóegység tartályába. Állítsa a sebességfokozat minimumra. Nyomja meg a be/ki kikapcsoló gombot (B) amíg az összetevők teljesen el nem keverednek. Fejezze be a mártást a turbó gomb (C) megnyomásával.

A fenti receptet elkészítheti lazac, rokfort- vagy kéksajtot használva szardella paszta helyett.

Málna hab («BC» aprítóegységgel készítve)

100 g fagyasztott málna

10 g porcukor

80 g tejszín

Tegye az alapanyagokat az aprítóegységbe, nyomja meg a turbó gombot (C) és keverje kb. 30 másodpercig. Elkészítés után azonnal tálalja.

Málna hab («BC» aprítóegységgel készítve)

100 g fagyasztott málna

10 g porcukor

80 g tejszín

Tegye az alapanyagokat az aprítóegységbe, nyomja meg a turbó gombot (C) és keverje kb. 30 másodpercig. Elkészítés után azonnal tálalja.

A gyártó az esetleges változtatások jogát fenntartja.

A termék megfelel mind az EMC követelményrendszerének, amint az az Európa Tanács 2004/108/EC direktívájában szerepel, mind pedig az alacsonyfrekvenciáról szóló előírásoknak (2006/95/EC).



A környezetszennyezés elkerülése érdekében arra kérjük, hogy a készülék hasznos élettartama végén ne dobja azt a háztartási szemétkébe. A működésképtelen készüléket leadhatja a Braun szervizközpontban, vagy az ország szabályainak megfelelő módon dobja a hulladékgyűjtőbe.



Hrvatski

Naši proizvodi su dizajnirani tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete u potpunosti uživati u Vašem novom Braun uređaju.

Oprez

Molimo Vas pažljivo i u cijelosti pročitajte upute prije uporabe uređaja.

- Noževi su vrlo oštri!
- **Uvijek** izvadite utikač uređaja prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili spremanja.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj koriste djeca ili osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, osim ako ih ne nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost. Općenito, preporučamo da ovaj uređaj držite van doseg djece.
- Ne izlažite dio s motorom (A) niti mjenjačku kutiju miksera (1) tekućoj vodi, niti ih ne uranjajte u vodu.
- Braun električki uređaji zadovoljavaju primjenjive sigurnosne standarde. Popravak ili zamjenu mrežnog kabela smije vršiti samo ovlašteno servisno osoblje. Neispravan, nekvalificirani popravak može uzrokovati značajne opasnosti za korisnika.
- Prije uključivanja u utičnicu, provjerite odgovara li Vaš napon naponu ispisanom na dnu uređaja.
- Uređaj je konstruiran za preradu normalnih količina u kućanstvu.
- Ni mjerna posuda (H), ni posuda usitnjavača (c) nisu otporne na mikrovalove.

Opis

- (A) Motorni dio
- (B) Prekidač za uključivanje/isključenje promjenljive brzine
- (C) Turbo prekidač
- (D) Tipke za otpuštanje radnih dijelova
- (E) Regulator brzine
- (F) Osovina miksera
- (G) Zidni držač
- (H) Mjerna posuda s nepropusnim poklopcem
- (1) Mjenjačka kutija miksera
- (J) Nastavak za mlaćenje
- (K) «HC» nastavak za usitnjavanje
- (L) «BC» nastavak za usitnjavanje
- (M) Uložak drobilice leda za «BC» nastavak za usitnjavanje

Podešavanje brzine

Pritisikom na prekidač (B), radna brzina odgovara podešenosti regulatora brzine (E). Što je podešenost viša, brže je usitnjavanje.

Ipak, najveća brzina obrade može se postići samo pritisikom na turbo prekidač (C). Turbo prekidač možete koristiti i za trenutne jake impulse bez da rukujete regulatorom brzine.

Ovisno o primjeni, preporučujemo sljedeće podešenosti brzine:

Ručni mješač	1... turbo
Usitnjavač	1... turbo
Mikser	1... 15

Rad štapnim mikserom

Štapni mikser savršeno odgovara za pripravu umaka, sokova, juha, majoneze i dječje hrane, kao i za miješanje pića i mliječnih napitaka.

1. Uložite motorni dio (A) u osovinu miksera (F) dok ne uskoči.
2. Stavite štapni mikser u posudu, potom pritisnite prekidač (B) ili turbo prekidač (C).
3. Za otpuštanje osovine miksera nakon uporabe, pritisnite tipke (D) i izvucite ju.

Štapnim mikserom možete raditi u mjernoj posudi (H), i jednako tako dobro u bilo kojoj drugoj posudi. Kod

miješanja izravno u posudi tijekom kuhanja, najprije maknite posudu s peći radi zaštite Vašeg ručnog miksera od pregrijavanja.

Rad nastavkom za mlaćenje

Ovaj nastavak koristite samo za izradu tučenog vrhnja, snijega od bjelanjka i smjese za biskvit, te gotovih smjesa za deserte.

1. Uložite nastavak (J) u mjenjačku kutiju (1), a potom u mjenjačku kutiju uložite motorni dio (A) dok ne uskoči.
2. Stavite nastavak u posudu i tek tada pritisnite prekidač za uključivanje (B).
3. Za otpuštanje, pritisnite tipke (D) i izvucite mjenjačku kutiju. Tada iz mjenjačke kutije izvucite nastavak.

Za najbolje rezultate:

- Ne rabite mjernu posudu, već širu zdjelu.
- Pomicite nastavak u smjeru kazaljke na satu, držeći ga malo nagnuto.

Tučeno vrhnje:

Miješajte samo do 400 ml hladnog vrhnja (min. 30 % sadržaja masti, 4 – 8 °C) Počnite s nižom brzinom (1) i dok miješate, povećavajte brzinu do 15.

Snijeg od bjelanjka:

Miješajte samo do 4 bjelanjka. Počnite sa srednjom brzinom (7) i dok tučete, povećavajte brzinu do 15.

Rad nastavcima za usitnjavanje

«HC» nastavak za usitnjavanje

- (a) Mjenjačka kutija
- (b) Nož
- (c) Posuda usitnjavača
- (d) Protuklizna podloga/ poklopac

«BC» nastavak za usitnjavanje

- (a) Mjenjačka kutija
- (b) Nož
- (c) Posuda
- (d) Protuklizna podloga/ poklopac
- (e) Nož za led
- (f) Uložak drobilice za led

I «HC» i «BC» nastavci za usitnjavanje savršeno su prikladni za usitnjavanje mesa, sira, luka, trava, češnjaka, mrkve, oraha, lješnjaka, šljiva itd. Kod usitnjavanja tvrde hrane (na primjer tvrdi sir) rabite turbo prekidač (C).

Napomena:

Ne usitnjavajte vrlo tvrdu hranu, poput muškarnih oraščića, zrna kave i žitarica.

Rabite HC nastavak za manje količine. Posebno je prikladan za usitnjavanje trava i čilija (s vodom).

Rabite BC nastavak za veće količine i za tvrdu hranu kao što je sir parmezan ili čokolada. Nadalje, BC nastavak pogodan je i za razne druge primjene kao što je izrada sokova, pića, pirea, lakih tijesta te za drobljenje leda.

Prije usitnjavanja ...

- narežite meso, sir, luk, češnjak, mrkvu, čili (vidite upute za preradu na stranici 5)
- uklonite peteljke trava, ljuske od oraha
- s mesa uklonite kosti, žile i hrskavicu.

Za najbolje rezultate, molimo Vas da slijedite preporučene brzine u uputama za preradu.

Usitnjavanje

(vidite dio sa slikama **A** na stranici 4)

1. Pažljivo skinite plastični poklopac s noža (b). Oprez: nož je vrlo oštar! Uvijek ga držite za gornji plastični dio.
2. Stavite nož na središnji stupić posude za usitnjavanje (c). «HC» nastavak: pritisnite nož

prema dolje i zakrenite ga za 90° da uskoči. Uvijek stavite posudu za usitnjavanje na protukliznu podlogu (d).

3. Stavite hranu u posudu/vrč za usitnjavanje.
4. Stavite mjenjačku kutiju (a) na posudu/vrč za usitnjavanje.
5. Uložite motorni dio (A) u mjenjačku kutiju dok ne uskoči.
6. Pritisnite prekidač (B) ili (C) za rad s nastavkom. Tijekom obrade, držite motorni dio jednom rukom a posudu/vrč za usitnjavanje drugom.
7. Nakon uporabe, pritisnite prekidače (D) za skidanje motornog dijela.
8. Potom skinite mjenjačku kutiju.
9. Pažljivo skinite nož.
10. Izvadite obrađenu hranu iz posude/vrča za usitnjavanje. Protuklizna podloga služi i kao zračno nepropusni poklopac za posudu/vrč za usitnjavanje.

Dopunske primjene «BC» nastavka za usitnjavanje

Sokovi, pića, pirei

(za pire, kada se traži fini rezultat, možete rabiti i osovinu štapnog miksera u «BC» vrču).

Laka tijesta (smjesa za palačinke)

Najprije ulijte tekućinu u vrč, potom dodajte brašno i na kraju jaja. Pritisnite turbo prekidač (C), miješajte smjesu dok ne bude jednolika.

Drobljeni led

(vidite slike u dijelu B)

1. Stavite uložak za drobljenje leda (f) u vrč. Dobro ga učvrstite.
2. Stavite nož za led (e) u središnji stupić u ulošku za drobljenje leda i pritisnite ga prema dolje.
3. Stavite kockice leda u uložak za drobljenje leda.
4. Stavite mjenjačku kutiju na vrč.
5. Uložite motorni dio u mjenjačku kutiju dok ne uskoči.
6. Pritisnite turbo prekidač (C) dok sve kockice leda ne budu zdrobljene. Nakon uporabe, pritisnite tipke (D) za skidanje motornog dijela. Potom skinite mjenjačku kutiju, nož za led i uložak za drobljenje leda.
7. Izvadite drobljeni led ili jednostavno nalijte piće u vrč i poslužite ga na stolu.

Alternativa: Najprije izmiješajte voće u vrču nožem za usitnjavanje (b), napunivši ga do najviše pola litre. Maknite nož i stavite uložak za drobljenje leda u vrč kako biste drobili led izravno u miješano voće.

Čišćenje

(vidite dio sa slikama C)

Očistite motorni dio i mjenjačku kutiju nastavka za mlaćenje (1) samo vlažnom krpom. Mjenjačka kutija «BC» nastavka za usitnjavanje (a) može se isprati pod slavinom, ali ju ne uranjajte u vodu.

Svi drugi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa. Ipak, nakon prerade vrlo slane hrane, odmah trebate isprati noževe. Također, pazite da ne rabite previše sredstva za čišćenje ili omekšivača vode u Vašoj perilici posuđa.

Kod prerade obojene hrane (na primjer mrkve), plastični dijelovi uređaja mogu se obojiti. Obrišite te dijelove biljnim uljem prije stavljanja u perilicu posuđa.

Primjeri receptata

Majoneza (rabite nastavak za mlaćenje)

200–250 ml ulja,

1 jaje (žumanjak i bjelanjak),

1 jušna žlica limunovog soka ili octa,

sol i papra prema ukusu

Stavite sve sastojke u mjernu posudu prema gore spomenutom redu. Stavite mikser na dno mjerne posude. Pritiskom na turbo prekidač (C), držite mikser u tom položaju dok ulje ne emulgira. Potom, bez isključivanja, lagano ga pomičite gore – dolje dok majoneza nije dobro promiješana.

Avokado umak (rabite «BC» nastavak za usitnjavanje)

Nasjeckajte 1 češanj češnjaka, dodajte 2 zrela avokada (narezana na četvrtine, bez koštica),

1 jušnu žlicu limunova soka

1 jušnu žlicu maslinovog ulja

150 ml jogurta

1/2 jušne žlice šećera, soli i papra. Pritiskom na turbo prekidač (C), miješajte oko 1 minute.

Umak od inćuna (rabite «BC» nastavak za usitnjavanje)

30 g ocijeđenih fileta inćuna

200 g kremastog sira «Philadelphia»

2 jušne žlice maslinovog ulja

Stavite sve sastojke u posudu za usitnjavanje.

Postavite podešavanje brzine na minimum.

Pritisnite prekidač za uključenje/isključenje (B) dok krema ne postane homogena. Dovršite umak pritiskom na turbo prekidač (C).

Varijacije ovog recepta mogu se raditi uporabom lososa, Roquefort ili plavog sira umjesto fileta inćuna.

Sladoled (rabite «BC» nastavak za usitnjavanje)

100 g malina ili kupina (duboko smrznute)

10 g šećer u prahu

80 g vrhnja

Stavite sve sastojke u posudu, pritisnite turbo

prekidač (C) i miješajte oko 30 sekundi.

Odmah poslužite.

Podložno promjenama bez prethodne obavijesti.

Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo vam, da bi svoj novi Braunov palični mešalnik z veseljem uporabljali.

Opozorilo

Pred prvo uporabo naprave natančno in v celoti preberite navodila za uporabo.

- Rezila so zelo ostra!
- Preden razstavite oz. sestavite dele naprave in preden napravo očistite ali shranite, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
- Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljali otroci ali osebe z zmanjšano fizično in umsko sposobnostjo, razen pod nadzorom osebe odgovorne za njihovo varnost. Na splošno priporočamo, da napravo hranite izven dosega otrok.
- Enote z motorjem (A) in pogonskega nastavka metlice (I) ne smete čistiti pod tekočo vodo ali ju potopiti v vodo.
- Braunove električne naprave so skladne z veljavnimi varnostnimi predpisi. Popravila ali zamenjavo priključne vrvice sme opraviti le pooblaščen serviser. Nepravilno ali nestrokovno popravilo lahko ogrozi varnost uporabnika.
- Preden napravo vključite v omrežno vtičnico, preverite, če napetost omrežja ustreza tisti, ki je navedena na dnu naprave.
- Naprava je namenjena običajnim potrebam v gospodinjstvu.
- Mešalna posoda (H) in posoda sekljalnika (c) nista primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

Opis

- (A) Enota z motorjem
- (B) Stikalo za vklop/izklop (za spreminjanje hitrosti)
- (C) Stikalo za turbo funkcijo
- (D) Tipki za sprostitvev nastavkov
- (E) Regulator hitrosti
- (F) Nastavek za mešanje
- (G) Stensko držalo
- (H) Mešalna posoda z neprodušnim pokrovom
- (I) Pogonski nastavek metlice
- (J) Metlica
- (K) Sekljalnik »HC«
- (L) Sekljalnik »BC«
- (M) Vložek za drobljenje ledu v sekljalniku «BC»

Nastavitev hitrosti

Ko pritisnete na stikalo (B), hitrost delovanja naprave ustreza nastavitvi regulatorja hitrosti (E). Višja kot je vrednost nastavitve, hitreje poteka sekljanje.

Vendar lahko maksimalno hitrost delovanja dosežete le, če pritisnete na stikalo turbo (C). Na stikalo turbo lahko pritisnete tudi, kadar želite doseči trenutne močne sunke, ne da bi morali z regulatorjem spreminjati nastavev hitrosti.

Priporočene nastavitve hitrosti glede na uporabljeni nastavek:

Palični mešalnik	1... turbo
Sekljalnik	1... turbo
Metlica	1... 15

Uporaba paličnega mešalnika

Palični mešalnik je namenjen pripravi omak, juh, majoneze in hrane za dojenčke ter raznih mešanih pijač in mlečnih napitkov.

1. Enota z motorjem (A) vstavite v nastavek za mešanje (F), tako da se zaskoči.
2. Palični mešalnik postavite v posodo, nato pa pritisnite stikalo (B) ali stikalo turbo (C).
3. Po uporabi sprostite mešalni nastavek s pritiskom na tipki (D) in ga odstranite.

Palični mešalnik lahko uporabljate v mešalni posodi (H) ali v kateri koli drugi posodi. Če ga želite uporabiti

med kuhanjem, posodo najprej odstavite s štedilnika, da se mešalnik ne bi preveč segrel.

Uporaba metlice za stepanje

Metlico lahko uporabljate le za stepanje smetane in beljakov ter za mešanje biskvitnega testa in pripravljenih mešanic za sladice.

1. Metlico (J) vstavite v pogonski nastavek (I), nato pa enoto z motorjem (A) vstavite v pogonski nastavek metlice, tako da se zaskoči.
2. Metlico najprej postavite v posodo, šele nato vključite mešalnik s pritiskom na stikalo (B).
3. Pogonski nastavek metlice sprostite tako, da pritisnete na tipki (D) in ga snamete. Nato metlico odstranite iz nastavka.

Nasveti za optimalne rezultate:

- Namesto mešalne posode lahko uporabite širšo skledo.
- Metlico držite v rahlo nagnjenem položaju in jo pomikajte v smeri urinega kazalca.

Stepena smetana:

Hkrati stepajte le do 400 ml ohlajene smetane (z min. 30 % maščobe, 4–8 °C).

Začnite z nižjo nastavitvijo hitrosti (1), nato pa med stepanjem povečajte hitrost na nastavev 15.

Sneg iz beljakov:

Hkrati stepajte največ 4 beljake.

Začnite s srednjo nastavitvijo hitrosti (7), nato pa med stepanjem povečajte hitrost na nastavev 15.

Uporaba sekljalnika/-ov

Sekljalnik »HC«

- (a) Pogonski nastavek sekljalnika
- (b) Rezilo
- (c) Posoda sekljalnika
- (d) Nedrseč podstavek/pokrov

Sekljalnik »BC«

- (a) Pogonski nastavek sekljalnika
- (b) Rezilo
- (c) Vrč
- (d) Nedrseč podstavek/pokrov
- (e) Rezilo za led
- (f) Vložek za drobljenje ledu

Oba sekljalnika sta primerna za sekljanje mesa, sira, čebule, zelišč, česna, korenja, orehov, mandljev, suhih sliv itd.

Pri obdelavi trdih živil (npr. trdega sira) pritisnite na stikalo turbo (C).

Opozorilo:

Sekljalnik ni primeren za obdelavo izjemno trdih živil, na primer muškata oreščka, kavnihih zrn ali žitnih zrn.

Za sekljanje manjših količin živil uporabite sekljalnik »HC«. Namenjen je predvsem za sekljanje zelišč in čilija (z dodatkom vode).

Za sekljanje večjih količin živil in trdih živil, kot je parmezan ali čokolada, uporabite sekljalnik »BC«. Sekljalnik »BC« lahko uporabite tudi v druge namene, na primer za pripravo mlečnih napitkov, pijač, kašic in rahlega testa ter za drobljenje ledu.

Pred uporabo sekljalnika ...

- meso, sir, čebulo, česen, korenje ali čili najprej narežite (glejte tabelo na strani 5)
- zeliščem odstranite stebela, orehom odstranite lupino
- mesu odstranite kosti, kite in hrustanec.

Najboljše rezultate boste dosegli, če boste upoštevali priporočene nastavitve hitrosti, navedene v tabeli.

Sekljanje

(glejte sliko A na strani 4)

1. Z rezila previdno odstranite plastično zaščito (b).
Opozorilo: Rezilo je zelo ostro! Vedno ga primite za zgornji plastični del.

2. Rezilo namestite na sredinski zatič posode sekljalnika (c). Sekljalnik »HC«: rezilo potisnite navzdol in ga zavrtite za 90°, tako da se zaskoči. Posodo sekljalnika vedno postavite na nedrseč podstavek (d).
3. V posodo/vrč dajte živilo, ki ga želite obdelati.
4. Pogonski nastavek (a) namestite na posodo/vrč sekljalnika.
5. V pogonski nastavek vstavite enoto z motorjem (A), tako da se zaskoči.
6. Sekljalnik vključite s pritiskom na stikalo (B) ali (C). Med delovanjem sekljalnika z eno roko držite enoto z motorjem, z drugo pa posodo/vrč.
7. Po koncu uporabe pritisnite na tipki (D) in odstranite enoto z motorjem.
8. Odstranite pogonski nastavek.
9. Previdno odstranite rezilo.
10. Iz posode/vrča vzemite sesekljano hrano. Nedrseč podstavek služi tudi kot neprodušen pokrov za posodo/vrč.

Dodatne možnosti uporabe sekljalnika »BC«

Napitki, pijače, kašice

(če želite zelo gladko kašico, lahko v vrču »BC« uporabite tudi mešalni nastavek).

Rahlo testo (testo za palačinke)

Najprej v vrč nalijte vso tekočino, nato dodajte moko, na koncu pa še jajca. Pritisnite na stikalo turbo (C) in zamešajte gladko testo.

Zdrobljen led

(glejte sliko B)

1. Vložek za drobljenje ledu (f) vstavite v vrč. Prepričajte se, da je pravilno nameščen.
2. Rezilo za led (e) vstavite v sredinski zatič vložka za drobljenje ledu in ga potisnite navzdol.
3. V vložek za drobljenje ledu dajte ledene kocke.
4. Pogonski nastavek namestite na vrč.
5. V pogonski nastavek vstavite enoto z motorjem, tako da se zaskoči.
6. Pritisnite stikalo turbo (C), dokler ne zdrobite vseh ledenih kock. Po koncu uporabe pritisnite na tipki (D), da odstranite enoto z motorjem. Nato odstranite pogonski nastavek, rezilo in vložek za drobljenje ledu.
7. Odstranite zdrobljeni led ali pa napitek preprosto nalijte v vrč in ga postrezite.

Alternativna možnost: V vrču najprej zmešajte sadje z uporabo rezila sekljalnika (b). Vrč napolnite največ do oznake 0,5 l. Nato odstranite rezilo in v vrč vstavite vložek za drobljenje ledu, tako da boste led zdrobili neposredno v sadno kašo.

Čiščenje

(glejte sliko C)

Enoto z motorjem in pogonski nastavek metlice (1) lahko očistite samo z vlažno krpo. Pogonski nastavek sekljalnika »BC« (A) lahko splaknete pod tekočo vodo, vendar ga ne smete potopiti v vodo.

Ostale sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju. Če ste mešalnik uporabili za pripravo zelo slanih jedi, morate rezila takoj izprati pod tekočo vodo. Pri pomivanju v pomivalnem stroju ne smete uporabiti prevelike količine pomivalnega sredstva ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Če obdelujete živila intenzivnih barv (npr. korenje), se plastični deli naprave lahko obarvajo. V tem primeru plastične dele pred pomivanjem v pomivalnem stroju obrišite s krpo, na katero ste nanесли rastlinsko olje.

Recepti

Majoneza (uporabite palični mešalnik) 200–250 ml olja

1 jajce (rumenjaki in beljak)

1 jedilna žlica limoninega soka ali kisa

sol in poper po okusu

Vse sestavine dajte v mešalno posodo po zgoraj navedenem vrstnem redu. Palični mešalnik potisnite na dno mešalne posode. Pritisnite stikalo turbo (C), palični mešalnik pa zadržite v tem položaju, dokler olje ne emulgira. Paličnega mešalnika nato ne izključite, temveč ga počasi pomikajte navzgor in navzdol, da se sestavine dobro premešajo.

Avokadova omaka (uporabite sekljalnik »BC«)

Sesekljajte 1 strok česna,

dodajte 2 zrela avokada (razkoščičena in narezana na četrtine),

1 jedilno žlico limoninega soka,

1 jedilno žlico oljčnega olja,

150 ml jogurta

ter po 1/2 čajne žličke sladkorja, soli in popra.

Pritisnite stikalo turbo (C) in sestavine mešajte približno 1 minuto.

Sardelna omaka (uporabite sekljalnik »BC«)

30 g posušenih sardelnih filetov

200 g smetanovega namaza »Philadelphia«

2 jedilni žlici oljčnega olja

Vse sestavine dajte v posodo sekljalnika.

Z regulatorjem hitrosti izberite najmanjšo hitrost.

Napravo vključite s pritiskom na stikalo (B) in mešajte, dokler omaka ne postane homogena. Na koncu omako obdelajte še s pritiskom na stikalo turbo (C).

Namesto sardel lahko uporabite tudi lososa, sir roquefort ali drug sir s plemenito plesnijo.

Sladoled (uporabite sekljalnik »BC«)

100 g malin (zamrznjenih)

10 g sladkorja v prahu

80 g smetane

Vse sestavine vstavite v posodo, pritisnite na stikalo turbo (C) in mešajte približno 30 sekund. Takoj postrezite.

Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega opozorila.

Ta izdelek je skladen z evropskima smernicama o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC in nizkonapetostnih napravah 2006/95/EC.



Odslužene naprave ne smete odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odnesite jo v Braunov servisni center ali na ustrezno zbirno mesto v skladu z veljavnimi predpisi.



Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun cihazınızdan memnun kalacağınızı umuyoruz.

Uyarı

Kullanmadan önce lütfen bu kullanma talimatını dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.

- El blenderinizin bıçağı çok keskindir!
- Cihazı kullanmanız sona erdiğinde, parçalarını çıkarıp takarken, temizlerken ve muhafaza ederken daima fişten çekiniz.
- Bu aygıt sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaksızın çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kişilerin kullanmasına uygun değildir. Aygıtınızı çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
- Motor kısmını (A) ve çırpıcı dişli kutusu (1) akan suyun altında tutmayınız ve asla suyun içinde temizlemeyiniz.
- Braun elektrikli aletleri en uygun güvenlik standartlarına göre imal edilmiştir. Elektrikli aletler ile ilgili her türlü tamirat ve değiştirme işlemi mutlaka yetkili teknik servis personeli tarafından yapılmalıdır. Yanlış ve kalitesiz onarımlar, kazalara veya kullanıcının yaralanmasına sebep olabilir.
- Kullanmadan önce, şebeke ceryanı geriliminin, cihazın altında yazılı olan voltaj ile uygunluğunu kontrol ediniz.
- Bu cihaz normal ev kullanım şartlarına uygun olarak imal edilmiştir.
- İşlem kabı (H) ve doğrama kasesi/sürahisi (c) mikro dalga fırında kullanım için uygun değildir.

Tanımlama

- (A) Motor kısmı
- (B) Değişebilir hız ayarı için açma/kapama anahtarı
- (C) Turbo hız anahtarı
- (D) Çalışan parçaları çıkarma düğmesi
- (E) Değişken hız ayarlayıcı
- (F) Blender şaftı
- (G) Duvar tutucu
- (H) Hava geçirmez kapaklı ölçüm kabı
- (1) Çırpıcı dişli kutusu
- (J) Çırpıcı
- (K) «HC» doğrayıcı
- (L) «BC» doğrayıcı
- (M) «BC» doğrayıcı için buz kırma parçası

Hızı ayarı

Açma/kapama anahtarını (B) aktif hale getirdiğiniz zaman işlem hızı, değişken hız ayarlayıcının (E) durumuna göre belirlenir. Hız ayarı yükseltildikçe, doğrayıcı daha hızlanır.

Maksimum hız için turbo anahtarına (C) basınız. Ayrıca, turbo anahtarını, değişken hız ayarlayıcısı değiştirmeden anlık hız değişimleri için kullanabilirsiniz.

Uygulamaya göre, tavsiye edilen hız ayarları:

El blenderi	1...turbo
Doğrayıcı	1...turbo
Çırpıcı	1...15

El blenderinizi nasıl çalıştıracaksınız

El blenderiniz çorba, mayonez ve bebek maması hazırlamak, sos, içki ve milkshake yapmak için son derece uygundur.

1. Motor kısmını (A) blender şaftına (F) kilitlenene kadar oturtunuz.
2. El blenderinizi, çalıştırmadan önce, işlem yapacağınız kaba koyunuz, daha sonra açma/kapama anahtarına (B) veya turbo anahtarına (C) basarak çalıştırınız.
3. Kullandıktan sonra blender şaftını çıkarmak için, düğmelere (D) basarak çekiniz.

El blenderinizi ölçme kabında veya herhangi bir diğer kap içinde kullanabilirsiniz. Pişirme esnasında tencere içerisinde direkt karıştırma yapmak isterseniz,

el blenderinizin ısıdan etkilenmemesi için öncelikle tencerenizi ocaktan indiriniz.

Çırpıcınızı nasıl çalıştıracaksınız

Çırpıcınızı sadece krema, yumurta çırpmak, kek hamuru ve hazır tatlıları karıştırmak için kullanınız.

1. Çırpıcıyı (J), çırpıcı dişli kutusu (1), içine yerleştiriniz ve motor kısmını (A), dişli kutusunun içine kilitlenene kadar oturtunuz.
2. Çırpıcıyı işlem yapacağınız kaba koyunuz ve çalıştırmak için anahtarına (B) basınız.
3. Çırpıcıyı çıkartmak için, düğmelere (D), basınız ve çırpıcıyı dişli kutusundan çekerek çıkartınız. Daha sonra çırpıcıyı dişli kutusundan çekip çıkartınız.

En iyi sonuca ulaşmak için:

- Ölçüm kabı yerine (H) daha geniş bir işlem kabı kullanınız.
- Çırpıcıyı saat yönünde, hafif eğik şekilde hareket ettiriniz.

Çırpılmış krema

En fazla 400 ml dondurulmuş kremayı (4 – 8 °C arasında ve en az %30 yağ içeren) çırpın. En düşük hız seviyesinden (1) başlayarak, çırpma esnasında hızı en yükseğe (15) kadar çıkarınız.

Yumurta karışımı

En fazla 4 yumurtayı çırpın.

Orta hız seviyesinden (7) başlayarak, çırpma esnasında hızı en yükseğe (15) çıkarın.

Doğrayıcı ataçman(larını)nı nasıl çalıştıracaksınız

«HC» doğrayıcı

- (a) Doğrayıcı dişli kutusu
- (b) Bıçak
- (c) Doğrama kasesi
- (d) Kaymaz taban/kapak

«BC» doğrayıcı

- (a) Doğrayıcı dişli kutusu
- (b) Bıçak
- (c) Sürahi
- (d) Kaymaz taban/kapak
- (e) Buz buçağı
- (f) Buz kırma parçası

Hem «HC» hem de «BC» doğrayıcılar, et, peynir, soğan, yeşillik, sarımsak, havuç, ceviz, badem, kuru meyve v.s. doğramak için son derece uygundur. Sert yiyecekleri (sert peynir gibi) doğramak için turbo anahtarını (C) kullanınız.

Önemli Not:

Hindistan cevizi, kahve çekirdeği, tahıl gibi aşırı sert yiyecekleri parçalamak için kullanmayınız.

«HC» doğrayıcıyı az miktarlardaki yiyecekler için kullanın. Özellikle yeşillik ve biber doğramak için uygundur.

«BC» doğrayıcıyı fazla miktarlardaki yiyecekler için ve parmezan peyniri ve çukulata gibi sert yiyecekler için kullanın.

Buna ilave olarak, «BC» doğrayıcıyı, milkshake yapmak, içki, püre ve yumuşak hamur hazırlamak, buz kırmak gibi çeşitli işlemler için de kullanabilirsiniz.

Doğramadan önce ...

- et, peynir, soğan, sarımsak, havuç ve biberleri parçalara ayırınız (kullanma kılavuzunun 5 sayfasına bakınız)
- yeşilliklerin saplarını ve kuruyemişlerin kabuklarını ayırınız
- kemikleri, kıkırdakları ve sinirleri etten ayırınız.

En iyi sonuca ulaşmak için lütfen kullanma kılavuzunda önerilen hız ayarına bakın.

Doğrama işlemi

(Sayfada A resim bölümüne bakınız 4)

1. Plastik kılıfı bıçaktan (b) dikkatlice çıkarınız. UYARI! Doğrayıcının bıçağı çok keskindir! Bıçağı her zaman üst plastik kısımdan tutunuz.

2. Bıçağı doğrayıcı kabının ortasındaki mile yerleştiriniz (c) ve kilitlene kadar bastırınız. «HC» doğrayıcı: bıçağı aşağı doğru bastırın ve kilitlemek için 90° çevirin. Doğrama kabını her zaman kaymayan taban (d) üzerine koyunuz.
3. Yiyecekleri doğrama kasesine/sürahisine koyunuz.
4. Dişli kutusunu (a) doğrama kabına/sürahisine koyunuz.
5. Motor kısmını (A) dişli kutusunun içine kilitlenceye kadar yerleştiriniz.
6. Doğrayıcıyı çalıştırmak için açmak kapama anahtarına (B veya C) basın. İşlem sırasında bir elinizle motor kısmını, diğer elinizle de doğrayıcı kasesini/sürahisini tutunuz.
 - «BC» doğrayıcı: Sert yiyecekleri doğrarken motor bölümünü aşağıya doğru bastırınız.
 - «HC» doğrayıcı: HC doğrayıcısını 2 dakikadan fazla çalıştırmayınız.
7. İşlemi tamamladıktan sonra, motor kısmını çıkartmak için çıkartma düğmelerine (D) basın.
8. Daha sonra dişli kutusunu çıkartınız.
9. Dikkatlice bıçağı çıkartınız.
10. İşlemi tamamlanmış yiyecekleri doğrayıcı kasesinden/sürahisinden boşaltınız. Kaymayan taban aynı zamanda doğrayıcı kasesi/sürahisini için hava geçirmez kapak olarak da kullanılabilir.

«BC» doğrayıcı ile yapılabilecek alternatif işlemler

Milkshake, içki, püre

(püre yaparken mükemmel sonuç almak istendiğinde «BC» sürahisinin içindeki blender şaftını da kullanabilirsiniz).

Yumuşak hamur (sulu krep hamuru)

İlk önce sıvıyı sürahisinin içine boşaltın, daha sonra unu ve son olarak da yumurtaları ilave edin. Sulu hamur pürüzsüz hale gelene kadar turbo düğmesine (C) basarak karıştırın.

Buz kırma

(B bölümündeki resime bakın)

1. Buz kırma parçasını (f) sürahisinin içine yerleştirin. Tam olarak oturduğundan emin olun.
2. Buz kırma bıçağının şaftını (e), buz kırma parçasının merkezindeki deliğe yerleştirin ve aşağı doğru bastırın.
3. Buz küplerini, buz kırma parçasının içine doldurun.
4. Dişli kutusunu sürahisinin üstüne oturtun.
5. Motor parçasını dişli kutusunun içine kilitlene kadar yerleştirin.
6. Turbo düğmesini (C) tüm buz küpleri parçalanana kadar bastırın. İşlemi tamamladıktan sonra, motor parçasını çıkartmak için düğmelere (D) basın. Daha sonra dişli kutusunu, buz bıçağını ve buz kırma parçasını çıkartın.
7. Parçalanmış buzları çıkartın veya sadece içeceğinizi sürahisinin içine ilave ederek servis yapın.

Alternatif: İlk önce meyveleri, maksimum 0,5 lt. doldurarak, doğrama bıçağı ile (b) sürahisinin içinde karıştırın. Bıçağı çıkartın ve buz kırıcı parçayı sürahisinin içine yerleştirerek buzları direkt olarak meyve püresinin içinde kırınız.

Temizleme

(C bölümündeki resime bakın)

Motor kısmını (A) ve çırpıcı dişli kutusu (1), temizlemek için sadece nemli bez kullanınız. «BC» doğrayıcı dişli kutusu (a) musluk altında durulanabilir fakat dişli kutusunu kesinlikle suya batırmayın.

Diğer tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Fakat, çok tuzlu yiyecekleri işlemden geçirdikten sonra el blenderinizin bıçağını hemen durulamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, bulaşık makinesinde aşırı dozda temizleyici ve kireç önleyici kullanmamaya özen gösteriniz.

El blenderinizde renk veren yiyecekleri işlemden geçirdiğinizde (ör: havuç), aletinizin plastik kısımları lekelenbilir. Bu kısımları bulaşık makinesine yerleştirmeden önce sıvı yağ ile siliniz.

Yemek tarifi örnekleri

Mayonez

(el blenderinizi kullanınız)

200 – 250 ml yağ

1 yumurta

1 çorba kaşığı limon suyu veya sirke

Tadına göre tuz ve karabiber

Yukarıda miktarları verilen tüm malzemeleri işlem kabına koyunuz. El blenderinizi işlem kabının tabanına yaklaştırdıktan sonra turbo anahtarına (C) basarak çalıştırınız. Yağ tam olarak karışana kadar el blenderinizi bu pozisyonda tutunuz. Mayonez güzelce karışıp akıcı kıvamına ulaşana dek el blenderinizi, yavaşça yukarı ve aşağıya doğru hareket ettiriniz.

Avokado dip («BC» doğrayıcıyı kullanınız)

Bir diş sarımsağı kıyınız

2 adet olgunlaşmış avokadoyu ekleyiniz (dörde

bölünmüş ve taşları temizlenmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytin yağı

150 ml yoğurt

1/2 yemek kaşığı şeker, tuz ve biber

Turbo anahtarını kullanarak (C) malzemeleri bir dakika boyunca karıştırınız.

Hamsili meze («BC» çırpma kabı ile)

30 gr ayıklanmış fileto hamsi

200 gr krem peynir

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Bütün malzemeleri çırpma kabına koyun.

Değişik hız seçeneklerinden en düşüğünü seçin.

Malzemeler homojen bir karışım haline gelinceye

kadar, açma/kapama düğmesine (B) basın.

En son olarak, turbo hız seviyesinde (C) karışımı

çırparak sosu hazır hale getirin.

Hamsi fileto yerine somon balığı veya rokfor peyniri kullanılarak, bu sosun değişik çeşitleri hazırlanabilir.

Dondurma («BC» doğrayıcıyı kullanınız)

100 gr dondurulmuş ahududu

10 gr pudra şekeri

80 gr sıvı krema

Tüm malzemeyi sürahiye yerleştiriniz. Turbo

düğmesine (C) basarak 30 saniye kadar karıştırınız.

Hemen servis yapınız.

Bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH

Frankfurter Straße 145

61476 Kronberg / Germany

☎ (49) 6173 30 0

Fax (49) 6173 30 28 75

P & G Sat. ve Dağ. Ltd. Şti.

Serin Sok. No: 9 34752 İçerenköy/İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

P & G Tüketici Hizmetleri

0 212 473 75 85,

trconsumers@custhelp.com



Ελληνικά

Τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή Braun.

Προσοχή

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές!
- Βγάzte **πάντα** τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία, πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή διανοητικές ικανότητες, εκτός και αν επιτηρούνται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Γενικά, συνιστούμε να κρατάτε την συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην κρατάτε τον κινητήρα Ⓐ ή το μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι ① κάτω από τρεχούμενο νερό, ούτε να τα βάζετε μέσα σε νερό.
- Οι ηλεκτρικές συσκευές της Braun πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας του καταναλωτή. Οι επισκευές ή η αντικατάσταση του καλωδίου της συσκευής πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Επισκευές λανθασμένες που δεν γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους για τον χρήστη.
- Πριν βάλτε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί για την επεξεργασία κανονικών ποσοτήτων τροφών.
- Ούτε το γυάλινο κύπελο Ⓜ, ούτε το μπολ/δοχείο κοπής (c) μπορεί να μπει σε φούρνο μικροκυμάτων.

Περιγραφή

- Ⓐ Κινητήρας
- Ⓑ Διακόπτης για την επιλογή διαφορετικών ταχυτήτων
- Ⓒ Διακόπτης turbo
- Ⓓ Κουμπιά που απελευθερώνουν τα εξαρτήματα
- Ⓔ Ρυθμιστής ταχύτητας
- Ⓕ Άξονας με λεπίδα
- Ⓖ Βάσης στήριξης για τον τοίχο
- Ⓖ Δοχείο μέτρησης με αεροστεγές καπάκι
- ① Μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι
- ② Χτυπητήρι
- Ⓚ «HC» κόφτης
- Ⓛ «BC» κόφτης
- Ⓜ Ειδική υποδοχή για το θρυμματισμό του πάγου, για τον κόφτη «BC»

Ρύθμιση ταχύτητας

Όταν ενεργοποιείτε το διακόπτη Ⓜ η ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι αυτή που έχει ήδη επιλεγεί με το ρυθμιστή ταχύτητας Ⓔ. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο πιο γρήγορα είναι τα αποτελέσματα κοπής.

Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη ταχύτητα μπορεί μόνο να επιτευχθεί πατώντας το διακόπτη turbo Ⓒ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη turbo για στιγμιαία λειτουργία, χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη για τη ρύθμιση της ταχύτητας.

Ανάλογα με τη χρήση συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις της ταχύτητας:

Μίξερ χειρός	1 ... turbo
Κόφτης	1 ... turbo
Χτυπητήρι	1 ... 15

Πώς να θέσετε το μπλέντερ σε λειτουργία

Το μπλέντερ είναι κατάλληλο για να χτυπήσετε σούπες, μαγιονέζα, παιδικές τροφές, όπως επίσης και για την προετοιμασία ποτών και μιλκσέικ.

1. Βάλτε τον κινητήρα Ⓐ στον άξονα με τη λεπίδα Ⓕ και γυρίστε το μέχρι να ασφαλίσει.
2. Τοποθετείστε το μπλέντερ μέσα στο δοχείο και πιέστε το διακόπτη Ⓜ ή το διακόπτη turbo Ⓒ.
3. Για να βγάλετε το μπλέντερ μετά τη χρήση, πιέστε το κουμπί Ⓣ και τραβήξτε προς τα έξω.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ στο δοχείο μέτρησης Ⓜ ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Όταν χρησιμοποιείτε το μπλέντερ στην κατσαρόλα, ενώ μαγειρεύετε, φροντίστε να απομακρύνετε πρώτα την κατσαρόλα από την εστία, για να αποφύγετε υπερθέρμανση της συσκευής σας.

Πώς να θέσετε το χτυπητήρι σε λειτουργία

Χρησιμοποιείστε το χτυπητήρι, μόνο για να χτυπήσετε κρέμες, ασπράδια αυγών, προπαρασκευασμένα μίγματα και μίγματα για αφράτα γλυκά.

1. Βάλτε το χτυπητήρι ② στο μηχανισμό ρύθμισης ① και στη συνέχεια βάλτε τον κινητήρα Ⓐ στο μηχανισμό ρύθμισης και γυρίστε τον μέχρι να ασφαλίσει.
2. Βάλτε το χτυπητήρι στο δοχείο και μόνο τότε πατήστε το διακόπτη Ⓜ για να το θέσετε σε λειτουργία.
3. Για να βγάλετε το χτυπητήρι, πιέστε τους διακόπτες Ⓣ και τραβήξτε προς τα έξω το μηχανισμό ρύθμισης. Στη συνέχεια τραβήξτε το χτυπητήρι από το μηχανισμό ρύθμισης.

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα:

- Μην χρησιμοποιείτε το δοχείο/μεζούρα, αλλά ένα μεγαλύτερο μπολ.
- Βγάλτε τον αναδευτήρα γυρίζοντάς τον προς τα δεξιά και κρατώντας τον ελαφρά γυρτό.

Σαντιγί

Κτυπήστε μόνο μέχρι 400ml. παγωμένης κρέμας (ελάχιστη περιεκτικότητα σε λίπος 30%, 4 – 8 °C) Αρχίστε με χαμηλή ταχύτητα (1) και σταδιακά, αυξήστε την ταχύτητα στη ρύθμιση 15.

Μαρέγκα

Κτυπήστε μόνο μέχρι 4 ασπράδια αυγών. Αρχίστε με μια μέση ταχύτητα (7) και σταδιακά, αυξήστε την ταχύτητα στη ρύθμιση 15.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα του κόφτη

«HC» κόφτης

- (a) Επάνω τμήμα
- (b) Λεπίδα
- (c) Μπώλ κοπής
- (d) Αντιολισθητική βάση/καπάκι

«BC» κόφτης

- (a) Επάνω τμήμα
- (b) Λεπίδα
- (c) Κανάτα
- (d) Αντιολισθητική βάση/καπάκι
- (e) Λεπίδα για τον πάγο
- (f) Ειδικό δοχείο θρυμματισμού πάγου

Και οι δύο κόφτες «HC» και «BC» είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την κοπή κρέατος, τυριού, κρεμμυδιών, λαχανικών, σκόρδου, καρότων, καρυδιών, αμυγδάλων, δαμάσκηνων κλπ. Κατά την κοπή σκληρών υλικών (π.χ. σκληρό τυρί) χρησιμοποιείστε τη θέση turbo Ⓒ.

Προσοχή:

Μην κόβετε εξαιρετικά σκληρά υλικά, όπως μοσχοκάρυδο, κόκκους καφέ και δημητριακών.

Χρησιμοποιείστε τον κόφτη «HC» για μικρότερες ποσότητες. Είναι κατάλληλος για λαχανικά και καυτερές πιπεριές (με νερό).

Χρησιμοποιείστε τον κόφτη «BC» για μεγαλύτερες ποσότητες και για σκληρές τροφές, όπως παρμεζάνα ή σοκολάτα.

Επιπλέον ο κόφτης «BC» είναι κατάλληλος και για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως σέικς, ποτά, πουρέ, ελαφριές ζύμες και το θρυμματισμό πάγου.

Πριν το κόψιμο ...

- κοψτε σε μικρότερα κομμάτια το κρέας, το τυρί, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τα καρότα, τις

πιπεριές (δείτε τον οδηγό επεξεργασίας στη σελίδα 5)

- αφαιρέστε τα κοτσάνια από τα λαχανικά και καθαρίστε τα καρύδια
- βγάλτε τα κόκαλα, τους τένοντες και τους χόνδρους από το κρέας.

Για καλύτερα αποτελέσματα, παρακαλώ συμβουλευθείτε τις οδηγίες για τη ρύθμιση ταχύτητας που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.

Κοπή

(Δείτε την εικόνα τμήμα **A** στη σελίδα 4)

1. Βγάλτε προσεκτικά το πλαστικό καπάκι από τη λεπίδα (b). Προσοχή: Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή! Να την κρατάτε πάντα από το επάνω πλαστικό τμήμα.
2. Τοποθετήστε τη λεπίδα στον κεντρικό άξονα του μολ κοπής (c) πιέστε τη προς τα κάτω ώσπου να αδραχθεί. «HC» κόφτης: πιέστε τη λεπίδα προς τα κάτω και γυρίστε τη 90° για να κλειδώσει στη θέση της. Να τοποθετείτε πάντα το μολ κοπής επάνω στην αντλιοθήκη-τική βάση (d).
3. Τοποθετείστε τα υλικά στο μολ/δοχείο κοπής.
4. Βάλτε το επάνω τμήμα (a) στο μολ/δοχείο κοπής.
5. Τοποθετείστε τον κινητήρα **A** στο επάνω τμήμα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
6. Πιέστε το διακόπτη **B** ή **C** για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα πρέπει να κρατάτε τον κινητήρα με το ένα χέρι και το μολ/δοχείο κοπής με το άλλο.
 - Κόφτης «BC»: Όταν θρυμματίζετε σκληρές τροφές, πιέστε το μοτέρ προς τα κάτω.
 - Κόφτης «HC»: Μην χρησιμοποιείτε τον κόφτη για περισσότερο από 2 λεπτά.
7. Μετά από τη χρήση, πιέστε τους διακόπτες **D** για να βγάλετε τον κινητήρα.
8. Μετά βγάλτε το επάνω τμήμα.
9. Βγάλτε προσεκτικά τη λεπίδα.
10. Αδειάστε τα υλικά από το μολ/δοχείο κοπής. Η αντλιοθήκη βάση χρησιμοποιείται επίσης και σαν αεροστεγές καπάκι για το μολ/δοχείο κοπής.

Επιπλέον εφαρμογές με τον κόφτη «BC»

Σέικς, ποτά, πουρές

(ειδικά για τον πουρέ όπου το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά καλό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον άξονα του μίξερ χειρός στο δοχείο «BC»).

Ελαφριές ζύμες (ζύμη για τηγανίτες)

Βάλτε πρώτα τα υγρά υλικά στο δοχείο και μετά προσθέστε το αλεύρι και τέλος τα αυγά. Πιέζοντας το διακόπτη για τη λειτουργία turbo **C** χτυπήστε το βούτυρο μέχρι να μαλακώσει.

Θρυμματισμός πάγου

(Δείτε την εικόνα στο τμήμα **B**)

1. Βάλτε το ειδικό δοχείο για το θρυμματισμό του πάγου (f) στο μολ/δοχείο κοπής. Βεβαιωθείτε ότι έχει κλειδώσει στη θέση του.
2. Τοποθετείστε τον άξονα της λεπίδας θρυμματισμού πάγου (e) στην κεντρική οπή του ειδικού δοχείου και πιέστε τον πρας τα κάτω.
3. Γεμίστε το δοχείο με παγάκια.
4. Βάλτε το επάνω τμήμα στο μολ/δοχείο κοπής.
5. Τοποθετείστε τον κινητήρα **A** στο επάνω τμήμα μέχρι να κλειδώσει στη θέση του.
6. Πιέστε το διακόπτη turbo **C** μέχρι να θρυμματιστούν όλα τα παγάκια. Μετά από τη χρήση, πιέστε τους διακόπτες **D** για να βγάλετε τον κινητήρα. Στη συνέχεια βγάλτε το επάνω τμήμα, τη λεπίδα και το ειδικό δοχείο θρυμματισμού του πάγου.
7. Βγάλτε το θρυμματισμένο πάγο ή απλά αδειάστε το ποτό σας στο δοχείο για να το σερβίρετε στο τραπέζι.

Εναλλακτικά: Αναμείξτε πρώτα στο δοχείο τα φρούτα με τη λεπίδα (b), μέχρι 0,5 λίτρο το πολύ. Βγάλτε τη λεπίδα και βάλτε το ειδικό δοχείο για το θρυμματισμό του πάγου για τρίψετε τον πάγο απευθείας μέσα στο χυμό των φρούτων.

Καθαρισμός

(Δείτε την εικόνα στο τμήμα **C**)

Καθαρίστε τον κινητήρα **A** και τον μηχανισμό ρύθμισης για το χτυπητήρι **1** μόνο με ένα ωπό πανί. Το επάνω τμήμα (a) του κόφτη «BC» μπορεί να πλυθεί κάτω από τη βρύση, αλλά όχι να βυθιστεί στο νερό.

Όλα τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Αμέσως μετά την επεξεργασία πολύ αλμυρών τροφών, θα πρέπει να ξεπλύνετε το μπλέντερ.

Επίσης φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δόση απορρυπαντικού ή καθαριστικού στο πλυντήριό σας.

Όταν επεξεργάζεστε τροφές με χρώμα (π.χ. καρότο), τα πλαστικά μέρη της συσκευής είναι πιθανό να πάρουν χρώμα. Πριν τοποθετήσετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο, σκουπίστε τα με φυτικό λάδι.

Συνταγή

Μαγιονέζα (χρησιμοποιείστε το μπλέντερ)

200–250 ml λάδι

1 αυγό (κρόκο και ασπράδι)

1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού ή ξίδι,

Αλάτι και πιπέρι

Βάλτε όλα τα υλικά μέσα σε ένα δοχείο.

Τοποθετείτε το μπλέντερ χειρός στον πάτο του δοχείου. Πατήστε το διακόπτη turbo **C**.

Ανακατεύετε τα υλικά με αργές κινήσεις από πάνω προς τα κάτω μέχρι να πήξει η μαγιονέζα.

Σως Αβοκάντο (χρησιμοποιείστε τον κόφτη «BC»)

Λιώστε μία σκελίδα σκόρδο

Προσθέστε 2 ώριμα αβοκάντο (κομμένα στα τέσσερα, χωρίς κουκούτσια)

1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού

1 κουτ. σούπας λάδι

150 ml. Γιαούρτι

1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι

Χρησιμοποιώντας το διακόπτη turbo **C** ανακατεύετε περίπου για ένα λεπτό.

Σάλτσα-Dip αντσούγιας (χρησιμοποιείστε τον κόφτη «BC»)

30 γραμ. φιλέτα αντσούγιας

200 γραμ. τυρί σε κρέμα «Philadelphia»

2 κουτάλια σούπας ελαιόλαδο

Βάλτε όλα τα συστατικά στο κόφτη.

Ρυθμίστε τη ταχύτητα στο ελάχιστο.

Πιέστε το διακόπτη **B** έως ότου το μείγμα γίνει ομογενές.

Τελειώστε την σάλτσα πιέζοντας το διακόπτη turbo **C**.

Παραλλαγές αυτής της συνταγής μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας σολομό, roquefort ή μπλε τυρί.

Παγωτό (χρησιμοποιείστε το κόφτη «BC»)

100 γραμ. βατόμουρα (κατεψυγμένα)

10 γραμ. ζάχαρη άχνη

80 γραμ. κρέμα

Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο, πιέστε το διακόπτη για τη λειτουργία turbo **C** και χτυπήστε τα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Σερβίρετε αμέσως.

Το προϊόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες EMC 2004/108/ΕΟΚ και Χαμηλών Ηλεκτρικών Τάσεων 2006/95/ΕΟΚ.

Παρακαλούμε μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα όταν φτάσει το τέλος της χρήσιμης ζωής της. Η διάθεσή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Braun ή στα κατάλληλα σημεία συλλογής που παρέχονται στη χώρα σας.



Русский

Наша продукция отвечает самым высоким стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, вы в полной мере будете довольны вашим новым приобретением - блендером Braun.

Меры предосторожности

Прежде чем начать пользоваться блендером, внимательно и в полном объеме прочтите данную инструкцию.

Внимание

- Перед использованием электроприбора внимательно и полностью прочтите данную инструкцию.
- Ножи очень острые!
- Этот прибор не предназначен для использования детьми или другими лицами без помощи и присмотра, если их физические, сенсорные или умственные способности не позволяют им безопасно его использовать.
- Прибор следует хранить в недоступных для детей местах.
- Не разрешается подставлять моторную часть, зубчатую часть венчика для взбивания под струю воды, а также погружать их в воду.
- Электрические приборы компании Braun отвечают требованиям соответствующих стандартов в отношении техники безопасности. Ремонт или замена шнура электропитания должна выполняться сервисным работником из числа специалистов по техническому обслуживанию и ремонту. Неквалифицированно выполненный ремонт может явиться причиной несчастных случаев и травм пользователей.
- Перед эксплуатацией электроприбора следует удостовериться, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети
- Прибор рассчитан на обработку небольших объемов продуктов, типичных для домашнего хозяйства.
- Мерный стакан (H) и измельчитель (C) непригодны для использования в микроволновой печи.

Описание прибора

- (A) Моторная часть
- (B) Переключатель режимов вкл./выкл.
- (C) Кнопка включения turbo-режима
- (D) Кнопки высвобождения рабочих частей
- (E) Регулятор скорости вращения
- (F) Рабочий вал
- (G) Скоба настенного крепления блендера
- (H) Мерный стакан с герметичной крышкой
- (I) Зубчатая часть венчика
- (J) Венчик
- (K) Измельчитель «НС»
- (L) Измельчитель «ВС»
- (M) Насадка для колки льда к измельчителю «ВС»

Регулировка скорости вращения

При включении переключателя режимов (B) в положение вкл. скорость вращения будет соответствовать текущей установке регулятора (E). Чем выше установленный параметр скорости, тем больше число оборотов измельчителя.

Наибольшее число оборотов достигается только при нажатии кнопки ускорителя «turbo» (C), которую можно включать минуя регулятор (E) для кратковременного повышения мощности.

В зависимости от цели применения рекомендуются следующие параметры установки скорости вращения:

- Блендер 1...turbo
- Измельчитель 1...turbo
- Венчик 1...15

Порядок работы со блендером

Блендер идеально пригоден для приготовления соусов, подливок, супов, майонезов, детского питания, а также всех видов коктейлей.

1. Вставьте моторную часть (A) в рабочий вал (F) до фиксации.
2. Опустите блендер в посуду (желательно с высокими краями) и нажмите переключатель (B) или ускоритель (C).
3. По окончании работы нажмите кнопки (D) для высвобождения рабочего вала и выньте его из посуды.

Блендер можно использовать по назначению также в мерном стакане и любой другой посуде. При операции перемешивания, в процессе приготовления блюд, кастрюлю сначала следует вынуть из печи с целью, чтобы уберечь блендер от перегрева.

Порядок работы с венчиком

Используйте венчик только для крема, яичного белка, пористых субстанций (дрожжевого теста) и готовых к употреблению десертов.

1. Вставьте последовательно венчик (J) в моторную часть (A) до фиксации.
2. Поместите венчик в посуду и лишь затем включите прибор, нажав переключатель (B).
3. Для высвобождения венчика нажмите кнопки (D), затем выньте из моторной части венчик.

Для получения наилучших результатов работы:

- используйте широкий сосуд для взбивания
- взбивайте одновременно не более 400 г охлажденного крема с мин. 30% содержанием жира при температуре 4-8 °C
- взбивайте одновременно не более 4 яичных белков
- вращайте венчик только по часовой стрелке

Порядок работы с насадкой-измельчителем

Измельчитель «НС»

- (a) Привод
- (b) Лезвие
- (c) Чаша
- (d) Резиновое основание

Измельчитель «ВС»

- (a) Привод
- (b) Лезвие
- (c) Чаша
- (d) Резиновое основание
- (e) Нож для измельчения льда
- (f) Чаша для измельчения льда

Обе модели измельчителей – как «НС», так и «ВС»-идеально подходят для нарезки мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, фундука, миндаля и пр. Для нарезки твердых субстанций, например, сыра, используйте режим «turbo» (C).

Примечание: Не измельчайте очень твердые субстанции, например, кубики льда, мускатный орех, зерна кофе, шоколад и крупу.

Используйте измельчитель «НС» для небольшого объема продуктов. Он особенно удобен для нарезки небольшого количества трав и овощей.

Используйте измельчитель «ВС» для более крупного объема продуктов и мелкой нарезки твердых продуктов, таких как пармский сыр или шоколад. Кроме того измельчитель «ВС» может применяться для целого ряда других операций, таких как приготовление фуктово-овощных и алкогольных напитков, пюре, жидкого теста и колотого льда.

Перед операцией измельчения следует:

- порезать на кусочки мясо, сыр, луковицы, чеснок, морковь (см. стр.5)
- удалить стебли травы и скорлупу орехов
- удалить кости, сухожилия и хрящи

Измельчение

1. Осторожно снимите пластиковый чехол с лезвия (b).

Внимание: лезвие очень острое! Всегда удерживайте его за пластиковую основу.

2. Наденьте лезвие на центральный стержень чаши измельчителя (с). Зафиксируйте. Всегда ставьте чашу на резиновую подставку, чтобы предотвратить скольжение (d).
3. Положите продукты в чашу.
4. Наденьте привод (а) на чашу.
5. Вставьте моторную часть (А) в устройство привода (а) до замыкания.
6. Нажмите кнопку (B) или (C) для включения измельчителя. В процессе работы одной рукой удерживайте моторную часть, а другой чашу.
7. По окончании работы нажмите кнопки (D) для высвобождения моторной части.
8. Снимите верхний привод с чаши
9. Осторожно выньте лезвие
10. Выньте измельченные продукты из чаши. Резиновое основание также можно использовать для герметичного закрытия чаши.

Применение измельчителя «BC» для дополнительных операций

Фруктово-овощные и алкогольные напитки, пюре

(Для приготовления пюре, особенно когда желательна высокая степень измельчения, можно также использовать измельчитель «BC».)

Жидкое тесто

Сначала налейте в чашу жидкие продукты, затем добавьте муку, а потом яйца. Нажмите кнопку режима turbo (C) и смешивайте до получения однородной массы.

Колка льда

1. Поместите насадку для колки льда (f) в чашу «BC». Убедитесь, что она плотно зафиксирована.
2. Поместите ручку ножа для колки льда (e) в центр насадки для колки льда и надавите.
3. Положите кусочки льда в насадку.
4. Наденьте привод на чашу.
5. Наденьте моторную часть на привод и зафиксируйте.
6. Нажмите кнопку turbo и удерживайте ее до тех пор, пока не измельчатся кусочки льда. После этого снимите моторную и приводную часть с чаши, выньте лезвие.
7. Выньте измельченный лед или просто налейте напиток в чашу и подайте к столу.

Другой вариант. Сначала смешайте фрукты в чаше с помощью ножа измельчителя (b), наполнив ее максимум на 0,5 литра. Снимите нож и поместите вставку для дробления льда в чашу, чтобы раздробить лед прямо вместе с фруктовой смесью.

Чистка прибора

Протирайте моторную часть (A) и привод (1) только влажной тканью. Привод (а) можно промывать под краном, не погружая его в воду.

Все прочие детали блендера можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 градусов. Режущие лезвия после работы в очень соленой среде следует прополоскать немедленно. Избегайте высокой концентрации очистителя или средства для снятия накипи в посудомоечной машине.

При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, например, морковью, пластмассовые детали могут окрашиваться, поэтому перед мойкой блендера в посудомоечной машине протирайте детали прибора с добавлением растительного масла.

Практический пример

Майонез (используйте блендер)
200–250 мл растительного масла
одно яйцо (с желтком)
1 столовая ложка лимонного сока или уксуса
Соль и перец (по вкусу)

Поместите все ингредиенты в мерный стакан в вышеуказанной последовательности. Погрузите блендер до дна стакана, включите прибор переключателем (C) и удерживайте его в этом положении до растворения масла. Далее, не выключая блендер, медленно перемещайте его вверх-вниз до приобретения майонезом однородного цвета и консистенции.

Подливка из авокадо (используйте измельчитель «BC»)

Измельчите 1 дольку чеснока
Добавьте 2 спелых плода авокадо (разрезанных на 4 части, без косточки)
1 столовую ложку лимонного сока
1 столовую ложку оливкового масла
150 мл йогурта
1/2 чайной ложки сахара, соли и перца
Нажав кнопку ускоренного режима (C), смешивайте в течение примерно 1 минуты.

Соус из анчоусов (используйте измельчитель «BC»)

30 г сухих анчоусов
200 г мягкого сыра «Филадельфия»
2 чайных ложки оливкового масла
Поместите все компоненты в чашу-измельчитель. Поставьте переключатель скоростей в минимальное положение. Нажмите кнопку вкл./выкл. (B) до получения однородной массы. Завершите измельчение используя кнопку turbo-режима (C). Вы можете использовать филе лосося, сыр Рокфор, или голубой сыр вместо предложенных компонентов.

Мороженое (используйте измельчитель «BC»)

100 г малины (глубокая заморозка)
10 г сахарного песка
80 г сливок
Поместите все составные части в чашу, нажмите кнопку ускоренного режима turbo (C) и смешивайте в течение примерно 30 секунд. Подавать рекомендуется сразу.

Возможные модификации без предварительного уведомления.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Блендер, 600 Ватт
Сделано в Польше

Українська

Наша продукція відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, що Ви будете повною мірою задоволені Вашим новим придбанням – блендером Braun.

Увага:

Будь ласка, уважно та повністю ознайомтеся з цією інструкцією перед тим, як приступити до роботи з приладом.

- Ріжучі леза остро наточені!
- Завжди відключайте прилад від джерела електроживлення при його збиранні, розбиранні, чищенні та зберіганні.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми чи людьми з обмеженими фізичними або розумовими здібностями без нагляду людини, що відповідає за їх безпеку. Загалом, рекомендовано зберігати прилад подалі від дітей.
- Не промивайте електромотор (A) та редуктор для збивання (I) в проточній воді та не занурюйте їх у воду.
- Блендери Braun відповідають відповідним вимогам безпеки. Ремонт або заміну мережного шнура повинні робити технічні фахівці, що мають спеціальний дозвіл. Неправильний та некваліфікований ремонт може створити велику загрозу здоров'ю та життю користувача.
- Перед підключенням блендера до мережної розетки перевірте відповідність напруги в мережі напрузі, вказаній на нижній частині приладу.
- Потужність приладу розрахована на повсякденні потреби родини у приготуванні їжі.
- Мірну склянку (H) і чашу здрібнювача (C) використовувати в мікрохвильовій печі не можна.

Опис приладу

- (A) Електромотор
- (B) Перемикач для різних швидкостей turbo
- (C) Кнопка прискореного режиму
- (D) Кнопки вивільнення робочих частин
- (E) Регулятор швидкості обертання
- (F) Робочий вал
- (G) Скоба настінного кріплення блендера
- (H) Мірна склянка з герметичною кришкою
- (I) Редуктор (для збивання)
- (J) Віночок
- (K) Подрібнювач «НС»
- (L) Подрібнювач «ВС»
- (M) Вставка для подрібнення льоду до подрібнювача «ВС»

Регулювання швидкості обертання

При включенні перемикача режимів (B) у положення вкл. швидкість обертання відповідатиме поточній установці регулятора (E). Чим вище встановлений параметр швидкості, тим більше число обертів подрібнювача.

Найбільше число обертів досягається лише при натисканні кнопки прискорювача turbo (C), яку можна включати, навіть минаючи регулятор для короткочасного підвищення потужності.

Залежно від мети застосування рекомендується такі параметри установок швидкості обертання:

Блендер	1 ... turbo
Подрібнювач	1 ... turbo
Віночок	1 ... 15

Порядок роботи із блендером

Блендер ідеально придатний для приготування соусів, підлив, супів, майонезу, дитячого харчування, а також всіх видів коктейлів.

1. Вставте електромотор (A) у робочий вал (F) до фіксації.

2. Опустіть блендер в посуд (бажано з високими краями) та натисніть перемикач (B) або прискорювач turbo (C).
3. По закінченні роботи натисніть кнопку (D) для вивільнення робочого вала та вийміть його з посуду.

Блендер можна використати за призначенням також у мірній склянці (H) та будь-якому іншому посуді. При виконанні операції перемішування в процесі приготування страв каструлю спочатку потрібно вийняти з печі з метою збереження блендера від перегріву.

Порядок роботи з віночком

Використовуйте віночок тільки для крему, яєчного білка, пористої субстанції (дріжджового тіста) та готових до вживання десертів.

1. Вставте віночок (J) у редуктор (I), потім вставте редуктор у моторну частину (A) до фіксації.
2. Опустіть віночок у посуд і тільки потім натисніть на кнопку включення (B).
3. Щоб від'єднати редуктор, натисніть на кнопку (D) і потягніть редуктор. Потім вийміть віночок з редуктора.

Для одержання найкращих результатів роботи:

- Не використовуйте мірну склянку (H), краще використати більш широкий посуд.
- Переміщайте віночок за годинниковою стрілкою, тримаючи його злегка під нахилом.

Збити вершки

Збивати не більше ніж 400 мл охолоджених вершків (мінімальна жирність: 30 %, температура: 4 – 8 °C)

Починати з найнижчої швидкості (1) і під час збивання збільшувати швидкість до відмітки (15).

Збити яєчні білки

Збивати не більше ніж 4 яєчних білки. Починати з середньої швидкості (7) і під час збивання збільшувати швидкість до відмітки (15).

Порядок роботи з подрібнювачем та його деталями

Подрібнювач «НС»

- (a) Редуктор подрібнювача
- (b) Лезо
- (c) Чаша
- (d) Підкладка/кришка проти ковзання

Подрібнювач «ВС»

- (a) Редуктор подрібнювача
- (b) Лезо
- (c) Чаша
- (d) Підкладка/кришка проти ковзання
- (e) Лезо для подрібнення льоду
- (f) Вставка для подрібнення льоду

Обидві моделі подрібнювача – як «НС» так і «ВС» – ідеально підходять для дрібної нарізки м'яса, сиру, цибулі, зелені, часнику, моркви, волоських горіхів, фундука, мигдалю тощо.

Для дрібної нарізки твердої субстанції, наприклад, сиру, використовуйте кнопку режиму turbo (C).

Примітка:

Не можна подрібнювати дуже тверді продукти такі як мускатні горіхи, кавові зерна та крупи.

Використовуйте подрібнювач «НС» для невеликого об'єму продуктів. Він є особливо зручним для дрібного нарізання зелені та стручкового перцю (з водою).

Використовуйте подрібнювач «ВС» для більш великого об'єму продуктів та для дрібного нарізання твердих продуктів, таких як пермський сир та шоколад. Окрім того, подрібнювач «ВС» може застосовуватись для цілого переліку інших операцій, таких як приготування фруктовово-овочевих та алкогольних напоїв, пюре, рідкого тіста та для подрібнення льоду.

Перед операцією подрібнення потрібно...

- порізати на шматочки м'ясо, сир, цибулини, часник, моркву, стручковий перець (див. таблицю на стор. 5)
- видалити стебла трави та шкарлупу горіхів
- видалити кістки, м'ясні сухожилля та хрящі

Щоб досягнути найкращих результатів, дотримуйтесь рекомендацій по встановленню швидкостей, що наведені у інструкції з приготування продуктів.

Подрібнення

(див. розділ **A** з рисунками на стор. 4)

1. Обережно зніміть пластикову кришку з леза (b). Увага: лезо є дуже гострим! Завжди тримайте його за пластикову основу.
2. Надягніть лезо на центральний стрижень чаші подрібнювача (c). Натисніть на нього до замикання. Подрібнювач «НС»: натисніть на лезо і поверніть його на 90 градусів до фіксації. Завжди ставте чашу на підкладку для запобігання ковзанню (d).
3. Покладіть продукти в чашу подрібнювача.
4. Насадіть редуктор (a) на чашу.
5. Вставте електромотор (A) у пристрій редуктора до замикання.
6. Натисніть кнопку (B) або (C) для включення подрібнювача. В процесі роботи однією рукою тримайте електромотор, а іншою чашу.
 - Подрібнювач «НС»: При подрібненні твердих харчових продуктів притискайте моторну частину до дна чаші
 - Подрібнювач «BC»: Не включайте подрібнювач «BC» більш ніж на 2 хвилини
7. Після закінчення роботи натисніть кнопку (D) для вивільнення електромотора.
8. Зніміть редуктор.
9. Обережно вийміть лезо.
10. Вийміть подрібнені продукти з чаші. Підкладка проти ковзання також використовується для герметичного закриття чаші.

Застосування подрібнювача «BC» для додаткових операцій

Фруктово-овочеві та алкогольні напої, пюре (для приготування пюре, особливо коли бажано досягти високого ступеню подрібнення, можна також використовувати подрібнювач «BC»)

Рідке тісто (наприклад, для приготування млинців)

Спочатку налийте рідкі компоненти у чашу, потім додайте муку та у останню чергу – яйця. Натисніть на кнопку прискореного режиму (C) та змішуйте, доки не отримаєте однорідну масу.

Подріблений лід

(див. розділ **B** з рисунками)

1. Помістіть вставку для подрібнення льоду (f) у чашу. Переконайтесь, що вона щільно припасована.
2. Помістіть ручку леза для подрібнення льоду (e) у центр ємності для подрібнення льоду та натисніть.
3. Покладіть кусочки льоду у вставку для подрібнення льоду.
4. Встановіть редуктор на чашу.
5. Вставте мотор у редуктор до фіксації.
6. Натисніть кнопку прискореного режиму (C) та утримуйте її до того моменту, поки не подрібняться усі кусочки льоду. Після цього натисніть на кнопку (D), щоб видалити мотор. Потім зніміть коробку швидкостей і лезо та вийміть вставку для подрібнення льоду.
7. Вийміть подріблений лід або просто налийте напій у чашу та подайте її на стіл.

Інший варіант: Спочатку змішайте фрукти у чаші за допомогою леза подрібнювача (b), для чого потрібно наповнити чашу максимум на 0,5 літра. Зніміть лезо та помістіть вставку для подрібнення

льоду у чашу, щоб подрібнити лід разом із фруктову масою.

Чищення приладу

(див розділ **C** з рисунками)

Очищіть моторну частину (A) і редуктор для збивання (I) лише за допомогою вологої тканини. Редуктор подрібнювача «BC» (a) можна промити під струменем води, але не занурюйте його у воду.

Усі інші деталі блендера можна промивати в машині для миття посуду при температурі не вище 60 градусів. Ріжучі леза після роботи в дуже солоному середовищі потрібно негайно прополоскати. Уникайте високої концентрації очисника або засобу для зняття накипу в машині для миття посуду.

При роботі з продуктами, що мають насичені кольори, наприклад, морквою, пластмасові деталі можуть змінювати колір, тому перед мийкою блендера в машині для миття посуду протирайте деталі приладу з додаванням рослинного масла.

Практичний приклад

Майонез

200–250 мл рослинної олії
одне яйце (з жовтком)

1 столова ложка лимонного соку або оцту
солі та перцю (за смаком)

Помістіть всі інгредієнти в мірну склянку у вищевказаній послідовності. Занурюйте блендер до дна склянки, ввімкніть прилад перемикачем (C) та утримуйте його в цьому положенні до розчинення олії. Далі, не включаючи блендер, повільно перемішуйте його догори та вниз до набуття майонезом однорідних кольору та консистенції.

Підлива з авокадо

(застосовуйте подрібнювач «BC»)

Подрібніть 1 часточку часнику
Додайте 2 спілих плоди авокадо (розрізаних на 4 частини, без кісточок)

1 столову ложку лимонного соку
1 столову ложку оливкового масла
150 мл йогурта

По 1/2 чайної ложки цукру, солі та перцю
Натиснувши кнопку прискореного режиму (C), перемішуйте на протязі приблизно 1 хвилини.

Анчоусний соус

(використовуйте подрібнювач «BC»)

30 г сушеного філе анчоусів
200 г вершкового сиру «Філадельфія» («Philadelphia»)

2 столових ложки оливкової олії
Помістити усі інгредієнти у чашу подрібнювача. Встановити мінімальний швидкісний режим. Натискати кнопку (вкл/викл) (E) до одержання однорідної маси.

Закінчити приготування соусу, натиснувши кнопку прискореного режиму (C).

Різні варіанти соусу за цим рецептом можна готувати, використовуючи лососину, рокфор або інші голубі сири замість філе анчоусів.

Морозиво (застосовуйте подрібнювач «BC»)

100 г малини (після глибокого замороження)
10 г цукрового піску
80 г вершків

Помістіть усі компоненти у чашу, натисніть кнопку прискореного режиму (C) та перемішуйте на протязі приблизно 30 секунд. Подавати на стіл рекомендується одразу.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в конструкцію пристрою без спеціального оголошення.

Загальні умови зберігання

Вироби фірми Braun рекомендовано зберігати у житловому приміщенні за умов кімнатної температури та нормальної вологості.

Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Даний виріб відповідає всім необхідним європейським і українським стандартам безпеки та гігієни, у тому числі – вимогам ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ 30345.7-96, ІЕС 335-2-14-94), ГОСТ 23511-79 р.1. та санітарним нормам СанПІН 001-96, ДСН 239-96

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин



Товар Сертифіковано

УкрТЕСТ - 003

Дата виробництва продукції Braun вказана безпосередньо на виробі (в місці маркування) і складається з трьох цифр: перша цифра є останньою цифрою року виробництва, інші дві цифри є порядковим номером тижня у році

Країна виробництва:
Hi-P Poland Sp. z o.o.
Ul. Magazynowa 8
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
Poland

تستعمل كمية زائدة من محلول النظافة أو مزيج الكالسيوم في غسالة صحنك.

عند إعداد أطعمة من مواد ملونة (مثلاً الجزر) ربما يتغير لون الأجزاء البلاستيكية من الجهاز. امسح هذه الأجزاء بزيت نباتي قبل وضعها في غسالة الصحن.

وصفة من الطعام

مايونيز (استعمل الخلاط اليدوي)

٢٠٠ الى ٢٥٠ مل زيت

١ بيضة (صفر وبياض البيضة)

١ ملعقة عصير ليمون أو خل ، ملح وفلفل من أجل المذاق ضع كل المكونات في الحيك حسب الترتيب الموضح أعلاه.

ضع الخلاط على قاعدة الحيك اضغط مفتاح السرعة الفائقة © ، استمر في الخلط حتى يفقد الزيت لزوجته ويتحول الى مستحلب ثم حرك الخلاط تدريجياً الى أعلى والى أسفل دون أن تقفل الجهاز حتى يتجمع المايونيز.

صلصة الأفوكادو (استعمل الفرامة «BC»)

افرم قطعة ثوم واحدة

أضف قطعتين من الأفوكادو (مربعات ، بدون البذور)

ملعقة زيت زيتون

١٥٠ ملغ من اللبن.

نصف ملعقة سكر ، ملح وفلفل. باستعمال مفتاح

السرعة الفائقة © اخلط المزيج لدقيقة واحدة.

مغموس الأنشوجة (استخدم وعاء الفرم)

٣٠ جم من شرائح الأنشوجة المصفاة

٢٠٠ جم من جبن الكريم «فلادلفيا»

ملعقتي شاي من زيت الزيتون

ضعي جميع المكونات في وعاء الفرم العميق.

قومي بضبط السرعة المتغيرة على الدرجة الأدنى.

اضغطي مفتاح / الفتح القفل (B) حتى يصبح المعجون متجانساً.

اضغط مفتاح السرعة الفائقة (C) حتى تنتهي من صنع المغموس.

يمكن التبديل في هذه الوصفة باستخدام السلمون والحين الركفور أو الأزرق بدلاً من شرائح الأنشوجة.

الآيس كريم (استعمل الفرامة «BC»)

١٠٠ غرام توت (مجمد)

١٠٠ غرام سكر ناعم

٨٠ غرام كريمية

ضع المحتويات في الوعاء واضغط على مفتاح السرعة

الفائقة © واخلط لـ ٣٠ ثانية.

قدّم فوراً.

خاضع للتغيير بدون اشعار.

يتوافق هذا المنتج مع تعليمات الاتحاد الأوروبي

EMC-Directive 2004/108/EC

ووقوانين القوطية المنخفضة (2006/95/EC).

المواصفات الفنية/الكهربية مطبوعة على مجسم الجهاز.

عند تلف الجهاز أو انتهاء العمر الافتراضي

له، نرجو التخلص منه في مواقع التجميع

المخصصة لذلك.

الضمان

يضمن المنتج هذا الجهاز لمدة عامين كاملين اعتباراً من

تاريخ الشراء - وذلك علاوة على ضمانات التي يفرضها

القانون على البائع. وخلال هذه المدة نزيل مجاناً

الأعطاب التي يُصاب بها الجهاز والتي تعود إلى سوء في

المادة المصنوع منها أو إلى سوء من المصنع. ولنا الخيار

في أن نصلح أو نقدم جهازاً جديداً بدلاً منه.

لا يشمل لضمان: الأعطاب الناتجة عن سوء الاستخدام

(استعمال تيار كهرباء خاطي، وصل الجهاز بمصدر كهربائي

غير مناسب، كسر الجهاز)، التقادم الطبيعي والتواضع

التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على عمل الجهاز أو قيمته.

وإذا ما عبثت بالجهاز أو صلحته أية جهة غير محولة من

قبلنا، أو إذا استعملت قطع غيار غير قطع براون

الأصلية، يلتغي لضمان.

لا يكون الضمان نافذ المفعول إلا إذا تم تسجيل تاريخ

لشراء على بطاقة الضمان وعلى بطاقة السجل وأكد

البائع ذلك بجمته وتوقيعه. ويمكن الاسفاده من الضمان

في جميع البلدان التي يبيع فيها هذا الجهاز من قبل شركة

براون أو وكيلها التجاري المعتمد.

وفي حال استحقاق المضمن يرجى إرسال الجهاز كاملاً مع

بطاقة الضمان بعد إملائها إلى وكيلنا التجاري المعتمد

أو إلى أقرب ورشة إصلاح تابعة لشركة براون.

صنع في بولاندة

عام الصنع

لمعرفة عام الصنع، يرجى الرجوع الى رمز الإنتاج المؤلف

من ٣ أرقام والموجود قرب صفيحة النوع. الرقم الأول من

رمز الإنتاج يشير الى الرقم الأخير في عام الصنع بينما

يشير الرقمان التاليان الى الأسبوع المعين في عام لصنع.

مثال: «537» - تم صنع المنتج في الأسبوع ٣٧

من عام ٢٠٠٥.

Country of origin: Poland

Year of manufacture

To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located near the type plate. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manufacture.

Example: "537" - The product was manufactured in week 37 of 2005.

طريقة تشغيل أجزاء الفراما

- ٦ - اضغط المفتاح (B) أو © لتشغيل الفراما. خلال التحضير، امسك بجزء المحركية واحدة ووعاء الفراما/الإبريق باليد الأخرى.
- الفراما «BC»: عند فرم أطعمة صلبة، اضغط على جزء المحرك.
- الفراما «HC»: لا تستعملي الفراما لمدة متواصلة تزيد عن دقيقتين.
- ٧ - بعد الاستعمال، اضغط الأزرار (D) لنزع جزء المحرك.
- ٨ - ثم انزع علبه السرعات.
- ٩ - انزع الشفرة بعناية.
- ١٠ - أخرج الطعام المحضر من وعاء الفراما/الإبريق، تستعمل القاعدة المقاومة للانزلاق كغطاء محكم لوعاء الفراما/الإبريق.

استعمالات إضافية للفرامة «BC»

الكوكتيلات، المشروبات، الصلصات

(عند تفضيل نعومة فائقة للصلصات، يمكن استعمال الخلاط اليدوي في إبريق «BC»).

العجان الخفيفة (خليط البانكيك)

صب السوائل أولاً في الوعاء، ثم أضف الدقيق والبيض. اضغط مفتاح السرعة الفائقة ©، اخلط المزيج حتى يصبح ناعماً.

الثلج المكسر (انظر الصورة القسم B)

- ١ - ضع قطعة كسارة الثلج (f) في الإبريق. تأكد من تركيبه بإحكام.
- ٢ - للقيام بعملية جرش الثلج، ضعي العمود المجهز بشفرة الحرش (e) في وعاء الحرش الملحق ثم إضغطي للأسفل.
- ٣ - املا أقطعة كسارة الثلج بمكعبات الثلج.
- ٤ - ركب علبه السرعات على الإبريق.
- ٥ - أدخل جزء المحرك في علبه السرعات حتى الإقفال.
- ٦ - اضغط على مفتاح السرعة الفائقة © حتى يتم تكسير الثلج تماماً. بعد الاستعمال، اضغط الأزرار (D) لنزع جزء المحرك. انزع علبه السرعات وشفرة الثلج وقطعة كسارة الثلج.
- ٧ - أخرج الثلج المكسر أو أضف المشروب إلى الإبريق لتقديمه على الطاولة.

طريقة بديلة: اخلط الفواكه أولاً في الإبريق باستعمال شفرة الفراما (b) ولغاية نصف ليتر كحد أقصى. انزع الشفرة وضع قطعة كسارة الثلج في الإبريق لكي تكسر الثلج مباشرة مع الفواكه المخلوطة.

التنظيف (انظر الصورة في القسم C)

- نظف كتلة المحرك (A) بقطعة قماش مبللة.
- يمكن شطف علبه السرعات (a) تحت صنوبر الماء ولكن لا تغمسها في الماء.
- كافة الأجزاء الأخرى يمكن أن تنظف في غسالة الصحون. لكن بعد إعداد طعام شديد الملوحة، يجب شطف الشفرات الحادة بالماء في الحال، كذلك كن حذراً حيث لا

- | | |
|---|---|
| فرامة «BC» | فرامة «HC» |
| (a) علبه سرعات الفراما | (a) علبه سرعات الفراما |
| (b) الشفرة | (b) الشفرة |
| (c) الإبريق | (c) وعاء الفراما |
| (d) القاعدة المقاومة للانزلاق / للانزلاق/الغطاء | (d) القاعدة المقاومة للانزلاق / للانزلاق/الغطاء |
| (e) شفرة الثلج | (e) شفرة الثلج |
| (f) قطعة كسارة الثلج | (f) قطعة كسارة الثلج |

تناسب كل من فرامة «BC» و«HC» فرم اللحوم والجبنه والبصل والأعشاب والثوم والجزر والجوز واللوز والخوخ الحيف الخ ...
عند فرم مأكولات صلبة (مثل الجبنه القاسية) استعمل مفتاح السرعة الفائقة ©.

ملاحظة:

لا تفرم المأكولات الصلبة جداً مثل جوزة الطيب والبن والحبوب الأخرى.

استعمل فرامة «BC» للكيات الأقل. لقد صممت خصيصاً لفرم الأعشاب والفلفل (مع الماء).

استعمل فرامة «BC» للكيات الأكبر وللمأكولات الصلبة مثل جبنه بارميسان أو الشوكولاته. وبالإضافة، تناسب فرامة «BC» استعمالات عديدة ومتنوعة مثل الكوكتيلات والمشروبات والصلصات والعجان الخفيفة وتكسير الثلج.

قبل الفرمة ...

- اقطع اللحم، الجبنه، البصل، الثوم، الجزر، الفلفل (انظر دليل التحضير في الصفحة 3)
 - انزع العيدان من الأعشاب وغلغاف المكسرات الخارجية
 - انزع العظام والشوائب من اللحم
- للحصول على أفضل النتائج، يرجى مراجعة مواضع السرعات الموصى بها في دليل التحضير.

للفرم (انظر الصورة في القسم A الصفحة 5)

- ١ - انزع الغطاء البلاستيكي بعناية من على الشفرة (b). تنبيه: الشفرة حادة جداً! امسكها من الجزء العلوي البلاستيكي دائماً.
- ٢ - ضعي الشفرة على المسمار الموجود في مركز وعاء الفرمة (c) واضغطيها إلى الأسفل للتثبيت. فرامة «HC»: اضغط على الشفرة وأدر ٩٠ درجة لإقفالها. ضع الفرامة دائماً على القاعدة المقاومة للانزلاق (b).
- ٣ - ضع المأكولات في وعاء الفراما/الإبريق.
- ٤ - ضع علبه السرعات (a) على وعاء الفراما/الإبريق.
- ٥ - أدخل جزء المحرك (A) في علبه السرعات حتى الإقفال.

صممت منتجاتنا لتلبي أعلى المستويات من حيث الجودة، والوظيفة، والتصميم. نأمل أن تستمتع بجهازك الجديد من براون.

تحذير

الرجاء قراءة إرشادات الاستعمال كاملة وبعناية قبل استعمال الجهاز.

- الشفرات حادة جداً.
- دائماً وأبداً يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي عند تركيب أو فك الملحقات، التنظيف والتخزين.
- ليس من المفترض أن يتم استخدام هذه المكواة من قبل الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم. وبوجه عام، ننصحكم بحفظ المكواة بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تدخل كتلة المحرك (A) أو التروس الملحقة (I) تحت ماء جار، ولا تعمرها بالماء.
- أجهزة براون الكهربائية تخضع لمعايير السلامة. لا يجب إصلاح أو استبدال التوصيلة الرئيسية إلا بواسطة أشخاص مصرح لهم بذلك. إصلاح التلف بدون كفاءة قد يسبب ضرراً كبيراً للمستهلك.
- قبل التوصيل في الفيش، تأكد إذا كانت قوة الكهرباء لديك تطابق مع ما هو موضح في أسفل الجهاز.
- تم تصميم الجهاز لتجهيز الكيات المنزلية الطبيعية.
- الوعاء (H) ووعاء القرم /الإبريق (C) غير مصممين للاستعمال في الميكروويف.

وصف

- (A) كتلة المحرك
- (B) مفتاح / الفتح القفل
- (C) مفتاح السرعة الفائقة
- (D) ازرار لفك أجزاء التشغيل
- (E) منظم السرعات المختلفة
- (F) اسطوانة الخلاط
- (G) سنادة الجدار
- (H) جك للقياس بغطاء محكم للقفل
- (I) موصل تروس
- (J) خفاقة بيض
- (K) للفرامة «HC»
- (L) للفرامة «BC»
- (M) قطعة كسارة الثلج للفرامة «BC»

التحكم في السرعة

عند تشغيل المفتاح (B) فان منظم سرعة التشغيل يتناسق مع منظم السرعات المختلفة (F) وكلما كان وضع الضبط الى أعلى تكون نتائج القرم أسرع. لكن السرعة القصوى للتشغيل لا يمكن الوصول إليها إلا بضغط مفتاح السرعة الفائقة (C). ويمكنك أيضاً اعطاء

دفعات قوية قورية عن طريق استعمال مفتاح التريو ودون الحاجة الى استعمال منظم السرعة.

وفقاً للإستعمال، ننصح بضبط السرعة كما يلي:

1...turbo خلاط يدوي

1...turbo مقرفة

1...15 خفاقة

كيف تشغل خلاطك اليدوي

الخلاط مناسب تماماً لتحضير الخلطات، الصلصات، الشربة والعصيرات، المايونيز وأطعمة الأطفال الصغار. بالإضافة الى خلاط العصيرات واللبن المخفوق (الملك شيك).

١ - ادخل كتلة المحرك (A) في اسطوانة الخلاط (F) حتى يقفل.

٢ - ضع الخلاط اليدوي في الوعاء، ثم اضغط مفتاح الفتح / القفل (B) أو مفتاح السرعة الفائقة (C).

٣ - من أجل فك اسطوانة الخلاط بعد الاستعمال، اضغط الأزرار (D) ثم اسحبها.

يمكنك تشغيل الخلاط اليدوي في جك القياس، وكذلك في أي وعاء آخر، عندما تخلط مباشرة في قدرة الطبخ ذات المقبض اثناء الطبخ، ابعده القدرة من البوتجاز اولا لتحمي يدك من الحرارة الزائدة.

كيف تشغل الخفاقة؟

استعمل الخفاقة فقط من اجل اعداد الكريمة، وضرب بياض البيض، والكعكة الإسفنجية، وضرب عجينة الكيك الجاهز.

١ - ادخل الخفاقة (J) في ملحق الترس (I)، ثم ادخل كتلة المحرك (A) في الترس حتى يقفل.

٢ - ضع الخفاقة في وعاء، وبعد ذلك فقط قم بضغط

المفتاح / القفل (B) أو مفتاح السرعة الفائقة (C).

٣ - من اجل الفك، اضغط الأزرار (D) واسحب

ترس الوصل ثم اسحب الخفاقة من ترس الوصل.

من اجل أفضل النتائج:

- لا تستعملي القدرح (H) ولكن استعملي وعاء أوسع.
- حرّكي الخفاقة باتجاه عقارب الساعة مع ميلان بسيط.

الكريمة المخفوقة

اخفقي ٤٠٠ مل فقط من الكريمة المثلجة (تحتوي على ٣٠٪ من الدهون على الأقل، ٤-٨ درجة مئوية).

ابدئي بالدرجة 1 السرعة البطيئة، ثم قومي بزيادتها

لدرجة 15 أثناء الخفق.

ثلج البيض

اخفقي بياض ٤ بيضات فقط.

ابدأ بالسرعة المتوسطة على الدرجة (G)، ثم قومي بزيادتها

للسرعة 15 أثناء الخفق.

Deutsch

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift für Deutschland können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

English

Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Appelez au 08.10.30.97.80 (ou se référez à <http://www.braun.com/global/contact/servicepartners/europe.country.html>) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Español

Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, dirijase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano.

Solo para España

Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de este servicio 901 11 61 84.

Português

Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de cor-rente eléctrica incorrecta, ruptura, desgaste normal por utilização que causem defeitos ou diminuição da qualidade de funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efectuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da factura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo.

Só para Portugal

Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33.

Italiano

Garanzia

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente

al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.
La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un centro di assistenza autorizzato Braun.

Contattare il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di assistenza autorizzato Braun più vicino.

Nederlands

Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun.

Beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Braun Customer Service Centre.

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

Dansk

Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabriktions- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombygning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center.

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

Norsk

Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato. I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikkasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun serviceverksted.

NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

Svenska

Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförliga till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

Suomi

Takuu

Tälle tuotteelle myönämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan vaurioituneita osia, jotka aiheutuvat materiaali- tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoilijä-keessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoilijä-keessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.

Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme numerosta 020-377 877.

Polski

Warunki gwarancji

- Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
- Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym

zabezpečením sprzétu nie podlegajú naprawom gwarancyjným.

4. Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzétu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzétu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzétu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczenia sprzétu do naprawy;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - używania sprzétu do celów innych niż osobisty użytek;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzétu powoduje utratę gwarancji;
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
 - c) części szklane, żarówki oświetlenia;
 - d) ostrza do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprzétu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczęcią i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Český

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 lét od data prodeje spotřebiteli. Během této záruční doby bezplatně odstráníme závady na výrobku, způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Oprava bude provedena podle našeho rozhodnutí buď opravou nebo výměnou celého výrobku. Tato záruka platí pro všechny země, kam je tento výrobek dodáván firmou Braun nebo jejím autorizovaným distributorem.

Tato záruka se nevztahuje: na poškození, vzniklá nesprávným používáním a údržbou, na běžné opotřebení, jakož i na defekty, mající zanedbatelný vliv na hodnotu a použitelnost přístroje. Záruka pozbývá platnosti, pokud byl výrobek mechanicky poškozen nebo pokud jsou opravy provedeny neautorizovanými osobami nebo pokud nejsou použity originální díly Braun. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Při použití jiným způsobem nelze uplatnit záruku.

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva spotřebitele, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka platí jen tehdy, je-li záruční list řádně vyplněn (datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodáváče) a je-li současně s ním předloženo prodejní doklad (dále jen doklady o koupi).

Chcete-li využít servisních služeb v záruční době, předejte nebo pošlete kompletní přístroj spolu s doklady o koupi do autorizovaného servisního střediska Braun. Aktualizovaný seznam servisních středisek je k dispozici v prodejních výrobců Braun.

Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro informace o výrobcích a nejbližším servisním středisku Braun.

O případné výměně přístroje nebo zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu z opravy v záruční opravě.

Slovenský

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Počas tejto záručnej doby bezplatne odstránime závady na výrobku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou výroby a to podľa nášho rozhodnutia buď opravou alebo výmenou celého výrobku. Táto záruka platí pre všetky krajiny, kde tento výrobek dodáva firma Braun alebo jej autorizovaný distribútor.

Táto záruka sa nevzťahuje: na poškodenia, ktoré vzniknú nesprávnym používaním a údržbou, na bežné opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateľný vplyv na hodnotu a použitie prístroja. Záruka stráca platnosť v prípade, že výrobok bol mechanicky poškodený, alebo sa uskutočnili opravy neautorizovanými osobami, alebo sa nepoužili originálne diely Braun. Prístroj je výhradne určený na domáce použitie. Pri použití iným spôsobom nie je možné záruku uplatniť.

Poskytnutím záruky nie sú ovplyvnené spotrebiteľské práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viažu podľa zvláštnych predpisov.

Záruka platí iba vtedy, ak je záručný list riadne vyplnený (dátum predaja, pečiatka predajne a podpis predáváča) a zároveň s ním predložený doklad o predaji (ďalej iba doklady o zakúpení).

Ak chcete využiť servisné služby v záručnej dobe, kompletný prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo zašlite do autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovaný zoznam servisných stredísk je k dispozícii v predajniach výrobcov Braun.

Vzhľadom na prípadnú výmenu prístroja alebo na zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné zákonné ustanovenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravovne v záručnej opravě.

Magyar

Garancia

A Braun – ismerte termékei megbízhatóságát, készülékeire két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék csomagolásában található Jótállási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben lehet érvényesíteni.

A garancia hatálya alól kivételt képeznek azok a meghibásodások, amelyek a készülék szakszerűtlen, vagy nem rendeltetésszerű használatára vezethetők vissza, valamint azok az apróbb hibák, amelyek a készülék értékét, vagy használhatóságát nem befolyásolják.

A garancia nem vonatkozik a gyorsan kopó, rendszeresen cserélendő tartozékokra (pl. Borotvaszita, kés, stb.)

A jótállási igény érvényesítésére vonatkozó részletes tájékoztató a készülék csomagolásában található.

Hrvatski

JAMSTVENI LIST

Jamstvo vrijedi dvije godine od datuma kupnje. U tom razdoblju besplatno ćemo otkloniti sve nedostatke koji bi nastali zbog greška u materijalu ili izradi, na način da aparat popravimo ili zamjenimo novim. Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna ili službenog distributera.

Jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istrošenost i nedostatke koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod popravka od strane neovlaštene osobe ili uporabe neoriginalnih dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.

Jamstvo vrijedi samo uz predočenje računa i pravilno ispunjenog jamstvenog lista.

Braunov servis možete kontaktirati na broj telefona 00 385 1 377 26 44.

Slovenski

Garancija

Za izdelek valja dvoletna garancija, ki začne veljati z datumom nakupa. V času trajanja garancije bomo brezplačno odpravili vse napake, ki so posledica slabega materiala ali izdelave, bodisi s popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka.

Ta garancija velja v vsaki državi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega pooblaščenega distributerja.

Garancija ne pokriva poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali uporabe in tudi ne napak, ki v zanemarljivi meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija preneha veljati, če popravilo izvrši nepooblaščen oseba oziroma, če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli.

Za popravilo v garancijskem roku izročite ali pošljite kompleten izdelek z računom pooblaščenemu Braunovemu servisu.

Za informacije pokličite pooblaščen servis ISKRA PRINS tel. + 386 1 476 98 00.

Ελληνικά

Εγγύηση

Παραχωρούμε δύο χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητας υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολοκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες που πωλούνται τα προϊόντα Braun.

Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.

Για να επιτύχετε σέρβις μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Καλέστε στο 01-9478700 για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Braun.

Русский

Гарантийные обязательства фирмы BRAUN

Для всех изделий мы даем гарантию на два года, начиная с момента приобретения изделия.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей.

Гарантия обретает силу только если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Эта гарантия действительна в *любой* стране в которую это изделие поставляется фирмой BRAUN или назначенным дистрибьютором и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) нормальный износ бритвенных сеток и ножей,

дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу если ремонт производился не уполномоченным на то лицом и если использованы не оригинальные детали фирмы BRAUN.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания фирмы BRAUN.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом не попадают под эту гарантию. В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», фирма BRAUN устанавливает срок службы на свои изделия равным двум годам с момента приобретения или с момента производства, если дату продажи установить невозможно.

Изделия фирмы BRAUN изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие фирмы BRAUN, может иметь значительно больший срок службы, чем срок установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от вытекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуется проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса фирмы BRAUN по телефону + 7 495 258 62 70.

Українська

Гарантійні зобов'язання фірми Braun

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу.

Протягом гарантійного періоду ми безплатно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону про захист прав споживачів.

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом ділера

(магазину) на оригінальному гарантійному талоні Braun або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном.

Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється фірмою Braun або призначеним дистриб'ютером, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не покриває пошкодження, викликані невірним використанням (див. також перелік нижче) нормальний знос сіток та ножів для гоління, дефекти, що незначним чином впливають на якість роботи приладу. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні деталі фірми Braun.

У випадку пред'явлення реклаमाції за умовами даної гарантії, передайте виріб у комплекті разом з гарантійним талоном у будь-який із центрів сервісного обслуговування фірми Braun.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

У випадку виникнення складнощів з виконанням гарантійного або післягарантійного обслуговування прохання звертатись до сервісного центру фірми Braun в Україні.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>